

KENWOOD

KDC-W4531

KDC-W4031

KDC-W409

KDC-WF431A

KDC-F331A

KDC-F331G

KDC-3031A

KDC-3031G

KDC-309A

KDC-309G

CD-RECEIVER

BEDIENUNGSANLEITUNG

KENWOOD CORPORATION



CH 01

Sicherheitshinweise	3	Menü-Steuerung	19
Hinweise	4	Menü-Steuerung	
Über CDs	5	Sicherheitscodes	
Zu MP3 und WMA	6	Tastenton	
Allgemeine Funktionen	7	Manuelle Einstellung der Uhr	
Ein- und Ausschalten		Synchronisieren der Uhrzeitanzeige	
Auswählen der Quelle		"Gesperrt"-Anzeige (DSI)	
Lautstärke		Einstellen der Tasten-Beleuchtung	
Lautstärkeabsenkung		Nachrichteneinblendungen mit Timeout-Funktion	
System Q		Regionalsendersuche	
Klangeinstellungen		Abstimmungsmodus	
Audio-Setup		AF (Alternative Frequency)	
Lautsprecher-Einstellung		"Region Restrict"-Funktion (Regionenbeschränkungs-Funktion)	
Umschalten der Displayanzeige		Automatische Verkehrsfunk-Suche	
Dimmersteuerung		Mono-Empfang	
Abnehmbare Frontblende		Auswählen der Bezeichnung für den AUX-Eingang	
Telefon-Stummschaltung		Textdurchlauf	
Tuner-Funktionen	11	Automatische Abschaltung	
Senderabstimmung		CD-Lese-Einstellung	
Senderspeicher		Demonstrationsmodus-Einstellung	
Automatischer Senderspeicher		Zubehör/ Hinweise zum Einbau	24
Abruf der Senderspeicher		Anschlußdiagramm	25
RDS-Funktionen	13	Einbau	27
Verkehrsinformationen		Herausnehmen des Geräts	28
Durchlaufende Anzeige des Radiotextes		Fehlersuche	29
Wahl der Programmart (PTY)		Technische Daten	32
Speichern von Programmarten			
Ändern der Sprache für die PTY-Funktion			
CD/Audio-Datei/Externe Disc-Steuerfunktionen	16		
Wiedergabe von CDs und Audiodateien			
Wiedergabe eines CD-/MD-Wechslers			
Schneller Vor- und Rücklauf			
Titel-/Dateisuche			
Discsuche/Ordnersuche			
Titel-/Datei-/Disc-/Ordner-Wiederholung			
Scan-Wiedergabe			
Zufallswiedergabe			
Magazin-Zufallswiedergabe			
Ordnersuche			
Anzeige des CD-Textes oder MD-Titels			

⚠️ WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge etc.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.

⚠️ ACHTUNG

Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät stets einwandfrei funktioniert:

- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, zu hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Spritzwasser und Staub.
- Setzen Sie die abnehmbare Frontblende und ihr Schutz-Etui keinem direkten Sonnenlicht und zu hohen Temperaturen aus und schützen Sie sie vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Staub.
- Die abnehmbare Bedieneinheit ist ein Präzisionsteil und enthält empfindliche Elektronikbausteine. Behandeln Sie sie daher äußerst sorgfältig.
- Berühren Sie nicht die Metallkontakte an der abnehmbaren Frontblende und am Radioeinschub.
- Achten Sie beim Austauschen einer Sicherung darauf, dass der Wert der Sicherung mit den Angaben am Gerät übereinstimmt. Sicherungen mit einem falschen Wert können Fehlfunktionen verursachen oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Verwenden Sie für den Einbau ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Zu lange oder zu dicke Schrauben können das Gerät beschädigen.

Geben Sie keine 8-cm-CD-Singles wieder

Wenn Sie eine 8-Zentimeter-CD-Single mit Adapter abspielen möchten, kann sich der Adapter für CD-Singles von der CD lösen und den CD-Spieler beschädigen.

Über die an dieses Gerät angeschlossenen CD-Player/Disc-Wechsler:

Die im Jahre 1998 oder später herausgebrachten KENWOOD Disc-Wechsler/ CD-Player können an dieses Gerät angeschlossen werden.

Lesen Sie bezüglich anschließbare Disc-Wechsler/ CD-Player den Katalog oder wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Händler.

Beachten Sie bitte, dass die im Jahre 1997 oder früher herausgebrachten KENWOOD Disc-Wechsler/ CD-Player und Disc-Wechsler anderer Hersteller nicht an dieses Gerät angeschlossen werden können.

Anschlüsse, die nicht unterstützt werden, können zu Beschädigungen führen.

Den O-N-Schalter bei anwendbaren KENWOOD Disc-Wechsler/CD-Player auf die "N"-Position stellen. Die verwendbaren Funktionen und die Informationen, die angezeigt werden können, variieren je nach angeschlossenem Modell.



- Bei einem falschem Anschluss von Autoradio und CD-Wechsler können Fehlfunktionen oder Defekte auftreten.

Beschlagen der Laser-Linse

Bei kaltem Wetter kann die Laserlinse des CD-Spielers nach dem Einschalten der Fahrzeugheizung beschlagen. In diesem Fall lässt sich keine CD abspielen. Nehmen Sie dann die CD aus dem Gerät und warten Sie eine Zeitlang, bis der Beschlag abgetrocknet ist. Arbeitet der CD-Spieler nach 1-2 Stunden noch nicht richtig, wenden Sie sich an Ihren KENWOOD-Fachhändler .

Hinweis zur Entsorgung der Batterien :

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien).



Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!