

GK-300



DELTACO GAMING

4-IN-1 RGB GAMING GEAR KIT



DAN | Brugermanual

ENG | User manual

FIN | Käyttöopas

NOR | Brukermanual

SWE | Användarmanual

Tastatur



Tak fordi du valgte Deltaco!

Tastatur taster

Ved at trykke på FN + F1 til F12 kan du bruge disse funktioner:

FN + F1 = Åben medieafspiller

FN + F2 = Reducer lydstyrken

FN + F3 = Øg lydstyrken

FN + F4 = Slå lyden fra/til.

FN + F5 = Stop

FN + F6 = Forrige sang

FN + F7 = Afspil/pause

FN + F8 = Næste sang

FN + F9 = Åben e-mail-program

FN + F10 = Startside i internetbrowser

FN + F11 = Lås eller åben alle tastaturtaster

FN + F12 = Åben lommeregner

FN + Windows-nøgle = Windows-nøglelås/-låsning

 tasten = aktivere/deaktiverer baggrundslys

Musen



1. Frem- og tilbage-knapper
2. Venstre og højre museknap
3. Rullehjul
4. DPI-knap (800/1600/2400/3200)
5. Vis skrivebordet (Samme som Windows-tasten + D)

Headset



1. Mikrofon
2. Hovedbøjle
3. 50 mm hovedtelefon drivere
4. Lydkabel med 2 x 3,5 mm stik.

Musemåtte



Brug

Forbind tastaturet, musen og headsettet til enheden (f.eks. en computer) med USB- og lydkablerne. Med tastaturet kan du prøve baggrundslyset. Med musen kan du justere DPI efter dine præferencer. Før du tager headsettet på, skal du sænke lydstyrken til et minimum og derefter langsomt øge lydstyrken til et behageligt niveau. Mikrofonen kan justeres ned eller op. Musemåttens placering på skrivebordet med stoffet opad.

Rengøring

Rengør produktet ved hjælp af en tør klud. Musemåttens kan håndvaskes med koldt vand.

Sikkerhedsinstruktioner

Elektronik

1. Hold produktet tørt. Hold den væk fra alle væsker. Dette produkt er ikke vandtæt.
2. Du må ikke åbne det eller forsøge at reparere produktet selv.

Generel

3. Hold produktet og emballagen uden for børns rækkevidde for at forebygge ulykker.
4. Må ikke tabes eller udsættes for stødskaader.

Garanti

Se www.deltaco.eu for at få oplysninger om garanti.

Support

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu.

Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

ENG

Keyboard



Thank you for choosing Deltaco!

Keyboard Keys

By pressing FN + F1 to F12 you can use certain functions, they are:

- FN + F1 = Open media player
- FN + F2 = Decrease volume
- FN + F3 = Increase volume
- FN + F4 = Mute/unmute sound
- FN + F5 = Stop
- FN + F6 = Previous song
- FN + F7 = Play/pause
- FN + F8 = Next song
- FN + F9 = Open email program
- FN + F10 = Home key
- FN + F11 = Lock or unlock all keyboard keys
- FN + F12 = Open calculator
- FN + Windows key = Windows key lock/unlock
-  key = activate/deactivate backlight

Mouse



1. Forward and backward buttons

2. Left and right mouse buttons
3. Scroll wheel
4. DPI button (800/1600/2400/3200)
5. Show your desktop (Same as Win key + D)

Headset



1. Microphone
2. Headband
3. 50 mm headphone drivers
4. Audio cable with 2 x 3.5 mm connectors.

Mousepad



Use

Connect the keyboard, mouse, and headset to your device (for example a computer) with the USB and audio cables. For the keyboard you can try the backlight. For the mouse you can adjust the DPI to your preference. Before putting on the headset, lower the volume to a minimum, then put on the headset, then slowly increase the volume to a comfortable listening level. The microphone can be adjusted down or up. For the mousepad place it on your desk with the cloth side facing upwards.

Cleaning

Clean the products by using a dry cloth. The mousepad can be hand washed with cold water.

Safety instructions

Electrical

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.

General

3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choking hazards.
4. Do not drop or expose to shock damage.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

FIN

Näppäimistö



Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!

Näppäinyhdistelmät

Alla olevia toimintoja pääsee hyödyntämään, kun painaa sopivaa näppäinyhdistelmää:

- FN + F1 = Avaa toisto-ohjelma
- FN + F2 = Pienennä äänenvoimakkuutta
- FN + F3 = Suurennä äänenvoimakkuutta
- FN + F4 = Vaimenna ääni tai poista vaimennus
- FN + F5 = Pysäytä toisto
- FN + F6 = Edellinen kappale
- FN + F7 = Toista tai keskeytä
- FN + F8 = Seuraava kappale
- FN + F9 = Avaa sähköposti-ohjelma
- FN + F10 = Kotipainike
- FN + F11 = Lukitse kaikki painikkeet tai poista niiden lukitus
- FN + F12 = Avaa laskin
- FN + Windows-painike = Lukitse Windows-painike tai poista sen lukitus

 -painike = Kytke taustavalo päälle tai pois päältä

Hiiri



1. Eteenpäin- ja taaksepäin-painikkeet
2. Vasen- ja oikeanpuolimmainen painike
3. Rulla
4. DPI-valitsin (800/1600/2400/3200)
5. Näytä työpöytä (vastaa yhdistelmää Windows-painike + D)

Kuulokemikrofoni



1. Mikrofoni
2. Sanka
3. 50 mm:n kuuloke-elementit
4. Äänikaapeli, jossa on kaksi 3,5 mm:n liitintä

Hiirimatto



Käyttö

Kytke hiiri, näppäimistö ja kuulokemikrofoni laitteeseen (esim. tietokoneeseen) USB- ja äänikaapeleilla. Voit esim. kokeilla näppäimistön taustavaloa ja säätää hiiren DPI-lukemaa. Aseta

hiirimatto pöydälle niin, että sen kangaspuoli osoittaa ylöspäin.
Kuulokkeiden äänenvoimakkuus kannattaa asettaa aluksi matalimmalle tasolle, minkä jälkeen sitä voi nostaa asteittain. Mikrofonipuomia pystyy taivuttamaan niin, että se on halutulla korkeudella.

Puhdistus

Tuotteen voi puhdistaa kuivalla liinalla. Hiirimatto on mahdollista pestä käsin kylmässä vedessä.

Turvallisuusohjeet

Sähköturvallisuus

1. Tuote ei ole vedenkestävä, joten se tulee pitää kuivana ja poissa nesteiden ääreltä.
2. Älä pura tuotetta osiin tai yritä korjata sitä itse.

Yleiset

3. Säilytä tuotetta ja sen pakkausta lasten ulottumattomissa. Nämä saattavat aiheuttaa tukehtumisen tai muun tapaturman vaaran.
4. Älä pudota tuotetta lattialle tai altista sitä kolhuille.

Takuu

Takuuehdot voi lukea osoitteesta www.deltaco.eu.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.

Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco.fi.

NOR

Tastatur



Takk for at du velger Deltaco!

Tastekombinasjoner

Ved å trykke på FN + F1 til F12 kan du benytte visse funksjoner, de er:

- FN + F1 = Åpne mediespiller
- FN + F2 = Senk volum
- FN + F3 = Øk volum
- FN + F4 = Lyd av/på
- FN + F5 = Stopp
- FN + F6 = Forrige sang

FN + F7 = Spill av/pause

FN + F8 = Neste sang

FN + F9 = åpne e-postprogram

FN + F10 = Hjem-tast

FN + F11 = Lås eller lås opp alle tastatur-knapper

FN + F12 = Åpne kalkulator

FN + Windows-tasten = Lås/lås opp Windows-tasten

 tasten = aktivere/deaktivere bakgrunnsbelysning

PC-mus



1. Fremover og bakover-knapper
2. Venstre og høyre museknapper
3. Scroll-hjul
4. DPI-knapp (800/1600/2400/3200)
5. Vis skrivebordet (samme som Win-tast + D)

Headset



1. Mikrofon
2. Bøyle
3. 50 mm hodetelefonelement
4. Lydkabel med 2 x 3,5 mm kontakter.

Musematte



Bruk

Koble til ditt tastatur, headset og din mus til din enhet (f.eks. en PC) med USB- og lydkablene. For tastaturet kan du prøve bakgrunnsbelysningen. For musen kan du justere DPI etter ditt ønske. Senk volumet til et miniminivå før du setter på headsettet, og øk deretter volumet til et behagelig nivå. Mikrofonen kan justeres oppover eller nedover. Plasser musematen på skrivebordet med stoff-siden vendt oppover.

Rengjøring

Rengjør produktene med en tørr mus. Musematen kan håndvaskes med kaldt vann.

Sikkerhetsinstruksjoner

Elektrisk

1. Hold produktene tørre. Hold de unna alle typer væsker. Produktene er ikke vanntette
2. Åpne ikke opp eller forsøk å reparere produktene selv.

Generelt

3. Oppbevar produktene og forpakningen utenfor barns rekkevidde for å unngå ulykker og risiko for kveling.
4. Mist ikke produktene i bakken og utsett de ikke for fall eller andre fysiske påkjenninger.

Garanti

Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon.

Support

Mer produktinformasjon finnes på www.deltaco.eu.

Kontakt oss via e-post: help@deltaco.eu.

SWE

Tangentbord



Tack för att du väljer Deltaco!!

Tangentkombinationer

Genom att trycka på FN + F1 till F12 kan du använda vissa funksjoner, de är:

- FN + F1 = Öppna mediaspelaren
- FN + F2 = Minska volymen
- FN + F3 = Öka volymen
- FN + F4 = Ljud av/på
- FN + F5 = Stopp
- FN + F6 = Föregående låt
- FN + F7 = Spela/pausa
- FN + F8 = Nästa låt
- FN + F9 = Öppna e-postprogram
- FN + F10 = Hem tangent
- FN + F11 = Lås eller lås opp alla tangentbordstanger
- FN + F12 = Öppna miniräknare
- FN + Windowstangent = Lås/lås opp Window-tangenten

 tangent = aktivera/avaktivera bakgrunnsbelysning

Datormus



1. Framåt och bakåtknappar
2. Vänster och högermusknappar
3. Rullningshjul
4. DPI-knapp (800/1600/2400/3200)
5. Visa skrivbordet (samma som Win-tangenten + D)

Headset



1. Mikrofon
2. Huvudband
3. 50 mm hörlurselement
4. Audiokabel med 2 x 3,5 mm kontakter.

Musmatta



Användning

Anslut tangentbordet, musen och headsetet till din enhet (till exempel en dator) med USB- och ljudkablarna. För tangentbordet kan du prova bakgrundsbelysningen. För musen kan du justera DPI:n enligt dina önskemål. Sänk volymen till ett minimum innan du sätter på headsetet och sätt sedan på headsetet och öka sedan långsamt volymen till en bekväm lyssningsnivå. Mikrofonen kan justeras nedåt eller uppåt. Placera musmattan på skrivbordet med tygsidan vänd uppåt.

Rengöring

Rengör produkten med en torr trasa. Musmattan kan handtvättas med kallt vatten.

Säkerhetsinstruktioner

Elektriska

1. Håll produkten torr. Håll den borta från alla vätskor. Denna produkt är inte vattentät.
2. Öppna inte upp eller försök att reparera produkten själv.

Allmänna


3. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor och kvävningsrisk.
4. Tappa den inte och utsätt inte för stötskador.

Garanti

Vänligen se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu. Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.



DELTACO GAMING