



FORTIN FX35 Push Button And Alarm Systems Installation Guide

[Home](#) » [FORTIN](#) » FORTIN FX35 Push Button And Alarm Systems Installation Guide 

Contents

- 1 FORTIN FX35 Push Button And Alarm Systems
- 2 Product Information
- 3 Product Usage Instructions
- 4 PRODUCT SPECIFICATION
- 5 Parts required (Not included)
- 6 MANDATORY INSTALL
- 7 STAND ALONE CONFIGURATION
- 8 REMOTE STARTER FUNCTIONALITY
- 9 REMOTE STARTER WARNING CARD
- 10 DESCRIPTION
- 11 AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION
- 12 WIRING CONNECTION
- 13 WIRING CONNECTION
- 14 KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2
- 15 REMOTE STARTER FUNCTIONALITY
- 16 Documents / Resources
 - 16.1 References

FORTIN®

FORTIN FX35 Push Button And Alarm Systems



Product Information

- **Product Name:** Standalone and THAR-NIS1 Harness Installation
- **Guide Number:** 100011
- **Compatible Vehicles:** Infiniti FX35, FX37, QX70
- **Compatible Vehicle Models:** Push-to-Start (AT) 2009-2013, Push-to-Start (AT) 2013, Push-to-Start (AT) 2014-2017
- **Firmware Version:** 72.[43]
- **Minimum Nissan/Infiniti Firmware Version:** Not specified
- **Program Bypass Option:** Yes
- **Unit Options:**
 - **C1:** OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring
 - **D6:** Push-to-Start
 - **A11:** OFF Hood trigger (Output Status)
- **Description:**
 - **C1:** OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring
 - **D6:** Push-to-Start
 - **A11:** OFF Hood trigger (Output Status)

Product Usage Instructions

1. **Mandatory Installation:**
 - Hood Pin Contact (Must be installed)
2. **Optional Installation:**
 - Valet Switch (ON/OFF)
3. **Program Bypass Option with OEM Remote:**
 - Unit Option: D1.10

4. Program Bypass Option with RF KIT Antenna:

- Unit Option: C1

5. Program Bypass Option for Vehicle Hybrid Only:

- Unit Option: D4


6. Remote Starter Diagnostics:



- MODULE RED LED | DEL ROUGE DU MODULE:
 - **x3 flash:** No tach
 - **x4 flash:** Ignition
 - **x5 flash:** Hood Open

7. Warning:

- Cut the warning card and stick it in a visible place or use the package RSPB (sold separately)
- The vehicle can be started by either pressing the lock button on the OEM remote 3 times consecutively or by a smartphone
- Turn on the safety switch located under the dashboard before working on the vehicle

PRODUCT SPECIFICATION

<div></div> <div>VEHICLE VEHICULES</div>			Vehicule functions supported in this diagram (functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)													
			Immobilizer bypass	T-Harness available (sold separately) Harnais en T disponible (vendu séparément)	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status*	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote monitoring	Push-to-Start Control
INFINITI																
FX35	Push-to-Start (AT)	2009-2013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FX37	Push-to-Start (AT)	2013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QX70	Push-to-Start (AT)	2014-2017	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	<div>FIRMWARE VERSION VERSION LOGICIELLE</div> <div>72.[43]</div> <div>NISSAN/INFINITI MINIMUM</div>	<div>To add the firmware version and the options, use the FLASH LINK UPDATER or FLASH LINK MOBILE tool, sold separately.</div> <div>Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil FLASH LINK UPDATER ou FLASH LINK MOBILE, vendu séparément.</div>						
	<div>Program bypass option: Programmez l'option du contournement:</div>	<table><tr><th>UNIT OPTION OPTION UNITÉ</th><th>DESCRIPTION</th></tr><tr><td rowspan="2">C1</td><td>OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine</td></tr><tr><td>D6</td><td>Push-to-Start Push-to-Start</td></tr></table>	UNIT OPTION OPTION UNITÉ	DESCRIPTION	C1	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine	D6	Push-to-Start Push-to-Start
UNIT OPTION OPTION UNITÉ	DESCRIPTION							
C1	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine							
	D6	Push-to-Start Push-to-Start						
<div>IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN: SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:</div>		<table><tr><td rowspan="2">A11</td><td>OFF NON</td><td>Hood trigger (Output Status).</td></tr><tr><td></td><td>Contact de capot (état de sortie).</td></tr></table>	A11	OFF NON	Hood trigger (Output Status).		Contact de capot (état de sortie).	
A11	OFF NON	Hood trigger (Output Status).						
		Contact de capot (état de sortie).						

Parts required (Not included)

WIRE TO WIRE DIAGRAM SCHÉMA DE BRANCHEMENTS FIL À FIL			
	1x 10Amp. Fuse	1x 10Amp. Fusible	Page4
	2x 1 Amp diode	2x Diodes 1 Amp	
THARNNESS DIAGRAM SCHÉMA DE BRANCHEMENTS HARNAIS EN T			
THARNNESS THAR-NIS1	1x THAR-NIS1	1x THAR-NIS1	Page 5

MANDATORY INSTALL


HOOD STATUS : THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.


STAND ALONE CONFIGURATION

	Program bypass option OEM Remote Stand Alone Remote Starter: Programmez l'option du contournement Démarreur à distance Autonome avec télécommande d'origine :	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		OR OU D1.10 D1.1	By default, LOCK, LOCK, LOCK Par défaut, VERROUILLE, VERROUILLE, VERROUILLE LOCK LOCK LOCK LOCK UNLOCK LOCK VERROUILLE, DÉVERROUILLE, VERROUILLE
	Program bypass option with oem remote: Programmez l'option du contournement avec télécommande d'origine:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		C1	OEM Remote Monitoring Supervision de la télécommande d'origine
	Program bypass option with RF KIT antenna: Programmez l'option du contournement avec antenne RF:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		H1 to H6 H1 à H6	Supported RF Kits and select RF Kit Kit RF supportés et sélectionnez le KIT RF
	Program bypass option Vehicle hybrid only: Programmez l'option du contournement vehicule hybride seulement:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		D4	Hybrid mode (Vehicle hybrid only) Mode hybride (vehicule hybride seulement)


REMOTE STARTER FUNCTIONALITY



All doors must be closed.
Toutes les portes doivent être fermées

3X 

Press the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.
Appuyez sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.

START 

The vehicle will START.
Le véhicule DÉMARRE.

REMOTE STARTER DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIQUE DU DÉMARREUR À DISTANCE

MODULE RED LED | DEL ROUGE DU MODULE

x2 flash :	Brake ON	Frein Activé
x3 flash :	No tach	Pas de Tach
x4 flash :	Ignition before start	Clé de contact détectée avant démarrage
x5 flash :	Hood Open	Capot Ouvert

REMOTE STARTER WARNING CARD



CUT THIS WARNING CARD AND STICK IT ON A VISIBLE PLACE:

or use the package **RSPB**, Sold separately.

COUPEZ CETTE CARTE D'AVERTISSEMENT ET COLLEZ-LA À UN ENDROIT VISIBLE:

ou utilisez la trousse **RSPB**, vendue séparément.



WARNING | ATTENTION


REMOTE STARTER DÉMARREUR À DISTANCE

THE VEHICLE CAN BE STARTED BY EITHER: PRESSING THE LOCK BUTTON ON THE OEM REMOTE 3 TIMES CONSECUTIVELY OR BY A SMARTPHONE. **TURN ON** THE SAFETY SWITCH LOCATED UNDER THE DASHBOARD BEFORE WORKING ON THE VEHICLE.


LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER SOIT: EN APPUYANT 3 FOIS CONSÉCUTIVEMENT SUR LE BOUTON VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU VÉHICULE OU PAR UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT. **ACTIONNEZ EN POSITION 'ON'** LE COMMUTEUR DE SÉCURITÉ SITUÉ SOUS LE TABLEAU DE BORD AVANT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN.

DESCRIPTION

- ① Key Port lower dash Left of steering column
Port pour la clé au bas du tableau de bord à gauche de la colonne de direction




- ④ Push-to-Start button
Au dos du bouton Push-to-Start





- ① Passenger kick panel
Panneau latérale côté passager







AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION






WIRING CONNECTION






WIRING CONNECTION





KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2



Insert the key in to the key port.

Insérez la clé dans le port de la clé.

1



Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).



↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation: Branchez le harnais **Data-Link** à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et **Bleue & Rouge** s'allumeront alternativement.

2

RELEASE




Release the programming button when the LED is **YELLOW**.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est **JAUNE**.

*If the LED is not solid **YELLOW** disconnect the 4-Pin connector (Main-Harness) and **go back** to step 1.*

*Si le DEL n'est pas **JAUNE** débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur principal et allez au début de l'étape 1.*



3





Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

x2 PRESS



Press and release the programming button two (2x) times.

↳ The **YELLOW** LED will flash 2 times each second.



↳ **WAIT** for the **YELLOW** LED to turn ON solid.

Appuyez et relâchez 2 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL **JAUNE** clignote 2 fois chaque seconde.

↳ **ATTENDRE** que la DEL **JAUNE** s'allume solide.

5



Press and release the Push-to-Start button once (x1).

↳ The **RED** LED will turns ON

↳ **Wait** for the **BLUE** LED to turn ON.

Appuyez et relâchez 1 fois sur le bouton démarrage.

↳ La DEL **ROUGE** s'allume.

↳ **Attendre** que la DEL **BLEU** s'allume solide.




If the **BLUE**, **YELLOW** and **RED** LED's are not solid, press and **release** the **PTS** button twice to turn OFF the engine and then press and **release** the **PTS** button once again to turn the **Accessory ON**.

Repeat this step until the **BLUE**, **YELLOW** and **RED** LED's are solid.

Si les DELs ne sont pas DELs **BLEU**, **JAUNE** et **ROUGE** solide, appuyez et relâchez 2 fois sur le bouton poussoir pour éteindre le **moteur** et appuyer 1 fois pour **Accessoire**,

Répétez cette **étape** jusqu'à ce que les DELs **BLEU**, **JAUNE** et **ROUGE** s'allument.

6



Press and release the Push-to-Start button once (x1) to turn **On ignition**.

↳ **Wait** for the **BLUE LED** to flash rapidly.

Appuyez et relâchez 1 fois sur le bouton démarrage pour allumer l'ignition.

↳ **Attendez** que la **DEL BLEU** clignote rapidement.


7



Press and release the Push-to-Start button once to shut off the ignition.

Appuyez et relâchez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.

8



Press and release the Push-to-Start button twice to turn **ON** the ignition.

↳ The **BLUE, YELLOW** and **RED LED's** will rapidly alternate.

The **YELLOW LED** begins to flash rapidly: Key bypass programmed.

Appuyez et relâchez 2 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.

↳ Les **DELs** alternent rapidement entre **BLEU, JAUNE** et **ROUGE**.

La **DEL JAUNE** clignote rapidement: Contournement de clé programmée.

9



Press and release the Push-to-Start button once to shut off the ignition.

Appuyez et relâchez une fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.




The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY



Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated fi rmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest fi rmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

WARNING


The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

TECH SUPPORT

Tél:

- 514-255-HELP (4357)
- 1-877-336-7797
- www.fortinbypass.com

Documents / Resources



[FORTIN FX35 Push Button And Alarm Systems](#) [pdf] Installation Guide
FX35 Push Button And Alarm Systems, FX35, Push Button And Alarm Systems, Button And Alarm Systems, Alarm Systems

References

- [Fortin Remote Car Starters, Car Alarms, Immobilizer Bypass and Connected Vehicle Solutions | Fortin Electronic Systems](#)
- [Fortin Remote Car Starters, Car Alarms, Immobilizer Bypass and Connected Vehicle Solutions | Fortin Electronic Systems](#)

[Manuals+.](#)