

SROTOLATORE DI TUBI PER IMPIANTI A PAVIMENTO

PIPE UNWINDER FOR FLOOR SYSTEMS



Occhiello guidatubo. Grandi piedini di appoggio per limitare il rischio di forare i pannelli isolanti
Eyelet pipe guide. Big support feet to avoid the risk of damaging insulating panels.



Costruzione accurata, stabile e robusta. Portata 110kg.
Galvanized steel tubular made. Careful construction, steady and strong.



Caratteristiche tecniche

Realizzato in acciaio zincato
Galvanized steel tubular made

Peso / weight : 14,3 kg

Dimensioni attrezzo aperto /
dimensions of the opened tool:
140x120xH100cm

Cassetta metallica / metal case
: 700x000x000 kg. 00

Per rotoli con Ø fino 120cm ,
altezza fino a 80 cm / Up to Ø
120 cm rolls, up to 80 cm
height

Dotato di snodi di ripiegamento. Montaggio e smontaggio semplice e senza uso di utensili
Equipped with folding joints. Simple assembly and disassembly without using tools.



Dotato di occhiello centrale di trasporto, per un semplice spostamento su cantiere.
Equipped with central transport eyelet, to move it on the worksite.



Componenti attrezzo ripiegato
Components of the folded tool.



Ridotto spazio di ingombro. Fornito in cartone o con cassetta metallica 75x23xH21cm, peso cassetta 5,1kg.
Minimal footprint . Supplied in cartoon box or in a metal case. 75x23xH21cm, case weight 5,1kg.

ISTRUZIONI PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Montaggio / Mounting :




1) Aprire la base fissa a terra, e inserire l'occhiello guidatubo sull'asta fissa.
Open the fixed base on the ground and insert the pipe guide eyelet on the fixed rod.



2) aprire la base girevole portarotolo.
Open the folding swiveling roll holder base.



3) Inserire le aste di altezza e regolarle in base a altezza e diametro del rotolo.
Insert height rods and adjust them in accordance with height and diameter of the roll



4) Caricare il rotolo di tubo sullo srotolatore
Put the pipe roll on the unwinder tool

5) Infilare l'estremità del tubo esterna al rotolo nell'occhiello guidatubo.
Insert the the external end of the pipe in the eyelet.



6) Per spostare il rotolo sul cantiere, Infilare un'asta nell'apposito occhio e spostarlo in due persone.

To move the roll on the worksite, insert a rod on the dedicate eyelet and move it in two people

Smontaggio : procedere con le operazioni inverse a quelle descritte in precedenza.
Disassembly: proceed with the reverse operations to those described above.