

seenda User Manual Wireless Mouse SM012	Installation  Open the battery cover Insert the battery (pay attention to the positive and negative positions) Pull out the receiver Insert the receiver to the computer USB interface	Data parameter Basic: Data transmission: 1Mbps Frequency: 2400MHz-2470MHz Channel: 16 Engine: Optical Distance: 10m Voltage: 1.5V Current: 11mA Mouse Key life: Above 3 millions Mouse Size: 95x55x38.2mm Mouse Weight: 50g Tracking performance: Mouse Resolution: 1600DPI Mouse Rate of return: 250Hz System requirement: 880 or compatible computer Windows: 2000/ ME/ XP(x64)/ Vista/ 7/ 8/ 10 Mac: OS X (More than V10.4) Workable USB port Package contents - Wireless mouse - Nano receiver - Quick start guide
--	---	---

seenda Benutzerhandbuch Kabellose Maus SM012	Installation  Öffnen Sie das Batteriefach Setzen Sie die Batterie ein (achten Sie auf die positive und negative Position) Ziehen Sie den Empfänger heraus Stecken Sie den Empfänger in die USB-Schnittstelle des Computers	Datenparameter Basic: Datenübertragung: 1Mbps Frequenz: 2400MHz-2470MHz Kanal: 16 Motor: Optisch Entfernung: 10m Spannung: 1.5 V Strom: 11 mA Mausklicks/Lebens: Über Millionen Mausgröße: 95x55x38.2mm Maus Gewicht: 50g Tracking-Leistung: Mausauflösung: 1600 DPI Maus Rückgabefrequenz: 250Hz System-Anforderungen: 880 oder kompatibler Computer Windows: 2000 / ME / XP (x64) / Vista / 7/8/10 Mac OS X (Mehr als V10.4) Benötigter USB-Anschluss Packungsinhalt - Kabellose Maus - Nano-Empfänger - Benutzerhandbuch
---	--	--

seenda 取扱説明書 ワイヤレスマウス SM012	インストール  電池ケースを開く 電池を入れる。プラスとマイナスの位置に注意してください。 受信機を引き出す 受信機をパソコンのUSBインターフェースに挿入する。	データパラメータ 基本: データ送信: 1Mbps 周波数: 2400MHz ~ 2470MHz チャンネル: 16 エンジン: 光学式 距離: 10メートル 電圧: 1.5V 電流: 11mA キーライフ: 300万回以上 サイズ: 95×55×38.2mm 重量: 50g トラッキング性能: DPI: 1600 DPI リターン: 250 Hz 互換性: Windows: 2000 / ME / XP (x64) / Vista / 7/8/10 Mac: OS X (V10.4以上) パッケージ内容 - ワイヤレスマウス × 1 - USB受信機 × 1 - 取扱説明書 × 1
--	--	--

尺寸：90x57mm 材质：100g书纸 工艺：骑马钉