



6 DE•Zusammenbau und Befestigung der Schubstange
SV•Montering och fastsättning av armen
FR•Assemblage et fixation du bras

EN•Assembling and fastening the arm
NL•Arm monteren en bevestigen
PL•Montaż i mocowanie ramienia


7 DE•Kabeldurchgang
SV•Kabelgenomföring
NL•Kabeldoorgang
FR•Passage de câble

EN•Cable passage
NL•Kabelgenomföring
PL•Przejście kabla



8 DE•Elektrische Anschlüsse
SV•Elektriska anslutningar
FR•Raccordements électriques

EN•Electrical connections
NL•Elektrische verbindingen
PL•Połączenia elektryczne





9 DE•Eingänge und Ausgänge
NL•Ingangen en uitgangen

EN•Inputs and Outputs
NL•Ingångar och utgångar
FR•Entrées et Sorties
PL•Wejścia i wyjścia

	DE	EN	SV	NL	FR	PL
1-5	Impulsbetrieb	Step-By Step	Steg för steg	Stap voor stap	Pas-À-Pas	Krok po kroku
1-8	Umkehrsicherheit	Closing safety device	Säkerhetsanordning för stängning	Omkeerbeveiliging	Sécurité en fermeture	Urzadzenia zabezpieczające zamknięcie
1-9	STOP	STOP	STOPP	STOP	STOP	STOP
J4	Hoflicht	Courtesy light	Instegsljus	Waarschuwingslamp	Lampe de service	Oświetlenie wewnętrzne
J5	Blinkleuchte Elektroschloss-Ausgang	Flashing light Electric lock output	Blinkljus Utgång för elektriskt lås	Knipperlicht Uitgang elektrisch slot	Feu clignotant Sortie électro-errure	Światło migające Wyjście zamka elektrycznego
J6	Antenne	Antenna	Antenn	Antenne	Antenne	Antena
J7	Wand-Station	Wall-Station	Väggstation	Wandstation	Station murale	Centralka naścienna
J8	24 V-/Lichtschranken	24 V-/Photocells	24 V-/Fotoceller	24 V/Fotocellen	24 V-/Photocellules	24 V-/Fotokomórki
J11						
BAT POWERSUPPLY	Akkubetrieb (BBK1500X1)	Battery-powered operation (BBK1500X1)	Batteridriven drift (BBK1500X1)	Werking op batterijen (BBK1500X1)	Fonctionnement à batterie (BBK1500X1)	Battery-powered operation (BBK1500X1)

10 DE•Display-Steuerung
EN•Display controls
SV•Displaykontroller

PL•Elementy sterujące wyświetlacza
FR•Contrôles de l'affichages
NL•Displaybediening



Direkttaste / Shortcuts

	DE•Navigationstaste UP EN•Navigation button UP SV•Navigeringssknapp UP	NL• Navigatieknop OMHOOG FR•Bouton de navigation UP PL•Przycisk nawigacji W GÓRĘ
	DE•Navigationstaste DOWN EN•Navigation button DOWN SV•Navigeringssknapp NER	NL• Navigatieknop OMLAAG FR•Bouton de navigation BAS PL•Przycisk nawigacji W DÓŁ
	DE•Menütaste / Bestätigen EN•Menu button / confirm SV•Menyknapp / bekräftra	NL• Menuknop / bevestigen FR•Touche menu / confirmation PL•Przycisk menu / potwierdzenie
	DE•Menütaste/Ausgang EN•Menu button / exit SV•Menyknapp / utgång	NL• Menuknop / verlaat FR•Touche menu / sortie PL•Przycisk menu / wyjście
		Tor öffnen / Door opening
		Tor schließen / Door closing
		System-neustart / System restart [RS]
		Kalibrierungsreset / Calibration reset [RC]
		Trasmitterhinzufügen / Add transmitter [SR]
		Wi-Fi-zurücksetzen/Reset Wi-Fi [RW]

