



NJ301-1100

CPU NJ gestione 4 assi

Controller functionality	Motion control, Sequence control
Max. number of synchronous axes	4
Max. number of axes (incl. virtual)	15
Primary task cycle time	0.5 ms
Program memory	5 MB
Variables memory	2.5 MB
Communication port(s)	EtherCAT Master, EtherNet/IP, USB
Communication option(s)	CAN, CompoNet Master, DeviceNet Master, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, MODBUS Master, MODBUS Slave, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Master, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485
Max. number of remote I/O nodes	192
I/O system	CJ I/O Bus
Max. number of expansion units	40
Product Height (unpacked)	96 mm
Product Width (unpacked)	90 mm
Product Depth (unpacked)	150 mm
Product Weight (unpacked)	530 g

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).

Accessori



GX-JC03

Unità di derivazione per rete EtherCAT 3 porte



GX-JC06

Unità di derivazione per rete EtherCAT 6 porte



GX-JC06-H

Modulo di giunzione EtherCAT a 6 porte, alimentazione a 24 V CC con interruttori di nodo

HMC-SD493

Scheda di memoria SD 4G Byte



NJ-PA3001

Alimentatore NJ 220 V ca



NJ-PD3001

Alimentatore NJ a 24 V cc



W4S1-05D

Switch Ethernet avanzato a 5 porte

Ricambi



CJ1W-BAT01

Batteria CJ1 (ricambio)



CJ1W-TER01

Terminatore BUS CJ1 (ricambio)

Area di download

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).



EAC Mark removal

Avviso di sospensione

EN PDF 221 KB



FDK CR14250SE

Scheda tecnica sulla sicurezza della batteria

EN PDF 140 KB



NJ-Series

Catalogo tecnico

EN PDF 5,82 MB



NJ-Series CPU Unit Hardware

Manuale Utente

EN PDF 8,56 MB



NJ-series -[DeviceNet]-3G3MX2-series Inverter

Guida alla connessione

EN ZIP 2,98 MB



NJ-series -[DeviceNet]-3G3RX-V1-series Inverter

Guida alla connessione

EN ZIP 3,75 MB



NJ-series -[DeviceNet]-ABB IRC5 Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 5,81 MB



NJ-series -[DeviceNet]-NE1A-series Safety Network Controller

Guida alla connessione

EN PDF 3,47 MB



NJ-series -[EtherCAT]-3G3MX2-series Inverter

Guida alla connessione

EN PDF 1,72 MB



NJ-series -[EtherCAT]-3G3MX2-series Type V1

Guida alla connessione

EN PDF 2,18 MB



NJ-series -[EtherCAT]-3G3RX-V1-series Inverter

Guida alla connessione

EN PDF 2,28 MB



NJ-series -[EtherCAT]-Balluff BNI ECT-508

Guida alla connessione

EN PDF 1,85 MB



NJ-series -[EtherCAT]-Balluff RFID (BIS V Series)

Guida alla connessione

EN PDF 1,76 MB



NJ-series -[EtherCAT]-CKD MW4G-series NW4Gx-T7ECxxx (W4G-OPP8-xEC-xx)

Guida alla connessione

EN PDF 1,2 MB



NJ-series -[EtherCAT]-Copley Accelnet

Guida alla connessione

EN ZIP 5,75 MB



NJ-series -[EtherCAT]-Copley Xenus Plus XEL

Guida alla connessione

EN ZIP 3,81 MB



NJ-series -[EtherCAT]-DELTA ELECTRONICS ASDA-A2-series

Guida alla connessione

EN ZIP 3,72 MB



NJ-series -[EtherCAT]-DELTA R1-EC-series Slave Remote Module

Guida alla connessione

EN PDF 2,22 MB



NJ-series -[EtherCAT]-DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Guida alla connessione

EN PDF 3,54 MB



NJ-series -[EtherCAT]-E3NW-ECT Digital Sensor Communication Unit

Guida alla connessione

EN PDF 2,01 MB



NJ-series -[EtherCAT]-E3X-ECT

Guida alla connessione

EN PDF 2,41 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per [informazioni legali](#).



NJ-series -[EtherCAT]- Elmo Gold Solo Whistle Digital Servo Drive

Guida alla connessione

EN ZIP 3,49 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FANUC R-30iB Robot Controller

Guida alla connessione

EN PDF 3,82 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FESTO CPX-FB38 Valve Terminals MPA

Guida alla connessione

EN PDF 2,47 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FESTO CTEU-EC Valve Terminals VTUB-12

Guida alla connessione

EN PDF 2,52 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FESTO Valve Terminals MPA CPX-FB37

Guida alla connessione

EN PDF 2,01 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FH-series Vision System

Guida alla connessione

EN PDF 2,38 MB



NJ-series -[EtherCAT]- FQ-MS12x(-M)-ECT Vision Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,63 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GRT1-ECT SmartSlice

Guida alla connessione

EN PDF 2,9 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-ILM08C -[IO-Link]- Balluff Cylinder Sensor (BMF 203K)

Guida alla connessione

EN PDF 2,24 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-ILMxxx -[IO-Link]- E2E-series Proximity Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,31 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-ILMxxx -[IO-Link]- E3Z-series Photoelectric Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,24 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-series Analog I/O Terminal

Guida alla connessione

EN PDF 1,74 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-series Digital I/O Terminal

Guida alla connessione

EN PDF 1,74 MB



NJ-series -[EtherCAT]- GX-series Encoder Input Terminal

Guida alla connessione

EN PDF 1,75 MB



NJ-series -[EtherCAT]- HENGSTLER ACURO(R) AC58-series Absolute Encoder

Guida alla connessione

EN PDF 1,47 MB



NJ-series -[EtherCAT]- HIWIN D1-N-series

Guida alla connessione

EN ZIP 3,85 MB



NJ-series -[EtherCAT]- HMS Anybus Communicator

Guida alla connessione

EN PDF 1,93 MB



NJ-series -[EtherCAT]- HMS Anybus X-gateway

Guida alla connessione

EN PDF 3,16 MB



NJ-series -[EtherCAT]- HORIBA STEC SEC- Z500X-series Mass Flow Controller

Guida alla connessione

EN PDF 1,5 MB



NJ-series -[EtherCAT]- Hivertec HES-C400/NJ

Guida alla connessione

EN PDF 2,14 MB



NJ-series -[EtherCAT]- Hivertec HES-M4xx/NJ

Guida alla connessione

EN PDF 1,89 MB



NJ-series -[EtherCAT]- IAI ACON/ACON- CA/PCON/PCON- CA/DCON-CA Controller

Guida alla connessione

EN PDF 1,38 MB



NJ-series -[EtherCAT]- IAI Corporation MCON Controller

Guida alla connessione

EN PDF 2,88 MB



NJ-series -[EtherCAT]- IAI Corporation MSEP Controller

Guida alla connessione

EN PDF 1,48 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per [informazioni legali](#).



NJ-series -[EtherCAT]- IAI SCON-CA/SCON-CAL Controller

Guida alla connessione

EN PDF 2,12 MB



NJ-series -[EtherCAT]- IAI X-SEL Controller XSEL- R/S/RX/SX/RXD/SXD

Guida alla connessione

EN PDF 2,67 MB



NJ-series -[EtherCAT]- KYOWA SENERGY Controller (MotionLinX Series)

Guida alla connessione

EN PDF 1,72 MB



NJ-series -[EtherCAT]- M-System R30-series Remote I/O

Guida alla connessione

EN PDF 1,74 MB



NJ-series -[EtherCAT]- M-System R8-series Remote I/O

Guida alla connessione

EN PDF 2,19 MB



NJ-series -[EtherCAT]- MTS KG R-series Linear Position Sensors

Guida alla connessione

EN PDF 2,46 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- E2E-series Proximity Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,44 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- E3Z-series Photoelectric Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,5 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO SFAW- series W Flow Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,62 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO SPAE- Pressure Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,42 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- FESTO VPPM- series

Guida alla connessione

EN PDF 2,35 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- Piab AB Vac.Ejector piCOMPACT23

Guida alla connessione

EN PDF 2,68 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 - [IO-Link]- Turck I/O Hub (TBIL)

Guida alla connessione

EN PDF 2,76 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-PG0122 -[Pulse]- ORIENTAL MOTOR RK II Stepping Motor

Guida alla connessione

EN ZIP 6,11 MB



NJ-series -[EtherCAT]- NX-PG0122 -[Pulse]- ORIENTAL MOTOR Stepping Motor Alpha STEP

Guida alla connessione

EN ZIP 8,5 MB



NJ-series -[EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR NETC01-ECT Network Converter

Guida alla connessione

EN PDF 2,96 MB



NJ-series -[EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR aSTEP DC Multi-Axis Drive (AZDxA-KED)

Guida alla connessione

EN PDF 3,99 MB



NJ-series -[EtherCAT]- PHOENIX CONTACT AXL E EcX Axioline E

Guida alla connessione

EN PDF 2,71 MB



NJ-series -[EtherCAT]- PHOENIX CONTACT Axioline F-series I/O system

Guida alla connessione

EN PDF 2,07 MB



NJ-series -[EtherCAT]- SANYO DENKI SANMOTION R TYPE S

Guida alla connessione

EN ZIP 4,28 MB



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX180-SEC5-X23x SI Unit

Guida alla connessione

EN PDF 2,04 MB



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX260-SECx SI Unit

Guida alla connessione

EN PDF 2,14 MB



NJ-series -[EtherCAT]- SMC EX600-SECx SI Unit

Guida alla connessione

EN PDF 2,62 MB



NJ-series -[EtherCAT]- SMC IN587 SI unit

Guida alla connessione

EN PDF 2,27 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).



NJ-series -[EtherCAT]- SMC JXCE1 Direct input type Step Motor Controller

Guida alla connessione


EN PDF 1,59 MB



NJ-series -[EtherCAT]- THK Network Unit TNU- EC Electrical Actuator Controller

Guida alla connessione

EN PDF 2,28 MB



NJ-series -[EtherCAT]- Turck BL20-E-GW-EC Gateway

Guida alla connessione

EN PDF 2,13 MB



NJ-series -[EtherCAT]- VAT 612/615/642/650/652/951/952/ Control Valve

Guida alla connessione

EN PDF 2,91 MB



NJ-series -[EtherCAT]- WAGO I/O-SYSTEM 750- series Fieldbus Coupler

Guida alla connessione

EN PDF 2,55 MB



NJ-series -[EtherCAT]- YASKAWA Sigma V- series SGDv-xxxxE1

Guida alla connessione

EN ZIP 6,95 MB



NJ-series -[EtherCAT]- ZW-7000-series Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,11 MB



NJ-series -[EtherCAT]- ZW-CE1 Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 1,98 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- ABB IRC5 Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 6,44 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- CJ2-series Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 6,41 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- DENSO WAVE RC7M Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 3,83 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- DENSO WAVE RC8 Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 5,39 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- FH-series Vision System

Guida alla connessione

EN ZIP 1,96 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- FQ2-series Smart Camera

Guida alla connessione

EN ZIP 3,55 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- FZ4-series Vision Sensor

Guida alla connessione

EN ZIP 1,74 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- FZ5-series Vision System

Guida alla connessione

EN ZIP 1,93 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- IAI Corporation ACON/PCON/DCON/SCON Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 2,73 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- IAI Corporation XSEL- Rx/Sx Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 4,93 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Nidec Sankyo SC5000- series

Guida alla connessione

EN ZIP 7,36 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Omron Adept Robot ePLC

Guida alla connessione

EN ZIP 2,47 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Omron Adept Robot ePLC

Guida alla connessione

EN ZIP 2,6 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- PHOENIX CONTACT AXL E-series I/O Device

Guida alla connessione

EN ZIP 2,22 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- SMC AMS-S Series

Guida alla connessione

EN PDF 2,23 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- SMC EX600-SENx SI Unit

Guida alla connessione

EN ZIP 2,59 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).



NJ-series -[EtherNet/IP]- SMC JXC91 Step Motor Controller

Guida alla connessione

EN PDF 2,1 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Seiko Epson RC180 Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 2,6 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck BL20-E-GW-EN Multiprotocol Gateway

Guida alla connessione

EN ZIP 2,21 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Turck TBEN-series Compact Block I/O-module

Guida alla connessione

EN ZIP 1,57 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- V330-F, V430-F Code Readers

Guida alla connessione

EN PDF 2,6 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- V680S-series RFID

Guida alla connessione

EN ZIP 2,28 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- WAGO I/O-SYSTEM 750-series Ethernet Fieldbus Coupler

Guida alla connessione

EN ZIP 2,44 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor RCX-series Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 3,98 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha Motor TS-series Single-axis Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 5,84 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- Yamaha RCX340 Robot Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 4,75 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-7000-series Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN ZIP 2,52 MB



NJ-series -[EtherNet/IP]- ZW-CE1 Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN ZIP 4,26 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- FQ-CR-series

Guida alla connessione

EN ZIP 3,11 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- Hioki LCR Meter (IM3536)

Guida alla connessione

EN PDF 2,13 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- Janome Sewing Machine JR3000-series Robot

Guida alla connessione

EN ZIP 1,85 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- MARS TOHKEN 2D Image Reader (MVF-300/500 Series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,05 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- SCHOTT MORITEX MLEF-series Digital Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 2,75 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- V750-series RFID System

Guida alla connessione

EN ZIP 4,7 MB



NJ-series -[Ethernet TCP/IP]- ZW-series Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN ZIP 4,35 MB



NJ-series -[RS-232C]- G9SP Safety Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 4,5 MB



NJ-series -[RS-232C]- V400-R2-series Ultra Small Multi-code Reader

Guida alla connessione

EN ZIP 4,64 MB



NJ-series -[RS-232C]- V500-R2-series Fixed Laser-Type Barcode Reader

Guida alla connessione

EN ZIP 4,71 MB



NJ-series -[RS-232C]- V750-series RFID System

Guida alla connessione

EN ZIP 5,11 MB



NJ-series -[RS-232C]- ZW-series Displacement Sensor

Guida alla connessione

EN ZIP 4,68 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).



NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- E5CC/E5EC/E5AC Digital Controller

Guida alla connessione

EN ZIP 4,71 MB



NJ-series -[RS-485 CompoWay/F]- KM1/KE1-series

Guida alla connessione

EN ZIP 5,4 MB



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR Alpha STEP AR-series

Guida alla connessione

EN ZIP 2,83 MB



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR Alpha STEP AZ-series

Guida alla connessione

EN ZIP 3,01 MB



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR BLE-series Brushless Motor

Guida alla connessione

EN ZIP 2,67 MB



NJ-series -[RS-485 Modbus]- ORIENTAL MOTOR RK II-series Stepping Motor

Guida alla connessione

EN ZIP 5,5 MB



NJ/NX Series Brochure

EN PDF 4,91 MB



NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherCAT Port

Manuale Utente

EN PDF 17,5 MB



NJ/NX-Series CPU Unit Built-in EtherNet/IP Port

Manuale Utente

EN PDF 19,3 MB



NJ/NX-Series CPU Unit Motion Control

Manuale Utente

EN PDF 19,8 MB



NJ/NX-Series CPU Unit Software

Manuale Utente

EN PDF 24,2 MB



NJ/NX-Series Instructions

Manuale di riferimento

EN PDF 11,6 MB



NJ/NX-Series Motion Control Instructions

Manuale di riferimento

EN PDF 7,13 MB



NJ/NX-Series for Motion Control

Guida "Pronti Via!"

EN PDF 18,1 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- CKD ABSODEX driver (AX9000TS/TH-U5)

Guida alla connessione

EN PDF 1,73 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Denso Wave RC9 Robot

Guida alla connessione

EN PDF 2,72 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Festo CPX-AP-I

Guida alla connessione

EN PDF 1,37 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Festo MSE6-E2M

Guida alla connessione

EN PDF 1,6 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- HMS Anybus X-gateway ABX

Guida alla connessione

EN PDF 1,96 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Hitachi ADV-Series AC Servo Drives

Guida alla connessione

EN ZIP 4,29 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Inficon gauge (BPG402-SE)

Guida alla connessione

EN PDF 1,22 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Kashiwama Dry Vacuum Pump (E-CAT01 1ch)

Guida alla connessione

EN PDF 1,59 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Kashiwama Dry Vacuum Pump (E-CAT02)

Guida alla connessione

EN PDF 1,61 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Kawasaki F-series Robot Controller F60

Guida alla connessione

EN PDF 2,32 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per [informazioni legali](#).



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (PPX series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,43 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- MTS Sensors (E-Series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,4 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (ISA3-xxx)

Guida alla connessione

EN PDF 2,61 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC Servo 24VDC (JXCL1)

Guida alla connessione

EN PDF 2,23 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (PN7x94)

Guida alla connessione

EN PDF 2,72 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Nidec Sankyo S-FLAG II Series AC Servo (DB6xx41)

Guida alla connessione

EN PDF 2,65 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Oriental Motor Alpha STEP AZ series

Guida alla connessione

EN PDF 3,47 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SHIMADZU Power Unit for Turbo Molecular Pump (TMP)

Guida alla connessione

EN PDF 1,29 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD Sensor (WFC series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,75 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Beacon (NE-IL)

Guida alla connessione

EN PDF 2,02 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC (xSE20Bx-L(-M/-P)- x)

Guida alla connessione


EN PDF 2,13 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- Schmalz Ejector (SCPSi)

Guida alla connessione

EN PDF 2,4 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (TN24xx)

Guida alla connessione

EN PDF 2,74 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NittoSeiko SD600T driver controller

Guida alla connessione

EN PDF 2,18 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R 3E MODEL TYPE S

Guida alla connessione

EN PDF 3,08 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SICK Absolute Encoder (AFS60/AFM60)

Guida alla connessione

EN PDF 1,52 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- CKD WFK2 Flow sensor

Guida alla connessione

EN PDF 2,09 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- PATLITE Tower (LR6-IL)

Guida alla connessione

EN PDF 2,08 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC ITVx000/-IO*

Guida alla connessione

EN PDF 1,89 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm (O5D10x/O5D15x)

Guida alla connessione

EN PDF 2,42 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- NX-ECC + NX-ILM400 -[IO-Link]- ifm TR7439 Pt100/1000

Guida alla connessione

EN PDF 2,43 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- ORIENTAL MOTOR Stepper Motor (AZ-series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,89 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- SANYO DENKI AC Servo SANMOTION R ADVANCED MODEL TYPE F

Guida alla connessione

EN PDF 3,61 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Schmalz Compact Terminal (SCTSi-ECT)

Guida alla connessione

EN PDF 1,33 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Unipulse Weighing Indicator (FC400-ECT)

Guida alla connessione

EN PDF 1,72 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- Weidmüller Remote I/O System (u- remote IP20)

Guida alla connessione

EN PDF 1,8 MB



NJ/NX-series - [EtherCAT]- YASKAWA Sigma 7-series

Guida alla connessione

EN ZIP 3,77 MB



NJ/NX-series -[EtherNet TCP/IP]- HIOKI Battery HITESTER (BT356)[A]

Guida alla connessione

EN PDF 2,27 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Balluff BNI EIP-50x-105-Z015

Guida alla connessione

EN PDF 3,35 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- CKD ABSODEX Driver (AX9000TS/TH-U6)

Guida alla connessione

EN PDF 1,71 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- HMS Anybus Communicator

Guida alla connessione

EN PDF 1,51 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- HMS Anybus X-gateway

Guida alla connessione

EN PDF 1,79 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Hilscher netTAP NT100 Gateway (NT 100-RE-DN)

Guida alla connessione

EN PDF 3,5 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- IAI RCON system & MCON / MCON / MSEP Controller

Guida alla connessione

EN PDF 1,9 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- KOGANEI Manifold Solenoid Valve (F Series)

Guida alla connessione

EN PDF 2,43 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Magnescale Digital Gauge (MG80-EI)

Guida alla connessione

EN PDF 1,84 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Nordson ProBlue Adhesive Melters

Guida alla connessione

EN PDF 2,61 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ORIENTAL MOTOR Alpha STEP Compatible Driver (AZD- xEP)

Guida alla connessione

EN PDF 1,82 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- SMC Solenoid Valve (SI Unit EX260-SEN#)

Guida alla connessione

EN PDF 1,65 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Schmalz K.K. Compact Terminal (SCTSi-EIP)

Guida alla connessione

EN PDF 1,69 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Unipulse FC400-EIP

Guida alla connessione

EN PDF 2,26 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- Unipulse FS2000-EIP

Guida alla connessione

EN PDF 3,38 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ifm IO- Link master (AL1322)

Guida alla connessione

EN PDF 3,18 MB



NJ/NX-series - [EtherNet/IP]- ifm IO- Link master (AL1920)

Guida alla connessione

EN PDF 3,07 MB



NJ/NX/NY-series Sysmac Library User's Manual for Safety System Monitor Library

Manuale Utente

EN PDF 922 KB



NX1-series + NX-ILM400 -[IO-Link]- SMC D-MP# Actuator Position Sensor

Guida alla connessione

EN PDF 1,88 MB



OEN Sample and Library files

Guida alla connessione

EN ZIP 9,25 MB



Omron GX-JC0x-x EtherCAT Junction Box File EtherCAT ESI

EN ZIP 3,36 KB



Redundancy and Motion Safety

Volantino

EN PDF 960 KB



Sysmac Catalogo

IT PDF 46,8 MB



Sysmac: A Fully Integrated Platform

Brochure

EN PDF 11,8 MB

CONDIZIONI D'USO DEL SITO WEB

Questo documento PDF è stato creato dal sito Web europeo OMRON Industrial Automation in data 12 August, 2024. Fare clic qui per i [informazioni legali](#).