

USER MANUAL MINI TOUCH LAMP 	THANK YOU FOR PURCHASING If you love the LED Night Lamp as much as we do, please share your experience on the platform where you bought it, so more people can confidently choose us. BEFORE USING Before taking the appliance into use, check that all items are complete/available and free of visible damage. Remove all packaging material from the appliance. If the contents are incomplete or are damaged due to defective packaging or transportation, please feel free to contact us directly and let us solve your problem. using the appliance for the first time and preserve them for later reference.	PRODUCT INSTRUCTIONS 	PACKAGE INCLUDES • Mini Touch Lamp *1 • USB Charge Cable *1 • Manual *1 SPECIFICATIONS Dimensions 90 x 90 x 120 mm Weight 160 g Model EW-L02 Battery 1500mAh Charging Port USB C Input voltage 5V Input current 1A Colour Warm white + RGB Dimmable 15% - 30% - 60% - 100% Material Plastic Switch Type Touch control Charging Time APPROX. 4H  MADE IN CHINA	BUTTON FUNCTION 🔌 : Switch on the lamp. Warm white 100% brightness by default. 🔌 : Mode key. 4-mode Constant Warm White / RGB Flash / RGB Strobe / RGB Fade. 6 RGB colours cycling: red->blue->green->yellow->pink->emerald blue Press then release this key to setup the mode. Long Press this key for 2 seconds to turn the lamp on or off (the lamp is actually in standby mode). 🔌 : Brightness key: 4-level 15%-30%-60%-100%. Short Press this key or long press this key to stepless adjust the brightness. 🕒 : Timing key: 1H/2H/4H/6H, press and release these buttons in sequence to select and set the timer function. When the time has elapsed, the lamp will automatically turn off. Long press for 2 seconds to cancel the timer function. 1H timer available indication: the light blinks 1 time. 2H timer available indication: the light blinks 2 times. 4H timer available indication: the light blinks 3 times. 6H timer available indication: the light blinks 4 times. Note that the timer function is available even if you have touched other key.	RGB TOUCH RING Press then release or press then slide to choose the colors, there 12 colors available. MEMORY FUNCTION Saving the color and brightness setting(not include timing setting). Please Notes: ① The memory function is available when you turn on or turn off the lamp by Mode key. ② The lamp will return to the default initial setting (warm white 100% brightness) when you turn the lamp on or off with the toggle switch. CHARGING INSTRUCTIONS A red indicator inside the lamp will turn on when the lamp is on charging and it will turn off when the lamp is fully charged. The lamp can be used normally while charging.	TASTENFUNKTION 🔌 : Lampe einschalten: Warmweiß mit 100% Helligkeit standardmäßig. 🔌 : Modustaste: 4 Modi - Konstantes Warmweiß / RGB Blitz / RGB Strobe / RGB Fade. 6 RGB-Farben im Wechsel: rot->blau->grün->gelb->rosa->smaragdblau Drücken und dann loslassen, um den Modus einzurichten. Modustaste für 2 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe ein- oder auszuschalten (die Lampe befindet sich tatsächlich im Standby-Modus). 🔌 : Helligkeitstaste: 4 Stufen - 15%-30%-60%-100%. Kurz drücken oder lange drücken, um die Helligkeit stufenlos anzupassen. 🕒 : Timer-Taste: 1H/2H/4H/6H, diese Tasten in Folge drücken und loslassen, um die Timer-Funktion auszuwählen und einzustellen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich die Lampe automatisch aus. Lange drücken für 2 Sekunden, um die Timer-Funktion zu deaktivieren. Anzeige verfügbarer 1H-Timer: die Lampe blinkt 1-mal. Anzeige verfügbarer 2H-Timer: die Lampe blinkt 2-mal. Anzeige verfügbarer 4H-Timer: die Lampe blinkt 3-mal. Anzeige verfügbarer 6H-Timer: die Lampe blinkt 4-mal. Beachten Sie, dass die Timer-Funktion auch verfügbar ist, wenn Sie eine andere Taste berührt haben.
RGB-TOUCH-RING Drücken und dann loslassen oder drücken und schieben, um die Farben auszuwählen, es stehen 12 Farben zur Verfügung. SPEICHERFUNKTION Speichern der Farb- und Helligkeitseinstellungen (ohne Zeiteinstellung). Bitte beachten Sie: ① Die Speicherfunktion ist verfügbar, wenn Sie die Lampe mit der Modustaste ein- oder ausschalten. ② Die Lampe kehrt zu den werkseitigen Standardeinstellungen (warmweiß 100% Helligkeit) zurück, wenn Sie die Lampe mit dem Kippschalter ein- oder ausschalten. LADEANLEITUNG Ein rotes Anzeigelicht in der Lampe leuchtet auf, wenn die Lampe aufgeladen wird, und es erlischt, wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist. Die Lampe kann während des Ladevorgangs normal verwendet werden.	FONCTION DES BOUTONS 🔌 : Allumer la lampe : Blanc chaud à 100% de luminosité par défaut. 🔌 : Touche Mode : 4 modes - Blanc chaud constant / Flash RVB / Strobe RVB / Fondu RVB. 6 couleurs RVB en cycle : rouge->bleu->vert->jaune->rose->bleu émeraude. Appuyez puis relâchez cette touche pour configurer le mode. Appuyez longuement sur cette touche pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre la lampe (la lampe est en fait en mode veille). 🔌 : Touche de luminosité : 4 niveaux - 15%-30%-60%-100%. Appuyez brièvement ou appuyez longuement sur cette touche pour ajuster la luminosité de manière continue. 🕒 : Touche de minuterie : 1H/2H/4H/6H, appuyez et relâchez ces boutons en séquence pour sélectionner et régler la fonction de minuterie. Lorsque le temps est écoulé, la lampe s'éteindra automatiquement. Appuyez longuement pendant 2 secondes pour annuler la fonction de minuterie. Indication de disponibilité de minuterie 1H : la lumière clignote 1 fois. Indication de disponibilité de minuterie 2H : la lumière clignote 2 fois. Indication de disponibilité de minuterie 4H : la lumière clignote 3 fois. Indication de disponibilité de minuterie 6H : la lumière clignote 4 fois. Notez que la fonction de minuterie est disponible même si vous avez touché une autre touche.	ANNEAU TACTILE RVB Appuyez puis relâchez ou appuyez puis faites glisser pour choisir les couleurs, il y a 12 couleurs disponibles. FONCTION DE MÉMOIRE Sauvegarde des réglages de couleur et de luminosité (hors réglage de minuterie). Veuillez noter : ① La fonction de mémoire est disponible lorsque vous allumez ou éteignez la lampe avec la touche Mode. ② La lampe reviendra aux réglages initiaux par défaut (blanc chaud à 100% de luminosité) lorsque vous allumerez ou éteindrez la lampe avec l'interrupteur bascule. INSTRUCTIONS DE CHARGE Un indicateur rouge à l'intérieur de la lampe s'allumera lorsque la lampe est en charge et s'éteindra lorsque la lampe sera complètement chargée. La lampe peut être utilisée normalement pendant la charge.	FUNZIONE DEI PULSANTI 🔌 : Accendere la lampada: Luce calda bianca al 100% di luminosità di default. 🔌 : Tasto Modalità: 4 modalità - Luce Calda Costante / Flash RGB / Strobo RGB / Dissolvenza RGB. 6 colori RGB in sequenza: rosso->blu->verde->giallo->rosa->azzurro smeraldo. Premere e rilasciare questo tasto per impostare la modalità. Tenere premuto questo tasto per 2 secondi per accendere o spegnere la lampada (la lampada è in modalità standby). 🔌 : Tasto Luminosità: 4 livelli - 15%-30%-60%-100%. Premere brevemente o tenere premuto questo tasto per regolare la luminosità in modo continuo. 🕒 : Tasto Timer: 1H/2H/4H/6H, premere e rilasciare questi tasti in sequenza per selezionare e impostare la funzione timer. Quando il tempo è trascorso, la lampada si spegnerà automaticamente. Tenere premuto per 2 secondi per annullare la funzione timer. Indicazione disponibilità timer 1H: la luce lampeggia 1 volta. Indicazione disponibilità timer 2H: la luce lampeggia 2 volte. Indicazione disponibilità timer 4H: la luce lampeggia 3 volte. Indicazione disponibilità timer 6H: la luce lampeggia 4 volte. Si noti che la funzione timer è disponibile anche se si è toccato un altro tasto.	ANELLO TATTILE RGB Premere e rilasciare o premere e scorrere per scegliere i colori, ci sono 12 colori disponibili. FUNZIONE DI MEMORIA Salvataggio delle impostazioni di colore e luminosità (esclusa l'impostazione del timer). Nota: ① La funzione di memoria è disponibile quando si accende o si spegne la lampada con il tasto Modalità. ② La lampada tornerà all'impostazione iniziale predefinita (luce calda bianca al 100% di luminosità) quando si accende o si spegne la lampada con l'interruttore a levetta. ISTRUZIONI PER LA RICARICA Un indicatore rosso all'interno della lampada si accenderà quando la lampada è in fase di ricarica e si spegnerà quando la lampada è completamente carica. La lampada può essere utilizzata normalmente durante la ricarica.	FUNCIONES DE LOS BOTONES 🔌 : Encender la lámpara: Luminosidad blanca cálida al 100% por defecto. 🔌 : Tecla de Modo: 4 modos - Blanco Cálido Constante / Flash RGB / Estroboscópico RGB / Fundido RGB. Ciclo de 6 colores RGB: rojo->azul->verde->amarillo->rosa->azul esmeralda. Presione y luego suelte esta tecla para configurar el modo. Mantenga presionada esta tecla durante 2 segundos para encender o apagar la lámpara (la lámpara está en modo de espera en realidad). 🔌 : Tecla de Brillo: 4 niveles - 15%-30%-60%-100%. Presione brevemente o mantenga presionada esta tecla para ajustar el brillo de forma continua. 🕒 : Tecla de Temporizador: 1H/2H/4H/6H, presione y suelte estos botones en secuencia para seleccionar y configurar la función de temporizador. Cuando haya transcurrido el tiempo, la lámpara se apagará automáticamente. Mantenga presionado durante 2 segundos para cancelar la función de temporizador. Indicación de disponibilidad de temporizador de 1H: la luz parpadea 1 vez. Indicación de disponibilidad de temporizador de 2H: la luz parpadea 2 veces. Indicación de disponibilidad de temporizador de 4H: la luz parpadea 3 veces. Indicación de disponibilidad de temporizador de 6H: la luz parpadea 4 veces. Tenga en cuenta que la función de temporizador está disponible incluso si ha tocado otra tecla.	ANEL TÀCTIL RGB Presione y luego suelte o presione y luego deslice para elegir los colores, hay 12 colores disponibles. FUNCIÓN DE MEMORIA Guardando la configuración de color y brillo (sin incluir la configuración de temporizador). Por favor tenga en cuenta: La función de memoria está disponible cuando enciende o apaga la lámpara con la tecla de Modo. La lámpara volverá a la configuración inicial predeterminada (luminosidad blanca cálida al 100%) cuando encienda o apague la lámpara con el interruptor basculante. INSTRUCCIONES DE CARGA Un indicador rojo dentro de la lámpara se encenderá cuando la lámpara esté en carga y se apagará cuando la lámpara esté completamente cargada. La lámpara se puede utilizar normalmente durante la carga.