

OLB1566R

BOOX Go 6 Series 说明书 -YT (海外)

材质:70G美林书纸

封套

## BOOX Go 6 Series

Quick Start Guide

快速说明书

**BOOX**

Customer support center:

<https://www.boox.com/support/>

Email: [help@boox.com](mailto:help@boox.com)

Made in China

©Onyx International Inc. All rights reserved.

For further instructions, please learn from the pre-loaded  
User Manual or official website technical support.  
[www.boox.com](http://www.boox.com)

<div>5 English / English</div> <div>6 German / Deutsch</div> <div>6 Spanish / Español</div> <div>6 Polish / Polski</div> <div>7 French / Français</div> <div>7 Italian / Italiano</div> <div>8 Hungarian / Magyar</div> <div>8 Czech / Česky</div> <div>9 Dutch / Nederlands</div> <div>9 Vietnamese / Tiếng Việt</div> <div>10 Japanese / 日本語</div> <div>11 Thai / ไทย</div> <div>11 Arabic language / العربية</div> <div>12 Russian / Русский</div> <div>12 Hebrew / עברית</div> <div>13 Slovak / Slovenská republika</div> <div>13 Portuguese/Português</div> <div>14 Traditional Chinese / 繁體中文</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div><b>FCC Statement</b></div> <div>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harm full interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Reorient or relocate the receiving antenna.</li><li>• Increase the separation between the equipment and receiver.</li><li>• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li><li>• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</li></ul></div> <div><b>Caution:</b> Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.</div> <div><b>Firmware update:</b> OTA update on the device. To force shutdown, please hold the power button for about 8 seconds. You can read the full version of the User Manual in the Settings menu of the device.</div> <div><b>Specific Absorption Rate (SAR) information:</b> This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against the SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.</div>	<div><b>English</b></div> <div>① Power ② Mic ③ USB-C Port ④ MicroSD card</div> <div>a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide</div> <div>d. USB-C Cable</div> <div><b>QUICK START GUIDE</b></div> <div><b>Turn on the device:</b> Hold down the power button for 2~3 seconds.</div> <div><b>Charging:</b> When the battery is low or the device can not be turned on, please connect your BOOX with a PC or an Adaptor to charge it. When the device is charging, the indicator shows red. When the battery is fully charged, the indicator turns blue.</div> <div><b>Firmware update:</b> OTA update on the device.</div> <div><b>Specific Absorption Rate (SAR) information:</b> This Device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Device has also been tested against the SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.</div> <div><b>Deutsch</b></div> <div>① Einschalten ② Mikrofon ③ USB-C-Anschluss ④ MicroSD-Kartensteckplatz</div> <div>a. BOOX-Tablet b. Garantiekarte c. Schnellstartanleitung</div> <div>d. USB-C-Kabel</div> <div><b>SCHNELLSTARTANLEITUNG</b></div> <div>Gerät einschalten: Halten Sie den Ein-/ Ausschalter 2~3 Sekunden lang gedrückt.</div> <div><b>Aufladen:</b> Wenn der Akku fast leer ist oder das Gerät nicht eingeschaltet werden kann, schließen Sie Ihre BOOX zum Aufladen an einen PC oder einen USB Ladegerät an. Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.</div> <div><b>Firmware-Aktualisierung:</b> OTA-Update auf dem Gerät.</div> <div>Halten Sie den Netzschalter ca. 8 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen. Die gesamte Gebrauchsanleitung finden Sie im Menü unter Einstellungen auf diesem Produkt.</div>	<div><b>Español</b></div> <div>① Botón de encendido/apagado ② Microfono ③ Puerto USB-C ④ Ranura para tarjeta MicroSD</div> <div>a. BOOX Device b. Warranty Card c. Quick Start Guide</div> <div>d. USB-C Cable</div> <div><b>GUÍA DE INICIO RÁPIDO</b></div> <div><b>Encender el dispositivo:</b> Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2~3 segundos.</div> <div><b>Carga:</b> cuando la batería está baja o el dispositivo no se puede encender, conecte su BOOX con una PC o un adaptador para cargarlo. Cuando el dispositivo se está cargando, el indicador se muestra en rojo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se vuelve azul.</div> <div><b>Actualización de firmware:</b> actualización OTA en el dispositivo.</div> <div><b>Para forzar el apagado,</b> mantenga presionado el botón de encendido durante unos 8 segundos. Puede leer la versión completa del Manual del usuario en el menú Configuración del dispositivo.</div> <div><b>PolSKI</b></div> <div>① Przycisk zasilania ② Mikrofon ③ USB-C Port ④ Karta pamięci TF</div> <div>a. Urządzenie BOOX b. Karta gwarancyjna c. Skrócona instrukcja obsługi</div> <div>d. Kabel USB-C</div> <div><b>SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI</b></div> <div>Uruchamianie urządzenia: Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 2-3 sekundy.</div> <div><b>Ladowanie:</b> Kiedy urządzenie w czynniku jest rozładowane lub urządzenie się nie włącza, wtedy za pomocą kabla podłącz czynniki do gniazda sieciowego lub komputera aby go naładować. Podczas ładowania urządzenia wskaźnik świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor na niebieski.</div> <div><b>Aktualizacja oprogramowania:</b> Bezprzewodowo (OTA) z poziomu urządzenia.</div> <div>Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 8 sekund. Pełna instrukcja obsługi dostępna jest w ustawieniach urządzenia i na stronie internetowej Boox.</div> <div>Do urządzenia jest zgodne z 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="http://www.boox.com/index.php/doc">www.boox.com/index.php/doc</a></div>	<div><b>Franciais</b></div> <div>① Bouton marche/arrêt ② Microphone ③ Port USB-C ④ Lecteur de carte microSD</div> <div>a. BOOX appareil b. Carte de garantie c. Guide de démarrage rapide</div> <div>d. Câble USB-C</div> <div><b>GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE</b></div> <div><b>Allumer l'appareil:</b> maintenir le bouton d'alimentation pendant 2~3 secondes.</div> <div><b>Chargement:</b> lorsque la batterie est faible ou que l'appareil ne peut pas être allumé, veuillez connecter votre BOOX à un PC ou à un adaptateur pour le charger. Lorsque l'appareil est en charge, l'indicateur est rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur devient bleu.</div> <div><b>Mise à jour du micrologiciel:</b> Mise à jour OTA sur l'appareil.</div> <div>Pour arrêter le système forcé, maintenir le bouton d'alimentation environ 8 secondes, s'il vous plaît.</div> <div>Vous pouvez consulter la version complète du Manuel d'utilisation dans le menu Paramètres de l'appareil.</div> <div><b>Italiano</b></div> <div>① Energia ② Microfono ③ Porta USB-C ④ Scheda micro SD</div> <div>a. Dispositivo BOOX b. Certificazione di Garanzia c. Guida Semplice</div> <div>d. Cav. USB-C</div> <div><b>GUIDA SEMPLICE</b></div> <div><b>Si accendere il dispositivo:</b> si accendere il pulsante di accensione per 2~3 secondi.</div> <div><b>Ricarica:</b> quando la batteria è scarica o non è possibile accendere il dispositivo, collegare BOOX a un PC o a un adattatore per caricarlo. Quando il dispositivo si sta caricando, l'indicatore è di colore rosso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa blu.</div> <div><b>Aggiornamento del software:</b> aggiornamento OTA sul device.</div> <div>Per forzare lo shutdown, tenere premuto il bottone di avvio per 8 secondi. È possibile leggere il Manuale Utente nella versione completa nel menu Impostazioni dell' device.</div>	<div><b>Magyar</b></div> <div>① Bekapcsológomb ② Mikrofon ③ USB-C Port ④ MicroSD kártya</div> <div>a. BOOX Eszköz b. Jótállási Jegy c. Használati útmutató</div> <div>d. USB-C Kábel</div> <div><b>RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ</b></div> <div><b>Eszköz bekapcsolása:</b> Nyomja le és hagyja lenyomva a bekapcsoló gombot 2-3 másodpercig.</div> <div><b>Töltés:</b> Ha az akkumulátor lemerült vagy az eszközt nem lehet bekapcsolni, akkor töltsse a BOOX eszközt számítógéphez vagy töltőhöz csatlakoztatva. Az eszköz töltése alatt, a jelző LED kékre vált.</div> <div><b>Firmware frissítés:</b> OTA-frissítés az eszközön.</div> <div>A kényszerített leállításához tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 8 másodpercig.</div> <div>A felhasználói kézikönyv teljes verzióját a készülő Beállítások menüjében olvashatja el.</div> <div><b>Česky</b></div> <div>① Zapínací tlačítko ② Mikrofon ③ USB-C Port ④ Slot pro MikroSD</div> <div>a. BOOX zařízení b. Záruční list c. Zjednodušený manuál</div> <div>d. USB-C kabel</div> <div><b>RYCHLÝ NÁVOD</b></div> <div><b>Zapnutí zařízení:</b> Podržte tlačítko napájení po dobu 2-3 sekund.</div> <div><b>Nabíjení:</b> Když je baterie vybitá nebo zařízení netze napojení, připojte BOOX k počítači nebo adaptéru a nabíjeje jej. Když se zařízení nabíjí, indikátor svítí červeně. Když je baterie plně nabitá, indikátor se rozsvítí modře.</div> <div><b>Čap nhật phần mềm:</b> Cập nhật OTA trên thiết bị.</div> <div>Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 8 giây.</div> <div>Bản có thể đọc bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trong menu Cài đặt của thiết bị.</div>	<div><b>Nederland</b></div> <div>① Aan/uit knop ② Microfoon ③ USB –C poort ④ SD Kaart</div> <div>a. BOOX-apparaat b. Garantie kaart c. Snelstartgids</div> <div>d. USB-C kabel</div> <div><b>SNELSTARTGIDS</b></div> <div><b>Zet het apparaat:</b> Houd de aan / uit-knop 2~3 seconden ingedrukt.</div> <div><b>Opladen:</b> Wanneer de batterij bijna leeg is of het apparaat niet kan worden ingeschakeld sluit u uw BOOX aan op een PC of een adapter om deze op te laden. Wanneer het apparaat wordt opgeladen, is de indicator rood. Als de batterij volledig is opgeladen wordt de indicator blauw.</div> <div><b>Firmware-update:</b> OTA-update op het apparaat.</div> <div>Houd de aan / uit-knop ongeveer 8 seconden ingedrukt om het uitschakelen te forceren.</div> <div>U kunt de volledige versie van de gebruikershandleiding lezen in het menu Instellingen van het apparaat.</div> <div><b>Tiếng việt</b></div> <div>① Phím nguồn ② Micro ③ Cổng USB-C ④ Thẻ nhớ TF</div> <div>a. Thiết bị BOOX b. Thẻ bảo hành c. Hướng dẫn sử dụng nhanh</div> <div>d. Cáp USB-C</div> <div><b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH</b></div> <div><b>Khởi động thiết bị:</b> Giữ phím nguồn trong khoảng thời gian từ 3 ~ 5 giây.</div> <div><b>Sạc pin:</b> Khi pin yếu hoặc thiết bị không thể khởi động, hãy kết nối BOOX với PC hoặc bộ sạc để sạc pin cho thiết bị. Trong quá trình sạc, đèn trạng thái sáng màu đỏ. Sau khi sạc đầy, đèn trạng thái sẽ chuyển màu xanh.</div> <div><b>Cập nhật phần mềm:</b> Cập nhật OTA trên thiết bị.</div> <div>Để bắt buộc tắt nguồn thiết bị, xin hãy giữ phím nguồn trong 8 giây.</div> <div>Bản có thể đọc bản đầy đủ của Hướng dẫn sử dụng trong menu Cài đặt của thiết bị.</div>	<div><b>日本語</b></div> <div>① 電源ボタン ② マイクロフォン ③ USB-Cポート ④ TF card</div> <div>a. BOOX 本体 b. 保証書カード c. クイックスタートガイド</div> <div>d. USB-Cケーブル</div> <div><b>クイックスタートガイド</b></div> <div><b>本体の電源を入れます。</b> 電源ボタンを2~3秒長押ししてください。</div> <div><b>充電:</b> 電池残量が少なく、電源が入らない場合に、BOOXデバイスをPCまたはアダプターに接続して充電してください。充電が進めると、インジケータが赤になると、充電中に充電完了を示します。十分に充電されると、バッテリー残量が100%になると、インジケータが青に変わります。</div> <div><b>ファームウェア更新書:</b> デバイス上のOTAアップデート</div> <div>デバイスの設定に説明書があります。</div> <div><b>한국어</b></div> <div>① 충전 단자 ② 마이크폰 ③ USB-C 포트 ④ TF 카드</div> <div>a. BOOX 장치 b. 보증서 c. 사용설명서</div> <div>d. USB-C 케이블</div> <div><b>사용설명</b></div> <div><b>장치 전원 켜기:</b> 전원 버튼을 2~3초간 눌러 주십시오.</div> <div><b>충전:</b> 배터리 용량이 부족하거나 장치가 켜지지 않을 때는, PC와 연결 또는 어댑터를 이용해 충전하십시오. 단말기 충전중에는 LED가 빨간색이며, 완충 시 파란색으로 나타납니다.</div> <div><b>펌웨어 업데이트:</b> 기기의 설정에서 사용설명서를 확인할 수 있습니다.</div> <div>강제 종료 하려면 전원버튼을 8 초간 눌러 주십시오.</div>	<div><b>ไทย</b></div> <div>① ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ② ปุ่มไมโครโฟน ③ พอร์ต USB-C ④ TF card</div> <div>a. BOOX 本体 b. ใบรับประกัน ③ คู่มือการใช้งานฉบับย่อ</div> <div>d. สาย USB-C</div> <div><b>ปุ่มเปิดเครื่อง:</b> กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้ 2-3 วินาที แล้วปล่อย</div> <div><b>การชาร์จ:</b> เมื่อแบตเตอรี่หมดหรือเครื่องเปิดไม่ทำงาน กรุณาเชื่อมต่อ BOOX กับคอมพิวเตอร์หรือตัวชาร์จ (PC) หรือใช้ตัวชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่</div> <div><b>การอัปเดตเฟิร์มแวร์:</b> อัปเดตเฟิร์มแวร์ OTA บนอุปกรณ์</div> <div>เมื่อต้องการบังคับเครื่องให้รีสตาร์ท กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 8 วินาที</div> <div>กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานฉบับเต็มในคู่มือการตั้งค่าของอุปกรณ์</div> <div><b>Русский</b></div> <div>① Кнопка Питания ② Микрофон ③ Порт USB-C ④ Слот для microSD-карт</div> <div>a. Устройство b. Гарантийный талон c. Краткое руководство по эксплуатации</div> <div>d. Кабель USB-C</div> <div><b>КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО</b></div> <div><b>Включение устройства.</b> Нажмите на кнопку питания и не отпускайте в течение 2-3 секунд.</div> <div><b>Зарядка:</b> Когда заряд батареи низкий или устройство не включается, подключите ваш ONYX к компьютеру или через адаптер питания к сети. Во время зарядки устройства индикатор индикации светится красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, он начинает гореть синим.</div> <div><b>Обновление программного обеспечения "по воздуху".</b> Для принудительного отключения устройства нажмите кнопку Питание и удерживайте её в течение 8 секунд.</div> <div>Руководство пользователя находится в меню Настройки.</div> <div><b>العربية</b></div> <div>① زر التشغيل ② ميكروفون ③ منفذ USB-C ④ بطاقة TF</div> <div>a. الجهاز b. طرق الضمان c. دليل التشغيل السريع</div> <div>d. كابل يو إس بي المحضر</div> <div><b>دليل التشغيل السريع</b></div> <div><b>تشغيل الجهاز:</b> اضغط على زر التشغيل لمدة 2-3 ثواني</div> <div><b>شحن الجهاز:</b> عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً أو عندما لا يمكن تشغيل الجهاز، فقم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر أو شاحن أو محول طاقة</div> <div><b>تحديث البرنامج:</b> تحديث البرنامج OTA على الجهاز.</div> <div>على زر التشغيل لمدة 8 ثواني متواصلة</div> <div>يمكن قراء التفسير الكامل من دليل الاستخدام للمفهوم المحدود في صفحة الإعدادات الخاصة بالجهاز</div> <div><b>עברית</b></div> <div>① כח ② מיקרופון ③ פורט USB-C ④ סדק למיקרוSD</div> <div>a. Dispositivo BOOX b. Garantia c. Guia de início rápido do cartão d. Cabo USB-C guia rápido</div> <div><b>Guia de início rápido</b></div> <div><b>Ligue o dispositivo:</b> mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 a 3 segundos.</div> <div><b>Carregamento:</b> Carregue seu BOOX ou seu PC ou adaptador quando a bateria estiver baixa ou o dispositivo não estiver ligado. A luz indicadora aparece vermelha quando o dispositivo é carregado. Quando a bateria está cheia, a luz indicadora fica azul.</div> <div><b>Atualização do firmware:</b> Atualização OTA no dispositivo.</div> <div>Para forçar o desligamento, mantenha pressionado o botão liga/desliga por aproximadamente 8 segundos.</div> <div>Você pode ler a versão completa do manual do usuário no menu de configurações do dispositivo.</div>	<div><b>Slovenská republika</b></div> <div>① Zapínacie tlačítko ② Mikrofon ③ USB-C Port ④ Slot pre MikroSD</div> <div>a. BOOX zariadenia b. Záručný list c. Zjednodušený manuál</div> <div>d. USB-C kábel</div> <div><b>PRÍRUČKA RÝCHLEHO ŠTARTU</b></div> <div><b>Zapnutie zariadenia:</b> Podržte vypínač na 2-3 sekundy.</div> <div><b>Nabíjanie:</b> Keď je batéria takmer vybitá alebo sa zariadenie nedá zapnúť, pripojte svoj BOOX k počítaču alebo adaptéru a nabíjte ho. Keď sa zariadenie nabíja, indikátor svetí na červenú. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor sa zmení na modrú.</div> <div><b>Aktualizácia firmvéru:</b> aktualizácia OTA na zariadení.</div> <div>Úplnú verziu používateľskej príručky si môžete prečítať v ponuke Nastavenia zariadenia.</div> <div><b>繁體中文</b></div> <div>① 電源鍵 ② 麥克風 ③ USB-C接口 ④ TF卡槽</div> <div>a. BOOX設備 b. 保修卡 c. 快速說明書 d. USB-C數據線</div> <div><b>快速說明</b></div> <div><b>開關機:</b> 開機狀態下，短按電源鍵2~3秒開機。開機狀態下，短按電源鍵2~3秒後選擇 關機或重啟。長按電源鍵 8s左右，閱讀器強制斷電。</div> <div><b>充電:</b> 當閱讀器需要充電時，通過資料線連接電腦或電源適配器充電。充電時，電源指示燈紅色燈亮，充滿後電源指示燈變藍。</div> <div><b>升級:</b> 閱讀器通過WiFi連接網路後，通過設置——固件更新進行OTA升級。</div> <div><b>用戶手冊:</b> 可進入設置菜單查看完整版用戶手冊。</div> <div><b>傳輸數據:</b> 通過閱讀器附近的資料線連接電腦進行有線傳輸。您還可以通過聯網後使用用網線傳輸或推送的方式進行資料傳輸。</div> <div><b>查看核准代碼操作指南:</b> 設置—產品資訊(版本號)—關於設備—認證資訊</div> <div><b>注意:</b> 1. 產品內電池為不可拆卸設計，禁止用戶自行拆卸或更換。 2. 螢幕或背板為易碎材料，請勿跌落或碰撞異物，因些造成的玻璃需付費更換。</div> <div><b>取得審核證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定之無線電業務。低功率射頻器材應符合合法通信或工業、科學及醫療用電磁輻射性電磁設備之干擾。</b></div> <div><b>應避免影響附近通信系統之操作。高增益指向性天線只應使用於固定式點對點系統</b></div> <div>(1) 使用過度恐造成電磁輻射力 (2) 使用30分鐘請休息10分鐘 (3) 未滿2歲幼兒不宜看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時 (4) 減少電磁波影響，請妥善使用！</div>	<div><b>安全使用指南:</b></div> <div></div> <div><b>聲明:</b> 限於篇幅，本《快速說明》中所包含的資訊並不完整，請以相關型號《使用者手冊》具體資訊為準。產品圖片與實物可能有細微差別，效果演示圖和示意圖僅供參考，有關產品的外觀（包括但不限於顏色）和功能，請以實物為準。</div> <div>廣州文石資訊科技有限公司 (Onyx International Inc.) 保留對包含在本《快速說明》及《使用者手冊》中的產品規格和內容做出更改的權利，如有更改，恕不另行通知。</div> <div>更新版本的詳細說明請參見官方網站: <a href="https://www.boox.com/">https://www.boox.com/</a></div> <div></div>
---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---