







Thank you for purchasing the TOZO authentic product. For more latest products, parts and accessories, please visit: www.tozostore.com
For any assistance please contact Email: info@tozostore.com











## TWS Auto Pairing

Pick up 2 headsets from charging base, they will power on automatically and will connect each other automatically within



2 If the earbud is full charge, the earbud will flash blue light for 5 seconds, then disappear. If the earbud is not full charge, it will keep red light until full charge.



3 Search for pairing name [TOZO-NC9], and select it in your phone.

MFB Touch Pannel



## Reset

If you accidentally get only one earbud work, or fails to pair earch other, please

1. Delete all TOZO-NC9 records on the phone, then turn off the Bluetooth. 2. Holding both earbuds button for 5 seconds till red lights on to turn off earbuds.

3. Holding the MFB Touch Pannel on each ofearbuds for another 5 seconds till blue light turn on and off, and then clicking the MFB Touch Pannel on each of earbuds twice quickly, the reset process will be done when the Purple light on for 1s, then two earbuds flash red and blue alternately, reset is complete. NOTE: In case there is [Connection Unsuccessful] in your devices, please consider to delete all historical records of [TOZO-NC9] and try the paring process again.

## Left Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



Hold

Power on: Hold or pick up earbuds from battery case to power on automatically. Power off: Hold or put earbuds into battery case to power off & charging automatically. | Einschalten: Halten Sie die Ohrhörer am Batteriefach fest oder nehmen Sie sie mit, um sie automatisch einzuschalten. Ausschalten: Halten Sie die Ohrhörer fest oder stecken Sie sie in das Batteriefach, um sie automatisch auszuschalten und autzuladen. | Mise sous tension: Tenez ou ramassez les orreiltetes du bollier de la batterie pour les allumer automatiquement. Mise hors tension: maintenez ou placez des oreillettes dans le bollier de la autricolar dat van obstateria per accenderia utomaticamente. | Seponimento: tenere o inseirrie gil autricolar nel vano batteria per sepenere e caricare automaticamente. | Encendido: osstenga o coloque los auriculares de la caja de la batteria para encenderia outomaticamente. | Rapado: sostenga o coloque los auriculares de la caja de la batteria para apagary cargar automaticamente. | Rapado: sostenga o coloque los auriculares en la caja de la batteria para apagary cargar automaticamente. | Rapado: Rap



**ANC** 

ANC Mode(Active Noise Cancellation)/Transparency Mode |
ANC-Modus (Active Noise Cancellation)/Transparenzmodus |
Mode ANC (suppression active du bruit)/ mode transparence |
Modalità ANC (Cancellazione attiva del rumore) / Modalità Trasparen
Modo ANC (cancelazion activa de ruido) / modo de transparencia |
ANCE — ド(アライブイズキャンセレーション) / 透過モード |











## Right Earbud

EN DE FR IT ES JP CN



Power on: Hold or pick up earhuds from battery case to power on automatically. Power off: Hold or put earhuds into battery case to power off & charging automatically. I Einschalten: Halten Sie die Orhiforer am Batteriefach fest oder nehmen Sie sie im Lum sie automatisch einzuschalten. Ausschalten: Halten Sie die Orhiforer fest oder stecken Sie sie in das Batteriefach, um sie automatisch auszuschalten und aufzuladen. I Mise sous tensions: Tienze ur amasseze les oreillettes du botiler de la batterie pour les allumer automatiquement. Mise hors tension: maintenez ou placez des oreillettes dans le botiler de la sutricolar dat van batteria per accendel la intomaticamente. Septimento: lenner o insertre gila autoclari nel vano batteria per spegnere e caricare automaticamente. Espegimento: lenner o insertre gila autoclari nel vano batteria per spegnere e caricare automaticamente. Espegimento: lenner o insertre gila autoclari nel vano batteria per supper derificamente. Appadoù sostenga o cecloque los autriculares de la caja de la bateria para apagar y cargar automáticamente. I 電影 と Az ら 電影 ナ Az ら 電影 ナ Az ら 電影 ナ Az ら 電影 ナ Az ら で 電影 大 Az ら で 電影 大 Az 会 で 電影 ナ Az ら で 電影 大 Az 会 で 電 Marter Az 会 で ま と Marter Az 会 で で こ を で こ を Marter Az 会 で で こ を Marter Az 会 を Marter Az 会 で こ を Marter Az 会 で で こ を Marter Az 会 で で こ を Marter Az 会 で こ と Marter Az 会 で こ を Marter Az 会 で こ と Marter Az 会 で こ を Marter Az 会 を



Play/Pause | Wiedergabe/ Pause | Lecture/Pause | Riproduci/ Pausa | Reproducir/Pausa | 再生/ 一時停止 | 播放/暫停



Accept | Akzeptieren | Acceptez | Accettare | Aceptar | 受け入れる | 接听





End | Beenden | Terminer | Fine | Fin | 終了 | 结束



Adjusting the volume | Lautstärke einstellen | Réglage le volume | Regolazione del volume



Reject | Ablehnen | Refuser | Rifiutare | Rechazar | 拒否する |







Siri, Google Assistant, Baidu, ..... depending on mobile phone.

品名: NC9 A

规格: 285\*100mm (三折页)