

SOFTWARE REQUIREMENTS		
Fronius Datamanager 2.0		≥ 3.16.1 version
Fronius Symo Hybrid		≥ 1.16.1 version
MEASURING INPUT		
Nominal voltage (1-phase) range		230 V (-30 % to +20 %)
Self-consumption - voltage path (max. voltage)		≤ 8 VA
Nominal frequency		50 - 60 Hz
Tolerance		45 - 65 Hz
Nominal current, I _b		5 A
Maximum current, I _{max}		100 A
Starting current		40 mA
Short-time overload (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)		30 I _{max} / 0.001 s
Self-consumption - current path (max. current)		≤ 1 W
Power factor		cosφ 0.5 ind - 0.8 cap
Operating range (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)		
Current distortion factor		In acc. with EN 62053-21
OUTPUT		
RS485 communication (Electrically isolated from measuring input)		
Standard		RS485 - 3 conductors
Addresses		1 - 255
Baud rate		9600, 19200 bit/s
Response time		≤ 200 ms
INSULATION (EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21)		
Installation category		III
Degree of pollution		2
Insulation voltage		4000 VAC RMS (1 min)
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY		
Emission test		In acc. with EN IEC 62052-11, EN 50470-3
Immunity test		In acc. with EN IEC 62052-11, EN 50470-3
OPERATING CONDITIONS		
Reference temperature		25 °C (± 5 °C)
Operating range		-25 to +65 °C
Temperature limit for storage and transport		-30 to +80 °C
Mechanical environment		M2
Electromechanical environment		E2
HOUSING		
Housing		2 modules according to DIN 43880
Sealable housing/terminal cover		
Connection		Screw connection
Mounting		Can be snapped onto 35 mm DIN rail
Housing material		Noryl, self-extinguishing
Degree of protection (EN 60529)		IP51 housing, IP20 connections
Weight		160 grams
TERMINALS - MEASURING INPUT		
Wire		max. 25 mm²
Recommended torque		max. 2.8 Nm
TERMINALS - DATA OUTPUT		
Wire		min 0.05 mm²
Recommended torque		max. 0.4 Nm

Detailed, country-specific warranty terms are available on: www.fronius.com/solar/warranty

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



FIND MORE
INFORMATION
manuals.fronius.com/html/4204260350

QUICK START GUIDE

Fronius Smart Meter TS 100A-1



DE: WARNUNG! Fehlbedienung und fehlerhaft durchgeführte Arbeiten können schwerwiegende Personen- oder Sachschäden verursachen. Die Installation und Inbetriebnahme des Smart Meters darf nur durch geschultes Personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor Arbeiten mit dem Gerät, alle beiliegenden, aufgedruckten und online zur Verfügung gestellten Dokumente lesen und verstehen! Dieses Dokument beschreibt nicht alle möglichen Systemkonfigurationen.

EN: WARNING! Incorrect operation and incorrectly performed work can cause serious personal injury or material damage. The Fronius Smart Meter may only be installed and commissioned by trained personnel and only within the scope of the technical regulations. Before working with the device, read and understand all enclosed, printed and online documents! This document does not describe all of the possible system configurations.

FR: AVERTISSEMENT ! Une mauvaise utilisation et un travail mal effectué peuvent causer des blessures graves ou des dommages matériels. Le Fronius Smart Meter ne peut être installé et mis en service que par du personnel formé et uniquement dans le cadre des réglementations techniques. Avant de travailler avec l'appareil, lisez et comprenez tous les documents ci-joints, imprimés et en ligne ! Ce document ne décrit pas toutes les configurations possibles du système.

IT: ATTENZIONE! Un funzionamento non corretto e un lavoro eseguito in modo non corretto possono causare gravi lesioni personali o danni materiali. Lo Fronius Smart Meter può essere installato e messo in funzione solo da personale addestrato e solo nell'ambito delle norme tecniche. Prima di lavorare con l'apparecchio, leggere e comprendere tutti i documenti allegati, stampati e online! Questo documento non descrive tutte le possibili configurazioni di sistema.

ES: ¡ADVERTENCIA! El funcionamiento incorrecto y el trabajo realizado de forma incorrecta pueden causar graves lesiones personales o daños materiales. El Fronius Smart Meter sólo puede ser instalado y puesto en marcha por personal capacitado y sólo dentro del ámbito de los reglamentos técnicos. Antes de trabajar con el dispositivo, lea y entienda todos los documentos adjuntos, impresos y en línea! Este documento no describe todas las configuraciones posibles del sistema.

DA: ADVARSEL! Forkert betjening og forkert udført arbejde kan forårsage alvorlig personskade eller materielle skader. Fronius Smart Meter må kun installeres og idriftsættes af uddannet personale og kun inden for rammerne af de tekniske forskrifter. Læs og forstå alle vedlagte, trykte og online dokumenter, før du arbejder med enheden! Dette dokument beskriver ikke alle mulige systemkonfigurationer.

PB: ALERTA! Uma operação incorreta e trabalhos mal executados podem provocar graves danos às pessoas e aos equipamentos. A instalação e o comissionamento do Smart Meter podem ser realizados somente por pessoal treinado e dentro das determinações técnicas. Antes de trabalhar com o dispositivo, deve-se ler e compreender todos os documentos anexos, impressos e disponíveis online! Os módulos solares expostos à luz fornecem tensão ao inversor. Este documento não descreve todas as configurações de sistema possíveis.



42,0410,2497

005-22042021

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

www.fronius.com

- 1 SWITCH OFF THE CIRCUIT BREAKER (Step: 1)
- 2 MOUNT THE SMART METER (Step: 2)
- 3a 1 PHASE, 2 WIRES (Step: 3a)
- 3b 1 PHASE, 2 WIRES (Step: 3b)
- 4 MOUNT THE PROTECTIVE COVER (Step: 4)
- 5 CONNECT THE DATA CABLES (Step: 5)

CU Wire
(min CAT 5)
≥0,05 mm²

⊖
0,4 Nm

SnapInverter		
Smart Meter	Modbus	
4	D+	
5	D-	
6	-	

GEN24		
Smart Meter	Modbus	
4	M1+	
5	M1-	
6	GND	

- 6 SET UP THE TERMINATING RESISTOR (Steps: 6-7)
- 7
- 8 MOUNT THE CONNECTOR COVERS (Step: 8)
- 9 SWITCH ON THE CIRCUIT BREAKER (Step: 9)
- 10 NAVIGATE IN THE SETTINGS (Step: 10)

Bypass (cable)	
	T
3	5

- 11 ENTER THE SETTINGS (Step: 11)
- 12 SETUP THE PASSWORD (Step: 12)
- 13 SETUP THE ADDRESS (Step: 13)
- 14 EXIT THE SETTINGS (Step: 14)
- 15 START UP THE SMART METER (Step: 15)