

**使用R5前, 请先取出电池绝缘片**  
R5を使用する前に、電池絶縁シートを取り出してください。  
Before using R5, please take out the battery insulation sheet.  
Bevor Sie den R5 verwenden, entfernen Sie bitte die Isolierfolie der Batterie.  
Avant d'utiliser R5, veuillez retirer la feuille d'isolation de la batterie.  
Prima di usare R5, togliere la pellicola isolante della batteria.  
Przed użyciem R5 należy wyjąć płytkę izolacyjną baterii.  
Innan du använder R5 ta ut batteri isoleringsarket.  
Verwijder de isolatieplaat van de batterij voordat u de R5 gebruikt.  
Antes de usar el R5, retire el precinto de la batería.  
Antes de usar o R5, retire a folha de isolamento da bateria.  
Перед использованием R5 извлеките изоляционный лист аккумулятора.

**Fonctionnalité**  
R5 est une télécommande de scène à 6 touches et peut fonctionner avec les appareils dotés de la fonction «eWeLink-Remote». Lorsque R5 est ajouté à la passerelle avec succès, il peut déclencher d'autres appareils intelligents en réglant Scène sur eWeLink App.  
**Caratteristica**  
R5 è un telecomando a 6 tasti e può funzionare con i dispositivi con la funzione «eWeLink-Remote». Quando R5 viene aggiunto al gateway con successo, può attivare altri dispositivi intelligenti impostando Scenari sull'App eWeLink.  
**Funcija**  
R5 to 6-prizyckový pilot dálžného sterování do obsluhy scén, který může spolupracovat z urađeniami za pomoću funkcijí «eWeLink-Remote». Po udaným dodaniu R5 do branki možna uruchomić inne urađzenia inteligentne, ustawiając scenę w eWeLink App.  
**Egenskap**  
R5 är en 6-knapps scenfjärrkontroll och kan fungera tillsammans med enheterna med "eWeLink-Remote"-funktion. När R5 läggs till i gatewayen, kan den starta andra smarta enheter genom att ställa in Scen i eWeLink App.  
**Eigenschap**  
R5 is een afstandsbediening met 6 knoppen en kan werken met apparaten met de functie "eWeLink-Remote". Wanneer R5 met succes aan de gateway wordt toegevoegd, kunt u andere slimme apparaten activeren door Scenari te configureren in de eWeLink App.  
**Caratteristica**  
R5 è um controlador remoto de escena de 6 teclas y funciona con los dispositivos con la función de "eWeLink-Remote". Cuando se agrega con éxito el R5 a la puerta de enlace, puede activar otros dispositivos inteligentes configurando a cena no aplicativo eWeLink.  
**Функция**  
R5 представляет собой 6-кнопочный пульт дистанционного управления сценой, который может работать с устройствами, имеющими функцию «eWeLink-Remote». Когда R5 успешно добавлен к шлюзу, он может инициировать другие интеллектуальные устройства, посредством настройки Сцены в eWeLink App.

**軽智能网关添加R5**  
R5を「eWeLink-Remote」ゲートウェイに追加する  
Add R5 to "eWeLink-Remote" gateway  
Fügen Sie den R5 dem „eWeLink-Remote“ Gateway hinzu  
Ajouter R5 à la passerelle «eWeLink-Remote»  
Aggiungere R5 al gateway "eWeLink-Remote"  
Dodaj R5 do bramki „eWeLink-Remote“  
Dodaj R5 do branki „eWeLink-Remote“  
Lägg till R5 till "eWeLink-Remote" gateway  
Voeg R5 toe "eWeLink-Remote" toegangspoor  
Agregar el R5 a la puerta de enlace de "eWeLink-Remote"  
Adicionar R5 ao gateway "eWeLink-Remote"  
Добавьте R5 к шлюзу «eWeLink-Remote»


进入轻智能网关设置界面, 点击轻智能电子设备并添加, 然后触发R5任意按键, 即可添加成功。  
eWeLink-Remoteゲートウェイの設定画面に入り、「eWeLink-Remoteサブデバイス」追加をクリックしてから、R5の任意のボタンをトリガーして正常に追加します。  
Enter the setting interface of "eWeLink-Remote" gateway, click "eWeLink-Remote sub-devices" and add, then trigger any button on R5 to add successfully.  
Rufen Sie die Einstellungsoberfläche des «eWeLink-Remote»-Gateways auf, klicken Sie auf «eWeLink-Remote-Subgeräte» und „Hinzufügen“, drücken Sie dann eine beliebige Taste auf dem R5, um ihn erfolgreich hinzuzufügen.  
Entrez dans l'interface de configuration de la passerelle «eWeLink-Remote», cliquez sur «sous-périphériques eWeLink-Remote» et «ajouter», puis déclenchez n'importe quel bouton sur R5 pour ajouter avec succès.  
Entrare nell'interfaccia di impostazione del gateway "eWeLink-Remote", fare clic su "eWeLink-Remote sotto-dispositivi" e "aggiungi", quindi attivare qualsiasi pulsante su R5 per aggiungere correttamente.  
Wejść do interfejsu ustawień bramy „eWeLink-Remote”, kliknij opcję „urządzenia podrzędne eWeLink-Remote” i „Dodaj”, a następnie uruchom dowolny przycisk na R5, aby pomyślnie dodać.  
Gå till inställningar gränssnittet för «eWeLink-Remote» gateway, klicka på «eWeLink-Remote underenheter» och "Lägg till", aktivera sedan valfri knapp på R5 för att lägga till.  
Voer de "eWeLink-Remote" toegangspoor configuratie-interface in, klik op "eWeLink-Remote subapparaten" en "toevoegen" en activeer vervolgens elke knop op de R5 om deze correct toe te voegen.  
Ingresse a la interfaz de configuración de la puerta de enlace de "eWeLink-Remote", haga clic en "subdispositivos eWeLink-Remote" y "agregar", luego active cualquier botón en R5 para agregar con éxito.  
Entre na interface de configuração do gateway "eWeLink-Remote", clique em "eWeLink-Remote sub-devices" e "add", então ative qualquer botão em R5 para adicionar com sucesso.  
Перейдите в интерфейс настройки шлюза «eWeLink-Remote», нажмите на пункте «Подустройства eWeLink-Remote», затем щелкните «Добавить», после этого нажмите любую кнопку на R5, чтобы выполнить успешное добавление.

**設置场景控制**  
シーンコントロールを設定する  
Set scene control  
Einstellen der Szenensteuerung  
Régler le contrôle de la scène  
Impostare il controllo dello scenario  
Ustawianie kontroli sceny  
Ställ in scenkontroll  
Ingestelde schermen beuurt  
Establisher control de escena  
Definir controle de cena  
Настройте управление сценой


**产品参数**  
型号: R5, RSW  
电池型号: CR2032  
外壳材料: PC VO  
製品バロメータ  
モデル: R5, RSW  
電池モデル: CR2032  
ケーシング材料: PC VO  
Product Parameter  
Model: R5, RSW  
Battery model: CR2032  
Working temperature: 0°C-40°C  
Product: R5, RSW  
Batterie-Modell: CR2032  
Gehäusematerial: PC VO  
Paramètres du produit  
Modèle: R5, RSW  
Modèle de pile: CR2032  
Matériau du boîtier: PC VO  
Parametri del prodotto  
Modello: R5, RSW  
Modello di batteria: CR2032  
Materiale dell'involucro: PC VO  
供电: 6V (3V纽扣电池 × 2)  
工作温度: 0°C-40°C  
产品尺寸: 86x86x13.5mm  
電源: 6V (3Vボタン型電池 × 2)  
動作温度: 0°C~40°C  
製品寸法: 86 × 86 × 13.5mm  
Power supply: 6V (3V button cell × 2)  
Casing material: PC VO  
Product Size: 86 × 86 × 13.5mm  
Stromversorgung: 6V (3V Knopfzelle × 2)  
Betriebs temperatur: 0°C - 40°C  
Produktabmessungen: 86 × 86 × 13,5mm  
Alimentation électrique: 6V (pile bouton 3V × 2)  
Température de travail: 0°C - 40°C  
Taille du produit: 86 × 86 × 13,5 mm  
Alimentazione: 6V (pila a bottone 3V × 2)  
Temperatura di lavoro: 0°C - 40°C  
Dimensione del prodotto: 86 × 86 × 13,5mm

**Parametr produktu**  
Model: R5, RSW  
Model baterii: CR2032  
Materiał obudowy: PC VO  
Produktparameter  
Model: R5, RSW  
Batteriemodel: CR2032  
Fodralmaterial: PC VO  
Parâmetro de produto  
Modelo: R5, RSW  
Suministro de alimentación: 6V (2 células de carga tipo botón de 3V)  
Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C  
Material de estuche: PC VO  
Tamaño de producto: 86 × 86 × 13,5 mm  
Parâmetro do Produto  
Modelo: R5, RSW  
Modelo de bateria: CR2032  
Temperatura de trabalho: 0°C - 40°C  
Material de revestimento: PC VO  
Tamanho do produto: 86x86x13,5mm  
Parámetro de izdielja  
Model: R5, RSW  
Model: akumulatora: CR2032  
Material korpusa: PC VO  
Zasilanie: 6 V (3 V, bateria pastylkowa × 2)  
Temperatura robocza: 0°C - 40°C  
Rozmiar produktu: 86 × 86 × 13,5 mm  
Ström försörjning: 6V (3V knappcell × 2)  
Arbets temperatur: 0°C - 40°C  
Produktstorlek: 86 × 86 × 13,5 mm  
Stroomvoorziening: 6V (3V knopcel × 2)  
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 40°C  
Productgrootte: 86 × 86 × 13,5 mm  
Fonte de alimentação: 6V (célula-botão de 3V × 2)  
Temperatura de trabalho: 0°C - 40°C  
Tamanho do produto: 86x86x13,5mm  
Источники питания: 6V (кнопочные ячейки 3V × 2)  
Рабочая температура: 0°C - 40°C  
Размеры изделия: 86 × 86 × 13,5 мм

**安裝方法**  
設置方法  
Installation Methods  
Installationsmethoden  
Méthodes d'installation  
Metodi di installazione  
Metody instalacji  
Installationsmetoder  
Instalatiemethoden  
Métodos de instalação  
Métodos de instalação  
Способы установки



**更換電池**  
バッテリー交換  
Replace batteries  
Batteries austauschen  
Remplacer la piles  
Sostituire le batterie  
Wymiana akumulatorów  
Byt ut batterier  
Batterijen vervangen  
Cambiar las baterías  
Substituir as baterias  
Замени́те батаре́ек



**User Manual**



https://sonoff.tech/usermanuals

扫码输入网址查看产品最新的说明和视频教程。  
QRコードを読み取るか、ウェブサイトアクセスすると、最新のユーザーマニュアルが表示されます。  
Scan the QR code or visit the website to learn about the newest user manual and help.  
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die neueste Bedienungsanleitung zuzugreifen und Hilfe.  
Zeskanuj kod QR lub odwiedź stronę internetową, aby poznać najnowszą instrukcję obsługi i pomoc.  
Skanna QR-koden eller besök webbplatsen för att lära dig mer om den senaste användarmanualen och hjälp.  
Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar la guía del usuario más nuevo y ayuda.  
Scansione il codice QR o visita il sito web per consultare la guida utente più nuova e aiuto.  
Скануйте код QR-коду или перейдіть на наш веб-сайт для перегляду нової інструкції користувача та допомоги.

**FCC compliance statement**  
1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
FCC Radiation Exposure Statement:  
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

**SAR Warning**  
Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.  
Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.  
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**EU Declaration of Conformity**  
Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type R5, RSW is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://sonoff.tech/compliance/>

**产品中有害物质的名称及含量**

物质名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多环芳烃 (PAHs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
材料件	0	0	0	0	0	0
电子元件件	x	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0
PC板	0	0	0	0	0	0
五金件	0	0	0	0	0	0

有害物质(S/T 11364) 的浓度限制:  
x: 表示有害物质在材料中有其限制材料中的含量限制(S/T 2632规定的限量要求)以下;  
0: 表示有害物质在材料中没有任何限制材料中的含量限制(S/T 2632规定的限量要求)。  
执行标准: GB 4943.1  
本产品的无线发射设备型号核准代码于产品机身

**WEEE Disposal and Recycling Information**  
All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



MADE IN CHINA



品牌	松诺/SONOFF
物料	R5 说明书 V1.3
材料	105g铜版纸 四色印刷 手风琴8折页
规格	展开：640x80mm 折后：80x80mm
日期	2023.11.15