

Sleep Trainer Clock

SG5

User Manual



Product Profile

SG5 is a lovely shape, with dazzling night lights; The sun icon reminds children when to get up, and the moon icon reminds children when to go to bed. Two sets of alarm clocks can be set for school time or weekend time. SG5 accompany children to grow up and cultivate children's good sleep and rest time.



1. Please make sure checking the marked voltage of power adapter don't exceed the stipulated range (AC In -100~240V AC, 50/60Hz / DC Out 5V 1A or 2A).
2. Built-in battery are used to back up the clock data. It is recommended to plug in the AC adapter for use
3. If the machine doesn't work or crash , please long press the  button for 10 second to restore the factory setting.

Unpack:



SG5



Manual



Charging Cable

Safety Information



WARNING

Maybe caused warning, fire, electric shock, damage or other hurt if not follow the below safety instruction.

- One time charge per month if long time not use this product.
- To guarantee working life of battery.
- Don't replace any element of this product or any modification.
- Please keep dry because this equipment no water proof performance.
- Don't make equipment main machine close to fire source and other heat source. Keep working temperature in the range 0°C-50°C.

Electric Retrieve Instruction

All electric waste materials all are formed with fatal matters, such as lead, cadmium, beryllium, mercury and bromine fire retardants. Unsuitably handle the small parts and equipment increased the chance of these dangerous chemical matters pollute soil, pollute air and immerse water.

Keys diagram

● Short press

▮ Long press

Alarm clock2 ON / OFF ●

Setting alarm clock2 ▮

● Display brightness

▮ Setting time

● Alarm clock1 ON / OFF

▮ Setting alarm clock 1



ALARM1



ALARM2



TIME



SUN/MOON

● Sun/Moon ON/OFF

▮ Setting Sun/Moon time



Exit ●

Power ON / OFF ▮



SOUND



LIGHT

● Selecting light color

● Sleep sounds

▮ Timer

SNOOZE



● Light ON

● Turn on the light and brightness level.
(when the alarm goes off, press the button enter the snooze)

▮ Light OFF

Stop the alarm clock

Operating Instruction



Setting sleep trainer time



1. First ,long press the button for 2S to enter the desired wake time setting. the icon is flashing,press “ , ” to adjust the time.
2. Then press for the desired sleep time setting , the icon is flashing, press “ , ” to adjust the time.
3. After the settings are completed,press the to exit quickly.

How it works:

Flashing SUN / Moon icons and COLORS will teach child when it's time to get up or go to bed.

Time to wake up:

when the time go to setting of the wake-up time, SG5 began to green light,and flashing the sun icon,it means that childs should get up, a good day begins (the green light and flashing sun icon will stay illuminated for one hour in case your child sleep in.)

When childs get up earlier, childs will learn to stay in bed until the sun icon flashing .and green light.

Time to sleep:

When the time go to the setting of the sleep time, SG5 began to blue light, and flashing the moon icon, it means that child should go to bed, Have a good dream!

(The blue light and flashing moon icon will stay illuminated for one hour in case your child go to bed too late!)

Note: The difference between sleep training function and traditional alarm clock.

SUN&MOON flashing Icons and COLORS will teach child when it's time to get up or go to bed.

That your child has a good sleep habit.

Alarm clock1 and alarm clock2 mainly use sound to wake the child up from an auditory perspective

**SOUND**

● Short press **Play sleep sound: 7 soothing sounds**

1. Press the  button to play sound.
2. Short press  again to next song, press “  ,  ” to adjust the volume.
3. Press other button to exit playing.



Long press **Timer function**

1. Long press the  button to set a timer to turn off light or sleep sound.
2. Press the  button to select the timing time ( 15 m, 30 m, 60 m, —)
3. With the Timer function activated, the LED light and sleep sounds will be turned off every time.



Setting the clock

TIME

1. Long press the button until the clock flashing on the display, then release.
2. Press “ , ” button repeatedly to set the hour and press to store .
3. Press “ , ” button repeatedly to set the minute and press to store .
4. Press “ , ” button to choose 12/24H format and press to store the clock setting.
5. Press “ , ” button repeatedly to select the day of the week, **E—** will appear on the display. **E—1~E—7** indicate Monday to Sunday.
6. Press the store and exit setting.

NOTE: if you don't press any button for about 20 seconds.

While setting the clock, the clock setting will be canceled.

Setting the brightness of LCD display

In standby mode, Press button to select the brightness of LCD display



brightness of LCD display



Setting the alarm

1. Long Press the  button until the hour of alarm 1 flashing on the display, then release.
2. Press “  ,  ” button repeatedly to set the hour and press  to store .
3. Press “  ,  ” button repeatedly to set the minute and press  to store .
4. Press “  ,  ” button to select alarm1 tone , r-1 ~r-6 will appear on the display;
and press  to store the alarm1 setting.
5. Press “  ,  ” button choose weekend alarm on or off. press  to store and exit.

**oF-E: Monay ~ Friday alarm on
weekend alarm off .**

oN-E : Every day alarm on.

Setting the alarm volume

In standby mode, press “  ,  ” to set the alarm volume. U1~U4 will appear on the display.

Alarm 1 on or off In standby mode, press  to on or off.

NOTE: To set alarm 2, simply follow the same directions above but use the alarm2 button



SNOOZE

**Setting SNOOZE**

1. When alarm sounds, press the  button will temporarily silence the alarm.
The  icon will flashes on the display, The alarm will sound again after approximately 9 minutes.
2. With the Snooze function activated, press the  button again to stop snoozing, the  icon will disappear on the display.

NOTE: While the Snooze function activated, snooze up to 3 times.

Light on or off:

In standby mode, press the  button to turn on the light. There are 3 levels brightness to select by press  button again .

Parameters & Specification

Note: Silencing Time

Default as do not disturb mode at 10: 00PM ~ 7: 00 AM, all remind sound on equipment are mute. (Except alarm clock bell)



Power supply connection:

 Type-C 5V $\overline{\text{---}}$ 1A



Product model: SG-5

Molding : Bear, Rabbit, Dog, Cat
(kinds of animals option)

Indicate screen: Digital panel

Dazzle color night light: Five types

Keys:10 pieces

Transducer: 23mm

Rated output power: 1W

Input power:5V/1A

Power connector:Type-c

Build - in battery: 3.7V/1800mA lithium battery

Standby time :60 hours

Product size:125 * 120 * 89 mm (WxHxD)

Net weight/gross weight: 190 g / 300g

Outer shell: Plastic+Silicone

Schlaftrainer-Wecker

SG5

Benutzerhandbuch



Produktprofil

SG5 hat eine schöne Form mit Nachtlichtern; Das Sonnensymbol erinnert Kinder daran, wann sie aufstehen müssen, und das Mondsymbol erinnert Kinder daran, wann sie ins Bett gehen sollen. Zwei Sätze von Weckern können für Schulzeit oder Wochenendzeit eingestellt werden. SG5 begleitet Kinder beim Erwachsenwerden und fördert den guten Schlaf und die Ruhezeit der Kinder.

1. Bitte achten Sie darauf, die markierten zu  überprüfen Spannung des Netzteils nicht überschreiten vorgeschriebenen Bereich (AC In -100 ~240 V AC, 50/60Hz / DC-Ausgang 5V 1A oder 2A).
2. Eingebauter Akku wird zur Sicherung verwendet. Einstecken wird empfohlen das Netzteil zur Verwendung.
3. Wenn die Maschine nicht funktioniert oder abstürzt, Bitte drücken Sie lange die Taste für 10 Sekunden, um die Werkseinstellung wiederherzustellen.

Paketliste:



SG5



Kinderwecker Benutzerhandbuch Ladekabel

Sicherheitsinformation



WARNING

Kann eine Warnung, Feuer, Stromschlag, Schäden oder andere Verletzungen verursachen, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt werden.

- Bitte laden Sie den Akku einmal pro Monat auf, wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwendet haben, um die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
- Ersetzen Sie keine Elemente dieses Produkts oder Modifikationen.
- Bitte trocken halten, da dieses Gerät nicht wasserdicht ist.
- Stellen Sie die Hauptmaschine des Geräts nicht in der Nähe einer Feuerquelle und einer anderen Wärmequelle auf. Halten Sie die Arbeitstemperatur im Bereich von 0 ° C bis 50 ° C.

Anleitung zum elektrischen Apportieren

Vollelektrische Abfallmaterialien werden alle mit tödlichen Stoffen wie Blei, Cadmium, Beryllium, Quecksilber und feuerhemmenden Mitteln aus Brom gebildet. Eine unsachgemäße Handhabung der Kleinteile und Ausrüstung erhöhte die Wahrscheinlichkeit, dass diese gefährlichen Chemikalien den Boden, die Luft und das Tauchwasser verunreinigen.

Tastenfunktion

 Kurz drücken

 Lange drücken

Wecker 2 EIN / AUS

Wecker stellen 2

Bildschirmhelligkeit

Zeit einstellen

Wecker 1 EIN / AUS

Wecker stellen 1



ALARM1



ALARM2



TIME



SUN/MOON

Sonne / Mond EIN/AUS

Sonne / Mond Zeiteinstellen



SOUND



LIGHT

Auswahl der Lichtfarbe

Klingeln

Timer

Einstellung verlassen

Einschalten / Ausschalten

SNOOZE



Licht an

Schalten Sie das Licht und die Helligkeitsstufe ein.
(Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste und gehen Sie in die Schlummerfunktion)

Licht aus

Stoppen Sie den Wecker

Gebrauchsanweisung



Schlafzeit einstellen

1. Halten Sie zuerst die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Einstellung der Weckzeit einzugeben. Das Symbol  blinkt, drücken Sie "  ,  " um die Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie  dann auf die Schlafzeit Einstellen, das Symbol  blinkt, drücken Sie "  ,  ", um die Zeit einzustellen.
3. Nachdem die Einstellungen abgeschlossen sind, drücken Sie die , um das Menü schnell zu verlassen.



Wie funktioniert es?

Blinkende SONNE/Mond-Symbole und FARBEN erinnern Kinder daran, wann es Zeit ist aufzustehen oder ins Bett zu gehen.

Zeit aufzuwachen:

Wenn die Zeit zum Einstellen der Weckzeit abgelaufen ist, begann der Wecker grün zu leuchten und das Sonnensymbol zu blinken, was bedeutet, dass das Kind aufstehen sollte und ein guter Tag beginnt. (Das grüne Licht und das blinkende Sonnensymbol halten eine Stunde lang an, um zu verhindern, dass Ihr Kind döst.)

Wenn Kinder früher aufstehen, lernen sie, im Bett zu bleiben, bis das Sonnensymbol blinkt und grün leuchtet.

Zeit zu schlafen:

Wenn die Zeit zur Einstellung der Schlafzeit geht, begann der Wecker blau zu leuchten und das Mondsymbold zu blinken, bedeutet dies, dass das Kind ins Bett gehen und einen guten Traum haben sollte!

Notiz: Der Unterschied zwischen Schlafttraining Funktion und herkömmlichen Wecker.

SONNE & MOND blinkende Symbole und FARBEN zeigen Kindern, wann es Zeit ist aufzustehen oder ins Bett zu gehen. Dass Ihre Kinder gute Schlafgewohnheiten haben.

Wecker 1 und Wecker 2 verwenden hauptsächlich Geräusche, um das Kind auditiv aufzuwecken.



● Kurz drücken **Schlafgeräusch abspielen: 7 beruhigende Geräusche**

1. Drücken Sie die Taste , um den Ton abzuspielen.
2. Drücken Sie erneut kurz , um zum nächsten Lied zu wechseln, und drücken Sie " ,  " um die Lautstärke anzupassen.
3. Drücken Sie eine andere Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Lange drücken **Timer-Funktion**

1. Drücken Sie lange auf die Taste , um einen Timer zum Ausschalten von Lichtern und Einschlafgeräuschen einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste , um die Timing-Zeit auswählen ( 15 min, 30 min, 60 min, –)
3. Bei aktivierter Timer-Funktion werden das LED-Licht und die Einschlafgeräusche jedes Mal ausgeschaltet.



Einstellen der Uhr

TIME

1. Drücken Sie lange auf die Taste , bis die Uhr auf dem Display blinkt, und lassen Sie sie dann los.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste ",  "um die Stunde einzustellen, und drücken Sie  zum Speichern.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste ",  "um die Minuten einzustellen, und drücken Sie  zum Speichern.
4. Drücken Sie die Taste ",  " um das 12/24-Stunden-Format auszuwählen, und drücken  Sie , um die Uhreinstellung zu speichern.
5. Drücken Sie wiederholt die Taste ",  " um den Wochentag auszuwählen, der auf dem Display angezeigt wird. E—1~ E—7 zeigt Montag bis Sonntag an.
6. Drücken Sie  auf Speichern und beenden Sie die Einstellung.


REMARQUE : si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 20 secondes. Lors du réglage de l'horloge, le réglage de la station d'accueil sera annulé.

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

En mode veille, appuyez sur  le bouton pour sélectionner la luminosité de l'écran LCD



Helligkeit des LCD-Displays



Einstellen des Weckers

1. Halten Sie die Taste  lange gedrückt, bis das Stundenzeichen von Alarm1 auf dem Display blinkt, und lassen Sie sie dann los.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste ",  " um die Stunde einzustellen, und drücken Sie  zum Speichern.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste ",  " um die Minuten einzustellen, und drücken Sie  zum Speichern.
4. Drücken Sie die Taste ",  " um den Alarmton 1 auszuwählen, r-1 ~ r-6 wird auf dem Display angezeigt; und drücken Sie  , um die Alarm1-Einstellung zu speichern.
5. Drücken Sie die Taste ",  " um den Wochenendalarm ein- oder auszuschalten. Drücken Sie  zum Speichern und Beenden.

Montag ~ Freitag Alarm an
oF-E: Wochenendwecker aus.

on-E: Täglicher Alarm an.

Einstellen der Wecklautstärke

IDrücken Sie im Standby-Modus ",  " um die Wecklautstärke einzustellen.
 U1~U4 erscheint auf dem Display.

Alarm 1 ein oder aus Drücken Sie im Standby-Modus  zum Ein- oder Ausschalten.

HINWEIS: Um Alarm 2 einzustellen, befolgen Sie einfach die gleichen Anweisungen oben, verwenden Sie jedoch die Alarm 2-Taste.



SNOOZE



Setting SNOOZE

1. Wenn der Alarm ertönt, wird der Alarm durch Drücken von Knopf  vorübergehend stummgeschaltet. Das Symbol  blinkt auf dem Display. Der Alarm ertönt nach etwa 9 Minuten erneut.
2. Drücken Sie bei aktivierter Snooze-Funktion Knopf  erneut, um die Schlummerfunktion zu beenden, und das Symbol  verschwindet auf dem Display.

HINWEIS: Während die Snooze-Funktion aktiviert ist, können Sie bis zu 3 Mal snoozen.

Licht an oder aus:

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um das Licht einzuschalten. Durch erneutes Drücken der Taste  können 3 Helligkeitsstufen ausgewählt werden.

Parameter und Spezifikation

Hinweis: Stillezeit

Standardmäßig ist der Modus „Nicht stören“ zwischen 22:00 und 7:00 Uhr eingestellt, alle Erinnerungstöne auf Geräten sind stumm geschaltet. (Außer Weckerklingel)



Stromversorgungsanschluss:

 Type-C 5V $\overline{\text{---}}$ 1A



Produktmodell: SG-5

Formteil: Kaninchen

Bildschirm anzeigen: Digital Panel

Dazzle-Farbnachtlicht: Fünf Typen

Keys: 10 pieces

Wandler: 23 mm

Nennausgangsleistung: 1W

Eingangsleistung: 5V/1A

Stromanschluss: Type-c

Eingebaute Batterie: 3,7 V/1800 mA

Lithiumbatterie

Standby-Zeit: 60 Stunden

Produktgröße: 125 * 120 * 89 mm (B x H x T)

Nettogewicht / Bruttogewicht: 190 g / 300 g

Außenhülle: Kunststoff+Silikon

Réveil d'entraînement de sommeil

SG5

Manuel de l'Utilisateur



Présentation du produit

Le SG5 a une forme mignonne et des veilleuses éblouissantes ; l'icône du soleil rappelle à l'enfant quand se lever et l'icône de la lune lui rappelle quand aller se. Deux ensembles d'alarmes peuvent être réglés pour l'heure de l'école ou le week-end. SG5 accompagne la croissance des enfants et cultive le bon sommeil et le temps de repos des enfants.

1. Veuillez vous assurer de vérifier la tension de l'adaptateur secteur ne dépasse pas la plage stipulée (AC In -100 ~ 240V AC, 50/60Hz / sortie CC 5V 1A ou 2A).
2. La batterie intégrée est utilisée pour sauvegarder les données d'horloge. Il est recommandé de brancher l'adaptateur secteur pour une utilisation
3. Si la machine ne fonctionne pas ou tombe en panne, veuillez appuyer longuement sur le bouton  pendant 10 seconde pour restaurer le réglage d'usine.



Déballer:



SG5



Manuel



Câble de charge

Information sur la sécurité



WARNING

Peut entraîner un échauffement, un incendie, un choc électrique, des dommages ou d'autres blessures si vous ne suivez pas les instructions de sécurité ci-dessous.

- Une seule charge par mois si vous n'utilisez pas ce produit depuis longtemps.
- Pour garantir la durée de vie de la batterie.
- Ne remplacez aucun élément de ce produit ou aucune modification.
- Veuillez garder au sec car cet équipement n'est pas étanche à l'eau.
- Ne placez pas l'équipement principal à proximité d'une source d'incendie ou d'une autre source de chaleur.
- Maintenir la température de travail dans la plage 0°C-50°C.

Instruction de récupération électrique

Tous les déchets électriques sont tous formés avec des matières mortelles, telles que le plomb, le cadmium, le béryllium, ignifuges au mercure et au brome. Inadapté manipuler les petites pièces et l'équipement a augmenté le risque de ces matières chimiques dangereuses polluer le sol, polluer l'air et immerger l'eau.

Diagramma delle chiavi

● Appui court

▮ Appui long

Réveil 2 ON / OFF

Réglage du réveil 2

● Luminosité de l'écran

▮ Temps de prise

● Réveil1 MARCHE/ARRÊT

▮ Réglage du réveil 1



ALARM1



ALARM2



TIME



SUN/MOON

● SOLEIL/LUNE/ON/OFF

▮ Soleil couchant/Heure de la lune



SOUND



LIGHT

● Sélection de la couleur de la lumière LED

● Sons de sommeil

▮ Minuteur

● Sortir

▮ Marche / arrêt

SNOOZE



● Lumière allumée.

● Allumez la lumière et le niveau de luminosité. (lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton pour entrer dans la répétition)

▮ Lumière éteinte

Arrête le réveil

Mode d'emploi



Réglage de l'heure de l'entraîneur de sommeil

1. Tout d'abord, appuyez longuement sur le bouton  pendant 2S pour entrer le réglage de l'heure de réveil souhaité. L'icône  clignote, appuyez sur "  ,  " pour régler l'heure.
2. Appuyez ensuite sur  pour régler l'heure de sommeil souhaitée ,  clignote, appuyez sur "  ,  " pour régler l'heure.
3. Une fois les réglages terminés, appuyez sur  pour quitter rapidement.



Comment ça marche:

les icônes et les couleurs clignotantes SOLEIL/LUNE apprendront à l'enfant quand il est temps de se lever ou d'aller se coucher.

Heure de se réveiller:

lorsque l'heure passe au réglage de l'heure de réveil, SG5 a commencé à s'allumer en vert et à clignoter l'icône du soleil, cela signifie que les enfants doivent se lever, une bonne journée commence (le voyant vert et l'icône du soleil clignotant resteront allumés pendant un heure au cas où votre enfant dormirait.)

Lorsque les enfants se lèvent plus tôt, ils apprennent à rester au lit jusqu'à ce que l'icône du soleil clignote et que le voyant vert s'allume.

L'heure de dormir:

Lorsque l'heure est passée au réglage de l'heure de sommeil, SG5 a commencé à s'allumer en bleu et à faire clignoter l'icône de la lune, cela signifie que les enfants doivent aller se coucher, faites un bon rêve !

(La lumière bleue et l'icône de la lune clignotante resteront allumées pendant une heure au cas où votre enfant se couche trop tard !)

Remarque : la différence entre la fonction d'entraînement au sommeil et le réveil traditionnel.

Les icônes et les couleurs clignotantes SUN&MOON apprendront à l'enfant quand il est temps de se lever ou d'aller au lit. Que vos enfants aient de bonnes habitudes de sommeil.

Le réveil et le réveil 2 utilisent principalement le son pour réveiller l'enfant d'un point de vue auditif.



● Appui court **Jouez au son du sommeil : 7 sons apaisants**

1. Appuyez sur  le bouton pour lire le son.
2. . Appuyez  brièvement à nouveau sur la chanson suivante, appuyez sur "  ,  " pour régler le volume.
3. Appuyez sur un autre bouton pour quitter la lecture.



Appui long **Fonction minuterie**

1. Appuyez longuement sur  le bouton pour régler une minuterie pour éteindre les lumières et le son du sommeil.
2. Appuyez sur  le bouton pour sélectionner le temps de synchronisation ( 15 m, 30 m, 60 m,—)
3. Avec la fonction de minuterie activée, la lumière LED et les sons de sommeil seront éteints à chaque fois.



Réglage de l'horloge

TIME

1. Appuyez longuement sur  le bouton jusqu'à ce que l'horloge clignote sur l'écran, puis relâchez.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton "  ,  "pour régler l'heure et appuyez sur  pour mémoriser.
3. Appuyez plusieurs fois sur "  ,  "le bouton pour régler les minutes et appuyez sur  pour mémoriser.
4. Appuyez sur"  ,  " le bouton pour choisir le format 12/24H et appuyez sur  pour mémoriser le réglage de l'horloge.
5. Appuyez sur "  ,  "à plusieurs reprises pour sélectionner le jour de la semaine, E—Sapparaîtra sur l'affichage. E—1-E—7 indique du lundi au dimanche.
6. Appuyez sur  Store et quittez le réglage.

HINWEIS: Wenn Sie etwa 20 Sekunden lang keine Taste drücken. Beim Einstellen der Uhr wird die Uhreinstellung abgebrochen.

Einstellen der Helligkeit des LCD-Displays

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste  , um die Helligkeit des LCD-Displays auszuwählen



luminosité de l'écran LCD



Réglage de l'alarme

1. Appuyez longuement sur  le bouton jusqu'à ce que l'heure de l'alarme 1 clignote à l'écran, puis relâchez.
2. Appuyez plusieurs fois sur “  ,  ” le bouton pour régler l'heure et appuyez sur  pour mémoriser.
3. Appuyez plusieurs fois sur “  ,  ” le bouton pour régler les minutes et appuyez sur  pour mémoriser.
4. Appuyez sur “  ,  ” le bouton pour sélectionner la tonalité de l'alarme 1, r-1 -r-6 apparaîtra à l'écran ; et appuyez sur  pour mémoriser le réglage de l'alarme 1.
5. Appuyez sur “  ,  ” le bouton pour activer ou désactiver l'alarme du week-end. Appuyez sur  pour mémoriser et quitter.

**of-E: lundi ~ vendredi alarme activée
alarme de week-end désactivée.**

on-E: Alarme tous les jours activée

Réglage du volume de l'alarme

En mode veille, appuyez sur “  ,  ” pour régler le volume de l'alarme.

U1~U4 apparaîtra sur l'affichage.

Alarme 1 activée ou désactivée En mode veille, appuyez  pour activer ou désactiver.

REMARQUE : Pour régler l'alarme 2, suivez simplement les mêmes instructions ci-dessus, mais utilisez le bouton alarm2



SNOOZE



Réglage de SNOOZE

1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur  le bouton pour désactiver temporairement l'alarme.  L'icône clignote à l'écran, l'alarme retentit à nouveau après environ 9 minutes.
2. Avec la fonction Snooze activée, appuyez à nouveau sur  le bouton pour arrêter la répétition,  l'icône disparaîtra de l'écran.

REMARQUE : lorsque la fonction Snooze est activée, répéter jusqu'à 3 fois.

Lumière allumée ou éteinte :

En mode veille, appuyez sur  le bouton pour allumer la lumière. Il y a 3 niveaux de luminosité à sélectionner en appuyant à nouveau sur le  bouton .

Paramètres et spécifications

Remarque : temps de silence

Par défaut en mode Ne pas déranger à 22h00 ~ 7h00, tous les sons de rappel sur l'équipement sont muets. (Sauf la sonnerie du réveil)



Modèle de produit : SG-5

Moulage : Ours, Lapin, Chien, Chat

(option espèces d'animaux)

Écran d'indication : panneau numérique

Veilleuse couleur éblouissante : Cinq types

Clés : 10 pièces

Transducteur : 23 mm

Puissance de sortie nominale : 1 W

Puissance d'entrée : 5 V/1 A

Connecteur d'alimentation : Type-C

Batterie intégrée : batterie au lithium

3,7 V/1800 mA

Autonomie en veille : 60 heures

Taille du produit : 125 * 120 * 89 mm

Poids net/poids brut : 190 g / 300g

Coque extérieure : Plastique + silicone

Connexion d'alimentation :

 Type-C 5V $\overline{\text{---}}$ 1A



Sveglia Digitale per Bambini

SG5

Manuale d'uso



Profilo del prodotto

SG5 è una forma adorabile, con abbagliante luci notturne; L'icona del sole ricorda ai bambini quando alzarsi e l'icona della luna ricordabambini quando andare a letto. Due serie di allarmigli orologi possono essere impostati per l'orario scolastico o il fine settimana volta. SG5 accompagna i bambini a crescere e coltivare il buon sonno e il riposo dei bambini volta.

1. Assicurati di controllare il contrassegno  la tensione dell'adattatore di alimentazione non superi l'intervallo stabilito (AC In -100~240V AC, 50/60Hz / Uscita CC 5V 1A o 2A).
2. La batteria incorporata viene utilizzata per eseguire il backup dati dell'orologio. Si consiglia di collegare l'adattatore CA per l'uso
3. Se la macchina non funziona o si blocca, si prega di premere a lungo il pulsante  per 10 secondi per ripristinare l'impostazione di fabbrica.

Disimballare:



SG5



Manuel



Cavo di ricarica

Informazioni sulla sicurezza



WARNING sicurezza.


Forse ha causato avvertimento, incendio, elettricoshock, danni o altre ferite in caso contrario seguire le seguenti istruzioni di

- Addebito una tantum al mese in caso di inutilizzo prolungato questo prodotto.
- Per garantire la durata della batteria.
- Non sostituire alcun elemento di questo prodotto o altro modifica.
- Si prega di tenere all'asciutto perché questa attrezzatura n prestazioni impermeabili.
- Non avvicinare la macchina principale dell'attrezzatura fonte di fuoco e altra fonte di calore. Continuare a lavorare. temperatura nell'intervallo 0°C-50°C.

Istruzioni per il recupero elettrico

Tutti i materiali di scarto elettrico sono tutti formati con materie mortali, come piombo, cadmio, berillio, mercurio e bromo ignifughi. Inadatto gestire le piccole parti e le attrezzature aumentate la possibilità di queste pericolose sostanze chimiche inquinare il suolo, inquinare l'aria e immergere l'acqua.

Diagramma delle chiavi



Istruzioni per l'uso

Data del sole Tempo di luna



 Data del sole
06:00~18:59

 Tempo di luna
19:00~05:59

Allarme 1 

Allarme 2 

Timer 

ZZ 

 Potenza

 Pomeriggio

 Mattina

Impostazione del tempo del trainer del sonno

- Innanzitutto, premere  a lungo il pulsante per 2S per accedere all'impostazione dell'ora di attivazione desiderata.  l'icona lampeggia, premere "  ,  " per regolare l'ora.
- Quindi premere  per impostare il tempo di spegnimento desiderato, l'icona è lampeggiante, premere "  ,  " per regolare l'ora. 
- Dopo aver completato le impostazioni, preme  re per uscire rapidamente.



Come funziona:

Le icone SOLE / Luna lampeggianti e i COLORI insegneranno al bambino quando è ora di alzarsi o di andare a letto.

Ora di svegliarsi:

quando l'ora va all'impostazione dell'ora della sveglia, SG5 ha iniziato a illuminarsi di verde e l'icona del sole lampeggiante, significa che i bambini devono alzarsi, inizia una buona giornata (la luce verde e l'icona del sole lampeggiante rimarranno accese per un'un'ora nel caso in cui tuo figlio dorma.)

Quando i bambini si alzano prima, impareranno a rimanere a letto fino a quando l'icona del sole non lampeggia e la luce verde si accende.

Ora di dormire:

Quando il tempo passa all'impostazione del tempo di sonno, SG5 ha iniziato a illuminarsi di blu e l'icona della luna lampeggiante, significa che i bambini dovrebbero andare a letto, buon sogno! (La luce blu e l'icona della luna lampeggiante rimarranno illuminate per un'ora nel caso in cui tuo figlio vada a letto troppo tardi!)

Nota: la differenza tra la funzione di allenamento del sonno e la sveglia tradizionale.

SOLE&LUNA lampeggianti Icone e COLORI insegneranno al bambino quando è ora di alzarsi o di andare a letto. Che i tuoi figli abbiano buone abitudini di sonno.

La sveglia e la sveglia 2 utilizzano principalmente il suono per svegliare il bambino da una prospettiva uditiva.



● Pressione breve **Riproduci il suono del sonno: 7 suoni rilassanti**

1. Premere il pulsante  per riprodurre l'audio.
2. Premere brevemente  di nuovo al brano successivo, premere  e  per regolare il volume.
3. Premere un altro pulsante per uscire dalla riproduzione.

Premere a lungo **Funzione timer**

1. Premere a lungo il pulsante  per impostare un timer per spegnere le luci e il suono del sonno.
2. Premere il pulsante  per selezionare il tempo di cronometraggio ( 15 m, 30 m, 60 m, --)
3. Con la funzione Timer attivata, la luce LED e i suoni del sonno si spengono ogni volta.



Impostazione dell'orologio

TIME


1. Premere a lungo il pulsante  finché l'orologio non lampeggia sul display, quindi rilasciare.
2. Premere ripetutamente il pulsante “ ,  ” per impostare l'ora e premere  per memorizzare.
3. Premere ripetutamente il pulsante “ ,  ” per impostare i minuti e premere  per memorizzare.
4. Premere il pulsante “ ,  ” per scegliere il formato 12/24 ore e premere  per memorizzare l'impostazione dell'orologio.
5. Premere più volte il pulsante “ ,  ” per selezionare il giorno della settimana, apparirà sul Schermo. E—1~ E—7 indica dal lunedì alla domenica.
6. Premere  memorizzare e uscire dall'impostazione.

NOTA: se non si preme alcun pulsante per circa 20 secondi.

Durante l'impostazione dell'orologio, l'impostazione dell'orologio verrà annullata.

Impostazione della luminosità del display LCD

In modalità standby, premere  il pulsante per selezionare la luminosità del display LCD





Impostazione dell'allarme

1. Premere a lungo il pulsante  fino a quando l'ora della sveglia 1 lampeggia sul display, quindi rilasciare.
2. Premere ripetutamente il pulsante ", " per impostare l'ora e premere  per memorizzare.
3. Premere ripetutamente il pulsante ", " per impostare i minuti e premere  per memorizzare.
4. Premere il tasto ", " per selezionare il tono della sveglia1, sul display apparirà r-1 ~r-6; e premere  per memorizzare l'impostazione della sveglia1.
5. Premere il pulsante ", " per attivare o disattivare la sveglia del fine settimana. Premere  per memorizzare ed uscire.

Denaro ~ Sveglia del venerdì attiva
oF-E: fine settimana sveglia spenta.

on-E: sveglia tutti i giorni attiva.

églage du volume de l'alarme

In modalità standby, premere ", " per impostare il volume della sveglia.

Sul display apparirà U1~U4.

Sveglia 1 attivata o disattivata In modalità standby, premere  per attivare o disattivare.

NOTA: per impostare la sveglia 2, segui semplicemente le stesse indicazioni sopra ma usa il pulsante sveglia2



SNOOZE



Impostazione POSTICIPARE

1. Quando suona l'allarme, premere il pulsante  per silenziare temporaneamente l'allarme. L'icona  lampeggerà sul display, la sveglia suonerà di nuovo dopo circa 9 minuti.
2. Con la funzione Snooze attivata, premere nuovamente il pulsante  per interrompere la ripetizione, l'icona  si scomparirà sul display.

NOTA: mentre la funzione Snooze è attiva, puoi posticipare fino a 3 volte.

Luce accesa o spenta:

In modalità standby, premere il pulsante  per accendere la luce. Ci sono 3 livelli di luminosità da selezionare premendo di nuovo il tasto .

Parametri e specifiche

RNota: tempo di silenziamento

Predefinito come modalità non disturbare alle 22:00 ~ 7:00, tutti ricordano che l'audio sull'apparecchiatura è muto (tranne il campanello della sveglia)



Collegamento alimentazione:

 Type-C 5V $\overline{\text{---}}$ 1A



Modello del prodotto: SG-5

Modanatura: orso, coniglio, cane, gatto
(opzione tipi di animali)

Indica schermo: Pannello digitale

Luce notturna dai colori abbaglianti: cinque tipi

Chiavi: 10 pezzi

Trasduttore: 23 mm

Potenza di uscita nominale: 1W

Potenza in ingresso: 5 V/1 A

Connettore di alimentazione: Tipo-c

Batteria incorporata: batteria al litio da
3,7 V/1800 mA

Tempo di attesa: 60 ore

TDimensioni del prodotto: 125 * 120 * 89 mm

Peso netto/peso lordo: 190 g / 300 g

Calotta esterna: Plastica+silicone

Despertador entrenador de sueño

SG5

Manual de usuario



Perfil del producto

SG5 es una forma encantadora, con deslumbrante Luces nocturnas; El icono del sol recuerda a los niños, cuándo levantarse, y el icono de la luna recuerdan niños cuándo ir a la cama. Dos conjuntos de alarmas relojes se pueden configurar para el horario escolar o el fin de semana tiempo. SG5 acompañar a los niños a crecer y cultivar el buen sueño y descanso de los niños tiempo.

1. Asegúrate de comprobar lo marcado, voltaje del adaptador de corriente no exceda el rango estipulado (AC In -100~240V AC, 50/60 Hz / Salida CC 5V 1A o 2A).
2. La batería incorporada se usa para respaldar el datos del reloj Se recomienda enchufar el adaptador de CA para su uso
3. Si la máquina no funciona o falla, por favor mantenga presionado el botón  durante 10 segundo para restaurar la configuración de fábrica.

Deshacer:



SG5



Manual



Cable de carga

Información de seguridad



WARNING


Tal vez causó advertencia, incendio, electricidad choque, daño u otro daño si no siga las siguientes instrucciones de seguridad.

- Cargo único por mes si no se usa durante mucho tiempo este producto.
- Para garantizar la vida útil de la batería.
- No reemplace ningún elemento de este producto o cualquier modificación.
- Por favor manténgalo seco porque este equipo no rendimiento a prueba de agua.
- No haga que la máquina principal del equipo esté cerca de fuente de fuego y otra fuente de calor. Sigue trabajando. temperatura en el rango 0°C-50°C.

Instrucción de recuperación eléctrica

Todos los materiales de desecho eléctricos están formados con materias fatales, como retardantes de fuego de plomo, cadmio, berilio, mercurio y bromo. El manejo inadecuado de las piezas pequeñas y el equipo aumenta la posibilidad de que estas sustancias químicas peligrosas contaminen el suelo, contaminen el aire y sumerjan el agua.

Diagrama de llaves



Instrucciones de operacion



Configuración del tiempo del entrenador de sueño

1. Primero, mantenga presionado el botón durante 2S para ingresar la configuración de tiempo de activación deseada. el icono parpadea, presione “ , ” para ajustar la hora.
2. Luego presione para el ajuste de tiempo de sueño deseado, el icono es parpadeando, presione “ , ” para ajustar la hora.
3. Una vez completada la configuración, presione para salir rápidamente.



Cómo funciona:

Los iconos y COLORES parpadeantes del SOL/Luna le enseñarán al niño cuándo es hora de levantarse o acostarse.

Hora de despertar:

cuando el tiempo pasa a la configuración de la hora de despertarse, SG5 comienza a tener una luz verde y parpadea el icono del sol, lo que significa que los niños deben levantarse, comienza un buen día (la luz verde y el icono del sol parpadeante permanecerán iluminados durante uno hora en caso de que su hijo duerma hasta tarde).

Cuando los niños se levantan más temprano, aprenderán a permanecer en la cama hasta que el icono del sol parpadee y se encienda la luz verde.

Hora de dormir:

Cuando el tiempo pasa a la configuración del tiempo de sueño, SG5 comienza a tener una luz azul y parpadea el icono de la luna, lo que significa que los niños deben irse a la cama.

¡Que tengas un buen sueño!

(¡La luz azul y el icono de la luna parpadeante permanecerán iluminados durante una hora en caso de que su hijo se acueste demasiado tarde!)

Nota: La diferencia entre la función de entrenamiento del sueño y el despertador tradicional.

Los iconos y COLORES intermitentes de SUN&MOON le enseñarán al niño cuándo es hora de levantarse o acostarse. Que tus hijos tengan buenos hábitos de sueño.

Alarm clock1 y alarm clock2 utilizan principalmente sonido para despertar al niño desde una perspectiva auditiva.



- Prensa corta **Reproducir sonido para dormir: 7 sonidos relajantes**
 1. Presiona el botón  para reproducir sonido.
 2. Presione brevemente  nuevamente para la siguiente canción, presione "  ,  " para ajustar el volumen.
 3. Presione otro botón para salir de la reproducción.



Pulsación larga

Función de temporizador

1. Mantenga presionado el botón  para configurar un temporizador para apagar las luces y el sonido del sueño.
2. Presione el botón  para seleccionar el tiempo de sincronización ( 15 m, 30 m, 60 m,--)
3. Con la función de temporizador activada, la luz LED y los sonidos de suspensión se apagarán cada vez.



Poniendo el reloj

TIME

1. Mantenga presionado el botón  hasta que el reloj parpadee en la pantalla y luego suéltelo.
2. Presione el botón “, ” repetidamente para configurar la hora y presione  para almacenar.
3. Presione el botón “, ” repetidamente para configurar los minutos y presione  para almacenar.
4. Presione el botón “, ” para elegir el formato 12/24H y presione  para almacenar la configuración del reloj.
5. Presione el botón “, ” repetidamente para seleccionar el día de la semana, aparecerá en la monitor. E—1~ E—7 indica de lunes a domingo.
6. Presione  almacenar y salir de la configuración.


NOTA: si no presiona ningún botón durante unos 20 segundos.

Mientras ajusta el reloj, el ajuste del reloj se cancelará.

Configuración del brillo de la pantalla LCD

En modo de espera, presione el botón  para seleccionar el brillo de la pantalla LCD





Configuración de la alarma

1. Mantenga presionado el botón  hasta que la hora de la alarma 1 parpadee en la pantalla y luego suéltelo.
2. Presione el botón ", 
 " repetidamente para configurar la hora y presione  para almacenar.
3. Presione el botón ", 
 " repetidamente para configurar los minutos y presione  para almacenar.
4. Presione el botón ", 
 " para seleccionar el tono de alarma 1, r-1 ~r-6 aparecerán en la pantalla; y presione  para almacenar la configuración de alarma1.
5. Presione el botón ", 
 " para activar o desactivar la alarma de fin de semana. Presione  para almacenar y salir.

Dinero ~ Alarma de viernes activada

oF-E:

Alarma de fin de semana apagada.

on-E: **Todos los días alarma encendida.**

Configuración del volumen de la alarma

En el modo de espera, presione ",  " para configurar el volumen de la alarma.

U1~U4 aparecerá en la pantalla.

Alarma 1 activada o desactivada En el modo de espera, presione  para encender o apagar.

NOTA: Para configurar la alarma 2, simplemente siga las mismas instrucciones anteriores pero use el botón alarm2



SNOOZE



Configuración de REPOSO

1. Cuando suene la alarma, presione el botón  para silenciar temporalmente la alarma. El icono **Z^z** parpadeará en la pantalla. La alarma volverá a sonar después de aproximadamente 9 minutos.
2. Con la función Snooze activada, presione el botón  nuevamente para detener la repetición, el icono **Z^z** desaparecerá de la pantalla.

NOTA: mientras la función Snooze está activada, posponga hasta 3 veces.

Luz encendida o apagada:

En el modo de espera, presione el botón  para encender la luz. Hay 3 niveles de brillo para seleccionar presionando el botón  nuevamente.

Nota: Tiempo de silenciamiento

Predeterminado como modo no molestar a las 10:00 p. m. ~ 7:00 a. m., todos los sonidos de recordatorio en el equipo están silenciados (excepto la campana del despertador)



Conexión de la fuente de alimentación:

 Type-C 5V $\equiv$ 1A



Modelo del producto: SG-5

Moldura : Oso, Conejo, Perro, Gato
(opción de tipos de animales)

Indicar pantalla: Panel digital

Luz nocturna de color deslumbrante: cinco tipos

Llaves: 10 piezas

Transductor: 23 mm

Potencia nominal de salida: 1W

Potencia de entrada: 5V/1A

Conector de alimentación: Tipo-c

Batería incorporada: batería de litio de
3,7 V/1800 mA

Tiempo en espera: 60 horas

Tamaño del producto: 125 * 120 * 89 mm

Peso neto/peso bruto: 190 g / 300 g

Carcasa exterior: Plástico+silicona



EMBALLAGE
À DÉPOSER DANS
LE BAC DE TRI

