

B650说明书 128g双铜 双面印刷, 风琴折, 展开尺寸: 810*105mm

FR

Leforfait comprend
1 x Power Bank-CHOETECH 1 x Câble de chargement USB 1 x Instructions d'utilisation, 1 x Carte après-vente

Caractéristiques

Capacité	10000mAh/3.7V/37Wh
Entrée	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
Sortie	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
Sortie sans fil	10W(Max)

Diagramme du produit

Pendant l'utilisation de votre chargeur sans fil

- Vérifiez le niveau de puissance

• Deux options de charge

• Rechargez votre chargeur sans fil

JP

パッケージ内容
1 x CHOETECH パワーバンク 1 x USB充電ケーブル 1 x ユーザーマニュアル 1 x アフターサービスカード

製品仕様

電池容量	10000mAh/3.7V/37Wh
電源入力	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
電源出力	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
ワイヤレス出力	10W(Max)

製品の説明図

ワイヤレス充電パワーバンクの使い

- 電機との接続を点検してください

• 2つの充電オプション

• ワイヤレス充電/パワーバンクの使い

CN

包装清单
1 x CHOETECH 移动电源 1 x USB 充电线 1 x 使用说明书 1 x 售后卡

产品参数

电池容量	10000mAh/3.7V/37Wh
输入	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
输出	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
无线输出	10W(Max)

产品示意图

使用步骤

- 查看剩余电量

• 两种充电方式

• 给无线移动电源充电

EN

Package Contents
1 x CHOETECH Power Bank 1 x USB Charging Cable 1 x User Manual 1 x Customer Service Card

Specifications

Capacity	10000mAh/3.7V/37Wh
Input	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
Output	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
Wireless Output	10W(Max)

Product Diagram

Using Your Wireless Charger Power Bank

- Check the Power Level

• Two Charging Options

• Recharge Your Wireless Charger Power Bank

DE

Lieferumfang
1 x CHOETECH Powerbank, 1 x USB-Ladekabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Garantiekarte

Eigenschaften

Kapazität	10000mAh/3.7V/37Wh
Empfang	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
Ausgang	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
Kabelloser Ausgang	10W(Max)

Produkt Aufbau

Nutzung Ihrer kabellosen Ladestation

- Überprüfen Sie den Status

• Zwei Ladeoptionen

• Ihre kabellose Ladestation aufladen

ES

Contenido de la caja
1 x Banco de energía de CHOETECH 1 x Cable de carga USB 1 x Manual de usuario 1 x Tarjeta de servicio al cliente

Especificaciones

Capacidad	10000mAh/3.7V/37Wh
Entrada	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
Salida	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
Salida inalámbrica	10W(Max)

Diagrama del producto

Uso del banco de energía del cargador inalámbrico

- Verifique el nivel de potencia

• Dos opciones de carga

• Cómo recargar el banco de energía del cargador inalámbrico

IT

Contenuto confezione
1 x Power Bank di CHOETECH 1 x Cavo ricarica USB 1 x Manuale d'uso 1 x Scheda di Garanzia

Specifiche

Capacità	10000mAh/3.7V/37Wh
Ingresso	Micro USB: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max) USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A(Max)
Uscita	USB-C: DC 5V~2.4A, 9V~2A, 12V~1.6A(Max) USB-A: DC 5V~3A, 9V~2A, 12V~1.5A(Max)
Uscita Wireless	10W(Max)

Schema del prodotto

Utilizzare il Caricabatterie Wireless Power Bank

- Controllare il livello di potenza

• Due opzioni di ricarica

• Ricaricare il Caricabatterie Wireless Power Bank

EN

Instructions
1. When using wireless charging feature, please make sure your device is compatible with wireless charging. Connect or disconnect with Qi receiver when charging your phone wirelessly.
2. To achieve 20W fast charging input, Power Delivery or Quick Charge fast charger is required.
3. When charging two or more devices at the same time, the fast charging feature will automatically charge at standard charging.
4. Please do not pass-through charge your devices, as it will shorten product lifespan.
5. If possible, please remove the protective case while charging.
6. Wireless charging function will stop when power bank is switched on and status light is on.
7. Before initial use, please fully charge the power bank to 100% battery.
8. When connecting to the device, please use original or certified cables only.

Attention
Internal battery power risk of fire and burns. Do not disassemble, crush, heat above 60°C/140°F or incinerate. Follow manufacturer's instructions.

Important Safety Instructions
When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:
a) Please read all instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Please do not insert fingers or hands into the product.
d) Please do not expose power bank to water (or rain) or cold temperatures (snow).
e) If a wall charger not recommended or sold by power bank manufacturer may pose risk of fire or injury.
f) Please do not use the power bank in areas of air outflowing. Overhead outlets above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
g) Do not use the power bank if it is damaged or altered. Damaged or altered batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or other injury.
h) Please do not disassemble the power bank. Please seek only authorized service providers when service or repair is required. Incorrect assembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i) Do not expose a power bank to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 100°C (or 212°F) may cause explosion.
j) To ensure product safety, please have product serviced by a qualified repair person using original manufacturer's replacement parts.
k) Please be sure to switch off the power bank when not in use.

EN

Instructions
1. Accanto al dispositivo sia abilitato Qi o installato con il kit wireless Qi quando carichi il cellulare in modalità wireless.
2. Per ottenere la ricarica rapida di 20W, è necessario utilizzare un caricabatterie a corrente rapida Power Delivery o Quick Charge.
3. Quando si carica due o più dispositivi contemporaneamente, il power bank trasforma la funzione di ricarica rapida in ricarica standard. Per garantire le migliori prestazioni di ricarica, non è consigliabile caricare 3 dispositivi contemporaneamente.
4. Quando si carica più dispositivi contemporaneamente, il power bank trasforma la funzione di ricarica rapida in ricarica standard. Per garantire le migliori prestazioni di ricarica, non è consigliabile caricare 3 dispositivi contemporaneamente.
5. Se possibile, rimuovere il caso protettivo durante la ricarica.
6. La funzione di ricarica wireless si ferma quando il power bank è acceso e lo stato della luce è acceso.
7. Prima dell'uso iniziale, caricare completamente il power bank al 100% della batteria.
8. Durante l'uso, assicurarsi di utilizzare solo cavi originali o certificati.

Avvertenze
Rischio di incendi e ustioni. Non aprire, premere, riscaldare oltre 60°C/140°F o ridurre in cenere. Seguire le istruzioni fornite dal produttore.

Importanti istruzioni di sicurezza
Avvertenze - Quando si utilizza questo prodotto è necessario rispettare sempre le precauzioni di base e in particolare le seguenti:
a) Leggere le istruzioni attentamente prima di utilizzare il prodotto.
b) Per ridurre il rischio di infortuni è necessaria una stretta vigilanza quando il prodotto è utilizzato vicino a bambini.
c) Non infilare le dita o le mani dentro il prodotto.
d) Non esporre il power bank a pioggia o neve.
e) Se il caricabatterie non è raccomandato o non è venduto dal produttore del power bank, può comportare il rischio di incendio o infortuni.
f) Non utilizzare il power bank oltre la potenza nominale. L'uso improprio può causare danni o incendi.
g) Non smontare il power bank. Per la riparazione o la sostituzione, rivolgersi solo a personale qualificato.
h) Non esporre il power bank a fiamme o a temperature eccessive. L'esposizione a fiamme o a temperature superiori a 100°C/212°F può causare esplosioni.
i) Per garantire la sicurezza del prodotto, il prodotto deve essere riparato solo da personale qualificato che utilizzi ricambi originali o approvati.
j) Assicurarsi che il power bank sia spento quando non è in uso.

EN

For FAQs and More Information, Please Visit:

www.choetech.com
support@choetech.com
b2b@choetech.com
http://www.facebook.com/choetechofficial
http://www.twitter.com/CHOETECH

V1

2020.06.23

Kola

Caroline

Stone, Dancy

V2

2021.01.07

Kola

Ashley

Stone, Dancy

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.