



How to Charge the Headphones?

Please DO NOT use QUICK Charging adapters with Charging Voltage upper than: DC 5V -. Any normal adapters from iPhone, Samsung Phone etc. would be suitable for your headphones. We recommend you to charge the headphones from laptop as the best way of charging.

Specifications:

Working Distance Range: 10 M

Charging Time: About 4 hours

Playing Time: About 10 hours

Button Description:

⏻/⏮/⏭: ON/OFF Switch/ Play or Pause Music/ Answer or Reject Calls/ Double press for re-dialing the last number

M: Three kinds of playback modes switch (TF Mode, Bluetooth Mode, flashing lights on/off switch)

▶▶/V+: Long press for Next song / Short press for increasing volume

◀◀/V-: long press for Previous song/ Short press for reducing volume

Bluetooth Function Description:

1) Pairing Operation:

a. When you pair via Bluetooth for first time: Turn on the Bluetooth headphone by holding the on/off button for 3-5 seconds. It will boot into Bluetooth mode automatically, voice prompts "Bluetooth Mode", LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green colors. Please open the smart device's Bluetooth searching function, and select the device "PowerLocus Buddy", no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light stays blue.

b. Pair to a new device: Turn off the attached smart device's Bluetooth function, voice prompts "Disconnected", LED indicator light rapidly alternating flashes with blue and green colors. Open other device's Bluetooth searching function, and select the device "PowerLocus Buddy", no password required, after successful pairing, voice prompts "Connected", LED indicator light stays blue.

c. Pairing to previously connected device: After powered on, the headphone automatically pairs the last connected device in 3 seconds after boot.

d. Connect two devices at the same time: Remark: When you need to connect the headphone with two Bluetooth devices at the same time, you need to connect with both of the devices first.

2) Answer Call: Short press ⏻/⏮/⏭ when call is coming.

3) Hang up phone calls: Short press ⏻/⏮/⏭ after calling.

4) Reject Calls: Long press ⏻/⏮/⏭.

5) Redial the last number: Double-click ⏻/⏮/⏭.

6) Music Play: Short press ⏻/⏮/⏭ after connected with the smart device.

Micro SD Card playback Mode:

1) When the slot is empty, inserted the Micro SD Card, voice prompts "music". Then it plays music automatically.

2) When the Micro SD Card is inside, switch to TF Mode through "M".

Hooking up the LED module

When the smartphone is on, turn on the LED module lighting by pressing "ON".

Minis in Minis:

When the smartphone is on, turn on the LED module voice prompts "Minis in Minis". Check physical connection of the connector cable.

1. Maximum minimum volume setting voice prompts "Minis"

2. Response MP3, WAV format playback

3. Battery indicator : 100%

4. Allow USB connection and charging port

LED Indicator Light Status

Charging Status	Shortly flash LED. When fully charged, the blue LED light will light for 1 min.
Power-on Status	Blue LED indicator light turns on.
Power-off Status	LED indicator light turns off.
Pairing Status	Blue and green LED indicator light flash (blue flashing first).
Standby Status	Blue LED indicator light turns on.
Connected Status	Blue LED indicator light turns on. When search Minis, blue LED indicator light flashes slowly.
Using Status	1. Blue and green LED indicator light flashes slowly. Turn to Minis, the headlight is purple after the party off. LED light turns off.

Note:

Make sure to connect the the Bluetooth LED module when the phone screen is on and the LED module is not powered on.

Do not perform other operations when searching Bluetooth to prevent the program error.

When using the app, please make sure to connect the phone to the power supply.

Please use the app and connect the phone to the power supply. The phone will not be able to use the app if the phone is charging the headlight when it is not used.



- ① — Ein-/Auswahl
- ② — Medien Button
- ③ — Lauter-Button
- ④ — Leiser-Button
- ⑤ — Micro-USB
- ⑥ — AUX
- ⑦ — Licht
- ⑧ — TF Karte
- ⑨ — Mörchen



Wie hält man die Kopfhörer auf?

Bitte verwenden Sie KUNZI Schraub-Ladestecker mit einer Nennspannung ab 5V DC. Als geeignetes Adapter von iPhone, Samsung Phone etc. sind für die Kopfhörer geeignet. Wir empfehlen Ihnen, die Kopfhörer am Laptop aufzuladen, da es die optimalste Art zum Aufladen ist.

Technische Daten:

Funktionale Reichweite: 10 m

Ladeweit: ca. 4 Stunden

Spielzeit: ca. 10 Stunden

Beschreibung der Tasten:

Ⓢ/Ⓜ/↵ : EID/AUSSCHALTER / Musik wiedergeben oder pausieren / Annahme oder Ablehnung von Anrufen / Zweimal tippen, um die letzte Nummer wiederanzuwählen

M: Drei Wiedergabemodi (TF Modus, Bluetooth Modus, Ein-/Aussschalter Hücklichter)

▶▶/V-: Lang gedrückt halten, um nächsten Song abzuspielen / Kurz gedrückt halten, um Lautstärke zu erhöhen

|◀◀/V+: Lang gedrückt halten, um vorherigen Song abzuspielen / Kurz gedrückt halten, um Lautstärke zu reduzieren

Bluetooth-Funktionsbeschreibung:

1) Kopplungsvergung:

a. Bei der ersten Bluetooth-Kopplung: Schalten Sie den Bluetooth-Kopfhörer ein, indem Sie den Ein-/Aussschalter 5-5 Sekunden lang gedrückt halten. Es startet automatisch der Bluetooth-Modus, die Sprachausgabe meldet "Bluetooth Mode", die LED-Anzeige blinkt schnell abwechselnd in blau und grün. Öffnen Sie anschließend die Bluetooth-Suchfunktion Ihres Smartphones und wählen Sie das Gerät "PowerLocus Buddy" aus. Es ist kein Passwort erforderlich. Nach erfolgreicher Kopplung, meldet die Sprachausgabe "Connected" und die LED-Anzeige leuchtet blau.

b. Kopplung mit einem neuen Gerät: Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des vorhandenen Smartphones aus, die Sprachausgabe meldet "Disconnected", die LED-Anzeige blinkt abwechselnd schnell blau und grün. Öffnen Sie die Bluetooth-Suchfunktion des anderen Geräts und wählen Sie das Gerät "PowerLocus Buddy" aus. Es ist kein Passwort erforderlich. Nach erfolgreicher Kopplung, meldet die Sprachaufforderung "Connected" und die LED-Anzeige leuchtet blau.

c. Kopplung mit einem neuer vorhandenen Gerät: Nach dem Einschalten verbindet sich der Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät innerhalb von 3 Sekunden nach dem Start.

d. Zwei Geräte gleichzeitig anschließen: Anmerkung: Wenn Sie den Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden wollen, müssen Sie sich zuerst mit beiden Geräten verbinden.

2) Anruf annehmen: Kurz Ⓢ/Ⓜ/↵ drücken, wenn ein Anruf eingeht.

3) Anruf ablegen: Kurz Ⓢ/Ⓜ/↵ nach einem Anruf drücken.

4) Anruf ablehen: Lange Ⓢ/Ⓜ/↵ drücken.

5) Wählwiederholung der letzten Nummer: Zweimal Ⓢ/Ⓜ/↵ drücken.

6) Musik abspielen: Kurz Ⓢ/Ⓜ/↵ drücken, nachdem es mit einem Gerät verbunden wurde.

Wiedergabemodus der Micro SD-Karte:

1) Wenn der Steckplatz leer ist, stecken Sie die Micro SD-Karte ein und die Sprachausgabe meldet "Insert". Danach spielt es die Medien automatisch ab.

2) Wenn sich die Micro SD-Karte in Innenen befindet, wechseln Sie mit "M" in den TF-Modus.



Comment recharger le casque ?

Veuillez NE PAS utiliser de chargeurs rapides qui ont une tension de charge supérieure à 5V (DC). N'importe quel chargeur standard pour iPhone, téléphone Samsung, etc. est compatible avec votre casque. Nous vous recommandons de privilégier la recharge du casque à partir d'un ordinateur portable.

Caractéristiques:

Portée : 10 mètres

Durée de charge : Environ 4 heures

Autonomie d'utilisation : Environ 10 heures

Description des boutons:

⏮/⏪/↶ : Marche-Arrière / Lancer ou Mettre en pause la musique / Dérocher ou Rejeter un appel / Double-cliquer pour rappeler le dernier numéro

M: Trois différents modes de lecture (Mode TF , Mode Bluetooth , Marche/Arrêt des voyants lumineux)

▶▶/V+: Raster appuyé pour passer à la chanson suivante / Appuyer brièvement pour augmenter le volume

◀◀/V-: Raster appuyé pour passer à la chanson précédente / Appuyer brièvement pour baisser le volume

Description de la fonction Bluetooth:

1) Appairage :

a. Appairer via Bluetooth pour la première fois : allumez le casque Bluetooth en restant appuyé sur le bouton marche/arrêt pendant 3 à 5 secondes. Le mode Bluetooth s'active automatiquement, vous entendrez le message vocal « Mode Bluetooth », le voyant lumineux clignote rapidement en bleu et vert. Lancez la fonction de recherche Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le périphérique "PowerLocus Buddy". Aucun mot de passe n'est requis. Une fois que l'appairage est réussi, vous entendrez le message vocal « Connecté », et le voyant LED reste allumé en bleu.

b. Appairer un nouvel appareil : désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil, vous entendrez le message vocal « Déconnecté », le voyant lumineux clignote rapidement en bleu et vert. Lancez la fonction de recherche Bluetooth de votre appareil et sélectionnez le périphérique "PowerLocus Buddy". Aucun mot de passe n'est requis. Une fois que l'appairage est réussi, vous entendrez le message vocal « Connecté », et le voyant LED reste allumé en bleu.

c. Appairer avec un appareil précédemment connecté : En 3 secondes après l'allumage, le casque se reconnecte automatiquement au dernier appareil utilisé.

d. Connecter deux appareils en même temps : Remarque : Lorsque vous voulez connecter le casque avec deux périphériques Bluetooth en même temps, vous devez appairer les deux appareils en même temps.

2) Prendre un appel : Appuyer sur ⏮/⏪/↶ quand vous avez un appel entrant.

3) Raccrocher : Appuyer sur ⏮/⏪/↶ après l'appel.

4) Rejeter un appel : Rester appuyé sur ⏮/⏪/↶.

5) Refaire le dernier numéro : Double-cliquer sur ⏮/⏪/↶.

6) Lancer la musique : Appuyer sur ⏮/⏪/↶ après avoir connecté votre appareil.

Mode de lecture de la carte Micro SD:

1) Lorsque l'emplacement est vide, insérer la carte Micro SD, vous entendrez le message vocal « musique ». Ensuite, les médias sont lus automatiquement.

2) Lorsque la carte Micro SD est à l'intérieur, passez en mode TF en appuyant sur "M".

Wavelength: 488 nm, 514 nm, 568 nm, 633 nm, 647 nm, 688 nm, 750 nm, 780 nm, 800 nm, 830 nm, 850 nm, 880 nm, 900 nm, 940 nm, 980 nm, 1064 nm, 1319 nm, 1550 nm, 1625 nm, 1940 nm, 2130 nm, 2330 nm, 2660 nm, 3390 nm, 3900 nm, 4000 nm, 4500 nm, 5000 nm, 532 nm, 546 nm, 561 nm, 578 nm, 589 nm, 600 nm, 630 nm, 640 nm, 650 nm, 660 nm, 670 nm, 680 nm, 690 nm, 700 nm, 710 nm, 720 nm, 730 nm, 740 nm, 760 nm, 770 nm, 790 nm, 810 nm, 820 nm, 840 nm, 860 nm, 870 nm, 890 nm, 910 nm, 930 nm, 950 nm, 970 nm, 990 nm, 1010 nm, 1030 nm, 1050 nm, 1070 nm, 1090 nm, 1110 nm, 1130 nm, 1150 nm, 1170 nm, 1190 nm, 1210 nm, 1230 nm, 1250 nm, 1270 nm, 1290 nm, 1310 nm, 1330 nm, 1350 nm, 1370 nm, 1390 nm, 1410 nm, 1430 nm, 1450 nm, 1470 nm, 1490 nm, 1510 nm, 1530 nm, 1550 nm, 1570 nm, 1590 nm, 1610 nm, 1630 nm, 1650 nm, 1670 nm, 1690 nm, 1710 nm, 1730 nm, 1750 nm, 1770 nm, 1790 nm, 1810 nm, 1830 nm, 1850 nm, 1870 nm, 1890 nm, 1910 nm, 1930 nm, 1950 nm, 1970 nm, 1990 nm, 2010 nm, 2030 nm, 2050 nm, 2070 nm, 2090 nm, 2110 nm, 2130 nm, 2150 nm, 2170 nm, 2190 nm, 2210 nm, 2230 nm, 2250 nm, 2270 nm, 2290 nm, 2310 nm, 2330 nm, 2350 nm, 2370 nm, 2390 nm, 2410 nm, 2430 nm, 2450 nm, 2470 nm, 2490 nm, 2510 nm, 2530 nm, 2550 nm, 2570 nm, 2590 nm, 2610 nm, 2630 nm, 2650 nm, 2670 nm, 2690 nm, 2710 nm, 2730 nm, 2750 nm, 2770 nm, 2790 nm, 2810 nm, 2830 nm, 2850 nm, 2870 nm, 2890 nm, 2910 nm, 2930 nm, 2950 nm, 2970 nm, 2990 nm, 3010 nm, 3030 nm, 3050 nm, 3070 nm, 3090 nm, 3110 nm, 3130 nm, 3150 nm, 3170 nm, 3190 nm, 3210 nm, 3230 nm, 3250 nm, 3270 nm, 3290 nm, 3310 nm, 3330 nm, 3350 nm, 3370 nm, 3390 nm, 3410 nm, 3430 nm, 3450 nm, 3470 nm, 3490 nm, 3510 nm, 3530 nm, 3550 nm, 3570 nm, 3590 nm, 3610 nm, 3630 nm, 3650 nm, 3670 nm, 3690 nm, 3710 nm, 3730 nm, 3750 nm, 3770 nm, 3790 nm, 3810 nm, 3830 nm, 3850 nm, 3870 nm, 3890 nm, 3910 nm, 3930 nm, 3950 nm, 3970 nm, 3990 nm, 4010 nm, 4030 nm, 4050 nm, 4070 nm, 4090 nm, 4110 nm, 4130 nm, 4150 nm, 4170 nm, 4190 nm, 4210 nm, 4230 nm, 4250 nm, 4270 nm, 4290 nm, 4310 nm, 4330 nm, 4350 nm, 4370 nm, 4390 nm, 4410 nm, 4430 nm, 4450 nm, 4470 nm, 4490 nm, 4510 nm, 4530 nm, 4550 nm, 4570 nm, 4590 nm, 4610 nm, 4630 nm, 4650 nm, 4670 nm, 4690 nm, 4710 nm, 4730 nm, 4750 nm, 4770 nm, 4790 nm, 4810 nm, 4830 nm, 4850 nm, 4870 nm, 4890 nm, 4910 nm, 4930 nm, 4950 nm, 4970 nm, 4990 nm, 5010 nm, 5030 nm, 5050 nm, 5070 nm, 5090 nm, 5110 nm, 5130 nm, 5150 nm, 5170 nm, 5190 nm, 5210 nm, 5230 nm, 5250 nm, 5270 nm, 5290 nm, 5310 nm, 5330 nm, 5350 nm, 5370 nm, 5390 nm, 5410 nm, 5430 nm, 5450 nm, 5470 nm, 5490 nm, 5510 nm, 5530 nm, 5550 nm, 5570 nm, 5590 nm, 5610 nm, 5630 nm, 5650 nm, 5670 nm, 5690 nm, 5710 nm, 5730 nm, 5750 nm, 5770 nm, 5790 nm, 5810 nm, 5830 nm, 5850 nm, 5870 nm, 5890 nm, 5910 nm, 5930 nm, 5950 nm, 5970 nm, 5990 nm, 6010 nm, 6030 nm, 6050 nm, 6070 nm, 6090 nm, 6110 nm, 6130 nm, 6150 nm, 6170 nm, 6190 nm, 6210 nm, 6230 nm, 6250 nm, 6270 nm, 6290 nm, 6310 nm, 6330 nm, 6350 nm, 6370 nm, 6390 nm, 6410 nm, 6430 nm, 6450 nm, 6470 nm, 6490 nm, 6510 nm, 6530 nm, 6550 nm, 6570 nm, 6590 nm, 6610 nm, 6630 nm, 6650 nm, 6670 nm, 6690 nm, 6710 nm, 6730 nm, 6750 nm, 6770 nm, 6790 nm, 6810 nm, 6830 nm, 6850 nm, 6870 nm, 6890 nm, 6910 nm, 6930 nm, 6950 nm, 6970 nm, 6990 nm, 7010 nm, 7030 nm, 7050 nm, 7070 nm, 7090 nm, 7110 nm, 7130 nm, 7150 nm, 7170 nm, 7190 nm, 7210 nm, 7230 nm, 7250 nm, 7270 nm, 7290 nm, 7310 nm, 7330 nm, 7350 nm, 7370 nm, 7390 nm, 7410 nm, 7430 nm, 7450 nm, 7470 nm, 7490 nm, 7510 nm, 7530 nm, 7550 nm, 7570 nm, 7590 nm, 7610 nm, 7630 nm, 7650 nm, 7670 nm, 7690 nm, 7710 nm, 7730 nm, 7750 nm, 7770 nm, 7790 nm, 7810 nm, 7830 nm, 7850 nm, 7870 nm, 7890 nm, 7910 nm, 7930 nm, 7950 nm, 7970 nm, 7990 nm, 8010 nm, 8030 nm, 8050 nm, 8070 nm, 8090 nm, 8110 nm, 8130 nm, 8150 nm, 8170 nm, 8190 nm, 8210 nm, 8230 nm, 8250 nm, 8270 nm, 8290 nm, 8310 nm, 8330 nm, 8350 nm, 8370 nm, 8390 nm, 8410 nm, 8430 nm, 8450 nm, 8470 nm, 8490 nm, 8510 nm, 8530 nm, 8550 nm, 8570 nm, 8590 nm, 8610 nm, 8630 nm, 8650 nm, 8670 nm, 8690 nm, 8710 nm, 8730 nm, 8750 nm, 8770 nm, 8790 nm, 8810 nm, 8830 nm, 8850 nm, 8870 nm, 8890 nm, 8910 nm, 8930 nm, 8950 nm, 8970 nm, 8990 nm, 9010 nm, 9030 nm, 9050 nm, 9070 nm, 9090 nm, 9110 nm, 9130 nm, 9150 nm, 9170 nm, 9190 nm, 9210 nm, 9230 nm, 9250 nm, 9270 nm, 9290 nm, 9310 nm, 9330 nm, 9350 nm, 9370 nm, 9390 nm, 9410 nm, 9430 nm, 9450 nm, 9470 nm, 9490 nm, 9510 nm, 9530 nm, 9550 nm, 9570 nm, 9590 nm, 9610 nm, 9630 nm, 9650 nm, 9670 nm, 9690 nm, 9710 nm, 9730 nm, 9750 nm, 9770 nm, 9790 nm, 9810 nm, 9830 nm, 9850 nm, 9870 nm, 9890 nm, 9910 nm, 9930 nm, 9950 nm, 9970 nm, 9990 nm, 10010 nm, 10030 nm, 10050 nm, 10070 nm, 10090 nm, 10110 nm, 10130 nm, 10150 nm, 10170 nm, 10190 nm, 10210 nm, 10230 nm, 10250 nm, 10270 nm, 10290 nm, 10310 nm, 10330 nm, 10350 nm, 10370 nm, 10390 nm, 10410 nm, 10430 nm, 10450 nm, 10470 nm, 10490 nm, 10510 nm, 10530 nm, 10550 nm, 10570 nm, 10590 nm, 10610 nm, 10630 nm, 10650 nm, 10670 nm, 10690 nm, 10710 nm, 10730 nm, 10750 nm, 10770 nm, 10790 nm, 10810 nm, 10830 nm, 10850 nm, 10870 nm, 10890 nm, 10910 nm, 10930 nm, 10950 nm, 10970 nm, 10990 nm, 11010 nm, 11030 nm, 11050 nm, 11070 nm, 11090 nm, 11110 nm, 11130 nm, 11150 nm, 11170 nm, 11190 nm, 11210 nm, 11230 nm, 11250 nm, 11270 nm, 11290 nm, 11310 nm, 11330 nm, 11350 nm, 11370 nm, 11390 nm, 11410 nm,

Leaves are ovate or elliptical, 4 to 6 cm long, 2 to 3 cm wide, with a pointed tip and a rounded base. The leaves are dark green on top and lighter green on the bottom. The leaves are arranged alternately along the stem.

Kindle Unlimited / Amazon

Enriquez has a master's degree in education from the University of California, Los Angeles. He is currently a research fellow at the Center for the Study of Language Acquisition, University of California, Los Angeles.

...*... ..*...

7. *Journal of Management Education* 30(3) 440

3. Indikator der in Zukunft zu 100%

4. **Paralelamente a este:** Helen CGO

Revised on 17 July 2015

Exchanges	TTM average time, 1 second / average number of requests, 10 requests per 100 ms.
Alarms	Low request limit violation
Tracer	TTM trace of TTM activity
Applying	In request digest replacement of data flow
Ex-walls	In request limit violation
Current	Low request limit violation
	Media (MediaIO), in request limit violation
Media	Media (MediaIO), in request limit violation
	Media (MediaIO), in request limit violation
	Media (MediaIO), in request limit violation

Results

Si el lector desea saber más, debe dirigirse al personal de recepción del museo, o al Centro de Información de la Universidad de Valencia.

1. **Identify the main idea of the passage.**

by alexander@math.ubc.ca or alexander@math.ubc.ca

40. Allow students to share their answers to Question 39. Encourage them to give the best possible answer to the question.

by JLW@STANFORD.EDU and JLW@STANFORD.EDU



¿Cómo Cargar los Auriculares?

Por favor, NO utilices adaptadores de carga rápida con un voltaje de carga superior a: DC 5V -. Cualquier adaptador normal de iPhone, Samsung, etc., es adecuado para tus auriculares. Te recomendamos que cargues los auriculares desde el portátil como la mejor forma de cargarlos.

Especificaciones:

Rango de distancia para su uso: 10 M

Tiempo de carga: alrededor de 4 horas

Tiempo de reproducción: alrededor de 10 horas

Descripción de botones:

⏮/M/⏮: Botón ON/OFF / Reproducir (Play) o Pausar la Música / Contestar o rechazar llamadas / Pulsera dos veces para volver a marcar el último número

M: Puedes cambiar entre tres tipos de modos de reproducción (Modo TF, Modo Bluetooth, interruptor de encendido / botón de encendido y apagado de luces parpadeantes)

▶▶/V+: Pulsera larga para la siguiente canción / Pulsera corta para aumentar el volumen

◀◀/V-: Pulsera larga para la canción anterior / Pulsera corta para reducir el volumen

Descripción de la función Bluetooth:

1) Operación de emparejamiento:

a. Cuando se vincula a través de Bluetooth por primera vez: enciende los auriculares Bluetooth manteniendo presionado el botón de encendido / apagado durante 3-5 segundos. Se iniciará automáticamente en el modo Bluetooth, las indicaciones de voz "Modo Bluetooth", la luz indicadora del LED alternará rápidamente los destellos con los colores azul y verde. Abre la función de búsqueda de Bluetooth del dispositivo inteligente, y selecciona el dispositivo "PowerLocus Buddy", no se requiere contraseña, después de la conexión exitosa, las indicaciones de voz "Conectado", la luz indicadora LED permanece azul.

b. Emparejar con un nuevo dispositivo: apaga la función Bluetooth del dispositivo inteligente conectado, las indicaciones de voz "Desconectado", la luz indicadora del LED se alternará rápidamente con los colores azul y verde. Abre la función de búsqueda de Bluetooth de otro dispositivo, y selecciona el dispositivo "PowerLocus Buddy", no se requiere contraseña, después de la conexión exitosa, las indicaciones de voz "Conectado", la luz indicadora LED permanece azul.

c. Vinculación con el dispositivo conectado anteriormente: después de encendido, el auricular empujará automáticamente el último dispositivo conectado en 3 segundos después del inicio.

d. Conectar dos dispositivos al mismo tiempo: Observación: cuando necesitas conectar los auriculares con dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, primero debes conectarlos con ambos dispositivos.

2) Contestar Llamada: Pulsera corta **⏮/M/⏮** cuando tengas una llamada entrante.

3) Colgar llamada: Pulsera corta **⏮/M/⏮** después de la llamada.

4) Rechazar llamadas: Pulsera larga **⏮/M/⏮**.

5) Volver a marcar el último número: Doble clic **⏮/M/⏮**.

6) Reproducir música: Pulsera corta **⏮/M/⏮** después de estar conectado con el dispositivo inteligente.

Modo de reproducción de tarjeta micro SD:

1) Cuando la ranura está vacía, inserta la tarjeta Micro SD, la voz te indicará "relaxa". Luego se reproducen los medios automáticamente.

2) Cuando la tarjeta Micro SD está dentro, cambia al modo TF a través de "M".



Come ricaricare le cuffie?

NON utilizzare alimentatori QUICKCHARGE con un voltaggio di ricarica superiore a 5V DC. Un qualsiasi caricabatterie per iPhone, Samsung, ecc. sarà adatto per queste cuffie. Il sistema di ricarica raccomandato è tramite la porta USB di un laptop.

Specifiche tecniche:

Portata: 10M

Tempo di ricarica: Circa 4 ore

Autonomia in riproduzione: Circa 10 ore

Descrizione dei pulsanti:

⏮/M/⏮: Pulsante ON/OFF / Riprodurre o Metti in pausa / Rispondi o Rifiuta una chiamata / Premi due volte per recuperare il numero precedente

M: Alterna tra modalità di riproduzione differenti (Modalità SD, Modalità Bluetooth, Accendi/spegni le luci lampeggianti)

▶▶/V+: Tenere premuto per passare al brano successivo / Premere una volta per aumentare il volume.

◀◀/V-: Tenere premuto per tornare al brano precedente / Premere una volta per ridurre il volume.

Istruzioni per la modalità Bluetooth:

1) Modalità connessione:

a. Al momento della prima connessione: Accendi la cuffia Bluetooth tenendo premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi. La modalità Bluetooth si avvierà automaticamente, si sentirà una voce "Bluetooth Mode", l'indicatore LED lampeggerà rapidamente di verde e blu. Attivare la ricerca Bluetooth del dispositivo desiderata, e selezionare il dispositivo "PowerLocus Buddy", nessuna password richiesta. A connessione avvenuta, si sentirà una voce "Connected". L'indicatore LED diventerà blu.

b. Connettere un nuovo dispositivo: Spegnere il Bluetooth del dispositivo già connesso, si sentirà una voce "Disconnected", l'indicatore LED lampeggerà di blu e verde. Attivare la ricerca dispositivi Bluetooth del nuovo dispositivo di scelta, e selezionare il dispositivo "PowerLocus Buddy", nessuna password richiesta. A connessione avvenuta, si sentirà una voce "Connected". L'indicatore LED diventerà blu.

c. Connettersi ad un dispositivo associato: Dopo l'accensione, la cuffia si connetterà automaticamente all'ultimo dispositivo associato entro tre secondi dall'accensione.

d. Connettere due dispositivi contemporaneamente: Attenzione: Se si necessita di utilizzare la cuffia con due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, sarà prima necessario connettersi con entrambi i dispositivi.

2) Rispondere ad una chiamata: premere rapidamente ⏮/M/⏮ con una chiamata in corso.

3) Interrompere una chiamata: Premere rapidamente ⏮/M/⏮ alla fine della chiamata.

4) Rifiutare una chiamata: Premere a lungo ⏮/M/⏮.

5) Ri-competere l'ultimo numero: Premere due volte ⏮/M/⏮.

6) Riprodurre musica: Premere rapidamente ⏮/M/⏮ dopo essere connessi ad un dispositivo.

Modalità riproduzione Micro SD:

1) Con lo slot vuoto, inserire la scheda Micro SD, si sentirà una voce "Music". Riprodurrà la musica automaticamente.

2) Con una scheda SD già inserita, passare alla modalità SD con il pulsante M.



Hoe de koptelefoon opladen?

Gebruik GEEN QUICK charging adapters met een laadspanning hoger dan: DC 5V. Alle normale adapters van de iPhone, Samsung-telefoon etc. zijn geschikt zijn voor je koptelefoon. We raden het opladen via laptop aan als de beste manier om de koptelefoon op te laden.

Specificaties:

Bereik: 10 M

Opladitijd: Ongeveer 4 uur

Afspeltijd: Ongeveer 10 uur

Knop beschrijving:

⏮/⏪/⏩ : AAN/UIT knop/ Muziek afspelen of pauzeren / Oproepen beantwoorden of weigeren / Dubbel indrukken om het laatste nummer opnieuw te belen

M: Drie soorten afgedrukt knop (TF-modus, Bluetooth-modus, knipperende lampjes aan/uit-schakelaar)

▶▶/V+: Lang drukken voor volgend nummer / Kort drukken om het volume te verhogen

◀◀/V-: Lang drukken voor vorig nummer / Kort drukken om het volume te verlagen

Bluetooth Functie Beschrijving:

1) Koppelen:

a. Wanneer je de eerste keer via bluetooth koppelt: zet de Bluetooth koptelefoon aan door de aan/uitknop 3-5 seconden ingedrukt te houden. Hij start automatisch op in de Bluetooth-modus, stem zegt "Bluetooth-modus", LED-indicatorlampje knippert snel afwisselend blauw en groen. Open de Bluetooth-toetsfunctie van het smart-apparaat en selecteer het apparaat "PowerLocus Buddy", geen wachtwoord vereist, na succesvolle koppeling, zegt een stem "Connected", LED-indicatorlampje blijft blauw.

b. Koppelen aan een nieuw apparaat: Schakel de Bluetooth-functie van het aangesloten smart-apparaat uit, stem zegt "Disconnected", LED-indicatorlampje knippert snel, afwisselend blauw en groen. Open de Bluetooth-toetsfunctie van het andere apparaat en selecteer het apparaat "PowerLocus Buddy", geen wachtwoord vereist, na een geslaagde koppeling, zegt een stem "Connected", LED-indicatorlampje blijft blauw.

c. Koppelen aan eerder gekoppeld apparaat: Na het inschakelen koppel je de koptelefoon in 3 seconden na het opstarten automatisch met het laatst verbonden apparaat.

d. Koppelen met twee apparaten op hetzelfde moment: Opmerking: wanneer je de koptelefoon tegelijkertijd met twee bluetooth-apparaten wilt verbinden, moet je eerst verbinding maken met beide apparaten.

2) Oproep beantwoorden: Klik kort ⏮/⏪/⏩ wanneer er wordt gebeld.

3) Oproep beëindigen: Klik kort ⏮/⏪/⏩ na het bellen.

4) Oproep afwijzen: Klik lang ⏮/⏪/⏩.

5) Het laatste nummer bellen: Dubbel klik ⏮/⏪/⏩.

6) Muziek afspelen: Klik kort ⏮/⏪/⏩ na koppelen met het smart-apparaat.

Micro SD-kaart afspelmethode:

1) Plaats de Micro SD-kaart wanneer de gleuf lang is, stem zegt "insert". Daarna speelt het media automatisch af.

2) Schakel de TF-modus in met "M" wanneer de Micro SD-kaart erin zit.



Cum să încerci căștile?

Vă rugăm să **NU** utilizați adaptatoare de încălzire **RAPIDĂ** cu tensiune de încălzire mai mare de: DC 1V -. Orice adaptor normal de la telefoane ca (Phone, Samsung etc., vor fi potrivite căștilor dumneavoastră. Vă recomandăm să încercați căștile de la laptop drept cea mai bună variantă de încălzire.

Specificații:

- Distanță de acțiune: 10 metri
- Temp de încălzire: Aproximativ 4 ore
- Temp de redare: Aproximativ 10 ore

Descriere butoane:

⏻/⏮/⏭ : Întrerupător ON/OFF, Play sau Pauză muzică/ Primirea sau Respingeri apeluri/ Aplatare dublă pentru repelarea ultimului număr

⏮: Trei moduri de redare (playback) (Mod TF, mod Bluetooth, întrerupător on/off cu lumină intermițentă)

▶▶/V+: Aplatare lungă pentru trecerea melodiei/ aplatare scurtă pentru ridicarea volumului

|◀◀/V-: Aplatare lungă pentru melodia anterioară/ aplatare scurtă pentru reducerea volumului

Descrierea funcției Bluetooth:

1) Operațiunea de întrerucțiune:

a. Când întrerucțiunea prin Bluetooth pentru prima dată: După ce este Bluetooth prin aplatarea butonului on/off timp de 3-5 secunde, se va boota automat în modul Bluetooth, o voce va suna „Bluetooth Mode”, lumina indicator LED va clipi alternativ în culorile albastru și verde. Vi rugăm să deschideți funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. inteligent, apoi selectați dispozitivul „PowerLoco Buddy”, nu este necesară parolă de acces, după întrerucțiunea cu succes, o voce va suna „Connected”, iar lumina LED va rămâne pe culoarea albastră.

b. Întrerucțiunea cu un dispozitiv nou: După funcția Bluetooth pe dispozitivul dvs. inteligent, o voce va suna „Disconnected”, lumina indicator LED va clipi alternativ în culorile albastru și verde. Deschideți funcția Bluetooth pe un alt dispozitiv și selectați dispozitivul „PowerLoco Buddy”, nu este necesară parolă de acces, după întrerucțiunea cu succes, o voce va suna „Connected”, lumina LED va rămâne pe culoarea albastră.

c. Întrerucțiunea cu un dispozitiv conectat anterior: După pornire, clipele se vor întrerucțiune automat la câțiva dispozitive conectate, în termen de 3 secunde de la bootare.

d. Conectarea a două dispozitive clasice: Observați: Atunci când doriți să conectați clipele la două dispozitive Bluetooth simultan, trebuie să conectați ambele dispozitive înainte.

2) Primirea apeluri: Aplată scurt ⏻/⏮/⏭ când recepționați un apel.

3) Închiderea apelurilor: Aplată scurt ⏻/⏮/⏭ după apeluri.

4) Respingerea apelurilor: Aplată lung ⏻/⏮/⏭.

5) Repelarea ultimului număr format: Dublu clic ⏻/⏮/⏭.

6) Redare muzică: Aplată scurt ⏻/⏮/⏭ după conectarea cu un dispozitiv inteligent.

Mod de redare card Micro SD:

1) Când slotul este gol, introduceți cardul Micro SD, o voce va suna „music”. Apoi muzica va fi redată în mod automat.

2) Când cardul Micro SD este introdus, schimbăți altre moduri TF apăsând „M”.



- ① — Power Switch
- ② — Mode Button
- ③ — Up Switch
- ④ — Down Button
- ⑤ — Micro-USB
- ⑥ — AUX
- ⑦ — Light
- ⑧ — TF card
- ⑨ — Mic



Как да заредите слушалките?

Моля, не използвайте адаптери за бързо зареждане с изключение на зареждане до-включно от DC 5V. Висок адаптер за USB, батерия и всеки друг телефон с изключение на всички слушалки. Най-добрият начин, който ни предоставяме, е зареждане от компютър.

Спецификации:

Обхват на безжичната връзка: 10 м

Време за зареждане: 4 часа

Време на работа: 10 часа

Описание на бутоните:

⏻/⏮/⏭ : Включване/ изключване, премиване/включване или паузиране на музиката, отговор/ приемане на разговор. За да изберете последно набран номер, натиснете бутон два пъти.
M: три пъти на възрастенослани (SD) карта, Bluetooth, включване и изключване на съответните).
▶▶/V: изискване продължително за свързване точка/ изискване без да издържате, за да увеличите звука.
◀◀/V: изискване продължително за прекъсване точка/ изискване без да издържате, за да намалите звука.

Описание на Bluetooth функцията:

1)Свързване

A. Когато свързване слушалките за първи път: Натиснете слушалките като задържате бутон за включване и изключване от 3 до 5 секунди. Ще чуете "Bluetooth mode", LED индикаторът ще започне да мига в синьо и зелено. Натиснете Bluetooth на устройството си и се свържете с "PowerLocus Buddy". Не се изисква парола. При успешно свързване ще чуете "Connected", LED индикаторът ще светне синьо в синьо.

B. За да свържете с други устройства: Натиснете Bluetooth функцията на вече свързаното устройство. Ще чуе "Disconnected", LED индикаторът ще започне да мига в синьо и зелено. Натиснете Bluetooth на устройството си и се свържете с "PowerLocus Buddy". Не се изисква парола. При успешно свързване ще чуе "Connected", LED индикаторът ще светне синьо в синьо.

B. Свързване с вече свързаните устройства: След като изключите слушалките, те отново ще се свържат към устройството (уверете се, че устройството е с включен Bluetooth).

C. Свързване с две устройства в един и същи време: И двете устройства трябва да са свързани с слушалките.

2) Отговор на обаждания: Натиснете **⏻/⏮/⏭**.

3) Прекъсване на разговор: Натиснете **⏻/⏮/⏭** след като прекъснете разговора.

4) Отзиване на повикване: Натиснете продължително **⏻/⏮/⏭**.

5) Набрание на последния номер: натиснете бързо два пъти **⏻/⏮/⏭**.

6) Пускане на музиката: Натиснете **⏻/⏮/⏭**след като слушалките са свързани с вашето устройство.

Микро SD карта:

1)Където картата е вложена. Ще чуе "insert" и музиката ще започне автоматично.

2)Където картата е изтеглена, съобщава за TF mode като натиснете „M“.

Включване и изключване на състоянието: Когато включите слушалките включите към изключите като натиснете продължително "M".



ヘッドホンの充電方法は?

以下の充電電圧より高く、最も早い充電アダプタを使用しないでください: DC 5V ~ IPHONE, SAMSUNG phoneなどの全ての通常のアダプタは、ヘッドフォンに適しています。最高の充電方法として、ラップトップからヘッドフォンを充電することをお勧めします。

仕様

作動距離範囲: 10メートル

充電時間: 約4時間

活動時間: 約10時間

ボタン説明:

○/■/▽: オン/オフ切り替え/再生または音楽の一時停止/通話の応答または拒否/最後の番号を再ダイヤルするための二重押し

M: 3種類の再生モードが切り替わります (FMモード、Bluetoothモード、点滅ライトのオン/オフスイッチ)

▶▶/▼▼: 長押しで次の曲/短押しで音量を上げる

◀◀/▲▲: 長押しで前の曲/短押しで音量を下げる

Bluetooth機能説明:

1) ペアリング操作:

a. 初めてBluetooth経由でペアリングするとき:

オフ/オンボタンを3.5秒押ししてBluetoothヘッドホンを開機します。それは自動的にBluetoothモードに入ります。音声で"Bluetoothモード"を促します。LEDインジケータライトは、青と緑に交互に高周波点滅します。スマートデバイスのBluetooth検索機能を開き、「PowerLocus Buddy」を選択してください。パスワードは必要ありません。正常にペアリングされると、「Connected」という音声プロンプトが表示され、LEDインジケータライトは青色のままです。

b. 新しいデバイスに接続する: 接続されたスマートデバイスのBluetooth機能をオフにして (音声で"Disconnected"と言います)、LEDインジケータの青と緑色の電気が高周波交互に点滅します。他のデバイスのBluetooth検索機能を開き、「PowerLocus Buddy」を選択してください。パスワードは必要ありません。接続に接続した後、音声で"Connected"と言います。LEDライトインジケータは青く光り続けます。

c. 以前接続されていたデバイスに接続する: 電源を入れた後、ヘッドホンが自動的に前回接続されていたデバイスに自動で接続します。

d. 2つのデバイスを同時に接続する: 注意! もしも2つのBluetoothデバイスに同時に接続したい場合は、それぞれのデバイスを最初に接続しておく必要があります。

2) 電話の後: 電話がかかっている時に○/■/▽を短く押す

3) 電話にでも: 電話の後に○/■/▽を短く押す

4) 電話の拒否: ○/■/▽を長く押す

5) 最後の番号にかけ直す: ○/■/▽をダブルクリック

6) 音楽再生: スマートデバイスに接続された後、○/■/▽を短く押す

マイクロSDカードプレイバックモード:

1) スロットが空の際、マイクロSDカードを挿入し、音声で"music"と言います。そして音楽が自動で再生されます。

2) マイクロSDカードが中にある時、Mを選択してFMモードに変更してください。

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.