



GA II LCD 280 TL Wireless



INSTALLATION GUIDE/安装指南/GUIDE D'INSTALLATION



6-Year Warranty /

6年保固 / Garantie de 6 an / 6 Jahr Garantie /
6 año de garantía / 6年間保証 / 6年保修 /


Hardware List/零件盒部品一覽表/Liste du matériel

(A)		X 1	(B)		X 2	(C)		X 4
(D)		X 4	(E)		X 4	(F)		X 8
(G)		X 8	(H)		X 2	(I)		X 1
(J)		X 1	(K)		X 1			
(L)		X 1	(M)		X 1			
(N)		X 1						


Intel Platform Installation/Intel 背架使用說明/Installation de la plate-forme Intel




Intel LGA1700




Intel LGA115X / 1200




AMD Platform Installation/AMD 背架使用說明/Installation de la plate-forme AMD




AMD AM5




AMD AM4



Mount in the chassis/安裝於機箱/Monter dans le châssis




Use of Velcro Straps/束帶使用/Utilisation de sangles Velcro



Fan to Fan Connection/Connexion ventilateur à ventilateur/

風扇連接風扇/风扇连接风扇/ファン接続ファン



Each group (channel) can daisy-chain a maximum of:
- 4 x UNI FAN TL Wireless
- 3 x UNI FAN TL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN TL Wireless and LCD mix (up to 2 LCDs)

使用无线发射器时, 每个串接支持如下:
- 4 个 LED 风扇
- 3 个 LCD 风扇
- 4 个风扇混合(最多 2 个 LCD)



Chaque groupe (canal) peut connecter en chaîne un maximum de:

- 4 x UNI FAN TL Wireless
- 3 x UNI FAN TL Wireless LCD
- 4 x UNI FAN TL Wireless et LCD mix (jusqu'à 2 LCD)






使用無線發射器時, 每個串接支持如下:

- 4 個 LED 風扇
- 3 個 LCD 風扇
- 4 個風扇混合(最多 2 個 LCD)


使用無線發信機では、各シリアル接続が以下に対応しています:
- 4 個 LED ファン
- 3 個のLCD ファン
- 4 個のファンの組み合わせ(最大2個のLCD)

- 4 -



Switch the cable orientation on the L-Wireless Receiver/ Changer l'orientation du câble sur le L-Wireless récepteur/ L-無線接收器電線轉換方向示意/L-无线接收器电线转换方向示意/ L-Wireless受信機ワイヤー変換方向図



L-Wireless Receiver Installation/Installation du L-Wireless récepteur/ L-無線接收器安装/L-无线接收器安装/L-ワイヤレスレシーバーのインストール




The sockets for the power module are different in size, so please be mindful of the direction when installing/Les prises du module d'alimentation sont de tailles différentes, veuillez donc faire attention à la direction lors de l'installation/無線接收器分为大小两种卡榫, 安装时须注意方向性/无线接收器分为大小两种卡榫, 安装时须注意方向性/電源モジュールのソケットはサイズが異なるため、取り付け時には向きに注意してください



Secure direction/
Direction sécurisée/
扣紧的方向/扣紧的方向/
締め付け方向

Cable Organize (Shorten)/Organisation des câbles (raccourcissement)/

線材整理(收短)/线材整理(收短)/ケーブル整理(短くする)




Remove the Fan Interlocking Key/Retirez la clé d'interverrouillage du ventilateur/風扇扣鎖拆除/风扇扣锁拆除/ファンロックの解除



! If the radiator outlet interferes with the fan interlocking key, you can remove them/
Si la sortie du radiateur interfère avec la clé d'interverrouillage du ventilateur, vous pouvez les retirer/
若遇到水冷排出水位置影響風扇扣鎖，可將風扇卡扣鎖移除/
若遇到水冷排出水位置影响风扇扣锁，可将风扇卡扣锁移除/
ラジエーター出口がファン連動キーと干渉する場合、それらを取り外すことができます

Usage of the Rubber Pads/Utilisation des coussinets en caoutchouc/

橡胶垫的使用/橡胶垫的使用/ゴムパッドの使用



Secure the fan to the radiator and cover with the rubber pads to enhance the overall aesthetics/

Fixez le ventilateur au radiateur et couvrez-le avec les coussinets en caoutchouc pour améliorer l'esthétique globale/



鎖上水冷排，風扇腳墊可以蓋回去，讓整體更加美觀/

锁上水冷排，风扇脚垫可以盖回去，让整体更加美观/

ファンをラジエーターに固定し、ゴムパッドで覆って全体的な美観を向上させます

Cable Connection Guide/接線指南/Guide de connexion des câbles


Connect to USB for the screen & LED control




Fan cable connect/Connexion du ventilateur/

風扇線材连接/风扇线材连接/ファン線材接続

! Connect to the motherboard to read and control fan speed/
Se connecter à la carte mère pour lire et contrôler la vitesse du ventilateur/连接主板以读取及控制风扇转速/连接主板以读取及控制风扇转速/マザーボードに接続してファンの速度を読み取り、制御する




Connect to PWM fan header/Connectez au connecteur de ventilateur PWM/连接到PWM风扇接头/连接到PWM风扇接头/PWMファンヘッダーに接続します




If connecting 2 or more fans in a daisy chain, the second PWM fan header must be connected to the motherboard or a SATA adapter cable for stable power delivery/
Si vous connectez 2 ventilateurs ou plus en chaîne, le deuxième connecteur PWM doit être branché à la carte mère ou à un câble adaptateur SATA/風扇只要串接2颗(含)以上，就需要将第二条PWM风扇接头安装到主板或SATA转接线/风扇只要串接2颗(含)以上，就需要将第二条PWM风扇接头安装到主板或SATA转接线/ファンを2個以上デイジーチェーン接続する場合は、2本目のPWMファンコネクタをマザーボードまたはSATA変換ケーブルに接続する必要があります

L-Wireless Controller Installation/Installation du L-Wireless contrôleur/L-無線控制器安装/L-无线控制器安装/L-ワイヤレスコントローラーのインストール

Method 1/Méthode 1/方法 1/ 方法 1/メソッド 1



Method 2/Méthode 2/方法 2/ 方法 2/メソッド 2



! Each L-Wireless Controller supports 10 channel of device/
Chaque L-Wireless contrôleur prend en charge 10 canaux d'appareil/
每個L-無線控制器支持10個設備通道/
每个L-无线控制器支持10个设备通道/
各L-Wirelessコントローラーは10のデバイス チャネルをサポートします

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

2.4g wireless spec : frequency 2402-2480MHz
Transmition : Below 10mw

低功率射頻器材技術規範
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或
變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾
現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之
無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Manufacturer: LIAN LI INDUSTRIAL CO., LTD.



Apply thermal paste/塗上散熱膏步驟/Appliquer de la pâte thermique



Note: Apply on the second installation/

注意：第二次安裝才需要使用/

Remarque : Appliquer sur la deuxième installation



Please scan the QR code for important
safety instructions and warnings.
Read carefully before use to ensure
proper handling and safety.

Bitte scannen Sie den QR-Code für wichtige Sicherheitsanweisungen und Warnungen. Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Sicherheit zu gewährleisten.

Scan de QR-code voor belangrijke veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Lees zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om een juiste omgang en veiligheid te garanderen.

Por favor, escaneel el código QR para obtener instrucciones de seguridad y advertencias importantes. Lea atentamente antes de usar para garantizar un manejo y seguridad adecuados.

Veuillez scanner le code QR pour obtenir des instructions de sécurité et des avertissements importants. Lisez attentivement avant utilisation pour assurer une manipulation et une sécurité appropriées.

Si prega di scansionare il codice QR per istruzioni di sicurezza importanti e avvertenze. Leggere attentamente prima dell'uso per garantire una manipolazione e una sicurezza adeguate.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać ważne instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Przeczytaj uważnie przed użyciem, aby zapewnić prawidłową obsługę i bezpieczeństwo.

Por favor, escaneie o código QR para obter instruções de segurança e avisos importantes. Leia atentamente antes de usar para garantir manuseio e segurança adequados.

Skanna QR-koden för viktiga säkerhetsinstruktioner och varningar. Läs noggrant före användning för att säkerställa korrekt hantering och säkerhet.