

CK720 SERIES



**65% HOT-SWAPPABLE
MECHANICAL KEYBOARD**

QUICK START GUIDE

THE WIRED
WORKHORSE



Make It Yours.

Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealers(s). Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts because of the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.
- Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.

- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.

- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).

- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program. Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.

- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).

- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.

- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE.
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

- Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods. After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
- After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
- All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

- Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
 - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
 - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
- Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CK720	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 7F, No. 398, Xinhui 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City 114065, Taiwan (R.O.C.))
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply)



© 2022 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.
All trademarks are registered to their respective owners.
Ver 2.0: 2022/04 S12004991-GP

PACKAGE CONTENTS

- CK720 Keyboard
- USB Type-C to Type-A Cable
- 2-in-1 Keycap and Switch Puller
- Quick Start Guide



設備名稱：機械式鍵盤 型號（型式）：

CK720-GKTR1-US / CK720-SKTR1-US
CK720-GKTL1-US / CK720-SKTL1-US
CK720-GKTM1-US / CK720-SKTM1-US

CK720-GKTR1-TC / CK720-SKTR1-TC
CK720-GKTL1-TC / CK720-SKTL1-TC
CK720-GKTM1-TC / CK720-SKTM1-TC

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金屬部件	—	○	○	○	○	○
外殼(下蓋)	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價格 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
開關組件 PCB, USB	X	○	○	○	○	○
線材	X	○	○	○	○	○
螺絲	X	○	○	○	○	○
○：表示該項有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均符合SJ/T11363-2006標準規定的限量要求以下。 X：表示該項有毒有害物質至少佔該部件的某一均質材料中的含量超過SJ/T11363-2006標準規定的限量要求。 注：本產品內之部件均採用無鉛或無汞環保材料製造，含有有毒有害物質或元素的部件皆經全球技術發展水平 檢驗而無法檢測出含有有毒有害物質或元素的替代。						

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
7F, No. 396, Xinyue 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City 114065, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-2225-3517

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Ledejansstraat 1b, 5652AC Lindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-40-702-0900

公司名稱：聯華科技股份有限公司
地址：臺北內政部第一區396號7樓
電話：+886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
Room 112, Building B, No. 327,
Songjin Road, Jinshawan Town,
Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: +86-21-51872177

North America - Cooler Master NA
1 N. Jordan Hill Blvd, Suite D200
Claremont, CA 91711 USA
Tel: +1-888-624-5099

EN

 = FN



FN + Left Shift + A = Reset all to Default
FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + Q = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
FN + W = Red Color Levels (0-9)
FN + E = Green Color Levels (0-9)
FN + R = Blue Color Levels (0-9)



FN + T = Cycle LED Lighting Mode
FN + Y = Lighting Foreground Effect
FN + U = Lighting Background Effect
FN + A = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + S = Record LED Backlight
FN + D = Record Macro
FN + F = Delete Macro



FN + G = Single Loop Macro
FN + H = Infinite Macro Loop
FN + J = Repeat Macro



FN + Z = Profile 1 (Default)
FN + X = Profile 2
FN + C = Profile 3
FN + V = Profile 4




FN + K = Play/Pause
FN + L = Previous Track
FN + ; = Next Track



FN + < = Mute
FN + > = Volume Up
FN + ? / = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys = Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect
FN + Left / Right Arrow Keys = Switch Lighting Effect Direction



FN + Right Shift = Switching OS (Windows/macOS)*
* When holding FN, Right Shift will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

WINDOWS HOTKEYS



FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = ^
FN +] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows Lock / Full Keyboard Lock

MACOS HOTKEYS



FN + F1 = Reduce the screen's brightness
FN + F2 = Increase the screen's brightness
FN + F3 = Mission Control



FN + F7 = Previous Track
FN + F8 = Play/Pause



FN + F9 = Next Track
FN + F10 = Mute
FN + F11 = Volume Down
FN + F12 = Volume Up



FN + Backspace = Eject

3-WAY DIAL



PROFILE 1 (DEFAULT)

Left Turn = Volume Down
Right Turn = Volume Up
Press = Mute

PROFILE 2

Left Turn = Previous Track
Right Turn = Next Track
Press = Play / Pause

PROFILE 3

Left Turn = Reduce Lighting Brightness (0 - 4)
Right Turn = Increase Lighting Brightness (0 - 4)
Press = Turn On / Off Backlight

PROFILE 4

Left Turn = Cycle LED Lighting Mode -
Right Turn = Cycle LED Lighting Mode +
Press = Cycle Lighting Mode Speed (1 - 5)

DE

FN + Left Shift + A = Alles auf Standardeneinstellungen zurücksetzen
 FN + Left Shift + S = Profile auf Standardeneinstellungen zurücksetzen
 (Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + T = LED Modus
 FN + Z = Beleuchtungseffekt vorne
 FN + U = Beleuchtungseffekt hinten
 FN + A = LED-Lichttheiligkeit umschalten (0-4)

FN + G = Einfache Macro-Schleife
 FN + B = Undendliche Macro Schleife
 FN + J = Macro wiederholen

FN + K = Abspielen / Pause
 FN + L = Vorheriger Titel
 FN + O = Nächster Titel

FN + Obere / Untere Pfeiltaste:
 Schnellkeil des Lichteffekts erhöhen / verringern

FN + Linke / Rechte Pfeiltaste:
 Linker Effekt Richtungswechsel

FN + Right Shift = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet Right Shift hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

3-Wege-Regler

Profil 1 (Standard)

Links drehen = Lautstärke -
 Rechts drehen = Lautstärke +
 Drücken = Stumm

Profil 2

Links drehen = Vorheriger Titel
 Rechts drehen = Nächster Titel
 Drücken = Abspielen / Pause

Profil 3

Links drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) reduzieren
 Rechts drehen = Beleuchtungshelligkeit (0 bis 4) erhöhen
 Drücken = Beleuchtung ein- / ausschalten

Profil 4

Links drehen = LED Modus -
 Rechts drehen = LED Modus +
 Drücken = Beleuchtungsmodus-Geschwindigkeit umschalten (1 bis 5)

FN + Q = Zufällige Auswahl aus 8 Profilen

FN + W = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)

FN + E = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)

FN + R = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + S = LED Beleuchtung aufzeichnen

FN + D = Macro aufzeichnen
 FN + F = Macro löschen

FN + Y = zu Profil 1 wechseln
 FN + X = zu Profil 2 wechseln
 FN + C = zu Profil 3 wechseln
 FN + V = zu Profil 4 wechseln

FN + ; = Stumm
 FN + . = Lautstärke -
 FN + , = Lautstärke +

FN + I = DRUCKS 5-ABF
 FN + O = ROLLEN
 FN + P = PAUSE UMRHÖREN
 FN + U = EINFÜG

FN + ESC = -
 FN + * = POS 1
 FN + A = ENDE
 FN + M = Windows-Sperre / Vollständige Tastatursperre

FN + 1 = Helligkeit des Bildschirms verringern
 FN + 2 = Helligkeit des Bildschirms erhöhen
 FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Vorheriger Titel
 FN + 8 = Abspielen / Pause

FN + Backspace = Auswerfen

FN + 9 = Nächster Titel
 FN + 0 = Stumm
 FN + 1 = Lautstärke -
 FN + 2 = Lautstärke +

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
 FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados (Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + T = Modo Iluminación LED
 FN + Y = Efecto frontal de iluminación
 FN + U = Efecto trasero de iluminación
 FN + A = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + G = Única Macro Loop
 FN + B = Infinito Macro Loop
 FN + J = Repetir Macro

FN + K = Jugar / Pausa
 FN + L = Pista Anterior
 FN + R = Siguiente Pista

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:
 acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha: Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + Right Shift = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla Right Shift se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

Dial de 3 direcciones

Perfil 1 (Predeterminado)

Giro a la izquierda = Bajar Volumen
 Giro a la derecha = Subir Volumen
 Presionar = Silencio

Perfil 2

Giro a la izquierda = Pista Anterior
 Giro a la derecha = Siguiente Pista
 Presionar = Jugar / Pausa

Perfil 3

Giro a la izquierda = Reducir el brillo de la iluminación (0-4)
 Giro a la derecha = Aumentar el brillo de la iluminación (0-4)
 Presionar = Encender y apagar la iluminación

Perfil 4

Giro a la izquierda = Ciclo Modo de Iluminación LED -
 Giro a la derecha = Ciclo Modo de Iluminación LED +
 Presionar = Cambiar cíclicamente la velocidad del modo de iluminación (1-5)

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
 FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
 (Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser les valeurs par défaut)

FN + T = Mode d'éclairage LED
 FN + Y = Eclair lumineux avant
 FN + U = Eclair lumineux arrière
 FN + A = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

FN + G = Boucle de Macro simple
 FN + B = Boucle de Macro infinie
 FN + J = Répétition de la Macro

FN + K = Lecture / Pause
 FN + L = Piste Précédente
 FN + R = Piste Suivante

FN + Flèches de direction haut / bas:
 Accélérer / Ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite:
 Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + Right Shift = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque: En maintenant enfoncée la touche FN, Right Shift s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

Molette 3 directions

Profil 1 (Défaut)

Tourner à gauche = Diminution du volume
 Tourner à droite = Augmentation du volume
 Appuyer = Muet

Profil 2

Tourner à gauche = Piste Précédente
 Tourner à droite = Piste Suivante
 Appuyer = Lecture / Pause

Profil 3

Tourner à gauche = Réduire la luminosité de l'éclairage (0-4)
 Tourner à droite = Augmenter la luminosité de l'éclairage (0-4)
 Appuyer = Allumer/éteindre l'éclairage

Profil 4

Tourner à gauche = Mode d'éclairage LED -
 Tourner à droite = Mode d'éclairage LED +
 Appuyer = Vitesse de rotation du mode d'éclairage (1-5)

FN + A = Sélection rapide / Cycle 8 couleurs et modes
 FN + Z = (Rouge +) Niveaux de couleur rouge (0-9)
 FN + E = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)
 FN + R = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + S = Enregistrer le rétro-éclairage LED
 FN + D = Enregistrer la Macro
 FN + F = Effacer la Macro

FN + W = Basculer vers le Profil 1
 FN + X = Basculer vers le Profil 2
 FN + C = Basculer vers le Profil 3
 FN + V = Basculer vers le Profil 4

FN + ; = Muet
 FN + . = Diminution du volume
 FN + , = Augmentation du volume

FN + 1 = PRT SC
 FN + O = SAUCL
 FN + P = PAUSE
 FN + U = INS

FN + ESC = -
 FN + * = HOME
 FN + % = END

FN + 7 = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet

FN + 1 = Réduire la luminosité de l'écran

FN + 2 = Augmenter la luminosité de l'écran

FN + 3 = Contrôle de mission

FN + 7 = Piste Précédente
 FN + 8 = Lecture / Pause

FN + Backspace = Éjecter

FN + 9 = Piste Suivante
 FN + 0 = Muet
 FN + . = Diminution du volume
 FN + , = Augmentation du volume

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
 FN + Left Shift + S = Redefine o perfil para o defeito
 (Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + T = Modos de Iluminação LED
 FN + Y = Efeito de Iluminação frontal
 FN + U = Efeito de Iluminação traseira
 FN + A = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + G = Macro Loop Singular
 FN + H = Macro Loop Infinita
 FN + J = Repetição da Macro

FN + K = Play / Pausa
 FN + L = Faixa Anterior
 FN + Ç = Próxima Faixa

FN + Tecla de seta para cima / baixo: Acelera / Desacelera os efeitos da iluminação LED

FN + Tecla para a direita / Esquerda: Teclas: Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + Right Shift = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla Right Shift irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

Seletor triplo
 Perfil 1 (Padrão)
 Rodar para a esquerda = Baixar o Volume
 Rodar para a direita = Aumento do Volume
 Pressionar = Desligar o som

Perfil 2
 Rodar para a esquerda = Faixa Anterior
 Rodar para a direita = Próxima Faixa
 Pressionar = Play / Pausa

Perfil 3
 Rodar para a esquerda = Reduzir o brilho da iluminação (0-4)
 Rodar para a direita = Aumentar o brilho da iluminação (0-4)
 Pressionar = Ligar/desligar a iluminação

Perfil 4
 Rodar para a esquerda = Modos de Iluminação LED -
 Rodar para a direita = Modos de Iluminação LED +
 Pressionar = Velocidade de ciclo de modos de iluminação (1-5)

FN + Q = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
 FN + W = (Vermelho -) Níveis da Cor Vermelha (0-9)
 FN + E = (Verde +) Níveis da Cor Verde (0-9)
 FN + R = (Azul -) Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + S = Grava a retro-iluminação LED
 FN + D = Grava Macro
 FN + F = Elimina Macro

FN + Z = Muda para o perfil 1
 FN + X = Muda para o perfil 2
 FN + C = Muda para o perfil 3
 FN + V = Muda para o perfil 4

FN + . = Desligar o som
 FN + , = Baixar o Volume
 FN + _ = Aumento do Volume

FN + I = PRT SC
 FN + L = Predefinição de perfil
 FN + P = PAUSE
 FN + * = INS

FN + ESC =
 FN + * = HOME
 FN + 0 = END
 FN + M = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado

FN + 1 = Reduzir o brilho do ecrã
 FN + 2 = Aumentar o brilho do ecrã
 FN + 3 = Mission Control

FN + 7 = Faixa Anterior
 FN + 8 = Play / Pausa
 FN + Backspace = Ejetar

FN + 9 = Próxima Faixa
 FN + 0 = Desligar o som
 FN + 7 = Baixar o Volume
 FN + * = Aumento do Volume

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все
 FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию
 (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + T = Режим светодиодной подсветки
 FN + Y = Эффект передней подсветки
 FN + U = Эффект задней подсветки

FN + A = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)
 FN + S = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + G = единый цикл макроса
 FN + H = бесконечный цикл макроса
 FN + J = повтор макроса

FN + K = Воспроизведение / Пауза
 FN + L = Предыдущий трек
 FN + ; = Следующий трек

FN + вверх/вниз (клавиши со Трекками): ускорить/замедлить ветовые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо: переключение направления светового эффекта

FN + Right Shift = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, Right Shift светится синим цветом в ОС Windows и белым - в macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

2-сторонний диск
 Профиль 1 (По умолчанию)
 Поворот влево = Уменьшить громкость
 Поворот вправо = Увеличить громкость
 Нажатие = Воспроизвести / Пауза

Профиль 2
 Поворот влево = Предыдущий трек
 Поворот вправо = Следующий трек
 Нажатие = Воспроизвести / Пауза

Профиль 3
 Поворот влево = Уменьшение яркости подсветки (0-4)
 Поворот вправо = Увеличение яркости подсветки (0-4)

Нажатие = Включение и выключение подсветки

Профиль 4
 Поворот влево = Режим светодиодной подсветки -
 Поворот вправо = Режим светодиодной подсветки +
 Нажатие = Переключение скорости подсветки (1-5)

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default
 FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default
 (Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + T = Modalità illuminazione a LED
 FN + Y = Effetto anteriore illuminazione
 FN + U = Effetto posteriore illuminazione

FN + A = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)
 FN + S = Singolo Macro Loop
 FN + H = Infinito Macro Loop
 FN + J = Ripeti Macro

FN + K = Play / Pausa
 FN + L = Traccia Precedente
 FN + Ç = Traccia Successiva

FN + Tecla verso il basso / verso l'alto: accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra: Cambiare effetto d'illuminazione

FN + Right Shift = Cambio di sistema operativo (Windows/macOS)*

*Nota: Tenendo premuto FN, Right Shift si illumina di blu per Windows e bianco per macOS per indicare lo stato del sistema operativo della tastiera.

Manopola a 3 direzioni
 Profilo 1 (Default)
 Ruota a sinistra = Volume Giù
 Ruota a destra = Volume Su
 Premi = Disattivazione audio

Profilo 2
 Ruota a sinistra = Traccia Precedente
 Ruota a destra = Traccia Successiva
 Premi = Play / Pausa

Profilo 3
 Ruota a sinistra = Riduci luminosità di illuminazione (0-4)
 Ruota a destra = Aumenta luminosità di illuminazione (0-4)
 Premi = Accendi/Spegni illuminazione

Profilo 4
 Ruota a sinistra = Modalità illuminazione a LED -
 Ruota a destra = Modalità illuminazione a LED +
 Premi = Velocità modalità di illuminazione ciclo (1-5)

FN + Q = Presa rapida / Ciclo a Colori e modalità
 FN + W = (Rosso -) Livelli colore Rosso (0-9)
 FN + E = (Verde +) Livelli colore Verde (0-9)
 FN + R = (Blue -) Livelli colore Blue (0-9)

FN + S = Registro retroilluminazione LED
 FN + D = Registro Macro
 FN + F = Cancella Macro

FN + Z = Passare al Profilo 1
 FN + X = Passare al Profilo 2
 FN + C = Passare al Profilo 3
 FN + V = Passare al Profilo 4

FN + . = Disattivazione audio
 FN + , = Volume Giù
 FN + _ = Volume Su

FN + I = STAMP
 FN + L = BLOC SCORR
 FN + P = PAUSE
 FN + * = INS

FN + ESC =
 FN + * = INIZIO
 FN + 0 = FINE
 FN + M = Blocca finestra / Blocco tastiera completo

FN + 1 = Riduci luminosità dello schermo
 FN + 2 = Aumenta luminosità dello schermo
 FN + 3 = Controllo della missione

FN + 7 = Traccia Precedente
 FN + 8 = Play / Pausa
 FN + Backspace = Espelli

FN + 9 = Traccia Successiva
 FN + 0 = Disattivazione audio
 FN + 7 = Volume Giù
 FN + * = Volume Su

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す
FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す
(5秒間隔したままにする、初期状態にリセットされます)

FN + T = LED照明モードの循環
FN + Y = フロントの照明効果
FN + U = リアの照明効果
FN + A = LED照度の輝度 (0-4) を循環する

FN + G = マクロのシングルグループ
FN + H = マクロの無限ループ
FN + J = マクロの繰り返し

FN + K = 再生/一時停止

FN + L = 前のトラック
FN + ; = 次のトラック

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー
LED照明効果の速度を上げる/下げる

FN + 左向き矢印/右向き矢印キー
照明効果の方向を切り替える
FN + Right Shift = OSの切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FNキーを押したまま、Right Shiftキーは、Windowsの場合は青色に、macOSの場合は白色に点灯し、キーボードOSの状態を示します。

3方向ダイヤル
プロフィール 1 (既定)
左折 = 音量を下げる
右折 = 音量を上げる
押す = 消音

プロフィール 2
左折 = 前のトラック
右折 = 次のトラック
押す = 再生/一時停止

プロフィール 3
左折 = 照度の輝度 (0~4) を下げる
右折 = 照度の輝度 (0~4) を上げる
押す = 照明をオン/オフに切り替える

プロフィール 4
左折 = LED照明モードの循環
右折 = LED照明モードの循環
押す = 照明モードの循環速度 (1~5)

FN + Q = 8つの色とモードを簡単に選択/循環
FN + W = 赤の色レベル (0-9)
FN + E = 緑の色レベル (0-9)
FN + R = 青の色レベル (0-9)

FN + S = LEDバックライトを記録
FN + D = マクロを記録
FN + F = マクロを削除
FN + Z = プロファイル 1
FN + X = プロファイル 2
FN + C = プロファイル 3
FN + V = プロファイル 4

FN + < = ミュート
FN + > = 音量を下げる
FN + ? = 音量を上げる

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN + [] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windowsロック/
フルキーボードロック

FN + 1 = 画面の輝度を下げる
FN + 2 = 画面の輝度を上げる
FN + 3 = ミッションコントロール
FN + 7 = 前のトラック
FN + 8 = 再生/一時停止

FN + Backspace = イジェクト
FN + 9 = 次のトラック
FN + 0 = ミュート
FN + + = 音量を下げる
FN + = = 音量を上げる

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置为默认值
FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值 (按住 5 秒以重置为默认值)
FN + T = 循环 LED 照明模式
FN + Y = 前面照明效果
FN + U = 后面照明效果
FN + A = 循环 LED 照明亮度 (0-4)

FN + G = 单循环宏
FN + H = 无限宏循环
FN + J = 重复宏
FN + K = 播放/暂停
FN + L = 上一个曲目
FN + ; = 下一个曲目

FN + 方向上/下: 增加/减小灯光流动速度
FN + 方向左/右箭头键: 切换照明效果方向

FN + Right Shift = 切换操作系统 (Windows/macOS)*
*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 方向按钮
配置文件 1 (默认)
向左 = 音量降低
向右 = 音量升高
按压 = 静音

配置文件 2
向左 = 上一个曲目
向右 = 下一个曲目
按压 = 播放/暂停
配置文件 3
向左 = 调低背光亮亮 (0-4)
向右 = 调高背光亮亮 (0-4)
按压 = 开启/关闭背光

配置文件 4
向左 = 循环 LED 灯效模式
向右 = 循环 LED 灯效模式 +
按压 = 循环灯效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速选择/循环 8 种颜色和模式
FN + W = 红色水平 (0-9)
FN + E = 绿色水平 (0-9)
FN + R = 蓝色水平 (0-9)

FN + S = 录制 LED 背光
FN + D = 录制宏
FN + F = 删除宏
FN + Z = 配置文件 1
FN + X = 配置文件 2
FN + C = 配置文件 3
FN + V = 配置文件 4

FN + < = 静音
FN + > = 音量降低
FN + ? = 音量升高

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN + [] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 锁定/完全键盘锁定

FN + 1 = 调低屏幕亮度
FN + 2 = 调高屏幕亮度
FN + 3 = Mission Control
FN + 7 = 上一个曲目
FN + 8 = 播放/暂停
FN + Backspace = 退出

FN + 9 = 下一个曲目
FN + 0 = 静音
FN + _ = 音量降低
FN + = = 音量升高

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復为預設值
FN + Left Shift + S = 將設定檔恢復为預設值 (按住 5 秒以重置为預設值)
FN + T = 循環切換 LED 照明模式
FN + Y = 前方照明效果
FN + U = 後方照明效果
FN + A = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + G = 單次循環巨集
FN + H = 無限巨集循環
FN + J = 重複巨集
FN + K = 播放/暫停
FN + L = 上一首
FN + ; = 下一首

FN + 方向上/下: 增加/減少燈光流動速度
FN + 向左/向右方向鍵: 切換照明效果方向

FN + Right Shift = 切換操作系統 (Windows/macOS)*
*备注: 按住 FN 时, Right Shift 会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS) 以指示键盘当前的系统状态。

3 方向按鈕
設定檔 1 (預設)
向左 = 音量降低
向右 = 音量增加
按壓 = 靜音

設定檔 2
向左 = 上一首
向右 = 下一首
按壓 = 播放/暫停

設定檔 3
向左 = 調低背光亮度 (0-4)
向右 = 調高背光亮度 (0-4)
按壓 = 開啟/關閉背光

設定檔 4
向左 = 循環 LED 燈效模式
向右 = 循環 LED 燈效模式 +
按壓 = 循環燈效模式速度 (1-5)

FN + Q = 快速選擇/循環切換 8 種顏色及模式
FN + W = 紅色色階 (0-9)
FN + E = 綠色色階 (0-9)
FN + R = 藍色色階 (0-9)

FN + S = 錄製 LED 背光
FN + D = 錄製巨集
FN + F = 刪除巨集
FN + Z = 設定檔 1
FN + X = 設定檔 2
FN + C = 設定檔 3
FN + V = 設定檔 4

FN + < = 靜音
FN + > = 音量降低
FN + ? = 音量增加

FN + I = PRT SC
FN + O = SCR LK
FN + P = PAUSE
FN + [= INS

FN + ESC = `
FN + [] = HOME
FN + * = END
FN + M = Windows 鎖定/
全鍵盤鎖定

FN + 1 = 調低螢幕亮度
FN + 2 = 調高螢幕亮度
FN + 3 = Mission Control
FN + 7 = 上一首
FN + 8 = 播放/暫停
FN + Backspace = 退出

FN + 9 = 下一首
FN + 0 = 靜音
FN + _ = 音量降低
FN + = = 音量增加



For more information, please visit
coolermaster.com/support

* To ensure optimal use of the product, please download the
MasterPlus+ software and update the latest firmware.
<https://masterplus.coolermaster.com/>