



DRAADLOOS TOETSENBOARD WIRELESS KEYBOARD

—

BK348



Gebruiksaanwijzing User Manual

Lees de instructies zorgvuldig door.
Read the instructions carefully before use.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	02
Veiligheidsinstructies.....	02
Producteigenschappen.....	04
Inhoud verpakking.....	04
Specificaties.....	04
Instructies voor gebruik.....	07
Reiniging en onderhoud.....	10
Opbergen.....	10
Weggoeien.....	10
Garantie.....	10
Disclaimer.....	10

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....	03
Safety instructions.....	03
Product features.....	05
Package Contents.....	05
Specifications.....	05
Instructions for use.....	08
Cleaning and maintenance.....	11
Storage.....	11
Warranty.....	11
Disclaimer.....	11

Inleiding

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van de Nexibo producten. Lees de veiligheidsvoorschriften altijd goed door, voordat je het product gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.

Veiligheidsinstructies

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik altijd goed door en bewaar deze goed.
- Zorg ervoor dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen i.v.m. stikkingsgevaar.
- Let op de risico's die verbonden zijn aan het onjuist gebruiken van het product. Misbruik van het product kan resulteren in persoonlijk letsel en/of schade aan het product of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden die in deze handleiding staan beschreven.
- Als het product niet goed functioneert, gebruik deze dan niet.
- Laat het product tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik in huis.
- Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product gaan spelen.
- Bewaar het product op een droge en geïsoleerde plek.
- Haal het product niet uit elkaar. Voer zelf geen reparaties uit. Dit kan leiden tot schade aan het apparaat. Onderdelen mogen i.v.m. de veiligheid alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water. Raak het product niet aan met natte handen. Dompel het product niet onder in water. Als er toch water op of in het product zit, zet deze dan direct uit.
- Houd het product uit de buurt van vocht, hitte of ruimtes waar de temperatuur erg hoog ligt.
- Gebruik het product uitsluitend voor privégebruik.
- Plaats geen zware voorwerpen op het toetsenbord. Dit kan leiden tot beschadigingen aan het toetsenbord.
- Het apparaat is voorzien van een ingebouwde batterij. Deze kan niet verwijderd worden. Haal het apparaat niet uit elkaar.

Introduction

- Thank you for choosing one of the Nexibo products. Always read the safety instructions carefully before using the product. Keep the manual in your possession.

Safety instructions

- Always read the manual thoroughly before use and keep it in a safe place.
- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of children because of the danger of suffocation.
- Be aware of the risks associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and/or damage to the product or products connected to it.
- Use the product only for the purposes described in this manual.
- If the product does not function properly, do not use it.
- Do not leave the product unattended when in use.
- The product is only intended for use in the home.
- The product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Store the product in a dry and insulated place.
- Do not disassemble the product. Do not carry out any repairs yourself. Doing so may result in damage to the unit. For safety reasons, parts must only be replaced by authorised service personnel.
- Make sure that the product does not come into contact with water. Do not touch the product with wet hands. Do not immerse the product in water. If there is water on or in the product, turn it off immediately.
- Keep the product away from moisture, heat and high temperature areas.
- Use the product for private use only.
- Do not place heavy objects on the keyboard. This may damage it.
- The device is equipped with a built-in battery. It cannot be removed. Do not disassemble the device.

Producteigenschappen



1. Caps Lock indicator
2. Koppelings indicator
3. Oplaad indicator

Inhoud verpakking

- 1x Draadloos toetsenbord
- 1x Micro USB oplaadkabel
- 1x Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Product:	Draadloos toetsenbord
Model:	BK348 / EAN: 8720589553071
Materiaal:	ABS
Afmetingen:	36,8 x 12,1 x 1,3 cm
Gewicht:	455 gram
Kleuren:	Zilver en wit
Aantal toetsen:	102
Bluetooth versie:	v5.0
Draadloos bereik:	10 meter

Type toetsen:	Scissor
Indeling toetsenbord:	QWERTY
Batterijcapaciteit:	180 mAh
Batterijduur:	90 uur
Oplaadtijd:	3 uur
Lengte oplaadkabel:	1 meter
Standby-tijd:	9 maanden
Levensduur toetsen:	5 miljoen aanslagen
Koppelingsnaam:	Nexibo Keyboard
Geschikt voor:	Alle apparaten die bluetooth ondersteunen, zoals een laptop, PC, tablet of telefoon

Product features



1. Caps Lock indicator
2. Connect indicator
3. Charging indicator

Package Contents

- 1x Wireless keyboard
- 1x User manual
- 1x Micro USB charging cable

Specifications

Product:	Wireless keyboard
Model:	BK348 / EAN: 8720589553071
Material:	ABS
Dimensions:	36,8 x 12,1 x 1,3 cm
Weight:	455 gram
Colours:	Silver and white
Number of Keys:	102
Bluetooth version:	v5.0
Wireless range:	10 meters

Type of keys:	Scissor
Keyboard layout:	QWERTY
Battery capacity:	180 mAh
Battery duration:	90 hours
Charging time:	3 hours
Charging cable length:	1 meter
Standby time:	9 months
Keystroke life:	5 million hits
Pairing name:	Nexibo Keyboard
Suitable for:	All devices that support bluetooth, such as a laptop, PC, tablet or phone.

Instructies voor gebruik

Verbinden met je apparaat

Het toetsenbord van Nexibo kan alleen verbonden worden met apparaten die beschikken over bluetooth. Er hoeft geen aanvullende driver of software geïnstalleerd te worden om het toetsenbord te gebruiken.

Stap 1: zet het toetsenbord aan met de schuifbare knop 'ON' op de achterkant van het toetsenbord. Er zal voor 4 seconden een blauw lampje gaan branden. Hierna zal dit lampje uitgaan om energie te besparen. Het toetsenbord is echter nog steeds aan.

Stap 2: druk op de volgende knop 'Connect' zodat het toetsenbord gedetecteerd kan worden door het apparaat waarop deze aangesloten moet worden.

Stap 3: ga naar de bluetooth instellingen van het apparaat waarop je het toetsenbord wilt aansluiten.

Stap 4: de koppelingsnaam van het toetsenbord is 'Nexibo Keyboard'. Verbind je apparaat met deze naam.

Let op:

- Het toetsenbord kan maar met één apparaat tegelijk worden verbonden.
- Na de eerste keer koppelen, maakt het laatst verbonden apparaat automatisch verbinding met het toetsenbord bij het aanzetten van het toetsenbord.
- Als de verbinding mislukt, verwijder dan het toetsenbord van je apparaat en probeer de bovenstaande verbindingsprocedure opnieuw.
- Om energie te besparen zal het toetsenbord na enige tijd inactiviteit in slaapmodus gaan. Activeer het toetsenbord weer door op een willekeurige toets te drukken.

Knoppen

Aan/uit knop: schakel het toetsenbord aan of uit. Zodra deze knop ingedrukt is, zal er een lampje gaan branden voor vier seconden. Hierna zal het lampje uitgaan om energie te besparen. Het toetsenbord is echter nog steeds aan.

Bluetooth verbindingsknop: schakelt de bluetooth verbinding aan zodat het toetsenbord gedetecteerd kan worden door je PC, laptop, tablet of telefoon.

LED lampen

Caps: als dit lampje brandt staat de Caps Lock-functie aan

Bluetooth: dit lampje zal gaan knipperen wanneer de 'bluetooth knop' ingedrukt wordt. Het lampje zal blijven knipperen totdat het toetsenbord verbonden is met het apparaat.

Charge:

1. Dit lampje zal gaan branden als het toetsenbord opgeladen wordt. Als het toetsenbord helemaal vol is zal het lampje uitgaan.
2. Als de batterij van het toetsenbord bijna leeg is, zal dit lampje gaan knipperen zodat je weet dat deze opgeladen moet worden.

Systeemvereisten

Dit toetsenbord is geschikt voor de meeste bekende besturingssystemen, zoals Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux, Android, en iOS. Gebruik het toetsenbord voor je PC, laptop, tablet of telefoon.

Let op: dit toetsenbord is alleen te verbinden met apparaten die beschikken over een bluetooth functie.

Multimedia toetscombinaties voor iOS

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Helderheid omlaag	Helderheid omhoog	Virtueel toetsenbord	Schermafbeelding
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Schermmvergrendeling	Zoeken	Wisselen van taal	Vorig nummer	Afspelen/pauze

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Volgend nummer	Geluid uit/aan	Volume omlaag	Volume omhoog	

Multimedia toetscombinaties voor Android

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Terug	E-mail	Menu	Media speler
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Schermmvergrendeling	Zoeken	Wisselen van taal	Vorig nummer	Afspelen/pauze

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Volgend nummer	Geluid uit/aan	Volume omlaag	Volume omhoog	

Multimedia toetscombinaties voor Windows

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Terug	E-mail	Rechtermuisknop	Mediaspeler
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Schermmvergrendeling	Zoeken	Wisselen van taal	Vorig nummer	Afspelen/pauze

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Volgend nummer	Geluid uit/aan	Volume omlaag	Volume omhoog	

Instructions for Use

Connect to your device

The Nexibo keyboard can only be connected to devices that have bluetooth. No additional driver or software needs to be installed to use the keyboard.

Step 1: Switch on the keyboard using the 'ON' button on the back of the keyboard. A blue light will light up for 4 seconds. The blue light will then go out to save energy. The keyboard is still on.

Step 2: Press the next button 'Connect' so that the keyboard can be detected by the device to which it is to be connected.

Step 3: go to the bluetooth settings of the device you want to connect the keyboard to.

Step 4: The pairing name of the keyboard is 'Nexibo Keyboard'. Connect your device with this name.

Please note:

- The keyboard can only be connected to one device at a time.
- After the first pairing, the last connected device will automatically connect to the keyboard when turning it on.
- If the connection fails, remove the keyboard from your device and try the above connection procedure again.
- To save energy, the keyboard will go into sleep mode after some time of inactivity. Activate the keyboard again by pressing any key.

Buttons

On/Off button: Switch the keyboard on or off. Once this button is pressed, a light will illuminate for four seconds. After this, the light will go out to save energy. However, the keyboard is still on.

Bluetooth connection button: switches the bluetooth connection on so that the keyboard can be detected by your PC, laptop, tablet or phone..

LED lights

Caps: when lit, the Caps Lock function is on.

Bluetooth: this light will blink when the Bluetooth button is pressed. The light will continue to flash until the keyboard is connected to the device.

Charge:

1. This light will light up when the keypad is being charged. When the keyboard is fully charged, the light will go out.
2. When the keyboard battery is low, this light will flash so that you know it needs to be recharged.

System requirements

This keyboard is compatible with most major operating systems, including Windows, Mac OS, Chrome OS, Linux, Android, and iOS. Use the keyboard for your PC, laptop, tablet or phone.

Note: this keyboard can only be connected to devices that have a bluetooth function.

Multimedia keyboard shortcuts for iOS

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Brightness down	Brightness up	Virtual Keyboard	Screen recording
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Screen lock	Search	Change language	Previous song	Play/Pause

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Next song	Mute off/on	Volume down	Volume up	

Multimedia toetscombinaties voor Android

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Back	E-mail	Menu	Media player
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Screen lock	Search	Change language	Previous song	Play/Pause

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Next song	Mute off / on	Volume down	Volume up	

Multimedia toetscombinaties voor Windows

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Home	Back	E-mail	Right click	Media player
Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 
Screen lock	Search	Change language	Previous song	Play/Pause

Fn + 	Fn + 	Fn + 	Fn + 	
Next song	Mute off / on	Volume down	Volume up	

Reiniging en onderhoud

- Zorg er altijd voor dat het product losgekoppeld is van stroom of andere apparaten als deze wordt schoongemaakt.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van het product met een schone en droge doek.

Opbergen

- Zorg ervoor dat het product op een droge plaats wordt opgeborgen. Voorkom dat het product wordt opgeborgen op plekken met een hoge temperatuur.
- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

Weggoien

- Houd rekening met de plaatselijke milieuvoorschriften. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg in een normale afvalbak. Lever het product in bij een aangewezen inzamelpunt, zodat het product gerecycled kan worden.

Garantie

- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Deze garantieperiode gaan in op de datum van aankoop.
- Let op! De garantie geldt niet bij de volgende gevallen:
 - Normale slijtage
 - Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste reparatie
 - Bij schade door derden
 - Bij defecten door eigen schuld van de klant
 - Gedeeltelijk of geheel ontmanteld product

Disclaimer:

- Veranderingen onder voorbehoud. De inhoud van dit document kan veranderen zonder opgaaf van redenen.

Cleaning and maintenance

- Always make sure the product is disconnected from power or other devices when cleaning.
- Do not use abrasives or cleaning agents to clean the product.
- Clean the exterior of the product with a clean, dry cloth.

Storage

- Make sure to store the product in a dry place. Avoid storing the product in high temperature areas.
- Store the product out of the reach of children.

Disposal

- Please observe the local environmental regulations. Do not throw away the product in a normal waste bin at the end of its life. Take the product to a designated collection point so that the product can be recycled.

Warranty

- We grant a 2-year warranty on our products. This guarantee period starts from the date of purchase.
- Please note! The warranty does not apply to the following cases:
 - Normal wear and tear.
 - In case of damage caused by improper use or improper repair.
 - In case of damage caused by third parties.
 - In case of defects caused by the customer's own fault.
 - Partially or fully dismantled product.

Disclaimer

- Changes subject to change. The contents of this document are subject to change without notice.



NEXIBO®
GO AGAINST THE GRAIN