骑马钉
128g双铜4C
100*150mm

BlitzWolf

User Manual

BW-WS02

EC REP
Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@blount.com
Tel: +31644168999

MADE IN CHINA

English

Contents

English.....01–05
French.....06–10
German.....11–15
Italian.....16–20
Spanish.....21–25

What`s in the box

BW-WS02 Indoor Weather Station*1
BW-DS02 Outdoor Detect Sensor*1
CR2477 Button Batteries*1
Micro-USB*1

To know the product

Screen Display section

1. Internet weather display
This function needs to automatically obtain the published data of the meteorological station on the Internet according to the positioning of APP after connecting to WiFi. If the data is obtained successfully, it will be dynamically updated. If there is no display/update, please check the network status.
Content includes: UV index, Wind speed, Air pressure, Sensitile temperature, Temperature and humidity
Weather forecast: sunny, cloudy, rain, snow,thunderstorm, partly cloudy
2. Real-time outdoor temperature and humidity display
The data collected by the built-in sensor and outdoor detection sensor are displayed in real time.

Display the data collected by the detection sensor and predict the change trend.

Display data collected by indoor weather stations and predict trends.
3. Time and date display
This function needs to automatically obtain the time and date data according to APP positioning after connecting to WiFi. If the data is successfully obtained, it will be dynamically updated. If there is no display/update, please check the network status.
Contents include: hours/minutes, weeks, months/days

Commonly Used ICONS

- : *Low battery warning icon.
- : *Temperature and humidity trends icon.
- CH123 : *Channel icon.
- : *Communication signal icon.
  WiFi icon: After successful networking, it is always on. In the flashing state, it is in paired connection; when it is not on, it is disconnected (please check the network).

The Button Part

SYNC/PAIR: Press to synchronize the data from the auxiliary machine; Press and hold to reset the pairing mode of the auxiliary machine.
WiFi: Long press to reset the network pairing state
OUT 5V 1A: Output charging
INPUT: External power supply for equipment (It is recommended to INPUT above 5V2A)
: Touch once, adjust the brightness of the light, continuous touch will turn on/off the backlight.

Detect Sensor

1. Hanging hole: insert a strap through the hole for portability.
2. Battery compartment: for CR2477
3. LED indicator: Data transmission when flickering
4. Top Button: Press to transmit data/Press and hold to synchronize with the main machine.

How to use

Plug in power/install battery

Indoor Weather Station

Insert the Micro-USB power cord at the side/rear of the product by selecting the appropriate interface, and then external connect the appropriate power adapter (It is recommended to buy more than 5V2A).

Detect Sensor

①Twist the battery cover counterclockwise to unlock.
②Place the button battery
③Twist the battery cover clockwise to lock.

Paired detection sensors for indoor weather stations

Once the battery is installed into the main machine, the icon "CH123" will flash, indicating the main machine is in synchronization mode; press and hold the button on the auxiliary machine to synchronize with the main machine.
You will hear a buzz after the successful connection. If you have only one auxiliary machine, you can press "SYNC/PAIR" to complete the synchronization mode, the screen will display the current channel of the auxiliary machine. If you have three auxiliary machines, repeat the above steps to synchronize with the other auxiliary machines: channel 2 and channel 3.
During synchronization, press the button on the paired auxiliary machine, the main machine will display its icons and status, and the buzzer will sound for3 times.
During synchronization, press the "SYNC/PAIR" button on the main machine to disable the synchronization mode, and the buzzer will sound for 2times.
Press and hold the "SYNC/PAIR" button to clear the data on all the auxiliary machine, and the buzzer will sound for 3 times.

Connect to the pairing APP

2.4ghz WiFi is required to connect the paired WiFi, and the password is entered correctly without special characters at the same time. The WiFi signal strength is high, and it is recommended to connect the paired WiFi. The distance between mobile phone and WiFi is close, and 5GHz WiFi does not support connection to this product.
①Sign up / code identification/search and download BlitzWolf APP in the APP Store

②Sign up for BlitzWolf APP
③Go to the home page of APP, click + on the upper right corner, and select the corresponding device to add
④Confirm that the device WiFi icon is in flashing state and the device is in pairing state
⑤Press the operation prompt to enter the WiFi password
⑥Wait a moment to complete the pairing process and customize the device name

Select the correct location for placement/installation

Indoor Weather Station



①Hanging: use wall hanging holes to install on the wall.
②Put: open bracket directly put on the table.

Detect Sensor



①Suspension: take off the battery cover and pass through the hole into the rope (the rope must be supplied by oneself).
②Magnetic absorption: built-in strong magnetic can be adsorbed on the surface of metal objects.
③Double-sided adhesive tape: use double-sided adhesive tape on the dust-free surface.

Q&A

What functions does the APP have?

APP has the following common functions, which can be set according to APP prompts. Specific operation methods can be logged on the official website for detailed operation methods.
① Obtain equipment location, according to the location of the local weather information.
② Record and collect the local temperature and humidity change trend, analyze the maximum and minimum values, and automatically generate the temperature and humidity change chart.
③Overtemperature alarm function.
④Unit switch: temperature unit, wind speed unit, pressure unit, 12H/24H switch.
⑤Display/turn off some parameters: UV index, wind speed, air pressure, body sensing temperature, temperature and humidity, weather forecast, date, week.

Judgment of the farthest installation distance.

①Place the main machine indoor .
②Place the auxiliary machine indoor/outdoor. Make sure that the main machine and the auxiliary machine are within the communi-cation distance.
③Press the "SYNC/PAIR" button on the main machine to enter the data synchronization mode, and the buzzer will sound; press the button on the auxiliary machine, the auxiliary machine transmits data to the main machine. After the main machine receive the data, the buzzer will sound 3 times; repeat the step of pressing the button on the auxiliary machine until the main machine can't receive the data, the buzzer will no longer sound, indicating exceed the farthest installation distance between the main machine and the auxiliary machine.

The auxiliary machine is offline.

Answer:Check if there is any metallic objects nearby. Place the machine away from metallic objects, the auxiliary machine will automatically reconnect. Or press the "SYNC/PAIR" button on the main machine, and then press and hold the button at the top of the auxiliary machine to reconnect.

How to add a new auxiliary machine?

Answer:Press the "SYNC/PAIR" button on the main machine, and then press and hold the button at the top of the auxiliary machine, you will hear the main machine buzzing, the auxiliary machine will be synchronized to an unpaired channel. A main machine can pair three auxiliary machines at most.

French

Liste de colisage

Station météo intérieure BW-WS02 * 1
Capteur de détection extérieur BW-DS02 * 1
Pile bouton CR2477 * 1
Cordon d'alimentation micro-USB * 1

Connaissance des produits

Partie de l'affichage d'écran

1. Affichage des conditions météorologiques sur Internet
Cette fonction doit se connecter au WiFi et obtenir automatiquement les données publiées par la station météo sur Internet en fonction de l'emplacement de l'application. Les données seront mises à jour dynamiquement si les données sont obtenues avec succès. S'il n'y a pas d'affichage/mise à jour, vérifiez l'état du réseau.
Le contenu comprend: l'indice UV, la vitesse du vent, la pression atmosphérique, la température corporelle, la température et l'humidité, les prévisions météorologiques (ensoleillé, nuageux, pluie, neige, orage, partiellement nuageux)
2. Affichage de la température/humidité extérieure en temps réel
Affichage en temps réel basé sur les données collectées par des capteurs intégrés et des capteurs de détection extérieurs .

Il affiche les données collectées par le capteur de détection et prédit la tendance du changement



Il affiche les données collectées par la station météo intérieure et prédit la tendance au changement
3. Affichage de l'heure et de la date
Cette fonction doit se connecter au WiFi et obtenir automatiquement les données d'heure et de date en fonction de l'emplacement de l'application. Les données seront mises à jour dynamiquement si les données sont obtenues avec succès. S'il n'y a pas d'affichage/mise à jour, veuillez vérifier l'état du réseau.
Le contenu comprend: heure / minute, semaine, mois/jour

Icônes communes

- : > Icône d'avertissement de batterie faible
- : > Icône de tendance de température et d'humidité
- CH123 : > Icône de chaîne
- : > Icône de signal de communication
  Icône WiFi: Il est toujours allumé une fois la connexion réussie, lorsqu'il clignote, il est en connexion d'appariement, lorsqu'il est éteint, il est dans l'état déconnecté (vérifiez le réseau)

Partie des boutons

SYNC/PAIR: appui court pour synchroniser les données du capteur de détection; appui long pour réinitialiser le mode d'appariement du capteur de détection
WiFi: appuyez longuement pour entrer dans l'état d'appariement réseau de réinitialisation
OUT 5V 1A: charge de sortie
INPUT: alimentation externe pour l'utilisation de l'équipement (une entrée 5V2A est recommandée)
: Appuyez une fois pour régler la luminosité de la lumière, appuyez en continu pour activer/désactiver le rétroéclairage.

Capteur de détection



1. Trou de suspension: insérez une sangle dans le trou de suspension pour un transport facile
2. Installez la batterie: convient pour CR2477
3. Indicateur LED: transmission de données lors du clignotement
4. Le bouton en haut: appuyez brièvement pour transmettre des données, appuyez longuement pour synchroniser avec l'unité principale

Méthode d'installation

Accès à l'alimentation/Installation de la batterie

Station météo intérieure

Insérez le cordon d'alimentation micro-USB à l'emplacement approprié sur le côté/arrière du produit et connectez un adaptateur secteur approprié (5V2A ou plus est recommandé, vous devez l'acheter vous-même)

Capteur de détection

① Tournez le couvercle de la batterie dans le sens antihoraire pour déverrouiller
② Placez la pile bouton
③ Tournez le couvercle de la batterie dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la batterie

Capteur de détection d'appariement de la station météo de l'unité intérieure

Appairez avant l'installation. Après avoir installé la batterie dans l'unité principale, appuyez et maintenez <SYNC/PAIR>, l'icône clignote, indiquant que l'unité principale est en mode de synchronisation, appuyez et maintenez le bouton sur l'unité auxiliaire pour synchroniser avec l'unité principale.
Une fois la connexion établie, vous entendrez un bourdonnement. S'il n'y a qu'une seule machine auxiliaire, vous pouvez appuyer sur <SYNC/PAIR> pour terminer le mode de synchronisation, et l'écran affichera le canal actuel de la machine auxiliaire. S'il y a trois machines auxiliaires, répétez les étapes ci-dessus pour synchroniser avec les canaux 2 et 3 des autres machines auxiliaires.
Pendant la synchronisation, appuyez sur le bouton de l'unité auxiliaire appairée, l'unité principale affichera son icône et son état, et le buzzer retentira 3 fois.
Pendant la synchronisation, appuyez sur le bouton <SYNC/PAIR> de l'unité principale pour désactiver le mode de synchronisation et le buzzer retentira deux fois.
Appuyez longuement sur le bouton <SYNC/PAIR> pour effacer toutes les données de la machine auxiliaire, et le buzzer retentira 3 fois.

Couplage de la connexion de l'application

Le WiFi couplé doit utiliser le WiFi 2,4 GHz et le mot de passe est entré correctement sans caractères spéciaux. La force du signal WiFi est élevée. Il est recommandé que le produit soit connecté et apparié. La distance entre le téléphone mobile et le WiFi est proche et le WiFi 5 GHz ne prend pas en charge la connexion à ce produit.
① Scannez le code QR pour identifier/télécharger l'application BlitzWolf dans l'App Store.

②Inscrivez-vous et connectez-vous à l'application BlitzWolf.
③ Accédez à la page d'accueil de l'application, cliquez sur + dans le coin supérieur droit, sélectionnez l'appareil correspondant à ajouter.
④ Vérifiez que l'icône WiFi de l'appareil clignote et que l'appareil est en état de couplage
⑤ Entrez le mot de passe WiFi comme demandé
⑥ Attendez un moment, le processus de couplage sera terminé et le nom de l'appareil peut être personnalisé.

Sélection de l'emplacement correct pour le placement/l'installation

Station météo intérieure



① Suspension: utilisez des trous de suspension muralé pour installer sur le mur
② Rileurment: ouvrez le support et placez-le directement sur le bureau

Capteur de détection



① Suspension: retirez le couvercle de la batterie et insérez la corde dans le trou (la corde doit être préparée par vous-même).
② Attraction magnétique: un aimant puissant intégré peut être adsorbé sur la surface d'objets métalliques.
③ Collage de ruban adhésif double face: utilisez du ruban adhésif double face pour coller sur une surface sans poussière.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les fonctions de l'application?

L'application dispose des fonctions couramment utilisées suivantes, qui peuvent être définies en fonction des invites de l'application. Pour des méthodes de fonctionnement spécifiques, veuillez vous connecter au site officiel pour connaître les méthodes de fonctionnement détaillées.
① Il obtient l'emplacement de l'appareil et les informations météorologiques locales en fonction de l'emplacement de l'emplacement.
② Il enregistre et recueille les tendances locales de température et d'humidité, analyse les valeurs maximales et minimales et génère automatiquement des graphiques de changement de température et d'humidité.
③ Fonction de l'alarme de surchauffe.
④ Commutation de l'unité: unité de température, unité de vitesse du vent, unité de pression d'air, interrupteur 12H/24H.
⑤ Il affiche/ferme certains paramètres: indice UV, vitesse du vent, pression atmosphérique, température du corps humain, température et humidité, prévisions météorologiques, date, semaine.

Jugement de la distance d'installation la plus éloignée.

①La station météo intérieure est placée à l'intérieur.
②Placez le capteur à l'intérieur/à l'extérieur. Assurez-vous que l'unité principale et le capteur sont à portée de communication.
③Appuyez sur le bouton <SYNC/PAIR> de l'unité principale pour entrer dans le mode de synchronisation des données, et le buzzer retentira, appuyez sur le bouton du capteur et le capteur transmettra les données à l'unité principale. Une fois que l'unité principale a reçu les données, l'avertisseur retentit 3 fois; répétez les étapes consistant à appuyer sur le bouton du capteur jusqu'à ce que l'unité principale ne puisse plus être pressée.
Après avoir reçu les données, le buzzer ne sonne plus, indiquant que la distance d'installation la plus éloignée entre l'unité principale et le capteur a été dépassée.

Le capteur n'a pas d'affichage/est hors ligne.

Réponse:Rechercher des objets métalliques à proximité. Lorsque vous placez la machine à l'écart des objets métalliques, la machine auxiliaire se reconnecte automatiquement. Ou appuyez sur le bouton <SYNC/PAIR> sur l'unité principale, puis appuyez et maintenez le bouton sur le dessus de l'unité auxiliaire pour se reconnecter.

Comment ajouter un nouveau capteur?

Réponse: Appuyez sur le bouton <SYNC/PAIR> sur l'unité principale, puis appuyez et maintenez le bouton sur le dessus du capteur, vous entendrez le bourdonnement de l'unité principale, et le capteur se synchronisera sur le canal non apparié. Une unité principale peut gérer jusqu'à trois capteurs. Il est recommandé d'acheter des capteurs du même modèle, car différentes marques peuvent avoir des problèmes de compatibilité imprévisibles.

German

Lieferumfang

BW-WS02 Innenraum-Wetterstation*1
BW-DS02 Außen-Detektionssensor*1
CR2477 Knopfzelle*1
Micro-USB-Netzkabel*1

Produkt

Display

1.Internet-Wettervorstandanzeige
Diese Funktion muss sich mit WiFi verbinden und dann automatisch die im Internet veröffentlichten Daten der Wetterstation auf Basis der APP-Positionierung abrufen, die Daten werden dynamisch aktualisiert, wenn sie erfolgreich abgerufen werden, wenn es keine Anzeige/Aktualisierung gibt, überprüfen Sie bitte den Netzwerkstatus.
Inhalte sind: UV-Index, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, menschliche Körpertemperatur, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage (sonnig, bewölkt, regnerisch, schneebedeckt, gewittrig, drittch bewölkt)
2. Echtzeit-Anzeige von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Echtzeitanzeige basierend auf Daten, die von eingebauten Sensoren und Außenerkennungssensoren gesammelt werden
Anzeige der von Erkennungssensoren erfassten Daten und Ableitung von Trends

Anzeige von Daten, die von Wetterstationen in Innenräumen gesammelt wurden, und Ableitung von Trends

3. Anzeige von Uhrzeit und Datum
Diese Funktion muss eine WiFi-Verbindung herstellen und die Zeit- und Datumsdaten automatisch entsprechend der APP-Positionierung abrufen, die Daten werden bei Erfolg dynamisch aktualisiert, bitte überprüfen Sie den Netzwerkstatus, wenn keine Anzeige/Aktualisierung erfolgt.
Inhalte sind: Stunde/Minute, Woche, Monat/Tag

Zeichen

- : *Warnsymbol für schwache Batterie
- : *Temperatur- und Luftfeuchtigkeitstrendsymbol
- CH123 : *Kanal-Symbol
- : *Symbol für Kommunikationssignal
  WiFi-Symbol leuchtet immer nach erfolgreicher Vernetzung, blinkender Zustand ist Paarungsverbindung in Arbeit, wenn nicht leuchtet, ist die Verbindung getrennt (bitte überprüfen Sie das Netzwerk)

Tastenbereich

SYNC/PAIR: kurz drücken, um Daten vom Erkennungssensor zu synchronisieren; lang drücken, um den Pairing-Modus des Erkennungssensors zurückzusetzen
WiFi: langes Drücken, um den Status der Netzwerkkopplung zurückzusetzen
OUT 5V 1A: Ausgang Laden
INPUT: externe Spannungsversorgung für das Gerät (empfohlener Eingang 5V2A oder mehr)
: Berühren Sie einmal, um die Helligkeit der Beleuchtung einzustellen, kontinuierliches Berühren schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein/aus.

Erkennungssensoren

1. das Aufhängeloch: Stecken Sie den Riemen in das Aufhängeloch, um das Tragen zu erleichtern
2. montierte Batterie: Geeignet für CR2477
3. LED-Anzeige: blinkend für Datenübertragung
4. obere Taste: kurzes Drücken zur Datenübertragung, langes Drücken zur Synchronisation mit dem Host

Installation

Zugang zur Stromversorgung/Installation von Batterien

Wetterstation für Innenräume

Stecken Sie das Micro-USB-Netzkabel in die Schnittstelle an der Seite/Rückseite des Produkts, indem Sie die entsprechende Position wählen, und schließen Sie das passende Netzteil an (5V2A oder mehr wird empfohlen, Sie müssen es selbst kaufen)

Erkennungssensor

①Drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entriegeln
②Einlegen der Knopfbatterie
③Drehen Sie die Batterieabdeckung im Uhrzeigersinn, um die Batterie zu verriegeln.

Wettersta tion für den Innenbereich mit Paarungserkennungssensor

Bitte koppeln Sie vor der Installation. Nachdem Sie die Batterie in das Hauptgerät eingesetzt haben, drücken Sie lange auf "SYNC/PAIR", das Symbol blinkt und zeigt an, dass sich das Hauptgerät im Synchronisationsmodus befindet; drücken und halten Sie die Taste am Zusatzgerät, um sich mit dem Hauptgerät zu synchronisieren.
Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie ein Summgeräusch. Wenn Sie nur ein Zusatzgerät haben, können Sie "SYNC/PAIR" drücken, um den Synchronisationsmodus abzuschließen. Auf dem Bildschirm wird der aktuelle Kanal des Zusatzgeräts angezeigt. Wenn Sie drei Auxiliaries haben, wiederholen Sie die obigen Schritte, um mit Kanal 2 und Kanal 3 der anderen Auxiliaries zu synchronisieren.
Bei der Synchronisierung drücken Sie die Taste auf dem gekoppelten Zusatzgerät, das Hauptgerät zeigt sein Symbol und seinen Status an, und der Summer ertönt dreimal Bei der Synchronisierung drücken Sie die Taste "Sync/Pair" auf dem Hauptgerät, um den Synchronisierungsmodus zu deaktivieren, und der Summer ertönt zweimal.
Halten Sie die Taste "SYNC/PAIR" gedrückt, um die Daten aller Zusatzgeräte zu löschen, und der Summer ertönt 3 Mal.

koppelung und Paarung APP verbinden

Um das Pairing WiFi zu verbinden, müssen Sie 2,4GHz WiFi verwenden, und das Passwort hat keine Sonderzeichen und korrekte Eingabe zur gleichen Zeit, die WiFi-Signalstärke ist hoch, es wird empfohlen, dass das Produkt, Handy und WiFi nahe beieinander sind, wenn das Pairing, 5GHz WiFi ist nicht unterstützt, um dieses Produkt zu verbinden.
① Scannen Sie den QR-Code zum Identifizieren / Suchen im App-Store, um die BlitzWolf APP herunterzuladen.

②Registrieren Sie sich und melden Sie sich bei der BlitzWolf APP an.
③Gehen Sie zur Startseite der APP, klicken Sie auf die obere rechte Ecke +, wählen Sie das entsprechende Gerät zum Hinzufügen
④Bestätigen Sie, dass das WiFi-Symbol des Geräts blinkt und das Gerät im Pairing-Status ist.
⑤Geben Sie das WiFi-Passwort entsprechend der Bedienertürung ein.
⑥Warten Sie einen Moment, der Kopplungsprozess wird abgeschlossen, und Sie können den Gerätenamen anpassen

wählen Sie den richtigen Ort für die Platzierung/Installation

Innengerät Wetterstation



①Aufhängen: Verwenden Sie die Wandaufhängung zur Montage an der Wand
②Platzierung: Halterung öffnen und direkt auf den Tisch stellen

Erkennungssensor



①Aufhängen: Entfernen Sie die Batterieabdeckung und fädeln Sie die Schnur durch das Loch (Schnur muss bereitgestellt werden)
②Magnetische Ansaugung: eingebauter starker Magnet kann auf der Oberfläche von Metallobjekten adsorbiert werden
③Doppelseitiges Klebeband: Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband zum Aufkleben auf eine staubfreie Oberfläche.

Häufig gestellte Fragen

was sind die Funktionen der APP?

Die APP verfügt über die folgenden allgemeinen Funktionen, die Sie entsprechend der APP-Eingabeaufforderung einstellen können, Sie können die offizielle Website besuchen, um die detaillierte Betriebsmethode zu erhalten.
①Ermitteln des Standorts des Geräts und Abrufen der lokalen Wetterinformationen entsprechend dem Standort
②Aufzeichnung und Sammlung lokaler Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungstrends, Analyse der Maximal- und Minimalwerte und automatische Erstellung von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsänderungsgraphen
③Übertemperatur-Alarmfunktion
④Einheitenumschaltung: Temperatureinheit, Windgeschwindigkeitseinheit, Luftdruckeinheit, 12H/24H-Umschaltung
⑤Einige Parameter anzeigen/schließen: UV-Index, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, menschliche Körpertemperatur, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersage, Datum, Woche

Zur Beurteilung des weitesten Installationsabstandes.

①Die Innenraum-Wetterstation wird in einem Innenraum aufgestellt.
② Den Sensor im Innen-/Außenbereich platzieren. Stellen Sie sicher, dass der Host-Computer und der Sensor in Kommunikationsreichweite sind.
③Halten Sie die Taste "Sync/Pair" am Hauptgerät, um den Datensynchronisationsmodus aufzurufen, und der Summer ertönt; drücken Sie die Taste am Sensor, und der Sensor überträgt die Daten an das Hauptgerät.Der Summer ertönt 3 Mal, nachdem der Host die Daten empfangen hat; Drücken Sie die Sensortaste so oft, bis sich die Haupteinheit nicht mehr drücken lässt. . Nach dem Empfang der Daten ertönt der Summer nicht mehr und weist darauf hin, dass der maximale Installationsabstand zwischen dem Host-Computer und dem Sensor überschritten ist.

Der Sensor wird nicht angezeigt/ ist offline gegangen.

Antwort: Prüfen Sie, dass sich keine Metallgegenstände in der Nähe befinden. Wenn Sie die Maschine von Metallgegenständen wegstellen, wird die Hilfsmaschine automatisch wieder angeschlossen. Oder betätigen Sie die Taste "Sync/Pair" am Host-Compute und halten Sie dann die Taste auf der Oberseite des Zusatzgeräts gedrückt, um die Verbindung wiederherzustellen.

Wie kann ich einen neuen Sensor hinzufügen?

Antwort: Betätigen Sie die Taste "Sync/Pair" am Host-Computer und halten Sie dann die obere Taste am Sensor gedrückt. Der Host-Computer summt und der Sensor synchronisiert sich mit dem ungepaarten Kanal. Ein Host-Computer kann bis zu drei Sensoren koppeln. Es ist empfohlenswert, das gleiche Sensormodell zu kaufen, da verschiedene Marken unvorhersehbare Probleme mit der Kompatibilität haben können.

Italian

Lista di imballaggio

Stazione meteorologica per interni BW-WS02 * 1
Sensore di rilevamento esterno BW-DS02 * 1
Batteria a bottone CR2477 * 1
Cavo di alimentazione micro USB * 1

Consapevolezza del prodotto

Parte di visualizzazione di schermo

1. Visualizzazione delle condizioni meteorologiche su Internet
Questa funzione deve connettersi al WiFi e ottenere automaticamente i dati pubblicati dalla stazione meteorologica su Internet in base alla posizione dell'App. I dati verranno aggiornati dinamicamente se i dati vengono ottenuti con successo. Se non c'è visualizzazione / aggiornamento, controllare lo stato della rete.
Il contenuto include: indice UV, velocità del vento, pressione atmosferica, temperatura corporea, temperatura e umidità, previsioni del tempo (soleggiato, nuvoloso, pioggia, neve, temporale, parzialmente nuvoloso)
2. Visualizzazione della temperatura/umidità esterna in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale basata sui dati raccolti da sensori integrati e sensori di rilevamento esterni

Visualizza i dati raccolti dal sensore di rilevamento e prevede l'andamento del cambiamento

Visualizza i dati raccolti dalla stazione meteorologica interna e prevede l'andamento del cambiamento
3. Visualizzazione di data e ora
Questa funzione deve essere collegata al WiFi per ottenere automaticamente i dati di ora e data in base al posizionamento dell'APP, e i dati verranno aggiornati dinamicamente se i dati vengono ottenuti con successo. Se non c'è visualizzazione / aggiornamento, controllare lo stato della rete.
Il contenuto include: ora / minuto, settimana, mese / giorno

Icone comuni

- : > Icona di avviso di batteria scarica
- : > Icona dell'andamento della temperatura e dell'umidità
- CH123 : > Icona del canale
- : > Icona del segnale di comunicazione
  Icona WiFi: è sempre accesa dopo che la connessione è riuscita, quando lampeggia, è nella connessione di accoppiamento e quando è spenta, è lo stato di disconnessione (controllare la rete)

Parte dei pulsanti

SYN /PAIR: premere brevemente per sincronizzare i dati dal sensore di rilevamento; premere a lungo per ripristinare la modalità di associazione del sensore di rilevamento.
WiFi: premere a lungo per accedere allo stato di accoppiamento di rete ripristinato.
OUT 5V 1A: uscita in carica
INPUT: alimentazione esterna per l'uso dell'apparecchiatura (si consiglia l'ingresso 5V2A).
: Toccare una volta per regolare la luminosità della luce, il tocco continuo accenderà/spegnerà la retroilluminazione.

Sensore di rilevamento



1. Foro per appendere: inserire una cinghia nel foro per appendere per un facile trasporto
2. Installare la batteria: adatta per CR2477
3. Spia LED: trasmissione dati quando lampeggia
4. Il pulsante in alto: premere brevemente per trasmettere i dati, premere a lungo per sincronizzarsi con l'unità principale

Metodo di installazione

Accesso all'alimentazione/Installazione della batteria

Stazione meteorologica per interni

Inserire il cavo di alimentazione Micro-USB nella porta appropriata sul lato/sul retro del prodotto e collegare un adattatore di alimentazione adatto (si consiglia 5V2A o superiore, è necessario acquistarlo da soli)

Sensore di rilevamento

① Ruotare il coperchio della batteria in senso antiorario per sbloccarlo
② Posizionare la batteria a bottone
③ Ruotare il coperchio della batteria in senso orario per bloccare la batteria

Sensore di rilevamento accoppiamento stazione meteo unità interna

Accoppiare prima dell'installazione. Dopo aver installato la batteria nell'unità principale, premere e tenere premuto "SYNC/PAIR", l'icona lampeggia, indicando che l'unità principale è in modalità di sincronizzazione; premere e tenere premuto il pulsante sull'unità ausiliaria per sincronizzarsi con l'unità principale.
Dopo che la connessione è riuscita, sentirà un ronzio. Se è presente una sola macchina ausiliaria, premere "SYNC / PAIR" per completare la modalità di sincronizzazione e lo schermo visualizzerà il canale corrente della macchina ausiliaria. Se sono presenti tre macchine ausiliarie, ripetere i passaggi precedenti per sincronizzarsi con il canale 2 e il canale 3 di altre macchine ausiliarie.
Durante la sincronizzazione, premere il pulsante sull'unità ausiliaria accoppiata, l'unità principale visualizzerà la sua icona e il suo stato e il cicalino suonerà 3 volte.
Durante la sincronizzazione, premere il pulsante "SYNC/PAIR" sull'unità principale per disabilitare la modalità di sincronizzazione e il cicalino suonerà due volte.
Premere a lungo il pulsante "SYNC/PAIR" per cancellare tutti i dati sulla macchina ausiliaria e il cicalino suonerà 3 volte.

Accoppiamento della connessione dell'app

Il WiFi accoppiato deve utilizzare WiFi a 2,4 GHz e la password è inserita correttamente senza caratteri speciali. La potenza del segnale WiFi è elevata. Si consiglia di collegare e accoppiare il prodotto. La distanza tra il telefono cellulare e il WiFi è vicina e il WiFi a 5 GHz non supporta la connessione a questo prodotto.
① Scansionare il codice QR per identificare/scaricare l'app BlitzWolf nell'app store

② Registrarsi e accedi all'app BlitzWolf
③ Andare alla home page dell'App, fare clic su + nell'angolo in alto a destra, selezionare il dispositivo corrispondente da aggiungere
④ Verificare che l'icona WiFi del dispositivo lampeggi e che il dispositivo sia nello stato di accoppiamento
⑤ Inserire la password WiFi come richiesto
⑥ Attendere qualche istante, il processo di accoppiamento sarà completato e il nome del dispositivo potrà essere personalizzato

Selezione della posizione corretta per il posizionamento/installazione

Stazione meteorologica per interni



① Sospensione: utilizzare i fori per appendere la parete per l'installazione sul muro
② Posizionamento: aprire il supporto e posizionarlo direttamente sul desktop

Sensore di rilevamento



① Sospensione: togliere il coperchio della batteria e inserire la corda attraverso il foro (la corda dovrebbe essere preparata da sé)
② Attrazione magnetica: il forte magnete incorporato può essere adsorbito sulla superficie di oggetti metallici
③ Adesione del nastro biadesivo: utilizzare del nastro biadesivo per attaccare su una superficie priva di polvere

Domande frequenti

Quali sono le funzioni dell'App?

L'App ha le seguenti funzioni comuni, che possono essere impostate in base alle richieste dell'App. Per metodi operativi specifici, accedere al sito Web ufficiale per i metodi operativi dettagliati.
① Ottiene la posizione del dispositivo e le informazioni meteorologiche locali in base alla posizione
② Registra e raccoglie i trend locali di temperatura e umidità, analizza i valori massimi e minimi e genera automaticamente grafici di variazione di temperat