OLIGHT

USER MANUAL

Table 1:
Specification

COOL WHITE CCT: 5700~6700K CRI: 70

HIGH	200 lumens	2.5 hrs	28m
LOW	5 lumens	21h	

983cd	62m	IPX8	1.5m

1*IMR/14500mAh (3.7V @0.51Wh	1*1.5V AAA Alkaline battery
Working temperature: -4~40°C	41.0g/1.47oz (including Battery)

*Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

i3T 2 EOS
Slim Tail Switch Flashlight.

Figure 1
Remove the insulating film

Figure 2
Turn on/off

Figure 3
Momentary on



Figure 4-1
Change brightness level(1)

Figure 4-2
Change brightness level(2)

Figure 5-1
Set initial brightness level(1)

Figure 5-2
Set initial brightness level(2)

Figure 6
Battery Installation



AVAILABLE BATTERIES
- 1 x 1.5V AAA alkaline battery (included)
- 1 x 10440 lithium battery
- 1 x AAA NiMH battery

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(FI) Finnish 04
(NO) Norwegian 06
(SV) Swedish 08
(NL) Nederlands 10
(PL) Polska 12
(DE) Deutsch 14
(HU) Magyarország 17
(RU) Русский 19
(ES) Español 21
(RO) Românesc 24
(UA) Ukrainian 26
(JP) 日本語 28
(KR) 한국어 30
(TH) ไทย 32
(FR) Français 34
(IT) Italiano 36
(SK) Slovenskýjazyk 38
(PT) Português 40

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 2.

1. Product specification, see Table 1.

2. Operating instructions as below:

2.1 Remove the insulating film, see Figure 1.

2.2 Turn on/off, see Figure 2.
Press the tail switch firmly (you will hear a click).

2.3 Momentary on, see Figure 3.
Press it slightly to turn it on momentarily, and release it to turn it off.

2.4 Change brightness level(1), see Figure 4-1.
While the light is turned on, press the tail switch firmly twice in a row.

2.5 Change brightness level(2), see Figure 4-2.
While the light is turned off, press the tail switch slightly once and then press it firmly once.

2.6 Set initial brightness level(1), see Figure 5-1.
Press firmly: While the light is turned off, press the tail switch slightly five times in a row with intervals no longer than 1 second, and hold it down on the fifth press. The current brightness will turn on for 1 second, and then change to the selected brightness level. This indicates that the initial brightness has been set successfully.

2.7 Set initial brightness level(2), see Figure 5-2.
Press firmly: While the light is turned off, press the tail switch firmly nine times. After the ninth press, the current brightness level will turn on for 1 second and then change to the desired brightness level. This indicates that the initial brightness has been set successfully.

2.8 Battery Installation, see Figure 6.

NOTICE
- Do not directly at the light source or shine on the eyes, it may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Don't leave the battery near the fire or a heated source, or throw the battery into the fire.
- Do not give the product to children to play with, in order to avoid accidental swallowing.
- Don't store, charge or use this light in a car where inside of temperature may be over 60°C, or similar places.

NOTICE
- Do not disassemble the product.
- It is normal that the light flickers when the battery is close to running out.
- Don't short circuit (+) and (-) terminals with metallic object intentionally.
- For long-term storage, please remove the battery.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- Don't use damaged, deformed battery, or with broken sleeve.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the instructions in this manual.

2.8 Battery Installation, see Figure 6.

NOTERA
- Ta inte inär produkten.
- Det är normalt att lampan flimrar när batteriet är nära att ta slut.
- Kortslut inte (+) och (-) terminaler med metallföremål avsiktligt.
- För långtidsförvaring, ta ur batteriet.
- Om ficklampan inte fickslampan i havsvatten eller andra frätande medier eftersom det kommer att skada produkten.
- Använd inte skadat, deformerat batteri eller med trasig hylsa.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Tabel 2.

1. Productspecificatie, zie Tabel 1.

2. Bedieningsinstructies zoals hieronder:

2.1 Verwijder de isolatiefilm, zie Figure 1.

2.2 In-/uitschakelen, zie Figuur 2.
Druk de achterste lichtknop stevig in (u hoort een klik).

2.3 Tijdelijk aan, zie afbeelding 3.
Druk lichtjes op de knop om hem kort in te schakelen en laat hem los om hem uit te schakelen.

2.4 Verander het helderheidsniveau(1), zie Figuur 4-1.
Druk terwijl het licht aan is tweemaal achter elkaar stevig op de lichtschakelaar.

2.5 Verander het helderheidsniveau(2), zie Afbeelding 4-2.
Terwijl de verlichting is uitgeschakeld, drukt u eenmaal lichtjes op de lichtschakelaar en daarna eenmaal stevig.

2.6 Initiëel helderheidsniveau instellen (1), zie afbeelding 5-1.
Licht indrukken: Druk, terwijl de verlichting uitgeschakeld is, vijf keer achter elkaar lichtjes op de schakelaar met tussenpozen van niet meer dan 1 seconde en houd deze ingedrukt bij de vijfde keer drukken. De huidige helderheid wordt gedurende 1 seconde ingeschakeld en gaat dan over naar het gewenste helderheidsniveau. Dit geeft aan dat de oorspronkelijke helderheid met succes is ingesteld.

2.7 Stel het initiële helderheidsniveau(2) in, zie Afbeelding 5-2.
Druk stevig in: Druk negen keer stevig op de achterlichtschakelaar terwijl het licht uit is. Na de negende keer drukken, zal het huidige helderheidsniveau gedurende 1 seconde oplichten en vervolgens overschakelen naar het gewenste helderheidsniveau. Dit geeft aan dat de oorspronkelijke helderheid met succes is ingesteld.

2.8 Batterij plaatsen, zie afbeelding 6.
Schroef de staartkap los om de batterij te plaatsen, zorg ervoor dat de positieve kant van de nieuwe batterij naar de kop van de zaklamp is gericht, en schroef de staartkap weer vast.

(KR) 한국어

다른 언어로 제품 안내를 확인하시려면 Table 2 참 고고하세요.

1. 제품 스펙, Table 1 참고.

2. 제품 작동 설명은 아래를 참고해 주세요.

2.1 절연필름을 제거해 주세요.Figure 1 참고.

2.2 전원 ON/OFF, Figure 2 참고.
테일 스위치를 소리가 날 때까지 눌러 켜고 끕니다.

2.3 일시적 조사 켜기, Figure 3 참고.
테일 스위치를 경미하게 조사되기까지 살짝 눌러 켜고 키를 놓으면 소등 됩니다.

2.4 밝기 조정(밝기1), Figure 4-1 참고.
라이트가 켜져 있는 상태에서 테일 스위치를 2회 연속으로 세게 눌러 주시기 바랍니다.

2.5 밝기 조정(밝기 2) , Figure 4-2 참고.
라이트가 켜져 있는 상태에서 가볍게 테일 스위치를 한번 눌러주고 그 다음 세게 눌러 주세요.

2.6 초기 밝기 설정(밝기 1), Figure 5-1 참고.
라이트가 켜져 있는 상태에서 스위치를 5회 연속 1초 이내 간격으로 가볍고 세게 눌러 보고 마지막 5번째에서 버튼을 누른 채로 있어야 합니다. 그러면 현재 밝기로 1초간 켜졌다가 원하는 밝기로 변경됩니다. 초초 밝기 설정이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

2.7 초기 밝기 설정(밝기 2), Figure 5-2 참고.
라이트가 켜져 있는 상태에서, 스위치를 9회 연속 1초 이내 간격으로 꾹눌러 주세요. 9회째 눌러주고 나면 현재 밝기로 1초간 켜졌다가 원하는 밝기로 변경됩니다. 초초 밝기 설정이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

2.8 배터리 설정, Figure 6 참고.
배터리를 넣기 위해 테일 캡을 열어둡니다. +극을 제품의 헤드 쪽으로 향하도록 하여 제품에 넣고 테일 캡을 닫습니다.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 2。

1. 产品参数参见 Table 1。

2. 操作指引见下：

2.1 使用前移除绝缘片，参见 Figure 1。

2.2 开/关机，参见Figure 2。
重按尾部按键(出现滴答声)，开/关机完成。

2.3 瞬时点亮，参见Figure 3。
轻按按钮瞬时点亮，松手即灭。

2.4 改变亮度(1)，参见Figure 4-1。
开机状态下，连续重按两次尾部按键改变亮度。

2.5 改变亮度(2)，参见Figure 4-2。
关机状态下，按两次(先轻按再重按)改变亮度。

2.6 起始亮度设置(1)，参见 Figure 5-1。
轻按: 关机状态下连续(间隔不超过1秒)轻按尾部按键5次, 并在第5次轻按保持,当前亮度起初1秒后转变为想要设置的亮度。

2.7 起始亮度设置(2)，参见 Figure 5-2。
重按: 关机状态下连续(间隔不超过1秒)重按尾部按键9次, 在按第9次后, 当前亮度先起1秒转变为想要设置的亮度。起始亮度设置成功。

2.8 电池安装，参见Figure 6。
拧开尾盖, 装入电池, 注意电池正极朝向灯头。再拧紧尾盖。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirjasto, katso Table 2.

1. Tuotteen ominaisuudet, katso Table 1.

2. Käyttöohjeet alla:

2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1.

2.2 Päällä/Pois, katso Figure 2.
Paina peräkytkintä (kuulet nakahtavan äänen).

2.3 Hetkellinen käyttö, katso Figure 3.
Paina näpäytä kytkintä keveysti kohtaan lähettä tai herätä akkua tuleen.

2.4 Vaihtaa valoisuutta(1), katso Figure 4-1.
Valaisimen ollessa päällä, tuplaklikkaa peräkytkintä.

2.5 Vaihtaa valoisuutta (2), katso Figure 4-2.
Valaisimen ollessa pois päältä, näpäytä peräkytkintä keveysti kerran ja paina toisen kerran pohjaan saakka.

2.6 Aseta valo kirkkaustaso (1), katso Figure 5-1.
Näpäytä keveysti: Valaisimen ollessa pois päältä, näpäytä peräkytkintä keveysti 5 kertaa peräkkäin ja paina pohjaan viimeisellä painalluksella. Käytössä oleva lähetto syttyy 1 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen muuttuu halutuksi tehottaksi.

2.7 Aseta valo kirkkaustaso (2), katso Figure 5-2.
Paina: Valaisimen ollessa pois päältä, paina peräkytkintä kajasti 9 kertaa. jonka jälkeen käytössä oleva tehotila syttyy 1 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen muuttuu halutuksi tehottaksi.

2.8 Akun asennus, katso Figure 6.
Kierrä valaisimen peräkorkki auki ja aseta akku valaisimen sisään. + napa edellä, ja kiertä peräkorkki takaisin tukasti kiinni.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 2.

1. Produktspesifikasjon, se tabell 1.

2. Driftsanvisninger som nedenfor:

2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1.

2.2 Slå på/av, se figur 2.
Trykk halebryteren fast (du vil høre et klikk).

2.3 Momentan på, se figur 3.
Trykk den litt for å slå den på et øyeblikk, og slipp den for å slå den av.

2.4 Endre lysstyrnivå(1), se figur 4-1.
Mens lyset er slått på trykker du på

2.5 Endre lysstyrnivå(2), se figur 4-2.
Mens lyset er slått av, trykk lett på haleknappen en gang og trykk den deretter hardt en gang.

2.6 Still inn initial lysstyrnivå (1), se figur 5-1.
Trykk hårt: Mens lyset er slått av, trykk bakbryteren lett fem ganger på rad med intervaller som ikke er lengre enn 1 sekund, och hold den nedtrykt ved det femte trykket. Det aktuelle lysstilledet slås på i 1 sekund og deretter endres til ønsket lysstilledet. Dette indikerer at den opprinnelige lysstyrken er riktig innstilt.

2.7 Still inn innledende lysstyrnivå (2), se figur 5-2.
Trykk hårdt: Mens lyset er slått av, trykk på bakbryteren ni ganger. Etter det niende trykket vil gjeldende lysstyrknivå slå seg på i 1 sekund og deretter endres til ønsket lysstyrknivå. Dette indikerer at den opprinnelige lysstyrken er riktig innstilt.

2.8 Batteriinstallasjon, se figur 6.
Skru av bakdekselet for å sette inn batteriet, pass på at det batteriets positiva (+) er riktet mot lampens hovud, skruva sedan tillbaka bottenlocket.

(SV) Swedish

Flerspråkigt uppslagsverk, se tabell 2.

1. Produktspecifikation, se tabell 1.

2. Bruksanvisning enligt nedan:

2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1.

2.2 Tänd/släck, se figur 2.
Tryck in bottenbrytaren (du kommer gärna ett klick-ljud).

2.3 Momentant ljus, se figur 3.
Tryck lätt på bottenbrytaren för momentant ljus, slutpo brytaren för att släcka ljuset.

2.4 Justering av ljusnivån nivå(1), se figur 4-1.
Medan ljuset är på, tryck in bottenbrytaren två gånger.

2.5 Justering av ljusnivån nivå(2), se figur 4-2.
Medan ljuset är avstängt, tryck lätt på bottenbrytaren en gång sedan trycker du in brytaren helt vägen en gång. "

2.6 Ställ in initialt ljusflöde (1), se figur 5-1.
Tryck lätt: Medan ljuset är avstängt tryck på bottenbrytaren fem gånger i rad med intervaller som inte är längre än 1 sekund, och håll den nedtryckt vid det femte trycket. Det aktuella ljusflödet slås på i 1 sekund och blir den valda ljusnivån. Det indikerar att initialt ljusflöde har ställts in framgångsrikt.

2.7 Ställ in initialt ljusflöde(2), se figur 5-2.
Tryck hårt: Medan ljuset är avstängt tryck på bottenbrytaren nio gånger. Efter den nionde tryckningen kommer den aktuella ljusflödet att slås på i 1 sekund och sedan ändras till önskat ljusflöde . Detta indikerar att det initiala ljusflödet har ställts in.

2.8 Batteriinstallation, se figur 6.
Skruva av bottenlocket och sätt in batteriet, se till att batteriets positiva (+) är riktat mot lampans huvud, skruva sedan tillbaka bottenlocket.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 2.

1. Produktspezifikation, siehe Tabelle 1.

2. Bedienung:

2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Abbildung 1.

2.2 Ein- und Ausschalten, siehe Abbildung 2.
Den Endkappenschalter drücken bis ein Klicken zu hören ist.

2.3 Temporäres Einschalten, siehe Abbildung 3.
Den Schalter halb durchdrücken, um das Licht temporär einzuschalten und loslassen, um es auszuschalten.

2.4 Ändern der Helligkeitsstufe (1), siehe Abbildung 4-1.
Im eingeschalteten Zustand den Endkappenschalter zweimal hintereinander vollständig durchdrücken.

2.5 Ändern der Helligkeitsstufe (2), siehe Abbildung 4-2.
Im ausgeschalteten Zustand den Endkappenschalter einmal halb und einmal vollständig durchdrücken.

2.6 Einstellen der Anfangshelligkeit(1), siehe Abbildung 5-1.
Halb durchdrücken: Im ausgeschalteten Zustand den Endkappenschalter fünfmal hintereinander in Abständen von höchstens 1 Sekunde halb durchdrücken und beim fünften Mal gedrückt halten. Die aktuelle Helligkeit schaltet dann für 1 Sekunde ein und wird beim Einschalten in Zukunft aktiviert. Dies zeigt an, dass die Anfangshelligkeit erfolgreich eingestellt wurde.

2.7 Einstellen der anfänglichen Helligkeitsstufe (2), siehe Abbildung 5-2.
Vollständig durchdrücken: Im ausgeschalteten Zustand den Endkappenschalter neunmal vollständig durchdrücken. Nach dem neunten Drücken leuchtet die aktuelle Helligkeitsstufe eine Sekunde lang auf und wird beim Einschalten in Zukunft aktiviert. Dies zeigt an, dass die Anfangshelligkeit erfolgreich eingestellt wurde.

2.8 Einsetzen der Batterie, siehe Abbildung 6.
Die Endkappe abschrauben, beim Einlegen der Batterie darauf achten, dass der Pluspol der neuen Batterie zum Lampenkopf zeigt und dann die Endkappe wieder aufschrauben.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd 2. táblázat.

1. Műszaki adatok, lásd 1. táblázat.

2. Használati útmutató, lásd az alábbiakat:

2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát. Lásd Figure 1.

2.2 Be/ki kapcsolás, lásd 2. ábra.
Nyomja be teljesen a zárókupakon lévő kapcsolót (hallhatod a kattanást).

2.3 Pillanatfény, lásd 3. ábra.
Nyomja meg finoman a kapcsolót a pillanatfény kapcsolóhoz. Engedje fel a kapcsolót a pillanatfény kikapcsolásához.

2.4 Fényerőkapcsolás (1), lásd 4-1. ábra.
A bekapcsolt lámpán nyomja le erősen kétszer egymás után a zárókupakon lévő kapcsolót.

2.5 Fényerőkapcsolás (2), lásd 4-2. ábra.
A kikapcsolt lámpán nyomja meg egyszer finoman a zárókupakon lévő kapcsolót, majd nyomja le erősen egyszer.

2.6 A kezdő fényerőkészlet beállítása (1), lásd 5-1. ábra.
Finom megnyomás: A kikapcsolt lámpán nyomja meg finoman ötször egymás után a zárókupakon lévő kapcsolót úgy, hogy az egyes gombnyomások között kevesebb mint 1 másodperc teljen el és az ötödik gombnyomáskor tartsa benyomva a kapcsolót. Az aktuális fényerőkészlet 1 másodpercre bekapcsol, majdváltson a kívánt fényerőkészletre. Ez jelzi, hogy a kezdő fényerőkészlet beállítása sikeresen megtörtént.

2.7 A kezdő fényerőkészlet beállítása (2), lásd 5-2. ábra.
Erős lenyomás: A kikapcsolt lámpán nyomja meg erősen kilenncsze egymás után a zárókupakon lévő kapcsolót. A kilencedik

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 2.

1. Технические характеристики изделия, см. в таблице 1.

2. Инструкции по эксплуатации приведены ниже:

2.1. Снимите изоляционную пленку, см. Figure 1.

2.2. Включение/выключение, см. рис. 2.
Сильно нажмите на хвостовой выключатель (вы услышите щелчок).

2.3 Кратковременное включение, см. рис. 3.
Слегка нажмите, чтобы включить на мгновение, и отпустите, чтобы выключить.

2.4 Изменение уровня яркости(1), см. рис. 4-1.
При включенном фонаре дважды подряд сильно нажмите задний переключатель.

2.5 Изменение уровня яркости(2), см. рис. 4-2.
Когда фонарь выключен, слегка нажмите задний переключатель один раз, а затем нажмите на него сильно один раз.

2.6 Начальная настройка яркости (1), см. рис. 5-1.
Легкое нажатие: Когда фонарь выключен, слегка нажмите задний переключатель 5 раз подряд (с интервалом не более 1 секунды) и удерживайте при 5-м нажатии. текущая яркость включится на 1 секунду, а затем изменится на желаемый уровень яркости. Это означает, что начальная яркость была установлена успешно.

2.7 Установите начальный уровень яркости(2), см. рис. 5-2.
Сильно нажмите: Когда фонарь выключен, нажмите задний переключатель 9 раз. После 9-го нажатия текущая яркость включится на 1 секунду, а затем изменится на желаемый уровень яркости. Это означает, что начальная яркость была установлена успешно.

2.8 Установка аккумулятора, см. рис. 6.
Открутите заднюю крышку чтобы вставить аккумулятор, убедившись, что положительный конец обращен к голове фонаря, а затем закрутите заднюю крышку обратно.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 2.

1. Consulte las características del producto en la Tabla 1.

2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:

2.1 Retire el plástico de aislamiento, consulte la Figura 1.

2.2 Encienda/apague, consulte la Figura 2.
Presione fuertemente el interruptor trasero (escuchará un clic).

2.3 Encendido momentáneo, consulte la Figura 3.
Presione levemente para encenderlo momentáneamente y suéltelo para apagarlo.

2.4 Cambie el nivel de brillo (1), consulte la Figura 4-1.
Mientras la linterna está encendida, presione firmemente el interruptor trasero dos veces seguidas.

2.5 Cambie el nivel de brillo (2), consulte la Figura 4-2.
Mientras la linterna está apagada, presione el interruptor trasero levemente una vez y luego presiónelo firmemente una vez.

2.6 Establezca el nivel de brillo inicial (1), consulte la Figura 5-1.
Presione levemente: mientras la linterna está apagada, presione el interruptor trasero levemente cinco veces seguidas con intervalos de no más de 1 segundo, y manténgalo presionado en la quinta pulsación. El brillo actual se encenderá durante 1 segundo y luego cambiará al nivel de brillo deseado. Esto indica que el brillo inicial se ha configurado correctamente.

2.7 Establezca el nivel de brillo inicial (2), consulte la Figura 5-2.
Presione fuertemente: mientras la linterna está apagada, presione el interruptor trasero firmemente nueve veces. Después de la novena pulsación, el nivel de brillo actual se encenderá durante 1 segundo y luego cambiará al nivel de brillo deseado. Esto indica que el brillo inicial se ha configurado correctamente.

2.8 Instalación de la batería, consulte la Figura 6.
Desenrosque la tapa trasera para insertar la batería, asegurándose de que el extremo positivo de la nueva batería mire hacia el cabezal de la linterna, y luego vuelva a enroscar la tapa trasera.

(RO) Românesc

Dictionar multi-limba, vezi Tabel 2.

1. Specificații produs, vezi Tabel 1.

2. Instrucțiuni de operare ca mai jos:

2.1 Îndepărtați plasticul de siguranță, vezi Figura 1.

2.2 Pornire/Oprire, vezi Figura 2.
Apasați întrerupătorul din coada fermă (veți auzi un clic).

2.3 Pornire temporară, vezi Figura 3.
Apasați puțin pentru a o porni temporar, și eliberați pentru a se opri.

2.4 Schimbare nivel de luminozitate(1), vezi Figura 4-1.
Când lumina este pornită, apasați întrerupătorul din coada de doua ori la rand fern.

2.5 Schimbare nivel de luminozitate(2), vezi Figura 4-2.
Când lumina este stinsa, apasați întrerupătorul din coada o data pulin si apoi apasați fern inca o data.

2.6 Setare nivel de luminozitate inițial(1), vezi Figura 5-1.
Apasați puțin: Când lumina este oprita, apasați întrerupătorul din coada de 5 ori la rand pulin cu intervale nu mai lungi de o secunda, și țineți apăsat la a cincea apasare. Luminozitatea curentă va porni pentru o secunda, și apoi se va schimba în luminozitatea dorita. Asta indica faptul ca nivelul de luminozitate inițial a fost setat cu succes.

2.7 Setare nivel de luminozitate inițial(2), vezi Figura 5-2.
Apasați fern: Când lumina este oprita, apasați întrerupătorul din coada de 9 ori fern. După a noua apasare, luminozitatea curentă va porni pentru o secunda, și apoi se va schimba în luminozitatea dorita. Asta indica faptul ca nivelul de luminozitate inițial a fost setat cu succes.

2.8 Instalare baterie, vezi Figura 6.
Desurubați capacul din coada pentru a introduce bateria, asigurându-va ca capatul pozitiv al bateriei nu este indreptat spre capul lanternei, si apoi insurubati capacul din coada la loc.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник, див. Таблиця 2.

1. Технічні характеристики продукту, див. Таблиця 1.

2. Інструкції з експлуатації наведені нижче:

2.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Малюнок 1.

2.2 Увімкнення/вимкнення, див. Малюнок 2.
Сильно натисніть на хвостовий перемикач (до характерного клацання).

2.3 Миттєве вімкнення, див. Малюнок 3.
Злегка натисніть на перемикач, щоб увімкнути ненадовго, і відпустіть, щоб вимкнути.

2.4 Зміна рівня яскравості(1), див. Малюнок 4-1.
Коли ліхтарик увімкнено, двічі поспіль сильно натисніть на хвостовий перемикач.

2.5 Зміна рівня яскравості(2), див. Малюнок 4-2.
При вимкненому ліхтарику злегка натисніть на хвостовий перемикач один раз, а потім натисніть на нього.

2.6 Налаштування початкового рівня яскравості (1), див. Малюнок 5-1.
Злегка натисніть: При вимкненому ліхтарику злегка натисніть на хвостовий перемикач п'ять разів поспіль з інтервалом не більше 1 секунди, а на п'ятому натисканні утримуйте його в натиснутому стані. Поточна яскравість увімкнеться на 1 секунду, а потім зміниться на бажаний рівень яскравості. Це означає, що початковий рівень яскравості успішно налаштовано.

2.7 Встановлення початкового рівня яскравості(2), див. Малюнок 5-2.
Відкрутіть кришку, щоб вставити батарейку, переконавшись, що вона спрямована плюсом до головки ліхтаря, а потім знову закрутіть хвостову кришку.

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 2をご参照ください。

1. 製品仕様はTable 1をご参照ください。

2. 操作方法：

2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1をご参照ください。

2.2 オン/オフについては Figure 2 をご参照ください。
テールスイッチをしっかりと押して、オンまたはオフにします(カチっという音が聞こえます)

2.3 ライトを瞬間的にオンする方法。Figure 3 をご参照ください。
軽く押すと瞬間的にオンになり、指を離すとオフになります。

2.4 輝度レベル(1)を設定します。図 Figure 4-1 をご参照ください。
オンになっている場合、テールスイッチを2回連続(早すぎこと)強く押します。

2.5 輝度レベルの変更はFigure 4-2 をご参照ください。
オフになっている場合、まずテールスイッチを軽く1回押して、次に強く1回押します。

2.6 初期輝度レベル(1)を設定します。図 Figure 5-1 をご参照ください。
軽く押す:オフになっている場合、テールスイッチを1秒以内に間隔で7回(早)押して、5回目で長押し。現在の明るさが1秒間オンになり、その後希望の明るさレベルに変わります。これは、初期輝度が正常に設定されたことを示します。

2.7 初期輝度レベル(2)を設定します。図 Figure 5-2 をご参照ください。
強く押す:オフになっている場合、テールスイッチを9回連続で押します。9回押した後の明るさレベルが1秒間オンになり、その後希望の明るさレベルに変わります。これは、初期輝度が正常に設定されたことを示します。

2.8 バッテリーの取り付けについては Figure 6 をご参照ください。
テールキャップを緩めてバッテリーを挿入し、まず、バッテリーのプラス(+)端がヘッドに面していることを確認してから、テールキャップを取り付けます。

(KR) 한국어

다국어 사전은 Table 2 를 참조하십시오.

1. 제품 사양은 Table 1 을 참조하십시오.

2. 아래와 같이 작동하십시오:

2.1 절연 필름을 제거하십시오. Figure 1 을 참조하십시오.

2.2 켜기/끄기, Figure 2 를 참조하십시오.
테일 스위치를 단단히 누르십시오(딸깍 소리가 들립니다).

2.3 일시적 켜기, Figure 3 를 참조하십시오.
가볍게 눌러 켜고 놓으면 꺼집니다.

2.4 밝기 조정(1), Figure 4-1 을 참조하십시오.
켜져 있는 상태에서 테일 스위치를 두 번 연속으로 세게 누르십시오.

2.5 밝기 조정(2), Figure 4-2 을 참조하십시오.
꺼져 있는 상태에서 테일 스위치를 한 번 가볍게 누른 다음 한 번 세게 누르십시오.

2.6 초기 밝기 설정(1), Figure 5-1 을 참조하십시오.
가볍게 누르기: 꺼져 있는 상태에서 테일 스위치를 5회 연속 1초 이내 간격으로 가볍고 세게 눌러 보고 마지막 5번째에서 버튼을 누른 채로 있어야 합니다. 그러면 현재 밝기로 1초간 켜졌다가 원하는 밝기로 변경됩니다. 초초 밝기 설정이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

2.7 초기 밝기 설정(2), Figure 5-2 을 참조하십시오.
꾹눌러 주기: 꺼져 있는 상태에서 스위치를 9회 연속 1초 이내 간격으로 꾹눌러 주세요. 9회째 눌러주고 나면 현재 밝기로 1초간 켜졌다가 원하는 밝기로 변경됩니다. 초초 밝기 설정이 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다.

2.8 배터리 설치, Figure 6 를 참조하십시오.
배터리를 넣기 위해 테일 캡을 열어둡니다. +극을 제품의 헤드 쪽으로 향하도록 하여 제품에 넣고 테일 캡을 닫습니다.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ใน Table 2

1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ใน Table 1

2. ข้อควรใช้งานดังต่อไปนี้

2.1 ดึงแผ่นฉนวนกันกระแสไฟฟ้าออก ใน Figure 1

2.2 การเปิด/ปิด ใน Figure 2
กดสวิทช์ท้ายให้แน่น (คุณจะได้ยินเสียงคลิก)

2.3 การเปิดชั่วขณะ ใน Figure 3
กดเบาพอเพื่อเปิดสว่างชั่วขณะ และปล่อยเพื่อ ปิด

2.4 เปลี่ยนระดับความสว่าง (1) ใน Figure 4-1
ขณะที่ไฟเปิด ให้กดสวิทช์ท้ายแรงๆ ติดกันสองครั้ง

2.5 เปลี่ยนระดับความสว่าง (2) ใน Figure 4-2
ขณะที่ไฟปิด ให้กดสวิทช์ท้ายแรงเพียงครั้งเดียว จากนั้นกดแรงๆ อีกครั้ง

2.6 ตั้งค่าระดับความสว่างเริ่มต้น (1) ใน Figure 5-1
กดแรงๆ: ขณะที่ไฟปิด ให้กดสวิทช์ท้ายหลายๆ ครั้งติดกันห่างกันไม่เกิน 1 วินาที และกดค้างไว้ในครั้งที่ห้า ระดับความสว่างปัจจุบันจะเปิดเป็นเวลา 1 วินาที แล้วเปลี่ยนเป็นระดับความสว่างที่ต้องการ แสดงว่าตั้งค่าความสว่างเริ่มต้นสำเร็จแล้ว

2.7 ตั้งค่าระดับความสว่างเริ่มต้น (2) ใน Figure 5-2
กดแรงๆ: ขณะที่ไฟปิด ให้กดสวิทช์ท้ายเก้าครั้ง หลังจากครั้งที่เก้าระดับความสว่างปัจจุบันจะเปิดเป็นเวลา 1 วินาที และเปลี่ยนเป็นระดับความสว่างที่ต้องการ แสดงว่าตั้งค่าความสว่างเริ่มต้นสำเร็จแล้ว

2.8 การติดตั้งแบตเตอรี่ ใน Figure 6
ถอดบริเวณด้านหางเพื่อใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่ใส่ไปหาหัวไฟฉาย จากนั้นขันฝาด้านท้ายกลับเข้าที่

(FR) Français

Dictionnaire multilingue, voir Tableau 2.

1. Spécifications du produit, voir Tableau 1.

2. Instructions d'utilisation ci-dessous :

2.1 Retirez le film isolant, voir Figure 1.

2.2 Allumer/éteindre, voir Figure 2.
Appuyez fortement sur l'interrupteur arrière (vous entendrez un clic).

2.3 Allumage momentanée, voir Figure 3.
Appuyez légèrement sur le bouton pour allumer momentanément la lampe et relâchez-le pour l'éteindre.

2.4 Modifier le niveau de luminosité(1), voir Figure 4-1.
Lorsque la lumière est allumée, appuyez fortement sur l'interrupteur arrière deux fois.

2.5 Modifier le niveau de luminosité(2), voir Figure 4-2.
Lorsque la lumière est éteinte, appuyez légèrement une fois sur l'interrupteur arrière, puis appuyez fortement une fois.

2.6 Réglez le niveau de luminosité initial (1), voir Figure 5-1.
Appuyez légèrement : lorsque la lampe est éteinte, appuyez légèrement sur l'interrupteur arrière, puis appuyez fortement une fois.

2.7 Réglez le niveau de luminosité initial (2), voir Figure 5-2.
Appuyez fortement : lorsque la lampe est éteinte, appuyez fortement sur l'interrupteur arrière neuf fois avec des intervalles ne dépassant pas 1 seconde, et maintenez-le enfoncé à la neuvième pression. Le niveau de luminosité actuel s'allume pendant 1 seconde, passe au niveau de la luminosité souhaité. Cela indique que la luminosité initiale a été enregistrée avec succès.

2.8 Installation de la batterie, voir Figure 6.
Dévissez le capuchon arrière pour insérer la pile, en vous assurant que le pôle positif de la batterie fait face à la tête de la lampe, puis revissez le capuchon arrière.

(IT) Italiano

Dizionario multilingua, vedere Tabella 2.

1. Specifiche del prodotto, vedere Tabella 1.

2. Istruzioni per l'uso come di seguito:

2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figura 1.

2.2 Accensione/spegnimento, vedere Figura 2.
Premere con decisione l'interruttore di coda (si sentirà un clic).

2.3 Accensione momentanea, vedere Figura 3.
Premerla leggermente per accenderlo momentaneamente e rilasciarlo per spegnerlo.

2.4 Modificare il livello di luminosità(1), vedere Figura 4-1.
Mentre la luce è accesa, premi saldamente l'interruttore di coda due volte consecutive.

2.5 Modificare il livello di luminosità(2), vedere Figura 4-2.
Mentre la luce è spenta, premere leggermente l'interruttore di coda una volta e poi premerlo con decisione una volta.

2.6 Impostare il livello di luminosità iniziale(1), vedere Figura 5-1.
Premere leggermente: mentre la luce è spenta, premere leggermente l'interruttore di coda cinque volte di seguito con intervalli non superiori a