AJAZZ×NACODEX

黑爵AJ159 NL P 星闪游戏鼠标

AJAZZ AJ159 NL P NEAR LINK GAMING MOUSE

使用说明书
User Manual

目 录
DIRECTORY

中文 1-4
English 5-9
Indonesia 10-14

非常感谢您选择了我们黑爵AJ159 NL P三模游戏鼠标。希望它能带给您全新的操作感受。期待带来多维度的沉浸游戏体验。可以从官网下载驱动软件。

一.技术参数

产品品牌:盒一一一
产品型号:黑爵AJ159 NL P
传输方式:星闪+USB有线+BT 5.4
接口类型:Type-C接口
产品尺寸:118.3x63x37.7mm
产品重量:≈61g
外壳材质:ABS注塑
按键数量:8个按键+1个开关
线材长度:1.8M
DPI 调节:400-3200(可调DPI驱动可调节)
(驱动软件可调整范围50DPI,最高26000DPI,驱动DPI 调节 50DPI为一步)
传 感 器:PMW3395
按键寿命:10000W次
电池容量:300mAH
回 报 率:默认有线USB:1000Hz / 默认星闪:1000Hz / 默认BT:125Hz
(星闪软件:①.可调有线回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
②.可调星闪回报率:125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
③.BT回报率不可调)
支持系统:Windows Vista/XP/7/8/10/11,Mac

二.功能说明

1. 按键说明
①、左键
②、右键
③、中键(滚轮键)
④、前进键
⑤、后退键
⑥、DPI/Pair 键
(1)、DPI切换键(按键切换)
a.八档DPI调:默认DPI:800(绿)。(可在驱动软件中设定父级节DPI值)
DPI指示灯:400(红) / 800(绿) / 1200(蓝) /1600(青) / 2400(黄) / 3200(紫)
b.DPI灯效:默认常灭,当切换DPI时,DPI指示灯对应颜色闪烁1下。
(2)、Pair 对码键(长按对码)
在BT模式下,长按3-5秒,进入BT配对状态。(注:只在BT模式下才有效)

⑦、模式切换开关
(1)、星闪档:往上面,即星闪模式;
(2)、OFF 档:中间即关闭电源;
(3)、BT 档:往下拨,即 BT 模式。
注:当在有线模式下,插入USB数据线,即为有线模式,并为鼠标进行充电。

2. 鼠标正面指示灯说明:
①、星闪模式配对指示灯(绿灯):
a. 配对指示灯慢闪(绿灯):进入星闪连接状态;
b. 配对指示灯快闪(绿灯):进入星闪配对状态;
注:回连时间 10s,配对时间 30s,超时进入深睡。

②、BT 模式配对指示灯(蓝灯):
a. 配对指示灯慢闪(蓝灯):进入 BT 回连状态;
b. 配对指示灯快闪(蓝灯):进入 BT 配对状态;
注:回连时间 10s,配对时间 30s,超时进入深睡。

③、DPI 指示灯(400(红) / 800(绿) / 1200(蓝) /1600(青) / 2400(黄) / 3200(紫)
④、低电时状态:指示灯闪烁(红灯)
⑤、充电时状态:指示灯常亮(红灯)
⑥、满电时状态:鼠标指示灯熄灭

3. 休眠模式:
①、有线休眠状态:鼠标停止移动10秒后,鼠标进入有线休眠状态,移动/按键可唤醒鼠标。
②、深度休眠状态:鼠标停止移动5分钟,鼠标进入深度休眠状态,移动/按键可唤醒鼠标。

三.模式连接说明

1.有线模式:
有线模式切换方法:无论在任何模式下,插入TYPE-C线后,即自动切换为有线模式,并开始为鼠标充电。

2.星闪模式:
①、星闪模式切换方法:
鼠标底部模式开关往上拨,即为星闪模式。(出厂默认鼠标 IK Nano 星闪接收器)
②、星闪模式配对方法:
在星闪模式下,配对长按(连续+鼠标开键+长键)5秒,鼠标配对指示灯快闪(绿灯),随进入配对模式,再插入星闪Nano接收器,配对成功,鼠标配对指示灯熄灭。
(需要借助配对工具,请更使用驱动软件中配对按钮。)

3.BT 模式:
①、BT名称:AJ159 NL P
②、BT 模式切换方法:
鼠标底部模式开关往下拨,即为 BT 模式。
③、BT 模式配对方法:
在 BT 模式下,长按鼠标底部"DPI/Pair"键,5秒,鼠标配对指示灯快闪(蓝灯)。
进入 BT 配对模式,配对成功后,鼠标配对指示灯熄灭。

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AJ159 NL P tripe-mode game mouse. I hope it can bring you a new operating experience. To obtain more enhanced settings and features, you can download driver software from the official website.

1. Technical parameters

Product brand:AJAZZ
Product model: AJ159 NL P
Transmission method: Near Link+USB wired+BT 5.4
Interface type: Type-C interface
Product size: 118.3x63x37.7mm
Product weight: ≈ 61 g
Shell material: ABS injection moulding
Number of buttons: 8 buttons+1 switch
Wire length: 1.8M
DPI adjustment: 400-3200 (via speed DPI drive adjustable)
(Driver software can adjust from a minimum of 50 DPI to a maximum of 26000 DPI, with DPI adjustment steps of 50 DPI)
Sensor: PMW3395
Key lifespan: 100 million clicks
Battery capacity: 300mAH
Return rate: Wired USB: 1000Hz / Near Link: 1000Hz /BT: 125Hz
(Driver software adjustable rate of return:
①.Wired rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
②.2.4G rate of return: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
③.BT rate of return: Not adjustable)
Supported systems: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Function Description

2.1. Button Description
①. Left Button
②. Right Button
③. Middle Button (Scroll Wheel Button)
④. Forward Button
⑤. Backward Button
⑥. DPI/Pair Button
1). DPI switch button (short press to switch)
a. Six Speed DPI Button: Default DPI: 800 (Green). (Customizable DPI values in the driver software)
DPI Indicator Lights: 400 (Red) / 800 (Green) / 1200 (Blue) / 1600 (Cyan) / 2400 (Yellow) / 3200 (Purple).
b. DPI lighting effect: Off by default. When switching DPI, the DPI indicator light will flash 3 times in the corresponding color.
2). Pair key (long press to pair)
In BT mode, long press for 3-5 seconds to enter BT pairing state.
(Note: only valid in BT mode single-color Steady

⑦. Mode switch
1). Near Link: Push up to enter Star Flash mode;
2). OFF: Turn off the power in the middle;
3). BT: Push down to enter BT mode.
Note: In any mode, insert the USB data cable to enter wired mode and charge the mouse.

2.2. Indicator light on the front of the mouse:
①. Star Flash mode Pairing indicator light (green light):
a. Pairing indicator light flashes slowly (green light):
Enter Star Flash reconnection state;
b. Pairing indicator light flashes quickly (green light):
Enter Star Flash pairing state;
Note: Reconnection time is 10s, pairing time is 30s, and timeout enters deep sleep.

②. BT mode pairing indicator (blue light):
a. Pairing indicator flashes slowly (blue light):
Enter BT reconnection state;
b. Pairing indicator flashes quickly (blue light):
Enter BT pairing state;
Note: Reconnection time is 10s, pairing time is 30s, and timeout enters deep sleep.

③. DPI indicator:
400 (red) / 800 (green) / 1200 (blue) / 1600 (cyan) / 2400 (yellow) / 3200 (purple)

④. Low power state: Indicator flashes (red light)
⑤. Charging state: Indicator is always on (red light)
⑥. Full power state: Mouse indicator is off

2.3. Sleep mode:
①. Power saving sleep state:
After the mouse stops moving for 10 seconds, the mouse enters power saving sleep state, and moving/pressing a button can wake up the mouse.

②. Deep sleep state:
After the mouse stops moving for 5 minute, the mouse enters deep sleep state, and moving/pressing a button can wake up the mouse.

3. Mode Connection Instructions

3.1.Wired Mode
Switching to Wired Mode: Regardless of the current mode, inserting the Type-C cable automatically switches to Wired Mode and begins charging the mouse.

3.2. Near Link Mode
①. Switch method of Near Link mode:
Push the mode switch at the bottom of the mouse upwards to enter Near Link mode. (The IK Nano Near Link receiver is paired by default at the factory)
②. Pairing method of Near Link mode:
In Near Link mode, press and hold (left button + middle button of the scroll wheel + right button) for 5 seconds at the same time, the mouse pairing indicator flashes quickly (green light), then enter pairing mode, then insert the Near Link Nano receiver, pairing is successful, and the mouse pairing indicator goes out.
(You need to use a pairing tool or the pairing button in the driver software.)

3.3. BT Mode:
①.BT name: AJ159 NL P
②. Switch method of BT mode:
Push the mode switch at the bottom of the mouse downwards to enter BT mode.
③. Pairing method of BT mode:
In BT mode, press and hold the "DPI/Pair" button at the bottom of the mouse for 5 seconds, the mouse pairing indicator flashes quickly (blue light), enter BT pairing mode. After pairing is successful, the mouse pairing indicator goes out.

Terima kasih karena Anda sudah membeli mouse gaming tri-mode AJ159 NL P. Kami harap produk ini akan membawa Anda merakmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam menggunakanlah perangkat periferal. Untuk mendapatkan lebih banyak pengatauan dan fitur yang lebih optimal, Anda dapat mengunduh driver dari situs web resmi kami.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk: AJAZZ
Tipe Produk: AJ159 NL P
Koneksi:Near Link + Kabel USB + BT 5.4
Tipe Antarmuka: Kabel Type-C
Ukuran Produk: 118.3x63x37.7mm
Berat Produk: ≈61g
Bahan Casing: ABS cetakan injeksi
Jumlah Tombol: 8 tombol +1 tombol on-off
Panjang Kabel: 1.8M
Level DPI: 400-3200 (ada 6 level DPI yang dapat diatur dengan driver)
(Level DPI terendah yang dapat diatur lewat driver adalah 50 DPI, dan level tertinggi adalah 26000 DPI, dengan kenaikan 50 DPI per level)
Sensor: PMW3395
Durabilitas: 100 juta kali
Kapasitas Baterai: 300mAh
Polling Rate: Bawaan pabrik untuk mode kabel: 1000Hz /
Bawaan pabrik untuk mode NearLink: 1000Hz /
Bawaan pabrik untuk mode BT: 125Hz
Polling rate yang bisa diatur lewat driver:
Untuk mode kabel: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Untuk model NearLink: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz
Untuk mode BT: Tidak bisa diatur lewat driver
Kompatibilitas: Windows Vista/XP/7/8/10/11, Mac

2. Keterangan Fitur

2.1. Keterangan Tombol
①. Tombol kiri
②. Tombol kanan
③. Tombol tengah (scroll)
④. Tombol maju
⑤. Tombol mundur
⑥. Tombol DPI/Pair
1). Tombol Pengantian DPI (tekan untuk menggant)
a. Tombol DPI 6 level: DPI bawaan pabrik:
800 (hijau) . (Nilai DPI bisa dikustomisasi lewat driver)
Lampu Indikator DPI: 400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) /
1600 (biru kehijauan) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)
b. Efek Lampu DPI: Saat beralih DPI, lampu indikator DPI yang sesuai akan berkedip 1 kali.
2). Tombol Pair (tekan lama untuk pairing)
Dalam mode BT, tekan lama selama 3-5 detik untuk masuk ke mode pairing BT. (Catatan: hanya berlaku dalam mode BT).

⑦ Tombol Pergantian Mode
1). NearLink: geser ke atas untuk menggantI ke mode NearLink;
2). Tombol OFF: posisi tengah untuk mematikan daya;
3). Tombol BT: geser ke bawah untuk menggantI ke mode BT
Catatan: dalam mode apa pun, setelah terhubung dengan kabel USB, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya.

2.2.3. Penjelasan Lampu Indikator di Bagian Depan Mouse
①. Lampu indikator pairing mode Near Link (lampu hijau):
a). Indikator pairing berkedip lambat (lampu hijau):
memasuki status koneksi ulang NearLink
b). Indikator pairing berkedip cepat (lampu hijau):
memasuki status pairing NearLink;
Catatan: Waktu koneksi ulang adalah 10 detik, waktu pairing adalah 30 detik, setelah lewat dari batas waktu akan masuk ke mode hibernasi (hibernate).

②. Lampu indikator pairing mode BT (lampu biru):
a). Lampu indikator berkedip pelan (lampu biru):
memasuki status koneksi ulang BT;
b). Lampu indikator berkedip cepat (lampu biru):
memasuki status pairing BT;
Catatan: Waktu koneksi ulang adalah 10 detik, waktu pairing adalah 30 detik, setelah lewat dari batas waktu akan masuk ke mode hibernasi (hibernate).

③. Lampu indikator DPI: 400 (merah) / 800 (hijau) / 1200 (biru) /
1600 (biru kehijauan) / 2400 (kuning) / 3200 (ungu)
④. Status Daya Rendah: lampu indikator berkedip (merah)
⑤. Status Pengisian Daya: lampu indikator menyala terus (merah)
⑥. Status Daya Penuh: lampu indikator mouse mati

3.2. Mode Tidur
①. Mode Tidur Hemat Daya: setelah mouse berhenti bergerak selama 10 detik, mouse akan masuk ke mode tidur hemat daya. Mouse dapat diaktifkan dengan gerakan atau tombol.
②. Mode Hibernasi (Hibernate): setelah mouse berhenti bergerak selama 5 menit, mouse akan masuk ke mode tidur mendalam. Mouse dapat diaktifkan dengan gerakan atau tombol.
(Waktu mode hibernasi bisa diatur secara kustom melalui perangkat lunak driver.)

3. Keterangan Mode Konektivitas

3.1. Mode Kabel
Cara beralih ke mode kabel: Dalam mode apapun, begitu kabel TYPE-C dimasukkan, secara otomatis akan beralih ke mode kabel dan mulai mengisi daya mouse.

3.2. Mode NearLink
①. Cara beralih ke mode NearLink:
Tombol on-off mode di bagian bawah mouse, jika digeser ke atas, akan masuk ke mode NearLink. (Sudah dipasangkan dari pabrik dengan dongle NearLink IK Nano)

②. Cara pemasangan (pairing) mode NearLink:
Dalam mode NearLink, tekan dan tahan (kombol kiri + tombol scroll tengah + kombol kanan) selama 5 detik. Jika lampu indikator pemasangan mouse berkedip cepat (lampu hijau), mouse akan masuk ke mode pasangan. Kemudian masukkan dongle Nano NearLink, dan setelah pemasangan berhasil, lampu indikator pasangan pada mouse akan mati.
(Anda perlu menggunakan alat penyandingan atau menggunakan tombol penyandingan di perangkat lunak driver.)

3.3. Mode BT
①. Nama BT: AJ159 NL P
②. Cara beralih ke mode BT:
Tombol on-off mode di bagian bawah mouse, jika digeser ke bawah, akan masuk ke mode BT.

③. Cara pemasangan (pairing) BT:
Dalam mode BT, lekan dan tahan tombol "DPI/Pair" di bagian bawah mouse selama 5 detik. Lampu indikator pemasangan mouse akan berkedip cepat (lampu biru), menandakan masuk ke mode pasangan BT. Setelah pemasangan berhasil, lampu indikator pasangan pada mouse akan mati.

价格证
AJAZZ×NACODEX
黑爵
AJ159

了解更多产品信息请关注
微信公众号:清雅家
"AJAZZ黑爵外设"
抖音号:清雅家
"24938628112"

产品质保(Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持,为了以您核心需求来产品,更好地保障您的权益,我们特别产品质保卡的客户信息登记,如下图说明。
1.整机质保期:自购买之日起质量保证12个月
2.整机内容:检测完工厂前的品质质量保证及出厂证明
3.不提供服务范围:
a.因跌落等外观或结构造成的损坏;
b.未经授权擅自拆机维修或改装造成的损坏;
c.因未按照使用说明书操作导致的故障或损坏;
d.因使用过程中超出产品正常工作范围造成的损坏;
e.擅自更换元件造成的损坏;
f.由不可抗力(如自然灾害)造成的产品损坏;
g.人为因素导致产品不正常工作所产生,例如:进入产品进水的损坏;
h.其他非产品自身,如:电池,充电器等问题导致的故障或损坏。

质保卡(Warranty Card)

产品型号:_____
购买日期:_____
客户姓名:_____
联系电话:_____
联系地址:_____

制造商:深圳市黑爵科技电子科技有限公司
地址:深圳市龙岗区公明镇塘马路与凯山路交叉口处
电话:400-700-2700-7160
版行权所有:©AJ 2024©2025

●本明显为黑爵产品质保卡版权所有侵害者,请依法追究责任。
●任何产品问题,可直接联系黑爵公众号咨询小编。