aiwa
Japan est1951

GBTUR-120MKII

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE DE RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUIA DE REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU		+7
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLAGEWERK	DE	INFORMACINIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES ROKASGRĀMATA	LV		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	GWIDA TA'REFERENZA	MT		
TEATMIK	ET	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO		

DA03B0322V1
Printed in P.R.C.

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

EN SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing **GBTUR-120MKII**
This is your assurance of quality, performance and value. Our engineers have included many useful and convenient features in this product. Please be sure to read this instruction Manual completely to make sure you are getting the maximum benefit from each purchase.
This product was manufactured to meet the highest quality components and standards of workmanship. It was tested by inspectors and found to be in perfect working order before it left our factory.

IMPORTANT

Read these safety instructions before using your device.
The safety and operating instructions should be retained for future reference.

1. Do not use this apparatus near water – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
2. Put this product and its accessories somewhere out of the reach of children, to avoid danger or their inappropriate use.
3. You must use the provided power cord to connect the device, otherwise it may cause damage to the unit.
4. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
5. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and at the point where they exit from the apparatus.
6. When connected the cord should always be readily accessible.
7. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
8. Do not store near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. The device is intended for use only in a temperate climate.
10. It shouldn't be stored or used at temperatures below -10°C (14 F) or above 40°C (104 F) which may damage the set.
11. Do not expose the unit directly to the sunlight nor heat radiation.
12. Do not expose the unit to strong magnetic or electronic interferences.
13. The unit should be installed on stable and horizontal surface.
14. Cleaning:
   - Turn Off the unit if it's On and unplug before cleaning.
   - Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners.
   - Clean only with dry cloth.
15. Do not attempt to repair this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Damages that need repair must be refer all to qualified service personnel.

The packaging needs to be destroyed or accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and platinum as a recyclable resource (potential recycling resource).
When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products and batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

ADDITIONAL NOTES

Please exercise extreme care whilst replacing the stylus so as to avoid the tonearm and audio line wires from any damage.
Dust the stylus from time to time using a very soft brush dipped in alcohol (brushing from back to front of the cartridge).
We would also point out that for the same reason your stylus should be replaced periodically (approximately every 250 hours).
Take care when fitting the dust cover, do not press down too hard.
Take extra care when removing the dust cover so you do not break the pins holding the cover in place.

SPECIFICATIONS

Speeds: 33RPM, 45 RPM, 78 RPM
Bluetooth version: 5.0 +EDR
Audio output power: 2x 5W RMS
USB & SD port: 5V 0.5A, 32GB (max storage)
AC: 100-240V~50/60Hz USB 5V-1A
Consumption: 5W
S/N ratio: 48dB
Device size: 420* 375* 115 mm
Platter size: 27,5 cm
Device weight: 4,1 kg
FM frequency range: 87-108MHZ

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **GBTUR-120MKII**
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт.
Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция.
Този продукт е произведен с използване на най-високотехнологичните компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установен, че е в перфектно работещо състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте този уред близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро мазе или близо до плувен басейн и други подобни.
2. Поставете този продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или неподходящата им употреба.
3. Трябва да използвате предоставения захранващ кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от ходене по него, особено при щепселите, удобните гнезда и в точката, където те излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълнии или когато не се използва за дълги периоди от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които могат да повредят комплекта.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Почистване:
   - Изключете устройството, ако е включено преди почистване.
   - Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
   - Почиствайте само със сух хърпа.
15. Не се опитвайте сами да поправяте този продукт, тъй като отварането или премахването на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повредите, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и картията трябва да се сортират като хартия, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране)
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батериите, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулираното на битовите отпадъци чрез съществуващи за събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Моля, упражнявайте изключителна грижа, докато сменяте стилуса, за да избегнете повреди на тонера и аудио линиите. Почиствайте писалката от време на време с помощта на много мека четка, потопена в алкохол (четкане отзад напред на патрона). Също така бихме посочили, че по същата причина вашият стилус трябва да бъде сменян периодично (приблизително на всеки 250 часа). Внимавайте, когато монтирате капачката за прах, не натискайте твърде силно. Обърнете особено внимание, когато отстранявате капака на прах, за да не счупите щифтовете, които държат капака на място.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Скорости: 33 об/ мин, 45 об / мин, 78 об / мин
Блутуг версия: 5.0 + EDP
Аудио изходна мощност: 2x5В РМС
УСБ & СД порт: 5В 0.5 А, 32ГБ (макс. съхранение)
АК: 100-240В-60 / 50хз УСБ 5В-1*
Консумация: 5 вт
Съотношение с/п: 48дб
Размер на устройството: 420* 375* 115 мм
Размер на плато: 27,5 см
Тегло на устройството: 4,1 кг
ФМ честотен обхват: 87-108мхц

Поради постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

CS BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Ďakujeme vám za zakúpenie **GBTUR-120MKII**
Toto je vaša záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši inžinieri do tohto produktu zahrnuli mnoho užitočných a pohodlných funkcií. Nezabudnite si prečítať tento návod na použitie, aby ste sa ustili, že z každej funkcie získate maximálny úžitok.
Tento produkt bol vyrobený v súlade s použitím najlepších komponentov a štandardov spracovania. Pred odchodom z našej továrne bol testovaný inšpektormi a bolo zistené, že je v bezchybnom stave.

DŮLEŽITÉ

Pred použitím zariadenia si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.
Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by sa mali uschovať pre prípadné budúce použitie.

1. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody - Spotrebič by sa nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti - napríklad vo vlhkom suterióre alebo v blízkosti bazéna a podobne.
2. Dajte tento výrobok a jeho príslušenstvo niekam mimo dosahu detí, aby sa zabránilo nebezpečenstvu alebo ich nevhodnému použitiu.
3. Na pripojenie prístroja musíte použiť dodaný napájací kábel, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja.
4. Používajte iba doplnky / doplnky odporúčané výrobcom.
5. Chráňte napájací kábel pred poškriabaním, najmä pred zástrčkami, zásuvkami a v mieste, kde vychádza z prístroja.
6. Po pripojení by kábel mal byť ľahko prístupný.
7. Počas búrok alebo ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné registre, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. Bristroj je určený na použitie iba v miernom podnebí.
10. Nesmie sa skladovať ani používať pri teplotách pod -10°C (14 F) alebo nad 40°C (104 F), ktoré by mohli poškodiť prístroj.
11. Nevystavujte prístroj priamym slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu.
12. Nevystavujte prístroj silným magnetickým alebo elektronickým interferenciám.
13. Jednotka by mala byť inštalovaná na stabilnom a vodorovnom povrchu.
14. Čistenie:
   - Pred čistením jednotku vypnite.
   - Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
   - Čistite iba suchou handričkou.
15. Nepokúšajte sa samí opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo iným nebezpečenstvám. Poškodenia, ktoré je potrebné opraviť, musia byť oznámené všetkým kvalifikovaným servisným technikom.

Obal je nutné zničit v souladu s příslušnými místními zákony a předpisy o likvidaci odpadu. Kartony a papír je třeba klasifikovat jako recyklovatelný papír a platinu jako recyklovatelný zdroj (potenciální recyklační zdroj)
Ak je na produkte uvedený symbol prečiarknutej odpadovej nádoby s kolieskami, znamená to, že na produkt sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EC.
Všetky elektrické a elektronické výrobky vrátane batérií by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

DALŠÍ POZNÁMKY

Při výměně stylusu věnujte mimořádnou pozornost, abyste zabránili poškození tonearmu a audio linkových vodičů.
Stylus čas od času popraťte velmi měkkým kartáčem namočeným v alkoholu (kartáčováním zezadu na přední stranu kazety).
Chtěli bychom také zdůraznit, že stylus by (z stejného důvodu) by měl být stylus pravidelně vyměňován (přibližně každých 250 hodin).
Při montáži prachového krytu buďte opatrní, netlačte příliš silně.
Při odstraňování prachového krytu buďte opatrní, abyste nerozbili kolíky, které drží kryt na svém místě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlosti: 33 ot. / min, 45 ot. / min, 78 ot. / min
Verze Bluetooth: 5.0 + EDR
Výstupní výkon zvuku: 2x5W RMS
USB a SD port: 5V 0.5 A, 32GB (max storage)
AC: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1*
Spotřeba: 5W
Poměr S / N: 48dB
Velikost zařízení: 420* 375* 115 mm
Velikost talíře: 27,5 cm
Hmotnost zařízení: 4,1 kg
FM frekvenční rozsah: 87-108MHz

Z důvodu neustálej revízie a zdokonalovania našich výrobkov sa dizajn a technické údaje môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

DA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak, fordi du købte **GBTUR-120MKII**
Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugsanvisning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.
Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG

Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.

1. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand - Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en svømmepool og lignende.
2. Sæt dette produkt og dets tilbehør et eller andet sted uden for børns rækkevidde for at undgå fare eller deres upassende brug.
3. Du skal bruge den medfølgende netledning til at tilslutte enheden, ellers kan det skade enheden.
4. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
5. Beskyt netledningen mod at gå på den, der er klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og på det sted, hvor der kommer ud af apparatet.
6. Når ledningen er tilsluttet, skal den altid være let tilgængelig.
7. Trækstikket ud af apparatet under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
8. Opbevar ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmepaneler, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Enheden er kun beregnet til brug i et tempereret klima.
10. Den bør ikke opbevares eller bruges ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), som kan beskadige sættet.
11. Udsæt ikke enheden direkte for sollys eller varmestråling.
12. Udsæt ikke enheden for stærke magnetiske eller elektroniske interferenser.
13. Enheden skal installeres på en stabil og vandret overflade.
14. Rengøring:
   - Sluk for enheden, hvis den er tændt, før rengøring.
   - Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrensere.
   - Rengør kun med en tør klud.
15. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Skader, der skal repareres, skal henvise

Emballagen skal destrueres i overensstemmelse med de relevante lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af affald. Kartoner og papir skal sortere som genbrugspapir og platin som en genanvendelig ressource (potentiel genanvendelsesressource)
Når dette krydsede symbol med hjulkasse er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter inkluderer batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfacilitener udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

YDERLIGERE NOTER

Vær yderst forsigtig, mens du udskifter pennen for at undgå tonearm-og lydledningskablerne fra enhver skade. Støv pennen fra tid til anden ved hjælp af en meget blød børste dyppet i alkohol (børstning bagfra og foran på patronen). Vi vil også påpege, at den stylus af samme grund skal udskiftes med jævne mellemrum (ca.hver 250 timer). Pas på, når du monterer støvdækslet, tryk ikke for hårdt ned. Vær ekstra forsigtig, når du fjerner støvdækslet, så du ikke knækker stiftene, der holder dækslet på plads.

SPECIFIKATIONER

Hastigheder: 33RPM, 45 RPM, 78 RPM
Bluetooth version: 5.0 + EDR
Audio udgangseffekt: 2H5V RMS
USB & SD port: 5V 0.5A, 32GB (maks. lagerplads)
AC: 100-240V~60/50h USB 5V-1 liter
Forbrug: 5W
S / N forhold: 48dB
Enhed størrelse: 420* 375* 115 mm
Fad størrelse: 27,5 cm
Enhed vægt: 4,1 kg
FM-frekvensområde: 87-108 mm

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen sonh **GBTUR-120MKII**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Verschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch Inspektor geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Sichertheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - z.B. in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools und ähnlichem.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen das mitgelieferte Netzkabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur von Ihnen angegebene Anhänge/Zubehörteile/Zubehör.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Reinigung:
   - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
   - Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
   - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
15. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Wenden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifiziertes Servicepersonal.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen als recyceltbares Papier und Platin als recyceltbare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource)
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EC fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Bitte gehen Sie beim Auswechseln des Stifts äußerst vorsichtig vor, um Beschädigungen des Tonarms und der Audioleitungskabel zu vermeiden.
Wischen Sie den Stift von Zeit zu Zeit mit einer sehr weichen, in Alkohol getauchten Bürste ab (Bürsten Sie die Patrone von hinten nach vorne). Wir weisen Sie auch darauf hin, dass Ihr Stylus aus dem gleichen Grund regelmäßig ausgetauscht werden sollte (ungefähr alle 250 Stunden). Achten Sie beim Anbringen der Staubschutzhaube darauf, nicht zu fest nach unten zu drücken. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Staubschutzabdeckung entfernen, damit Sie die Stifte, mit denen die Abdeckung befestigt ist, nicht brechen.

SPECIFIKATIONEN

Geschwindigkeiten: 33 U / min, 45 U / min, 78 U / min
Bluetooth-Version: 5.0 + EDR
Audio-Ausgangsleistung: 2x5W Effektivwert
USB- und SD-Anschluss: 5 V, 0,5 A, 32 GB (maximaler Speicher)
Wechselstrom: 100-240V-60/50Hz USB 5V-1A
Verbrauch: 5W
Rauschabstand: 48 dB
Gerätegröße: 420* 375* 115 mm
Plattengröße: 27,5 cm
Gerätegewicht: 4,1 kg
FM-Frequenzbereich: 87-108MHZ

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **GBTUR-120MKII**
Αυτή είναι η διασφάλιση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και βολικές δυνατότητες σε αυτό το προϊόν.
Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε ξεχωρίζοι οδηγών πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστηκε από επιθεωρητές και βρέθηκε ότι ήταν σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία- για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τα πατήματα ή τα ιδιαίτερα ειδικότερα στα βύσματα, στα δοχεία ευκολίας και στο σημείο που βγαίνουν από τη συσκευή.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο σετ.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην ακτινοβολία θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.
13. Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και ορίζοντια επιφάνεια.
14. Καθαρισμός:
   - Απενεργοποιήστε τη μονάδα εάν είναι ενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
   - Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματος.
   - Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
15. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων ενδέχεται να σας εκθέσουν σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των απορριμάτων. Τα χαρτοκιβώτια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν αυτό το σύμβολο του δοχείου απορριμμάτων καλύπτει ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή απορριμμάτων μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για τη περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χειριζόστε βελόνες κατά τον τρόπο αποφεύγοντάστε της γραφίδας, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά στα καλώδια του ακουστικού και της γραμμής ήχου. Σκουπίστε τη γραφίδα από καιρό σε καιρό χρησιμοποιώντας μια πολύ μαλακή βούρτσα βουτηγμένη σε αλκοόλ (βούρτσισμα από πίσω προς τα μπροστά της κασέτας). Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι για τον ίδιο λόγο η γραφίδα σας πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά (περίπου κάθε 250 ώρες). Προσέξτε όταν τοποθετείτε το καλύμμα σκόνης, μην πιέζετε πολύ σκληρά. Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε το καλύμμα σκόνης, ώστε να μην σπάσετε τις πείρους που συγκρατούν το καλύμμα στη θέση του.

ΠΡΟΔΙΑΡΡΑΦΕΣ

Ταχύτητες: 33RPM, 45 RPM, 78 RPM
Έκδοση Bluetooth: 5.0 + EDR
Ακουστική δύναμη παραγωγής: 2X5W RMS
Λιμένας USB & SD: 5V 0.5 A, 32GB (ανώτατο αποθήκευση)
Εναλλασσόμενο ρεύμα: 100-240V-60/50Hz USB 5V-1
Κατανάλωση: 5W
Αναλογία S / N: 48dB
Μέγεθος συσκευών: 420* 375* 115 MM
Μέγεθος πιατέλας: 27,5 εκ
Βάρος συσκευών: 4,1 kg
Φάσμα συχνότητας FM: 87-108mhz

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **GBTUR-120MKII**
Garantizamos la calidad, el rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Además su funcionamiento ha sido examinado meticulosamente antes de ser despachado de la fábrica.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.
Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.

1. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o en lugares con humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
2. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
3. Debe utilizar el cable suministrado para conectar el dispositivo, de lo contrario podría causar daños en la unidad.
4. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado especialmente en los enchufes, receptáculos y en los puntos de salida del aparato.
6. Cuando esté conectado, el cable debe ser siempre fácilmente accesible.
7. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
8. No lo guarde cerca de una fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. El dispositivo está diseñado para su uso sólo en un clima templado.
10. No debe almacenarse ni utilizarse a temperaturas inferiores a -10°C (14 F) o superiores a 40°C (104 F), esto podría acortar la vida de la unidad.
11. La unidad no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
12. No exponga la unidad a fuertes interferencias magnéticas o electrónicas.
13. La unidad debe instalarse en una superficie estable y horizontal.
14. Limpieza:
   - Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla y desenchúfela.
   - No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.
   - Limpie solo con un paño seco.
15. No intente reparar este producto usted mismo ya que si abre o retira las cubiertas que no estén expuestas en la guía de inicio rápido puede exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros y puede dañar la unidad. Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio calificado.

Es necesario destruir el envase de acuerdo con las leyes y reglamentos locales pertinentes sobre la eliminación de residuos. Es necesario clasificar los cartones y el papel como papel reciclable y el platino como recurso reciclable (recurso potencial de reciclaje)
El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EC.
Todos los productos eléctricos y electrónicos, incluida la batería, deben arrojarse por separado cumpliendo con la regulación de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.
Al eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

NOTAS ADICIONALES

Por favor, tenga mucho cuidado al reemplazar el lápiz para evitar que el brazo tonal y los cables de la línea de audio se dañen. Espolvoree el lápiz de vez en cuando con un cepillo muy suave bañado en alcohol (cepillado de la parte posterior a la parte frontal del cartucho). También señalamos que, por la misma razón, su lápiz debe reemplazarse periódicamente (aproximadamente cada 250 horas). Tenga cuidado al colocar la cubierta antipolvo, no presione demasiado fuerte. Tenga especial cuidado al quitar la cubierta antipolvo para que no rompa los pasadores que sostienen la cubierta en su lugar.

ESPECIFICACIONES

Velocidades: 33 RPM, 45 RPM, 78 RPM
Versión Bluetooth: 5.0 + EDR
Potencia de salida de audio: 2x5W RMS
Puerto USB y SD: 5V 0.5 A, 32 GB (almacenamiento máximo)
CA: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1*
Consumo: 5W
Relación S / N: 48 dB
Tamaño del dispositivo: 420* 375* 115 mm
Tamaño del plato: 27,5 cm
Peso del dispositivo: 4,1 kg
Rango de frecuencia FM: 87-108MHZ

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ET ETTEVAATUSABINÕUNA

Tänan teid ostmise eest **GBTUR-120MKII**
Tagame kvaliteedi, jõudluse ja väärtuse. Meie insenerid on sellesse tootesse lisanud palju kasulikke ja praktilisi funktsioone. Lugege kindlasti seda kasutusjuhendit täielikult, et veenduda, et saate igast funktsioonist maksimumi.
See toode on valmistatud kõrgeima kvaliteediga ja parimate tootmisstandarditega komponentidega. Lisaks on selle toimimist enne tehasest lahkumist põhjalikult uuritud.

OLULINE

Enne seadme kasutamist lugege neid ohutusjuhiseid.
Edaspidiseks kasutamiseks säilitada ohutusjuhised ja kasutusjuhend.

1. Ärge kasutage seda seadet vee läheda! - seadet ei tohi kasutada vee läheda! ega niisketes kohtades - näiteks niiskes keldris või basseini läheda!.
2. Ohu vältelemiseks ja kasutamise ohtlikuks pange see toode ja selle tarvikud kuhugi lastele kättesaamatusse kohta.
3. Seadme ühendamiseks peate kasutama kaasasolevat kaablit, vastasel juhul võib see seadet kahjustada.
4. Kasutage ainult tootja mõlemaid tarvikuid.
5. Kaitske toitejuhtet selle eest, et see ei oleks sisse lülitatud või purunenud, eriti pistikutes, mahutites ja seadme väljaskeepunktides.
6. Ühendamisel peab kaabel olema alati hõlpsasti ligipääsetav.
7. Ükonlisel peab vooluvõrgust ükese ajal või siis, kui seda pikka aega ei kasutata

papirs jāklasificē kā pārstrādājams papīrs un platins kā pārstrādājams resurss (potenciālais pārstrādes resurss)
Pārsvītrotā atkritumu spaiņa simbols uz izstrādājuma Norādē, ka produkts atbilst Eiropas Direktīvai 2012/19/EC.
Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, ieskaitot akumulatoru, jāizņem atsevišķi saskaņā ar sadzīves atkritumu regulējumu, izmantojot savāklašanas iekārtas, ko noteikusi vietējā vai vietējās iestādes.
Pareiza vecās ierīces apglabāšana palīdzēs samazināt iespējamās negatīvās sekas uz cilvēku veselību un vidi.

PAPILDU PIEZĪMES

Lūdzu, izmantojiet īpašu piesardzību, vienlaikus nomainot irbuli, lai izvairītos no tonearm un audio līnijas vadīšanas no jebkādiem bojājumiem. Laiku pa laikam notīrīet irbuli, izmantojot īpši mīkstu suku, kas iemērc spirtā (suku no kārtridža aizmugures uz priekšu). Mēs ari norādām, ka tā paša iemesla dēļ jūsu irbuli periodiski jāmaina (apmēram ik pēc 250 stundām). Izmanieties, uzstādot putekļu pārsegu, nespiediet pārāk stipri. Veicot papildu piesardzību, noņemot putekļu pārsegu, lai Jūs nesalauztu tapas, kas tur vāku vietā.

SPECIFIKĀCIJA

Ātrumi: 33 apgr. / min, 45 apgr. / min, 78 apgr. / min
Bluetooth versija: 5.0 + EDR
Audio izejas jauda: 2x5W RMS
USB un SD ports: 5V 0.5 A, 32GB (maksimālā krātuve)
AC: 100-240V-60/50Hz USB 5V-1
Patēriņš: 5W
S / N attiecība: 48dB
Ierices izmērs: 420* 375* 115 mm
Paplātes izmērs: 27,5 cm
Ierices svars: 4.1 kg
FM frekvenču diapazons: 87-108MHz

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAWZJONIJIET TAS-SIKUREZZA

Grazzi ghall-akkwisti **GBTUR-120MKII**
Aħna niggarantixxu kwalita, prestazzjoni u valur. L-inginiera tagħna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattici f'dan il-prodott. Kun żgur li taqra dan il-manwal istruzzjoni kompletament biex ażżarma xħiel li tkun f'aħjar talvolta kif karatteristika. Dan il-prodott gie mmanifatturat b'komponenti tal-ogħla livell u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-tħaddim tiegħu gie eżaminat bil-reġqa qabel ma nitbaħħat mill-fabbrika.

IMPORTANT
Agħa dawn l-istruzzjonijiet qabel tuża l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-użent għandhom jinżammu għal referenza futura.

1. Tużax dan il-mezz ħdejn l - ilma - l-apparat m'għandux jintuża qrib ilma jew f'postijiet umdi-per eżempju, fil-kantina niedja jew qrib swimming pool.
2. Poggi dan il-prodott u l-accessorji tagħna fu'n'wieħed li ħoġod mit-tfal, bħex jiġi evitat li periklu jew l-użu mhux xieraġ.
3. Ġħandek tużu l-kejbil formuti biex jgħaqqdu l-apparat, inkella jistaj jikkawża ħsara lill-unit.
4. Uża biss accessorji specifikati mill-manifattur.
5. Ipprotegi l-kaxa tal-enerġija milli tkun imtarriga jew m'ġħaffiga speċjalment fil-plugs, ir-reciġenti u fi-punti tal-ħruġ tal-apparat.
6. Meta mqabbad, il-kejbil għandu dejjem ikun accessibbli faċilment.
7. Aqlaġ l-apparat waqt tempesti bir-raġħad jew meta ma jintużax ġħal żmien twil.
8. Aħżnuh qrib ebda sors ta'sħana bħal radjaturi, registi tas-sħana, stufi, jew taġħmir ieħor (inkluzi amplifikaturi) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat ġħall-użu biss fi klima moderata.
10. M'ġħandux jinħażen jew jintuża f'temperaturi taħt -10°C (14 fjw)il fuq minn 40°C (104 F), u dan jista'jqassar il-ħajja ta'l-impjant.
11. Il-unit ma ġħandux ikun espost ġħal sħana eċċessiva bħax xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unita ġħal interferenza marjetika jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ġħandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tisqiet:
- Itfi l-unit jekk ikun miġħul qabel ma tnaddafha u aqlaġħha.
- Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'sprej.
- Imsah biss b'ċarruta niexfa.
15. Tipprovax issewwi dan il-prodott inti stess bħala li tiftaħ jew tneħħi ġħotjien li ma jkunux esposti fil-ġwida tal-bidu malajr jistgħu jesponuk ġħal vultaġġ perikoluż jew perikli oħra u jistgħu jaġħmlu ħsara lill-unit. Danni li jeħtieġ jissewwew ġħandhom jiġu riferuti lil personal kwalifikat tas-servizz.

Jeħtieġ li l-imballaġġ jingered skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar ir-rimi tal-iskart. Il-kartun u l-karta jridu jiġu kklassifikati bħala karta riċiklabbli u platinu bħala riżorsa riċiklabbli (riżorsa potenzjali ta'riċiklaġġ)
Is-simbolu tal-ħamda taż-żibel magħqufa b'xaħfi fuq il-prodott, tfisser L-I-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropea 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inkluża l-batterija, ġħandhom jintnemew separatament skond il-regolamenti dwar l-iskart municipali permezz ta'ġaċilitajiet ta'ġbir nominati mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali.
Rimi xieraq tal-apparat qadim tiegħek se jgħin bex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

NOTI ADDIZZJONALI

Jekk joġġobok jezercitaw kura estrema filwaqt li tissostitwixxi l-istilus sabiex jiġi evitat il tonearm u wajers linja awdjo minn kwalunkwe ħsara. Farfar il-istilus minn żmien ġħal żmien bi-użu tal-pinzell artab ħafna dipped fl-alkohol (xkupiljar minn fuq ġħal quddiem ta'l-istilus). Nixtiequ wkoll jiġi mfakkar li ġħall-istess raġuni istilus tiegħek ġħandu jiġi sostituit perjodikament (madwar kull 250 siegħa). Oġġħod attent meta titwaħħal il-kopertura trab, ma aġħfas l-isfel lebes wisq. Oġġħod attent żejda meta tneħħi l-ġħatu trab sabiex inti ma jiksru l-labar li jkollu l-kopertura fil-post.

SPECIFIKAZZJONI

Veloċitajiet: 33rpm, 45 RPM, 78 RPM
Bluetooth verżjoni: 5.0 + EDR
Qawwa output awdjo: 2x5W RMS
USB & SD port: 5V 0.5 A, 32gb (max ħażna)
AK: 100-240V-60/50HZ usb 5v-1 lanc
Konsum: 5W
Proporzjon s / N: 48db
Daqs tal-apparat: 420* 375* 115 mm
Daqs Platter: 27,5 cm
Piż tal-apparat: 4.1 kg
FM firxa ta'frekwenzi: 87-108mhz

Minħabba r-revizjoni kontinwa u t-titjib tal-prodotti tagħna, disinn u speċifikazzjonijiet huma soggetti ġħal bidla minġħajr avviż.

NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedankt voor uw aankoop van **GBTUR-120MKII**
Dit is uw garantie voor kwaliteit, prestatie en waarde. Onze ingenieurs hebben veel nuttige en handige functies in dit product opgenomen. Lees deze handleiding volledig door om er zeker van te zijn dat u het maximale voordeel uit elke functie haalt.
Dit product is vervaardigd met behulp van de hoogste kwaliteitscomponenten en normen van vakmanschap. Het werd getest door inspecteurs en bleek in perfecte staat te zijn voordat het onze fabriek verliet.

BELANGRIJK

Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het apparaat gebruikt. De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard om ze in de toekomst te kunnen raadplegen.

1. Tuldex dan ii-mezz ħdejn l - ilma - l-apparat m'ġħandux jintuża qrib ilma jew f'postijiet umdi-per eżempju, fil-kantina niedja jew qrib swimming pool.
2. Poggi dan il-prodott u l-accessorji tagħna fu'n'wieħed li ħoġod mit-tfal, bħex jiġi evitat il-periklu jew l-użu mhux xieraġ.
3. Ġħandek tużu l-kejbil formuti biex jgħaqqdu l-apparat, inkella jistaj jikkawża ħsara lill-unit.
4. Uża biss accessorji speċifikati mill-manifattur.
5. Ippreteġi l-kaxa tal-enerġija milli tkun imtarriga jew m'ġħaffiga speċjalment fil-plugs, ir-reciġenti u fi-punti tal-ħruġ tal-apparat.
6. Meta mqabbad, il-kejbil ġħandu dejjem ikun accessibbli faċilment.
7. Aqlaġ l-apparat waqt tempesti bir-raġħad jew meta ma jintużax ġħal żmien twil.
8. Aħżnuh qrib ebda sors ta'sħana bħal radjaturi, registi tas-sħana, stufi, jew taġħmir ieħor (inkluzi amplifikaturi) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat ġħall-użu biss fi klima moderata.
10. M'ġħandux jinħażen jew jintuża f'temperaturi taħt -10°C (14 fjw)il fuq minn 40°C (104 F), u dan jista'jqassar il-ħajja ta'l-impjant.
11. Il-unit ma ġħandux ikun espost ġħal sħana eċċessiva bħax xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unita ġħal interferenza marjetika jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ġħandu jkun installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tisqiet:
- Itfi l-unit jekk ikun miġħul qabel ma tnaddafha u aqlaġħha.
- Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'sprej.
- Imsah biss b'ċarruta niexfa.
15. Tipprovax issewwi dan il-prodott inti stess bħala li tiftaħ jew tneħħi ġħotjien li ma jkunux esposti fil-ġwida tal-bidu malajr jistgħu jesponuk ġħal vultaġġ perikoluż jew perikli oħra u jistgħu jaġħmlu ħsara lill-unit. Danni li jeħtieġ jissewwew ġħandhom jiġu riferuti lil personal kwalifikat tas-servizz.

Det er nødvendig å ødelegge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs)
Symbolet på det kryssede søppelsøkkelet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunalt avfall regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for menneskers helse og miljøet.

YTTERLIGERE MERKNADER

Vennligst utøve ekstrem forsiktighet mens erstatte pennen for å unngå tonearm og lyd linje ledninger fra skade. Stav pennen fra tid til annen med en veldig myk børste dyppet i alkohol(børsting fra baksiden til forsiden av patronen). Vi vil også påpeke at av samme grunn bør pennen din byttes regelmessig (omtrent hver 250 timer). Vær forsiktig når du monterer støvdekselet, ikke trykk ned for hardt. Vær ekstra forsiktig når du fjerner støvdekselet, slik at du ikke bryter pinnene som holder dekselet på plass.

SPESIFIKASJON

Hastigheter: 33RPM, 45 RPM, 78 RPM
Bluetooth versjon: 5.0 + EDR
Lyd utgangseffekt: 2x5W RMS
USB og SD-port: 5V 0.5 A, 32gb (maks lagringsplass)
AC: 100-240V-60/50HZ USB 5V-1*
Forbruk: 5W
S / N-forhold: 48dB
Enhet størrelse: 420* 375* 115 mm
Tallerken størrelse: 27,5 cm
Enhetsvekt: 4,1 kg
FM frekvensområde: 87-108mhz

På grunn av kontinuerlig gjennomgang og forbedring av våre produkter, kan design og spesifikasjoner endres uten varsel.

PL ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup **GBTUR-120MKII**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że uzyskasz maksymalne korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.

1. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody - Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub wilgoci - na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy przechowywać w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Czyszczenie płytowej:
- Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
- Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
- Czyścić tylko suchą ściereczką.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwierania lub zdejmowanie pokrywy może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Pojemnik musi zostać zniszczony zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu)
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19/WE.
Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

DODATKOWE UWAGI

Należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany rysika, aby uniknąć uszkodzenia ramienia i przewodów linii audio. Od czasu do czasu odkurz rysik za pomocą bardzo miękkiej szczoteczki zanurzonej w alkoholu (szczotkując od tyłu do przodu wkładki). Zwracamy również uwagę, że z tego samego powodu rysik należy wymieniać okresowo (co około 250 godzin). Zachowaj ostrożność podczas montażu osłony przeciwpyłowej, nie naciskaj zbyt mocno. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zdejmowania osłony przeciwpyłowej, aby nie złamać kołków przytrzymujących osłonę na miejscu.

SPECYFIKACJE

Prędkości: 33 obr. / min, 45 obr. / min, 78 obr. / min
Wersja Bluetooth: 5.0 + EDR
Moc wyjściowa Audio: 2x5W RMS
Port USB i SD: 5V 0,5 A, 32 GB (maks. pamięć masowa)
AC: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1*
Zużycie: 5W
Stosunek S / N: 48dB
Rozmiar urządzenia: 420* 375* 115 mm
Rozmiar talerza: 27,5 cm
Waga urządzenia: 4,1 kg
Zakres częstotliwości FM: 87-108 MHz

W celu ciągłej rewizji i ulepszania naszych produktów, wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **GBTUR-120MKII**
É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ter todo este manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

1. Não utilizar este aparelho perto de água - O aparelho não deve ser utilizado perto de água ou em locais húmidos - por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina.
2. Coloque as unidades e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
4. Utilizar apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
7. Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
8. Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil da unidade.
11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.
12. Não exponha a unidade a fontes interferências magnéticas ou electrónicas.
13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.
14. Limpeza:
- Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
- Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Utilizar um pano seco para a limpeza
15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas que não estejam expostas no Guia de Início Rápido pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

As embalagens têm de ser destruídas de acordo com as leis e regulamentos locais relevantes sobre eliminação de resíduos. As caixas e o papel precisam de ser classificados como papel reciclável e a platina como um recurso reciclável (potencial recurso de reciclagem)
O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima do produto significa que o produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/CE.
Todos os produtos elétricos e eletrónicos, incluindo baterias, devem ser descartados separadamente de acordo com os regulamentos municipais de coleta de lixo, por meio de instalações de coleta designadas pelo governo ou por autoridades locais.
O descarte correto do seu dispositivo antigo ajudará a reduzir possíveis conseqüências negativas sobre a saúde humana e o meio ambiente.

NOTAS ADICIONAIS

Por favor, exerça extremo cuidado ao substituir a caneta de modo a evitar os fios da linha de tonearm e áudio de qualquer dano. Polvilhe a caneta de vez em quando usando uma escova muito macia embebida em álcool (escovando de trás para a frente do cartucho). Também ressaltamos que, pelo mesmo motivo, sua caneta deve ser substituída periodicamente (aproximadamente a cada 250 horas). Tome cuidado ao montar a tampa protetora contra poeira, não pressione com muita força. Tome cuidado extra ao remover a tampa protetora contra poeira para não quebrar os pinos que prendem a tampa no lugar.

ESPECIFICAÇÕES

Velocidades: 33RPM, 45 RPM, 78 RPM
Versão Bluetooth: 5.0 + EDR
Potência de saída de áudio: 2x5 W RMS
Porta USB e SD: 5V 0,5 A, 32GB (armazenamento máximo)
AC: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1*
Consumo: 5W
Relação S/N: 48dB
Tamanho do dispositivo: 420* 375* 115 mm
Tamanho do prato: 27,5 cm
Peso do dispositivo: 4.1 kg
Faixa de frequência FM: 87-108 MHZ

Devido à contínua revisão e aprimoramento de nossos produtos, o design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

RO MĂSURI DE SIGURANTĂ

Vă mulțumim că ați cumpărat **GBTUR-120MKII**
Aceasta este asigurarea dvs. de calitate, performanță și valoare. Inginerii noștri au inclus multe caracteristici utile și convenabile în acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că citiți complet acest manual de instrucțiuni pentru a vă asigura că vet,i obt,ine beneficiul maxim de la fiecare caracteristică.
Este produs a fost fabricat folosind componente și standarde de cea mai înaltă calitate. A fost testat de inspectori și s-a dovedit a fi într-o stare de funcționare perfectă înainte de a ieși din fabrica noastră.

IMPORTANT

Citiți aceste instrucțiuni de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul.
Instrucțiunile de siguranță și de funcționare trebuie păstrate pentru referințe viitoare.

1. Nu utilizați acest aparat lângă apă - Aparatul nu trebuie utilizat lângă apă sau umezeală - de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și altele asemenea.
2. Puneți acest produs și accesoriile sale undeva la îndemâna copiilor, pentru a evita pericolul sau utilizarea lor necorespunzătoare.
3. Trebuie să utilizați cablul de alimentare furnizat pentru a conecta dispozitivul, în caz contrar acesta poate provoca deteriorarea unității.
4. Utilizați numai accesorii / accesorii specificate de producător.
5. Protejați cablul de alimentare pe care îl puteți sau ciupit, în special la prize, prize și la punctul în care acestea ies din aparat.
6. Când este conectat, cablul trebuie să fie întotdeauna accesibil.
7. Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau când nu îl folosiți pentru perioade lungi de timp.
8. Nu depozitați în apropierea surselor de căldură precum radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Dispozitivul este destinat utilizării numai într-un climat temperat.
10. Nu trebuie păstrat sau utilizat la temperaturi sub -10°C (14 F) sau peste 40°C (104 F) care pot deteriora aparatul.
11. Nu expuneți unitatea direct la lumina soarelui sau radiației de căldură.
12. Nu expuneți aparatul la interferențe magnetice sau electronice puternice.
13. Unitatea trebuie instalată pe o suprafață stabilă și orizontală.
14. Curăț,ate
- Oprit,i unitatea dacă este pornită înainte de curăț,ate.
- Nu folosit,i produse de curăț,at lichide sau aerosoli.
- Curăț,ați numai cu o cârpă uscată.
15. Nu încercați să reparați singur acest produs, deoarece deschiderea sau îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Daunele care necesită reparat,ii trebuie să fie adresate tuturor personalului de service calificat.

Ambalajul trebuie distrus în conformitate cu legile și reglementările locale relevante privind eliminarea deșeurilor. Cutiile de carton și hârtia trebuie să fie sortate ca hârtie reciclabilă, iar platina ca resursă reciclabilă (resursă potențială de reciclare)
Acest simbol al coșului de gunoi cu roți barat de pe produs înseamnă în acord cu Directiva UE 2012/19/ES.
Toate electrocasele și electronicele vârâte bateții by sa mall likvidovat oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi.
Správna likvidácia vášho starého spotrebiča pomôže predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre ľudské zdravie a ľudské zdravie.

NOTE SUPLIMENTARE

Vă rugăm să exercițe grijă extremă în timp ce înlocuiți stylus-ul pentru a evita firele de tonearm și linia audio de la orice deteriorare. Pulverizați stylusul din câmd în câmd folosind o pensă foarte fină înmuiată în alcool (perie din spate în fața cartușului). De asemenea, subliniem că, din același motiv, stilul dvs. ar trebui înlocuit periodic (aproximativ la fiecare 250 de ore). Aveți grijă când montați capacul de praf, nu apăsați prea tare. Aveți grijă suplimentară atunci când scoateți capacul de praf, astfel încât să nu rupeți știfturile care țin capacul în poziție.

SPECIFICAȚII

Viteze: 33 rpm, 45 RPM, 78 RPM
Versiune Bluetooth: 5.0 + EDR
Putere de ieșire audio: 2X5W RMS
Port USB și SD: 5V 0,5 A, 32GB (Stocare maximă)
AC: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1
Consum: 5W
Raport S / N: 48dB
Dimensiunea dispozitivului: 420* 375* 115 mm
Dimensiune platou: 27,5 cm
Greutate dispozitiv: 4,1 kg
Gama de frecvențe FM: 87-108MHz

Datorită revizuirii și îmbunătățirii continue a produselor noastre, designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare suplimentară.

RU МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Спасибо за покупку **GBTUR-120MKII**
Это ваша гарантия качества, производительности и ценности. Наши инженеры добавили в этот продукт множество полезных и удобных функций. Обязательно прочтите это руководство полностью, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную пользу от каждой функции.
Этот продукт был изготовлен с использованием компонентов высочайшего качества и стандартов качества. Перед тем, как покинуть наш завод, он был протестирован инспекторами и оказался в идеальном рабочем состоянии.

ВАЖНЫЙ

Перед использованием устройства прочтите эти инструкции по безопасности.
Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.

1. Не используйте это устройство рядом с водой - Устройство не следует использовать вблизи воды или влаги - например, в сыром подвале, возле бассейна и т.п.
2. Храните этот продукт и его аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности или их ненадлежащего использования.
3. Для подключения устройства необходимо использовать прилагаемый шнур питания, в противном случае это может привести к повреждению устройства.
4. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
5. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, особенно в винках, розетках и в местах выхода из устройства.
6. Подключенный шнур всегда должен быть легко доступен.
7. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда не используете его в течение длительного времени.
8. Не кладите вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Устройство предназначено для использования только в умеренном климате.
10. Его нельзя хранить или использовать при температуре ниже -10°C (14 F) или выше 40°C (104 F), поскольку это может привести к повреждению устройства.
11. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей или теплового излучения.
12. Не подвергайте устройство сильным магнитным или электронным помехам.
13. Агрегат следует устанавливать на устойчивой горизонтальной поверхности.
14. Очистка:
- Перед очисткой выключите прибор, если он включен.
- Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозольные чистящие средства.
- Очищайте только сухой тканью.
15. Не пытайтесь самостоятельно этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям.
При возникновении повреждений, требующих ремонта, обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Упаковку необходимо уничтожить в соответствии с местными законами и правилами по утилизации отходов. Картонные коробки и бумага должны быть отсортированы как бумага, пригодная для вторичной переработки, а платина - как вторичный ресурс (потенциальный ресурс вторичной переработки).
Символ перечеркнутого мусорного бака на колесах означает, что продукт подпадает под действие Европейской директивы 2012/19 / EC.
Все электрические и электронные изделия, включая батареи, следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местными властями.
Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Пожалуйста, соблюдайте крайнюю осторожность при замене стилуса, чтобы избежать повреждения тонарма и проводов аудиосистемы. Время от времени протирайте стилус очень мягкой щеткой, смоченной в спирте (щеткой от задней части картриджа к передней). Мы также хотели бы отметить, что по той же причине ваш стилус следует периодически заменять (примерно каждые 250 часов). Будьте осторожны при установке пылезащитного чехла, не нажимайте слишком сильно. Будьте особенно осторожны при снятии пылезащитного чехла, чтобы не сломать штифты, удерживающие крышку на месте.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Скорости: 33 об / мин, 45 об /мин, 78 об/мин
Версия Bluetooth: 5.0 +EDR
Выходная мощность аудиосигнала: 2x5 Вт RMS
Порт USB и SD: 5V 0,5A, 32 Гб (максимальная емкость)
ПЕРЕМЕННЫЙ ток: 100-240 В 60-50 Гц USB 5 В-1 шт
Потребляемая мощность: 5 Вт
Соотношение сигнал/шум: 48 дБ
Размеры устройства: 420* 375* 115 мм
Размер тарелки: 27,5 см
Вес устройства: 4,1 кг
Диапазон частот FM: 87-108 МГц

В связи с постоянным пересмотром и улучшением наших продукции дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SK BEZPEČNOSTNÍ OPATRENÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili **GBTUR-120MKII**
To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.
Tento produkt byl vyroben s použitím nejkvalitnějších součástí a standardů zpracování. To bylo testováno inspektory a zjistil, že je v perfektním provozním stavu, než opustil naši továrnu.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody - Spot/ebič by neměl být používán v blízkosti vody nebo vlhkosti - například ve vlhkém suterénu nebo v blízkosti bazénu apod.
2. Umístěte tento výrobek a jeho příslušenství někam mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí nebo jejich nevhodnému použití.
3. K připojení zařízení musíte použít dodaný napájecí kabel, jinak by mohlo dojít k poškození jednotky.
4. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
5. Chraňte napájecí kabel před poškrábáním, zejména před zástrčkami, zásuvkami a v místě, kde vychází z přístroje.
6. Po připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
7. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete delší dobu používat.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném pásmu.
10. Nesmí se skladovat ani používat při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 40°C, které by mohly přístroj poškodit.
11. Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu záření ani tepelnému záření.
12. Nevystavujte jednotku silným magnetickým nebo elektronickým interferencím.
13. Jednotka by měla být instalována na stabilním a vodorovném povrchu.
14. Čištění
- Před čištěním přístroj vypněte.
- Nepoužívejte tekuté ani aerosolové čistící prostředky.
- Čistěte pouze suchou tkaninou.
15. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím.
Poškození, která je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Obal je potřebné zničit v souladu s příslušnými místnými zákonmi a předpisy o zneškodňování odpadu. Kartony a papír třeba klasifikovat ako recyklovatelný papír a platina ako recyklovatelný zdroj (potenciálny recyklačný zdroj)
Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/ES.
Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními úřady.
Správná likvidace vašeho starého zařízení pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY

Pri výmene dotykového pera buďte mimoriadne opatrní, aby ste predišli poškodeniu káblov tonearm a audio line. Pero z času na čas oprášte pomocou veľmi mäkkej kefy namočenej v alkohole (kefovanie zozadu spredu kazety).
Upozorňujeme tiež, že z rovnakého dôvodu by sa mal stylus pravidelne vymieňať (približne každých 250 hodín). Pri montáži protiprachového krytu buďte opatrní, nestláčajte príliš silno. Pri odstraňovaní krytu proti prachu buďte zvlášť opatrní, aby ste nerozbili kolíky, ktoré držia kryt na svojom mieste.

ŠPECIFIKÁCIE

Rýchlosti: 33 ot / min, 45 ot / min, 78 ot / min
Verzia Bluetooth: 5.0 + EDR
Audio výstupný výkon: 2x5W RMS
USB a SD port: 5V 0.5 a, 32GB (max storage)
AC: 100-240V-60/50Hz USB 5V-1*

SPECIFIKACIA

Hitrosti: 33 vrt / min, 45 vrt / min, 78 vrt / min
Različica Bluetooth: 5.0 + EDR
Audio izhodna moč: 2x5 RMS
Vrata USB in SD: 5V 0,5 A, 32 GB (največ prostora za shranjevanje)
Izmenični tok: 100-240V-60 / 50Hz USB 5V-1
Poraba: 5 m
Razmerje S/N: 48dB
Velikost napravе: 420* 375* 115 mm
Velikost plošče: 27,5 cm
Teža naprave: 4.1 kg
FM frekvenčno območje: 87-108MHz

Zaradi nenehnega pregleda in izboljševanja naših izdelkov se lahko dizajn in specifikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.

SR МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Хвала што сте купили **GBTUR-120MKII**
Ово је ваше осигурање квалитета, перформанси и вредности. Наши инжењери су у овај производ укључили бројне корисне и практичне функције. Молимо прочитајте ово упут