AJAZZ · NACODEX

AK820有线机械键盘

WIRED MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书
User Manual

目 录

中文 …… 1–7
English …… 8–14
Indonesia …… 15–21
Русский язык …… 22–30

感谢您选购了我们AJAZZ系列AK820。这款产品具备各种精湛功能与亮点，希望它能带给您全新的键盘体验。请务必细心阅读以下说明。

一、基本参数

产品品牌：AJAZZ
产品型号：AK820
键位数量：82键
连接方式：有线
接口类型：type-c
产品尺寸：327.4*136.4*40mm
产品重量：~750g
外观材料：ABS注塑
键帽材料：ASA键帽 PBT刻槽
灯效效果：单光 2D 呼吸灯光 3种
按键寿命：50百万次单键敲击
支持系统：Windows Vista/7/8/10/11, MAC, Android

单光版

二、指示灯说明

1.锁屏灯：“C”Caps lock开关指示灯
按下Caps lock键会发现键盘上的字母，两侧Caps lock键会长按不放至少7s。
2.锁屏灯：“W”win键锁定灯
Fn+win键可锁定/解锁该按键，未锁定状态下该键正常工作。
3.锁屏灯：“DS”，“系统指示灯”
切换Windows系统时会闪烁，默认win系统灯关闭。

三、灯光切换说明

Fn+L2 灯效切换，20种灯效任选择！
按键顺序（默认灯效）：离散扫描 | 流星拖尾 | 活跃波纹 | 波浪波纹 | 单侧渐变 | 单列渐变 | 方向渐变 | 全色周期 | 螺旋雨滴 | 星光闪烁 | 从中间扩散 | 左右滚动 | 大数据扫描 | 聚焦 | 自定义 | 呼吸 | 常暗模式
Fn+L 灯光关闭 - 2.5s，默认出厂 键盘默认设置保存到内置芯片
Fn+L 灯光常亮 - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+L 灯光常亮 - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+L 灯效 向左切换
Fn+L 灯效 向右切换
“F”，“T”灯光模式：2.5s，默认出厂 键盘默认设置保存到内置芯片
Fn+“F”/“T”灯光速度+ - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+“F”/“T”灯光速度- - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+空格键：关闭/开启键盘背光
Fn+空格键：长按3秒，键盘恢复出厂设置

单侧渐变模式

方向渐变模式

全色周期模式

螺旋雨滴模式

星光闪烁模式

从中间扩散模式

左右滚动模式

大数据扫描模式

聚焦模式

呼吸模式

常暗模式

自定义

三、热插拔操作步骤说明

热插拔（可更换开关轴体，自定义你喜欢的触觉和听觉反馈，三层加隔音棉及减震硅胶垫，以实现为您量身定制的键盘体验。）

① 用镊子或螺丝刀取下键帽

② 使用拔轴器将轴体拔出

③ 将轴体对齐插入底座上下两边卡槽，确保轴体上应力

④ 将键帽对齐轴体安装

RGB版

二、指示灯说明

1.锁屏灯：“C”Caps lock开关指示灯
按下Caps lock键会发现键盘上的字母，两侧Caps lock键会长按不放至少7s。
2.锁屏灯：“W”win键锁定灯
Fn+win键可锁定/解锁该按键，未锁定状态下该键正常工作。
3.锁屏灯：“DS”，“系统指示灯”
切换Windows系统时会闪烁，默认win系统灯关闭。

三、灯光切换说明

Fn+L2 灯效切换，20种灯效任选择！
按键顺序（默认灯效）：离散扫描 | 光之冲击 | 呼吸 | 常亮 | 渐变流动 | 涟漪波浪 | 单侧渐变 | 方向渐变 | 全色周期 | 星光闪烁 | 大数据扫 | 聚焦模式 | 左右滚动 | 自定义模式 | 常暗模式
Fn+L 灯光关闭 - 2.5s，默认出厂 键盘默认设置保存到内置芯片
Fn+L 灯光常亮 - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+L 灯效 向左切换
Fn+L 灯效 向右切换
Fn+L 切换灯光颜色（按住该键不放，每隔1秒切换一次颜色，松开即停止）
Fn+“F”/“T”灯光速度+ - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+“F”/“T”灯光速度- - 2.5s，设置保存到内置芯片
Fn+空格键：关闭/开启键盘背光
Fn+空格键：长按3秒，键盘恢复出厂设置

三、热插拔操作步骤说明

热插拔（可更换开关轴体，自定义你喜欢的触觉和听觉反馈，三层加隔音棉及减震硅胶垫，以实现为您量身定制的键盘体验。）

① 用镊子或螺丝刀取下键帽

② 使用拔轴器将轴体拔出

③ 将轴体对齐插入底座上下两边卡槽，确保轴体上应力

④ 将键帽对齐轴体安装

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AK820. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, go to the Ajazz official website to download the driver.

1.Product Specification

Product Brand: Ajazz
Product Model: AK820
Transmission Method: USB wired
Interface Type: key line separation type Type-C Interface
Product Size: 327.4 136.4 40mm
Product Weight: ~750g
Shell Material: ABS injection molding
Keycap Material: OEM height PBT material
Lighting Effect: single light, 20 groups RGB, 18 groups
Key Layout: 82 keys + metal volume knob
Product Structure: Gasket structure
Anti-ghosting: All key
Support System: Windows Vista/7/8/10/11, MAC, Android

Single Light Version

2.Indicator light Description

①Indicator light “ C ”: Caps lock switch indicator light
Press the Caps lock key and the letter keys will always scroll to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.
②Indicator light “ W ”: win lock indicator light
When the Fn+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.
③Indicator light “ DS ”: system indicator light
When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

3.Lighting Switching Instructions

Fn+L: Lighting effect switching, 20 kinds of lighting effects cycle in turn
Fn+L 2: Lighting effect switching, 20 kinds of lighting effects cycle in turn
Fn+“F”/“T”: Lighting speed+ (The given, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+ | : Lighting brightness- (The given) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit
Fn+← : Light effect direction adjustment
Fn+→ : Lightning effect direction adjustment
Fn+“,” : light speed- (The given, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+“.” : light speed+ (The given) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+K: turn off the light ; turn on the light
Fn+Space bar : Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored

Turn on Light recording mode:
1.Fn+L2 (2s) 3F - Three sets of game lighting effects can be customized
Fn+L 2 : Default FPS mode: W,A,S,D,↑,←,↓,→
3.Fn+L2 : Default LOL mode: Q/W/E/R/D/F/B/V/S, Ctrl/S, Alt/Tab/Space/1-4/Esc
4.Fn+L2: Default 3T key office mode: A-Z 26 English letters/①/②/③/④/⑤/⑥
5.Fn+← : Record/save the lighting mode for the above three game mode lighting effects

Clear light recording: reset to clear light recording.

4.Button Composite Function Description

Key combination	WIN system	MAC system	Key combination	WIN system	MAC system
Fn+F1	Media Player	Screen Brightness+	Fn+F7	Play / Pause	Previous Song
Fn+F2	Volume+	Screen Brightness-	Fn+F8	Next track	Play / Pause
Fn+F3	Volume-	Mission Control	Fn+F9	E-mail	Next track
Fn+F4	Mute	Create	Fn+F10	Browser	Mute
Fn+F5	Stop / Playing	Keyboard Backlight Brightness-	Fn+F11	My computer	Volume-
Fn+F6	Previous Song	Keyboard backlight brightness+	Fn+F12	Calculator	Volume+
Fn+A	Switch WIN system mode		Fn+S	Switch MAC system mode (factory default)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

① Pull out the keycap with a key puller

② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out

③ Calibrate the pins and holes of the new shaft

④ Tap the shaft vertically

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

RGB Version

2.Indicator light description

①Indicator light “ C ”: Caps lock switch indicator light
Press the Caps lock key and the letter keys will always scroll to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.
②Indicator light “ W ”: win lock indicator light
When the Fn+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.
③Indicator light “ ” : system indicator light
When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

3. Lighting Switching Instructions

Fn+L: Lighting effect switching, 18 kinds of lighting effects cycle in turn
Fn+ | : light brightness + (The given, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+ | : light brightness - (The given) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit
Fn+← : Light effect direction adjustment
Fn+→ : switch the backlight color (the sequence is: RGB red-orange-yellow green-green-blue purple-white RGB)
Fn+“,” : light speed- (The given, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+“.” : light speed+ (The given) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
Fn+K: turn off the light ; turn on the light
Fn+Space bar : Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored



Turn on Light Recording Mode:
1.Fn+L2 (2s) 3F - Three sets of game lighting effects can be customized
Fn+L 2 : Default FPS mode: W,A,S,D,↑,←,↓,→
3.Fn+L2 : Default LOL mode: Q/W/E/R/D/F/B/V/S, Ctrl/S, Alt/Tab/Space/1-4/Esc
4.Fn+L2: Default 3T key office mode: A-Z 26 English letters/①/②/③/④/⑤/⑥
5.Fn+← : Record/save the lighting mode for the above three game mode lighting effects

Clear light recording: reset to clear light recording.

4.Button Composite Function Description

Key combination	WIN system	MAC system	Key combination	WIN system	MAC system
Fn+F1	Media Player	Screen Brightness+	Fn+F7	Play / Pause	Previous Song
Fn+F2	Volume+	Screen Brightness-	Fn+F8	Next track	Play / Pause
Fn+F3	Volume-	Mission Control	Fn+F9	E-mail	Next track
Fn+F4	Mute	Create	Fn+F10	Browser	Mute
Fn+F5	Stop / Playing	Keyboard Backlight Brightness-	Fn+F11	My computer	Volume-
Fn+F6	Previous Song	Keyboard backlight brightness+	Fn+F12	Calculator	Volume+
Fn+A	Switch WIN system mode		Fn+S	Switch MAC system mode (factory default)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

① Pull out the keycap with a key puller

② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out

③ Calibrate the pins and holes of the new shaft

④ Tap the shaft vertically

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

Terima kasih karena Anda sudah membeli AJAZZ AK820. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan efek lampu yang keren. Kami harap produk ini akan membawa Anda membuat pengalaman yang baru. Untuk operasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi Ajazz untuk mengunduh driver produk.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk : AJAZZ
Nomor Model Produk: AK820
Tipe Transmisi: Kabel USB
Tipe Antarmuka: Kabel Type-C terpisah
Ukuran Produk: 327 x 136 x 40mm
Berat Produk: ≈750g
Bahan Casing: ABS cetakan injeksi
Bahan Keycaps: PBT material, tinggi OEM
Efek Lampu: lampu tunggal 20 set efek RGB 18 set efek
Jumlah Tombol: 82 tombol + tombol putar pengatur suara logam
Produk Mounting: Gasket Mount
Matrix: 84KRO
Kompatibilitas: Windows Vista / 7/8/10/11, MAC, Android

Edisi Lampu Tunggal

2. Petunjuk Pengantian Lampu Indikator

①Lampu indikator “ C ”: Caps lock untuk mengubah lampu indikator huruf kecil
Tekan tombol Caps Lock untuk mengaktifkan huruf kapital dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol Caps Lock lagi untuk menonaktifkan lampu putih dan mengembalikan huruf kecil.
②Lampu indicator “ W ”: lampu indikator kunci Windows
Tekan tombol Fn+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membukakan/dan mengembalikan ke kondisi normal.
③Lampu indikator “ DS ”: lampu indikator sistem
Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala, saat beralih ke sistem Windows, secara otomatis lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pengantian Lampu

Fn+L: Pengantian Efek Lampu, 20 efek lampu berputar secara bersinatan
Mengatur Bersama Gelombang (Efek Lampu Default) | Awan Warna-warni Berarak | Pendahuluan Kwaiz | Bintang Jatuh Menyala Bulan | Mengejar Angin dan Kilat | Membangkitkan Riak | Berlari Cepat Tanpa Meninggalkan Debu | Mengejak Salju Tanpa Meninggalkan Bekas | Kilau Gelombang | Proses Menyala Secara | Pertambangan Tuaku Metro | Puting Beliung | Putaran Ruda Bebas | Gemetap Berbeng | Luar Biasa dan Adaptif | Kebersihan yang Mulus | Burung Rub Mengembangkan Sayap | Senantiasa Bersinar | Customized Remapping | Kasing Tinting, Kasing Dalap
Fn+ T : Tingkat Kecerahan – (5 level, pengaturan pabrik menggunakan level kecerahan maksimum). Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip tiga kali sebagai indikasi.
Fn+ | : Tingkat Kecerahan - (5 level Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan mati sebagai tanda.
Fn+ “,” : Kecepatan cahaya- (5 level) Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.
Fn+ “.” : Kecepatan cahaya+ (5 level, pengaturan pabrik adalah level 4). Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+K: Matikan/nyalakan lampu.
Fn+Spasi bar: Tekan Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu lalat keyboard akan berkedip 3 kali, dan kemudian pengaturan pabrik.

Menyalakan Mode Penyimpanan Cahaya:
Fn+L (2 detik) 3F: Dapat mengatur tiga set efek cahaya game
Fn+L 2 : Mode FPS bawaan: W,A,S,D,↑,←,↓,→
3. Fn+L2: Mode LOL bawaan: Q/W/E/R/D/F/B/V/S, Ctrl/S, Alt/Tab/Space/1-4/Esc
4. Fn+L2: Mode 3T Tombol Kantor bawaan A-Z 26 huruf alfabet huruf/①/②/③/④/⑤/⑥
5. Fn+← : Rekam/simpan mode cahaya untuk tiga mode game tersebut.

Hapus penyimpanan cahaya: reset untuk menghapus penyimpanan cahaya.

4. Penjelasan Tentang Fungsi Kombinasi Tombol

Kombinasi tombol	Sistem WIN	Sistem MAC	Kombinasi tombol	Sistem WIN	Sistem MAC
Fn+F1	Pemutar media	Kecerahan layar	Fn+F7	Kecedaan berikut	Lagu sebelumnya
Fn+F2	Volume +	Kecerahan layar +	Fn+F8	Lagu selanjutnya	Kecedaan berikut
Fn+F3	Volume -	Kesetelingan	Fn+F9	Email	Lagu selanjutnya
Fn+F4	Matikan suara	Kenset	Fn+F10	Browser	Matikan suara
Fn+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard	Fn+F11	Komputer Saya	Volume -
Fn+F6	Lagu sebelumnya	Pecerahan lampu latar keyboard	Fn+F12	Kalkulator	Volume +
Fn+A	Beralih ke mode sistem WIN		Fn+S	Beralih ke mode sistem MAC (Pengaturan pabrik)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

① Gunakan kerjapan pulsar untuk mengupasan kepiyan.

② Gunakan pengait shaft untuk klip bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk mengeluarkan

③ Pasang switch dengan membentuknya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe ampuan baik dan suara yang anda suka. Kompatibel dengan switch tiga jaya lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk.)

Edisi RGB

2. Petunjuk Pengaturan Lampu Indikator

①Lampu indikator “ C ”: Caps lock untuk mengubah lampu indikator
Tekan tombol Caps Lock untuk mengaktifkan huruf kapital dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol Caps Lock lagi untuk menonaktifkan lampu putih dan mengembalikan huruf kecil.
②Lampu indicator “ W ”: lampu indikator kunci Windows
Tekan tombol Fn+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membukakan/dan mengembalikan ke kondisi normal.
③Lampu indicator “ ” : lampu indikator sistem
Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala, saat beralih ke sistem Windows, secara otomatis lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pengantian Lampu

Fn+L: Pengantian Efek Lampu, 18 efek lampu berputar secara bersinatan
Mengatur Bersama Gelombang (Efek Lampu Default) | Awan Warna-warni Berarak | Pendahuluan Kwaiz | Bintang Jatuh Menyala Bulan | Mengejar Angin dan Kilat | Membangkitkan Riak | Berlari Cepat Tanpa Meninggalkan Debu | Mengejak Salju Tanpa Meninggalkan Bekas | Kilau Gelombang | Proses Menyala Secara | Puting Beliung | Putaran Ruda Bebas | Kebersihan yang Mulus | Kekuatan Penuhaan | Kesepatan dan Cerah
Fn+ T : Tingkat Kecerahan – (5 level, pengaturan pabrik menggunakan level kecerahan maksimum). Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip tiga kali sebagai indikasi.
Fn+ | : Tingkat Kecerahan - (5 level Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan mati sebagai tanda.
Fn+ “,” : Kecepatan cahaya- (5 level) Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.
Fn+ “.” : Kecepatan cahaya+ (5 level) Ketika diuset ke tetapan maksimum, lalat berkedap secara kesetuhan akan berkedip sebanyak tiga kali sebagai indikasi.

Fn+K: Matikan/nyalakan lampu.
Fn+Spasi bar: Tekan Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu lalat keyboard akan berkedip 3 kali, dan kemudian pengaturan pabrik.

Menyalakan Mode Penyimpanan Cahaya:
Fn+L (2 detik) 3F: Dapat mengatur tiga set efek cahaya game
2. Fn+L2: Mode FPS bawaan: W,A,S,D,↑,←,↓,→
3. Fn+L2: Mode LOL bawaan: Q/W/E/R/D/F/B/V/S, Ctrl/S, Alt/Tab/Space/1-4/Esc
4. Fn+L2: Mode 3T Tombol Kantor bawaan A-Z 26 huruf alfabet huruf/①/②/③/④/⑤/⑥
5. Fn+← : Rekam/simpan mode cahaya untuk tiga mode game tersebut, saat tersimpan, lalat kontrol mewakili satu warna, total ada 6 warna (warna bervariasi: 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, ungu, putih).

Hapus penyimpanan cahaya: reset untuk menghapus penyimpanan cahaya.

4. Penjelasan Tentang Fungsi Kombinasi Tombol

Kombinasi tombol	Sistem WIN	Sistem MAC	Kombinasi tombol	Sistem WIN	Sistem MAC
Fn+F1	Pemutar media	Kecerahan layar	Fn+F7	Kecedaan berikut	Lagu sebelumnya
Fn+F2	Volume +	Kecerahan layar +	Fn+F8	Lagu selanjutnya	Kecedaan berikut
Fn+F3	Volume -	Kesetelingan	Fn+F9	Email	Lagu selanjutnya
Fn+F4	Matikan suara	Kenset	Fn+F10	Browser	Matikan suara
Fn+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan layar latar keyboard	Fn+F11	Komputer Saya	Volume -
Fn+F6	Lagu sebelumnya	Pecerahan lampu latar keyboard	Fn+F12	Kalkulator	Volume +
Fn+A	Beralih ke mode sistem WIN		Fn+S	Beralih ke mode sistem MAC (Pengaturan pabrik)	
Fn+HOME	INS		Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGUP	PRTSC		Fn+PGDN	PAUSE	

① Gunakan kerjapan pulsar untuk mengupasan kepiyan.

② Gunakan pengait shaft untuk klip bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk mengeluarkan

③ Pasang switch dengan membentuknya secara vertikal.

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe ampuan baik dan suara yang anda suka. Kompatibel dengan switch tiga jaya lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk.)

Большое вам спасибо за то, что выбрали наш AJAZZ AK820! Кстати, этот продукт обладает множеством интересных функций и световых эффектов. К сожалению, что он принесет вам совершенно новый опыт эксплуатации. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите на официальный веб-сайт Ajazz, чтобы загрузить драйвер.

1.основные параметры

Бренд продукта: AJAZZ
Модель продукта: AK820
Способ передачи: Проводной
Тип интерфейса: тип разделения клавиш и строк Тип-Сторр
Размер продукта: 327 x 136 x 40 мм
Вес продукта: ≈750 г
Материал оболочки: ПРЕСС литье под давлением
Материал колпачка для клавиш: OEM высота ПБТ материал
Световой эффект: одиночный свет, 20 группы RGB, 18 групп
Расположение клавиш: 82клавиш + металлическая ручкой регулировки громкости
Структура продукта: Gasket структура
Матрица клавиш на конфликтует
Система поддержки: Windows Vista/7/8/10/11, Mac, Android

Монохромная светлая версия

2. Описание индикаторной лампы

1. Индикатор “C”: Caps lock индикатор переключения
Нажмите клавишу Caps lock, белый индикатор всегда горит, чтобы включить верхний регистр, а затем нажмите клавишу "Caps lock", белый индикатор выключен, чтобы восстановить нижний регистр.

2. Светлый индикатор “W”: системный индикатор блокировки выигрыша
Когда нажата клавиша Fn+win, это означает, что когда горит белый индикатор, клавиатура win-lock, win заблокирована, а затем нажмите разблокировать, чтобы вернуться к нормальному режиму.

3. Светлый индикатор “DS”: системный светлый индикатор
Белый индикатор всегда горит при переключении на систему Mac, и он выключается, когда система win выключена по умолчанию.

3.Инструкции по переключению света

Fn+ L : Переключение светового эффекта, 20световые эффекты переключаются по очереди
Дождь по точкам | цветовой эффект по умолчанию | Облака | Небо | Метеор в ночном небе | Дождь | Ночь | Большое пятно | Ветер | Большое пятно | Ветер | Ночь | Ночь в ночной | в ночном за внутри и электричестве | Рябь | Большое пятно | снег без следа | рябь снега | заколотили и встаивание | обновление Выиграть | Торнадо | землетоне | землетоне звездного снега | Пороша за участком | прогрессивный | как слова, так и горка | Далее: расширяет крыша | Всегда красил | Индивидуальный | дыхание | такой же яркий, как никогда
Fn+ T : Яркость подсветки “+” (есть передача, заводскаяжелаемая яркость по умолчанию) При настройке до предела общая подсветка мигает 3раза

Fn+ | : Когда яркость подсветки “-” (нетипа передачи) отрегулирована до предела, общая подсветка выключается
Fn+← : Регулировка направления светового эффекта
Fn+→ : Регулировка направления светового эффекта
Fn+“,” : Скорость света “-” (нетип передачи, четвертая передача по умолчанию на заводе) При предельной настройке об ще подсветка мигает 3раза
Fn+“.” : Скорость света “+” (нетип передачи) При предельной настройке общая подсветка мигает 3раза
Fn+K: Выключить свет ; Включите освещение
Fn+пробел: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 3 секунд, подсветка клавиатуры мигает 2 раза, и заводские настройки будут восстановлены

Включите режим световой записи:
1.Fn+L1 (2s) 3F: Можно настроить три набора игровых световых эффектов
2.Fn+L1 : Режим ходьбы в каждую по умолчанию: W,A,S,D,↑,←,↓,→
3.Fn+L2: Режим LOL по умолчанию: Q/W/E/R/D/F/B/V/S, Ctrl/S, Alt/Tab/Space/1-4/Esc
4.Fn+L2: Официальная версия по умолчанию: 3T клавиш: A-Z 26 английских букв/①/②/③/④/⑤/⑥
5.Fn+← : Запись/сохранение режима освещения для световых эффектов трех вышеуказанных режимов игры.

Запись при четком освещении: Сброс к записи при четком освещении.

4.Описание составной функции кнопки

Комбинация клавиш	система WIN	система MAC
Fn+F1	Медиаплеер	Яркость экрана -
Fn+F2	громкость +	Яркость экрана +
Fn+F3	громкость +	Задача контроль
Fn+F4	беззвучный	панель управления
Fn+F5	Прекратить прекращает воспроизведение	Яркость подсветки клавиатуры
Fn+F6	Предыдущая песня	Яркость подсветки клавиатуры +
Fn+F7	Воспроизведение/пауза	Предыдущая песня
Fn+F8	Следующая песня	Воспроизведение/пауза
Fn+F9	почта	Следующая песня
Fn+F10	браузер	беззвучный
Fn+F11	Мой компьютер	громкость -
Fn+F12	калькулятор	громкость +
Fn + S	Переключается системный режим WIN (заводские настройки по умолчанию)	Переключается системный режим MAC
Fn+DEL	SCRLK	
Fn+PGDN	PAUSE	
Fn+A	Переключается системный режим MAC	
Fn+HOME	INS	
Fn+PGUP	PRTSC	

5.Инструкции по выполнению операций с возможностью горячей замены

Возможность горячей замены вы можете заменить различные переключатели, настроить тактильную и слуховую обратную связь по своему усмотрению, а трех-пятиногостатный держатель переключателя совместим с большинством механических переключателей. (Изображение приведено только для справки, в зависимости от фактического продукта)

① Используйте щипцы для клавиш, чтобы выдернуть колпачок для клавиш

② С помощью съемника закажите нижнюю часть переключателя, вертикально и снизу и сверху прямая, а затем потяните переключатель вверх.

③ Новый переключатель корректирует штифты и отверстия

④ Коснитесь переключателя вертикально

RGB-версия

2.Описание индикаторной лампы

1. Индикатор “C”: Caps lock индикатор переключения
Нажмите клавишу Caps lock, белый индикатор всегда горит, чтобы включить верхний регистр, а затем нажмите клавишу "Caps lock", белый индикатор выключен, чтобы восстановить нижний регистр.

2. Светлый индикатор “W”: системный индикатор блокировки выигрыша
Когда нажата клавиша Fn+win, это означает, что когда горит белый индикатор, клавиатура win-lock, win заблокирована, а затем нажмите разблокировать, чтобы вернуться к нормальному режиму.

3. Светлый индикатор “DS”: системный световой индикатор
Белый индикатор всегда горит при переключении на систему Mac, и он выключается, когда система win выключена по умолчанию.

3.Инструкции по переключению света

Fn+ L : Переключение светового эффекта, 18световые эффекты переключаются по очереди
Пошло по точкам | цветовой эффект по умолчанию | Лучи разнообразные обл