USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKERSHANDLEIDING - **SW/39**

INNOVA Innova Smart Watch

Fitness Atenea

App Store · Google Play

Important! The pulse sensor is very sensitive to sweat and dirt, such as hair, lotion, moisturizing lotion.

Recommendations for people with sensitive skin during use of the device: Wash your wrists with soap and water before putting on the watch. Some people may have allergic reactions to certain materials, such as nickel, chromium, etc. Nickel is a common allergen and is found in many everyday objects. Other objects may contain nickel, such as keys, coins, mobile phones, tablets, etc. Nickel can also be found in food and beverages. Nickel can also be transferred from one object to another by direct contact. Chromium is a common allergen found in many everyday objects, such as leather products, cement, etc. Chromium can also be found in food and beverages. Chromium can also be transferred from one object to another by direct contact. We recommend that people with sensitive skin avoid prolonged contact with the watch, such as not wearing it while sleeping, not wearing it while showering, not using it while exercising, etc. Prolonged contact with sweat, dirt, soap, lotion, etc. can cause irritation, redness, etc. If you experience any of these symptoms, remove the watch and wash your wrists with soap and water. If the symptoms persist, consult a dermatologist.

Recomendaciones para personas con piel sensible. Lavar las muñecas con agua y jabón antes de ponerse el reloj. Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas a ciertos materiales, como el níquel, el cromo, etc. El níquel es un alérgeno común y se encuentra en muchos objetos cotidianos. Otros objetos pueden contener níquel, como las llaves, las monedas, los teléfonos móviles, las tabletas, etc. El níquel también puede encontrarse en los alimentos y las bebidas. El níquel puede transferirse de un objeto a otro por contacto directo. El cromo es un alérgeno común que se encuentra en muchos objetos cotidianos, como productos de cuero, cemento, etc. El cromo también puede encontrarse en los alimentos y las bebidas. El cromo puede transferirse de un objeto a otro por contacto directo. Recomendamos que las personas con piel sensible eviten el contacto prolongado con el reloj, como no ponerlo mientras duermen, no ponerlo mientras se duchan, no ponerlo mientras hacen ejercicio, etc. El contacto prolongado con sudor, suciedad, jabón, loción, etc. puede causar irritación, enrojecimiento, etc. Si experimenta cualquier de estos síntomas, retire el reloj y lave sus muñecas con agua y jabón. Si los síntomas persisten, consulte a un dermatólogo.

Recomendações para a utilização de dispositivos electrónicos de pessoas com pele sensível. Lavar os pulsos com água e sabão antes de colocar o relógio. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a determinados materiais, como o níquel, o cromo, etc. O níquel é um alérgeno comum e está presente em muitos objetos do quotidiano. Outros objetos podem conter níquel, como chaves, moedas, telemóveis, tablets, etc. O níquel pode também estar presente em alimentos e bebidas. O níquel pode ser transferido de um objeto para outro por contacto direto. O cromo é um alérgeno comum que se encontra em muitos objetos do quotidiano, como produtos de couro, cimento, etc. O cromo pode também estar presente em alimentos e bebidas. O cromo pode ser transferido de um objeto para outro por contacto direto. Recomendamos que as pessoas com pele sensível evitem o contacto prolongado com o relógio, como não o usar quando dorme, não o usar quando toma banho, não o usar quando faz exercício, etc. O contacto prolongado com suor, sujidade, sabão, loção, etc. pode causar irritação, vermelhidão, etc. Se experimentar qualquer um destes sintomas, retire o relógio e lave os pulsos com água e sabão. Se os sintomas persistirem, consulte um dermatologista.

Consigli per gli utenti con pelle sensibile. Lavare i polsi con acqua e sapone prima di indossare l'orologio. Alcune persone possono avere reazioni allergiche a determinati materiali, come nichel, cromo, ecc. Il nichel è un allergene comune e si trova in molti oggetti di uso quotidiano. Altri oggetti possono contenere nichel, come chiavi, monete, telefoni cellulari, tablet, ecc. Il nichel può essere presente anche in cibi e bevande. Il nichel può essere trasferito da un oggetto a un altro per contatto diretto. Il cromo è un allergene comune che si trova in molti oggetti di uso quotidiano, come prodotti in pelle, cemento, ecc. Il cromo può essere presente anche in cibi e bevande. Il cromo può essere trasferito da un oggetto a un altro per contatto diretto. Raccomandiamo che le persone con pelle sensibile evitino il contatto prolungato con l'orologio, come non indossarlo quando dormono, non indossarlo quando fanno la doccia, non indossarlo quando fanno esercizio, ecc. Il contatto prolungato con sudore, sporcizia, sapone, lozione, ecc. può causare irritazione, arrossamento, ecc. Se si manifestano uno di questi sintomi, rimuovere l'orologio e lavare i polsi con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, consultare un dermatologo.

Empfehlungen für Benutzer mit empfindlicher Haut. Waschen Sie Ihre Handgelenke mit Wasser und Seife, bevor Sie die Uhr anlegen. Manche Personen können allergische Reaktionen auf bestimmte Materialien wie Nickel, Chrom usw. zeigen. Nickel ist ein weit verbreitetes Allergen und kommt in vielen Alltagsgegenständen vor. Andere Gegenstände können Nickel enthalten, wie Schlüssel, Münzen, Handys, Tablets usw. Nickel kann auch in Lebensmitteln und Getränken vorkommen. Nickel kann durch direkten Kontakt von einem Gegenstand auf einen anderen übertragen werden. Chrom ist ein weit verbreitetes Allergen, das in vielen Alltagsgegenständen vorkommt, wie Lederprodukte, Zement usw. Chrom kann auch in Lebensmitteln und Getränken vorkommen. Chrom kann durch direkten Kontakt von einem Gegenstand auf einen anderen übertragen werden. Empfehlen Sie Personen mit empfindlicher Haut, den Kontakt mit der Uhr zu vermeiden, z. B. sie nicht beim Duschen, Sport oder Schlafen zu tragen. Der Kontakt mit Schweiß, Schmutz, Seife, Lotion usw. kann Reizungen, Rötungen usw. verursachen. Wenn Sie eine dieser Symptome bemerken, nehmen Sie die Uhr ab und waschen Sie Ihre Handgelenke mit Wasser und Seife. Wenden Sie sich an einen Dermatologen, wenn die Symptome anhalten.

Conseils à l'attention des utilisateurs à peau sensible. Lavez-vous les poignets avant de porter la montre. Certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques à certaines matières, comme le nickel, le chrome, etc. Le nickel est un allergène courant et se trouve dans de nombreux objets du quotidien. D'autres objets peuvent contenir du nickel, comme les clés, les pièces de monnaie, les téléphones portables, les tablettes, etc. Le nickel peut également se trouver dans les aliments et les boissons. Le nickel peut être transféré d'un objet à un autre par contact direct. Le chrome est un allergène courant qui se trouve dans de nombreux objets du quotidien, tels que les produits en cuir, le ciment, etc. Le chrome peut également se trouver dans les aliments et les boissons. Le chrome peut être transféré d'un objet à un autre par contact direct. Nous recommandons aux personnes à peau sensible d'éviter le contact prolongé avec la montre, par exemple de ne pas la porter pendant le sommeil, de ne pas la porter sous la douche, de ne pas la porter pendant l'exercice, etc. Le contact prolongé avec la sueur, la saleté, le savon, la lotion, etc. peut provoquer des irritations, des rougeurs, etc. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, retirez la montre et lavez-vous les poignets à l'eau et au savon. Si les symptômes persistent, consultez un dermatologue.

Consigli per gli utenti con pelle sensibile. Lavare i polsi con acqua e sapone prima di indossare l'orologio. Alcune persone possono avere reazioni allergiche a determinati materiali, come nichel, cromo, ecc. Il nichel è un allergene comune e si trova in molti oggetti di uso quotidiano. Altri oggetti possono contenere nichel, come chiavi, monete, telefoni cellulari, tablet, ecc. Il nichel può essere presente anche in cibi e bevande. Il nichel può essere trasferito da un oggetto a un altro per contatto diretto. Il cromo è un allergene comune che si trova in molti oggetti di uso quotidiano, come prodotti in pelle, cemento, ecc. Il cromo può essere presente anche in cibi e bevande. Il cromo può essere trasferito da un oggetto a un altro per contatto diretto. Raccomandiamo che le persone con pelle sensibile evitino il contatto prolungato con l'orologio, come non indossarlo quando dormono, non indossarlo quando fanno la doccia, non indossarlo quando fanno esercizio, ecc. Il contatto prolungato con sudore, sporcizia, sapone, lozione, ecc. può causare irritazione, arrossamento, ecc. Se si manifestano uno di questi sintomi, rimuovere l'orologio e lavare i polsi con acqua e sapone. Se i sintomi persistono, consultare un dermatologo.

Aanbevelingen voor het gebruik van onze Smart Watch voor mensen met een gevoelige huid. Was uw polsen met water en zeep voordat u het horloge aanlegt. Sommige mensen kunnen allergische reacties vertonen op bepaalde materialen, zoals nikkel, chroom, enz. Nikkel is een veelvoorkomend allergeen en komt voor in veel dagelijkse voorwerpen. Andere voorwerpen kunnen nikkel bevatten, zoals sleutels, munten, mobiele telefoons, tablets, enz. Nikkel kan ook voorkomen in voedsel en dranken. Nikkel kan van het ene voorwerp naar het andere worden overgedragen door contact. Chroom is een veelvoorkomend allergeen dat voorkomt in veel dagelijkse voorwerpen, zoals leerwaren, cement, enz. Chroom kan ook voorkomen in voedsel en dranken. Chroom kan van het ene voorwerp naar het andere worden overgedragen door contact. We raden mensen met een gevoelige huid aan om langdurig contact met het horloge te vermijden, zoals het niet dragen tijdens het slapen, het niet dragen tijdens het douchen, het niet dragen tijdens het sporten, enz. Langdurig contact met zweet, vuil, zeep, lotion, enz. kan irritatie, roodheid, enz. veroorzaken. Als u een van deze symptomen ervaart, verwijder het horloge en was uw polsen met water en zeep. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg een dermatoloog.

Recomendações para o uso do dispositivo em pessoas com pele sensível. Lave os pulsos com água e sabão antes de colocar o relógio. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas a determinados materiais, como o níquel, o cromo, etc. O níquel é um alérgeno comum e está presente em muitos objetos do quotidiano. Outros objetos podem conter níquel, como chaves, moedas, telemóveis, tablets, etc. O níquel pode também estar presente em alimentos e bebidas. O níquel pode ser transferido de um objeto para outro por contacto direto. O cromo é um alérgeno comum que se encontra em muitos objetos do quotidiano, como produtos de couro, cimento, etc. O cromo pode também estar presente em alimentos e bebidas. O cromo pode ser transferido de um objeto para outro por contacto direto. Recomendamos que as pessoas com pele sensível evitem o contacto prolongado com o relógio, como não o usar quando dorme, não o usar quando toma banho, não o usar quando faz exercício, etc. O contacto prolongado com suor, sujidade, sabão, loção, etc. pode causar irritação, vermelhidão, etc. Se experimentar qualquer um destes sintomas, remova o relógio e lave os pulsos com água e sabão. Se os sintomas persistirem, consulte um dermatologista.

Anbefalinger til brugere med følsom hud. Vask dine håndled med vand og sæbe, inden du tager ur på. Nogle personer kan reagere allergisk over for visse materialer, f.eks. nikkel, krom osv. Nikkel er en almindelig allergen og findes i mange dagligdagsting. Andre genstande kan indeholde nikkel, f.eks. nøgler, mønter, mobiltelefoner, tablets osv. Nikkel kan også findes i fødevarer og drikke. Nikkel kan overføres fra en genstand til en anden ved direkte kontakt. Krom er en almindelig allergen, der findes i mange dagligdagsting, f.eks. læderprodukter, cement osv. Krom kan også findes i fødevarer og drikke. Krom kan overføres fra en genstand til en anden ved direkte kontakt. Vi anbefaler personer med følsom hud at undgå langvarig kontakt med uret, f.eks. ikke at bære det, mens de sover, tager bad, dyrker sport osv. Langvarig kontakt med svedtendens, snavs, sæbe, lotion osv. kan forårsage irritation, rødme osv. Hvis du oplever nogen af disse symptomer, skal du fjerne uret og vaske dine håndled med vand og sæbe. Hvis symptomerne vedvarer, skal du kontakte en hudlæge.

Suositukset herkässä oleville käyttäjille. Pese ranteesi vedellä ja saippualla ennen kellon käyttämistä. Jotkut ihmiset saattavat olla allergisia tietyille materiaaleille, esimerkiksi nikkelille, kromille jne. Nikkeli on yleinen allergeeni, ja sitä esiintyy monissa arkipäivän esineissä. Muissa esineissä voi olla nikkeliä, esimerkiksi avaimissa, kolikoissa, matkapuhelimissa, tableteissa jne. Nikkeli voi olla myös ruoassa ja juomissa. Nikkeli voi siirtyä esineestä toiseen suoran kosketuksen kautta. Kromi on yleinen allergeeni, jota esiintyy monissa arkipäivän esineissä, esimerkiksi nahkatuotteissa, sementissä jne. Kromia voi olla myös ruoassa ja juomissa. Kromi voi siirtyä esineestä toiseen suoran kosketuksen kautta. Suosittelemme herkän ihon omaavia ihmisiä olemaan pitämättä kellon ihoa vasten esimerkiksi nukkumisen, suihkun ottamisen, urheilun aikana jne. Pitkäaikainen kosketus esimerkiksi hien, saippuan, voiteen jne. kanssa voi aiheuttaa ärsytystä, punoitusta jne. Jos ihosi ärsyyntyy, ota kello pois ja pese ranteesi vedellä ja saippualla. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys ihotautilääkäriin.

Anbefalinger til personer med følsom hud. Vask dine håndledd med vann og såpe før du tar på klokken. Noen personer kan reagere allergisk på visse materialer, f.eks. nikkel, krom osv. Nikkel er en vanlig allergen og finnes i mange dagligvarer. Andre gjenstander kan inneholde nikkel, f.eks. nøkler, mynter, mobiltelefoner, nettbrett osv. Nikkel kan også finnes i mat og drikke. Nikkel kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Krom er en vanlig allergen som finnes i mange dagligvarer, f.eks. læderprodukter, sement osv. Krom kan også finnes i mat og drikke. Krom kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Vi anbefaler personer med følsom hud å unngå langvarig kontakt med klokken, f.eks. ikke å bære den mens de sover, tar dusj, driver med sport osv. Langvarig kontakt med svette, skitt, såpe, lotion osv. kan forårsake irritasjon, rødhet osv. Hvis du opplever noen av disse symptomene, fjern klokken og vask håndledd med vann og såpe. Hvis symptomene vedvarer, bør du kontakte en hudlege.

Rekomendacje dla osób o wrażliwej skórze. Umyj nadgarstki wodą i mydłem przed założeniem zegarka. Niektórzy mogą mieć alergiczne reakcje na pewne materiały, takie jak nikiel, chrom itp. Nikiel jest powszechnie występującym alergenem i znajduje się w wielu przedmiotach codziennego użytku. Inne przedmioty mogą zawierać nikiel, takie jak klucze, monety, telefony komórkowe, tablety itp. Nikiel może również występować w żywności i napojach. Nikiel może być przenoszony z jednego przedmiotu na inny przez bezpośredni kontakt. Chrom jest powszechnie występującym alergenem, który znajduje się w wielu przedmiotach codziennego użytku, takich jak wyroby skórzane, cement itp. Chrom może również występować w żywności i napojach. Chrom może być przenoszony z jednego przedmiotu na inny przez bezpośredni kontakt. Zalecamy osobom o wrażliwej skórze unikanie długotrwałego kontaktu z zegarkiem, np. nie noszenie go podczas snu, prysznica, uprawiania sportu itp. Długotrwały kontakt z potem, brudem, mydłem, balsamem itp. może powodować podrażnienie, zaczerwienienie itp. Jeśli zauważysz któryś z tych objawów, zdejmij zegarek i umyj nadgarstki wodą i mydłem. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z dermatologiem.

Doporučení pro uživatele s citlivou pokožkou. Umyjte si zápěstí vodou a mýdlem, než si nasadíte hodinky. Někteří lidé mohou mít alergické reakce na některé materiály, jako je nikl, chrom atd. Nikl je běžný alergen a nachází se v mnoha předmětech každodenní potřeby. Jiné předměty mohou obsahovat nikl, jako jsou klíče, mince, mobilní telefony, tablety atd. Nikl se může vyskytovat i v potravinách a nápojích. Nikl může být přenesen z jednoho předmětu na druhý přímým kontaktem. Chrom je běžný alergen, který se nachází v mnoha předmětech každodenní potřeby, jako jsou výrobky z kůže, cement atd. Chrom se může vyskytovat i v potravinách a nápojích. Chrom může být přenesen z jednoho předmětu na druhý přímým kontaktem. Doporučujeme lidem se citlivou pokožkou, aby se vyvarovali dlouhodobému kontaktu s hodinkami, jako je jejich nenošení při spánku, sprchování, sportování atd. Dlouhodobý kontakt s potem, špínou, mýdlem, lotionem atd. může způsobit podráždění, zčervenání atd. Pokud pocítíte jakékoliv z těchto příznaků, sundejte si hodinky a umyjte si zápěstí vodou a mýdlem. Pokud příznaky přetrvají, poraďte se s dermatologem.

Doporučení pro uživatele s citlivou pokožkou. Umyjte si zápěstí vodou a mýdlem, než si nasadíte hodinky. Někteří lidé mohou mít alergické reakce na některé materiály, jako je nikl, chrom atd. Nikl je běžný alergen a nachází se v mnoha předmětech každodenní potřeby. Jiné předměty mohou obsahovat nikl, jako jsou klíče, mince, mobilní telefony, tablety atd. Nikl se může vyskytovat i v potravinách a nápojích. Nikl může být přenesen z jednoho předmětu na druhý přímým kontaktem. Chrom je běžný alergen, který se nachází v mnoha předmětech každodenní potřeby, jako jsou výrobky z kůže, cement atd. Chrom se může vyskytovat i v potravinách a nápojích. Chrom může být přenesen z jednoho předmětu na druhý přímým kontaktem. Doporučujeme lidem se citlivou pokožkou, aby se vyvarovali dlouhodobému kontaktu s hodinkami, jako je jejich nenošení při spánku, sprchování, sportování atd. Dlouhodobý kontakt s potem, špínou, mýdlem, lotionem atd. může způsobit podráždění, zčervenání atd. Pokud pocítíte jakékoliv z těchto příznaků, sundejte si hodinky a umyjte si zápěstí vodou a mýdlem. Pokud příznaky přetrvají, poraďte se s dermatologem.

Ajánlások érzékeny bőrű felhasználóknak. Mielőtt felveszi az órát, mossa meg csuklóját vízzel és szappanos vízzel. Egyes emberek allergiás reakciókat produkálhatnak bizonyos anyagokra, pl. nikkel, króm stb. A nikkel egy gyakori allergén, amely megtalálható a mindennapi tárgyakban. Egyes tárgyak tartalmazhatnak nikkelt, pl. kulcsok, érmék, mobiltelefonok, tabletek stb. A nikkel az ételekben és italokban is megtalálható. A nikkel közvetlen érintkezés útján egyik tárgyról a másikra kerülhet. A króm egy gyakori allergén, amely megtalálható a mindennapi tárgyakban, pl. bőrtermékek, cement stb. A króm az ételekben és italokban is megtalálható. A króm közvetlen érintkezés útján egyik tárgyról a másikra kerülhet. Javasoljuk az érzékeny bőrű személyeknek, hogy kerülje az óra hosszú ideig tartó viselését, pl. ne viselje az órát alvás, zuhanyozás, sportolás stb. alatt. A hosszú ideig tartó érintkezés az izzadtsággal, szennyeződéssel, szappannal, krémmel stb. irritációt, bőrpirulatot stb. okozhat. Amennyiben ezek a tünetek valamelyikét tapasztalja, vegye le az órát és mossa meg csuklóját vízzel és szappanos vízzel. Amennyiben a tünetek fennállnak, forduljon bőrgyógyászhoz.

Ieteikuja herkän ihon omaavilla käyttäjillä. Pese ranteesi vedellä ja saippualla ennen kellon ottamista. Jotkut ihmiset saattavat olla allergisia tietyille materiaaleille, esimerkiksi nikkelille, kromille jne. Nikkeli on yleinen allergeeni, ja sitä esiintyy monissa arkipäivän esineissä. Muissa esineissä voi olla nikkeliä, esimerkiksi avaimissa, kolikoissa, matkapuhelimissa, tableteissa jne. Nikkeli voi olla myös ruoassa ja juomissa. Nikkeli voi siirtyä esineestä toiseen suoran kosketuksen kautta. Kromi on yleinen allergeeni, jota esiintyy monissa arkipäivän esineissä, esimerkiksi nahkatuotteissa, sementissä jne. Kromia voi olla myös ruoassa ja juomissa. Kromi voi siirtyä esineestä toiseen suoran kosketuksen kautta. Suosittelemme herkän ihon omaavia ihmisiä olemaan pitämättä kellon ihoa vasten esimerkiksi nukkumisen, suihkun ottamisen, urheilun aikana jne. Pitkäaikainen kosketus esimerkiksi hien, saippuan, voiteen jne. kanssa voi aiheuttaa ärsytystä, punoitusta jne. Jos ihosi ärsyyntyy, ota kello pois ja pese ranteesi vedellä ja saippualla. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys ihotautilääkäriin.

Anbefalinger til personer med følsom hud. Vask dine håndledd med vann og såpe før du tar på klokken. Noen personer kan reagere allergisk over for visse materialer, f.eks. nikkel, krom osv. Nikkel er en vanlig allergen og finnes i mange dagligvarer. Andre gjenstander kan inneholde nikkel, f.eks. nøkler, mynter, mobiltelefoner, nettbrett osv. Nikkel kan også finnes i mat og drikke. Nikkel kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Krom er en vanlig allergen som finnes i mange dagligvarer, f.eks. læderprodukter, sement osv. Krom kan også finnes i mat og drikke. Krom kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Vi anbefaler personer med følsom hud å unngå langvarig kontakt med klokken, f.eks. ikke å bære den mens de sover, tar dusj, driver med sport osv. Langvarig kontakt med svette, skitt, såpe, lotion osv. kan forårsake irritasjon, rødhet osv. Hvis du opplever noen av disse symptomene, fjern klokken og vask håndledd med vann og såpe. Hvis symptomene vedvarer, bør du kontakte en hudlege.

Aanbevelingen voor gebruikers met een gevoelige huid. Was uw polsen met water en zeep voordat u het horloge aanlegt. Sommige mensen kunnen allergische reacties vertonen op bepaalde materialen, zoals nikkel, chroom, enz. Nikkel is een veelvoorkomend allergeen en komt voor in veel dagelijkse voorwerpen. Andere voorwerpen kunnen nikkel bevatten, zoals sleutels, munten, mobiele telefoons, tablets, enz. Nikkel kan ook voorkomen in voedsel en dranken. Nikkel kan van het ene voorwerp naar het andere worden overgedragen door contact. Chroom is een veelvoorkomend allergeen dat voorkomt in veel dagelijkse voorwerpen, zoals leerwaren, cement, enz. Chroom kan ook voorkomen in voedsel en dranken. Chroom kan van het ene voorwerp naar het andere worden overgedragen door contact. We raden mensen met een gevoelige huid aan om langdurig contact met het horloge te vermijden, zoals het niet dragen tijdens het slapen, het niet dragen tijdens het douchen, het niet dragen tijdens het sporten, enz. Langdurig contact met zweet, vuil, zeep, lotion, enz. kan irritatie, roodheid, enz. veroorzaken. Als u een van deze symptomen ervaart, verwijder het horloge en was uw polsen met water en zeep. Als de symptomen aanhouden, raadpleeg een dermatoloog.

Anbefalinger til personer med følsom hud. Vask dine håndledd med vann og såpe før du tar på klokken. Noen personer kan reagere allergisk over for visse materialer, f.eks. nikkel, krom osv. Nikkel er en vanlig allergen og finnes i mange dagligvarer. Andre gjenstander kan inneholde nikkel, f.eks. nøkler, mynter, mobiltelefoner, nettbrett osv. Nikkel kan også finnes i mat og drikke. Nikkel kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Krom er en vanlig allergen som finnes i mange dagligvarer, f.eks. læderprodukter, sement osv. Krom kan også finnes i mat og drikke. Krom kan overføres fra en gjenstand til en annen ved direkte kontakt. Vi anbefaler personer med følsom hud å unngå langvarig kontakt med klokken, f.eks. ikke å bære den mens de sover, tar dusj, driver med sport osv. Langvarig kontakt med svette, skitt, såpe, lotion osv. kan forårsake irritasjon, rødhet osv. Hvis du opplever noen av disse symptomene, fjern klokken og vask håndledd med vann og såpe. Hvis symptomene vedvarer, bør du kontakte en hudlege