Manual Edition 1.1, June 2020
IB-200-R1700B-08

@Edifierglobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2020 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER®

R1700BTs
Active Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
Manuale dell'utente | Manual do utilizador | ユーザーズガイド

名　　称：	R1700BTs（英法西德意葡日）说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材　　质：	80g书纸（封面和底面用100g书纸） 对折，胶装		
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.1/IB-200-R1700B-08	批　　准：	

IB-200-R1700B-08 说明书R1700BTs/英法西德意葡日/V1.1

Important safety instruction

1. Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Use only accessories approved by the manufacturer.
3. Install the instrument properly by following the instructions in the device connection section.
4. Using the product in a 0-35°C environment is recommended.
5. To reduce the risk of fire and electric shock, do not expose the product to rain or moisture.
6. Do not use this product near water. Do not immerge the product into any liquid or have it exposed to dripping or splashing.
7. Do not install or use this product near any heat source (e.g. radiator, heater, stove, or other devices that generate heat).
8. Do not place any object filled with liquids, such as vases on the product; neither should any open fire, such as lighted candles be placed on the product.
9. Do not block any ventilation openings. Do not insert any object into ventilation openings or slots. It may cause fire or electric shock.
10. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (minimum 5cm is recommended).
11. Do not force a plug into the jack. Before connection, check for blockage in the jack and whether the plug matches the jack and is oriented to the right direction.
12. Keep the provided accessories and parts (such as screws) away from children to prevent from being swallowed by mistake.
13. Do not open or remove the housing yourself. It may expose you to dangerous voltage or other hazardous risks. Regardless the cause of damage (such as damaged wire or plug, exposure to liquid splash or foreign object falling in, exposure to rain or moisture, product not working or being dropped, etc.), the repair has to be performed by an authorized service professional immediately.
14. Before cleaning the product with dry cloth, always turn off the product and disconnect the power plug first.
15. Never use strong acid, alkali, gasoline, alcohol, or other chemical solvents to clean the product surface. Use only neutral solvent or clear water for cleaning.

Excessively loud music may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Important safety instruction

Power warning:
1. Place the product near the power outlet for easy use.
2. Before use, make sure that the operating voltage is the same as your local power supply. Correct operating voltage can be found on the product plate.
3. For safety purpose, unplug the product during lightning storms or when unused for extended periods of time.
4. Under normal conditions, the power supply may get hot. Please keep good ventilation in the area and exercise caution.
5. Safety warning labels on the housing or bottom of the product or power adaptor.

This symbol is to alert the user to the presence of un-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

This symbol is to warn the user not to disassemble the enclosure of the product and there is no user-replaceable part inside. Take the product to an authorized service center for repair.

This symbol indicates that the product is for indoor use only.

This symbol indicates that the product is a CLASS II or double insulated electrical device with no earth requirement.

The MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

For wireless product:
1. Wireless product may generate shortwave radio frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or medical equipment.
2. Turn off the product when it's disallowed. Do not use the product in medical facilities, on airplane, at gas stations, near automatic gates, automatic fire alarm system or other automated devices.
3. Do not use the product in the vicinity of a pacemaker within a 20cm range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

Box Contents

Remote control　Passive speaker　Active speaker

RCA to RCA audio cable

3.5 mm-RCA audio cable

Speaker connecting cable　User manual

Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Illustrations

1. Connect to passive speaker
2. Audio input connector
3. Connect to external subwoofer
4. Power cable
5. Power switch
6. Connect to active speaker
7. Treble dial
8. Bass dial
9. Master volume control dial
   Press: input mode switch
   Press and hold: power on/off
   Press and hold: disconnect Bluetooth in Bluetooth mode
10. Power indicator
11. Infrared receiver/input indicator
   Green: Line in 1/Line in 2 mode
   Blue: Bluetooth mode

Remote Control

1. Power on/off
2. Volume up
3. Previous track/next track (Bluetooth mode)
4. Pause/play (Bluetooth mode)
5. Volume down
6. Sound field extension enabled
7. Sound field extension disabled
8. Line in 1 mode
9. Line in 2 mode
10. Bluetooth mode
    Press and hold to disconnect Bluetooth
11. Mute

Battery loading:
Please refer to the illustration to open the battery compartment, insert the CR2032 battery and close the compartment.

WARNING!
1. Don't swallow the battery; danger of chemical burn.
2. The product includes a wafer battery. Swallowing this battery may lead to injury or death. Do not place the new or old battery in where children can get to it.
3. Don't use the product if the battery cover is missing or not closed, and keep the remote inaccessible to children.
4. Please go to the hospital immediately if the battery is swallowed.

Note:
1. Do not place the remote control in places that are hot and humid.
2. Do not charge the batteries.
3. Remove the batteries when unused for a long period of time.
4. The battery should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar.
5. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Connection

The "Sub Out" port on the rear panel of the active speaker has a detection function. When the port is connected with an external subwoofer, the speaker's own bass will be reduced, and the bass will be mainly output from the subwoofer connected.

Line In Mode

- Press the "volume/input" dial on the side panel of the active speaker to switch to line in 1 mode (green light flashing once) or line in 2 mode (green light flashing twice).
- Respectively press the "LINE1" / "LINE2" button on the remote control to switch to line in 1/line in 2 mode.

Bluetooth Mode

- Press the "volume/input" dial on the side panel of the active speaker, or press the " ✱ " button on the remote control to switch to Bluetooth mode, the blue light will flash.
- Set your Bluetooth device to search and connect to "EDIFIER R1700BTs", the blue light will be steady lit.
- To disconnect Bluetooth, press and hold the "volume/input" dial on the side panel of the active speaker or press and hold the " ✱ " button on the remote control for 2 seconds.

Note:
- To enjoy all Bluetooth functions of this product, please ensure your audio source device has A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) profile.
- Bluetooth connectivity and compatibility may differ amongst different source devices, depending on the software versions of source devices.

Specifications

Power output: R/L(treble): 15W+15W
R/L(mid-range and bass): 18W+18W
Frequency response: 52Hz-20KHz
Audio inputs: Line In 1, Line In 2, Bluetooth

Declaration for EU
Frequency Band: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Power Output: ≤20 dBm (EIRP)
There is no restriction of use.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EDIFIER is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm aptX HD

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

Troubleshooting

No sound
- Check if the speaker is ON.
- Try to turn up the volume using either the master volume control or remote control.
- Ensure the audio cables are firmly connected and the input is set correctly on the speakers.
- Check if there is a signal output from the audio source.

Cannot connect via Bluetooth
- Make sure the speaker is switched to Bluetooth input. If it is in other audio input modes, Bluetooth will not connect. Disconnect from any Bluetooth device by pressing and holding the " ✱ " button in Bluetooth mode, then try again.
- Effective Bluetooth transmission range is 10 meters; please ensure that operation is within the range.
- Try another Bluetooth device for connection.

The R1700BTs does not turn on
- Check if main power is connected, or if the wall outlet is switched on.

Noise coming from speakers
- EDIFIER speakers generate little noise, while the background noise of some audio devices are too high. Please unplug audio cables and turn the volume up, if no sound can be heard at 1 meter away from the speaker, then there is no problem with this product.

To learn more about EDIFIER, please visit www.edifier.com
For EDIFIER warranty queries, please visit the relevant country page on www.edifier.com and review the section titled Warranty Terms.
USA and Canada: service@edifier.ca
South America: Please visit www.edifier.com (English) or www.edifierla.com (Spanish/Portuguese) for local contact information.

Mode entrée ligne

- Appuyez sur la molette « volume/input » sur le panneau latéral du haut-parleur actif pour basculer sur le mode entrée ligne 1 (le voyant vert clignote une fois), ou entrée ligne 2 (le voyant vert clignote deux fois).
- Appuyez sur le bouton « LINE1 » ou « LINE2 » sur la télécommande pour basculer entre le mode entrée ligne 1 ou entrée ligne 2.

Mode Bluetooth

- Appuyez sur la molette « volume/input » sur le panneau latéral du haut-parleur actif, ou appuyez sur le bouton « ✱ » sur la télécommande pour basculer en mode Bluetooth. Le voyant bleu clignote.
- Activez le Bluetooth sur votre dispositif source pour rechercher et sélectionner « EDIFIER R1700BTs ». Le voyant bleu reste allumé.
- Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez la molette « volume/input » appuyée sur le panneau latéral du haut-parleur actif ou maintenez le bouton « ✱ » appuyé sur la télécommande pendant 2 secondes.

Remarque:
- Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre dispositif mobile prenne en charge le protocole A2DP (Profil de distribution audio avancée).
- La connectivité et la compatibilité Bluetooth peuvent différer entre les dispositifs source, selon la version du logiciel du dispositif en question.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie : R/L(aigus): 15W+15W
R/L(moyens et basses): 18W+18W
Réponse en fréquence: 52Hz à 20KHz
Source audio: Entrée ligne 1, Entrée ligne 2, Bluetooth

Déclaration pour l'UE
Bande de fréquence: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
Puissance de sortie RF: ≤20 dBm (EIRP)
Il n'y a aucune restriction d'utilisation.

Dépannage

Pas de son
- Vérifiez que le haut-parleur est allumé.
- Essayez de monter le volume en utilisant le réglage de volume principal ou la télécommande.
- Vérifiez que les câbles audio sont bien connectés et que l'entrée est correctement réglée sur les haut-parleurs.
- Vérifiez s'il y a une sortie de signal provenant de la source audio.

Connexion par Bluetooth impossible
- Vérifiez que le haut-parleur est réglé sur l'entrée Bluetooth. S'il est dans un autre mode d'entrée audio, le Bluetooth ne se connectera pas. Déconnectez tout appareil Bluetooth en maintenant enfoncé le bouton « ✱ » en mode Bluetooth, puis réessayez.
- La distance de transmission effective Bluetooth est de 10 mètres, veillez à ce que l'appareil est à portée.
- Essayez de connecter un autre appareil Bluetooth.

possible de démarrer le R1700BTs
- Vérifiez si l'alimentation principale est connectée ou si la prise secteur est active.

Bruit provenant des hauts-parleurs
Les hauts-parleurs d'EDIFIER émettent peu de bruit, tandis que le bruit de fond de certains dispositifs audio est trop élevé. Veuillez débrancher les câbles audios et augmentez le volume. Si vous ne pouvez pas entendre les hauts-parleurs en vous tenant à 1 mètre d'eux, alors il y a un problème avec ce produit.

Pour en savoir plus sur EDIFIER, visitez www.edifier.com
Pour des demandes relatives à la garantie d'EDIFIER, visitez la page pour votre pays sur www.edifier.com et lisez la section intitulée Modalités de garantie.
États-Unis et Canada : service@edifier.ca
Amérique du Sud: Visitez www.edifier.com (anglais) ou www.edifierla.com (espagnol/portugais) pour les coordonnées locales.

Modo de entrada línea

- Pulse el dial "volume/input" en el panel lateral del altavoz activo para pasar a modo de entrada Línea 1 (el testigo verde parpadeará una vez) o modo de entrada Línea 2 (el testigo verde parpadeará dos veces).
- Respectivamente, pulse el botón "LINE1" / "LINE2" en el mando a distancia para cambiar a modo entrada Línea 1/entrada Línea 2.

Modo Bluetooth

- Pulse el dial "volume/input" en el panel lateral del altavoz activo o pulse el botón " ✱ " en el mando a distancia para cambiar a modo Bluetooth, el testigo azul parpadeará.
- Configure su dispositivo Bluetooth para buscar y seleccionar "EDIFIER R1700BTs", el testigo azul se iluminará fijo.
- Para desconectar Bluetooth mantenga pulsado el dial "volume/input" en el panel lateral del altavoz activo o mantenga pulsado el botón " ✱ " en el mando a distancia durante 2 segundos.

Nota:
- Para disfrutar de todas las funciones de Bluetooth de este producto, asegúrese de que el dispositivo móvil admite el perfil A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado).
- La compatibilidad y la conectividad Bluetooth puede variar entre dispositivos diferentes, ya que depende de las versiones de software de los dispositivos.

Especificaciones

Potencia de salida: R/L(agudos): 15W+15W
R/L(medios y bajos): 18W+18W
Respuesta de frecuencia: 52Hz-20KHz
Entradas de audio: Entrada de línea 1, Entrada de línea 2, Bluetooth

Declaración para la UE
Banda de frecuencia: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potencia de salida: ≤20 dBm (EIRP)
No hay restricciones de uso.

Resolución de problemas

No hay sonido
- Compruebe que el altavoz esté activado.
- Intente subir el volumen con el botón de control de volumen general o con el mando a distancia.
- Asegúrese de que los cables de audio están correctamente conectados y la entrada a los altavoces está ajustada.
- Compruebe si hay señal de salida de la fuente de audio.

No se puede conectar a través de Bluetooth
- Asegúrese de que el altavoz está conectado a la entrada Bluetooth. Si está seleccionada otra entrada de audio, no se conectará el Bluetooth. Desconéctese de cualquier dispositivo Bluetooth, para ello pulse y mantenga pulsado el selector « ✱ » en el modo Bluetooth, después, inténtelo de nuevo.
- El alcance de transmisión de Bluetooth es de 10 metros, por favor, asegúrese de que está dentro de esa distancia.
- Pruebe la conexión con otro dispositivo Bluetooth.

El R1700BTs no se enciende
- Compruebe si el enchufe está conectado a la toma de corriente o si hay corriente.

Ruido procedente de los altavoces
- Los altavoces EDIFIER generan el menor ruido posible, mientras que otros dispositivos de audio emiten demasiado ruido de fondo. Desconecte los cables de audio y suba el volumen, si no se oye ningún sonido a un metro de distancia del altavoz, el aparato funciona correctamente.

Si quiere saber más sobre EDIFIER, visite www.edifier.com.
Para consultas sobre la garantía EDIFIER, por favor, seleccione la página del país correspondiente en www.edifier.com y revise la sección Condiciones de la garantía.
EE.UU. y Canadá: service@edifier.ca
América del Sur: por favor, visite www.edifier.com (inglés) o www.edifierla.com (español/portugués) para obtener información de contacto local.

Line In-Modus

- Drücken Sie das Einstellrad zur „volume/input", das sich an der Seitenwand des Aktiv-Lautsprechers befindet, um in den Line-In-1-Modus (grüne LED-Anzeige blinkt einmal auf) oder in den Line-In- 2-Modus (grüne LED-Anzeige blinkt zweimal auf) zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste „LINE1" oder „LINE2" auf der Fernbedienung, um in den Line-In-1- oder Line-In-2-Modus zu wechseln.

Bluetooth-Modus

- Drücken Sie das Einstellrad zur „volume/input", das sich an der Seitenwand des Aktiv-Lautsprechers befindet, oder drücken Sie die Taste „ ✱ " auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. Die blaue LED-Anzeige beginnt daraufhin zu blinken.
- Auf Ihrem Bluetooth-Gerät nach „EDIFIER R1700BTs" suchen und die Verbindung herstellen, die blaue LED-Anzeige bleibt durchgehend erleuchtet.
- Drücken zum Trennen der Bluetooth-Verbindung entweder erneut das Einstellrad zur „volume/input", das sich an der Seitenwand des Aktiv-Lautsprechers befindet, oder halten Sie die Taste „ ✱ " auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:
- Um alle Bluetooth-Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Mobilgerät die Profile A2DP (Fortgeschrittenes Audio-Verteilungsprofil) unterstützen.
- Bluetooth-Konnektivität und Kompatibilität können je nach Gerät und Softwareversion abweichen.

Technische Daten

Leistung: R/L(Hochtöne): 15W+15W
R/L(Mittel- und Tieftonbereich): 18W+18W
Frequenzgang: 52Hz-20KHz
Audioeingänge: Line-in-1-, Line-in-2-, Bluetooth-Eingang

EU-Konformitätserklärung
Frequenzband: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Ausgangsleistung: ≤20 dBm (EIRP)
Keine Nutzungseinschränkungen vorhanden.

Fehlerbehebung

Kein Ton
- Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher EINGESCHALTET ist.
- Versuchen Sie entweder über den Master-Lautstärkeregler oder die Fernbedienung die Lautstärke zu erhöhen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Audiokabel fest angeschlossen und die Eingabeeinstellungen des Lautsprechers korrekt eingestellt sind.
- Überprüfen Sie, ob von der Audioquelle ein Signal gesendet wird.

Keine Verbindung über Bluetooth möglich
- Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher auf Bluetooth-Eingabe eingestellt ist. Wenn andere Audio-Eingänge aktiviert sind, wird keine Bluetooth-Verbindung hergestellt. Durch Drücken und Halten „ ✱ " im Bluetooth-Modus sowie erneutes Versuchen kann die Verbindung zu sämtlichen Bluetooth-Geräten unterbrochen werden.
- Ein effektiver Bluetooth-Übertragungsbereich liegt bei ca. 10m; bitte halten Sie diesen Übertragungsbereich bei der Verwendung des Geräts ein.
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät her.

Der R1700BTs lässt sich nicht einschalten
- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig an die Stromversorgung angeschlossen wurde und die Wandsteckdose eingeschaltet ist.

Aus den Lautsprechern wird ein Rauschen ausgesendet
- Lautsprecher von EDIFIER erzeugen ein geringes Rauschen, wenn das Grundrauschen eines der anderen Audiogeräte zu groß ist. Trennen Sie die Audiokabel und drehen Sie die Lautstärke auf. Sollte in einem Abstand von einem Meter zum Lautsprecher kein Geräusch zu vernehmen sein, dann liegt bei diesem Produkt kein Problem vor.

Um mehr über EDIFIER zu erfahren, besuchen Sie bitte www.edifier.com
Bei Fragen zu Garantieleistungen unserer Produkte gehen Sie bitte auf die entsprechende Webseite Ihres Landes unter www.edifier.com und schauen Sie im Abschnitt Garantiebestimmungen nach.
USA und Kanada: service@edifier.ca
Südamerika: Besuchen Sie für örtliche Kontaktinformationen bitte www.edifier.com (Englisch) oder www.edifierla.com (Spanisch/Portugiesisch).

Modalità linea in

- Premere la manopola "volume/input" sul pannello laterale dell'altoparlante attivo per passare alla modalità linea in 1 (luce verde lampeggiante una volta) o linea in 2 (luce verde lampeggiante due volte).
- Premere rispettivamente il pulsante "LINE1" / "LINE2" sul telecomando per passare alla modalità linea in 1/linea in 2.

Modalità Bluetooth

- Premere la manopola "volume/input" sul pannello laterale dell'altoparlante attivo o premere il pulsante " ✱ " sul telecomando per passare alla modalità Bluetooth, la luce blu lampeggerà.
- Configurare il proprio dispositivo Bluetooth per effettuare la ricerca e selezionare "EDIFIER R1700BTs", la luce blu si commuterà in stato fisso.
- Per scollegare il Bluetooth, tenere premuta la manopola "volume/input" sul pannello laterale dell'altoparlante attivo o premere il pulsante " ✱ " sul telecomando per 2 secondi.

Nota:
- Per apprezzare al meglio tutte le funzioni Bluetooth di questo prodotto, assicurarsi che il dispositivo mobile supporti i profili A2DP (Profilo di Distribuzione Audio Avanzato).
- La connettività e la compatibilità Bluetooth possono essere diverse tra i vari dispositivi sorgente, in base alle versioni software dei dispositivi sorgente.

Specifiche

Potenza: R/L(alti): 15W+15W
R/L(media portata e bassi): 18W+18W
Risposta in frequenza: 52Hz-20KHz
Ingresso audio: Ingresso linea 1, Ingresso linea 2, Bluetooth

Dichiarazione per l'Unione Europea
Frequenza di banda: 2.402GHz ~ 2.480GHz
Potenza di uscita RF: ≤20 dBm (EIRP)
Non vi sono restrizioni d'uso.

Risoluzione dei problemi

Nessun suono
- Verificare se gli altoparlanti sono in stato ON.
- Provare ad attivare il volume usando il controllo del volume principale o il telecomando.
- Assicurarsi che i cavi audio siano ben collegati e che l'ingresso sia impostato correttamente sugli altoparlanti.
- Verificare che vi sia un segnale in uscita dalla sorgente audio.

Impossibile collegarsi tramite Bluetooth
- Assicurarsi che l'altoparlante sia impostato sull'ingresso Bluetooth. Se è in altre modalità audio il Bluetooth non si collegherà. Scollegare da qualsiasi dispositivo Bluetooth premendo e tenendo premuta " ✱ " in modalità Bluetooth e riprovare.
- La portata effettiva della trasmissione Bluetooth è 10 metri; assicurarsi che l'uso sia entro questo intervallo.
- Provare a collegare un altro dispositivo Bluetooth.

L' R1700BTs non si accende
- Verificare che l'alimentazione elettrica sia collegata o se la presa a muro è accesa.

Rumore proveniente dagli altoparlanti
- Gli altoparlanti EDIFIER generano pochissimo rumore, mentre il rumore di background di alcuni dispositivi audio è decisamente troppo alto. Scollegare i cavi audio e alzare il volume, se non si avverte alcun rumore a 1 metro di distanza dall'altoparlante, non sussiste alcun problema con questo prodotto.

Per sapere di più su EDIFIER, visitare il sito www.edifier.com
Per domande sulla garanzia EDIFIER, visitare la relativa pagina del paese sul sito www.edifier.com e consultare la sezione intitolata Condizioni di garanzia.
USA e Canada: service@edifier.ca
Sud America: Visitare il sito www.edifier.com (inglese) o www.edifierla.com (spagnolo/portoghese) per informazioni locali di contatto.

Modo entrada de linha

- Prima o ecrã "volume/input" no painel lateral do altifalante ativo para mudar para o modo de entrada de linha 1 (a luz verde pisca uma vez) ou entrada de linha 2 (a luz verde pisca duas vezes).
- Prima respetivamente o botão "LINE1" / "LINE2" o controlo remoto para mudar para o modo de entrada de linha 1/entrada de linha 2.

Modo Bluetooth

- Prima o ecrã "volume/input" no painel lateral do altifalante ativo ou prima o botão " ✱ " controlo remoto para mudar para o modo Bluetooth, a luz azul piscará.
- Defina o seu dispositivo Bluetooth para procurar e selecionar "EDIFIER R1700BTs", a luz azul ficará acesa e fixa.
- Para desligar o Bluetooth, mantenha o ecrã "volume/input" premidono painel lateral do altifalante ativo ou mantenha o botão " ✱ " emido no controlo remoto durante 2 segundos.

Nota:
- Para poder usufruir de todas as funcionalidades Bluetooth deste produto, certifique-se que o seu dispositivo móvel é compatível com o perfil A2DP (Perfil de distribuição de áudio avançado).
- A conectividade e compatibilidade Bluetooth podem ser diferentes para vários dispositivos fonte, dependendo das versões de software dos dispositivos fonte.

Especificações

Saída de alimentação: R/L(agudos): 15W+15W
R/L(alcance médio e graves): 18W+18W
Resposta de frequência: 52Hz-20KHz
Entrada de áudio: Entrada de linha 1, Entrada de linha 2, Bluetooth

Declaração para UE
Banda de frequência: 2.402GHz ~ 2.480GHz
RF Potência de saída: ≤20 dBm (EIRP)
Não existem restrições à utilização.

Resolução de problemas

Sem som
- Verifique se o altifalante está LIGADO.
- Tente aumentar o volume utilizando o controlo do volume principal ou o controlo remoto.
- Certifique-se de que os cabos de áudio estão bem ligados e que a entrada está corretamente selecionada nos altifalantes.
- Verifique se existe saída do sinal do dispositivo de áudio fonte.

Não é possível ligar por Bluetooth
- Certifique-se de que o altifalante está comutado para a entrada Bluetooth. Se estiver noutro modo de entrada de áudio, a função Bluetooth não será ligada. Desligue de todos os dispositivos Bluetooth premindo e mantendo premido " ✱ " no modo Bluetooth, e tente novamente.
- O alcance efetivo da transmissão por Bluetooth é de 10 metros; certifique-se de que está a operar dentro desse alcance máximo.
- Tente ligar-se a outro dispositivo Bluetooth.

O R1700BTs não se liga
- Verifique se a fonte de alimentação principal está ligada ou se a tomada de parede tem corrente.

Ruído proveniente das colunas
- As colunas EDIFIER geram pouco ruído, ao passo que o ruído de fundo de alguns dispositivos de áudio é bastante alto. Desligue os cabos de áudio e aumente o volume, se não escutar nenhum som a 1 metro de distância da coluna, significa que existe um problema com este produto.

Para mais informações sobre a EDIFIER, consulte o site www.edifier.com
Para obter informações sobre a garantia da EDIFIER, aceda à página relevante do país em www.edifier.com e consulte a secção dos Termos da Garantia.
EUA e Canadá: service@edifier.ca
América do Sul: Visite o site www.edifier.com (Inglês) ou www.edifierla.com (Espanhol/Português) para obter informações sobre o contacto local.

製品仕様

実用最大出力： R/L(ツイーター): 15W+15W
R/L(ミッドレンジ、バス): 18W+18W
再生周波数帯域： 52Hz-20KHz
オーディオ入力： ライン入力 1、ライン入力 2、Bluetooth

トラブルシューティング

音が出ない
- スピーカーがオンにしていますか。
- 音量調節またはリモコンで音量を上げてみてください。
- 接続したケーブルに異常はありませんか、入力に合ったスイッチを選択しているか確認します。
- 音源から信号が出力されているか確認します。

Bluetoothで接続できない
- スピーカーが Bluetooth 入力にセットされているか確認してください。他のオーディオ入力モードにあると Bluetooth は接続しません。
  Bluetooth デバイスから切断するには、Bluetoothモードで「✱」ボタンを長押しし、もう一度やり直します。
- 有効なBluetooth転送範囲は 10 メートルです。この範囲で操作を行ってください。
- 別の Bluetooth デバイスで接続してみます。

R1700BTs の電源が入らない
- 電源ケーブルはコンセントに差し込まれていますか、パワースイッチはONですか。

スピーカーからノイズ
- EDIFIER スピーカーは、オーディオデバイスのバックグラウンドノイズが大きすぎる時、ノイズを少し発生します。オーディオケーブルを外し、ボリュームを上げてください。スピーカーから1メートル離れて音が聞こえない場合、本製品には問題ありません。

EDIFIERについて詳しくはwww.edifier.comをご覧ください
EDIFIERの保証については、www.edifier.comの関連ページを参照し、保証条件 (Warranty Terms) というセクションをご覧ください。