HOLSTEIN HOUSEWARES

8.4 QT DIGITAL AIR FRYER

FREIDORA DE AIRE DIGITAL DE 8 L

READ THE MANUAL BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE
LEA ESTE MANUAL ANTES DE USAR EL ARTEFACTO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA

IMPORTANT SAFEGUARDS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO PREVENT THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, BURNS, OR OTHER INJURIES OR DAMAGES.

1. Read all instructions before using this appliance.
2. Always unplug the appliance from the electrical outlet before relocating or cleaning it.
3. Keep hands and utensils out of the appliance when cooking. DO NOT touch hot surfaces. CAUTION: Surface becomes hot during use.
4. DO NOT plug/unplug the appliance into/from the electrical outlet with your hands wet.
5. DO NOT operate the appliance if the power cord is cut, damaged, or if the wires are exposed.
6. Keep the power cord and appliance AWAY from heated surfaces, including stovetops, burners, or heated ovens.
7. Do not immerse in or register the base, power cord, or plug into water or any other liquids. NEVER use this appliance near water or wet surfaces.
8. To disconnect the appliance from an electrical outlet, pull directly on the plug. DO NOT pull on the power cord.

9. DO NOT put any stress on the power cord where it connects to the appliance. As the power cord could fray and break.
10. DO NOT operate the appliance if it malfunctions, or if it is dropped or damaged.
11. This appliance has NO user serviceable parts. DO NOT attempt to examine or repair this appliance yourself. ONLY qualified and approved service personnel should perform servicing.
12. This appliance is intended for HOUSEHOLD USE IN INTERIOR USE ONLY, and cannot be used for any other purpose. This item is NOT toy.
13. Keep the appliance out of the reach of children and pets. This appliance should NEVER be operated by children. Extreme caution is necessary when any appliance is operated near children. Children must not be allowed to play with the appliance or be left unattended near it. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack the knowledge and experience using this were supervised or instructed on how to use the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not use this appliance as a toy.
14. DO NOT leave the appliance unattended while it is in use.
15. DO NOT use any attachments or accessories that are not recommended or sold and approved by the manufacturer for this appliance.
16. Always operate the appliance on a dry, flat, stable, heat-resistant surface to avoid accidents.
17. DO NOT move the appliance while it is in use. Always let it cool before moving.
18. DO NOT let the cord hang over the edge of a table or counter.
19. Use an oven mitt when operating the appliance for safety.
20. If the appliance is covered when in use or if it comes into contact with flammable materials, including drapes and curtains, when in use, it could cause a fire.

21. DO NOT place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 5 inches (10cm) of free space on the Back and all sides of the appliance.
22. DO NOT operate the appliance if it malfunctions, or if it is dropped or damaged.
23. DO NOT cover the air inlet and outlet openings while the appliance is operating.
24. DO NOT fill the appliance with oil as it may cause a fire.
25. NEVER touch the inside of the appliance while it is operating.
26. Always unplug the appliance when it is not in use.
27. The appliance needs approximately 30 minutes to cool down for handling or cleaning safety.
28. AUTOMATIC SWITCH-OFF: This appliance is equipped with a timer. When the timer has counted down to 0, the appliance produces "beep" sounds and turns off automatically.
29. Always put the food to be fried on the rack to prevent them from coming in contact with the heating elements. Oversize foods and metal utensils need NO be put into the appliance, as they may cause a fire or risk of electric shock.
30. Immediately turn OFF the appliance and unplug it from the electrical outlet if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emissions to stop before you remove the pot from the appliance.

NOTE: During the first few minutes of initial use, you may notice a little smoke and/or a slight odor. This is normal and should quickly dissipate. It will not occur after the appliance has been used a few times.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

ADDITIONAL SAFEGUARDS

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE POWER CORD SHOWS ANY DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

EXTENSION CORDS

A short power supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Longer detachable power supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power supply cord or extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally by children or the user.

POLARIZED PLUG (IF APPLICABLE TO YOUR COUNTRY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, the plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

HOW TO OPERATE

BEFORE FIRST USE

1. Carefully unpack the appliance and all parts. Remove all packaging materials, including any stickers or labels.
2. Read these instructions carefully.
3. Clean the interior surface of the appliance with a damp cloth. Wipe dry with a soft cloth immediately. Do not use abrasive materials. Wipe the exterior with a soft dry cloth. Hand wash the removable parts.
4. NEVER IMMERSE THE APPLIANCE OR CORD INTO WATER OR ANY OTHER LIQUIDS.
5. Place the appliance on a stable, dry, level, horizontal and heat-resistant surface near an electrical outlet.
6. Do not place this appliance under the cabinets or too close to the wall to allow heat to flow without damaging the area.
7. Install the electrical cord.
8. Operate this appliance on a separate outlet and circuit from other appliances to avoid overloading the circuit.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

NOTE: When using the appliance for the first time, you may notice smoke or a slight odor for the first few minutes of cooking. This is normal. Ensure the room is well ventilated.

USING THE AIR FRYER:

1. TEMPERATURE AND TIME BUTTON: Press to make adjustments for temperature and time.
2. PLUS AND MINUS BUTTON: Lightly touch for slight adjustments, longpress for quick adjustments.
3. POT CHOOSING BUTTON: Press 1 or 2 for choosing the desired pot.
4. INTERNAL LIGHT BUTTON: Press to turn on/off the internal light.
5. DELAY BUTTON: Press to set the delay function from 10 to 300 minutes. Lightly touch for 10 minutes adjustment, long press for 30 minutes adjustments.
6. RECIPES BUTTON: Press to choose the preset recipes.
7. POWER BUTTON: Long press to turn on/off the appliance. When plug in, it will be in red light. During cooking process, it will be in white light.
8. START AND PAUSE BUTTON: Press to start or stop the appliance.
9. DINNER BUTTON: To achieve the same finish time when the pots are set to different programs.

10. MATCH BUTTON: Conveniently set up the same program for both pots.

KNOW THE CONTROL PANEL:

1. The appliance will beep after each touch.
2. The power button light will be red when the appliance is plugged in, press the button once to turn on the appliance, and the light will turn white. Keep sound: Long press the button for 1 second to shut off the appliance.

NOTE: If no action is taken for 180 seconds, the appliance will be off automatically.

3. "0:00" will be shown on both LED displays, when the appliance is turned on for the first time.
4. Press the or button to choose the desired pot, or choose both orderly for dual pot using or and the recipes will flash for the chosen pot, temperature and time will be shown on the display, alternatively.
5. Press the or button to adjust the time and temperature. Lightly touch for slight adjustments with beep sounds, long press for quick adjustment without beep sounds.
6. After setting the desired temperature and time, press the button to start working.
7. Temperature and time can be reset when cooking, it will be removed after 5 seconds automatically.
8. The fan will continue working for 20 seconds as the temperature of the appliance is above 100℃/200℉.

9. The appliance will beep 5 times after the operation is finished, and will shut off when both pots finish working.

10. Delay function:

1) Press the or button to choose the desired pot first, then press the button to enter the delay function. Press the or button to adjust the time and temperature, then press the button to start.

2) The default time is 30 minutes, you can adjust from 10 to 300 minutes. The delay button will keep flashing until the countdown is finished.

11. Smart function:

1) Press the button to start the "smart mode", the button will keep flashing until the second pot start working.

12. Match function:

1) Choose any pot and set the desired time and temperature, press the button, then the time and temperature setting will be copied to the other pot.

2) The two LED displays will be shows the same information, press the button to start.

13. Press the internal light button to turn on/off the internal light. It will be off automatically after 60 seconds.

14. Press the button to choose the desired preset recipes.

Preset functions	Time	Temperature	Recommendation during cooking
Fish	25 minutes	180℃/360℉	Shake
Fries	25 minutes	200℃/400℉	Shake
Bacon	15 minutes	180℃/360℉	
Meat	15 minutes	180℃/360℉	
Chicken leg	25 minutes	180℃/360℉	Shake
Steak	17 minutes	180℃/360℉	Shake
Vegetable	15 minutes	180℃/360℉	Shake
Shrimp	15 minutes	180℃/300℉	Shake
Chicken	35 minutes	180℃/360℉	Shake

INSTRUCTIONS FOR THE AIR FRYER:

1. Place the appliance on a stable, heat-proof, and level surface. Do not place the appliance on non-heat-resistant surfaces.
2. Make sure the appliance is OFF.
3. Plug in the power cord.
4. Carefully pull the pot out of the air fryer.

CAUTION: Never pour oil or grease in the pot, as it may cause a fire if these substances are not fully cooked.

5. If the appliance is cold, you may add 1 minutes to the cooking time or preheat the appliance without any food in the appliance beforehand. To preheat, simply choose your desired temperature, and adjust the cooking time to 5 minutes, then press the start and pause button to start.

6. Put the ingredients in the pot. Smaller pieces of food will be cooked faster than larger pieces.

NOTE: Never put the food directly on the bottom, make sure to put it on the rack.

7. Slide the pot back into the air fryer. Do not touch the air fryer during and for some time after use, as it gets extremely hot. Only hold the pot by the handle.

8. Choose your desired time and temperature, then press the button to start working. The cooking time and temperature will be shown on the displays, alternately (temperature 1 and 2 seconds) during the cooking process.

9. Shake the food halfway of the operation if necessary for better and even cooking results. Pull out the ingredients, pull the pot out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pot back into the appliance.

10. When the operation is done, the appliance will be off automatically with 3 beeping sounds. Pull the pot out of the air fryer and place it on a heat-resistant surface.

11. Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pot back into the appliance and cook for a little bit longer.

12. When the ingredients are ready, slide the pot out of the air fryer and take the ingredients out using a long.

NOTE: Do not turn the pot upside down as any excess oil that has been collected at the bottom will also be poured out.

CAUTION: Be careful not to scratch the inside of the pot when removing the ingredients.

13. When a batch of ingredients is ready, cooker wait for 30 minutes before cooking the next batch.

NOTE:

1. Slide the pot into the appliance with its cross bar underneath. The appliance will not work unless the pot is properly inserted.
2. Use oven mitts or heat-resistant tongs to avoid scalding injury. Heat the pot and heat-resistant mat.
3. To remove the pot from the body, hold the top of the body, grip the handle of the pot with the other hand, then slide the pot out of the body.
4. The appliance will stop automatically after operation. When the temperature is over 100℃/200℉, the fan will continue working for 30 seconds, then the fan will be off.
5. When the temperature is over 300℃/600℉, the appliance will stop heating, there will be a "E1" breaking on the display with 3 beep sounds. The fan will keep working for 30 seconds to cool down the appliance.
6. Auto-off memory function: Pull out the pot, the appliance will stop working, pull back the pot and the appliance will resume working automatically.

TIPS

1. Foods that are sizable or non-usually require a shorter cooking time than large ones.
2. Turn the food over halfway during the cooking process to ensure the food can be cooked evenly.
3. Spray a little vegetable oil on from potatoes for a crispier result. If you want to add oil to the food, do it only before the start of the cooking process.

4. Do not place food or accessories directly on the bottom.
5. Snacks that can be cooked in an oven normally can be cooked in the appliance.
6. This appliance can also be used for reheating food. Set the temperature to 150℃ for up to 10 minutes.
7. Cut the food into thin slices of about 3mm, and evenly arrange the accessories with food in the appliance. It is better to keep a little space in the middle to facilitate the circulation of hot air.

CLEANING AND MAINTENANCE

Proper maintenance will ensure years of use of your appliance. Clean the product after every use following these steps. This appliance contains no user serviceable parts and requires little maintenance.

1. Before cleaning the appliance, unplug it and allow it to cool completely.
2. Wipe the inside and outside of the appliance with a warm, damp cloth, then wipe dry immediately.
3. Wash the inner pot and rack with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Do not use abrasive detergents or sharp utensils.

NOTE: If any food is stuck to between the rack, soak it in warm soapy water for 1 hour before cleaning. Use a sponge or soft cleaning brush to remove stains if necessary.

4. Make sure all components are clean and dry thoroughly before storing.

CAUTION: DO NOT IMMERSE THE APPLIANCE, THE POWER CORD OR THE PLUG INTO WATER OR ANY LIQUIDS.

STORAGE

1. After following the steps of cleaning and maintenance, collect the power cord.
2. Store the appliance in a dry and clean place.

SPECIFICATIONS

Before using the appliance, verify that the domestic supply voltage matches the specifications indicated on the appliance.

120V~	60Hz	1600W

PARTS

1. Body
2. Handle of pot
3. Pot
4. Rack

1. Temperature button
2. Display
3. Plus button
4. Minus button
5. Internal light button
6. First pot button
7. Internal light button
8. Delay button
9. Recipe button
10. Power button
11. Start and pause button
12. SMART function
13. Match function button
14. Second pot button

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

AL UTILIZAR ELECTRODOMESTICOS ELECTRICOS, SIEMPRE DEBES SEGUIR MEDIDAS DE SEGURIDAD BASICAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, QUEMADURAS U OTRAS LESIONES O DAÑOS.

1. Lee todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. Desenchufa siempre el electrodoméstico del correspondiente enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de trasladarlo o limpiarlo.
3. Mantén las manos y utensilios fuera del electrodoméstico cuando lo estés utilizando. NO toques superficies calientes. ADVERTENCIA: La superficie se calienta durante el uso.
4. NO enchufes/desenchufes el electrodoméstico con las manos mojadas.
5. NO uses el electrodoméstico si el cable de alimentación está cortado, dañado o los cables están expuestos.
6. Mantén el cable de alimentación y el electrodoméstico LEJOS de superficies calientes, como cocinas, hornillas o hornos calientes.
7. No sumerjas ni expongas la base, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otros líquidos. NUNCA uses este electrodoméstico cerca de agua o superficies mojadas.

8. Para desconectar el electrodoméstico del tomacorriente, tira directamente del enchufe. NO tires del cable de alimentación.
9. NO ejerzas presión sobre el cable de alimentación donde se conecta al electrodoméstico, ya que el cable podría deshilachar y romperse.
10. NO uses el electrodoméstico si presenta fallos, o si se cae o se daña.
11. Este electrodoméstico NO tiene piezas que el usuario pueda reparar. NO intentes examinar o reparar este electrodoméstico por tu mismo. SOLO personal de servicio calificado y aprobado debe realizar el mantenimiento.
12. Este electrodoméstico está destinado SOLO para USO DOMÉSTICO e INTERIOR, y no cuenta con ningún otro propósito. Este artículo NO es un juguete.
13. Mantén el electrodoméstico fuera del alcance de niños y mascotas. Este electrodoméstico NO está destinado a ser utilizado por niños y se requiere supervisión extrema cuando se use cerca de niños. Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas incluidas niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carecen de conocimientos y experiencia, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones sobre cómo usar el electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para asegurar de que no utilicen este electrodoméstico como un juguete.
14. NO dejes el electrodoméstico desatendido mientras está en uso.
15. NO uses accesorios que no estén recomendados o vendidos y aprobados por el fabricante para este electrodoméstico.
16. Siempre opera el electrodoméstico en una superficie seca, plana, estable y resistente al calor para evitar accidentes.
17. NO muevas el electrodoméstico mientras está en uso. Siempre deja que se enfríe antes de moverlo.
18. NO dejes que el cable cuelgue al borde de una mesa o mostrador.
19. Usa un guante de cocina al operar el electrodoméstico por seguridad.

20. Si el electrodoméstico está cubierto cuando está en uso o entra en contacto con materiales inflamables, como cortinas y telón cuando está en uso, podría causar un incendio.
21. NO coloques el electrodoméstico contra una pared o contra otros electrodomésticos. Deja al menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre en la parte posterior y en todos los lados del electrodoméstico.
22. NO pongas objetos encima del electrodoméstico cuando está en funcionamiento.
23. NO cubras las aberturas de entrada y salida de aire mientras el electrodoméstico está en funcionamiento.
24. NO llenes el electrodoméstico con aceite, ya que podría causar un incendio.
25. NUNCA toques el interior del electrodoméstico mientras está en funcionamiento.
26. Desenchufa siempre el electrodoméstico cuando no esté en uso.
27. El electrodoméstico necesita aproximadamente 30 minutos para enfriarse antes de manipularlo o limpiarlo de manera segura.
28. APAGADO AUTOMÁTICO: Este electrodoméstico está equipado con un temporizador. Cuando el temporizador llega a 0, el electrodoméstico emite "pitidos" y se apaga automáticamente.
29. Coloca siempre los alimentos a freír en la rejilla para evitar que entren en contacto directo con los elementos calefactores. NO colocques alimentos demasiado grandes ni utensilios metálicos en el electrodoméstico, ya que podrían causar un incendio o riesgo de descarga eléctrica.
30. Apaga inmediatamente el electrodoméstico y desenchúfalo si ves salir humo de él. Espera a que pase la emisión de humo antes de retirar la olla del electrodoméstico.

NOTA: Durante los primeros minutos de uso inicial, es posible que notes un poco de humo y/o un ligero olor. Esto es normal y debería desaparecer rápidamente. No volverá a ocurrir después de que el electrodoméstico haya sido utilizado varias veces.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

NO OPERES EL ELECTRODOMESTICO SI EL CABLE DE ALIMENTACION PRESENTA ALGÚN DAÑO O SI EL ELECTRODOMESTICO FUNCIONA INTERMITTEMENTE O DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.

CORDONES DE EXTENSIÓN

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables más largos o cables de extensión se ofrecen y pueden usarse si se utilizan con cuidado. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable más largo o un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde pueda tropezarse, engancharse o ocasionalmente jalarse por niños o personas.

ENCHUFE POLARIZADO (SI APLICA A TU País)

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierte el enchufe. Si aún no encaja, contacta a un electricista calificado. No intentes modificar el enchufe de ninguna manera.

COMO OPERAR

ANTES DEL PRIMER USO:

1. Desempaquetá cuidadosamente el electrodoméstico y todas las piezas. Retirá todos los materiales de embalaje, incluyendo cualquier etiqueta o calcomanía.
2. Lee detenidamente estas instrucciones.
3. Limpiá la superficie interior del electrodoméstico con un paño humedecido. Secado inmediatamente con un paño suave. No usés materiales abrasivos. Limpiá el exterior con un paño seco y suave. Lava a mano las piezas removibles.
4. NUNCA SUMERJAS EL ELECTRODOMÉSTICO O EL CABLE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.
5. Coloca el electrodoméstico en una superficie estable, seca, nivelada, horizontal y resistente al calor cerca de una toma de corriente.
6. No coloques el electrodoméstico debajo de los gabinetes o demasiado cerca de la pared para permitir que el calor fluya sin dañar la zona.
7. Desenrolla el cable eléctrico.

8. Opera este electrodoméstico en un tomacorriente y circuito separados de otros electrodomésticos para evitar sobrecargar el circuito.

PARA USO DOMESTICO SOLAMENTE

NOTA: Al utilizar el electrodoméstico por primera vez, es posible que notes humo o un ligero olor durante los primeros minutos de cocción. Esto es normal. Asegurate de que la habitación esté bien ventilada.

USO DE LA FREIDORA DE AIRE:

1. BOTÓN DE TEMPERATURA Y TIEMPO: Presiona para realizar ajustes de temperatura y tiempo.
2. BOTÓN MAS Y MENOS: Toque ligeramente para ajustes pequeños, mantén presionado para ajustes rápidos.
3. BOTÓN DE ELECCIÓN DE CANASTA: Presiona 1 o 2 para elegir la canasta deseada.
4. BOTÓN DE LUZ INTERNA: Presiona para encender/apagar la luz interna.
5. BOTÓN DE RETRASO: Presiona para configurar la función de retraso de 10 a 300 minutos. Toque ligeramente para ajustes de 10 minutos, mantén presionado para ajustes de 30 minutos.

6. BOTÓN DE RECETAS: Presiona para elegir las recetas preestablecidas.
7. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO: Mantén presionado para encender/apagar el electrodoméstico. Cuando está enchufado, la luz será roja. Durante el proceso de cocción, será blanca.
8. BOTÓN DE INICIO Y PAUSA: Presiona para iniciar o detener el electrodoméstico.
9. BOTÓN HITEL EIPITR: Para lograr el mismo tiempo de finalización cuando las canastas están configuradas en programas diferentes.
10. BOTÓN DE COINCIDENCIA: Configura convenientemente el mismo programa para ambas canastas.

CONOCE EL PANEL DE CONTROL:

1. El electrodoméstico emitirá un pitido después de cada toque.
2. La luz indicadora de encendido será roja cuando el electrodoméstico esté enchufado. Presiona el botón una vez para encender el electrodoméstico, y la luz se pondrá blanca con un pitido. Mantén presionado este botón durante 1 segundo para apagar el electrodoméstico.

NOTA: Si no se realiza ninguna acción durante 180 segundos, el electrodoméstico se apagará automáticamente.

3. Se restaura "0:00" en ambas pantallas LED cuando el electrodoméstico

se enciende por primera vez.

4. Presiona los botones o para elegir la canasta deseada, o elige ambos en orden para usar los dos cocinados. Los y las recetas parpadearán para la canasta elegida, la temperatura y el tiempo se mostrarán alternativamente en la pantalla.

5. Presiona los botones o para ajustar el tiempo y la temperatura. Toque ligeramente para ajustes pequeños con pitidos, mantén presionado para ajustes rápidos sin pitidos.

6. Después de configurar la temperatura y el tiempo deseados, presiona el botón para comenzar a funcionar.

7. La temperatura y el tiempo se puedes restablecer durante la cocción, se removerá automáticamente después de 5 segundos.

8. El ventilador seguirá funcionando durante 20 segundos cuando la temperatura del electrodoméstico esté por encima de 100℃/200℉.

9. El electrodoméstico emitirá 5 pitidos después de que termine la operación y se apagará cuando ambas canastas hayan terminado de funcionar.

10. Función de retraso:

1) Presiona los botones o para elegir la canasta deseada primero, luego presiona el botón para iniciar la función de retraso. Presiona los botones o para ajustar el tiempo y la temperatura. Luego presiona el botón para iniciar.

2) El tiempo predeterminado es de 30 minutos, y se puede ajustar de 10 a 300 minutos. El botón de retraso seguirá parpadeando hasta que termine la cuenta regresiva.

11. Función inteligente:

1) Se utiliza para el ajuste de trabajo de ambas canastas. La canasta con el tiempo de ajuste más largo comenzará a funcionar primero. Nada que tiene el mismo tiempo que la otra canasta, ambas canastas trabajarán juntas para llegar en el tiempo de finalización.

2) Configura el tiempo y la temperatura deseados para ambas canastas, y presiona el botón para iniciar el "modo inteligente". Luego, presiona el botón para iniciar el electrodoméstico. El botón seguirá parpadeando hasta que la segunda canasta comience a funcionar.

12. Función de sincronización:

1) Elige cualquier canasta y establece el tiempo y la temperatura deseados, presiona el botón y la configuración de tiempo y temperatura se copiará en la otra canasta.

2) Las dos pantallas LED mostrarán la misma información, presiona el botón para empezar.

13. Presiona el botón de luz interna para encender/apagar la luz interna. Se apagará automáticamente después de 60 segundos.

14. Presiona el botón para elegir las recetas preestablecidas deseadas.

Funciones predefinidas	Tiempo	Temperatura	Recomendación durante la cocción
Fish (pescado)	25 minutos	180℃/360℉	Agitar
Fries (papas fritas)	25 minutos	200℃/400℉	Agitar

Bacon (tocino)	15 minutos	180℃/360℉	
Cake (torneado)	15 minutos	180℃/360℉	
Chicken leg (muslo de pollo)	25 minutos	180℃/360℉	Agitar
Steak (carne)	17 minutos	180℃/360℉	Agitar
Vegetable (vegetales)	15 minutos	180℃/360℉	Agitar
Shrimp (camarón)	15 minutos	180℃/300℉	Agitar
Chicken (pollo)	35 minutos	180℃/360℉	Agitar

INSTRUCCIONES PARA LA FREIDORA DE AIRE:

1. Coloca el electrodoméstico en una superficie estable, horizontal y nivelada. No lo pongas en superficies no resistentes al calor.
2. Asegurate de que el electrodoméstico está APAGADO.
3. Conecta el cable de alimentación.
4. Cuidadosamente, saca la canasta de la freidora de aire.

PRECAUCIÓN: Nunca vertas aceite o grasa en la canasta, ya que podría causar un incendio si no se quedan estas sustancias de seguridad.

5. Si el electrodoméstico está frío, puedes agregar 3 minutos al tiempo de cocción o precalentarlo sin ningún alimento previamente. Para precalentar, elige la temperatura deseada y ajusta el tiempo de cocción a 5 minutos, luego presiona el botón de inicio y pausa para comenzar.

6. Coloca los ingredientes en la canasta. Los trozos más pequeños se cocinarán más rápido que los más grandes.

NOTA: Nunca coloques los alimentos directamente en el fondo; asegurate de ponerlos en la rejilla.

7. Deslizá la canasta de nuevo en la freidora de aire. No toques la freidora de aire durante y por un tiempo después de su uso, ya que se calienta mucho. Sujeta la canasta solo con el asa.

8. Elige la tiempo y temperatura deseada, luego presiona el botón de inicio. El tiempo y la temperatura de cocción se mostrarán alternativamente en las pantallas (específicamente durante 1 y 2 segundos) durante el proceso de cocción.

9. Agita los alimentos a la mitad de la operación si es necesario para obtener resultados de cocción más parejos y más uniformes. Para agitar los ingredientes, saca la canasta del electrodoméstico por el asa y agítala. Luego, deslizá la canasta de nuevo en el electrodoméstico.

10. Cuando la operación haya terminado, el electrodoméstico se apagará automáticamente con 3 pitidos. Saca la canasta de la freidora de aire y colócala en una superficie resistente al calor.

11. Verifica si los ingredientes están listos. Si aún no lo están, simplemente deslizá la canasta de nuevo en el electrodoméstico y continúa un poco más.

12. Cuando los ingredientes estén listos, saca la canasta de la freidora de aire y retira los ingredientes con unas pinzas.

NOTA: No volteés la canasta boca abajo, ya que cualquier exceso de aceite que se haya acumulado en el fondo se filtrará sobre los ingredientes.

PRECAUCIÓN: Ten cuidado de no rayar el interior de la canasta al retirar los ingredientes.

13. Cuando un lote de ingredientes esté listo, espera 30 minutos antes de cocinar el siguiente lote.

NOTA:

1. Introducí la canasta en el electrodoméstico hasta que encaje en su lugar. El electrodoméstico no funcionará a menos que la canasta esté insertada correctamente.
2. Usá guantes de cocina o pinzas resistentes al calor para evitar quemaduras. Coloca la canasta sobre una almohadilla resistente al calor.
3. Para quitar la canasta del cuerpo, sostén la parte superior del cuerpo, agarra el asa de la canasta con la otra mano y luego deslizá la canasta fuera del cuerpo.
4. El electrodoméstico se detendrá automáticamente después de la operación. Cuando la temperatura supere los 100℃/200℉, el ventilador seguirá funcionando durante 30 segundos para enfriar el electrodoméstico.
5. Función de memoria de apagado automático: Extraé la canasta, el electrodoméstico se detendrá, vuelve a colocar la canasta y el electrodoméstico se reanudará automáticamente.

CONSEJOS:

1. Los alimentos más pequeños suelen requerir menos tiempo de cocción que los más grandes.
2. Volteá los alimentos a la mitad del proceso de cocción para asegurar que se cocinen de manera uniforme.
3. Rocía un poco de aceite vegetal en las papas fritas para obtener un resultado más crujiente. Si deseas agregar aceite a los alimentos, hazlo solo antes de iniciar el proceso de cocción.

4. No coloques alimentos o accesorios directamente en el fondo.
5. Los alimentos que normalmente se pueden cocinar en un horno también se pueden cocinar en este electrodoméstico.
6. Este electrodoméstico también se puede usar para recalentar alimentos. Ajusta la temperatura a 150℃ durante un máximo de 10 minutos.
7. Corta los alimentos en rodajas finas de aproximadamente 3 mm y distribuye uniformemente los accesorios con los alimentos en el electrodoméstico. Es mejor dejar un pequeño espacio en el centro para facilitar la circulación del aire caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El mantenimiento adecuado garantizará años de uso de tu electrodoméstico. Limpia el producto después de cada uso siguiendo estos pasos. Este electrodoméstico no contiene piezas que el usuario pueda reparar y requiere poco mantenimiento.

1. Antes de limpiar el electrodoméstico, desenchúfalo y permite que se enfríe por completo.
2. Limpia el interior y el exterior del electrodoméstico con un paño tibio y húmedo, luego seca inmediatamente.
3. Lava la olla interior y la rejilla con agua tibia y jabonosa. Enjuaga y seca completamente. No usen detergentes abrasivos ni utensilios afilados.

4. NOTA: Si algún alimento queda atascado entre la rejilla, remójalo en agua tibia con jabón durante 1 hora antes de limpiarla. Usa una esponja o un cepillo de limpieza suave para quitar manchas si es necesario.

5. Asegúrate de que todos los componentes estén limpios y completamente secos antes de almacenarlos.

PRECAUCIÓN: NO SUMERJAS EL ELECTRODOMÉSTICO, EL CABLE DE ALIMENTACIÓN O EL ENCHUFE EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS.

ALMACENAMIENTO

1. Después de seguir los pasos de limpieza y mantenimiento, recoge el cable de alimentación.
2. Almacena el electrodoméstico en un lugar seco y limpio.

ESPECIFICACIONES

Antes de usar el electrodoméstico, verifica que el voltaje suministrado en tu hogar coincida con las especificaciones indicadas en el electrodoméstico.

120V~	60Hz	1600W

PARTES



1. Cuerpo
2. Asa de la canasta
3. Canasta
4. Rejilla

1. Botón de temperatura
2. Pantalla
3. Botón de más
4. Botón de menos
5. Botón de tiempo
6. Primer botón de olla
7. Botón de luz interna
8. Botón de retraso
9. Botón de receta
10. Botón de encendido
11. Botón de inicio y pausa
12. Botón de función SMART
13. Botón de función MATCH
14. Segundo botón de olla

WARNING
ELECTRIC SHOCK
ADVERTENCIA
CHOQUE ELECTRICO

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, NEVER IMMERSE THE BASE, CORD OR PLUG IN WATER OR OTHER LIQUIDS

THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A POLARIZED PLUG (ONE BLADE OF THE PLUG IS WIDER THAN THE OTHER). TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF THE PLUG STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN. DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THE PLUG IN ANY WAY. DO NOT USE THIS PLUG WITH A EXTENSION CORD, OR ELECTRICAL OUTLET UNLESS THE PLUG CAN BE INSERTED FULLY INTO THE OUTLET. DO NOT ALTER OR MODIFY THE PLUG. DO NOT REMOVE THE PLUG FROM THE OUTLET WHILE THE UNIT IS ON. DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE OR CAUSE TO REPAIR IT.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NUNCA SUMERJAS LA BASE, EL CORDON ELECTRICO O EL ENCHUFE EN AGUA O EN OTROS LIQUIDOS.

ESTE APARATO ESTA EQUIPADO CON UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA PATA ES MAS ANCHA QUE LA OTRA). PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELECTRICA, ESTE ENCHUFE SOLO ENTRA EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI EL ENCHUFE NO ENTRA COMPLETAMENTE EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AUN NO ENTRA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO. NO INTENTE MODIFICAR EL ENCHUFE DE NINGUNA MANERA.

HOLSTEIN HOUSEWARES