OPMERKING: *Tijdens het eerste gebruik van dit product kan het wat rook produceren. Dit is normaal en zal verdwijnen bij verder gebruik.*
Voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, moet u het reinigen zoals beschreven in het hoofdstuk "Verzorging en onderhoud".
Druk op het uiteinde van de vergrendeling dat zich het dichtst bij de handgreep bevindt om het product te ontgrendelen.
Open het toestel door de handgreep omhoog te trekken.
Sluit de platen en zet het toestel aan door de stekker in een standaard stopcontact te steken. Controleer of het aan/uit-lampje rood brandt.
WAARSCHUWING: De kookplaten en de metalen oppervlakken van het apparaat worden zeer heet wanneer het in gebruik is. Om brandwonden te voorkomen, dient u hittebestendige handschoenen te dragen en alleen het zwarte gedeelte van het handvat aan te raken.
Nadat het toestel ongeveer vijf minuten is voorverwarmd, gaat het rode indicatielampje uit, ten teken dat het product klaar is voor gebruik.
Open de glazen afdekking. Plaats het voedsel op de onderplaat met behulp van houten of plastic hittebestendig keukengerei.
WAARSCHUWING: Gebruik geen metalen keukengerei op dit product, aangezien dit krassen en schade aan de antiaanbaklaag van de platen zal veroorzaken.
Gebruik de temperatuurregelknop om de temperatuur te regelen.
OPMERKINGEN:
De kooktijd voor verschillende levensmiddelen hangt af van het soort en de dikte van het voedsel.
Levensmiddelen moeten grondig worden gekookt alvorens ze te consumeren.
Wanneer het voedsel naar wens is gekookt, opent u de glazen afdekking en verwijdert u het voedsel met behulp van het keukengerei. Als er nu nog meer gekookt moet worden, sluit u de glazen afdekking om de warmte te sparen.
Herhaal de stappen 7-9 tot alle gerechten klaar zijn en breng indien nodig opnieuw olie aan.
Schakel het product uit door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.
Wanneer het toestel volledig is afgekoeld, maakt u het schoon en droog.
Vergrendel het toestel in zijn gesloten stand door het uiteinde van de vergrendeling dat het verst van de handgreep is verwijderd in te drukken.

SCHOONMAKEN

Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat en de platen afgekoeld zijn.
Veeg de buitenkant af met een licht bevochtigde doek en zorg ervoor dat er geen vocht, olie of vet in de koelsleuven terechtkomt.
Maak de binnen- of buitenkant niet schoon met een schuursponsje of staalwol, want dat beschadigt de afwerking.
Niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.

Correcte verwijdering van dit product
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet **met** ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de detailhandelaar waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.

Electric Skillet

Operating Instructions

Model: JL-01

– FOR HOUSEHOLD USE ONLY –

JL Global Just Perfecto Co., Ltd

IMPORTANT SAFEGUARDS

Signal Word Definitions
DANGER – Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION – Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. It also alerts against unsafe practices.

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

WARNING– To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury:
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Always use the product on a flat, stable, heat-resistant surface.
The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
Do not place the product on or near a gas or electric burner, or inside or on top of a heated oven or other heat source.
Do not allow the product to touch curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other flammable materials during its use.
Do not **touch the hot** surfaces of the product. Do not move the product while it is plugged in. Allow the product to thoroughly cool before handling it.
Do not use attachments not recommended for use with this product or sold by the product manufacturer.
Do not use the product near water or other liquids.
Do not place or drop the product into water or other liquids. If the product falls into water, immediately unplug it from the electrical outlet. **Do not touch or reach into the water**.
Do not leave the product unattended while it is in use. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product as the Power Cord could fray and break.
Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
Keep the product and its Power Cord away from heated surfaces.
Never operate this product if it has a damaged Power Cord or Plug, is not working properly, has been dropped, damaged, or exposed to water or other liquids.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard

CAUTION– To reduce the risk of personal injury or product/property damage:
This product is intended for indoor, non-industrial, non-commercial, household use only as a panini maker and healthy grill. Do not use the item outdoors or for any other purpose.
Do not allow the Power Cord to hang where it may be tripped over or pulled (e.g., over the edge of a table or counter).

SPECIAL INSTRUCTIONS:

To avoid a circuit overload when using this product, do not operate another high-wattage product on the same electrical circuit.

Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, niet-industrieel, niet-commercieel, huishoudelijk gebruik als paninimaker en gezonde grill. Gebruik het artikel niet buitenshuis of voor enig ander doel.
Laat het netsnoer niet hangen op een plaats waar erover gestruikeld kan worden of waar eraan getrokken kan worden (b.v. over de rand van een tafel of aanrecht).

SPECIALE INSTRUCTIES:

Om bij gebruik van dit product overbelasting van het stroomnet te voorkomen, mag u geen ander product met een hoog vermogen op hetzelfde stroomnet aansluiten.
Bij dit product wordt een kort netsnoer geleverd. Een verlengsnoer wordt niet aanbevolen voor gebruik met dit product, maar als een moet worden gebruikt:
Het aangegeven elektrische vermogen van het snoer moet ten minste even groot zijn als dat van het product.
Leg het verlengsnoer zo dat het niet hangt waar erover gestruikeld kan worden of waar er onbedoeld aan getrokken kan worden.

Onderdelen

Te gebruiken
WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet voor het koken of ontdooien van bevroren voedsel. Al het voedsel moet volledig ontdooid zijn alvorens het met dit product te bereiden.

BELANGRIJKE WAARBORGEN

Definities van signaalwoorden
GEVAAR - Duidt op een onmiddellijk dreigende gevaarlijke situatie die, indien zij niet wordt vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben. Het gebruik van dit signaalwoord is beperkt tot de meest extreme situaties.

WAARSCHUWING - Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden.

VOORZICHTIG - Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht/matig letsel of beschadiging van het product of eigendom. Het waarschuwt ook voor onveilige praktijken.

Neem bij het gebruik van dit of enig ander elektrisch apparaat altijd de volgende basisveiligheidsmaatregelen in acht:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

WAARSCHUWING-- Om het risico van brand, elektrische schokken of ernstig persoonlijk letsel te verminderen:
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen.
Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond.
De temperatuur van de bereikbare oppervlakken kan zeer hoog oplopen wanneer het toestel in gebruik is. Zorg ervoor dat u deze hete delen van het toestel niet aanraakt.
Gebruik het product in een goed geventileerde ruimte. Houd minstens 4-6 inches ruimte aan alle kanten van het product om voldoende luchtcirculatie mogelijk te maken.
Plaats het product niet op of in de buurt van een gas- of elektrische brander, of in of op een verwarmde oven of andere warmtebron.
Laat het product tijdens het gebruik niet in aanraking komen met gordijnen, wandbekleding, kleding, theedoeken of andere brandbare materialen.
Raak de hete oppervlakken van het product niet **aan**. Verplaats het product niet wanneer het is aangesloten op het stopcontact. Laat het product afkoelen voordat u het aanraakt.
Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen voor gebruik met dit product of die niet worden verkocht door de fabrikant van het product.
Gebruik het product niet in de buurt van water of andere vloeistoffen.
Plaats of laat het product niet in water of andere vloeistoffen vallen. Als het product in het water valt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. **Raak het water niet aan en reik er niet in**.
Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Het apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssystem.
Oefen geen spanning uit op het netsnoer waar het wordt aangesloten op het product, aangezien het netsnoer kan rafelen en breken.
Steek de stekker niet met een natte hand in het stopcontact en haal deze er ook niet uit.
Houd het product en het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
Gebruik dit product nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het blootgesteld is aan water of andere vloeistoffen.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen

LET OP-- Om het risico van persoonlijk letsel of beschadiging van product/bezit te verminderen:

A short power supply cord is provided with this product. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
The marked electrical rating of the cord must be at least as great as that of the product.
Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

Parts

To Use
CAUTION: Do not use this product to cook or defrost frozen food. All food must be completely defrosted before cooking it with this product.
NOTE: *During the initial uses of this product, it may produce some smoke. This is normal and will subside with further use.*
Before using this product for the first time, clean it as described in the "Care and Maintenance" section.
Press in the end of the Locking Latch nearest the Handle to unlock the product.
Open the unit by pulling the Handle up.
Close the Plates and turn the unit on by plugging it into a standard electrical outlet. Verify that the Power Indicator Light illuminates in red.
WARNING: The Cooking Plates and metal surfaces of the unit will become extremely hot when in use. To avoid a burn hazard, wear heat resistant mitts or gloves and touch only the black portion of the Handle.
After the unit preheats for approximately five minutes, the Red Indicator Light will go out, indicating the product is ready for use.
Open the glass cover. Place food on the Lower Plate using wooden or plastic heat-resistant utensils.
CAUTION: Do not use metal utensils on this product, as they will scratch and damage the Plates' non-stick coating.
Use the temperature control knob to control the temperature.
NOTES:
The cooking time for different foods depends on the type and thickness of the foods.
Foods should be cooked thoroughly before consumption.
When the food is cooked as desired, open the glass cover, then remove the food using the utensils. If more cooking will be done at this time, close the glass cover to conserve heat.

Repeat Steps 7-9 until all cooking is complete, reapplying cooking oil as necessary.
Turn off the product by unplugging the Power Cord from the electrical outlet.
When the unit has completely cooled, clean and dry it.
Lock the unit in its closed position by pressing in the end of the Locking Latch farthest from the Handle.

CLEANING

Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
Wipe the outside with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
Do not immerse in water or any other liquid.

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be **disposed of with** other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for **environmentally** safe recycling.

Elektrische braadpan

Gebruiksaanwijzing

Model: JL-01

- ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK-

JL Global Just Perfecto Co, Ltd

Öffnen Sie das Gerät, indem Sie den Griff nach oben ziehen.
Schließen Sie die Platten und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es an eine normale Steckdose anschließen. Vergewissern Sie sich, dass die Betriebskontrollleuchte rot leuchtet.
WARNUNG: Die Kochplatten und die Metalloberflächen des Geräts werden während des Betriebs extrem heiß. Um eine Verbrennungsgefahr zu vermeiden, tragen Sie hitzebeständige Handschuhe und berühren Sie nur den schwarzen Teil des Griffs.
Nachdem das Gerät etwa fünf Minuten lang vorgeheizt wurde, erlischt die rote Kontrollleuchte und zeigt damit an, dass das Gerät einsatzbereit ist.
Öffnen Sie die Glasabdeckung. Legen Sie die Speisen mit hitzebeständigen Utensilien aus Holz oder Kunststoff auf die untere Platte.
ACHTUNG: Verwenden Sie kein Metallbesteck für dieses Produkt, da es die Antihaftbeschichtung der Platten zerkratzt und beschädigt.
Verwenden Sie den Temperaturregler, um die Temperatur zu regeln.
HINWEISE:
Die Garzeit für verschiedene Lebensmittel hängt von der Art und Dicke der Lebensmittel ab.
Lebensmittel sollten vor dem Verzehr gründlich gekocht werden.
Wenn das Essen wie gewünscht gegart ist, öffnen Sie die Glasabdeckung und nehmen Sie das Essen mit den Utensilien heraus. Wenn zu diesem Zeitpunkt noch mehr gegart werden soll, schließen Sie die Glasabdeckung, um Wärme zu sparen.
Wiederholen Sie die Schritte 7-9 bis zum Ende des Garvorgangs und tragen Sie bei Bedarf erneut Speiseöl auf.
Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
Wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist, reinigen und trocknen Sie es.
Verriegeln Sie das Gerät in der geschlossenen Position, indem Sie das Ende der Verriegelungsklinke, das am weitesten vom Griff entfernt ist, eindrücken.

REINIGUNG

Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät und die Platten abgekühlt sind.
Wischen Sie die Außenseite nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit, kein Öl oder Fett in die Kühlschlitze gelangt.
Reinigen Sie die Innen- oder Außenseite nicht mit Scheuerschwämmen oder Stahlwolle, da dies die Oberfläche beschädigen würde.
Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht **mit** anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem **umweltgerechten** Recycling zugeführt werden.

Poêle électrique

Instructions d'utilisation

Modèle : JL-01

- POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
-

JL Global Just Perfecto Co., Ltd.

GARDE-FOUS IMPORTANTS

Définitions des mots de signalisation
DANGER - Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves. L'utilisation de ce mot de signalisation est limitée aux situations les plus extrêmes.

AVERTISSEMENT - Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION - Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures/modérées ou des dommages au produit/à la propriété. Il met également en garde contre les pratiques dangereuses.

Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, respectez toujours les précautions de sécurité de base suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT-- Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures graves :
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Utilisez toujours le produit sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est utilisé. Veillez à ne pas toucher ces parties chaudes de l'appareil.
Utilisez le produit dans une zone bien ventilée. Laissez un espace d'au moins 10 à 15 cm de chaque côté du produit pour permettre une circulation d'air adéquate.
Ne placez pas le produit sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ni à l'intérieur ou sur le dessus d'un four chauffé ou d'une autre source de chaleur.
Ne laissez pas le produit toucher des rideaux, des revêtements muraux, des vêtements, des torchons ou d'autres matériaux inflammables pendant son utilisation.
Ne **touchez** pas les surfaces **chaudes** du produit. Ne déplacez pas le produit lorsqu'il est branché. Laissez le produit refroidir complètement avant de le manipuler.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit ou vendus par le fabricant du produit.
N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou d'autres liquides.
Ne pas placer ou laisser tomber le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides. Si le produit tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement de la prise électrique. **Ne pas toucher ou atteindre l'eau**.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation à l'endroit où il est connecté au produit, car il pourrait s'effilocher et se rompre.
Ne branchez pas et ne débranchez pas le produit d'une prise électrique avec une main mouillée.
Gardez le produit et son cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées.
N'utilisez jamais ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.

ATTENTION-- Pour réduire le risque de blessures corporelles ou de dommages au produit/à la propriété :
Ce produit est destiné à un usage intérieur, non industriel, non commercial et domestique uniquement en tant que machine à panini et gril sain. Ne pas utiliser l'article à l'extérieur ou pour tout autre usage.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

VORSICHT-- Um das Risiko von Verletzungen oder Produkt-/Sachschäden zu verringern:
Dieses Produkt ist nur für den nicht-industriellen, nicht-kommerziellen Gebrauch in Innenräumen als Panini-Maker und gesunder Grill bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für einen anderen Zweck.
Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht so hängt, dass man darüber stolpern oder daran ziehen kann (z. B. über die Kante eines Tisches oder einer Theke).

BESONDERE ANWEISUNGEN:

Um eine Überlastung des Stromkreises bei der Verwendung dieses Geräts zu vermeiden, sollten Sie kein anderes Gerät mit hoher Wattzahl am selben Stromkreis betreiben.
Ein kurzes Netzkabel wird mit diesem Produkt mitgeliefert. Ein Verlängerungskabel wird für die Verwendung mit diesem Produkt nicht empfohlen, aber wenn es verwendet werden muss:
Die angegebene elektrische Leistung des Kabels muss mindestens so groß sein wie die des Produkts.
Verlegen Sie das Verlängerungskabel so, dass es nicht so hängt, dass man darüber stolpern oder ungewollt daran ziehen kann.

Teile

Verwendung
ACHTUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Garen oder Auftauen von Tiefkühlkost. Alle Lebensmittel müssen vollständig aufgetaut werden, bevor sie mit diesem Gerät gegart werden.
HINWEIS: *Bei der ersten Verwendung dieses Produkts kann es zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bei weiterer Verwendung nachlassen.*
Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch wie im Abschnitt "Pflege und Wartung" beschrieben.
Drücken Sie das Ende der Verriegelung, das dem Griff am nächsten liegt, ein, um das Produkt zu entriegeln.

WICHTIGE SCHUTZKLAUSELN

Signalwort-Definitionen
GEFAHR - Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird. Die Verwendung dieses Signalworts ist auf die extremsten Situationen beschränkt.

WARNUNG - Weist auf eine potentielle Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT - Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten/mittleren Verletzungen oder Produkt-/Eigentumsschäden führen kann. Es warnt auch vor unsicheren Praktiken.

Wenn Sie dieses oder ein anderes elektrisches Gerät benutzen, beachten Sie immer die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen:

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.

WARNUNG-- Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer schweren Verletzung zu verringern:
Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Verwenden Sie das Produkt immer auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche.
Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann sehr hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Achten Sie darauf, dass Sie diese heißen Teile des Geräts nicht berühren.
Verwenden Sie das Produkt in einem gut belüfteten Bereich. Lassen Sie auf allen Seiten des Produkts mindestens 4-6 Zoll Platz, um eine ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.
Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines Gas- oder Elektrobrenners, in oder auf einen beheizten Ofen oder eine andere Wärmequelle.
Achten Sie darauf, dass das Gerät während seiner Verwendung nicht mit Vorhängen, Wandverkleidungen, Kleidung, Geschirrtüchern oder anderen brennbaren Materialien in Berührung kommt.
Berühren Sie nicht **die heißen** Oberflächen des Geräts. Bewegen Sie das Gerät nicht, während es eingesteckt ist. Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie es anfassen.
Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen oder vom Produkthersteller verkauft werden.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht fallen. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. **Berühren Sie das Wasser nicht und greifen Sie nicht in das Wasser**.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist. Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
Belasten Sie das Netzkabel an der Verbindungsstelle zum Gerät nicht, da es sonst ausfransen und brechen könnte.
Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen in eine Steckdose und ziehen Sie es auch nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn es Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt war.

Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre à un endroit où il pourrait trébucher ou être tiré (par exemple, sur le bord d'une table ou d'un comptoir).

DES INSTRUCTIONS SPÉCIALES :

Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de ce produit, ne faites pas fonctionner un autre produit de forte puissance sur le même circuit électrique.
Un cordon d'alimentation court est fourni avec ce produit. Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge avec ce produit, mais si vous devez en utiliser une :
L'indice électrique marqué du cordon doit être au moins aussi élevé que celui du produit.
Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne pende pas à un endroit où l'on pourrait trébucher ou tirer involontairement dessus.

Pièces

A utiliser
ATTENTION : N'utilisez pas ce produit pour cuire ou décongeler des aliments congelés. Tous les aliments doivent être complètement décongelés avant d'être cuits avec ce produit.
REMARQUE : *Lors des premières utilisations de ce produit, il peut produire un peu de fumée. Ceci est normal et s'estompera avec l'utilisation ultérieure.*
Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, nettoyez-le comme décrit dans la section "Entretien et maintenance".

Appuyez sur l'extrémité du loquet de verrouillage la plus proche de la poignée pour déverrouiller le produit.
Ouvrez l'appareil en tirant la poignée vers le haut.
Fermez les plaques et mettez l'appareil sous tension en le branchant sur une prise électrique standard. Vérifiez que le témoin lumineux d'alimentation s'allume en rouge.
AVERTISSEMENT : Les plaques de cuisson et les surfaces métalliques de l'appareil deviennent extrêmement chaudes lorsqu'elles sont utilisées. Pour éviter tout risque de brûlure, portez des gants ou des mitaines résistant à la chaleur et ne touchez que la partie noire de la poignée.
Après que l'appareil ait préchauffé pendant environ cinq minutes, le voyant rouge s'éteint, indiquant que le produit est prêt à être utilisé.
Ouvrez le couvercle en verre. Placez les aliments sur la plaque inférieure à l'aide d'ustensiles en bois ou en plastique résistant à la chaleur.
ATTENTION : N'utilisez pas d'ustensiles en métal sur cet appareil, car ils rayeraient et endommageraient le revêtement antiadhésif des plaques.
Utilisez le bouton de réglage de la température pour contrôler la température.
NOTES :
Le temps de cuisson des différents aliments dépend du type et de l'épaisseur des aliments.
Les aliments doivent être bien cuits avant d'être consommés.
Lorsque les aliments sont cuits comme vous le souhaitez, ouvrez le couvercle en verre, puis retirez les aliments à l'aide des ustensiles. Si vous prévoyez de poursuivre la cuisson à ce moment-là, fermez le couvercle en verre pour conserver la chaleur.
Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que la cuisson soit terminée, en réappliquant de l'huile de cuisson si nécessaire.
Éteignez le produit en débranchant le cordon d'alimentation de la prise électrique.
Lorsque l'appareil a complètement refroidi, nettoyez-le et séchez-le.
Verrouillez l'appareil en position fermée en appuyant sur l'extrémité du loquet de verrouillage la plus éloignée de la poignée.

NETTOYAGE

Avant de nettoyer, débranchez la prise et attendez que l'appareil et les plaques refroidissent.
Essuyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide en veillant à ce qu'aucune humidité, huile ou graisse ne pénètre dans les fentes de refroidissement.
Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec un tampon à récurer abrasif ou de la laine d'acier, car cela endommagerait la finition.
Ne pas plonger dans l'eau ou tout autre liquide.

Élimination correcte de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être **éliminé avec les** autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de **l'environnement**.

Elektrische Bratpfanne

Betriebsanleitung

Modell: JL-01

- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH -

JL Global Just Perfecto Co, Ltd