Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol Up	Vol +
RDS	Smart	Vol Down	Vol -
PTY	Media	>/Next	Right
Rec Out Level	Rec	</Prev	Left
Timer	Shift + AV	I<<	I<<
Band/Tuner	TV/R	>>I	>>I
Play/Pause iPod	Red	<<Tuning	<<
Play/Pause	Green	>>/Tuning Up	>>
AUX	AV	Repeat	Text
Play/Pause CD	Play	Random	3D
Play/Pause USB	Pause	P.Mode	Format
Stop	Stop	1	1
Sleep	Sleep	2	2
Folder	Options	3	3
Sound	Dual	4	4
EX.Bass	Subt	5	5
Enter	Ok	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
A.P.S.	A.P.S.	D	Blue
DISPLAY DIMMER	Dimmer/Display	DISPLAY INFO	Info
TIME DISP.	Time Disp.	C	Yellow
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original	Replacement