SEGWAY

GT3 PRO

Product manual

Front Brake Lever
Right Direction Indicator
Daytime Running Light (DRL)
High & Low Beam Integrated Light
Front Reflector
Brake Cable Clips

Side Reflector

Quick Release Lever
Folding Mechanism
Folding Latch

Front Fork
Front Mudguard
Front Hub Motor

Front Wheel
Front Disc Brake

Dashboard
Handlebar
Rear Brake Lever
Left Direction Indicator
Hanging Hook
Stem
Charging Port
Footboard
Rear Shock Absorber
Rear Mudguard
Taillight & Rear Reflector
Rear Wheel
Rear Direction Indicator
Rear Hub Motor
Rear Disc Brake
Battery Compartment
Kickstand
Front Shock Absorber



- Throttle
- Power Button
- Right Control Switch
- Horn Button
- Left Control Switch
- Direction Indicator Button
- Bell

Name	Function	Operation Method
Power Button	Power on/off	Press the Power Button to power on the scooter. Press and hold to power it off.
	Exit Park status	When SuperScooter is in Park status, press the Power Button (or pull left or right brake lever) to exit Park status and switch to the previous speed mode.
Left Control Switch	Light mode switching	Rotate clockwise to switch Low Beam Mode, High Beam Mode, Auto Headlight Mode and OFF successively. Rotate counterclockwise to go back to the previous light mode
	Enable/Disable Cruise Control	When speed is >3.1 mph (5 km/h), press the Left Control Switch to enable Cruise Control, and SuperScooter will cruise at a constant speed. Press again to disable it.
	Switch between TWD and 2WD	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Left Control Switch to switch between TWD and 2WD.
	Confirm unlock password	When enable locking function, press Left Control Switch to confirm each password entered. Rotate the switch to check the passwords entered.
Right Control Switch	Mode switching	Rotate clockwise/counterclockwise to switch between speed modes.
	Activate Ultra Boost Mode	When scooter is in Race mode, press the Right Control Switch to activate the Ultra Boost. After activation, press again or switch to another speed mode except RACE Mode to exit Ultra Boost.
	Switch to Walk Mode	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Right Control Switch to switch to Walk Mode. Press and hold the Right Control Switch again to go back to the previous speed mode.
Throttle	Speed up	Twist the throttle to speed up.
Direction Indicator Button	Turn on/off the left/right direction indicator	Press button to light up left/right signal, then the signal flashes, and press the button again to turn it off.
	Turn on/off emergency flashers	Press and hold the left or right turn signal button to turn on/off emergency flashers.
Horn Button	Use horn	Press and hold the horn button, and the horn will blare out constantly.
Bell	Use bell	Press the button to use bell.

Headlight

Direction indicator

Bluetooth

Speedometer

Remaining Range

SDTC OFF

S-ABS

Time

Speed Modes

POWER Progress Bar

Trip Distance

Battery Level

Warning

1WD/2WD

Max. Speed
3 mph (5 km/h)
Assist power to push scooter forward



Max. Speed
16 mph (25 km/h)
Have a longer range

Max. Speed
31 mph (50 km/h)
Burst out strong power

Max. Speed
50 mph (80 km/h)
Provide with extreme riding experience

Name		Symbol	Description	
Speedometer		32	Display current speed	SuperScooter will enter Park status after being powered on or at a speed slower than 1.86 mph (3 km/h) for over 6s, and the speedmeter will display "P". Squeeze brake lever or press power button to end Park status and shift to the speed mode before Park status.
Headlight Modes	Low Beam Mode		Low Beam Mode is on.	
	High Beam Mode		High Beam Mode is on.	
	Auto Headlight Mode		Auto Headlight Mode is enabled	Headlight will turn on/off in accordance with the the ambient brightness. When the headlight is on, it will shift between Low Beam Mode and High Beam Mode according to the speed: Speed ≤ 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters Low Beam Mode; Speed > 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters High Beam Mode; Decelerate to ≤ 24.9 mph (40 km/h), the headlight will shift to Low Beam Mode in 3s. You can disable Auto Headlight Mode via Segway-Ninebot App
1WD/2WD		2WD	1WD	If the icon is not lit, that means SuperScooter is driven by one wheel.
			2WD	The symbol 2WD indicates that the scooter is in the two-wheel drive mode.
Direction indicator	Left direction indicator		Left direction indicator is on	You can enable/disable the direction indicator sound via Segway-Ninebot App.
	Right direction indicator		Right direction indicator is on	
	Emergency Flashers		Emergency flashers are on	
Bluetooth			SuperScooter is connected to the Segway-Ninebot App	
Time		23:49	Display local time	
Power Progress Bar		POWER	Motor output power	
Remaining Range		18km RANGE	Remaining range	

Name	Symbol	Description	
Trip Distance	32km ODO	Riding distance of the current trip	You can set this section as Odograph (ODO) via Segway-Ninebot App.
Battery Level	20	Remaining battery level	
SDTC OFF	SDTC	The symbol indicates that the SDTC (Segway Dynamic Traction Control) feature is off.	With two-wheel drive, SDTC feature is auto-on in non-Race modes. Note: This feature helps prevent wheel slippage and maintain stability when accelerating. With one-wheel drive, SDTC feature is auto-off in Race mode.
S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System)	SABS	Flashing of this symbol means the S-ABS has engaged in. (Enable / disable via Segway-Ninebot App).	
Cruise Control		Cruise Control is enabled	Cruise Control cannot be enabled with a speed slower than 3.1 mph (5 km/h). Note: DO NOT turn on the cruise control in complex environments, bad weather or undesirable road conditions. Serious danger or injury may occur.
Warning	3	SuperScooter has errors	The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. You can resort to Common Failures and Solutions part of Important Information for solution.
Tire Pressure Reminder		Tire pressure check reminder	After binding SuperScooter with Swgway-Ninebot App, this symbol lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App.

	Items		Parameter
Product Info	Name		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Model		060202G
	L × W × H		Approx. 53.7 × 26.2 × 53.9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × W × H (folded)		Approx. 53.7 × 26.2 × 27.6 in (1365 × 666 × 700 mm)
	Net Weight		Approx. 117.1 lbs (53.1 kg)
Riding Requirements	Max. Payload		330 lbs (150 kg)
	Recommended Age		18—60 years old
	Required Height		5.3—6.6 ft (160—200 cm)
Vehicle Performance	Wheelbase		41 in (1040 mm)
	Ground Clearance		5.5 in (140 mm)
	Drive System		Two-wheel Drive
	Max. Speed[1]		Approx. 50 mph (80 km/h)
	Ranges of Speed Modes [2]	ECO	Approx. 86 miles (138 km)
		SPORT	Approx. 45 miles (72 km)
		RACE	Approx. 34 miles (55 km)
	Max. Slope		Approx. 38%
	Traversable Terrain		Asphalt/flat pavement; obstacles < 1.2 in (3 cm); gaps < 1.2 in (3 cm)
	Operating Temperature		14 —104°F (-10—40°C)
	Ambient Temperature For Storage		-4 —122°F (-20—50°C)
	IP Rating[3]		IPX6
	Charging Duration		230 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h 115 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h
Battery Pack	Nominal Voltage		72 V
	Max. Charging Voltage		84 V
	Nominal Energy		2160 Wh
	Nominal Capacity		30 Ah
	Charging Ambient Temperature		32—113°F (0—45°C)
	Battery Management System		Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection
Motor	Motor Type		Front & Rear Hub Motor
	Nominal Power		1700 W × 2
	Max. Power		3500 W × 2

	Items	Parameter
Charger	Model	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Input Voltage	100—240 V~50—60 Hz
	Max. Output	84 V ⎓ 4 A
	Nominal Output	83 V ⎓ 4 A
	Rated Output Power	332 W
Tire	Tire Type	11-inch Self-sealing Tubeless Tires
	Tire Pressure	29—35 psi
	Material	Rubber
Others	Suspension System	Front: Double Wishbone Hydraulic Shock Absorber
		Rear: Trailing-arm Hydraulic Shock Absorber
	Brake System	Front: Disc brake
		Rear: Disc brake

SEGWAY

GT3 PRO

Manuel du produit

Levier de frein avant

Indicateur de direction droit

Feu de jour (DRL)

Feux de route et de croisement intégrés

Catadioptre avant

Catadioptre latéral

Levier à dégagement rapide

Mécanisme de pliage

Loquet pliant

Fourche avant

Garde-boue avant

Roue avant

Frein à disque avant

Tableau de bord

Guidon

Levier de frein arrière

Indicateur de direction gauche

Crochet de suspension

Tige

Port de charge

Repose-pieds

Amortisseur arrière

Garde-boue arrière

Feu arrière et catadioptre arrière

Roue arrière

Indicateur de direction arrière

Moyeu moteur arrière

Frein à disque arrière

Compartiment de la batterie

Béquille

Amortisseur avant



- Accélérateur électronique
- Bouton marche/arrêt
- Bouton de commande droit
- Bouton klaxon
- Bouton de commande gauche
- Bouton d'indicateur de direction
- Sonnette

Nom	Fonction	Méthode de fonctionnement
Bouton marche/arrêt	Marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.
	Statut de sortie du parc	Lorsque le SuperScooter est en état de stationnement, appuyez sur le bouton d'alimentation (ou tirez le levier de frein gauche ou droit) pour modifier l'état de stationnement et passer au mode de vitesse précédent.
Bouton de commande gauche	Changement de mode d'éclairage	Tournez dans le sens horaire pour passer successivement en mode feux de croisement, feux de route, feux de route automatique et OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage précédent.
	Activer/désactiver le mode croisière	Lorsque la vitesse est > 3,1 mph (5 km/h), appuyez sur l'interrupteur de commande gauche pour activer le régulateur de vitesse et le SuperScooter roulera à une vitesse constante. Appuyez à nouveau pour le désactiver.
	Basculer entre 1WD et 2WD	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Left Control Switch to switch between 1WD and 2WD.
	Confirmer le mot de passe de déverrouillage	Lorsque vous activez la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton de commande gauche pour confirmer chaque mot de passe saisi. Tournez le bouton pour vérifier les mots de passe saisis.
Bouton de commande droit	Changement de mode	Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse.
	Activer le mode Ultra Boost	Lorsque le scooter est en mode Race, appuyez sur le bouton de commande droit pour activer l'Ultra Boost. Après l'activation, appuyez à nouveau ou passez à un autre mode de vitesse sauf le mode Race pour quitter Ultra Boost.
	Passer en mode Walk	Lorsque le scooter est à l'arrêt complet, maintenez enfoncé le bouton de commande droit pour passer en mode Walk. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode de vitesse précédent.
Accélérateur électronique	Accélérer	Tournez l'accélérateur électronique pour accélérer.
Bouton d'indicateur de direction	Allumer/éteindre l'indicateur de direction gauche/droite	Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote, et appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
	Allumer/éteindre les clignotants d'urgence	Appuyez et maintenez enfoncé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Bouton klaxon	Utiliser le klaxon	Appuyez sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé, et le klaxon retentira constamment.
Sonnette	Utiliser la sonnette	Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette.

Feu de route

Indicateur de direction

Bluetooth

Compteur de vitesse

Autonomie restante

SDTC DÉSACTIVÉ

S-ABS

Heure

Modes de vitesse

Barre de progression POWER

Distance du trajet

Niveau de batterie

Avertissement

1WD/2WD

Vitesse max.
3 mph (5 km/h)
Puissance d'assistance
pour pousser le scooter

Vitesse max.
16 mph (25 km/h)
Offre une plus longue
autonomie

Vitesse max.
31 mph (50 km/h)
Déploie une forte puissance

Vitesse max.
50 mph (80 km/h)
Offre une expérience de
conduite extrême

Nom		Symbole	Description	
Compteur de vitesse		32	Afficher la vitesse actuelle	Le SuperScooter passera en état de stationnement après avoir été allumé ou à une vitesse inférieure à 1,86 mph (3 km/h) pendant plus de 6 secondes, et le compteur de vitesse affichera « P ». Appuyez sur le levier de frein ou sur le bouton marche/arrêt pour mettre fin à l'état de stationnement et passer au mode de vitesse avant l'état de stationnement.
Modes de feu de route	Mode feux de croisement		Le mode feux de croisement est activé.	
	Mode feux de route		Le mode feux de route est activé.	
	Mode feux de route automatique		Le mode feux de route automatique est activé	Le feu de route s'allumera/s'éteindra en fonction de la luminosité ambiante. Lorsque le feu de route est allumé, il bascule entre le mode feux de croisement et le mode feux de route en fonction de la vitesse : Vitesse ≤ 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passe en mode feux de croisement ; Vitesse > 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passe en mode feux de route ; Décélérez à ≤ 40 km/h (24,9 mph), le feu de route passera en mode feux de croisement en 3 secondes. Vous pouvez désactiver le mode feux de route automatique via l'application Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Si l'icône n'est pas allumée, cela signifie que le SuperScooter est entraîné par une roue.
			2WD	L'icône 2WD indique que le scooter est en mode une roue motrice.
Indicateur de direction	Indicateur de direction gauche		L'indicateur de direction gauche est allumé	Vous pouvez activer/désactiver le son d'indicateur de direction via l'application Segway-Ninebot.
	Indicateur de direction droit		L'indicateur de direction droit est allumé	
	Clignotants d'urgence		Les clignotants d'urgence sont allumés	
Bluetooth			SuperScooter est connecté à l'application Segway-Ninebot	
Heure		23:49	Afficher l'heure locale	
Barre de progression POWER		POWER	Puissance de sortie du moteur	
Autonomie restante		18km RANGE	Autonomie restante	

Nom	Symbole	Description	
Distance du trajet	32km	Distance parcourue du trajet en cours	Vous pouvez définir cette section comme Odomètre (ODO) via l'application Segway-Ninebot.
Niveau de batterie	100	Niveau de batterie restant	
SDTC OFF	SDTC	Le symbole indique que la fonctionnalité SDTC (Segway Dynamic Traction Control) est désactivée	Avec les deux roues motrices, la fonction SDTC est activée automatiquement dans les modes autres que Race. Remarque: cette fonction permet d'éviter le patinage des roues et de maintenir la stabilité lors de l'accélération. Avec une roue motrice, la fonction SDTC s'éteint automatiquement en mode Race.
S-ABS (système de freinage antiblocage assisté Segway)	SABS	Le clignotement de ce symbole signifie que le S-ABS s'est engagé. (Activer/désactiver via l'application Segway-Ninebot).	
Régulateur de vitesse		Le régulateur de vitesse est activé	Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé à une vitesse inférieure à 5 km/h (3,1 mph). Remarque : n'activez PAS le régulateur de vitesse dans des environnements complexes, des intempéries ou des conditions routières indésirables. Un grave danger ou des blessures peuvent survenir.
Avertissement	3	SuperScooter a des erreurs	Les informations d'erreur et le code d'erreur apparaîtront sur le tableau de bord, puis l'icône d'avertissement avec le numéro d'erreur apparaîtra sur le tableau de bord. Vous pouvez recourir à la partie Pannes et solutions courantes dans Informations importantes pour trouver une solution.
Rappel de pression des pneus		Rappel de contrôle de pression des pneus	Après avoir lié SuperScooter à l'application Segway-Ninebot, ce symbole s'allume tous les 3 mois pour rappeler à l'utilisateur de vérifier la pression des pneus. Vous pouvez désactiver le rappel de pression des pneus via l'application Segway-Ninebot.

	Éléments		Paramètre
Informations sur le produit	Nom		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Modèle		060202G
	L × l × H		Environ 53,7 × 26,2 × 53,9 po (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × l × H (plié)		Environ 53,7 × 26,2 × 27,6 po (1365 × 666 × 700 mm)
	Poids net		Environ 117,1 lbs (53,1 kg)
Exigences de conduite	Charge utile max.		330 lbs (150 kg)
	Âge recommandé		18-60 ans
	Hauteur requise		5.3—6.6 ft (160—200 cm)
Performance du véhicule	Empattement		41 po (1040 mm)
	Garde au sol		5,5 po (140 mm)
	Système de conduite		Deux roues motrices
	Vitesse max.[1]		Environ 50 mph (80 km/h)
	Autonomies des modes de vitesse[2]	ECO	Environ 86 miles (138 km)
		SPORT	Environ 45 miles (72 km)
		RACE	Environ 34 miles (55 km)
	Pente max.		Environ 38%
	Terrain traversable		Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 1,2 po (3 cm) ; espaces <1,2 po (3 cm)
	Température de fonctionnement		14 à 104 °F (-10 à 40 °C)
	Température ambiante pour le stockage		-4 à 122 °F (-20 à 50 °C)
	Protection IP[3][4]		IPX6
	Durée de charge		230 VAC/25°C: Environ 8±0,5 h
			115 VAC/25°C: Environ 8±0,5 h
Pack batterie	Tension nominale		72 V
	de charge max.		84 V
	Énergie nominale		2160 Wh
	Capacité nominale		30 Ah
	Température ambiante de charge		32 à 113 °F (0 à 45 °C)
	Système de gestion de batterie		Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre la décharge excessive, protection contre les courts-circuits et protection contre les surintensités
Moteur	Type de moteur		Moteurs de moyeu avant et arrière
	Puissance nominale		1700 W × 2
	Max. Pouvoir		3500 W × 2

	Éléments	Paramètre
Chargeur	Modèle	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Tension d'entrée	100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz
	Sortie max.	84 V ⎓ 4 A
	Sortie nominale	83 V ⎓ 4 A
	Puissance de sortie nominale	332 W
Pneu	Type de pneu	Pneus tubeless auto-obturants de 11 pouces
	Pression des pneus	29 à 35 psi
	Matériau	Caoutchouc
Autres	Système de suspension	Avant : Amortisseur hydraulique à double triangulation
		Arrière : Amortisseur hydraulique du bras arrière
	Système de freinage	Avant : Frein à disque
		Arrière : Frein à disque

SEGWAY

GT3 PRO

Produkthandbuch

Bremshebel vorne

Rechter Fahrtrichtungsanzeiger

Tagfahrlicht

Integriertes Fern- und Abblendlicht

Frontreflektor

Seitenreflektor

Schnellspannhebel

Klappmechanismus

Klappverschluss

Vorderradgabel

Kotflügel vorn

Vorderrad

Scheiben-bremse vorne

Anzeigetafel

Lenker

Bremshebel hinten

Linker Fahrtrichtungsanzeiger

Aufhängehaken

Lenkstange

Ladeanschluss

Trittbrett

Hinterer Stoßdämpfer

Kotflügel hinten

Rücklicht und Hinterer Reflektor

Hinterrad

Rückseitiger Fahrtrichtungs-anzeiger

Radnabenmotor hinten

Scheibenbremse hinten

Akkufach

Ständer

Vorderer Stoßdämpfer



- Elektronischer Gasgriff
- Ein-/Aus-Schalter
- Rechter Steuerungsschalter
- Hupenknopf
- Linker Steuerschalter
- Fahrtrichtungsanzeiger-Taste:
- Klingel

Name	Funktion:	Betriebsmethode
Ein-/Aus-Schalter	Einschalten / Ausschalten	Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Roller einzuschalten. Halten Sie ihn zum Ausschalten gedrückt.
	Parkstatus verlassen	Wenn das SuperScooter sich im Park-Status befindet, drücken Sie die Power-Taste (oder ziehen Sie den linken oder rechten Bremshebel), um den Park-Status zu verlassen und in den vorherigen Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.
Linker Steuerschalter	Umschalten des Lichtmodus	Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um nacheinander zwischen Abblendlichtmodus, Fernlichtmodus, automatischem Scheinwerfermodus und Aus umzuschalten. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um zum vorherigen Lichtmodus zurückzukehren.
	Aktivieren/Deaktivieren des Tempomat	Wenn die Geschwindigkeit ≥ 5 km/h (3,1 mph) beträgt, drücken Sie den linken Steuerschalter, um den Tempomat zu aktivieren, und der SuperScooter fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Drücken Sie erneut, um ihn zu deaktivieren.
	Wechseln Sie zwischen 1WD und 2WD	Wenn der Roller vollständig zum Stillstand gekommen ist, halten Sie den linken Steuerschalter gedrückt, um zwischen 1WD und 2WD zu wechseln.
	Entsperrkennwort bestätigen	Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, drücken Sie den linken Steuerungsschalter, um jede eingegebene Stelle des Passworts zu bestätigen. Drehen Sie den Schalter, um die eingegebenen Passwörter zu überprüfen.
Rechter Steuerungsschalter	Moduswechsel	Drehen Sie im/gegen den Uhrzeigersinn, um zwischen den Geschwindigkeitsmodi zu wechseln.
	Aktivieren des Ultra Boost-Modus	Wenn sich der Roller im Renn-Modus befindet, drücken Sie den rechten Steuerungsschalter, um den Ultra Boost zu aktivieren. Nach der Aktivierung drücken Sie erneut oder wechseln Sie in einen anderen Geschwindigkeitsmodus außer dem RENN-Modus, um Ultra Boost zu beenden.
	In den Laufmodus wechseln	Wenn der Roller vollständig gestoppt ist, halten Sie den rechten Steuerungsschalter gedrückt, um in den Laufmodus zu wechseln. Halten Sie an dieser Stelle den rechten Steuerungsschalter erneut gedrückt, um zum vorherigen Geschwindigkeitsmodus zurückzukehren.
Elektronischer Gasgriff	Beschleunigen	Drehen Sie den elektronischen Gasgriff, um zu beschleunigen.
Fahrtrichtungs-anzeiger-Taste:	Ein-/Ausschalten des linken/rechten Fahrtrichtungsanzeigers	Durch Drücken der Taste leuchten die linken/rechten Blinker auf, dann blinkt der Blinker, und durch erneutes Drücken der Taste schalten Sie ihn aus.
	Notfall-Blinker ein-/ausschalten	Halten Sie die linke oder rechte Blinkertaste gedrückt, um den Notfall-Blinker ein- bzw. auszuschalten.
Hupenknopf	Hupe verwenden	Halten Sie die Hupentaste gedrückt. Die Hupe ertönt dann dauerhaft.
Klingel	Klingel verwenden	Drücken Sie die Taste, um die Klingel zu benutzen.

Frontlicht

Fahrtrichtungsanzeiger

Bluetooth

Tachometer

Verbleibende Reichweite

SDTC AUS

S-ABS

Uhrzeit

Geschwindigkeitsmodi

LEISTUNGS-Fortschrittsanzeige

Tour-Distanz

Akkuladestand

Warnhinweis

1WD/2WD



Max. Geschwindigkeit
3 mph (5 km/h)
Unterstützungskraft, um den Roller vorwärts zu schieben

Max. Geschwindigkeit
16 mph (25 km/h)
Hat eine größere Reichweite

Max. Geschwindigkeit
31 mph (50 km/h)
Entfaltet starke Kraft

Max. Geschwindigkeit
50 mph (80 km/h)
Sorgt für ein extremes Fahrerlebnis

Name		Symbol	Beschreibung	
Tachometer		32	Aktuelle Geschwindigkeit anzeigen	Der SuperScooter wechselt in den Parkstatus, nachdem er eingeschaltet wurde oder länger als 6 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1,86 mph (3 km/h) fährt, und der Geschwindigkeitsmesser zeigt „P " an. Drücken Sie den Bremshebel oder drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Parkstatus zu beenden und vor dem Parkstatus in den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln.
Frontlicht-Modi	Abblendlicht-modus		Abblendlichtmodus ist eingeschaltet.	
	Fernlichtmodus		Der Fernlichtmodus ist aktiviert.	
	Automatischer Scheinwerfer-modus		Der automatische Scheinwerfermodus ist aktiviert.	Das Frontlicht wird je nach Umgebungshelligkeit ein-/ausgeschaltet. Wenn das Frontlicht eingeschaltet ist, wechselt es je nach Geschwindigkeit zwischen Abblendlichtmodus und Fernlichtmodus: Geschwindigkeit ≤ 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht geht in den Abblendlichtmodus; Geschwindigkeit > 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht geht in den Fernlichtmodus; Wenn Sie auf ≤ 24,9 mph (40 km/h) abbremsen, wechselt das Frontlicht in 3 s in den Abblendlichtmodus. Sie können den automatischen Scheinwerfermodus über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.
1WD/2WD		2WD	1WD	Wenn das Symbol nicht leuchtet, bedeutet das, dass der SuperScooter von einem Rad angetrieben wird.
			2WD	Das Symbol 2WD zeigt an, dass der Roller im Zwei-Rad-Antriebsmodus ist.
Fahrt-richtungs-anzeiger	Linker Fahrtrichtungs-anzeiger		Linker Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet	Sie können den Fahrtrichtungsanzeiger-Ton über die Segway-Ninebot-App aktivieren/deaktivieren.
	Rechter Fahrtrichtungs-anzeiger		Rechter Fahrtrichtungsanzeiger ist eingeschaltet	
	Notfalt-Blinker		Notfalt-Blinker ist eingeschaltet	
Bluetooth			SuperScooter ist mit der Segway-Ninebot-App verbunden	
Uhrzeit		23:49	Lokale Uhrzeit anzeigen	
Leistungs-Fortschrittsanzeige		POWER	Motorausgangsleistung	
Verbleibende Reichweite		18km MAXRANGE	Verbleibende Reichweite	

Name	Symbol	Beschreibung	
Tour-Distanz	32km 0.35	Fahrstrecke der aktuellen Tour	Sie können diesen Abschnitt über die Segway-Ninebot-App als Wegmesser (ODO) einstellen.
Akkuladestand	100	Verbleibender Akkuladestand	
SDTC AUS	SDTC	Das Symbol zeigt an, dass die SDTC-Funktion (Segway Dynamic Traction Control) deaktiviert ist.	Bei Zweiradantrieb wird die SDTC-Funktion im Nicht-Rennmodus automatisch eingeschaltet. Hinweis: Diese Funktion hilft, ein Durchdrehen der Räder zu verhindern und die Stabilität beim Beschleunigen aufrechtzuerhalten. Bei Einradantrieb wird die SDTC-Funktion im Rennmodus automatisch ausgeschaltet.
S-ABS (Segway Servo-Antiblockiersystem)	SABS	Das Blinken dieses Symbols bedeutet, dass das S-ABS aktiviert ist. (Aktivieren/Deaktivieren über die Segway-Ninebot-App).	
Tempomat		Der Tempomat ist aktiviert	WeDer Tempomat kann nicht mit einer Geschwindigkeit von mehr als 5 km/h (3,1 mph) aktiviert werden. Hinweis: Schalten Sie den Tempomat NICHT in komplexen Umgebungen, bei schlechtem Wetter oder unerwünschtem Straßenzustand ein. Es kann eine ernsthafte Gefahr oder Verletzung auftreten. nn sich der Roller im Renn-Modus befindet, ist TCS deaktiviert. TCS kann über die Segway-Ninebot-App ein-/ausgeschaltet werden.
Warnhinweis	3	SuperScooter hat Fehler	Die Fehlerinformationen und der Fehlercode werden auf der Anzeigetafel angezeigt. Anschließend wird das Warnsymbol mit der Fehlernummer auf der Anzeigetafel angezeigt. Zur Lösung können Sie auf den Abschnitt „Häufige Fehler und Lösungen" unter „Wichtige Informationen" zurückgreifen.
Reifendruck-Erinnerung		Reifendruckprüfungs-Erinnerung	Nachdem SuperScooter mit der Swgway-Ninebot-App verbunden wurde, leuchtet dieses Symbol alle 3 Monate auf, um den Benutzer daran zu erinnern, den Reifendruck zu überprüfen. Sie können die Reifendruck-Erinnerung über die Segway-Ninebot-App deaktivieren.

	Artikel		Parameter
Produktinfo	Name		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Modell		060202G
	L × B × H		Ca. 53,7 × 26,2 × 53,9 Zoll (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × B × H (eingeklappt)		Ca. 53,7 × 26,2 × 27,6 Zoll (1365 × 666 × 700 mm)
	Nettogewicht		Ca. 117,1 lbs (53,1 kg)
Fahr-Anforderungen	Max. Traglast		330 lbs (150 kg)
	Empfohlenes Alter		18—60 Jahre alt
	Erforderliche Größe		160—200 cm
Fahrzeugleistung	Radstand		41 Zoll (1040 mm)
	Bodenfreiheit		5,5 Zoll (140 mm)
	Fahrsystem		Zweiradantrieb
	Max. Geschwindigkeit [1]		Ca. 50 mph (80 km/h)
	Reichweiten der Geschwindigkeitsmodi [2]	ECO	Ca. 86 meilen (138 km)
		SPORT	Ca. 45 meilen (72 km)
		RACE	Ca. 34 meilen (55 km)
	Max. Steigung		Ca. 38%
	Befahrbares Terrain		Asphalt/ebener Belag; Hindernisse < 1,2 Zoll (3 cm); Lücken < 1,2 Zoll (3 cm)
	Betriebstemperatur		14 —104°F (-10—40°C)
	Umgebungstemperatur bei Lagerung		-4 —122°F (-20—50°C)
	IP-Schutzklasse [3]		IPX6
	Ladedauer		230 VAC/25°C: Ca. 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Ca. 8±0,5 h
Akkusatz	Nennspannung		72 V
	Max. Ladespannung		84 V
	Nennenergie		2160 Wh
	Nennkapazität		30 Ah
	Umgebungstemperatur beim Laden		32—113°F (0—45°C)
	Akkumanagementsystem		Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Tiefentladungsschutz, Kurzschlussschutz und Überstromschutz
Motor	Motortyp		Vorderer und hinterer Nabenmotor
	Nennleistung		1700 W × 2
	Max. Leistung		3500 W × 2

	Artikel	Parameter
Ladegerät	Modell	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Eingangsspannung	100—240 V~50—60 Hz
	Max. Leistung	84 V⎓ 4 A
	Nennleistung	83 V⎓ 4 A
	Nenn-Ausgangsleistung	332 W
Reifen	Reifentyp	Selbstabdichtende schlauchlose 11-Zoll-Reifen
	Reifendruck	29—35 psi
	Material	Gummi
Sonstiges	Federungssystem	Vorne: Hydraulischer Doppelquerlenker-Stoßdämpfer
		Hinten: Hydraulischer Stoßdämpfer am Heckleniker
	Bremssystem	Vorne: Scheibenbremse
		Hinten: Scheibenbremse

SEGWAY

GT3 PRO

Manuale del prodotto

Leva del freno anteriore
Indicatore di direzione destro
Luce di marcia diurna (DRL)
Luce integrata abbagliante e anabbagliante
Riflettore anteriore

Riflettore laterale
Leva a sgancio rapido
Meccanismo di piegatura
Chiusura pieghevole

Forcella anteriore
Parafango anteriore
Ruota anteriore
Freno a disco anteriore

Cruscotto
Manubrio
Leva del freno posteriore
Indicatore di direzione sinistro
Gancio per appendere

Stelo
Porta di ricarica
Pedana
Ammortizzatore posteriore
Parafango posteriore
Fanale posteriore e riflettore posteriore
Ruota posteriore
Indicatore di direzione posteriore
Mozzo posteriore
Freno a disco posteriore
Vano batteria
Cavalletto
Ammortizzatore anteriore



- Acceleratore
- Pulsante di accensione
- Interruttore di controllo destro
- Pulsante del clacson
- Interruttore di controllo sinistro
- Pulsante dell'indicatore di direzione
- Campanello

Nome	Funzione	Metodo operativo
Pulsante di accensione	Accensione/spegnimento	Premere il pulsante per accendere lo scooter. Tenerlo premuto per spegnerlo.
	Esci dallo stato di parcheggio	Quando lo SuperScooter è in modalità Park, premere il pulsante di accensione lo tirare la leva del freno sinistro o destro) per uscire dalla modalità Park e passare alla modalità di velocità precedente.
Interruttore di controllo sinistro	Passaggio da una modalità di illuminazione all'altra	Ruotare in senso orario per passare successivamente alla modalità anabbagliante, anabbagliante, fanale anteriore automatico e disattiva. Ruotare in senso antiorario per tornare alla modalità di illuminazione precedente.
	Abilitare/disabilitare il Cruise Control	Quando la velocità è ≥5 km/h (3,1 mph), premere l'interruttore di controllo sinistro per abilitare il Cruise Control e SuperScooter procederà a una velocità costante. Premerlo nuovamente per disabilitarlo.
	Passare da 1WD a 2WD	Quando lo scooter è completamente fermo, premere e tenere premuto l'interruttore di controllo sinistro per passare da 1WD a 2WD.
	Conferma password di sblocco	Quando si abilita la funzione di blocco, premere l'interruttore di controllo sinistro per confermare ogni password inserita. Ruotare l'interruttore per controllare le password inserite.
Interruttore di controllo destro	Passaggio di modalità	Ruotare in senso orario/antiorario per passare da una modalità di velocità all'altra.
	Attivare la modalità Ultra Boost	Quando lo scooter è in modalità Corsa, premere l'interruttore di controllo destro per attivare l'Ultra Boost. Dopo l'attivazione, premerlo di nuovo o passare a un'altra modalità di velocità, eccetto la modalità CORSA, per uscire dall'Ultra Boost.
	Passare alla modalità Camminata	Quando lo scooter è completamente fermo, tenere premuto l'interruttore di controllo destro per passare alla modalità Camminata. Tenere premuto nuovamente l'interruttore di controllo destro per tornare alla modalità di velocità precedente.
Acceleratore	Accelerare	Ruotare l'acceleratore per accelerare.
Pulsante dell'indicatore di direzione	Attivare/spegnere l'indicatore di direzione sinistro/destro	Premere il pulsante per attivare il segnale destro/sinistro e farlo lampeggiare; premere nuovamente il pulsante per disattivarlo.
	Accendi/spegni lampeggianti di emergenza	Tenere premuto il pulsante dell'indicatore di direzione sinistro o destro per accendere/spegnere i lampeggianti di emergenza.
Pulsante del clacson	Utilizzare il clacson	Tenere premuto il pulsante del clacson per farlo suonare costantemente.
Campanello	Utilizzare il campanello	Premere il pulsante per utilizzare il campanello.

Max. velocità
3 mph (5 km/h)
Servoassistenza per far proseguire lo scooter

Max. velocità
16 mph (25 km/h)
Fornisce un raggio più ampio

Max. velocità
31 mph (50 km/h)
Rilascia una potenza incredibile

Max. velocità
50 mph (80 km/h)
Fornisce un esperienza di guida estrema

Nome		Simbolo	Descrizione	
Tachimetro		32	Visualizzazione velocità corrente	Il SuperScooter entrerà in stato di parcheggio dopo essere stato acceso o aver proceduto a una velocità inferiore a 1,86 mph (3 km/h) per oltre 6 secondi, sul tachimetro verrà visualizzata una "P". Premere la leva del freno o il pulsante di accensione per disattivare lo stato di parcheggio e passare alla modalità di velocità precedente allo stato di parcheggio.
Modalità fanale anteriore	Modalità anabbagliante		La modalità anabbagliante è attiva.	
	Modalità abbagliante		La modalità abbagliante è attiva.	
	Modalità fanale anteriore automatico		La modalità fanale anteriore automatico è abilitata	Il fanale anteriore si accende/spegne in base alla luminosità ambientale. Quando il fanale anteriore è acceso, passerà dalla modalità anabbagliante alla modalità abbagliante in base alla velocità: Velocità ≤24,9 mph (40 km/h): il fanale anteriore entra in modalità anabbagliante; Velocità >24,9 mph (40 km/h): il fanale anteriore entra in modalità abbagliante; Decelerando fino a una velocità ≤24,9 mph (40 km/h), il fanale anteriore passa alla modalità anabbagliante in 3 secondi. È possibile disabilitare la modalità fanale anteriore automatico tramite l'app Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Se l'icona non è accesa, significa che SuperScooter è guidato da una ruota.
			2WD	Il simbolo 2WD indica che lo scooter è in modalità a due ruote motrici.
Indicatore di direzione	Indicatore di direzione sinistro		L'indicatore di direzione sinistro è acceso	È possibile attivare/disattivare il suono degli indicatori di direzione tramite l'app Segway-Ninebot.
	Indicatore di direzione destro		L'indicatore di direzione destra è acceso	
	Lampeggianti di emergenza		I lampeggianti di emergenza sono accesi	
Bluetooth			Il SuperScooter è collegato all'app Segway-Ninebot	
Ora		23:49	Visualizzazione ora locale	
Barra di avanzamento della potenza			Potenza erogata dal motore	
Autonomia rimanente		18km	Autonomia rimanente	

Nome	Simbolo	Descrizione	
Distanza di percorrenza	32km	Distanza di percorrenza del viaggio in corso	È possibile impostare questa sezione come odografo (ODO) tramite l'app Segway-Ninebot.
Livello della batteria	20	Livello residuo della batteria	
SDTC DISATTIVO	SDTC	Il simbolo indica che la funzione SDTC (Segway Dynamic Traction Control) è disattivata.	Con la trazione a due ruote motrici, la funzione SDTC è attivata automaticamente nelle modalità non-Race. Nota: questa funzione aiuta a prevenire lo slittamento delle ruote e a mantenere la stabilità in accelerazione. Con la trazione a una ruota motrice, la funzione SDTC è disattivata automaticamente in modalità Race.
S-ABS (Sistema frenante antibloccaggio assistito Segway)	SABS	Il lampeggio di questo simbolo indica che l'S-ABS è attivato. (Abilita/disabilita tramite l'app Segway-Ninebot).	
Cruise Control		Il Cruise Control è abilitato	Il Cruise Control non può essere abilitato a una velocità inferiore a 5 km/h (3,1 mph). Nota: NON attivare il Cruise Control in ambienti complessi, condizioni meteorologiche avverse o condizioni stradali sfavorevoli. Potrebbero verificarsi gravi pericoli o lesioni.
Avvertenza	3	SuperScooter presenta degli errori	Le informazioni sull'errore e il codice di errore verranno visualizzati sul cruscotto, quindi anche l'icona di avviso con il numero di errore verrà visualizzata sul cruscotto. Per identificare una soluzione, è possibile consultare la sezione Errori e soluzioni comuni contenute nelle Informazioni importanti.
Promemoria pressione degli pneumatici		Promemoria di controllo pressione pneumatici	Dopo aver associato il SuperScooter all'app Segway-Ninebot, questo simbolo si accende ogni 3 mesi per ricordare all'utente di controllare la pressione degli pneumatici. È possibile disattivare il promemoria della pressione degli pneumatici tramite l'app Segway-Ninebot.

	Voci		Parametro
Informazioni sul prodotto	Nome		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Modello		060202G
	L × P × A		Circa 53,7 × 26,2 × 53,9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × P × A (da piegato)		Circa 53,7 × 26,2 × 27,6 in (1365 × 666 × 700 mm)
	Peso netto		Circa 117,1 lb (53,1 kg)
Requisiti per la guida	Carico utile max.		330 lb (150 kg)
	Età consigliata		18—60 anni
	Altezza necessaria		5.3—6.6 ft (160—200cm)
Prestazioni del veicolo	Passo		41 in (1040 mm)
	Altezza da terra		5.5 in (140 mm)
	Sistema di guida		Due ruote motrici
	Max. velocità [1]		Circa 50 mph (80 km/h)
	Autonomia delle varie modalità di velocità [2]	ECO	Circa 86 mi (138 km)
		SPORT	Circa 45 mi (72 km)
		RACE	Circa 34 mi (55 km)
	Max. pendenza		Circa 38%
	Terreni percorribili		Asfalto/pavimentazione piana; ostacoli < 1,2 in (3 cm); buche < 1,2 in (3 cm)
	Temperatura di esercizio		14—104 °F (-10—40 °C)
	Temperatura ambiente per lo stoccaggio		-4—122 °F (-20—50 °C)
	Grado di protezione IP[3]		IPX6
	Durata della ricarica		230 VAC/25°C: Circa 8±0.5 h 115 VAC/25°C: Circa 8±0.5 h
Pacco batteria	Tensione nominale		72 V
	Max. tensione di ricarica		84 V
	Energia nominale		2160 Wh
	Capacità nominale		30 Ah
	Temperatura ambiente per la ricarica		32—113°F (0—45°C)
	Sistema di gestione della batteria		Protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito e protezione da sovracorrente
Motore	Tipo di motore		Motori con mozzo anteriore e posteriore
	Potenza nominale		1700 W × 2
	Max. potenza		3500 W × 2

	Voci	Parametro
Caricabatterie	Modello	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Tensione di ingresso	100-240 V~50-60 Hz
	Uscita max.	83 V⎓ 4 A
	Uscita nominale	84 V⎓ 4 A
	Potenza nominale in uscita	332 W
Pneumatici	Tipo di pneumatici	Pneumatici tubeless autosigillanti da 11 pollici
	Pressione degli pneumatici	29—35 psi
	Materiale	Gomma
Altro	Sistema di sospensione	Anteriore: Ammortizzatore idraulico a doppio braccio oscillante
		Posteriore: ammortizzatore idraulico a braccio posteriore
	Sistema frenante	Anteriore: freno a disco
		Posteriore: freno a disco

SEGWAY

GT3 PRO

Manual del producto


Palanca del freno delantero
Indicador de dirección derecho
Luz de conducción diurna (DRL)
Luz integrada de luces cortas y largas
Reflector delantero
Reflector lateral
Palanca de liberación rápida
Mecanismo de plegado
Pestillo plegable
Horquilla delantera
Guardabarros delantero
Rueda delantera
Freno de disco delantero
Panel de control
Manillar
Palanca del freno trasero
Indicador de dirección izquierdo
Gancho para colgar
Vástago
Puerto de carga
Reposapiés
Amortiguador trasero
Guardabarros trasero
Luz trasera y reflector trasero
Rueda trasera
Indicador de dirección trasero
Motor de rueda trasero
Freno de disco trasero
Compartimento de la batería
Pata de apoyo
Amortiguador delantero



- Acelerador
- Botón de encendido
- Botón de control derecho
- Botón de bocina
- Botón de control izquierdo
- Indicador de dirección (derecho)
- Timbre

Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón de encendido	Encender/Apagar	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Mantengalo pulsado para apagarlo.
	Salir del estado de parque	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de encendido (o tire de la palanca del freno izquierdo o derecho) para salir del estado de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Botón de control izquierdo	Cambio del modo de luz	Gire hacia la derecha para cambiar entre el modo de luces cortas, modo de luces largas, modo de faro automático y apagado sucesivamente. Hágalo girar hacia la izquierda para volver al modo de luz anterior.
	Activar/desactivar el control de crucero	Cuando la velocidad sea >5 km/h (3,1 mph), pulse el botón de control izquierdo para activar el control de crucero y el SuperScooter se desplazará a una velocidad constante. Pulse de nuevo para desactivarlo.
	Cambiar entre 1WD y 2WD	Cuando el patinete esté completamente parado, mantenga pulsado el botón de control izquierdo para cambiar entre 1WD y 2WD.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Cuando habilite la función de bloqueo, presione el botón de control izquierdo para confirmar la contraseña introducida. Haga girar el botón para verificar las contraseñas introducidas.
Botón de control derecho	Cambio de modo	Gire a la derecha/izquierda para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, presione el botón de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de la activación, presione nuevamente o cambie a otro modo de velocidad excepto el modo de CARRERA para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo de paseo	Cuando el patinete esté totalmente parado, mantenga pulsado el botón de control derecho para cambiar al modo de paseo. Mantenga pulsado el botón de control derecho nuevamente para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para aumentar la velocidad.
Indicador de dirección (derecho)	Encienda o apague el indicador de dirección derecho/izquierdo	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadea. Pulse el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/Apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro a la izquierda o a la derecha para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina	Usar bocina	Mantenga pulsado el botón de la bocina y la bocina sonará de forma constante.
Timbre	Use el timbre	Pulse el botón para usar el timbre.

Faro delantero

Indicador de dirección

Bluetooth

Velocímetro

Autonomía restante

SDTC desactivado

S-ABS

Hora

Modos de velocidad

Barra de progreso de POTENCIA

Distancia de viaje

Nivel de batería

Advertencia

1WD/2WD



Velocidad máxima
3 mph (5 km/h)
Potencia de asistencia para impulsar el patinete hacia adelante



Velocidad máxima
16 mph (25 km/h)
Consigue una mayor autonomía

Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Sal con gran potencia

Velocidad máxima
50 mph (80 km/h)
Con una experiencia de conducción extrema

Nombre		Símbolo	Descripción	
Velocímetro		32	Mostrar velocidad actual	El SuperScooter entrará en estado de estacionamiento después de encenderlo o si su velocidad es inferior a 1,86 mph (3 km/h) durante más de 6 s y el velocímetro mostrará una "P". Apriete la palanca de freno o pulse el botón de encendido para salir del estado de estacionamiento y cambie al modo de velocidad anterior antes del estado de estacionamiento.
Modos de faros	Modo de luces cortas		El modo de luces cortas está activado.	
	Modo de luces largas		El modo de luces largas está activado.	
	Modo de faro automático		El modo de faro automático está habilitado.	Los faros se encenderán/apagarán de acuerdo con el brillo ambiental. Cuando el faro está encendido, cambiará entre el modo de luces cortas y el modo de luces largas según la velocidad: Velocidad ≤24,9 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces cortas. Velocidad > 24,9 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces largas. Reduzca la velocidad a ≤24,9 mph (40 km/h), el faro cambiará al modo de luces cortas en 3 s. Puede desactivar el modo de faro automático a través de la aplicación Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Si el icono no está encendido, eso significa que SuperScooter es impulsado por una rueda.
			2WD	El icono 2WD indica que el patinete está en modo de tracción en una rueda.
Indicador de dirección	Indicador de dirección izquierdo		Indicador de dirección izquierdo encendido	Puede activar/desactivar el sonido del indicador de dirección a través de la aplicación Segway-Ninebot.
	Indicador de dirección derecho		Indicador de dirección derecho encendido	
	Luces intermitentes de emergencia		Las luces intermitentes de emergencia están encendidas	
Bluetooth			El SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot	
Hora		23:49	Mostrar hora local	
Barra de progreso de POTENCIA		POWER	Corriente de salida del motor	
Autonomía restante		18km RANGE	Autonomía restante	

Nombre	Símbolo	Descripción	
Distancia de viaje	32km ODO	Distancia recorrida durante el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería	29	Nivel de batería restante	
SDTC OFF	SDTC	El símbolo indica que la función SDTC (Segway Dynamic Traction Control) está desactivada	Con tracción en dos ruedas, la función SDTC se enciende automáticamente en modos diferentes al modo de CARRERA. Nota: Esta función ayuda a prevenir el deslizamiento de las ruedas y a mantener la estabilidad al acelerar. Con tracción en una rueda, la función SDTC se apaga automáticamente en el modo de CARRERA.
S-ABS (sistema de frenos antibloqueo asistido por Segway)	SABS	El parpadeo de este símbolo significa que el S-ABS se ha activado. (Habilitar/deshabilitar a través de la aplicación Segway-Ninebot).	
Control de crucero		Control de crucero activado	El control de crucero no puede activarse con una velocidad inferior a 5 km/h (3.1 mph). Nota: NO encienda el control de crucero en entornos complejos, mal tiempo o condiciones indeseables de la vía. Pueden producirse lesiones o peligros graves.
Advertencia	3	El SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el panel de control; a continuación, aparecerá el icono de advertencia con el número de error en el panel de control. Puede recurrir a la parte de información importante llamada Fallos y soluciones habituales para obtener una solución.
Recordatorio de presión de los neumáticos		Recordatorio de control de presión de los neumáticos	Tras vincular el SuperScooter con la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que debe verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de los neumáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.

	Elementos		Parámetro
Información del producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Modelo		060202G
	Largo × ancho × alto*		Aprox. 53,7 × 26,2 × 53,9 pulg. (1365 × 666 × 1370 mm)
	Largo × ancho × alto (plegado)		Aprox. 53,7 × 26,2 × 27,6 pulg. (1365 × 666 × 700 mm)
	Peso neto		Aprox. 117,1 lbs (53,1 kg)
Requisitos de conducción	Carga útil máxima		330 lbs (150 kg)
	Edad recomendada		18—60 años
	Altura requerida		160—200 cm (5,3—6,6 pies)
Rendimiento del vehículo	Distancia entre ejes		41 pulg. (1040 mm)
	Distancia al suelo		5,5 pulg. (140 mm)
	Sistema de conducción		Tracción en dos ruedas
	Velocidad máxima [1]		Aprox. 50 mph (80 km/h)
	Alcances de modos de velocidad [2]	ECO	Aprox. 86 miles (138 km)
		SPORT	Aprox. 45 miles (72 km)
		RACE	Aprox. 34 miles (55 km)
	Pendiente máxima		Aprox. 38%
	Terreno transitable		Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pulg. (3 cm); huecos < 1,2 pulg. (3 cm)
	Temperatura de funcionamiento		14 —104 °F (-10—40 °C)
	Temperatura ambiente para almacenamiento		-4 —122 °F (-20—50 °C)
	Clasificación IP[3]		IPX6
	Duración de la carga		230 VAC/25°C: Aprox. 8±0.5 h 115 VAC/25°C: Aprox. 8±0.5 h
Batería	Voltaje nominal		72 V
	Máx. voltaje de carga		84 V
	Energía nominal		2160 Wh
	Capacidad nominal		30 Ah
	Temperatura ambiente de carga		32—113 °F (0—45 °C)
	Sistema de gestión de la batería		Protección contra la sobrecarga, protección contra el sobrecalentamiento, protección contra la sobredescarga, protección contra cortocircuitos y protección contra la sobretensión

	Elementos	Parámetro
Motor	Tipo de motor	Motores de buje delantero y trasero
	Corriente nominal	1700 W × 2
	Potencia máx.	3500 W × 2
Cargador	Modelo	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Voltaje de entrada	100—240 V~50—60 Hz
	Rendimiento máx.	83 V ⎓ 4 A
	Rendimiento nominal	84 V ⎓ 4 A
	Corriente de salida nominal	332 W
Neumático	Tipo de neumático	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas
	Presión de los neumáticos	29—35 psi
	Material	Caucho
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: Amortiguador hidráulico de doble horquilla
		Trasero: amortiguador hidráulico de brazo de cola
	Sistema de frenos	Delantero: freno de disco
		Trasero: freno de disco

SEGWAY

GT3 PRO

Instrukcja obsługi

Dźwignia hamulca przedniego

Prawy kierunkowskaz

Światło do jazdy dziennej (DRL)

Zintegrowane światło drogowe i mijania

Przednie światło odblaskowe

Boczne światło odblaskowe

Dźwignia szybkiego zwalniania

Mechanizm składania

Zatrzask mechanizmu składania

Przedni widelec

Błotnik przedni

Koło przednie

Przedni hamulec tarczowy

Tablica wskaźników

Kierownica

Dźwignia hamulca tylnego

Lewy kierunkowskaz

Hak do zawieszania

Kolumna kierownicy

Port ładowania

Podest

Tylny amortyzator

Błotnik tylny

Światło tylne i tylne światło odblaskowe

Koło tylne

Tylny kierunkowskaz

Silnik piasty tylnej

Tylny hamulec tarczowy

Komora akumulatora

Nóżka

Przedni amortyzator



- Przepustnica
- Przycisk zasilania
- Prawy przełącznik sterowania
- Przycisk sygnalizatora dźwiękowego
- Lewy przełącznik sterowania
- Przycisk kierunkowskazu
- Dzwonek

Nazwa	Funkcja	Metoda działania
Przycisk zasilania	Włączanie/wyłączanie zasilania	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij i przytrzymaj go, aby ją wyłączyć.
	Wyjdź z trybu parkowania	Kiedy SuperScooter jest w trybie Park, naciśnij przycisk Power (lub pociągnij dźwignię hamulca lewego lub prawego), aby wyjść z trybu Park i przejść do
Lewy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu świateł	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby kolejno przełączać tryb świateł mijania, tryb świateł drogowych, tryb automatycznego światła przedniego i WYŁ. Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wrócić do poprzedniego trybu świateł
	Włącz/wyłącz utrzymywanie stałej prędkości	Gdy prędkość wynosi > 5 km/h (3,1 mph), naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby włączyć utrzymywanie stałej prędkości. Hulajnoga SuperScooter będzie jechała ze stałą prędkością. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
	Przełączanie pomiędzy 1WD i 2WD	Gdy hulajnoga całkowicie się zatrzyma, naciśnij i przytrzymaj lewy przełącznik sterowania, aby przełączyć pomiędzy napędem 1WD i 2WD.
	Potwierdź hasło odblokowujące	Po włączeniu funkcji blokowania naciśnij lewy przełącznik sterowania, aby potwierdzić każde wprowadzone hasło. Obróć przełącznik, aby sprawdzić wprowadzone hasła.
Prawy przełącznik sterowania	Przełączanie trybu	Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przełączać między trybami prędkości.
	Aktywuj tryb Ultra Boost	Gdy hulajnoga jest w trybie wyścigu, naciśnij prawy przełącznik sterowania, aby aktywować tryb Ultra Boost. Po aktywacji trybu Ultra Boost naciśnij ponownie prawy przełącznik sterowania lub przełącz na tryb prędkości inny niż tryb wyścigu, aby wyjść w trybu Ultra Boost.
	Przełącz na tryb pieszy	Po całkowitym zatrzymaniu hulajnogi naciśnij i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wybrać tryb pieszy. Naciśnij ponownie i przytrzymaj prawy przełącznik sterowania, aby wrócić do poprzedniego trybu prędkości.
Przepustnica	Przyspiesz	Obróć przepustnicę, aby przyspieszyć.
Przycisk kierunkowskazu	Włączanie/wyłączanie lewego/prawego kierunkowskazu	Naciśnij przycisk, aby włączyć lewy/prawy kierunkowskaz. Zacznie on migać. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk ponownie.
	Włączanie/wyłączanie świateł awaryjnych	Naciśnij i przytrzymaj przycisk lewego lub prawego kierunkowskazu, aby włączyć/wyłączyć światła awaryjne.
Przycisk sygnalizatora dźwiękowego	Użyj sygnalizatora dźwiękowego	Naciśnij i przytrzymaj przycisk sygnalizatora dźwiękowego, a klakson emitował ciągły sygnał.
Dzwonek	Użyj dzwonka	Naciśnij ten przycisk, aby użyć dzwonka.

Światło przednie •

Kierunkowskaz •

Bluetooth •

Prędkościomierz •

Pozostały zasięg •

SDTC WYŁ. •

S-ABS •

• Czas

• Tryby prędkości

• Pasek postępu MOCY

• Dystans jazdy

• Poziom naładowania akumulatora

• Ostrzeżenie

• 1WD/2WD



Prędkość maks.
3 mph (5 km/h)
Moc wspomagania
dłuższej jazdy



Prędkość maks.
16 mph (25 km/h)
Większy zasięg

Prędkość maks.
31 mph (50 km/h)
Większa moc

Prędkość maks.
50 mph (80 km/h)
Ekstremalne wrażenia z jazdy

Nazwa		Symbol	Opis	
Prędkościomierz		32	Wyświetl aktualną prędkość	Hulajnoga SuperScooter przejdzie w tryb parkowania po włączeniu zasilania lub przy prędkości mniejszej niż 1,86 mph (3 km/h) przez ponad 6 s, a na prędkościomierzu pojawi się napis „P". Naciśnij dźwignię hamulca lub przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb parkowania i przełączyć na tryb prędkości przed przejściem w tryb parkowania.
Tryby świateł przednich	Tryb świateł mijania		Tryb świateł mijania jest włączony.	
	Tryb świateł drogowych		Tryb świateł drogowych jest włączony.	
	Tryb automatycznego światła przedniego		Tryb automatycznego światła przedniego jest włączony	Światło przednie włącza się/wyłącza się zgodnie z jasnością otoczenia. Gdy światło przednie jest włączone, przełącza się między trybem świateł mijania i świateł drogowych w zależności od prędkości: Prędkość ≤ 24,9 mph (40 km/h): Światło przednie przechodzi w tryb świateł mijania; Prędkość > 24,9 mph (40 km/h): Światło przednie przechodzi w tryb świateł drogowych; Zwolnij do prędkości ≤ 24,9 mph (40 km/h), a światło przednie przełączy się w tryb świateł mijania w ciągu 3 sekund. Tryb automatycznego światła przedniego można włączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Jeśli ikona nie jest podświetlona, oznacza to, że SuperScooter jest napędzany jednym kołem.
			2WD	Symbol 2WD oznacza, że skuter jest w trybie dwukierunkowym.
Kierunkowskaz	Lewy kierunkowskaz		Lewy kierunkowskaz jest włączony	Dźwięk przełącznika kierunkowskazów można włączyć/wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.
	Prawy kierunkowskaz		Prawy kierunkowskaz jest włączony	
	Światła awaryjne		Światła awaryjne są włączone	
Bluetooth			Hulajnoga SuperScooter jest połączona z aplikacją Segway-Ninebot	
Czas		23:49	Wyświetl czas lokalny	
Pasek postępu mocy		POWER	Moc wyjściowa silnika	
Pozostały zasięg		18km RANGE	Pozostały zasięg	

Nazwa	Symbol	Opis	
Dystans jazdy	32km ODO	Dystans podczas bieżącej jazdy	Za pomocą aplikacji Segway-Ninebot można ustawić tę sekcję jako Licznik zasięgu (ODO).
Poziom naładowania akumulatora	20	Pozostały poziom naładowania akumulatora	
SDTC WYŁ.	SDTC	Symbol ten oznacza, że funkcja SDTC (Segway Dynamic Traction Control) jest wyłączona.	W przypadku napędu na dwa koła funkcja SDTC jest automatycznie włączana w trybach innych niż wyścigowy. Uwaga: Ta funkcja pomaga zapobiegać poślizgowi kół i utrzymuje stabilność podczas przyspieszania. W przypadku napędu na jedno koło funkcja SDTC jest automatycznie wyłączana w trybie wyścigowym.
S-ABS (system zapobiegający blokowaniu kół Segway Power Aided)	SABS	Mrugania tego symbolu oznacza, że włączył się system S-ABS. (Włącz/wyłącz za pomocą aplikacji Segway-Ninebot).	
Utrzymywanie stałej prędkości		Utrzymywanie stałej prędkości jest włączone	Utrzymywania stałej prędkości nie można włączyć, gdy prędkość jest mniejsza niż 5 km/h (3,1 mph). Uwaga: NIE włączaj funkcji utrzymywania stałej prędkości w trudnych warunkach otoczenia, przy złej pogodzie lub niekorzystnych warunkach drogowych. Może wystąpić poważne niebezpieczeństwo, które grozi obrażeniami.
Ostrzeżenia	3	Hulajnoga SuperScooter ma błędy	Informacje o błędzie i kod błędu będą wyświetlone na tablicy wskaźników, a następnie na tablicy wskaźników podświetlona zostanie ikona ostrzeżenia z numerem błędu. Rozwiązanie można znaleźć w części Najczęstsze awarie w rozdziale Ważne informacje.
Przypomnienie o ciśnieniu w oponach		Przypomnienie o kontroli ciśnienia w oponach	Po powiązaniu hulajnogi SuperScooter z aplikacją Segway-Ninebot, ten symbol podświetla się co 3 miesiące, aby przypomnieć użytkownikowi o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Przypomnienie o ciśnieniu w oponach można wyłączyć za pomocą aplikacji Segway-Ninebot.

	Elementy		Parametr
Informacje o produkcie	Nazwa		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Model		060202G
	Dł. × szer. × wys.		Około 53,7 × 26,2 × 53,9 cala (1365 × 666 × 1370 mm)
	Dł. × szer. × wys. (po złożeniu)		Około 53,7 × 26,2 × 27,6 cala (1365 × 666 × 700 mm)
	Masa netto		Około 117,1 funtów (53,1 kg)
Wymagania dotyczące jazdy	Maks. obciążenie użyteczne		330 funtów (150 kg)
	Zalecany wiek		18—60 lat
	Wymagany wzrost		160—200 cm (5,3—6,6 stopy)
Osiągi pojazdu	Rozstaw osi		41 cala (1040 mm)
	Prześwit		5,5 cala (140 mm)
	Układ napędowy		Napęd na dwa koła
	Prędkość maks. [1]		Około 50 mph (80 km/h)
	Zasięg w poszczególnych trybach prędkości [2]	ECO	Około 86 mili (138 km)
		SPORT	Około 45 mili (72 km)
		RACE	Około 34 mili (55 km)
	Nachylenie maks.		Około 38%
	Nawierzchnia nadająca się do jeżdżenia		Nawierzchnia asfaltowa/płaska, przeszkody < 1,2 cala (3 cm), szczeliny < 1,2 cala (3 cm)
	Temperatura robocza		14—104°F (-10—40°C)
	Temperatura otoczenia podczas przechowywania		-4—122°F (-20—50°C)
	Stopień ochrony IP[3]		IPX6
	Czas trwania ładowania		230 VAC/25°C: Około 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Około 8±0,5 h
Zespół akumulatora	Napięcie nominalne		72 V
	Max. napięcie ładowania		84 V
	Energia nominalna		2160 Wh
	Pojemność nominalna		30 Ah
	Temperatura otoczenia ładowania		32—113°F (0—45°C)
	System zarządzania akumulatorem		Zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenia przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem, zabezpieczenie przed zwarciem i zabezpieczenie przed przetężeniem

	Elementy	Parametr
Silnik	Typ silnika	Silniki w piaście przedniej i tylnej
	Moc nominalna	1700 W × 2
	Moc maks.	3500 W × 2
Ładowarka	Model	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Napięcie wejściowe	100-240 V~50~60 Hz
	Maks. moc	83 V ⎓ 4 A
	Moc znamionowa	84 V ⎓ 4 A
	Moc wyjściowa znamionowa	332 W
Opona	Typ opony	11-calowe samouszczelniające opony bezdętkowe
	Ciśnienie w oponach	29—35 PSI
	Materiał	Guma
Inne	Układ zawieszenia	Przód: Hydrauliczny amortyzator z podwójnymi wahaczami
		Tył: Amortyzator hydrauliczny z wahaczem wleczonym
	Układ hamulcowy	Przód: Hamulec tarczowy
		Tył: Hamulec tarczowy

SEGWAY

GT3 PRO

Producthand leiding

Remhendel voor

Rechter richtingaanwijzer

Dagverlichting (DRL)

Geïntegreerd groot- en dimlicht

Voorreflector

Zijreflector

Snelspanner

Vouwmechanisme

Inklapbare vergrendeling

Voorvork

Voorspatbord

Voorwiel

Schijfrem vooraan

Dashboard

Stuur

Remhendel achter

Linker richtingaanwijzer

Karabijnhaak

Stuurstang

Laadpoort

Treeplank

Schokdemper achter

Achterspatbord

Achterlicht en achterreflector

Achterwiel

Richtingaanwijzer achteraan

Naafmotor achteraan

Schijfrem achteraan

Accucompartiment

Standaard

Schokdemper voor



- Gaspedaal
- Aan/uit-knop
- Rechter bedieningsschakelaar
- Claxonknop
- Linker bedieningsschakelaar
- Knop richtingaanwijzer
- Bel

Naam	Functie	Bedieningsmethode
Aan/uit-knop	In-/uitschakelen	Druk op de aan/uit-knop op de SuperScooter te schakelen. Houd de knop ingedrukt om uit te schakelen.
	Verlaat parkstatus	Wanneer de SuperScooter zich in de parkeerstand bevindt, drukt u op de aan/uitknop (of trekt u aan de linker- of rechterrem/hendel) om de parkeerstand te verlaten en terug te schakelen naar de vorige snelheidsmodus.
Linker bedienings-schakelaar	Wisselen van lichtmodus	Draai in wijzerzin om achtereenvolgens over te schakelen naar de modus dimlicht, de modus grootlicht, de modus automatische koplamp en UIT te schakelen. Draai in tegenwijzerzin om terug te gaan naar de vorige lichtmodus
	Cruise control in-/uitschakelen	Druk, als de snelheid ≥ 5 km/u (3,1 mph) is, op de linker schakelaar om cruise control in te schakelen en de SuperScooter zal tegen een constante snelheid rijden. Druk opnieuw om het uit te schakelen.
	Wissel tussen 1WD en 2WD	Wanneer de scooter volledig tot stilstand is gekomen, houdt u de linker bedieningsschakelaar ingedrukt om te schakelen tussen 1WD en 2WD.
	Bevestig het wachtwoord voor ontgrendeling	Als de vergrendelfunctie is ingeschakeld, drukt u op de linker bedieningsschakelaar om elk ingevoerd wachtwoord te bevestigen. Draai aan de schakelaar om de ingevoerde wachtwoorden te controleren.
Rechter bedienings-schakelaar	Overschakelen van modus	Draai in wijzerzin/tegenwijzerzin om tussen snelheidsmodi te schakelen.
	Activeer de Ultra Boost-modus	Als de scooter in de racemodus staat, druk dan op de rechter bedieningsschakelaar om de Ultra Boost te activeren. Druk na activering opnieuw op of schakel over naar een andere snelheidsmodus behalve de racemodus om Ultra Boost te verlaten.
	Overschakelen naar de wandelmodus	Als de scooter volledig tot stilstand is gekomen, houdt u de rechter bedieningsschakelaar ingedrukt om over te schakelen naar de wandelmodus. Houd de rechter bedieningsschakelaar opnieuw ingedrukt om terug te gaan naar de vorige snelheidsmodus.
Gaspedaal	Versnellen	Draai aan de gashendels om te versnellen.
Knop richtingaanwijzer	De linker/rechter richtingaanwijzer in- of uitschakelen	Druk op de knop om het links/rechts-signaal te laten branden, waarna het signaal knippert en druk opnieuw op de knop om het uit te schakelen.
	Schakel alarmlichten in/uit	Houd de knop voor de linker of rechter richtingaanwijzer ingedrukt om de alarmlichten in of uit te schakelen.
Claxonknop	Claxon gebruiken	Houd de claxonknop ingedrukt en de claxon klinkt constant.
Bel	Bel gebruiken	Druk op de knop om de bel te gebruiken.

Koplamp •

Richtingaanwijzer •

Bluetooth •

Speedometer •

Resterend bereik •

SDTC UIT •

S-ABS •

• Tijd

• Snelheidsmodi

• VERMOGEN-voortgangsbalk

• Reisafstand

• Accuniveau

• Waarschuwing

• 1WD/2WD

Max. snelheid
3 mph (5 km/u)
Hulpkracht om de scooter
vooruit te duwen



Max. snelheid
16 mph (25 km/u)
Heb een groter bereik

Max. snelheid
31 mph (50 km/u)
Laat sterke kracht
ontsnappen

Max. snelheid
50 mph (80 km/u)
Zorg voor extreme rijervaring

Naam		Symbool	Omschrijving	
Speedometer		32	Huidige snelheid weergeven	De SuperScooter gaat naar de parkeerstand na ingeschakeld te zijn of bij een snelheid lager dan 1,86 mph (3 km/u) gedurende meer dan 6 seconden en de snelheidsmeter geeft "P" weer. Knijp in de remhendel of druk op de aan/uit-knop om de parkeerstand te beëindigen en over te schakelen naar de snelheidsmodus vóór de parkeerstand.
Koplamp-modi	Modus dimlicht		De modus dimlicht is ingeschakeld.	
	Modus grootlicht		De modus grootlicht is ingeschakeld.	
	Modus automatische koplamp		De modus automatische koplamp is ingeschakeld	De koplamp wordt in- of uitgeschakeld in overeenkomstig de helderheid van de omgeving. Als de koplamp is ingeschakeld, schakelt deze afhankelijk tussen de modus dimlicht en de modus grootlicht overeenkomstig de snelheid: Snelheid ≤ 24,9 mph (40 km/u): Koplamp gaat naar de modus dimlicht; Snelheid > 24,9 mph (40 km/u): Koplamp gaat naar de modus grootlicht; Bij vertragen naar ≤ 24,9 mph (40 km/u) schakelt de koplamp binnen 3 seconden over naar de modus dimlicht. U kunt de modus automatische koplamp uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
1WD/2WD		2WD	1WD	Als het pictogram niet brandt, betekent dit dat de SuperScooter wordt aangedreven door één wiel.
			2WD	Het symbool 2WD geeft aan dat de scooter in de twee-wielaandrijving modus staat.
Richting-aanwijzer	Linker richtingaan-wijzer		De linker richtingaanwijzer is aan	U kunt het geluid van de richtingaanwijzer in- of uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.
	Rechter richtingaan-wijzer		De rechter richtingaanwijzer is aan	
	Alarmlichten		De alarmlichten zijn aan	
Bluetooth			SuperScooter is verbonden met de Segway-Ninebot-app	
Tijd		23:49	Lokale tijd weergeven	
Vermogen-voortgangsbalk			Uitgangsvermogen van de motor	
Resterend bereik		18km	Resterend bereik	

Naam	Symbool	Omschrijving	
Reisafstand	32km ODO	Rijafstand van de huidige reis	U kunt dit deel instellen als Odograph (ODO) via de Segway-Ninebot-app.
Acculniveau	200	Resterende acculniveau	
SDTC UIT	SDTC	Het symbool geeft aan dat de SDTC-functie (Segway Dynamic Traction Control) is uitgeschakeld.	Bij tweewielaandrijving is de SDTC-functie automatisch ingeschakeld in niet-Race-modi. Let op: deze functie helpt wielslip te voorkomen en de stabiliteit te behouden bij het accelereren. Bij eenwielaandrijving is de SDTC-functie automatisch uitgeschakeld in de Race-modus.
S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System)	SABS	Als dit symbool knippert, betekent dit dat het S-ABS is ingeschakeld. (In-/uitschakelen via de Segway-Ninebot-app).	
Cruise control		Cruise control is ingeschakeld	Cruise control kan niet worden ingeschakeld bij een snelheid tager dan 5 km/u (3,1 mph). Opmerking: Zet cruise control NIET aan in complexe omgevingen, bij slecht weer of ongewenste toestand van de weg. Dit kan ernstig gevaar of letsel veroorzaken.
Waarschuwing	3	SuperScooter bevat fouten	De foutinformatie en foutcode worden op het dashboard weergegeven en vervolgens verschijnt het waarschuwingspictogram met foutnummer op het dashboard. U kunt een beroep doen op het deel Veelvoorkomende fouten en oplossingen van Belangrijke informatie voor een oplossing.
Herinnering bandenspanning		Herinnering om de bandenspanning te controleren	Nadat SuperScooter is gekoppeld aan de Segway-Ninebot-app, licht dit symbool elke 3 maanden op om de gebruiker eraan te herinneren de bandenspanning te controleren. U kunt de herinnering voor de bandenspanning uitschakelen via de Segway-Ninebot-app.

	Items		Parameter
Informatie over het product	Naam		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Model		060202G
	L × B × H*		Ongeveer 53,7 × 26,2 × 53,9 in (1365 × 666 × 1370 mm)
	L × B × H (gevouwen)		Ongeveer 53,7 × 26,2 × 27,6 in (1365 × 666 × 700 mm)
	Netto gewicht		Ongeveer 117,1 lbs (53,1 kg)
Vereisten voor het rijden	Maximaal laadvermogen		330 lbs (150 kg)
	Aanbevolen leeftijd		18—60 jaar oud
	Vereiste hoogte		5,3—6,6 voet (160—200 cm)
Voertuig-prestaties	Wielbasis		41 in (1040 mm)
	Bodemspeling		5,5 in (140 mm)
	Aandrijfsysteem		Tweewielaandrijving
	Max. snelheid [1]		Ongeveer 50 mph (80 km/u)
	Bereiken van snelheidsmodi [2]	ECO	Ongeveer 86 mijl (138 km)
		SPORT	Ongeveer 45 mijl (72 km)
		RACE	Ongeveer 34 mijl (55 km)
	Max. hellingshoek		Ongeveer 38%
	Overrijdbaar terrein		Asfalt/vlakke bestrating; obstakels < 1,2 in (3 cm); openingen < 1,2 in (3 cm)
	Bedrijfstemperatuur		14 —104°F (-10—40°C)
	Omgevingstemperatuur voor opslag		-4 —122°F (-20—50°C)
	IP-klasse [3]		IPX6
	Duur van het opladen		230 VAC/25°C: Ongeveer 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Ongeveer 8±0,5 h
Accu	Nominale spanning		72 V
	Max. laadspanning		84 V
	Nominale energie		2160 Wh
	Nominale capaciteit		30 Ah
	Omgevingstemperatuur bij opladen		32—113°F (0—45°C)
	Accubeheersysteem		Overbelastingsbeveiliging, bescherming tegen oververhitting, bescherming tegen overontlading, kortsluitbeveiliging en overstroombeveiliging
Motor	Motortype		Silniki w piaście przedniej i tylnej
	Nominaal vermogen		1700 W × 2
	Max. vermogen		3500 W × 2

	Items	Parameter
Lader	Model	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Ingangsspanning	100~240 V~50~60 Hz
	Max. uitgang	83 V ⎓ 4 A
	Nominale uitgang	84 V ⎓ 4 A
	Nominaal uitgangsvermogen	332 W
Band	Type band	11-inch Zelfdichtende tubeless banden
	Bandenspanning	29~35 psi
	Materiaal	Rubber
Overige	Ophanging	Vooraan: Hydraulische schokdemper met dubbele draagarm
		Achteraan: Hydraulische schokdemper voor de achterarm
	Remsysteem	Vooraan: Schijfrem
		Achteraan: Schijfrem

SEGWAY

GT3 PRO

Manual do produto

Alavanca do travão dianteiro

Indicador de Direção Direito

Luz de circulação diurna (DRL)

Luz de máximos e mínimos integrada

Refletor frontal

Refletor Lateral

Alavanca de libertação rápida

Mecanismo de dobragem

Trinco dobrável

Garfo dianteiro

Guarda-lamas dianteiro

Roda dianteira

Travão de disco dianteiro

Tablier

Guiador

Alavanca do travão traseiro

Indicador de Direção Esquerdo

Gancho de suspensão

Haste

Porta de carregamento

Tabuleiro de pés

Amortecedor Traseiro

Guarda-lamas traseiro

Luz traseira e refletor traseiro

Roda traseira

Indicador de direção traseiro

Motor do cubo traseiro

Travão de disco traseiro

Compartimento da bateria

Suporte

Amortecedor Dianteiro



- Acelerador
- Botão de Ligar/Desligar
- Interruptor de controlo direito
- Botão da buzina
- Interruptor de controlo esquerdo
- Botão indicador de direção
- Buzina

Nome	Função	Método de funcionamento
Botão de Ligar/Desligar	Ligar/desligar	Prima o botão de alimentação para ligar a scooter. Prima e mantenha premido para a desligar.
	Sair do estado de parque	Quando o SuperScooter estiver no estado de estacionamento, pressione o botão de energia (ou puxe a alavanca do freio esquerdo ou direito) para sair do estado de estacionamento e alternar para o modo de velocidade anterior.
Interruptor de controlo esquerdo	Comutação do modo de iluminação	Rode no sentido dos ponteiros do relógio para mudar sucessivamente o modo de mínimos, o modo de máximos, o modo de farol automático e DESLIGADO. Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para voltar ao modo de luz anterior
	Ativar/desativar o controlo de velocidade de cruzeiro	Quando a velocidade é 5 km/h (≥3,1 mph), pressione o botão de controlo esquerdo para ativar o controlo de velocidade de cruzeiro e a SuperScooter navegará a uma velocidade constante. Pressione novamente para desativá-lo.
	Alternar entre 1WD e 2WD	Quando a scooter estiver completamente parada, pressione e segure o botão de controle esquerdo para alternar entre 1WD e 2WD.
	Confirmar a palavra-passe de desbloqueio	Quando ativar a função de bloqueio, prima o interrutor de comando esquerdo para confirmar cada palavra-passe introduzida. Rodar o interruptor para verificar as palavras-passe introduzidas.
Interruptor de controlo direito	Mudança de modo	Rodar no sentido dos ponteiros do relógio/anti-horário para alternar entre os modos de velocidade.
	Ativar o modo Ultra Boost	Quando a scooter está no modo de corrida, pressiona o interruptor de Controlo Direito para ativar o Ultra Boost. Após a ativação, prima novamente ou mude para outro modo de velocidade, exceto o modo de corrida, para sair do Ultra Boost.
	Mudar para o modo de caminhada	Quando a scooter estiver completamente parada, prima e mantenha premido o interruptor de Controlo Direito para mudar para o Modo de Caminhada. Prima e mantenha premido o interrutor de controlo direito novamente para voltar ao modo de velocidade anterior.
Acelerador	Acelerar	Rodar o acelerador para acelerar.
Botão indicador de direção	Ligar/desligar o indicador de direção esquerda/direita	Pressione o botão para acender o sinal esquerdo/direito, então o sinal pisca e pressione o botão novamente para desligá-lo.
	Ligar/desligar os piscas de emergência	Prima e mantenha premido o botão do pisca-pisca esquerdo ou direito para ligar/desligar os piscas de emergência.
Botão da buzina	Utilizar buzina	Prima e mantenha premido o botão da buzina e a buzina tocará constantemente.
Buzina	Utilizar campainha	Prima o botão para utilizar a campainha.

Farol

Indicador de Direção

Bluetooth

Velocimetro

Alcance restante

SDTC DESLIGADO

S-ABS

Tempo

Modos de velocidade

Barra de progresso de ENERGIA

Distância da viagem

Nível de bateria

Aviso

1WD/2WD



Velocidade máxima
3 mph (5 km/h)
Potência auxiliar para empurrar a scooter para a frente

Velocidade máxima
16 mph (25 km/h)
Ter um maior alcance

Velocidade máxima
31 mph (50 km/h)
Explosão de energia forte

Velocidade máxima
50 mph (80 km/h)
Proporcionar uma experiência de condução extrema

Nome		Símbolo	Descrição	
Velocímetro		32	Mostrar a velocidade atual	A SuperScooter entrará no estado Park (estacionamento) após ser ligada ou a uma velocidade inferior a 1,86 mph (3 km/h) por mais de 6s, e o medidor de velocidade exibirá "P". Aperte a alavanca do travão ou pressione o botão de ligar/desligar para encerrar o estado de estacionamento e mude para o modo de velocidade antes do estado de estacionamento.
Modos dos faróis	Modo de mínimos		O modo de mínimos está ativado.	
	Modo de máximos		O modo de máximos está ativado.	
	Modo de farol automático		O modo de farol automático está ativado	O farol liga-se/desliga-se de acordo com a luminosidade ambiente. Quando o farol estiver aceso, este mudará entre o modo de mínimos e o modo de máximos de acordo com a velocidade: Velocidade ≤ 24,9 mph (40 km/h): O farol entra no modo de mínimos; Velocidade > 24,9 mph (40 km/h): O farol entra no modo de máximos; Desacelere para ≤ 24,9 mph (40 km/h), o farol mudará para o modo de mínimos em 3s. Pode desativar o modo de farol automático através da aplicação Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Se o ícone não estiver aceso, significa que o SuperScooter é conduzido por uma roda.
			2WD	O símbolo 2WD indica que o scooter está no modo de condução das duas rodas.
Indicador de Direção	Indicador de Direção Esquerdo		O indicador de direção esquerda está ligado	Pode ativar/desativar o som do indicador de direção através da aplicação Segway-Ninebot.
	Indicador de Direção Direito		O indicador de direção direita está ligado	
	Piscas de emergência		Os piscas de emergência estão ligados	
Bluetooth			A SuperScooter está ligada à aplicação Segway-Ninebot	
Tempo		23:49	Mostrar a hora local	
Barra de progresso de energia		POWER	Potência de saída do motor	
Alcance restante		18km RANGE	Alcance restante	

Nome	Símbolo	Descrição	
Distância da viagem	32km ODO	Distância de viagem da viagem atual	É possível definir esta secção como Odograph (ODO) através da aplicação Segway-Ninebot.
Nível de bateria	20	Nível restante da bateria	
SDTC DESLIGADO	SDTC	O símbolo indica que a funcionalidade SDTC (Segway Dynamic Traction Control) está desligada.	Com tração às duas rodas, a funcionalidade SDTC é ativada automaticamente em modos que não sejam de corrida. Nota: Esta funcionalidade ajuda a evitar a derrapagem das rodas e a manter a estabilidade ao acelerar. Com tração numa roda, a funcionalidade SDTC é desligada automaticamente no modo Race.
S-ABS (sistema de travagem antibloqueio assistido por energia Segway)	SABS	Este símbolo intermitente significa que o S-ABS está ativado.	
Controlo de velocidade de cruzeiro		O Controlo de velocidade de cruzeiro está ativado	O Controlo de velocidade de cruzeiro não pode ser ativado com uma velocidade inferior a 5 km/h (3.1 mph). Observação: NÃO ligue o controlo de velocidade de cruzeiro em ambientes complexos, com mau tempo ou condições de estrada indesejáveis. Podem ocorrer sérios perigos ou ferimentos.
Aviso	3	A SuperScooter tem erros	A informação de erro e o código de erro são apresentados no tablier e, em seguida, o ícone de aviso com o número de erro é apresentado no tablier. Para obter uma solução, pode recorrer à secção «Falhas comuns e soluções» das informações importantes.
Lembrete de pressão dos pneus		Lembrete de verificação da pressão dos pneus	Depois de ligar a SuperScooter à aplicação Swgway-Ninebot, este símbolo acende-se a cada 3 meses para lembrar o utilizador de verificar a pressão dos pneus. Pode desativar o lembrete da pressão dos pneus através da aplicação Segway-Ninebot.

	Items		Parâmetro
Informações sobre o produto	Nome		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Modelo		060202G
	C × L × A		Aprox. 53,7 × 26,2 × 53,9 pol. (1365 × 666 × 1370 mm)
	C × L × A (dobrado)		Aprox. 53,7 × 26,2 × 27,6 pol. (1365 × 666 × 700 mm)
	Peso líquido		Aprox. 117,1 libras (53,1 kg)
Requisitos de condução	Máx. Carga útil		330 libras (150 kg)
	Idade recomendada		18—60 anos de idade
	Altura Necessária		5,3-6,6 pés (160-200 cm)
Desempenho do veículo	Distância entre eixos		41 pol. (1040 mm)
	Distância ao solo		5,5 pol. (140 mm)
	Sistema de acionamento		Tração nas ruas
	Velocidade máxima [6]		Aprox. 50 mph (80 km/h)
	Alcance de Modos de Velocidade [10]	ECO	Aprox. 86 milhas (138 km)
		SPORT	Aprox. 45 milhas (72 km)
		RACE	Aprox. 34 milhas (55 km)
	Inclinação máxima		Aprox. 38%
	Terreno Atravessável		Asfalto/pavimento plano; obstáculos < 1,2 pol. (3 cm); intervalos < 1,2 pol. (3 cm)
	Temperatura de operação		14—104°F (-10—40°C)
	Temperatura ambiente para armazenamento		-4—122°F (-20—50°C)
	Classificação IP[11]		IPX6
	Duração do carregamento		230 VAC/25°C: Aprox. 8±0,5 h 115 VAC/25°C: Aprox. 8±0,5 h
Bateria	Voltagem nominal		72 V
	Máx. Tensão de carregamento		84 V
	Energia Nominal		2160 Wh
	Capacidade nominal		30 Ah
	Temperatura ambiente de carregamento		32—113°F (0—45°C)
	Sistema de gestão de bateria		Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobreaquecimento, proteção contra descarga excessiva, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobreintensidade
Motor	Tipo de motor		Motores de cubo dianteiro e traseiro
	Potência Nominal		1700 W × 2
	Potência Máxima		3500 W × 2

	Items	Parâmetro
Carregador	Modelo	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Tensão de entrada	100~240 V~50~60 Hz
	Máximo de Saída	83 V ⎓ 4A
	Saída nominal	84 V ⎓ 4 A
	Potência nominal de saída	332 W
Pneu	Tipo de pneu	Pneu auto-vedante sem câmara de ar de 11 polegadas
	Pressão do pneu	29 a 35 psi
	Material	Borracha
Outros	Sistema de suspensão	Frente: Amortecedor hidráulico duplos braços sobrepostos
		Trás: Amortecedor hidráulico do braço de cauda
	Sistema de travagem	Frente: Travão de disco
		Trás: Travão de disco

SEGWAY

GT3 PRO

Руководство по эксплуатации

Рычаг переднего тормоза

Правый указатель поворота

Дневные ходовые огни (ДХО)

Встроенная фара дальнего и ближнего света

Зажимы тормозного троса

Передний рефлектор

Боковой рефлектор

Рычаг быстрой разблокировки

Механизм складывания

Защелка механизма складывания

Передняя вилка

Передний брызговик

Переднее мотор-колесо

Переднее колесо

Передний дисковый тормоз

Приборная панель

Руль

Рычаг заднего тормоза

Левый указатель поворота

Крючок

Вынос

Порт зарядки

Подножка

Задний амортизатор

Задний брызговик

Задний фонарь и задний рефлектор

Заднее колесо

Задний указатель поворота

Заднее мотор-колесо

Задний дисковый тормоз

Аккумуляторный отсек

Откидная опора

Передний амортизатор



- Дроссель
- Кнопка питания
- Правый переключатель управления
- Кнопка звукового сигнала
- Левый переключатель управления
- Кнопка указателя поворота
- Звонок

Наименование	Функция	Способ работы
Кнопка питания	Включение/выключение питания	Нажмите кнопку питания, чтобы включить самокат. Нажмите и удерживайте, чтобы вы ключить его.
	Выход из состояния парко вки	Когда SuperScooter находится в режиме парковки, нажмите кнопку питания (или по тяните левый или правый рычаг тормоза), чтобы выйти из режима парковки и пере ключиться на предыдущий скоростной режим.
Левый переключатель управления	Переключение режимов освещения	Поверните по часовой стрелке, чтобы последовательно переключать режим ближнего с вета, режим дальнего света, автоматический режим фар и выключение. Поверните прот ив часовой стрелки, чтобы вернуться к предыдущему режиму освещения.
	Включить/выключить круиз-контроль	Когда скорость ≥ 5 км/ч (3,1 мили/ч), нажмите левый переключатель управления, чтоб ы включить круиз-контроль, и SuperScooter будет двигаться с постоянной скоростью. Нажмите еще раз, чтобы отключить его.
	Переключение между 1WD и 2WD	Когда скутер полностью остановится, нажмите и удерживайте левый переключатель у правления, чтобы переключиться между 1WD и 2WD.
	Подтвердите пароль раз блокировки	При включении функции блокировки нажмите левый переключатель управления для подтверждения каждого введенного пароля. Поверните переключатель, чтоб ы проверить введенные пароли.
Правый переключатель управления	Переключение режимов	Вращайте по часовой стрелке / против часовой стрелки для переключения между скоростными режимами.
	Активировать режим Ultra Boost	Когда скутер находится в режиме Гонка, нажмите правый переключатель управле ния, чтобы активировать функцию Ultra Boost. После активации нажмите еще раз или переключитесь в другой скоростной режим, отличный от режима ГОНКА, что бы выйти из режима Ultra Boost.
	Переключение в режим ХОДЬБА	Когда скутер полностью остановится, нажмите и удерживайте правый переключател ь управления, чтобы переключиться в режим ХОДЬБА. Снова нажмите и удерживайт е правый переключатель управления, чтобы вернуться к предыдущему скоростному режиму.
Дроссель	Увеличение скорости	Поверните дроссель, чтобы увеличить скорость.
Кнопка указателя поворота	Включение и выключение левого/правого указателя поворота	Нажмите кнопку, чтобы включить указатель левого/правого поворота, сигнал нач нет мигать. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить его.
	Включить/выключить аварийные проблесковые сигналы	Нажмите и удерживайте кнопку левого или правого указателя поворота, чтобы вк лючить/выключить аварийные проблесковые сигналы.
Кнопка звукового сигнала	Использовать звуковой сигнал	Нажмите и удерживайте кнопку звукового сигнала, он будет издавать гудок непре рывно.
Звонок	Используйте звонок	Нажмите кнопку, чтобы использовать звонок.

Фара

Указатель поворота

Bluetooth

Спидометр

Оставшийся запас хода

SDTC ВЫКЛ

S-ABS



Время

Круиз-контроль

Скоростные режимы

Индикатор выполнения POWER

Расстояние поездки

Уровень заряда батареи

Предупреждение

1WD/2WD

Макс. скорость
5 км/ч (3 мили/ч)
Помощь при движении скутера



Макс. скорость
25 км/ч (16 мили в час)
Иметь больший запас хода

Макс. скорость
50 км/ч (31 мили в час)
Выплеснуть мощность

Макс. скорость
80 км/ч (50 мили в час)
Обеспечить экстремальные ощ
ущения от катания

Наименование		Символ	Описание	
Спидометр		32	Отображение текущей скорости или состояния	SuperScooter перейдет в режим парковки после включения питания или движения со скоростью ниже 3 км/ч (1,86 мили/ч) более 6 секунд, а на спидометре отобразится «P». Нажмите рычаг тормоза или кнопку питания, чтобы выйти из режима парковки и перейти в скоростной режим, предшествующий режиму парковки.
Режимы фар	Режим ближнего света		Включен режим ближнего света.	
	Режим дальнего света		Включен режим дальнего света.	
	Автоматический режим фар		Включен автоматический режим фар	Фары будут включаться/выключаться в зависимости от яркости окружающего освещения. Когда фара включена, она будет переключаться между режимами ближнего и дальнего света в зависимости от скорости: Скорость ≤ 40 км/ч (24,9 мили/ч): Фара переходит в режим ближнего света; Скорость > 40 км/ч (24,9 мили/ч): Фара переходит в режим дальнего света. При достижении значения скорости ≤ 40 км/ч (24,9 мили/ч) фара переключится в режим ближнего света через 3 с. Вы можете отключить автоматический режим фар через приложение Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	Если значок не горит, это означает, что SuperScooter приводится в движение одним колесом.
			2WD	Символ 2WD указывает на то, что скутер находится в режиме привода на два колеса.
Указатель поворота	Левый указатель поворота		Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить левый указатель поворота	Вы можете включить/отключить звук указателя поворота через приложение Segway-Ninebot.
	Правый указатель поворота		Нажмите кнопку, чтобы включить/выключить правый указатель поворота	
	Аварийные проблесковые сигналы		Включены аварийные проблесковые сигналы	
Bluetooth			SuperScooter подключен к приложению Segway-Ninebot	
Время		23:49	Отображать местное время	
Индикатор выполнения POWER		POWER	Выходная мощность двигателя	
Оставшийся запас хода		18km RANGE	Оставшийся запас хода	

Наименование	Символ	Описание	
Расстояние поездк и	32km. 000	Расстояние текущей п оездки	Вы можете установить этот раздел как одограф (ODO) через прило жение Segway-Ninebot.
Уровень заряда батареи	75%	Оставшийся уровень заряда батареи	
SDTC ВЫКЛ	SDTC	Символ указывает н а то, что функция SDTC (Segway Dynamic Traction Control) отключена.	При двухколесном приводе функция SDTC автоматически включает ся в режимах, отличных от гоночных. Примечание: эта функция пом огает предотвратить проскальзывание колес и сохранить устойчиво сть при ускорении. При одноколесном приводе функция SDTC автоматически отключае тся в режиме гоночных.
S-ABS (антиблокировочн ая тормозная система Segway с электроприво ом)	SABS	Мигание этого символа означает, что сработала система S-ABS. (Включить/отключить можно через приложение Segway-Ninebot).	
Круиз-контроль		Круиз-контроль вклю чен	Круиз-контроль невозможно включить, если скорость ниже 5 км/ч (3,1 мили/ч). Примечание. НЕ включайте круиз-контроль в сложных условиях, пр и плохой погоде или нежелательном состоянии дороги. Возможна с ерьезная опасность или травма.
Предупреждение	3	SuperScooter имеет о шибки	Информация об ошибке и код ошибки появятся на приборной панели, з атем на ней появится значок предупреждения с номером ошибки. Примечание. Информация о каждой ошибке или предупреждении буде т всплывать и отображаться в течение 5 секунд по очереди после кажд ого запуска, пока не будет устранена.
Напоминание о да влении в шинах		Напоминание о про верке давления в ш инах	После привязки SuperScooter к приложению Swgway-Ninebot этот сим вол загорается каждые 3 месяца, напоминая пользователю о необходи мости проверки давления в шинах. Вы можете отключить напоминани е о давлении в шинах через приложение Segway-Ninebot.

	Позиции		Параметр
Информация о продукте	Наименование		Segway SuperScooter GT3 Pro
	Модель		060205PE
	Д × Ш × В		Приблизительно 1365×666×1370 мм (53,7×26,2×53,9 дюйма)
	Д × Ш × В (в сложенном виде)		Приблизительно 1365×666×700 мм (53,7×26,2×27,6 дюйма)
	Вес нетто		Прибл. 53,1 кг (117,1 фунтов)
Требования к езде	Макс. полезная нагрузка		150 кг (330 фунтов)
	Рекомендуемый возраст		18–60 лет
	Требуемый рост		160—200 см (5,3–6,6 фута)
Эксплуатационные характеристики транспортного средства	Колесная база		1040 мм (41 дюйма)
	Дорожный просвет		140 мм (5,5 дюйма)
	Система привода		Привод на два колеса
	Макс. скорость [1]		Прибл. 80 км/ч (50 миля/ч)
	Запас хода в разных скоростных режимах [2]	ECO	Прибл. 138 км (86 миль)
		СПОРТ	Прибл. 72 км (45 миль)
		ГОНКА	Прибл. 55 км (34 миль)
	Макс. уклон		Прибл. 38%
	Проходимая местность		Асфальт / ровное покрытие; препятствия < 3 см (1,2 дюйма); заз оры < 3 см (1,2 дюйма)
	Рабочая температура		-10–40°C (14–104°F)
	Температура окружающей среды для хранения		-20—50°C (-4 —122°F)
	Класс IP-защиты[3]		IPX6
	Продолжительность зарядки		230 VAC/25°C: Прибл. 8±0,5 ч 115 VAC/25°C: Прибл. 8±0,5 ч
Аккумуляторная батарея	Номинальное напряжение		72 В
	Макс. напряжение зарядки		84 В
	Номинальная энергия		2160 Вт·ч
	Номинальная емкость		30 Ач
	Температура окружающей среды при зарядке		0—45°C (32—113°F)
	Система управления аккумулятором		Защита от перезаряда, защита от перегрева, защита от чрезмерного разряда, защита от короткого замыкания и защита от перегрузки по току

	Позиции	Параметр
Двигатель	Тип двигателя	Передний и задний мотор-колеса
	Номинальная мощность	1700 ВТ × 2
	Макс. мощность	3500 ВТ × 2
Зарядное устройство	Модель	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	Входное напряжение	100—240 В~50—60 Гц
	Макс. выход	84 В при ⎓ 4 А
	Номинальная выходная мощность	83 В при ⎓ 4 А
	Номинальная выходная мощность	332 Вт
Шина	Тип шин	11-дюймовые самозаклеивающиеся бескамерные шины
	Давление в шинах	29—35 фунтовлка. дюйм
	Материал	Резина
Прочее	Система подвески	Передний: Гидравлический амортизатор с двумя поперечными рыча гами
		Задний: Гидравлический амортизатор с продольной реак тивной штангой
	Тормозная система	Передний: дисковый тормоз
		Задний: дисковый тормоз

SEGWAY

GT3 PRO

產品說明書

前剎車桿
右方向指示燈
日間行車燈 (DRL)
遠近光一體燈
前反光板
煞車拉索夾

側反光板

快速釋放桿

折疊鉸鏈

折疊鎖扣

前叉
前擋泥板
前輪毂電機

前輪
前碟剎

儀錶盤

車把

後剎車桿

左方向指示燈

掛鉤

腳桿

充電孔

腳踏板

後避震器

後擋泥板

尾燈和
後反光板

後輪

後方向指示燈

後輪毂電機

後碟剎

電池盒

支架

前避震器



- 油門
- 電源按鈕
- 右控制開關
- 喇叭按鈕
- 左控制開關
- 方向指示燈按鈕
- 鈴鐺

名稱	功能	操作方法
電源按鈕	電源開啟/關閉	按下電源按鈕即可開啟滑板車電源。按住即可關閉電源。
	退出停車狀態	當 SuperScooter 處於停車狀態時，按下電源按鈕（或拉左、右剎車桿）即可退出停車狀態並切換到先前的速度模式。
左控制開關	燈光模式切換	順時針旋轉可依序切換近光燈模式、遠光燈模式、自動大燈模式和關閉。逆時針旋轉返回之前的燈光模式
	啟用/停用定速巡航控制	當速度 ≥ 5 km/h (3.1 mph) 時，按下左控制開關啟用定速巡航控制，SuperScooter 將以恆定速度巡航。再次按下即可停用。
	在單驅和雙驅之間切換	當滑板車完全停止時，按住左控制開關可在一輪驅動和兩輪驅動之間切換。
	確認解鎖密碼	啟用鎖定功能時，按下左控制開關可確認輸入的每個密碼。旋轉開關檢查輸入的密碼。
右控制開關	模式切換	順時針/逆時針旋轉可在速度模式之間切換。
	啟動 Ultra Boost 模式	當滑板車處於競速模式時，按下右側控制開關即可啟動 Ultra Boost。啟動後，再次按下或切換到競速模式以外的其他速度模式即可退出 Ultra Boost。
	切換到步行模式	當滑板車完全停止時，按住右控制開關可切換到步行模式。再次按住右控制開關可回到先前的速度模式。
油門	加速	轉動油門來加速。
方向指示燈按鈕	開啟/關閉左/右方向指示燈	按下此按鈕，左/右信號燈亮起，接著信號燈閃爍，然後再次按下按鈕將其關閉。
	開啟/關閉緊急閃光燈	按住左或右轉向信號按鈕可開啟/關閉緊急閃光燈。
喇叭按鈕	使用喇叭	按住喇叭按鈕，喇叭會不斷發出響聲。
鈴鐺	使用鈴鐺	按下按鈕即可使用鈴鐺。

大燈

方向指示燈

藍牙

速度計

剩餘續航里程

SDTC 關閉

S-ABS

時間

定速巡航控制

速度模式

電量進度條

行程距離

電池電量

警告

單驅/雙驅



最高速度
5 km/h (3 mph)
輔助動力推動滑板車前進



最高速度
25 km/h (16 mph)
更遠續航力

最高速度
50 km/h (31 mph)
爆發強勁動力

最高速度
80 km/h (50 mph)
提供極致的騎乘體驗

名稱		符號	描述	
速度計		32	顯示目前速度或狀態	SuperScooter 在剛啟動或車速低於 3 km/h (1.86 mph) 超過 6 秒後將進入停車狀態，車速表將顯示「P」。踩緊剎車煞或按電源按鈕可結束停車狀態並切換至停車狀態前的速度模式。
大燈模式	近光燈模式		近光燈模式已開啟。	
	遠光燈模式		遠光燈模式已開啟。	
	自動大燈模式		自動大燈模式已啟用	大燈將根據環境亮度開啟 / 關閉。 大燈亮起時，會根據速度在近光燈模式和遠光燈模式之間切換： 速度 ≤ 40 km/h (24.9 mph)：大燈進入近光燈模式； 速度 > 40 km/h (24.9 mph)：大燈進入遠光燈模式； 減速至 ≤ 40 km/h (24.9 mph) 時，大燈將在 3 秒內切換至近光燈模式。 您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式停用自動大燈模式。
單驅 / 雙驅		2WD	單驅	如果圖示未亮起，表示超級滑板車由單輪驅動。
			雙驅	符號 2WD 表示踏板車處於兩輪驅動模式。
方向指示燈	左方向指示燈		按下按鈕開啟 / 關閉左方向指示燈	您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式啟用 / 停用方向指示燈聲音。
	右方向指示燈		按下按鈕開啟 / 關閉右方向指示燈	
	緊急閃光燈		緊急閃光燈已開啟	
藍牙			SuperScooter 已連接到 Segway-Ninebot 應用程式	
時間		23:49	顯示當地時間	
電量速度條		POWER	實時輸出功率	
剩餘續航里程		18km RANGE	剩餘續航里程	

名稱	符號	描述	
行程距離	32km ODO	目前行程的騎乘距離	您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式將此部分設定為 Odograph (ODO)。
電池電量	70	剩餘電池電量	
SDTC 關閉		此符號表示 SDTC（Segway 動態牽引力控制）功能已關閉。	對於兩輪驅動，SDTC 功能在非賽車模式下自動開啟。注意：此功能有助於防止車輪打滑並在加速時保持穩定性。 對於一輪驅動，SDTC 功能在賽車模式下自動關閉。
S-ABS（賽格威動力輔助防鎖死煞車系統）	SABS	此符號閃爍表示 S-ABS 已啟動。	
定速巡航控制		定速巡航控制已啟用	速度低於 5 km/h (3.1 mph) 時無法啟用定速巡航控制。 注意：請勿在複雜環境、惡劣天氣或不良路況下開啟定速巡航控制。可能會發生嚴重危險或傷害。
警告	3	SuperScooter 存在錯誤	儀錶盤上將彈出錯誤訊息與錯誤代碼，然後儀錶盤將彈出帶有錯誤編號的警告圖示。 注意：每次啟動後，每個錯誤或警告訊息都會一一彈出並顯示 5 秒，直到問題解決。
胎壓提醒		胎壓檢查提醒	在將 SuperScooter 綁定到 Swgway-Ninebot 應用程式後，此符號每 3 個月會亮起一次，提醒使用者檢查輪胎壓力。您可以透過 Segway-Ninebot 應用程式停用胎壓提醒。

	項目		參數
產品資訊	名稱		Segway SuperScooter GT3 Pro
	型號		060202G
	L × W × H		約 1365 × 666 × 1370 mm (53.7 × 26.2 × 53.9 in)
	L × W × H（摺疊）		約 1365 × 666 × 700 mm (53.7 × 26.2 × 27.6 in)
	淨重		約 53.1 kg (117.1 lbs)
騎行要求	最大有效載荷		150 kg (330 lbs)
	建議年齡		18 歲至 60 歲
	所需身高		160 – 200 cm (5.3 – 6.6 ft)
車輛性能	軸距		1040 mm (41 in)
	離地高度		140 mm (5.5 in)
	驅動系統		雙驅
	最高速度 [1]		約 80 km/h (50 mph)
	續度模式續航力 [2]	ECO	約 138 km (86 英里)
		運動	約 72 km (45 英里)
		極速	約 55 km (34 英里)
	最大坡度		約 38%
	可穿越的地形		瀝青/平坦路面；障礙物 < 3 公分（1.2 英吋）；間隙 < 3 公分（1.2 英吋）
	操作溫度		-10 – 40°C (14 – 104°F)
	儲存環境溫度		-20 – 50°C (-4 – 122°F)
	IP 等級 [3]		IPX6
	充電時間		230 VAC/25°C: 約 8±0.5 小時 115 VAC/25°C: 約 8±0.5 小時
電池組	標稱電壓		72 V
	最大充電電壓		84 V
	標稱能量		2160 Wh
	標稱容量		30 Ah
	充電環境溫度		0 – 45°C (32 – 113°F)
	電池管理系統		過度充電保護、過熱保護、過度放電保護、短路保護、過載保護
電機	電機類型		前輪+後輪雙動輪毂電機
	標稱功率		1700 W × 2
	最大功率		3500 W × 2

	項目	參數
充電器	型號	NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01
	輸入電壓	100 - 240V ~ 50 - 60 Hz
	最大輸出	84 V ⎓ 4 A
	標稱輸出	83 V ⎓ 4 A
	額定輸出功率	332 W
輪胎	輪胎類型	11 英吋自封式無內胎輪胎
	胎壓	29—35 psi
	材料	橡膠
其他	懸吊系統	正面：雙位臂液壓避震器
		後面：雙臂液壓式避震器
	剎車系統	正面：碟剎
		後面：碟剎

SEGWAY

GT3 PRO

دليل المنتج

- ذراع الفرامل الأمامية
- مؤشر الاتجاه الأيمن
- الضوء المخصص للسير نهارًا (DRL)
- ضوء متكامل عالي ومنخفض الشعاع
- العاكس الأمامي
- مقاطع كابل الفرامل

- العاكس الجانبي
- ذراع التحرير السريع
- آلية الطي
- مزلاج قابل للطي

- الشوكة الأمامية
- واقي الطين الأمامي
- محرك المحور الأمامي
- العجلات الأمامية
- الفرامل القرصية الأمامية

- لوحة المعلومات
- المقود
- ذراع الفرامل الخلفية
- مؤشر الاتجاه الأيسر
- خطاف معلق
- الذراع
- منفذ الشحن
- دواسة القدم
- ممتص الصدمات الخلفي
- واقي الطين الخلفي
- المصباح الخلفي والعاكس الخلفي
- العجلة الخلفية
- مؤشر الاتجاه الخلفي
- محرك المحور الخلفي
- الفرامل القرصية الخلفية
- حجيرة البطارية
- دواسة الدراجة
- ممتص الصدمات الأمامي



الاسم	الوظيفة	طريقة التشغيل
زر الطاقة	التشغيل/إيقاف التشغيل	اضغط على زر الطاقة لتشغيل السكوتر. اضغط مطولاً لإيقاف تشغيله.
	حالة الخروج من الركن	عندما يكون SuperScooter في وضع الركن، اضغط على زر الخانقة (أو اسحب ذراع الفرامل اليسرى أو اليمنى) للخروج من وضع الركن والتبديل إلى وضع السرعة السابق.
مفتاح التحكم الأيسر	تبديل وضع الإضاءة	قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة للتبديل بين وضع الضوء المنخفض، ووضع الضوء العالي، ووضع المصباح الأمامي التلقائي وإيقاف التشغيل على التوالي. قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة للعودة إلى وضع الإضاءة السابق.
	تمكين/تعطيل نظام تثبيت السرعة	عندما تكون السرعة > 5 كم/ساعة (3.1 ميلاً في الساعة)، اضغط على مفتاح التحكم الأيسر لتمكين نظام تثبيت السرعة، وسيسير SuperScooter بسرعة ثابتة. اضغط مرة أخرى لتعطيله.
	التبديل بين الدفع الرباعي 1WD والدفع الرباعي 2WD	عندما يتوقف السكوتر تمامًا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحكم الأيسر للتبديل بين نظام الدفع بعجلة واحدة ونظام الدفع بعجلتين.
	تأكيد كلمة المرور لفتح القفل	عند تمكين وظيفة القفل، اضغط على مفتاح التحكم الأيسر لتأكيد كل كلمة مرور تم إدخالها. قم بتدوير المفتاح للتحقق من كلمات المرور المدخلة.
مفتاح التحكم الأيمن	تبديل الوضع	قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة للتبديل بين أوضاع السرعة.
	تفعيل وضع التعزيز الفائق	عندما يكون السكوتر في وضع السباق، اضغط على مفتاح التحكم الأيمن لتنشيط التعزيز الفائق. بعد التنشيط، اضغط مجددًا أو قم بالتبديل إلى وضع سرعة آخر باستثناء وضع السباق للخروج من التعزيز الفائق.
	التبديل إلى وضع المشي	عندما يتوقف السكوتر تمامًا، اضغط مطولاً على مفتاح التحكم الأيمن للتبديل إلى وضع المشي. أضغط مطولاً على مفتاح التحكم الأيمن مرة أخرى للرجوع إلى وضع السرعة السابق.
الخانق	التسريع	قم بلف الخانق للتسريع.
زر مؤشر الاتجاه	تشغيل/إيقاف مؤشر الاتجاه الأيسر/الأيمن	اضغط على الزر لإضاءة إشارة يسار/يمين، ثم تومض الإشارة. واضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيلها.
	تشغيل/إيقاف أضواء الطوارئ	اضغط مطولاً على زر إشارة الانعطاف الأيسر أو الأيمن لتشغيل/إيقاف تشغيل أضواء الطوارئ الوامضة.
زر البوق	استخدام البوق	اضغط مطولاً على زر البوق. وسيصدر البوق صوتًا عاليًا باستمرار.
جرس	استخدام الجرس	اضغط على الزر لاستخدام الجرس.

- الوقت
- نظام تثبيت السرعة
- أوضاع السرعة
- شريط تقدم الطاقة
- مسافة الرحلة
- مستوى البطارية
- تحذير
- 1WD/2WD

- المصباح الأمامي
- مؤشر الاتجاه
- البلوتوث
- عداد السرعة
- النطاق المتبقي
- إيقاف تشغيل SDTC
- S-ABS

السرعة القصوى
5 كم/ساعة (3 ميلا في الساعة)
مساعدة الطاقة لدفع السكوتر إلى الأمام

السرعة القصوى
25 كم/ساعة (50 ميلا في الساعة)
لديك نطاق أطول



السرعة القصوى
31 كم/ساعة (51 ميلا في الساعة)
تبقى طاقة قوية

السرعة القصوى
80 كم/ساعة (50 ميلا في الساعة)
توفير لتجربة ركوب فائقة

الاسم		الرمز	الوصف	
عداد السرعة		32	عرض السرعة أو الحالة الحالية	سيدخل SuperScooter في حالة الركن بعد تشغيله أو بسرعة أقل من 3 كم/ساعة (1.86 ميلاً في الساعة) لأكثر من 8 ثوانٍ. وسيعرض عداد السرعة «P» اضغط على ذراع الفرامل أو زر الطاقة لإنهاء حالة الركن والتبديل إلى وضع السرعة قبل حالة الركن.
أضواء المصابيح الأمامية	وضع الضوء المنخفض		تم تشغيل وضع الضوء المنخفض	
	وضع الضوء العالي		تم تشغيل وضع الضوء العالي.	
	وضع المصباح الأمامي التلقائي		تم تمكين وضع المصباح الأمامي التلقائي	سيتم تشغيل/إيقاف تشغيل المصباح الأمامي وفقًا لسطوع البيئة المحيطة. عندما يكون المصباح الأمامي قيد التشغيل، فإنه سينتقل بين وضع الإضاءة المنخفضة ووضع الإضاءة العالية وفقًا للسرعة: السرعة < 40 كم/ساعة (24.9 ميلاً في الساعة)، يدخل المصباح الأمامي في وضع الإضاءة المنخفضة؛ السرعة > 40 كم/ساعة (24.9 ميلاً في الساعة)، يدخل المصباح الأمامي في وضع الإضاءة العالية؛ عند التباطؤ إلى < 40 كم/ساعة (24.9 ميلاً في الساعة)، سيتحول المصباح الأمامي إلى وضع الإضاءة المنخفضة خلال 3 ثوانٍ. بإمكانك تعطيل وضع المصابيح الأمامية التلقائية عبر تطبيق Segway-Ninebot.
1WD/2WD		2WD	1WD	إذا لم تكن الرمز مضاءً، فهذا يعني أن SuperScooter يتم تشغيله بواسطة عجلة واحدة.
			2WD	يشير الرمز 2WD إلى أن السكوتر في وضع الدفع بالعجلتين.
مؤشر الاتجاه	مؤشر الاتجاه الأيسر		اضغط على الزر لإضاءة/إيقاف تشغيل مؤشر الاتجاه الأيسر	يمكنك تمكين/تعطيل صوت مؤشر الاتجاه عبر تطبيق Segway-Ninebot.
	مؤشر الاتجاه الأيمن		اضغط على الزر لإضاءة/إيقاف تشغيل مؤشر الاتجاه الأيمن	
	أضواء الطوارئ		أضواء الطوارئ مضاءة	
البلوتوث			تم توصيل SuperScooter بتطبيق Segway-Ninebot	
الوقت		23:49	عرض التوقيت المحلي	
شريط تقدم الطاقة		POWER	طاقة خرج المحرك	
النطاق المتبقي		18km RANGE	النطاق المتبقي	

الاسم	الرمز	الوصف	
مسافة الرحلة	32km	مسافة الركوب للرحلة الحالية	بإمكانك تعيين هذا القسم كعدّاد الخُطى (ODO) عبر تطبيق Segway-Ninebot.
مستوى البطارية	20	مستوى البطارية المتبقي	
إيقاف تشغيل SDTC	SDTC	يشير الرمز إلى إيقاف تشغيل ميزة SDTC (نظام التحكم الديناميكي في الجر في Segway)	في حالة الدفع بعجلتين، يتم تشغيل ميزة SDTC تلقائيًا في أوضاع غير السباق. ملاحظة: تساعد هذه الميزة في منع انزلاق العجلات والحفاظ على الثبات عند التسارع. في حالة الدفع بعجلة واحدة، يتم إيقاف تشغيل ميزة SDTC تلقائيًا في وضع السباق.
S-ABS (نظام منع انغلاق المكابح بمساعدة الطاقة من Segway)	SABS	يشير وميض هذا الرمز إلى أن نظام S-ABS قد تم تفعيله. (تمكين/تعطيل عبر تطبيق Segway-Ninebot).	
نظام تثبيت السرعة		تم تمكين نظام تثبيت السرعة	لا يمكن تفعيل نظام تثبيت السرعة بسرعة أقل من 5 كم/ساعة (3.11 ميلاً في الساعة). ملاحظة: لا تقم بتشغيل مثبت السرعة في البيئات المعقدة أو الطقس السيئ أو ظروف الطريق غير المرغوب فيها. قد يحدث خطر أو إصابة خطيرة.
تحذير	3	يحتوي SuperScooter على أخطاء	ستظهر معلومات الخطأ ورمز الخطأ على لوحة المعلومات، ثم ستظهر أيقونة التحذير مع رقم الخطأ على لوحة المعلومات. ملاحظة: ستظهر معلومات كل خطأ أو تحذير لمدة 5 ثوانٍ واحدة تلو الأخرى بعد كل بدء تشغيل حتى يتم حله.
تذكير بضغط الإطارات		تذكير بفحص ضغط الإطارات	بعد ربط SuperScooter بتطبيق Swgway-Ninebot، يصدر هذا الرمز كل 3 أشهر لتذكير المستخدم بفحص ضغط الإطارات. يمكنك تعطيل تذكير ضغط الإطارات عبر تطبيق Segway-Ninebot.

	العناصر		المعلمة
معلومات الهيكل	الاسم		Stelpe/Stelpe/Stelpe/

	العناصر	المعلمة
	الطراز	NBW84D004D0
	جهد الإدخال	100–240 فولت-50–60 هرتز
الشاحن	الحد الأقصى للإخراج	84 فولت⎓ 4 أمبير
	الناتج الاسمي	83 فولت⎓ 4 أمبير
	طاقة الإخراج المقدرة	332 واط
الإطار	نوع الإطار	إطارات بدون أنابيب ذاتية الإحكام مقاس 11 بوصة
	ضغط الإطارات	29–35 رطل لكل بوصة مربعة
	المادة	المطاط
أخرى	نظام التعليق	الأمام: مزدوج ذراع هيدروليكية لامتصاص الصدمات بشوكة
		الخلف: ممتص الصدمات الهيدروليكي للذراع الخلفي
	نظام الفرامل	الأمام: قرص الفرامل
		الخلف: فرامل قرصية

SEGWAY

Raccolta Carta

22

PAP

Al Azul
Cartón

XXXX

CE.04.00.1094.02-D



标记	处数	更改文件号	签名	日期	CN
设计	单珊珊 241204	审核	单珊珊 241225	单珊珊 250116	CN/CO/CO/01.5502
校对	丁华占 241204				CN/CO/CO/01.5872
标准化		批准			

工艺类别

包材定制-说明书类

产品说明书-GT3 Pro国际

等级	质量
B	

版本	图幅	比例
D	A0	1:1

投影视角

第 1 页 共 1 页

Segway-Ninebot