PBX-1520

QFX

WHERE THE PARTY BEGINS®

INSTRUCTION MANUAL

PBX-1520 SAFETY / SEGURIDAD / SÉCURITÉ

SAFETY

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER ON THIS SPEAKER. THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO A QUALIFIED TECHNICIAN.
To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not store or operate this product near any liquids, heat sources such as radiators, heat registers. Clean only with a dry cloth. Users should exhibit extra safety and follow all precautions as they are stated.

LA SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA DE ESTE ALTAVOZ. NO HAY PARTES REPARABLES POR EL USUARIO ADENTRO. CONSULTE TODOS LOS SERVICIOS A UN TÉCNICO CALIFICADO.
Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No almacene ni opere este producto cerca de líquidos, fuentes de calor como radiadores, registros de calor. Limpie solamente con un paño seco. Los usuarios deben exhibir una seguridad adicional y seguir todas las precauciones tal como se indican.

SÉCURITÉ

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE CETTE ENCEINTE. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
Pour éviter un incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet équipement à la pluie ou à l'humidité. Ne stockez pas ou n'utilisez pas ce produit à proximité de liquides, de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. Les utilisateurs doivent faire preuve de plus de sécurité et suivre toutes les précautions telles qu'elles sont indiquées.

REMOTE CONTROL / CONTROL REMOTO / TÉLÉCOMMANDE

1. Press to turn the unit ON and OFF*
2. MODE: USB/SD/AUX/BLUE/AUX
3. Prev Song/FM CH+
4. Play/Pause/FM tuner
5. Next Song/FM CH+
6. Repeat
7. Stop
8. Volume Increase
9. Volume Decrease
10. Mute
11. Preset EQ Modes
12. Number Keys

*While unit power switch is on.

1. Presione para encender y apagar la unidad*
2. USB/SD/LINEA/AZUL/AUX
3. Canción anterior/FM CH+
4. Reproducir/Pausar/Sintonizador FM
5. Siguiente canción/FM CH+
6. Repetir
7. Detener
8. Aumento de volumen
9. Disminución de volumen
10. Silencio
11. Modos de ecualización
12. Teclas numéricas

*Mientras el interruptor de alimentación de la unidad está encendido.

1. Appuyez pour allumer et éteindre l'appareil*
2. USB/SD/LIGNE/BLEU/AUX
3. Chanson précédente/FM CH+
4. Lecture/Pause/Tuner FM
5. Chanson suivante/FM CH+
6. Répéter
7. Arrêt
8. Augmentation du volume
9. Diminution du volume
10. Muet
11. Modes d'égalisation préréglés
12. Touches numériques

*Lorsque l'interrupteur d'alimentation de l'unité est allumé.

PBX-1520 GUIDE / GUÍA / GUIDE