LUMICOLOR
LUMICOLOR
Night light
Ref LC501

FR Instructions

Merci d'avoir choisi la veilleuse Lumicolor !
Facile à prendre en main, elle s'allume de la couleur des surfaces sur laquelle elle est posée ! Elle propose également un mode lumière blanche fixe et un mode automatique couleurs changeantes.Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant utilisation.

Contenu :
1. Une veilleuse portable Lumicolor, petite & légère
un câble de rechargement micro USB
une carte de démonstration en couleurs,
et cette notice (aussi disponible sur notre site web).

Première utilisation / Chargement
1. Branchez le câble micro USB fourni à la prise au niveau du produit. (A)
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur un périphérique USB, ou sur un chargeur universel pour raccorder directement au secteur. Ce produit doit être chargé avec un adaptateur USB universel 5V respectant la norme 60335-2-29.

Connectée à l'alimentation, la veilleuse s'illumine discrètement en rouge (batterie faible) puis en vert quand la batterie est pleine.
Afin de ne pas attiter l'enfant vers la prise ou l'ordinateur, votre veilleuse n'émet qu'une intensité très faible quand elle est branchée.
Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de laisser la veilleuse se charger au moins 8 heures à la première utilisation. La batterie permet d'alimenter la veilleuse jusqu'à 1 mois selon vos usages (une trentaine de nuits avec minuteur 45 mn ou 24 heures en continu).

Choix du mode
Votre veilleuse propose 3 modes, sélectionnés à l'aide du curseur latéral (B).
A chaque changement de mode (usage du curseur B), la veilleuse s'éteint
Il suffit d'appuyer sur le bouton latéral C pour l'allumer.

Position 1 : lumière blanche. Un appui court sur le bouton latéral (C) allume entre basse et haute intensité lumineuse.
Position 2 : lumière avec changement automatique de couleurs. Chaque couleur apparaît pendant 5 secondes avant de passer délicatement à la suivante. Un appui court sur le bouton latéral (C) fige la couleur (arrêt du changement automatique), un nouvel appui passe à la couleur suivante et réactive le changement de couleurs automatique.
Position 3 : Mode détection couleur. Dès que l'on pose la veilleuse sur une surface, elle s'allume de la couleur de cette surface. Un appui sur le bouton latéral (C) lorsque la veilleuse est allumée, désactive la détection de couleur (activée par le bouton F quand on la pose), permettant de conserver la veilleuse allumée dans la dernière couleur détectée.

Arrêt
Pour éteindre la veilleuse, il suffit de presser longuement (plus de 2 secondes) le bouton latéral C. Vous pouvez également utiliser le minuteur intégré (curseur D) : si il n'est pas désactivé (off), la veilleuse s'éteint automatiquement après 45 minutes.
Parfait pour laisser la veilleuse s'éteindre auprès de votre enfant sans devoir revenir l'éteindre !
NOTE : si le curseur B est en mode détection de couleur (mode 3) le détecteur de couleur s'activera automatiquement dès que la veilleuse sera posée à nouveau sur une surface.
Pour garder la veilleuse éteinte même si elle est manipulée et reposée sur une surface, il faut que le curseur B soit en mode 1 ou 2.

Astuces
En position 3, vous pouvez figer une couleur capturée en appuyant sur le bouton C. Pour activer à nouveau le capteur de couleur, appuyez brièvement sur le bouton C.
Pour bien fonctionner, le capteur de couleur (E) doit être posé complètement à plat sur la surface à identifier.
Si la couleur à capturer est trop sombre ou terne (gris, marron foncé, bleu marine etc.) la veilleuse ne peut pas la reproduire et s'allume dans une lumière plus claire. Des surfaces sombres, texturées, réfléchissantes, transparentes ou opaques peuvent perturber le bon fonctionnement du capteur de couleur.
Si la veilleuse reste allumée en rouge vif fixe, c'est qu'elle doit être rechargée
Pour en savoir plus https://pabobo.com/faq/.

Environnement
La batterie n'est pas remplaçable.
La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
La batterie doit être éliminée de façon sûre en ouvrant les 2 coques soudées de la veilleuse.

Infos sécurité :
Cette lampe n'est pas un jouet.
L'utiliser sous la surveillance des parents.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Ce produit est conçu pour un usage en intérieur et n'est pas résistant à l'eau. Utiliser toujours un chiffon propre et sec pour nettoyer l'appareil.Illustrations non contractuelles
Conserver la notice comme référence.
Tenir les emballages hors de portée de l'enfant.
Ne pas couvrir la lampe.
Ce produit n'est pas un jouet.En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de démonter le produit. Contactez plutôt notre service clients ! https://pabobo.com/contact/
Fabriqué en RPC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS
Pabobo est une marque déposée
Tous droits et modèles déposés.

EN Instruction manual

Notice
Thank you for choosing Lumicolor night light!
It is easy to move around and lights up with the colour of the surfaces on which it is placed! It also offers a fixed white light mode and an automatic colour changing mode.
Please read this manual carefully before use.

Contents:
a cute portable Lumicolor night light,
a micro USB charging cable
a printed color demo card
and this notice (also available on our site: www.pabobo.com.

First use/Charging
1. Connect the supplied micro USB cable to the socket on the product. (A)
2. Connect the other end of the cable to a USB device or to a universal charger for a direct connection to the mains. This product must be charged with a universal 5V USB adapter meeting the 60335-2-29 standard.
When connected to the power supply, the night light lights up discreetly in red (low battery) then in green when the battery is full. In order not to attract a child to the socket or computer, your night light only emits a very low-intensity light when connected to a power source.
To optimise the battery life, we recommend that you leave the night light to charge for at least 8 hours before using it for the first time.
The battery can power the night light for up to 1 month, depending on your use (around thirty nights with a 45-minute timer or 24 hours continuously).

Mode selection
Your night light offers 3 modes, which are selected using the side slider (B).
Each time the mode is changed (using cursor B), the night light goes out. Simply press the C button on the side to turn it on.

Position 1: white light. A short press on the side button (C) alternates between low and bright light intensity.
Position 2: light with automatic colour change. Each colour remains active for ten seconds before gently changing to the next. A short press on the side button (C) freezes the colour (automatic change stop), pressing again changes it to the next colour and reactivates the automatic colour change.
Position 3: Colour detection mode. As soon as the night light is placed on a surface, it lights up in the colour of that surface. Pressing the side button (C) when the night light is on disables colour detection (activated by the F button when placed on a surface), allowing the night light to be kept on in the last colour detected.

How to turn product OFF?
To turn off the night light, just hold the side button C down for longer (more than 2 seconds).
You can also use the built-in timer slider (D): if it is not deactivated (off), the night light switches off automatically after 45 minutes.
It's perfectly designed for you to let the night light go out as your child sleeps, without having to come back and turn it off!
NOTE: if cursor B is colour detection mode (mode 3), the colour detector will automatically activate as soon as the night light is placed on a surface again.
To keep the night light switched off even if it is being handled and resting on a surface, cursor B must be in mode 1 or 2.

Tips
In position 3, you can freeze a captured colour by pressing button C. To activate the colour sensor again, briefly press button C.
To function properly, the colour sensor (E) must be placed completely flat on the surface to be matched.
If the colour to be captured is too dark or dull (grey, dark brown, navy blue etc.), the night light cannot reproduce it and lights up in a brighter light. Some surfaces colors can not be captured by the sensor: this includes in a non-exhaustive way textured, transparent, reflective, dark, patterned, multicolored, with special characteristics.
If the night light stays on solid red, it needs to be recharged

Environment
The rechargeable battery cannot be replaced.
Remove the battery before retiring the device.
Security information :
This lamp is not a toy.
USE CABLE NOT FOR USE OF CHILDREN
Should be used under supervision of parents.
The connection of USB cable must be done by adult.
Keep cable out of reach when charging and out of reach of children. Do not cover the lamp.
This product was designed only for interior use & is not waterproof. Always use a dry cloth to clean the device. The product is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure & other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
In case of dysfunction, do not attempt to dismantle the product. Please get in touch with our customer service! www.pabobo.com/en/contact-us/

Made in PRC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo is a registered trademark.
All rights reserved and registered design.
Non contractual illustrations.
Please keep this manual for future reference.

ES Instrucciones

¡Gracias por elegir la lámpara de noche portátil Lumicolor de Pabobo!

Contenido
una lámpara de noche portátil
un cable de carga micro USB
una correa alternativa
¡Este prospecto!

Primer uso/carga
1. Conecte el cable micro USB suministrado a la toma correspondiente para el producto. (A)
2. Conecte el cable a un dispositivo USB, o a un cargador universal para conectar directamente a la red.
Este producto debe cargarse con un adaptador USB universal de 5 V que cumpla
con el estándar 60335-2-29.

Para encender la lámpara de noche, selecciona un modo con el cursor B.
Modo 1 de luz blanca: pulsa C para encenderla. Pulsa de nuevo para regular la intensidad.
Modo 2 de colores cambiantes: pulsa C para encenderla. Pulsa C para bloquear el color o reiniciar el modo de desplazamiento automático.
Modo 3 (detección de colores): sitúa la lámpara de noche directamente sobre una superficie. Pulsa C para mantener el último color detectado.
Para apagar por completo la lámpara de noche, mantén pulsado el botón C y asegúrate de que el cursor B esté únicamente en la posición 1 o 2).
El cursor D activa el temporizador (se deliene a los 45 minutos).
Si el color de la lámpara Lumicolor permanece en rojo, es necesario recargar la batería.
Es posible que no se reconozcan algunos colores/superficies particulares (oscuros, mates, con textura, reflectantes, transparentes u otros).

Medioambiente
La batería no es reemplazable.
Debe extraer la batería del dispositivo antes de desecharlo.
La batería debe desecharse de forma segura abriendo las 2 carcasas soldadas de la lámpara de noche.

Información de seguridad:
Esta lámpara no es un juguete.
Debe utilizarse bajo la supervisión de los padres.
El cable USB debe ser exclusivamente manipulado por un adulto. Mantenga el cable y la lámpara de noche durante le carga fuera del alcance de los niños.
Mantenga el cable del dispositivo de los niños (producto y embalaje).
No cubra la lámpara. Este producto está diseñado solo para uso en interiores y no es resistente al agua. Utilice siempre un paño limpio y seco para limpiar el dispositivo.
El producto y el cable deben inspeccionarse regularmente para identificar cualquier daño.
En caso de daño, no utilizar el producto hasta que sea reparado.
En caso de mal funcionamiento, no intente desmontar el producto. En este caso, contacte con nuestro servicio de atención al cliente.
www.pabobo.com/en/contact-us/
Fabricado en la República Popular China
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS
Pabobo es una marca registrada.
Todos los derechos y modelos reservados.
Ilustraciones no contractuales.
Conserve el manual como referencia.

NL Instructies

Bedankt om te kiezen voor het draagbaar nachtlampje Lumicolor van Pabobo !

Inhoud
een draagbaar nachtlampje
een micro-USB-oplaadkabel
deze bijsluiter !

Eerste gebruik / Laden
1. Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op het stopcontact ter hoogte van het product. (A)
2. Sluit de kabel aan op een USB-apparaat of op een universele oplader om direct op de netspanning aan te sluiten.
Dit product moet worden opgeladen met een universele 5V USB-oplader voldoet aan de standaard 60335-2-29.

Selecteer een modus met cursor B om het nachtlampje in te schakelen.
Mode 1 wit licht: druk op C om in te schakelen. Druk nogmaals om de intensiteit aan te passen.
Modus 2 wisselende kleuren: druk op C om in te schakelen. Druk op C om de kleur vast te zetten of de automatische scrollmodus opnieuw te starten.
Mode 3 (kleurdetectie): plaats het nachtlampje direct op een oppervlak. Druk op C om de laatst gedetecteerde kleur te behouden.
U kunt het nachtlampje volledig uitschakelen door lang op de C-knop te drukken (zorg ervoor dat de schuifregelaar B alleen op 1 of 2) staat.
Cursor D activeert de timer (stopt na 45 minuten).
Als Lumicolor rood blijft branden, moet de batterij worden opgeladen.

Bepaalde specifieke kleuren/oppervlakken (donker, dof, getextureerd, reflecterend, transparant of anders) worden mogelijk niet herkend.

Milieu
De batterij is niet vervangbaar.
De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat dit wordt weggegooid.
De batterij moet op een veilige manier worden verwijderd door de 2 gelaste behuizingen van het nachtlampje te openen.

Veiligheidsinformatie:
Dit lampje is geen speelgoed.
Te gebruiken onder toezicht van ouders.
De USB-kabel mag uitsluitend door een volwassene gebruikt worden. Bewaar de kabel en het nachtlampje tijdens het opladen buiten bereik van kinderen.
Buiten bereik houden van kinderen (product en verpakking).
Dek de lamp niet af. Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig.
Gebruik altijd een schone, droge doek om het apparaat te reinigen.
Het product en de kabel moeten regelmatig worden geïnspecteerd om eventuele schade vast te stellen.
In geval van schade mag het niet worden gebruikt totdat het is gerepareerd.
Probeer het product niet uit elkaar te halen
in geval van storing. Neem in plaats daarvan contact op met onze klantenservice!
www.pabobo.com/en/contact-us/
Gemaakt in de VRC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIJS
Pabobo is een geregistreerd handelsmerk.
Alle rechten en geregistreerde modellen.
Niet-contractuele illustraties
Bewaar de gebruiksaanwijzing als referentie.

DE Gebrauchsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Nomade Nachtlicht Lumicolor von Pabobo entschieden haben!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Inhalt
ein tragbares Nachtlicht
ein Micro-USB-Ladekabel
ein alternatives Trageband
diese Gebrauchsanweisung !

Erstmaliger Gebrauch / Laden
1. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die Buchse auf dem Produkt an. (A)
2. Schließen Sie das Kabel an ein USB-Peripheriegerät oder an ein Universalladegerät an, um es direkt mit dem Stromnetz zu verbinden.
Dieses Produkt muss mit einem der Norm 0335-2-29 entsprechenden USB-Universaladapter 5 V geladen werden.

Wählen Sie mit Schiebergeler B einen Modus aus, um das Nachtlicht einzuschalten.
Modus 1 – Weißes Licht: Drücken Sie C zum Einschalten. Drücken Sie erneut, um die Intensität zu ändern.
Modus 2 – wechselnde Farblichter: Drücken Sie C zum Einschalten. Drücken Sie C, um eine Farbe festzulegen oder den automatischen Farbdurchlauf neu zu starten.
Modus 3 (Farberkennung): Stellen Sie das Nachtlicht direkt auf einer Oberfläche. Drücken Sie C, um die zuletzt erkannte Farbe beizubehalten.
Sie können das Nachtlicht vollständig ausschalten, indem Sie lange auf die C-Taste drücken (stellen Sie sicher, dass der B-Schieberegler nur auf 1 oder 2 steht).Schieberegler D aktiviert den Timer (stoppt nach 45 Minuten).
Wenn Lumicolor weiterhin rot leuchtet, muss der Akku aufgeladen werden.
Bestimmte Farben/besondere Oberflächen (dunkel, matt, strukturiert, reflektierend, transparent oder sonstiges) können nicht erkannt werden.

Umwelt
Der Akku ist nicht austauschbar.
Er muss aus dem Gerät herausgenommen werden, bevor dieses entsorgt wird. Der Akku muss durch Öffnen der 2 eingeschweißten Schalen des Nachtlichts sicher entfernt werden.

Informationen zur Sicherheit:
Diese Lampe ist kein Spielzeug.
Sie darf nur unter der Aufsicht der Eltern benutzt werden. Das USB-Kabel darf nur von einem Erwachsenen gehandhabt werden. Bewahren Sie Kabel und Nachtlicht während des Ladevorgangs außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Nicht in der Reichweite von Kindern lassen (Produkt und Verpackung).
Lampe nicht abdecken. Dieses Produkt ist lediglich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert und ist nicht wasserdicht. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts immer ein sauberes und trockenes Tuch. Produkt und Kabeln bör kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella skador.
Ifall skador upptäcks bör den inte användas förrän den har reparerats.
Vid funktionsfel ska du inte försöka plocka isär produkten. Kontakta istället vår kundservice!
www.pabobo.com/en/contact-us/
Tillverkad i Kina
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, Frankrike
Pabobo är ett registrerat varumärke.
Alla rättigheter och modeller inbegripna.
Icke avtalsenliga illustrationer
Förvara bruksanvisningen som referens.

SV / DK / NO Instruktioner

Tack för att du valde den portabla nattlampan Lumicolor från Pabobo!
Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant
före användning.

Innehåll
en portabel nattlampa
en mikro-USB-laddningskabel
en alternativ rem
detta meddelande!

Vid första användning / Laddning
1. Anslut den medföljande mikro-USB-kabeln till uttaget
på produktens nivå (A).
2. Anslut denna kabel till en USB-enhet eller en universalladdare för att ansluta direkt till elnätet.
Denna produkt måste laddas med en universal 5V USB-adapter som uppfyller standard 60335-2-29.

För att tända nattlampan, välj ett läge med B-reglaget.
Läge 1, vitt ljus: Tryck på C för att tända. Tryck på C för att reglera styrkan.
Läge 2, växlande färger: Tryck på C för att tända. Tryck på C för att frysa färgen (stopp av automatisk färgcykel).
Läge 3, (färgdetektering) placerar nattljuset direkt på en yta. Tryck på C för att behålla den senast identifierade färgen.
Du kan stänga av nattlampan helt genom att hålla C-knappen nedtryckt länge (se till att B-markören endast står på 1 eller 2).
D-markören aktiverar timern (stannar efter 45 minuter).
Om Lumicolor lyser rött måste batteriet laddas.
Vissa särskilda färger/ytor (mörka, matta, texturerade, reflekterande, genomskinliga eller andra) kanske inte känns igen.

Miljöaspekter
Batteriet kan inte bytas ut.
Batteriet måste tas bort från lampan innan
den kasseras.
Batteriet måste avlägsnas på ett säkert sätt genom att öppna de två svetsade höljena på nattlampan.

Säkerhetsinformation:
Denna lampa är ingen leksak.
Den bör användas under uppsikt av föräldrar.
USB-kabeln får endast hanteras av en vuxen person. Förvara kabeln och nattlampan utom räckhåll för barn under laddning. Lämna inte inom räckhåll för barn (varken produkten eller förpackningen).
Täck inte över lampan. Denna produkt är endast utformad för inomhusbruk och är inte vattentät. Använd alltid en ren och torr trasa för att rengöra den.
Produkten och kabeln bör kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella skador.
Ifall skador upptäcks bör den inte användas förrän den har reparerats.
Vid funktionsfel ska du inte försöka plocka isär produkten. Kontakta istället vår kundservice!
www.pabobo.com/en/contact-us/
Tillverkad i Kina
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, Frankrike
Pabobo är ett registrerat varumärke.
Alla rättigheter och modeller inbegripna.
Icke avtalsenliga illustrationer
Förvara bruksanvisningen som referens.

CS Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali noční světlo Lumicover od Pabobo!
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Obsah krabice:
přenosné noční světlo
nabíjecí kabel
náhradní fermež
návod k použití

První použití / nabíjení výrobku

1. Připojte kabel s koncovkou micro USB ke konektoru na výrobku.
2. Připojte kabel do USB konektoru počítače nebo bezpečného USB nabíjecího adaptéru (5 V).
Toto zařízení musí být dobíjeno univerzální USB nabíječkou (5 V) vyhovující normě ČSN EN 60335-2-29.

Chcete-li zapnout noční světlo, vyberte příslušný režim kurzorem. Režim 1 (bílé světlo): Zapnutím stisknutím tlačítka. Ovládejte stisknutím změněte intenzitu. Režim 2 (změny barev): Zapněte stisknutím tlačítka. Ovládání: Stisknutím tlačítka C zastavíte barvu nebo nastavujete světlo automatického posouvání.
V režimu 3 (detekce barev) umístěte noční světlo přímo na povrch. Stisknutím tlačítka C nastavíte citlivost detekce barev.
Noční světlo můžete upínat vynesené dlouhým stisknutím tlačítka C (zapište, že je k upínání k pouze v poloze 1 nebo 2).
Pozorně si přečtěte odstavce časové (zastaví se po 45 minutách).
Pokud Lumicover svítí červeně, je nutné nabít baterii. Některé specifické barvy (plochy (hnaví, nevyjasné, texturované, reflexní, transparentní či jiné) nemusí být rozeznány.

Životní prostředí

Dobíjecí baterii nelze vyměnit. Pokud nebudete zařízení používat, vyjměte baterii.

Bezpečnostní informace:

Tato světlo není hračka.
USB KABEL NENÍ URČEN K POUŽITÍ DĚTMI. Používejte pod dohledem rodičů. USB kabel musí připojit dospělá osoba. Při nabíjení uchovávejte kabel a zařízení na bezpečném místě.
Zařízení a obal uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Nepoužívejte vlhkou tkaninu na čištění.
Tento výrobek byl navržen pouze k vnitřnímu použití a není vodotěsný.
K čištění zařízení vždy použijte suchou tkaninu.
Upozornění: Z vyšší bezpečnosti to fotoaparát nezachytí.
Upozornění: Pokud Lumicover nebude fotografovat, vypněte ho.
Výrobek je třeba pravidelně kontrolovat na poškozené kabely, konektory, krytu a zkontrolovat, zda se v případě poškození je nutné jej ihned ukončit z provozu, dokud nebude opravena opravna. V případě poškození nepoužívejte tento výrobek demontovat a kontaktujte nás zákaznický servis:
support@pabobo.com/contact
Vyrobeno v Číně
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, Francie
Pabobo je registrovaná ochranná známka.
Všechna práva vyhrazena, ochranné logo, výrobek a obsah jsou chráněny autorským právem.

Prohlášení o shodě

Tímto společnost Pabobo prohlašuje, že výrobek Lumicover splňuje příslušné ustanovení a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: support@pabobo.com/contact

EL Εγχειρίδιο οδηγών

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το φορητό νυχτερινό φως Lumicover από την Pabobo!
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας.
Περιεχόμενο συσκευασίας:
φορητό φωτιστικό νυχτός
καλώδιο φόρτισης
εφεδρικό λυχνάρι
Κατά τη φόρτιση, το καλώδιο και η συσκευή μπορεί να ζεσταθούν μέχρι από παθός.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευασία πρίν αν χρειαστεί ή αν σας ζητηθεί.
Μη κάνετε τις κατάλληλες μετρήσεις ή τις ένεκα φόρτισης.
Μη χρησιμοποιείτε τις λυχνίες σε κάθε μεγάλο χρόνο