140mm

180mm

R3500V2.0

Portable Power Station

Model:R3500

Les produits d'extérieur décrits dans le manuel servent insoltère à tout moment en raison de mises à jour du produit.
La société se réserve le droit final de changer et d'expliquer le contenu du manuel.

CONTENTS

1. Instructions de sécurité ..... (1)
2. Introduction du produit ..... (2)
3.Guide de l'utilisation ..... (3)
3.1 Introduction de l'apparence du produit ..... (3)
3.2 Introduction des LCD& Affichage Tactile ..... (4)
3.3 AC Charge ..... (5)
3.4 DC Charge ..... (6)
3.5 Batterie supplémentaire intelligente ..... (7)
3.6 Fonction UPS (alimentation sans interruption) ..... (8)
3.7 Guide de fonctionnement de l'application ..... (9)
4. FAQ ..... (10)
5. Dépannage ..... (11)
6. Contenu de l'emballage ..... (12)
7. Statement ..... (13)
8. Contactez-nous ..... (14)

1. Instructions de sécurité

Ce produit est une batterie de stockage d'énergie, assurez-vous de protéger les batteries, assurez-vous de prendre Précautions de base, notamment:

1 Assurez-vous de bien fonctionner le produit dans un endroit sec et bien ventilé, et d'éviter toute exposition à la pluie.

2 Ne pas laisser le feuillage, ou la nourriture et d'autres déchets de nécessaires sont les matériaux de fabrication de ce produit près des appareils.

3 Ne collez pas ou ouvrez ce produit, sinon cela peut provoquer un choc électrique ou d'autres dangers.

4 Ne touchez pas l'interface AC avec les mains sinon il peut provoquer un choc électrique ou d'autres dangers.

5 Lorsque la charge ou l'utilisation du produit, ne laissez pas les enfants le toucher, sinon il peut causer des dommages au personnel ou produit.

6 Veuillez ne pas exposer le produit à la pluie et à la neige.

7 Ne pas utiliser ce produit pour des équipements médicaux ou d'un champ magnétique fort.

8 Veuillez utiliser le bon adaptateur/câble pour le produit, le société n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par l'équipement tiers.

9 Ne démontez pas le produit à vous-même. Si le produit s'avère d'un service ou d'une défaillance, veuillez trouver un réparateur qualifié.

10 Ne pas utiliser ce produit pendant une tempête ou une forte excessive peut endommager le produit.

11 Lors de l'entretien des batteries Excavation, veuillez séparer les batteries du différent système électrochimique.

12. En cas d'incendie, l'extincteur ne doit pas utiliser de mousse dans feu.

13. Assurez-vous de garder le produit hors de portée de feu et de chaleur.

2. Spécifications

Informations générales

Poids net: environ 42 kg (93 lb)

Taille du produit: 400 mm x 280 mm x 74.5 (15.75 pouces)

Capacité de la batterie: 2150Wh (43 Ah)

Wi-Fi: support

Bluetooth: support

UPS : (remplacer électrique sans interruption) : Support

Ports d'entrée

Entrée AC (CA) : 120 V ~ 60 Hz, 1500W Max (230 ~ 240 V ~ 10A, 2300W Max

Entrée CC (CC) : 12V ~ 10A, 200W Max, 200W max

Ports de sortie

Sortie AC : 120 V ~ 60 Hz, 1500W Max (230V ~ 10A, 2300W Max

USB-C : 5V-3A, 9V-3A, 20V-5A, 300W Max

Port extérieur: DC5521, Rendement: 12V-10A, 120W Max

Informations sur la batterie

Type de batterie: phosphate de fer et de lithium LFP

Type de protection: protection contre la température élevée, protection à basse température, protection contre les décharges, protection contre les charges, protection contre les surcharges, court-circuit/Protection, sur la protection actuelle.

Température de fonctionnement environnemental

Température de charge: 5 ° C ~ 45 ° C (41 ° F ~ 113 ° F)

Température de décharge: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F)

Température de stockage: -20 ° C ~ 45 ° C (-4 ° F ~ 104 ° F) Recommandé: 20 ~ 35 ° C

Plage d'humidité de fonctionnement: 15 ~ 75 %

Certification

3.Guide d'utilisation

3.1 Introduction de l'apparence du produit

3.2 Introduction des icônes d'affichage (Touch)

Numéro	Fonction introuvable	Numéro	Fonction introuvable
1	Puissance d'entrée	9	Sortie de l'onduleur
2	Le temps de puissance d'entrée	10	Sortie de fusion de la batterie
3	Le temps de puissance de sortie	11	DC inférieur l'entre
4	Numéro de Hertz de sortie AC	12	AC inférieur l'entre
5	Pourcentage de la batterie	13	L'UPS indique l'E0
6	Le temps restant d'épuisement de la batterie	14	Et de fonctionnement du ventilateur
7	Sortie de l'onduleur	15	Sortie de sortie de charge solaire
8	Le temps restant de charge	16	Le mode Bluetooth
		17	Le mode de connexion Wi-Fi

3.3 Charge AC

La puissance AC de ce produit adapte la technologie de charge rapide AP Power, et la puissance de charge peut atteindre 1500W. Il peut charger 0% à 80% de la batterie en 1 heure et 0% à 100% de la batterie en 1,5 heures. 120 ~ 230V, 50 / 60Hz, 1500W (entrée maximale de charge en mode standard) peut atteindre 1500W. Mode mode 500W (technologie Quick-accélérée) pour atteindre la sourire. La puissance d'entrée peut être ajustée en fonction de la puissance de charge réelle du produit et la puissance de charge est ajustée en fonction des à connexions de mode de produit.

Lorsque le courant d'entrée CA continue d'être anormalement supérieur à 230 ~ 240V, 10A, 2300W, 120V ~ 230V, 50 / 60Hz, 1500W, le système CA arrêtera automatiquement la charge et le système CA sera automatiquement ajouté/ajouté automatiquement. Quelle sorte confirmé que le produit n'est pas différentes, ajouter sur le rechargeur AC/Protection. Le chargé peut être reprise. Lorsque le courant d'entrée CA est trop élevé, il peut provoquer le système à arrêter.

Connexions de prudence: Après avoir confirmé que le produit n'est pas différentes, achetez le protection de l'énergie/Connexion. Le produit reprend l'utilisation.

Lorsque le système CA est arrêté en raison d'une surtension, AP Powers ne supposera aucun cas dommages causés par l'utilisation d'autres câbles de charge non AP. Veuillez vous assurer que vous n'avez pas plié directement sur la prise d'alimentation mouler. Il n'est pas recommandé de passer par le système de protection.

Dans la même tension, faites attention à ne jamais dépasser le courant de 10 A. Si ce n'est pas possible.

Les conditions ne sont pas remplies, veuillez passer en mode standard ou en mode pour charge.

3.4 Charge solaire

Le panneau solaire peut être connecté à ce produit en connectant les panneaux solaires en série ou en parallèle mixte ou en figure.

Lorsque vous utilisez ce produit pour la charge du panneau solaire, veuillez vous connecter au système de gestion de charge d'utilisation Caractéristiques.

Avant de connecter le panneau solaire, veuillez confirmer que la spécification de tension de sortie du panneau solaire est

DC inférieur à 50V, le courant maximum est de 40A et la puissance de charge maximale dans le secteur est de 1000w.

3.5 Batterie supplémentaire intelligente

Cette station R3500 peut être utilisée avec de la batterie supplémentaire pour la connexion d'expansion, ce qui peut augmenter la durée de vie du produit.

Lorsque vous utilisez une batterie supplémentaire de batterie supplémentaire, veuillez le connecter en fonction des spécifications du manuel d'utilisation.

Veuillez tirer sur le bas lorsque le connecteur, la puissance de sortie maximale normale ne charge pas, seule la charge de la batterie supplémentaire.

Veuillez utiliser le câble de connexion fourni par notre entreprise pour se connecter pour éviter dommages et le produit.

Lorsque le produit est connecté à la capacité de la centrale comme indiqué dans la figure ci-dessous.

3.6 Fonction UPS (alimentation sans interruption)

Ce produit prend en charge la fonction UPS (alimentation électrique sans interruption). Vous connectez le réseau électrique ou

Lorsque le réseau ou le produit ne la série de charge AC, AC fournit électrique pour utiliser l'PC.

Peut être utilisé lors du produit à l'intérieur de la série de charge AC, et l'appareil électrique peut être

la batterie).Eparsh une fois que le réseau électrique est connecté à nouveau, le produit peut automatiquement

Il utilise des pulsées apparaît en même temps pour éviter la protection contre la surcharge de la prise. Si le

Si le système UPS ne peut pas être utilisé normalement, veuillez vérifier si le système d'alimentation

conforme aux instructions, sinon il ouvrir l'interface pour vérifier les paramètres de l'alimentation.

Remarque: Lorsque vous vous connectez à la grille d'alimentation, vous devez d'abord activer le port AC et

Lorsque la fonction UPS est allumée avant de se mettre hors tension et de saisir la fonction de commutation UPS.

3.7 Guide du fonctionnement de l'application

3.7.1 Téléchargement de l'application

Téléchargez l'application mobile pour scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

3.7.2 Connexion Bluetooth Station électrique

① Confirmez que la centrale électrique a activé la fonction activée Bluetooth sur activée.

La liaison d'alarme Bluetooth: tout ou bas, [illegible]

② Cliquez sur + icône dans la barre de périphérique Bluetooth sur l'application mobile pour entrer l'interface de connexion Bluetooth.

③ Cliquez sur Suivant pour ajouter et se connecter à la centrale électrique

④Sélectionnez la centrale électrique correspondante et cliquez pour vous connecter

Une fois la connexion réussie, APP R3500 v2.0 sera affiché dans la barre de périphérique Bluetooth

3.7.3 Connexion wifi

Vous pouvez vous connecter à la centrale électrique et cliquez sur le icon AllPowers pour faire apparaître le code QR de connexion WiFi. Le logo Cliquez sur le WiFi. Les ok, FAQ, [illegible]

① Cliquez sur + icon dans la barre de périphérique WiFi sur l'application mobile pour entrer l'interface de connexion WiFi.

② Sélectionnez la centrale polaire pour entrer à page de connexion

③ Cliquez sur Scan, scanner le code WiFi sur le périphérique pour connecter le le périphérique.

Cliquez sur le bouton suivant, le nom de la centrale électrique et le la centrale est en ligne

3.7.4 Interrutions de fonctionnement l'application mobile

① Réglage du mode de travail (Alternative de charge: Peut être réglé sur le mode rapide / mode ECO / mode non-travail).

② Réglage du mode de fonctionnement, réglé sur le mode d'économie d'alimentation, vous pouvez régler l'heure de débaucha AC ou DC sur 1 heure ou 2 heures, 4 heures, 6 heures, ou centrale toujours fonctionnant dans un mode, AC ou DC sans débauche Après même.

4. FAQ

Q1. Quel type de batterie le produit utilise-t-il?

R: Nous utilisons des batteries du phosphate de fer au lithium de haute qualité (LFP).

Q2. Quels appareils R3500 POWER?

R: Nous avons testé que le produit peut alimenter normale de 100V-120V 50/60 (ou 60/60Hz) ou 230V-240V 50/60 (ou 60/60Hz), qui peut fournir une puissance à la plupart des appareils ménagers. Il est recommandé de contrôler la puissance de l'appareil électrique et de vous assurer de la puissance de l'appareil électrique ne dépasse pas la puissance nominale du produit.

Q3.Comment assurer combien de temps le produit peut fournir de l'énergie?

R: Le temps de charge dépend de la puissance de la batterie, qu'il peut être estimé pour les appareils avec une consommation d'énergie stable.

Q4. Comment charger le produit?

R: Vous le chargez Secteur CA différent à temps de charge réduit et ajoutez de la batterie au temps du pourcentage de batterie ou un effet d'animation respectives.

Q5. Comment charger le produit?

R: Vous le produit avec un Cellule seul, vous et prends ou en passer.

Q6. Comment alumer le produit?

R: Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes.

Le produit ne peut pas être utilisé pendant plus de 5 jours. Veuillez le recharger à temps. Il est recommandé de décharger la batterie et de recharger le produit tous les trois mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Q7. Ne produit pas? Ecrit ancre dans l'avenir?

R: Non, ne pas écrire.

Q8.Le pied dire facture le R3500 tors de l'utilisation?

R: Nous avons testé que le produit peut fournir une puissance stable à plusieurs appareils.

Q9.La capacité de sortie réelle du produit est-elle conforme à la capacité cible du manuel d'utilisation?

R: Les différences dans le manuel d'utilisation et la capacité nominale de la batterie ne se produisent. Eparsh sous que produit a une certaine perte inévitable pendant le processus de charge et de décharge par conséquent, la capacité du cycle réelle du produit est inférieure à la capacité nominale. Veuillez vous référer à la capacité réelle du produit.

Q10. Comment utiliser la fonction « Bluetooth et le wifi de la centrale électrique?

R: Vous pouvez vous connecter à la centrale électrique via Bluetooth ou WiFi, puis vous pouvez vous l'appareil Appuyez et maintenez le bouton "Sortie CC" pendant 3 secondes jusqu'à l'entre l'écran s'allume, puis vous pouvez vous connecter à l'application et contrôler pour faire l'entre l'entre éteint pour fidèle fous de l'entre.

Q11. Comment allumer / éteindre la trip du bouton?

R: Appuyez sur le bouton de mise en marche pendant 3 secondes / déconnecté après avoir allumé le système. Appuyez sur le bouton «Sortie» et «AC Output» pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

5. Dépannage

Ce code erreur s'affiche à la position 11 de l'écran d'affichage, et le type de défaut associé et la solution sont indiqués ci-dessous.

Indicateur	Problème	Solution
E1:01	Protection de surtension USB	Retirez le nouveau une charge supérieure à 5V/3A
E1:01	Protection de surtension USB	Retirez le nouveau une charge anormale et transformez
E1:01	Protection de surtension USB	Sortez-le à nouveau
E1:01	Protection de surtension USB-C	Débranche alimentation cadeaux à l'appareil
E1:01	Protection de surtension USB-C	Retirez le nouveau une charge anormale et le nouveau
E1:01	Protection de surtension USB-C	Retirez le nouveau une charge anormale et transformez
E3:07	Protection à haute température	Refroidir une charge anormale et consommation
E3:06	Protection à basse température	Réchauffez le nouveau DC
E3:05	La température de la batterie est élevée, pendant le processus de décharge	Arrêtez une charge ou arrêtez une consommation
E3:04	La température est trop élevée lors de la batterie lors de la charge	Attendez le nouveau DC
E3:03	Le courant dépasse la limite de charge	Diminuez le courant de charge ou remplacez le chargeur
E3:02	Chargement de court-circuit	Vérifiez le chargeur et le câble
E3:01	La température des transformateurs de puissance est trop élevée	Arrêtez une charge ou une consommation et attendez que la température du transformateur de puissance revienne à la plage normale
Toutes défauts ne peuvent pas être résolus	Veuillez consulter le service client pour des détails	

6. Contenu de l'emballage

7. Déclaration

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le suivre strictement. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une utilisation ou une installation inappropriée du produit ou par une utilisation ou installation non conforme aux instructions du produit. Nous ne sommes pas responsables des dommages du produit et des dommages matériels. Une fois que vous avez utilisé ce produit, vous êtes considéré comme ayant lu, compris et accepté tous les termes de ce manuel d'utilisation. Nous nous réservons le droit d'interpréter le manuel d'utilisation de ce produit. Les informations sur le produit sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez vous référer aux informations les plus récentes sur le produit.

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce manuel d'utilisation sans préavis. Veuillez consulter le site officiel de ALLPOWERS pour obtenir la version la plus récente du document et lisez les documents connexes de ce produit.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez visiter le site officiel ALPowers pour les dernières informations sur le produit.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans des applications qui nécessitent une fiabilité et une sécurité élevées, telles que les dispositifs médicaux, les équipements de sécurité ou les systèmes critiques. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs. Veuillez vous assurer que vous avez entièrement confirmé l'aptitude de ce produit à vos besoins avant de l'utiliser.

Si vous rencontrez des problèmes techniques ou avez des questions, veuillez contacter notre service client à l'adresse support@allpowers.com ou contacter notre équipe de développement de produits à l'adresse product@allpowers.com.

8. Contactez-nous

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide avec nos produits et services, contactez-nous par e-mail à l'adresse support@allpowers.com
Notre site officiel: www.allpowers.com