WellHealth

INSTRUCTION MANUAL

Ear cleaner camera

WellHealth

NL

Download de app

Zoek naar HND in de App Store/Android Store om het te downloaden en te installeren.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden en te installeren van diensten.

Scan aan de app te krijgen

iOS ISO APP STORE

ANDROID WINKEL

2

NL

1. iOS-systeem aansluiten

Stap 1: Open de instellingen van uw mobiele apparaat. Selecteer "Algemeen" en ga naar "Over ons" om de apparaatgegevens te bekijken.

Stap 2: Ga terug naar "Algemeen" en selecteer "Software-update" om ervoor te zorgen dat uw apparaat de nieuwste iOS-versie gebruikt.

Stap 3: Sluit de camera aan op de apparaat en zorg ervoor dat de camera goed is aangesloten voor een stabiele verbinding.

Stap 4: Zoek de HND-app in de App Store en installeer de app op uw apparaat. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de HND-app hebt geïnstalleerd voor optimale compatibiliteit en functionaliteit.

Selecteer een aansluiting in de camera app

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Android-systeem aansluiten

Stap 1: Open de instellingen van uw Android-apparaat. Selecteer "Over de telefoon" om de apparaatgegevens te bekijken.

Stap 2: Ga terug naar "Instellingen" en selecteer "Systeemupdates" om ervoor te zorgen dat uw apparaat de nieuwste Android-versie gebruikt.

Stap 3: Sluit de camera aan op de apparaat en zorg ervoor dat de camera goed is aangesloten voor een stabiele verbinding.

Stap 4: Zoek de HND-app in de Google Play Store en installeer de app op uw apparaat. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van de HND-app hebt geïnstalleerd voor optimale compatibiliteit en functionaliteit.

Selecteer een aansluiting in de camera app

Wi-Fi HND_XX_XXXX

3

NL

Productparameters

Naam product	Oorreiniger camera
Antenne	Ingebouwde antenne
Werkfrequentie	2.4GHz
Draadloze/Hardbeat	30 ks
Resolutie	1080P
Beeldsensor/sensor	OV 2640
Beeldsnelheid	30 radn
Werkstijl	10 minuten
Opslagtijd	>60min
Ingangsspanning	DC 5V/700mA
Bitsnelheidsfactor beta	5.5 mm
Brandpuntsafstand	15mm-30mm

Opmerking

1. Als het beeld onduidelijk is, veeg de lens dan af met een zachte doek.
2. Gebruik een professioneel stoofstoofpan en veeg de lens voorzichtig schoon.
3. Kijk voor gebruik goed om u heen. Niet gebruiken als er mensen rondlopen om ongelukken te voorkomen.
4. Gebruik a.u.b. niet gevolgd voor kinderen jonger dan 5 jaar.
5. Kinderen mogen het niet alleen gebruiken. Kinderen moeten fijnes het gebruik onder toezicht van volwassenen gebruiken.
6. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
7. Gebruik de endoscoop niet in vloeistof om elektrische schokken te voorkomen.
8. Dit product is alleen bedoeld voor reinigingsvertaling en kan niet worden gebruikt als medisch hulpmiddel.
9. Bewaar het product op een koele, droge plaats, uit de buurt van hoge temperatuur of vuur.

4

NL

Het apparaat opladen

1. Houd de knop ingedrukt om de uitschakeling te bewerken voordat u het apparaat opnieuw opladen.
2. Het indicatorlampje is rood en brandt gedurende de oplading.
3. Het indicatorlampje gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Problemen oplossen

1. Het scherm kaart niet
A. De geprojecteerde/ontvlekfoto/video's is groot, dire bewegen niet weg van uw telefoon wanneer u het product gebruikt.
B. Onvoldoende beltoprijzen kan ook beïnvloeding veroorzaken, dus laad de batterij op en probeer opnieuw.
2. WiFi-signaal kan niet worden verbonden/intermittent
A. Haar minder batterijvermogen, kan ook het WiFi-signaal. Laad de batterij volledig op voor gebruik.
B. De transmissiesnelheid van het WiFi-signaal is te laag, waardoor de verbinding mogelijk niet wordt ondersteund. Probeer de verbinding opnieuw.
C. Er zijn te veel Wi-Fi-signalen in de omgeving, waardoor het signaal van het product wordt beïnvloed. Probeer het product te gebruiken in een gebied met minder Wi-Fi-signalen.
D. Geen beeldweergave
Als u de bovenstaande problemen verbinden niet kunt oplossen, neem dan contact op met de fabrikant.
3. Na beveiliging van de verbinding moet het blauwe lampje van het product constant branden. Als er nog steeds geen weergave is, stuit je de app en het product opnieuw op te starten om opnieuw verbinding te maken.

5

FR

En bas de l'application

Recherchez HND sur l'App Store/Android Store pour le télécharger et l'installer.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden en te installeren van diensten.

Scanner pour obtenir l'application.

ISO APP STORE

ANDROID STORE

6

FR

1. Connexion au système IOS

Étape 1 : Ouvrez les paramètres de votre appareil mobile. Sélectionnez "Général" et accédez à "À propos" pour vérifier les informations de votre appareil.

Étape 2 : Retournez à "Général" et sélectionnez "Mise à jour du logiciel" pour vous assurer que votre appareil utilise la version iOS la plus récente.

Étape 3 : Connectez la caméra à votre appareil et assurez-vous que la caméra est bien connectée pour une connexion stable.

Étape 4 : Recherchez l'application HND dans l'App Store et installez-la sur votre appareil. Assurez-vous que vous avez installé la version la plus récente de l'application HND pour une compatibilité et une fonctionnalité optimales.

Sélectionnez "Options Wi-Fi" dans l'application caméra

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Connexion au système Android

Étape 1 : Ouvrez les paramètres de votre appareil Android. Sélectionnez "À propos du téléphone" pour vérifier les informations de votre appareil.

Étape 2 : Retournez à "Paramètres" et sélectionnez "Mises à jour du système" pour vous assurer que votre appareil utilise la version Android la plus récente.

Étape 3 : Connectez la caméra à votre appareil et assurez-vous que la caméra est bien connectée pour une connexion stable.

Étape 4 : Recherchez l'application HND dans le Play Store et installez-la sur votre appareil. Assurez-vous que vous avez installé la version la plus récente de l'application HND pour une compatibilité et une fonctionnalité optimales.

Sélectionnez "Options Wi-Fi" dans l'application caméra

Wi-Fi HND_XX_XXXX

7

FR

Paramètres du produit

Nom du produit	Appareil photo pour nettoyer les oreilles
Antenne	Antenne intégrée
Fréquence de travail	2.4GHz
Intervalle de transmission	30 images par seconde
Capteur d'image	CMOS
Température de travail	10 - 5°C
Capacité de la batterie	500mAh
Temps de travail	10 minutes
Temps de charge	<60Min
Courant d'entrée	DC 5V/700mA
Diamètre intérieur de l'objectif	5.5 mm
Longueur focale	15mm-30mm

Note

1. Si l'image n'est pas claire, essayez la lentille avec un coton-tige.
2. Pour nettoyer l'objectif, utilisez un tampon d'ébouriffant professionnel et essuyez le verre délicatement.
3. Avant d'utiliser l'appareil, regardez autour de vous pour éviter les accidents causés par des personnes qui s'approchent afin d'éviter les accidents.
4. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
5. Les enfants ne sont pas autorisés à l'utiliser seuls. Les enfants doivent être surveillés par des adultes lorsqu'ils l'utilisent.
6. Tenir le produit hors de portée des enfants.
7. Ne pas utiliser endoscope dans le liquide afin d'éviter tout dommage causé par une électrocution.
8. Ce produit est uniquement destiné aux soins de traduction et ne peut être utilisé comme dispositif médical.
9. Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de feu et des substances corrosives.

8

FR

Chargement de l'appareil

1. Appuyez sur le bouton et maintenez le enfoncé pour confirmer l'arrêt de l'appareil avant de l'éteindre.
2. Le voyant est rouge et reste allumé pendant la charge.
3. Le voyant s'éteint lorsque la charge est complète.

Dépannage

1. L'écran se fige
A. La distance de transmission des données est trop grande, veuillez éloigner votre téléphone lorsque vous utilisez le produit.
B. Une puissance insuffisante de la batterie peut également provoquer des gels, recharger/recharger à temps.
2. Le signal WiFi ne peut pas être transmis/intermittent
A. Plus la batterie est faible, plus le signal WiFi est faible. Veuillez complétement la batterie avant de l'utiliser.
B. La distance de transmission du signal WiFi à dire disposée, le produit et le téléphone doivent donc être aussi proches que possible.
C. Le WiFi ne peut pas être utilisé dans la zone environnante, ce qui affecte le signal du produit. Essayez de l'utiliser dans une zone où il y a moins de signaux WiFi.
3. Pas d'affichage d'image
A. Vérifiez que le téléphone portable est connecté au nom Wi-Fi correct du produit.
B. Après avoir confirmé la connexion, le lumière bleue du produit doit rester allumée en permanence. Si il n'y a toujours pas d'affichage, forcez l'application et le produit, puis nouvelles les pour vous reconnecter.

9

FR

Herunterladen der App

Gib unter Sie im App Store/Android Store nach HND, um es herunterzuladen und zu installieren.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden van diensten te installeren.

Scannen, um die App zu erhalten

ISO APP STORE

ANDROID STORE

10

FR

1. iOS-System verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres mobilen Geräts. Wählen Sie iOS aus, um die Geräteinformationen zu überprüfen.

Schritt 2: Gehen Sie zurück zu "Allgemein" und wählen Sie "Software-Update", um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die neueste iOS-Version verwendet.

Schritt 3: Schließen Sie die Kamera an das Gerät an und stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Verbindung hergestellt wird.

Schritt 4: Suchen Sie im App Store nach der HND-App und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der HND-App installiert haben, um eine optimale Kompatibilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Wählen Sie eine Verbindung in der Kamera-App aus

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Android-System verbinden

Schritt 1: Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Android-Geräts. Wählen Sie "Über das Telefon", um die Geräteinformationen zu überprüfen.

Schritt 2: Gehen Sie zurück zu "Einstellungen" und wählen Sie "Systemupdates", um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die neueste Android-Version verwendet.

Schritt 3: Schließen Sie die Kamera an das Gerät an und stellen Sie sicher, dass eine ordnungsgemäße Verbindung hergestellt wird.

Schritt 4: Suchen Sie im Play Store nach der HND-App und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der HND-App installiert haben, um eine optimale Kompatibilität und Funktionalität zu gewährleisten.

Wählen Sie eine Verbindung in der Kamera-App aus

Wi-Fi HND_XX_XXXX

11

FR

Produktparameter

Name des Produkts	Ohrreiniger Kamera
Antenne	Eingebaute Antenne
Arbeitsfrequenz	2.4GHz
Übertragungsgeschwindigkeit	30fps
Bildsensor	CMOS
Arbeitstemperatur	10 - 50°C
Kapazität der Batterie	500mAh
Arbeitszeiten	10 Minuten
Aufladezeit	<60Min
Eingangsspannung	DC 5V/700mA
Innendurchmesser der Linse	5.5mm
Brennweite	15mm-30mm

Hinweis

1. Wenn das Bild unklar ist, wischen Sie das Objektiv mit einem Wattestäbchen ab.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Objektivs einen professionellen Ohrstäbchen und wischen Sie das Objektiv sanft ab.
3. Schauen Sie sich vor der Benutzung bitte um, um Unfälle zu vermeiden, die durch Personen, die herumlaufen, um Unfälle zu vermeiden.
4. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
5. Kinder dürfen das Gerät nicht allein benutzen. Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät benutzen.
6. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Verwenden Sie den Endoskop nicht in Flüssigkeiten, um Schäden durch elektrische Entladung zu vermeiden.
8. Dieses Produkt ist nur für die Übersetzung bestimmt und kann nicht als Medizinprodukt verwendet werden.
9. Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Hitze und offenen Substanzen.

12

FR

Aufladen des Geräts

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät vor dem Aufladen zu ausschalten.
2. Die Anzeige leuchtet rot und ist während des Ladevorgangs eingeschaltet.
3. Die Anzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Fehlersuche

1. Der Bildschirm friert ein
A. Die Reichweite der Datenübertragung ist zu groß. Entfernen Sie sich daher nicht zu weit vom Telefon, wenn Sie das Produkt verwenden.
B. Eine unzureichende Batterieleistung kann ebenfalls zu Einfrieren führen, laden Sie sie daher rechtzeitig auf.
2. WiFi-Signal kann nicht übertragen werden/intermittent
A. Je weniger die Akkuleistung ist, desto schwächer ist das WiFi-Signal. Laden Sie den Akku vor dem Verwendung vollständig auf.
B. Die WiFi-Signalübertragungsrate ist zu niedrig, wodurch Ihnen, daher sollten das Produkt und das Telefon so nahe wie möglich beieinander stehen.
C. In der Umgebung gibt es viele Wi-Fi-Signale, die das Signal des Geräts beeinträchtigen. Versuchen Sie, das Produkt in einem Bereich mit weniger Wi-Fi-Signalen zu verwenden.
3. Keine Bildanzeige
A. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon mit dem richtigen Produkt-Wi-Fi-Namen verbunden ist.
B. Nach der Bestätigung der Verbindung sollten, sollte das blaue Licht des Geräts konstant leuchten. Wenn immer noch keine Anzeige erfolgt, schließen Sie die App und das Produkt und öffnen Sie sie erneut, um die Verbindung wieder herzustellen.

13

IT

Gioi'app

Cerca HND nell'App Store/Android Store per scaricarlo e installarlo.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden van diensten te installeren.

Scansione per ottenere l'app

ISO APP STORE

ANDROID STORE

14

IT

1. Collegamento del sistema IOS

Passo 1: Apri le impostazioni del tuo dispositivo mobile. Seleziona "Generale" per controllare le informazioni del dispositivo.

Passo 2: Torna a "Generale" e seleziona "Aggiornamento software" per garantire che il tuo dispositivo utilizzi la versione iOS più recente.

Passo 3: Collega la fotocamera al dispositivo e assicurati che la fotocamera sia collegata correttamente per una connessione stabile.

Passo 4: Cerca l'app HND nell'App Store e installa l'app sul tuo dispositivo. Assicurati di aver installato la versione più recente dell'app HND per una compatibilità e una funzionalità ottimali.

Seleziona una connessione nell'app fotocamera

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Collegamento del sistema Android

Passo 1: Apri le impostazioni del tuo dispositivo Android. Seleziona "Informazioni sul telefono" per controllare le informazioni del dispositivo.

Passo 2: Torna alle "Impostazioni" e seleziona "Aggiornamenti di sistema" per assicurarti che il tuo dispositivo Android utilizzi la versione più recente.

Passo 3: Collega la fotocamera al dispositivo e assicurati che la fotocamera sia collegata correttamente per una connessione stabile.

Passo 4: Cerca l'app HND nel Play Store e installa l'app sul tuo dispositivo. Assicurati di aver installato la versione più recente dell'app HND per una compatibilità e una funzionalità ottimali.

Seleziona una connessione nell'app fotocamera

Wi-Fi HND_XX_XXXX

15

IT

Parametri del prodotto

Nome del prodotto	Macchina fotografica per la pulizia delle orecchie
Antenna	Antenna integrata
Frequenza di lavoro	2.4 GHz
Intervallo di trasmissione	30 fps
Trasmettitore di immagini	CMOS
Temperatura di lavoro	10 - 50°C
Capacità della batteria	500 mAh
Tempo di lavoro	10 minuti
Tempo di ricarica	<60min
Corrente di ingresso	5V DC700mA
Diametro interno della lente	5.5mm
Lunghezza focale	15mm-30mm

Note

1. Se l'immagine non è chiara, pulire la lente con un bastoncino di cotone.
2. Per pulire l'obiettivo, utilizzare un tampone professionale a base di alcol e strofinare con cura.
3. Prima dell'uso, guardarsi intorno. Per evitare incidenti, non utilizzare il dispositivo quando ci sono persone in giro.
4. Questo prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 5 anni.
5. I bambini non possono usarlo da soli. I bambini devono essere sorvegliati da un adulto quando lo usano.
6. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
7. Non utilizzare l'endoscopio in liquidi per evitare danni causati da allagamenti.
8. Questo prodotto è progettato esclusivamente alla cura della persona e non può essere utilizzato come dispositivo medico.
9. Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fiamme e sostanze corrosive.

16

IT

Carica dell'unità

1. Tenere premuto il pulsante per spegnimento la periferica prima della ricarica.
2. L'indicatore luminoso è rosso e costantemente acceso durante la carica.
3. Si spegne quando la carica è completa.

Risoluzione dei problemi

1. La schermo si blocca
A. La distanza di trasmissione dei dati è eccessiva, quindi non allontanarsi dal telefono quando si utilizza il prodotto.
B. Una carica insufficiente può anche causare il congelamento, quindi si prega di caricarlo in tempo.
2. Il segnale WiFi non può essere trasmesso/intermittente
A. Più bassa è la carica della batteria, più debole è il segnale WiFi. Ricaricare completamente la batteria prima dell'uso.
B. La distanza di trasmissione del segnale WiFi è molto superata, quindi il prodotto e il telefono devono essere il più vicino possibile.
C. Ci sono troppi segnali Wi-Fi presenti troppi segnali Wi-Fi, che influiscono sul segnale del prodotto. Si prega di utilizzare la macchina con meno segnali Wi-Fi.
3. Nessuna visualizzazione dell'immagine
A. Controlla se il telefono cellulare è collegato al nome Wi-Fi corretto del prodotto.
B. Dopo aver confermato la connessione, la luce blu del prodotto dovrebbe essere costantemente accesa. Se ancora non viene visualizzata, chiudere l'applicazione e il prodotto, quindi riaprirli per connettersi di nuovo.

17

ES

Abajo la aplicación

Busca HND en la App Store o Android Store para descargarla e instalarla.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden van diensten te installeren.

Escanea para obtener la app.

ISO APP STORE

ANDROID STORE

18

ES

1. Conexión del sistema IOS

Paso 1: Abre los ajustes de tu dispositivo móvil. Selecciona "General" para comprobar la información del dispositivo.

Paso 2: Vuelve a "General" y selecciona "Actualización de software" para asegurarte de que tu dispositivo utilice la versión iOS más reciente.

Paso 3: Conecta la cámara al dispositivo y asegúrate de que la cámara está bien conectada para una conexión estable.

Paso 4: Busca la app HND en la App Store e instala la app en tu dispositivo. Asegúrate de haber instalado la versión más reciente de la app HND para una compatibilidad y una funcionalidad óptimas.

Selecciona "Opciones Wi-Fi" en la app de la cámara

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Conexión del sistema Android

Paso 1: Abre los ajustes de tu dispositivo Android. Selecciona "Acerca del teléfono" para comprobar la información del dispositivo.

Paso 2: Vuelve a "Ajustes" y selecciona "Actualizaciones del sistema" para asegurarte de que tu dispositivo Android utilice la versión más reciente.

Paso 3: Conecta la cámara al dispositivo y asegúrate de que la cámara está bien conectada para una conexión estable.

Paso 4: Busca la app HND en la Play Store e instala la app en tu dispositivo. Asegúrate de haber instalado la versión más reciente de la app HND para una compatibilidad y una funcionalidad óptimas.

Selecciona "Opciones Wi-Fi" en la app de la cámara

Wi-Fi HND_XX_XXXX

19

ES

Parámetros del producto

Nombre del producto	Cámara limpiadora de oídos
Antena	Antena integrada
Frecuencia de trabajo	2.4 GHz
Intervalo de transmisión	30 fps
Transmisor de imágenes	CMOS
Temperatura de trabajo	10 - 50°C
Capacidad de la batería	500 mAh
Tiempo de trabajo	10 minutos
Tiempo de carga	<60Min
Corriente de entrada	DC 5V/700mA
Diámetro interior	5.5mm
Distancia focal	15mm-30mm

Nota

1. Si la imagen no es nítida, limpie la lente con un bastoncillo de algodón.
2. Cuando limpie la lente, utilice un hisopo con alcohol profesional y pásela con cuidado.
3. Antes de utilizarlo, mire a su alrededor. No lo utilice cuando haya gente caminando para evitar accidentes.
4. Este producto no es adecuado para niños menores de 5 años.
5. Los niños no pueden utilizarlo solos. Los niños deben ser supervisados por un adulto cuando lo utilicen.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
7. No utilice el endoscopio en líquidos para evitar daños por inundación.
8. Este producto es sólo para el cuidado personal y no puede ser utilizado como un dispositivo médico.
9. Guarde el producto en un lugar fresco y seco, lejos de llamas y sustancias corrosivas.

20

ES

Carga de la unidad

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido antes de cargar.
2. El indicador luminoso está encendido y permanece encendido durante la carga.
3. El indicador luminoso se apaga cuando la batería está cargada.

Solución de problemas

1. La pantalla se congela
A. La distancia de transmisión de datos es demasiado grande, por lo que no debe alejarse del teléfono cuando utilice el producto.
B. Una carga insuficiente de la batería también puede causar congelación, así que por favor cárgalo a tiempo.
2. La señal WiFi no se puede transmitir/intermitente
A. Cuanto menor sea la carga de la batería, más débil será la señal WiFi. Cargue completamente la batería antes de usarla.
B. Se ha superado la distancia de transmisión de la señal WiFi, por lo que el producto y el teléfono deben estar lo más cerca posible.
C. Hay demasiadas señales Wi-Fi en las alrededores, lo que afectará a la señal del producto. Intente utilizar la máquina con menos señales Wi-Fi.
3. No hay imagen
A. Comprueba si el teléfono móvil está conectado al nombre Wi-Fi correcto del producto.
B. Tras confirmar la conexión, la luz azul del producto debe estar encendida constantemente. Si aún no aparece, cierra la app y el producto, y vuelve a abrirlos para conectar de nuevo.

21

EN

Down the App

Please search on App Store / Google Playfor HND to download and install.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
After scanning the QR code, hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden van diensten te installeren.

Scan to get the App

ISO APP STORE

ANDROID STORE

22

EN

1. iOS system connecting

Step 1: Open the settings of your mobile device. Select "iOS" to check the device information.

Step 2: Return to "General" and select "Software Update" to ensure your device uses the latest iOS version.

Step 3: Connect the camera to the device and ensure the camera is properly connected for a stable connection.

Step 4: Search for the HND app in the App Store and install the app on your device. Ensure you have installed the latest version of the HND app for optimal compatibility and functionality.

Select "Wi-Fi Options" in the camera app

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Android system connecting

Step 1: Open the settings of your Android device. Select "About the phone" to check the device information.

Step 2: Go back to "Settings" and select "System updates" to ensure your device uses the latest Android version.

Step 3: Connect the camera to the device and ensure the camera is properly connected for a stable connection.

Step 4: Search for the HND app in the Play Store and install the app on your device. Ensure you have installed the latest version of the HND app for optimal compatibility and functionality.

Select "Wi-Fi Options" in the camera app

Wi-Fi HND_XX_XXXX

23

EN

Product parameters

Product name	Ear cleaner camera
Antenna	Built-in antenna
Working frequency	2.4GHz
Transmission speed	30fps
Image transmitter	CMOS
Working temperature	10°C-50°C
Battery capacity	500mAh
Working time	10 minutes
Charging time	<60Min
Input current	DC 5V700mA
Lens inner diameter	5.5mm
Focal length	15mm-30mm

Note

1. If the image is unclear, wipe the lens with a cotton swab.
2. When cleaning the lens, use a professional alcohol swab and wipe carefully.
3. Before use, please look around. Do not use when people are walking around to prevent accidents.
4. This product is not suitable for children under 5 years old.
5. Children are not allowed to use it alone. Children must be supervised by an adult when using it.
6. Please keep the product out of reach of children.
7. Do not use the endoscope in liquid to avoid damage caused by flooding.
8. This product is only for personal care and cannot be used as a medical device.
9. Please store the product in a cool, dry place away from fire and corrosive substances.

24

EN

Charging the unit

1. Press and hold the button to confirm shutdown before recharging.
2. The indicator light is red and remains on during charging.
3. The indicator light goes out when fully charged.

Troubleshooting

1. The screen freezes
A. The data transmission distance is too far, so do not move away from your phone when using the product.
B. Insufficient battery power can also cause freezing, so please charge it in time.
2. WiFi signal cannot be transmitted/intermittent
A. The lower the battery power, the weaker the WiFi signal. Please fully charge the battery before use.
B. The WiFi signal transmission distance has been exceeded, so the product and phone should be as close as possible.
C. There are too many Wi-Fi signals in the surrounding areas, which will affect the product's signal. Try to use it in an area with fewer Wi-Fi signals.
3. No picture display
A. Check whether the mobile phone is connected to the correct product Wi-Fi name.
B. After confirming the connection, the product's blue light should be on constantly. If there is still no display, close the app and product, and then reopen them to connect again.

25

PL

W dół aplikacji

Proszę wyszukać HND w App Store/Android Store, aby pobrać i zainstalować.

iOS
Hoofd je de QR-code in de App Store/Android Store om de app te downloaden en te installeren. Ga naar de HND zoeken in de App Store om te downloaden en te installeren.

Android
Hoofd je de QR-code hebt gescand, ga naar Google Play om te downloaden van diensten te installeren.

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

ISO APP STORE

SKLEP ANDROID

26

PL

1. Podłączanie systemu IOS

Krok 1: Otwórz ustawienia urządzenia mobilnego. Wybierz "iOS", aby sprawdzić informacje o urządzeniu.

Krok 2: Wróć do "Ogólne" i wybierz "Aktualizacja oprogramowania", aby upewnić się, że urządzenie korzysta z najnowszej wersji systemu iOS.

Krok 3: Podłącz kamerę do urządzenia i upewnij się, że kamera jest prawidłowo podłączona, aby zapewnić stabilne połączenie.

Krok 4: Wyszukaj aplikację HND w App Store i zainstaluj ją na swoim urządzeniu. Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji HND, aby zapewnić optymalną kompatybilność i funkcjonalność.

Wybierz "Opcje Wi-Fi" w aplikacji aparatu

Wi-Fi HND_XX_XXXX

2. Podłączanie systemu Android

Krok 1: Otwórz ustawienia urządzenia Android. Wybierz "O telefonie", aby sprawdzić informacje o urządzeniu.

Krok 2: Wróć do "Ustawień" i wybierz "Aktualizacje systemu", aby upewnić się, że urządzenie Android korzysta z najnowszej wersji.

Krok 3: Podłącz kamerę do urządzenia i upewnij się, że kamera jest prawidłowo podłączona, aby zapewnić stabilne połączenie.

Krok 4: Wyszukaj aplikację HND w Play Store i zainstaluj ją na swoim urządzeniu. Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji HND, aby zapewnić optymalną kompatybilność i funkcjonalność.

Wybierz "Opcje Wi-Fi" w aplikacji aparatu

Wi-Fi HND_XX_XXXX

27

PL

Parametry produktu

Nazwa produktu	Kamera do czyszczenia uszu
Antena	Wbudowana antena
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Częstotliwość pracy	30 Hz
Nadajnik obrazu	CMOS
Temperatura robocza	10 - 50°C
Pojemność akumulatora	500 mAh
Czas pracy	10 minut
Czas ładowania	<60min
Prąd wejściowy	DC 5V700mA
Wewnętrzna średnica obiektywu	5.5 mm
Ogniskowa	15mm-30mm

Uwaga

1. Jeśli obraz jest niewyraźny, przetrzyj obiektyw wykałaczką bawełnianą.
2. Za pomocą obiektywu należy używać profesjonalnej wykałaczki bawełnianej i delikatnie przetrzyć szkło.
3. Przed użyciem należy się rozejrzeć. Nie używaj, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, aby uniknąć wypadków.
4. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej lat 5.
5. Dzieci nie mogą korzystać z urządzenia samodzielnie. Dzieci muszą być pod nadzorem dzieci można korzystać z urządzenia.
6. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Nie używaj endoskopu w cieczy, aby uniknąć zakłóceń spowodowanych zalaniem.
8. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do higieny osobistej i nie może być używany jako urządzenie medyczne.
9. Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od ognia i substancji żrących.

28

PL

Ładowanie urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby potwierdzić wyłączenie urządzenia przed ponownym ładowaniem.
2. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.
3. Wskaźnik gaśnie po pełnym naładowaniu.

Rozwiązywanie problemów

1. Ekran zamarza się
A. Odległość transmisji danych jest dużo dalsza, dlatego nie należy oddalać się od telefonu podczas korzystania z produktu.
B. Niewystarczająca moc baterii może również powodować zamrożenie, dlatego należy ją naładować na czas.
2. Sygnał WiFi nie może być przesyłany/przerywany
A. Im niższy poziom naładowania baterii, tym słabszy sygnał WiFi. Przed użyciem należy w pełni naładować baterię.
B. Odległość transmisji sygnału WiFi została przekroczona, dlatego produkt i telefon powinny znajdować się jak najbliżej siebie.
C. W okolicy jest zbyt wiele sygnałów Wi-Fi, co wpływa na sygnał produktu. Spróbuj użyować go w obszarze o mniejszej liczbie sygnałów Wi-Fi.
3. Brak wyświetlania obrazu
A. Sprawdź, czy telefon komórkowy jest połączony z prawidłową przewodową nazwą Wi-Fi.
B. Po potwierdzeniu połączenia niebieskie światło produktu powinno świecić świetlnym częściym. Jeśli wyświetlać nadal nie będzie, zamknij aplikację i produkt, a następnie otwórz je ponownie w celu nawiązania połączenia. 29

DECLARATION OF CONFORMITY

Confirm: Nv. Dop. 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium

declares the following device in sole responsibility:

Brand name: WellHealth
Product type: Ear cleaner camera
Item number: QF_077224

EN6EC 55014-1:2021EN IEC 55014-2:2021EN61000-3-2:2019+A1:2021EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium
April 2025

A. Poppijn - Product Manager

CE FC
Made in China