OLIGHT

USER MANUAL

IN THE BOX

Arkfeld USB Magnetic Charging Cable

SPECIFICATIONS

TURBO	150 lumens	120 hrs	120mm
HIGH	350 lumens	12 hrs	120mm
MED	65 lumens	45 hrs	120mm
LOW	15 lumens	150 hrs	120mm
MOON	1 lumens	30 hrs	120mm

2.56Oz/ 72Gr	120m	IPX7
L110.7*W25*H25mm		Working temperature:
L4.35"*W0.98"*H0.98in		5-40°C

Max Output: 0.36mA/V
Max Resistance: 12Ω
Material: 7075 T6 Silver

WINTER 3 ETERNAL 3 SPRING 3
BOLT MATERIAL TITANIUM COPPER TITANIUM
107kg/47.2N 199kg/77.0N 107kg/47.2N

* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The data are performed using the battery included in the flashlight with full battery.
Note: The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

LASER 1
1 mW

Max Output: ≤0.28mW@630nm ~ 530nm Wavelength

USB MAGNETIC CHARGING CABLE

Parameter	Specification
Charging cable	USB magnetic charging cable length: 0.5m
Input	USB A – Type DC 5V 1A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	1A
Voltage of fully charged battery	4.2V ± 0.05V
Time to fully charge	2 hours (for reference only, charging time may be insufficient to provide 5V 1A charging power, the charging time will be longer)
Charging indicator	Red: charging. Green: full battery (≥ 95%), or disconnected from the charger.

BEFORE FIRST USE

The Arkfeld ships in lockout mode. Before first use, press and hold the tail cap switch for 3 seconds (until the flashlight turns on with the moonlight or lower, and the flashlight will be unlocked.

CHARGING

PRODUCT OVERVIEW



ICON / LIGHT SETTING

DANGER

- Don't store, charge or use this flight in a car where inside of temperature may be over 60°C, or similar places.
- Don't disassemble the battery.

WARNING

- Do not point the charging port with metallic object intentionally.

CAUTION

- Do not look directly at the light source or shine to eyes, may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not close the light switch at dose range, the energy emitted from the light may cause the eyes to burn.
- Do not remove or replace the built-in battery.
- Dedicated battery, do not take it for other devices.

NOTICE

- It is not recommended to use the product while charging.
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or textile plastic container.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- When the light gets hot, please switch it to low brightness mode, or shut off the flashlight temporarily.

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 06
(NL) Nederlands 07
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 12
(ES) Español 13
(RO) Romanesc 15
(UA) Українська 16
(JP) 日本語 18
(KR) 한국어 20
(TH) ไทย 21
(FR) Français 22
(IT) Italiano 23
(SK) Slovenskýjazyk 25

(EN) English

HOW TO OPERATE

A. CENTER BUTTON

WHITE LIGHT MODE

ON/OFF: To turn the center button to turn the light on/off. When the light is turned on again, it will return to the previously selected brightness level (when the light is turned off on the Turbo mode, the mode memorized will be high mode) for 1 minute after you turn it off. After that time, it will then revert to medium mode. Strobe mode cannot be memorized.

BRIGHTNESS ADJUSTMENT: When the flashlight is on, press and hold the central button to automatically cycle through moonlight, low, medium, high modes. The mode is selected when the central button is released.

MOONLIGHT MODE: When the flashlight is off, press and hold the center button for over one second. Release when the light turns on. When the flashlight is turned on again, it returns to the moonlight mode due to its memory function.

DIRECT ACCESS TO TURBO MODE: Quickly double click the center button to activate Turbo mode. Double click quickly to return to the previous mode. When the light is turned off for on further use, it will revert to high for up to 1 minute and revert to medium after that time.

STROBE: In the unlock state, triple click (or more times) the center button to enter into the strobe mode. To quit this mode, single click or press/release the center button.

TIMER: The Arkfeld has a long (9 minutes) and short (3 minutes) timer when the light needs to be automatically turned off. When the flashlight is in double click and hold the center button under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer mode. A double blink accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to exit the timer settings. After the first timer runs out and you enter the timer setting again, the last setting will be used.

B. SELECTOR

Rotate the Selector clockwise to select the white light mode; rotate the Selector counterclockwise to select the green laser.

(CN) 简体中文

操作

A.中心按键

白色光模式

开 / 关机: 单按键开关。关机后，手电功亮在记忆存储的亮度（手电关机，在高亮模式关机的记忆，恢复关机记忆为高亮模式，恢复的时间为关机后1分钟，之后转中亮，模式不记忆；）

亮度调整: 开机状态下，长按按键，轮流循环顺序为：低亮→中亮→高亮→ 记忆亮→ 低亮→ 中亮→ 高亮→ 记忆亮。松开按键时选定亮度。（注意月光档，是不记忆亮度，每次关机后恢复月光档）

开启月光模式: 关机状态下按住按键 1 秒以上，月光开启，如期次关机为月光模式。

极亮模与强闪: 快速双按进入极亮模，再次双按返回，如已记忆的为高亮模式，返回中亮模式，如已记忆为月光模式，则为月光，返回记忆模式。

强闪: 非锁键状态下，快速三击进入强闪。

定时关机: 手电可设置两种指定的关机定时：长定时（9 分钟）与短定时（3 分钟）。

ON/OFF: Rotate the Selector to the right, and single click to turn on or off.

LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the center button (about 2 seconds) until the moonlight or lower turns on and then off, the flashlight is then in lockout mode. While in lockout mode, the not pressed the button will flashlight up for a short time, Press and hold the center button (about 1 second) until the flashlight turns on with the moonlight or lower, and the flashlight will be unlocked.

B. SELECTOR

Rotate the Selector clockwise to select the white light mode; rotate the Selector counterclockwise to select the green laser.

(CN) 简体中文

操作

A.中心按键

白色光模式

开 / 关机: 单按键开关。关机后，手电功亮在记忆存储的亮度（月光、低亮、中亮、高亮和无关机记忆）。关机后关机记忆为高亮模式，恢复的时间为关机后1分钟，之后转中亮，模式不记忆；）

亮度调整: 开机状态下，长按按键，轮流循环顺序为：低亮→中亮→高亮→ 记忆亮→ 低亮→ 中亮→ 高亮→ 记忆亮。松开按键时选定亮度。（注意月光档，是不记忆亮度，每次关机后恢复月光档）

开启月光模式: 关机状态下按住按键 1 秒以上，月光开启，如期次关机为月光模式。

极亮模与强闪: 快速双按进入极亮模，再次双按返回，如已记忆的为高亮模式，返回中亮模式，如已记忆为月光模式，则为极亮模式。

强闪: 非锁键状态下，快速三击进入强闪。

定时关机: 手电可设置两种指定的关机定时：长定时（9 分钟）与短定时（3 分钟）。

(RU) Русский

УПРАВЛЕНИЕ ФОНАРЕМ

A. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КНОПКА

РЕЖИМ БЕЛОГО СВЕТА

ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите на центральную кнопку чтобы включить/выключить фонарь. При повторном включении фонарь включается в последнем выбранном режиме (если фонарь выключен в режиме Turbo, режим запоминается высокий). Через 1 минуту после выключения (режим запоминается высокий) фонарь переключится в средний режим, Режим стробоскопа не запоминается.

ЗАПОМИНАНИЕ ЯРКОСТИ: Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте центральную кнопку (около 2 секунд) пока не включится в режиме лунный свет или лампа, а потом выключится. В режиме блокировки красный индикатор внизу загорится на короткое время. Для выхода из режима блокировки, нажмите и удерживайте центральную кнопку (около 1 секунды), пока фонарь не загорится в режиме лунный свет или лампа.

ТУРБО РЕЖИМ: Дважды быстро нажмите на центральную кнопку для перехода в турбо режим. Дважды быстро нажмите для возврата в предыдущий режим. Если фонарь выключен в режиме Turbo, при включении фонарь включится в среднем режиме. Если предыдущий режим был лунный свет, низкий или лунный свет, то фонарь включится в соответствующем режиме.

СТРОБОСКОП: Когда фонарь не заблокирован, быстро нажмите три раза на центральную кнопку чтобы включить режим в режим стробоскоп. Для выхода из режима стробоскоп, нажмите центральную кнопку.

ТАЙМЕР: Имеет режим долгий (9 минут) и короткий (3 минуты) таймер, когда необходимо автоматически выключить фонарь. При нажатой кнопке в режиме яркости на данном уровне (фонарь должен быть включен) в течение нескольких секунд (до момента, когда фонарь не переключится в следующий режим) фонарь переключится в режим таймера. Для выхода из режима таймера нажмите на центральную кнопку. Если фонарь выключен в режиме Turbo, при включении фонарь включится в среднем режиме. Если предыдущий режим был лунный свет, низкий или лунный свет, то фонарь включится в соответствующем режиме.

B. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Поверните по часовой стрелке переключатель чтобы включить белого света, повторите против часовой стрелки, чтобы выбрать режим лазера.

(ES) Español

COMO OPERAR

A. BOTÓN CENTRAL

MODO DE LUZ BLANCA

ENCENDER/ APAGAR: Presione el botón central para encender y apagar la linterna. Cuando la linterna vuelva a encenderse antes de que pasen 1 minuto, se encenderá en su último modo utilizado (cuando la luz se apagó en el modo Turbo, el modo memorizado será el de potencia alta). Después de 1 minuto estará automáticamente entre los modos Luciole, Bas, Moyen et Haut. Le mode est sélectionné lorsque le bouton est relâché.

MODE LUCIOLE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez le bouton central pendant plus d'une seconde pour accéder au mode Luciole. Lorsque le bouton est relâché, cela allumera le mode Luciole jusqu'à ce la lampe soit allumée.

ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Double-cliquez rapidement sur le bouton central pour activer le mode Turbo. Double-cliquez à nouveau rapidement pour revenir au mode précédent. Si la lampe est éteinte en mode turbo, elle revendra en mode Turbo pendant 1 minute maximum et revendra au mode Moyen après ce délai.

STROBOSCOPE: Lorsque la lampe n'est déverrouillée, triple-cliquez (ou plus de fois fois) sur le bouton central rapidement pour entrer en mode stroboscope. Pour quitter le mode stroboscope, cliquez une fois ou appuyez/longuement sur le bouton central.

MINUTERIE: La lampe de poche Arkfeld a une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être automatiquement éteinte. Lorsque la lampe de poche est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé interrupteur central pour accéder au réglage de minuterie. Un clic unique active le mode court. Deux clics activent le mode long. La lampe s'éteindra automatiquement à la fin de la minuterie. Le dernier réglage sera utilisé.

B. SÉLECTEUR

Tournez l'Sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le mode lumière blanche; tournez l'Sélecteur à bascule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner le mode laser.

(IT) Italiano

MODO DI UTILIZZO

A. PULSANTE CENTRALE

MODALITÀ LUCE BIANCA

ON/OFF: premere il pulsante centrale per accendere/spegnere la luce. Alla riaccensione la luce tornerà al livello di luminosità precedentemente selezionato (le modalità luce notturna, bassa, media e alta vengono memorizzate alla spegnimento, quando la luce è in modalità Turbo, la luce tornerà alla modalità alta per 1 ora; mode dopo di questo, la luce tornerà alla modalità media. La modalità Strobo non viene comunque memorizzata).

CAMBIA LIVELLO DI LUMINOSITÀ: quando la torcia è accesa, tieni premuto il pulsante centrale per scorrere automaticamente tra le modalità luce lunare, bassa, media, alta e poi bassa. La modalità verrà selezionata rilasciando il pulsante centrale (ricorda che la modalità Luce lunare e Turbo non sono selezionabili).

MODALITÀ LUCE LUNARE: quando la torcia è spenta, tieni premuto il pulsante centrale per oltre un secondo per accedere alla modalità luce lunare. Quando la torcia viene riaccesa, torna alla modalità luce lunare (a meno che non sia stata memorizzazione

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

A. STREDNÁ TLAČIDLO

REŽIM BIELEHO SVETLA

ON/OFF: Stlačením stredného tlačidla svetlo zapnete/vypnete. Keď je svetlo zapnuté, svetlo sa vráti k predtým zvolenej úrovni jasu (ak svetlo vypnete v Turbo, dočasne sa uloží vysoký rež 1 minútu po jeho vypnutí. Po uplynutí tejto doby sa vráti do stredného režimu. Stroboskopický režim nie je možné ukladať do pamäte.

ZMENA ÚROVNE JASU: Keď je baterka zapnutá, stlačte a podržte centrálne tlačidlo na automatickej prepínanie medzi režimami mesačného svetla, nízkeho, stredného a vysokého. Režim sa zvoľ po uvoľnení centrálneho tlačidla.

REŽIM MESIAČNÓ: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte stredné tlačidlo na viac ako jednu

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

A. BUTONUL CENTRAL

MODUL LUMINA ALBA

OPRIT/ PORNIT: Apasa butonul central pentru a opri/da / porni lumina. Lumina va porni pe ultimul mod folosit anterior. Dacă lumina a fost oprită în modul Turbo, modul va fi ridicat. Dacă este în modul ridicat timp de 1 minut înainte de a fi oprit, acesta va reveni la modul mediu. Modul de strobo nu se memorează.

SCHIMBAREA MODURILOR DE ILUMINARE: Atunci cand lanterna este aprinsa, ține apasat butonul central si mentineti apasat pentru a trece cele patru moduri: mediu, mare, mare, luna. Butonul este selectat atunci cand butonul este eliberat.

MODUL DE VEDERE: Atunci cand lanterna este oprita, apasa butonul central si mentineti apasat pentru 1 secunda pan ace lanterna porneste. Acest mod poate fi memorat pe o sesiune si va rămâne activat.

ACCESUL DIRECT LA MODUL TURBO: Apasare rapida de 2 ori (dublu click) pe butonul central pentru a intra direct pe modul Turbo. Dublu click din nou pentru a revenii la modul folosit anterior. Daca lanterna este oprita pe modul turbo, va porni apasati rapid de 3 ori (triplu-click) sau de mai multe ori pentru a accesa modul stroboscopic. Pentru a ieni din acest mod apasati scurt sau lung butonul central.

FUNCTIA AUTO-OPRIRE: Arkfeld are o perioada de cronometru cea mai lunga (de 9 minute) si una mai scurta (de 3 minute) care dainma se vas tinge automat. Pentru a seta cronometru, ține apasat butonul de cu mentinerea comutatorul centru la nivelul de luminozitate curent pentru a accesa setarile de cronometrare. Cu o singura lovitura se accesoarea perioada de cronometrare mai scurta, cu doua lovituri se accesoarea perioada de cronometrare mai lunga. Lumina se va stinge automatic la finalizarea perioadei de cronometrare. Dupa setarea perioadei de cronometrare, faceti dublu click si mentineti apasat comutatorul centru pentru a comuta litere setarile de cronometrare. Dupa ce prima timp setat expira si ajungi la ceea ce timer-ul se va activa setarea folosit anterior.

MODUL LASER

OPRIT/PORNIT: Redă butonul comutator spre dreapta si apasati scurt pentru a porni / opri lanterna.

BLOCARE / DEBLOCARE: Atunci cand lanterna este oprita, apasati si mentineti apasat butonul central (aprox. 2 secunde) pana ce modul este ceghe va se stinge si modul folosit este activat. Cand lanterna este in modul blocat, indicatorul roso situat in spatele lanterei va lumina pentru un scurt timp. Apasati si mentineti apasat butonul central (aprox. 1 secunda) pan ace lanterna se aprinde si modul folosit va fi deactivat.

B. SELECTOR

Redă butonul comutator in stanga sau in dreapta pentru a comuta intre alte doua moduri de iluminare (lumina alba normala si modul laser).

(UA) Українська

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

A. ЦЕНТРАЛЬНА КНОПКА

РЕЖИМИ БІЛОГО СВІТЛИНА

УВІМК./ВИМК.: Натисніть на центральну кнопку для того, щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик. При повторному увімкненні ліхтарик запалиться в раніше вибраному рівні яскравості (при вимкненні ліхтарика у режимі Turbo, він увімкнеться в режимі high) на 1 хвилину, після вимкнення, він перейде в середній режим. Режим Strobo не запам'ятовується.

ЗМІНА РІВНЯ ЯКОСТІ: Коли ліхтарик увімкнений, натисніть і утримуйте центральну кнопку, щоб автоматично переключатися між режимами місячного світла (moonlight), тьмяним (low), середнім (medium) і яскравим (high). Режим вибирається відпусканням центральної кнопки.

РЕЖИМИ MOONLIGHT: Коли ліхтарик вимкнений, натисніть і утримуйте центральну кнопку більше однієї

(JP) 日本語

操作

A.中心按键

白色光模式

ON/OFF: 中央的按键用于开关。当再次开启时，将会恢复到关闭前的亮度（月光、低亮、中亮、高亮）。关闭后，将会恢复到关闭前的亮度（月光、低亮、中亮、高亮）。

亮度调整: 开启状态下，长按按键，轮流循环顺序为：低亮→中亮→高亮→ 记忆亮→ 低亮→ 中亮→ 高亮→ 记忆亮。松开按键时选定亮度。（注意月光档，是不记忆亮度，每次关机后恢复月光档）

开启月光模式: 关机状态下按住按键 1 秒以上，月光开启，如期次关机为月光模式。

极亮模与强闪: 快速双按进入极亮模，再次双按返回，如已记忆的为高亮模式，返回中亮模式，如已记忆为月光模式，则为极亮模式。

强闪: 非锁键状态下，快速三击进入强闪。

定时关机: 手电可设置两种指定的关机定时：长定时（9 分钟）与短定时（3 分钟）。

(KR) 한국어

작동 방법

중앙 버튼

화이트 라이트 모드

ON/OFF: 중앙 버튼을 눌러 라이트를 ON/OFF 합니다.
라이트를 다시 켜면 이전 사용했던 밝기로 돌아옵니다 (만약 라이트를 OFF 모드에서 OFF 시, 하이 모드가 (9 분) 기억되어 1 분 동안 유지되고 1분이 지나면 미디엄 모드로 전환됩니다. 스트로보 모드는 저장되지 않습니다.)

밝기 조절: 전원이 켜져 있는 상태에서, 중앙 버튼을 클릭한 채로 유지하면 현재 밝기에서 순차적으로 로우, 미디엄, 하이, 미디엄, 하이의 순서로 밝기를 조절합니다.

달빛 모드: 전원이 꺼져 있는 상태에서 중앙 버튼을 클릭한 채로 1 초 이상 유지하면 달빛 모드가 켜집니다. 라이트를 끄고 다시 켜면 달 모드로 돌아가고 이전 밝기로 돌아갑니다.

미디 라이트 모드: 중앙 버튼을 2번 빠르게 클릭하면 바로 미디 모드로 전환됩니다. 다시 2번 클릭하면 이전 모드로 돌아갑니다. 라이트가 꺼진 상태에서 다시 켜면 이전 모드로 돌아갑니다. 라이트가 1분 이상 꺼져 있을 경우 미디 모드로 돌아갑니다.

스트로보 모드: 잠금이 되어 있지 않은 상태에서, 중앙 버튼을 3회 이상 클릭하면 스트로보 모드로 전환됩니다. 이 모드를 종료하려면 중앙 버튼을 한 번 클릭하거나 클릭한 채로 유지하면 스트로보 라이트가 꺼집니다.

타이머: 아킬드는 조명을 자동으로 꺼야 할 때 (다양한) 타이머와 짧은(3 분) 타이머가 있습니다. 전원이 켜져 있는 상태에서, 가장 밝은 밝기 위에 있는 상태에서 중앙 버튼을 2 번 클릭하고 유지하면 타이머 설정에 접근할 수 있습니다. 한 번 클릭하면 짧은 타이머 모드에 접근합니다. 두 번 클릭하면 긴 타이머에 접근합니다. 타이머가 다 되면 라이트가 자동으로 꺼집니다. 타이머 설정 후 다시 타이머 설정에 접근하면 마지막 설정이 사용됩니다.

B. 셀렉터

화이트 라이트 모드를 켜려면 셀렉터를 시계 방향으로 돌리고, 그린 레이저 모드를 켜려면 셀렉터를 시계 반대 방향으로 돌리세요.

(TH) ไทย

วิธีใช้

A. ปุ่มกลาง

โหมดไฟสีขาว

เปิด/ปิด: กดปุ่มกลางเพื่อเปิดไฟฉาย เมื่อเปิดไฟฉายอีกครั้งจะกลับไปที่ระดับความสว่างที่เลือกไว้ล่าสุด (ถ้าปิดไฟฉายในโหมด Turbo ไฟฉายจะกลับมาที่โหมดสูงสุดเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากปิดไฟ) หลังจากนั้นไฟฉายจะกลับสู่โหมดปานกลางโดยอัตโนมัติ โหมดสโตรบไม่สามารถบันทึกลงในหน่วยความจำได้

ปรับระดับความสว่าง: ขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ ให้กดค้างที่ปุ่มกลางเพื่อวนรอบโหมดต่างๆ ได้แก่ ต่ำ, กลาง, สูง, กลาง, สูง โดยจะเลือกโหมดที่ปล่อยปุ่มกด

โหมดแสงจันทร์: ขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดค้างที่ปุ่มกลางนานกว่าหนึ่งวินาที ไฟฉายจะสว่างขึ้นและดับลงตามลำดับ ปล่อยปุ่มเมื่อไฟฉายสว่างขึ้นเป็นโหมดแสงจันทร์ ไฟฉายจะกลับสู่โหมดแสงจันทร์ในครั้งถัดไปที่เปิดใช้งาน

การเข้าถึงโหมด TURBO โดยตรง: ดับเบิลคลิกที่ปุ่มกลางอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมด Turbo ดับเบิลคลิกอย่างรวดเร็วเพื่อกลับไปยังโหมดก่อนหน้า ไฟฉายจะกลับสู่โหมดสูงสุดเป็นเวลาสูงสุด 1 นาทีหลังจากปิดไฟเพื่อใช้งานต่อไป หลังจากนั้นจะกลับสู่โหมดปานกลาง โหมดสโตรบไม่สามารถบันทึกลงในหน่วยความจำได้

สโตรบ: ในสถานะปลดล็อก ดับเบิลคลิกที่ปุ่มกลางเพื่อเข้าสู่โหมดสโตรบ ดับเบิลคลิกหรือกดปุ่มกลางเพื่อออกจากโหมดนี้

ไทเมอร์: ไฟฉายมีไทเมอร์ยาว (9 นาที) และสั้น (3 นาที) ที่ต้องปิดไฟโดยอัตโนมัติ ดับเบิลคลิกค้างไว้ที่ปุ่มกลางเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าไทเมอร์ ดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่โหมดไทเมอร์สั้น ดับเบิลคลิกเพื่อเข้าสู่โหมดไทเมอร์ยาว ไฟฉายจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไทเมอร์ทำงานเสร็จ ดับเบิลคลิกที่สวิตช์ด้านข้างเพื่อออกจากการตั้งค่าไทเมอร์ ครั้งแรกที่ไทเมอร์ทำงานเสร็จและคุณป้อนการตั้งค่าไทเมอร์อีกครั้ง การตั้งค่าล่าสุดจะถูกใช้

B. ตัวเลือก

หมุนตัวเลือกตามเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกโหมดไฟสีขาว หมุนตัวเลือกทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเลือกเลเซอร์สีเขียว

(FR) Français

COMMENT L'UTILISER

A. BOUTON CENTRAL

MODE LUMIÈRE BLANCHE

ALLUMAGE/EXTINCTION: Appuyez sur le bouton central pour allumer/éteindre la lampe. Lorsque la lampe est allumée, elle revientra au niveau de luminosité précédemment sélectionné (lorsque la lampe est éteinte en mode Turbo, le mode mémorisé sera le mode Haut) pendant 1 minute après son extinction. Passé ce délai, elle revientra en mode Moyen. Le mode stroboscope ne peut pas être mémorisé.

AJUSTEMENT DE LA LUMINOSITÉ: Lorsque la lampe est allumée, appuyez sur le bouton central et maintenez-le enfoncé pour basculer automatiquement entre les modes Luciole, Bas, Moyen et Haut. Le mode est sélectionné lorsque le bouton est relâché.

MODE LUCIOLE: Lorsque la lampe est éteinte, appuyez et maintenez le bouton central enfoncé pendant plus d'une seconde pour accéder au mode Luciole. Lorsque le bouton est relâché, cela allumera le mode Luciole jusqu'à ce la lampe soit allumée.

ACCES DIRECT AU MODE TURBO: Double-cliquez rapidement sur le bouton central pour activer le mode Turbo. Double-cliquez à nouveau rapidement pour revenir au mode précédent. Si la lampe est éteinte en mode turbo, elle revendra en mode Turbo pendant 1 minute maximum et revendra au mode Moyen après ce délai.

STROBOSCOPE: Lorsque la lampe n'est déverrouillée, triple-cliquez (ou plus de fois fois) sur le bouton central rapidement pour entrer en mode stroboscope. Pour quitter le mode stroboscope, cliquez une fois ou appuyez/longuement sur le bouton central.

MINUTERIE: La lampe de poche Arkfeld a une minuterie longue (9 minutes) et courte (3 minutes) lorsque la lumière doit être automatiquement éteinte. Lorsque la lampe de poche est allumée, double-cliquez et maintenez enfoncé interrupteur central pour accéder au réglage de minuterie. Un clic unique active le mode court. Deux clics activent le mode long. La lampe s'éteindra automatiquement à la fin de la minuterie. Le dernier réglage sera utilisé.

B. SÉLECTEUR

Tournez l'Sélecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le mode lumière blanche; tournez l'Sélecteur à bascule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour sélectionner le mode laser.

(IT) Italiano

MODO DI UTILIZZO

A. PULSANTE CENTRALE

MODALITÀ LUCE BIANCA

ON/OFF: premere il pulsante centrale per accendere/spegnere la luce. Alla riaccensione la luce tornerà al livello di luminosità precedentemente selezionato (le modalità luce notturna, bassa, media e alta vengono memorizzate alla spegnimento, quando la luce è in modalità Turbo, la luce tornerà alla modalità alta per 1 ora; mode dopo di questo, la luce tornerà alla modalità media. La modalità Strobo non viene comunque memorizzata).

CAMBIA LIVELLO DI LUMINOSITÀ: quando la torcia è accesa, tieni premuto il pulsante centrale per scorrere automaticamente tra le modalità luce lunare, bassa, media, alta e poi bassa. La modalità verrà selezionata rilasciando il pulsante centrale (ricorda che la modalità Luce lunare e Turbo non sono selezionabili).

MODALITÀ LUCE LUNARE: quando la torcia è spenta, tieni premuto il pulsante centrale per oltre un secondo per accedere alla modalità luce lunare. Quando la torcia viene riaccesa, torna alla modalità luce lunare (a meno che non sia stata memorizzazione

(SK) Slovenskýjazyk

AKO POUŽÍVAŤ

A. STREDNÁ TLAČIDLO

REŽIM BIELEHO SVETLA

ON/OFF: Stlačením stredného tlačidla svetlo zapnete/vypnete. Keď je svetlo zapnuté, svetlo sa vráti k predtým zvolenej úrovni jasu (ak svetlo vypnete v Turbo, dočasne sa uloží vysoký rež 1 minútu po jeho vypnutí. Po uplynutí tejto doby sa vráti do stredného režimu. Stroboskopický režim nie je možné ukladať do pamäte.

ZMENA ÚROVNE JASU: Keď je baterka zapnutá, stlačte a podržte centrálne tlačidlo na automatickej prepínanie medzi režimami mesačného svetla, nízkeho, stredného a vysokého. Režim sa zvoľ po uvoľnení centrálneho tlačidla.

REŽIM MESIAČNÓ: Keď je baterka vypnutá, stlačte a podržte stredné tlačidlo na viac ako jedno

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

USB magnetic charging cable: One year.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidental damage, unauthorized repair, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight Warranty.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

Contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination products.

THANK YOU!

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd.
Building A, Kaiyuan Industrial Park, Zhongtian Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

3.4000.0536 8.02.14.2020