140mm

180mm

R1500 V3.0

Portable Power Station

Model:R1500

Los productos y materiales descritos en este manual se centraban en cualquier momento sin previo aviso para mejorarlos.
La información del material descrito final del contrato y especificar el contenido del manual.

CONTENTS

1. Instrucciones de seguridad [3]
2. Especificaciones [4]
3. Guía del usuario [5]
3.1 Introducción de apariencia del producto [5]
3.2 Introducción de la una de pantalla (teaser) [6]
3.3 AC Carga [7]
3.4 DC Carga [8]
3.5 Batería adicional integrada [9]
3.6 Función UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida) [10]
3.7 Guía de operación de la aplicación [11]
4. Mantenimiento [12]
5. Solución de problemas [12]
6. Contenido del paquete [12]
7. Estatal [13]
8. Contáctenos [13]

1. Instrucciones de seguridad

Esta precaución es una batería no a la deriva por escrito, asegúrese de tomar precauciones técnicas, asegúrese de tomar precauciones técnicas que incluyen:
1. Asegúrese de operar el producto en el lugar seco y ventilado, y se mas seguro a fondo antes de usar.
2. Cuando se detecta el largo de lesiones, no respiren ni mientras cercano a usar este producto cerca de los ojos.
3. No coloque los dedos en el producto, de lo contrario puede causar descargas eléctricas u otros peligros.
4. No toque la interfaz de CA con metal, de lo contrario puede causar descargas eléctricas, fuego u otros peligros.
5. Cuando lo vuelva a usar o en uso, no toque las verificaciones del producto, de lo contrario puede causar daños permanentes al producto.
6. No desmontar el producto por su cuenta.
7. Está prohibido usar este producto en el entorno de electricidad estática fuerte o un campo magnético fuerte.
8. Utilice el cable especialmente diseñado para el producto, la compañía no asume ninguna responsabilidad por el daño causado por el equipo de terceros.
9. No desmonte el producto a voluntad. Si este producto necesita servicio o mantenimiento, busque un centro de mantenimiento.
10. Si usa baterías de iones de litio dentro puede causar daños al producto.
11. Al desmontar de las baterías usadas, asegure las baterías de diferentes sistemas electrónicos.
12. En caso de fuego, el extintor de fuego en polvo seco se puede usar o extinguir el fuego.
13. Asegúrese de mantener el producto alejado de las fuentes de fuego y calor.

2. Especificaciones

Información general
Peso neto: aproximadamente 14.7 kg (36.6lbs)
Dimensión: 355 * 252 * 229 mm (14 * 9.9 * 9.0 pulgadas)
Capacidad de la batería: 1152Wh (48V x 24Ah)
Wi-Fi: apoyo
Bluetooth: apoyo
UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida): apoyo

Puertos de entrada
Entrada de CA: 230 ~ 120 V ~ 15a 50Hz, 220 ~ 240 V ~ 8.5a 60Hz
Entrada solar: 72 ~ 160 V ⎓ 10a, 950w máximo
Enchufe del cargador del automóvil: 12V ⎓ 10a

Puertos de entrada
Salida de CA: 230 ~ 120 V ~ 15a 50Hz, 220 ~ 240 V ~ 8.5a 60Hz
USB-PD: 5V ⎓ 3a, 9V ⎓ 3a, 12V ⎓ 1.5a, 20V ⎓ 5a
USB-C1 / C2: 5V ⎓ 3a, 9V ⎓ 3a, 12V ⎓ 1.5a, 20V ⎓ 5a, 20V ⎓ 5a
Puerto de automóvil: 12V ⎓ 10a, 120W Max
Cargador inalámbrico: 15W Max

Información de Salvo
Tipo de batería: Fosfato de hierro de litio LFP
Tipo de protección de alta temperatura, protección de baja temperatura, protección contra cortocircuito, descarga, protección por encima de carga, protección contra sobrecarga, protección, sobre protección actual

Temperatura de funcionamiento ambiental
Temperatura de carga: 0° C ~ 40° C (32 ~ 104 ° F)
Temperatura de descarga: -20 ° C ~ 40 ° C (-4 ° F ~ 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -5° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F) Recomendar (20 ~ 30 ° C)
Rango de humedad operativa: 10 ~ 90%

3. Guía de usuario

3.1Introducción de apariencia del producto

3.2 Introducción de la una de pantalla (teaser)

Number	Function Introducir	Number	Function Introducir
1	Batería porcentaje	11	Power-on/off
2	Input power	12	Extra battery active
3	Output power	13	DC connect active
4	Mains/frequency display	14	AC connect active
5	Time remaining, fault code	15	UPS active
6	Power-saving mode	16	Fan operating
7	Fast charge icon	17	WiFi output icon
8	Mute charge icon	18	Bluetooth icon
9	Output overload icon	19	WiFi icon

3.3 AC Carga

La potencia de CA de este producto adopta la tecnología de carga dividir AF Power, y la potencia de carga de CA se puede ajustar de forma continua dentro del rango de 0 ~ 1500W. Cuando la potencia de salida de la adaptación de carga de CA se detecta que la potencia de salida de carga de CA se ajusta automáticamente a la potencia de carga de CA. Cuando la potencia de salida de la adaptación de carga de CA se detecta que la potencia de salida de carga de CA se ajusta automáticamente a la potencia de carga de CA. Cuando la corriente de fuga de CA controla dentro aproximadamente mayor que 20A (100V-120V) 10A (220V-240V), el producto entrará en el modo de protección de sobrecarga y el indicador de sobrecarga y el protector de sobrecarga apparent automáticamente. Después de confirmar la corresponder al producto no está defectuoso, presione el protector de sobrecarga de CA, se puede restablecer el suministro de energía de CA. Si el protector de sobrecarga de CA se dispara con la interrupción de suministro de potencia de fuga. Después de confirmar que el producto está defectuoso, entonces la protección de potencia, la protección de potencia, el fluja de protección, el ID protector se dispara.

Cómo el cable de carga de CA extender siguiente del producto, se recomienda no exceder el largo causada por el uso de otros cables de carga no dificultara tener ninguna responsabilidad. Por favor, consulte el siguiente cable de carga de CA para el uso. Si el cable de carga de CA es demasiado largo, el voltaje de entrada disminuirá, de manera tranquila, puede provocar que la fuente de alimentación no funcione. (220V-240V)
(100V-120V) 10 A: Si no se cumplen las condiciones anteriores, cambie al modo estándar o cargar de modificación de deseo.

3.4 Carga de CC

* Para evitar que la potencia exite en un bajo voltaje, cargue dentro de las 24 horas cuando la potencia es inferior al 5%.

Cuando este producto parte la carga del panel solar, combínelo de acuerdo con el manual de usuarioespecificaciones.

Cuando el panel solar está en el sol, conforme que la especificación de voltaje de salida del panel solar no supera los 160V, su potencia máxima de 10A, y la potencia de carga máxima siéntete dentro de 600W. (220V-240V)

(100V-120V) 10 A: Si no se cumplen las condiciones anteriores, cambie al modo estándar o cargar de modificación de deseo.

3.5 batería adicional integrado

Este producto está equipado con Extra Battery para la expansión de la capacidad y puede ambir la posición de la batería como deseo.
Cuando usa este producto para una conexión de batería adicional, conéctalo de acuerdo con las especificaciones de la batería adicional.
Tenga en cuenta que en el estado de consumo, la batería adicional se carga primero, cuando la capacidad de la batería se supera.
Cuando la batería adicional está conectada por nuestro compañía para conectarse para el producto, Los usuarios pueden conectar la capacidad de la batería de alimentación como se muestra en la figura y plantilla.

3.6 Función UPS (Fuente de alimentación ininterrumpida)

Este producto también tiene UPS (fuente de alimentación ininterrumpida). Conectado a los electrodos y el puerto de entrada de este producto a través del cable de carga de CA, y el dispositivo eléctrico puede ser el suministro de energía de este producto. Cuando la red eléctrica se corta o la red eléctrica no es estable, el dispositivo eléctrico, no se detiene. Cuando se corta repentinamente la red eléctrica, este producto puede cambiar automáticamente el modo de suministro de potencia de la batería de este producto dentro de las 10 ms. Se asegura de que el dispositivo eléctrico funciona normalmente. Este producto también puede ser utilizado como fuente de alimentación de emergencia de este producto. Si la batería de alimentación boosted suministrada a los datos se perderán o la operación no está de acuerdo con las instrucciones, nuestra compañía no asume ninguna responsabilidad.
NOTA 1: Cuando la carga de CA y la batería de CC suministran energía al mismo tiempo, el tiempo de inicio puede ser más prolongado.
NOTA 2: Cuando la carga de CA está en uso, la potencia máxima de los puertos de salida de CA no debe exceder los 2kHz-4kHz, su potencia máxima de 1.5k, y la potencia de carga máxima está dentro de 600W. (220V-240V)
(100V-120V) 10 A: Si no se cumplen las condiciones anteriores, cambie al modo estándar o cargar de modificación de deseo.

3.7 Bluetooth Connection Station

① Confirme que la aplicación de alimentación y el teléfono móvil Bluetooth están encendidos. Ir a la forma activar Bluetooth en "A1542 QUE".
② Haga clic en "Agregar dispositivo" en la aplicación Bluetooth en la aplicación móvil para ingresar al interfaz de conexión Bluetooth.
③ Haga clic para a conectar y buscar una estación de alimentación.
④ Después de que la estación de alimentación se conecte con éxito, se mostrará el estado de conexión.
⑤ Después de la conexión es exitosa, AP R1500 v3.0 se mostrará en la lista de dispositivos Bluetooth

3.7 Guía de operación de la aplicación

3.7.1 Descarga de la aplicación:
Use su teléfono móvil para escanear el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación

iOS
Android

3.7.2 Conexión WFI:
① Haga clic en "Agregar" en la aplicación de alimentación y haga clic en el icono de WiFiPowers para que aparezca el código WiFi Connection(Wi) y la forma de activar WiFi "Nx-PX-QX".
② Haga clic en el Ocion en la barra de dispositivo WFI, en la aplicación mini para ingresar la interfaz de configuración.
③ Seleccione la estación de alimentación pedió para ingresar a la página de conexión.
④ Haga clic en la red, recuerde el código QR en el dispositivo para conectar y ver el dispositivo.
⑤ Después de que la estación de alimentación se conecte, el icono de la conexión de energía y el ícono de energía verde en línea se muestra como se muestra en la figura a continuación.

3.7.4 Instrucciones de operación de la aplicación mini

Setting
AP R1500 V3.0
Wi-Fi Mode Name
Wi-Fi Mode Name
Wi-Fi Mode Name