骑马订
105g双铜
80*120mm

EC REP
Company: Lotus N. B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Email: peter@lotusnl.com
Tel: +31(0)615155939

CE FC RoHS MADE IN CHINA

BliTZWOLF

User Manual

BW-VP5

Contents

English.....01-04
French.....05-08
German.....09-12
Italian.....13-16
Spanish.....17-20

English

Overview



1. Lens
2. Focus
3. ON/OFF
4. IR
5. Audio Out
6. AV In
7. HDMI
8. USB
9. TF
10. Power Input
11. Play/pause
12. ON/OFF
13. Fast Reverse
14. OK
15. Back
16. Volume-
17. Mute
18. Fast Forward
19. Direction Key
20. Input Source
21. Volume+
22. Menu

Specifications

Brand	BlitzWolf
Model	BW-VP5
Display technology	4"LCD
Light Source	LED
Brightness	200 ANSI
Resolution	1280*720P
Contrast	1000:1
Ports	HDMI*1/USB2.0 Port*1/AV In*1/Audio Out*1/Micro SD(TF) Card Slot*1

Menu language	English/German/French/Italian/Spanish/ / Japanese/Polish etc.
Aspect ratio	4:3/16:9
Screen size	30~120inch
Focus	Manual
Speaker	3W*2
Maximum power	60W
Input voltage	AC 110-240V 50/60Hz
Bluetooth	Bluetooth4.0
Same screen	No
Vertical correction	No
Level correction	No
Control method	Infrared remote control
Installation Type	Front/Rear/Ceiling
Product size	165*170*155mm
Power cord length	1.4M
Packaging includes	Projector*1/Remote*1/Power Cable/AV Cable*1/User Manual*1

Basic Operation

1. Plug the power cord into an outlet.

2. Press the power button to turn on the projector.

3. Select the correct input source.

4. Adjust the focus ring to get the best image performance.

5. Press the power button to turn off the projector.

Selecting Input Source

Press ⏻ to power on the projector or remote to enter the input source interface.
A. USB Connection
B. Micro SD(TF) Card connection
C. HDMI Connection

Projection and Bluetooth speaker mode

Power button indicator status:

Standby mode: red light
Projection mode: blue light
Speaker mode: lights out
Projection mode: The projector turns on in projection mode by default.
Enter speaker mode: In projection mode, press the power button to switch to speaker mode. 10 seconds after entering speaker mode, the projector will activate the Bluetooth connection.

Exit speaker mode: In speaker mode, press the power button or any key on the remote to exit speaker mode, and enter projection mode.

Troubleshooting

1. Blurry Image

* Adjust focus ring.
* Projector and screen/wall must be within the projection distance range.

2. Remote unresponsive

* Make sure remote points at IR receiver directly.
* Do not cover the IR receiver.

3. Up Side Down Images

Enter "Menu" on the projector or the remote to flip the projection image.

French

Vue d'ensemble



1. Objectif
2. Molette de réglage
3. Marche/Arrêt
4. Signal infrarouge
5. Sortie audio
6. Entrée AV
7. HDMI
8. USB
9. Carte TF
10. Puissance Absorbée
11. Lecture/Pause
12. Marche/Arrêt
13. Inversion rapide
14. Confirmer
15. Retour
16. Volume-
17. Mute
18. Avance rapide
19. Touches fléchées
20. Source d'entrée
21. Volume +
22. Menu

Spécifications Techniques

Marque	BlitzWolf
Modèle	BW-VP5
Technologie d'affichage	4"LCD
Source de lumière	LED
Luminosité	200 ANSI
Resolution	1280*720P
Contraste	1000:1
Interface	Entrée HDMI*1/Port USB 2.0 * 1/Entrée AV * 1/Sortie audio*1/Emplacement pour carte Micro SD (TF) * 1

Langue du menu	Anglais/Allemand/Français/Italien/Espagnol/ Japonais /Polonais etc.
Ratio d'aspect	4:3/16:9
taille de l'écran	30~120 pouces
Méthode de mise au point	Manuel
Orateur	3W*2
Puissance maximum	60W
Contribution	CA 110-240V 50/60Hz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Ecran de téléphone portable	Aucun
Correction trapézoïdale	Aucun
Correction de niveau	Aucun
Méthode de contrôle	Télécommande infrarouge
Méthode d'installation	Avant/arrière/plafond
Taille du produit	165*170*155mm
Longueur du cordon d'alimentation	1.5M
Contenu du colis	Projecteur*1/Télécommande*1/Câble d'alimentation*1/Câble AV * 1/Manuel de l'Utilisateur* 1

Opération de Base

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

3. Réglez la bague de mise au point pour obtenir les meilleures performances d'image.

4. Réglez la bague de mise au point pour obtenir les meilleures performances d'image.

5. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.

Sélection de la source d'entrée

Appuyez ⏻ pour mettre le projecteur ou la télécommande sous tension pour accéder à l'interface de la source d'entrée.
A. Connexion USB
B. Connexion de la carte Micro SD (TF)
C. Connexion HDMI

Mode projection et haut-parleur Bluetooth

État du voyant du bouton d'alimentation:

Mode veille: voyant rouge
Méthode de projection: voyant bleu
Mode haut-parleur: désactivé
Mode de projection: Par défaut, le projecteur est allumé en mode projection.

Entrée en mode haut-parleur: En mode projection, appuyez sur le bouton d'alimentation pour passer en mode haut-parleur. Après être entré en mode haut-parleur pendant 10 secondes, le projecteur activera la connexion Bluetooth.
Sortie du mode haut-parleur: En mode haut-parleur, appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur n'importe quelle touche de la télécommande pour quitter le mode haut-parleur, puis passez en mode projection.

Dépannage

1. L'image est floue

* Ajustez la bague de mise au point.
* Le projecteur et l'écran/le mur doivent être à distance de projection.

2. À distance aucune réponse

* Assurez-vous de pointer le point éloigné directement vers le récepteur IR.
* Ne couvrez pas le récepteur infrarouge.

3. Réglage des images en haut et bas

Saisissez «Menu» sur le projecteur ou la télécommande pour retourner l'image projetée.

German

Überblick



1. Linse
2. Einstellrad
3. Ein / Aus
4. Infrarotsignal
5. Audioausgabe
6. AV-Eingang
7. HDMI
8. USB
9. TF
10. Netzteil
11. Wiedergabe / Pause
12. Ein / Aus
13. Schnelle Umkehrung
14. Bestätigen
15. Rückkehr
16. Volume –
17. Stumm
18. Vorwärts
19. Richtungstasten
20. Eingangsquelle
21. Volume +
22. Menü

Spezifikation

Marke	BlitzWolf
Modell	BW-VP5
Technik der Anzeige	4"LCD
Lichtquelle	LED
Helligkeit	200 ANSI
Auflösung	1280*720P
Kontrast	1000:1
Schnittstelle	HDMI*1/USB2.0 Port*1/AV In*1/Audio Out*1/Micro SD(TF) Card Slot*1

Menüsprache	Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Japanisch / Polnisch usw.
Seitenverhältnis	4:3/16:9
Bildschirmgröße	30~120inch
Fokussierungsmethode	manuell
Lautsprecher	3W*2
Maximale Leistung	60W
Eingang	AC 110-240V 50/60Hz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Derselbe Bildschirm für Handy	Nein
Trapezkorrektur	Nein
Pegelkorrektur	Nein
Steuerungsmethode	Infrarot-Fernbedienung
Installationsmethode	Vorne / Hinten / Decke
Produktgröße	165*170*155mm
Länge des Netzkabels	1.5M
Im Paket enthalten	Projektor * 1 / Fernbedienung * 1 / Netzkabel * 1 / AV-Kabel * 1 / Benutzerhandbuch * 1

Verwendung

1. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

2. Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor einzuschalten.

3. Wählen Sie die richtige Eingangsquelle.

4. Passen Sie den Fokussing an, um die beste Bildleistung zu erzielen.

5. Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor auszuschalten.

Auswahl der Eingangsquelle

Drücken Sie ⏻, um den Projektor oder die Fernbedienung einzuschalten und die Eingangsquellenschnittstelle aufzurufen.
A. USB-Anschluss
B. Micro SD (TF) -Kartenanschluss
C. HDMI-Anschluss

Projektions- und Bluetooth-Lautsprechermodus

Status der Netzschalteranzeige:

Standby-Modus: rotes Licht
Projektionsmethode: blaues Licht
Lautsprechermodus: Aus
Projektionsmodus: Standardmäßig ist der Projektor im Projektionsmodus eingeschaltet.

Eingeben des Lautsprechermodus: Drücken Sie im Projektionsmodus den Netzschalter, um in den Lautsprechermodus zu wechseln. Nach der Eingabe des Lautsprechermodus für 10 Sekunden wird der Projektor die Bluetooth-Verbindung aktivieren.
Schließen des Lautsprechermodus: Drücken Sie im Lautsprechermodus den Netzschalter oder eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Lautsprechermodus zu schließen, und es wird dann in den Projektionsmodus eingeben.

Fehlerbehebung

1. Das Bild ist unscharf.

* Stellen Sie den Fokussing ein.
* Projektor und Leinwand / Wand müssen sich in der Projektionsentfernung befinden.

2. Keine Antwort bei der Remote

* Stellen Sie sicher, dass der Fernpunkt direkt auf den IR-Empfänger gerichtet ist.
* Decken Sie den Infrarotempfänger nicht ab.

3. Anpassung der oberen und unteren Bilder

Geben Sie "Menü" auf dem Projektor oder der Fernbedienung ein, um das projizierte Bild umzudrehen.

Italian

Panoramica



1. Obiettivo
2. Ruota di regolazione
3. Accensione/Spegnimento
4. Segnale a infrarossi
5. Uscita audio
6. Ingresso AV
7. HDMI
8. USB
9. Scheda TF
10. Potenza assorbita
11. Riproduci/Pause
12. Accensione/Spegnimento
13. Inversione rapida
14. Conferma
15. Ritorno
16. Volume
17. Muto
18. Avanzamento veloce
19. Tasti frecce
20. Fonte di input
21. Volume +
22. Menu

Specifiche Tecniche

Marchio	BlitzWolf
Modello	BW-VP5
Tecnologia di visualizzazione	4"LCD
Fonte di luce	LED
Luminosità	200 ANSI
Risoluzione	1280*720P
Contrasto	1000:1
Interfaccia	Ingresso HDMI * 1/Porta USB 2.0 * 1/Ingresso AV * 1/Uscita audio * 1/Slot per scheda Micro SD (TF) * 1

Lingua del menu	Inglese/Tedesco/Francese/Italiano/ Spagnolo/Giapponese/Polacco ecc.
Proporzioni	4:3/16:9
Grandezza schermo	30~120 pollici
Metodo di messa a fuoco	Manuale
Altoparlante	3W*2
Massima potenza	60W
Ingresso	CA 110-240V 50/60Hz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Schermo del telefono cellulare	Nessun
Correzione della distorsione trapezoidale	Nessun
Correzione del livello	Nessun
Metodo di controllo	Telecomando a raggi infrarossi
Metodo di installazione	Anteriore/posteriore/soffitto
Dimensione del prodotto	165*170*155mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.5M
Contenuto della confezione	Proiettore*1/Telecomando*1/Cavo di alimentazione*1/Cavo AV*1/Manuale utente*1

Operazione di Base

1. Inserisci il cavo di alimentazione in una presa.

2. Premi il pulsante di accensione per accendere il proiettore.

3. Seleziona la sorgente di ingresso corretta.

4. Regola l'anello di messa a fuoco per ottenere le migliori prestazioni dell'immagine.

5. Premi il pulsante di accensione per spegnere il proiettore.

Selezione della sorgente di ingresso

Premi ⏻ per accendere il proiettore o il telecomando per accedere all'interfaccia della sorgente di ingresso.
A. Connessione USB
B. Connessione della scheda Micro SD (TF)
C. Connessione HDMI

Modalità e proiezione altoparlante Bluetooth

Stato dell'indicatore del pulsante di accensione:

Modalità standby: spia rossa
Metodo di proiezione: spia blu
Modalità altoparlante: disattivata
Modalità di proiezione: Per impostazione predefinita, il proiettore è acceso in modalità proiezione.

Accesso della modalità altoparlante: In modalità proiezione, premi il pulsante di accensione per passare alla modalità altoparlante. Dopo aver inserito la modalità altoparlante per 10 secondi, il proiettore attiverà la connessione Bluetooth.
Uscita dalla modalità altoparlante: In modalità altoparlante, premi il pulsante di accensione o qualsiasi tasto sul telecomando per uscire dalla modalità altoparlante, quindi accedi alla modalità di proiezione.

Risoluzione dei problemi

1. L'immagine è sfocata

* Regola l'anello di messa a fuoco.
* Il proiettore e lo schermo/la parete devono trovarsi a una distanza di proiezione.

2. Nessuna risposta remota

* Assicurati di puntare il punto lontano direttamente al ricevitore IR.
* Non coprire il ricevitore a infrarossi.

3. Regolazione delle immagini su e giù

Inserisci "Menu" sul proiettore o sul telecomando per capovolgere l'immagine proiettata.

Spanish

Visión de conjunto



1. Objetivo
2. Rueda de ajuste
3. Encendido/Apagado
4. Señal infrarroja
5. Salida de audio
6. Entrada AV
7. HDMI
8. USB
9. Tarjeta TF
10. Potencia de entrada
11. Reproducir/Pausar
12. Encendido/Apagado
13. Inversión rápida
14. Confirmar
15. Regreso
16. Volumen
17. Silencio
18. Avance rápido
19. Teclas de flecha
20. Fuente de entrada
21. Volumen +
22. Menú

Especifcaciones Técnicas

Marca	BlitzWolf
Modelo	BW-VP5
Tecnología de visualización	4"LCD
Fuente de luz	LED
Brillo	200 ANSI
Resolución	1280*720P
Contraste	1000:1
Interfaz	Entrada HDMI * 1/Puerto USB2.0 * 1/Entrada AV * 1/Salida de audio * 1/Ranura para tarjeta Micro SD (TF) * 1

Idioma del menú	Inglés/Alemán/Francés/Italiano/Español/Japonés/Polaco, etc.
Relación de aspecto	4:3/16:9
Tamaño de pantalla	30~120 pulgadas
Método de enfoque	Manual
Altavoz	3W*2
Poder máximo	60W
Entrada	CA 110-240V 50/60Hz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Pantalla del teléfono móvil	Nada
Corrección trapezoidal	Nada
Corrección de nivel	Nada
Método de control	Control remoto por infrarrojos
Método de instalación	Delantero/trasero/techo
Tamaño del producto	165*170*155mm
Longitud del cable de alimentación	1.5M
Contenidos del paquete	Proyector * 1/Control remoto * 1/Cable de alimentación * 1/Cable AV * 1/Manual del usuario * 1

Operación Básica

1. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

2. Presione el botón de encendido para encender el proyector.

3. Seleccione la fuente de entrada correcta.

4. Ajuste el anillo de enfoque para obtener el mejor rendimiento de imagen.

5. Presione el botón de encendido para apagar el proyector.

Selección de Fuente de Entrada

Presione ⏻ para encender el proyector o el control remoto para ingresar a la interfaz de la fuente de entrada.
A. Conexión USB
B. Conexión de tarjeta Micro SD (TF)
C. Conexión HDMI

Modo de Proyección y Altavoz Bluetooth

Estado del indicador del botón de encendido:

Modo de espera: luz roja
Método de proyección: luz blu
Modo de altavoz: apagado
Modo de proyección: Por defecto, el proyector está encendido en modo de proyección.

Entrada de modo de altavoz: En el modo de proyección, presione el botón de encendido para cambiar al modo de altavoz. Después de ingresar al modo de altavoz durante 10 segundos, el proyector activará la conexión Bluetooth.
Salida del modo de altavoz: En el modo de altavoz, presione el botón de encendido o cualquier tecla del control remoto para salir del modo de altavoz y luego ingresar al modo de proyección.

Solución de problemas

1. La imagen está borrosa.

* Ajuste el anillo de enfoque.
* El proyector y la pantalla/pared deben estar dentro de la distancia de proyección.

2. Remoto sin respuesta

* Asegúrese de apuntar el punto lejano directamente al receptor IR.
* No cubra el receptor de infrarrojos.

3. Ajuste de las imágenes arriba y abajo.

Ingrese "Menú" en el proyector o control remoto para voltear la imagen proyectada.