GAMESIR

한국어

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

모델 번호: GameSir-G7 Pro
모드용 스캔하여 추가 사용 방법을 확인하십시오
https://gamesir.com/pages/support

제품 구성

컨트롤러 *1 충전 케이블 *1 리사이 *1 D-패드 버튼 *2 케이블 고정대 *1
C 타입 케이블 3m *1 Xbox Game Pass Ultimate 키트(기쁨) *1 GameSir 스티커 *1
감사 & A/S 카드 *1 제품 사용설명서 *1

요구 사항

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 이상 / USB 포트가 있는 PC (Win 10 이상)

장치 레이아웃

기본 기능 소개

액세서리 교체 가이드

연결 상태

Xbox 표시등	설명
꺼짐	게임패드 상태 *대전에 해당하는 기기에 연결할 수 있습니다.
천천히 깜빡임 (시작하는 동안 표시)	게임패드 상태(블루투스 모드) *이 상태에서 기기에 연결할 수 있습니다.
켜짐	연결 성공
켜짐	전원 켜짐 상태 *컨트롤러는 2.4G 또는 블루투스 모드에서 10분 동안 조작이 없으면 대기 모드로 전환됩니다.

작동 설명

설명	작동
전원 켜기/끄기	Xbox 버튼을 몇 초간 눌러 줍니다. 전원이 켜진 상태에서 Xbox 버튼을 5초 동안 길게 눌러 전원을 끕니다.
페어링	블루투스 모드에서 페어링 버튼을 2초간 누른 다음 페어링 모드에 진입합니다.
프리셋 설정 전환	M+X 설정 1 M+B 설정 2 M+A 설정 3 M+Y 설정 4
메이 트리거 모드	메이 트리거 모드 활성화/비활성화 M 버튼 + LT/RT 버튼을 2초간 길게 누릅니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하로 떨어지면 Xbox 표시등이 깜빡이므로 알려줍니다.
충전 중	C 타입 포트 또는 충전 독으로 컨트롤러를 충전할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.컨트롤러는 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결
1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다. 컨트롤러는 장치를 자동으로 인식합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결
1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 눌러 전원을 켭니다.
2.스캔 후 컨트롤러가 목록에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 전환합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.컨트롤러 Xbox 표시등이 켜집니다.
*장난 연결이 지원됩니다.

음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 상하 버튼 위아래를 눌러 주 음량을 조절할 수 있습니다(총 33단계).
*참고: 최소 음량에 도달하면 경고음으로 알려줍니다.
*메드 연결이 필요합니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 상하 버튼 왼쪽/오른쪽을 눌러 게임 음량을 줄이거나(총 음량은 14칸) 게임 음량을 내립니다(총 음량은 8칸).
*참고: 최소, 최소 음량에 도달하면 경고음으로 알려줍니다.
*Xbox 콘솔에서만 작동합니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 켜집니다. 음소거 버튼을 다시 눌러 음소거 기능을 해제합니다(기본 상태). 음소거 표시등이 꺼집니다. 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 임시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.

엑스트라 버튼 설정

엑스트라 버튼은 설정 M 버튼 + L4/R4/L5/R5 버튼을 길게 누른 다음 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 엑스트라 버튼에 매핑할 버튼을 누른 Xbox 표시등이 빠르게 깜빡입니다. 엑스트라 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 모드 중에 원하는 엑스트라 버튼을 누르면 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

스틱 및 트리거 조정

1.조이스틱을 선택 모드로 설정한 후 M + 왼쪽/오른쪽 방향 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜빡일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거를 왼쪽/오른쪽 방향으로 눌러 민감도를 조정합니다. 그 후 M 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.
3.LT, RT 트리거를 왼쪽/오른쪽 방향으로 눌러 데드존을 조정합니다. 그 후 M 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러를 장치에 연결한 후 커넥션 & 홈 수 있는 동안 컨트롤러의 문제가 발생하면 설정 값은 처음 설정으로 컨트롤러 펌웨어 업데이 구성 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 컨트롤러 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다.

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 장치: gamesir.com의 Microsoft Store에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직은 장치의 입술기나 3세 이하 아동의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 삼키거나 질식할 위험 있음
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 사용 중 제품 과열 감지 시에 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제작을 방해할 경우에 구매하지 않기 바랍니다.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 제품의 내부에 물 등의 물질을 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 장치 청소 이외에는 사용하지 마십시오. 청소 이외의 사용으로 발생하는 사고나 화재는 책임지지 않습니다.
- 나이 들거나 취약한 성인이나 아동, 보호 손자가 있는 경우 주의하십시오. 그 중 A 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.
- 본 장치는 정품 GameSir 장치 펌웨어로 업데이트 합니다.

Windows 연결 방법

유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.컨트롤러는 Xbox 표시등이 켜집니다.

리시버 연결
1.컴퓨터에 리시버를 연결합니다.
2.컨트롤러 모드 스위치를 2.4G 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다. 컨트롤러는 장치를 자동으로 인식합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.

Android 연결 방법

블루투스 연결
1.컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드로 전환한 후 Xbox 버튼을 몇 초간 눌러 전원을 켭니다.
2.스캔 후 컨트롤러가 목록에서 GameSir-G7 Pro 기기를 찾아 연결을 클릭합니다.
3.연결되면 Xbox 표시등이 켜집니다.
*연결되지 않으면 컨트롤러의 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 상태로 전환합니다.

Xbox 연결 방법

유선 연결
1.동봉된 C 타입 케이블로 컨트롤러를 Xbox 콘솔에 연결하고 Home 버튼을 몇 초간 전원을 켭니다.
2.컨트롤러 Xbox 표시등이 켜집니다.
*장난 연결이 지원됩니다.

음량 조절

1.M 버튼을 누른 상태에서 상하 버튼 위아래를 눌러 주 음량을 조절할 수 있습니다(총 33단계).
*참고: 최소, 최소 음량에 도달하면 경고음으로 알려줍니다.
*메드 연결이 필요합니다.

2.M 버튼을 누른 상태에서 상하 버튼 왼쪽/오른쪽을 눌러 게임 음량을 줄이거나(총 음량은 14칸) 게임 음량을 내립니다(총 음량은 8칸).
*참고: 최소, 최소 음량에 도달하면 경고음으로 알려줍니다.
*Xbox 콘솔에서만 작동합니다.

3.음소거 기능: 음소거 버튼으로 음소거 기능을 사용합니다. 음소거 표시등이 켜집니다. 음소거 버튼을 다시 눌러 음소거 기능을 해제합니다(기본 상태). 음소거 표시등이 꺼집니다. 음소거 기능 사용 중에 음소거 버튼을 누르고 있으면 음소거 기능이 임시 해제됩니다. 버튼에서 손을 떼면 다시 음소거 기능을 사용합니다.

엑스트라 버튼 설정

엑스트라 버튼은 설정 M 버튼 + L4/R4/L5/R5 버튼을 길게 누른 다음 Xbox 표시등이 천천히 깜빡입니다. 엑스트라 버튼에 매핑할 버튼을 누른 Xbox 표시등이 빠르게 깜빡입니다. 엑스트라 버튼 설정이 완료됩니다.
* 설정 모드 중에 원하는 엑스트라 버튼을 누른 다음 해당 버튼의 설정 값을 해제합니다.

스틱 및 트리거 조정

1.조이스틱을 선택 모드로 설정한 후 M + 왼쪽/오른쪽 방향 눌러 Xbox 표시등이 천천히 깜빡일 때까지 기다립니다.
2.LT, RT 트리거를 왼쪽/오른쪽 방향으로 눌러 민감도를 조정합니다. 그 후 M 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.
3.LT, RT 트리거를 왼쪽/오른쪽 방향으로 눌러 데드존을 조정합니다. 그 후 M 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러를 장치에 연결한 후 커넥션 & 홈 수 있는 동안 컨트롤러의 문제가 발생하면 설정 값은 처음 설정으로 컨트롤러 펌웨어 업데이 구성 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 컨트롤러 펌웨어를 업데이트 할 수 있습니다.

"GAMESIR NEXUS" 소프트웨어로 커스터마이징

Xbox/PC 장치: gamesir.com의 Microsoft Store에서 "GameSir Nexus" 소프트웨어를 다운로드합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직은 장치의 입술기나 3세 이하 아동의 손에 닿지 않도록 보관하십시오. 삼키거나 질식할 위험 있음
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 충격을 가하거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 사용 중 제품 과열 감지 시에 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제작을 방해할 경우에 구매하지 않기 바랍니다.
- 청소 시에는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.
- 제품의 내부에 물 등의 물질을 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하지 마십시오.
- 장치 청소 이외에는 사용하지 마십시오. 청소 이외의 사용으로 발생하는 사고나 화재는 책임지지 않습니다.
- 나이 들거나 취약한 성인이나 아동, 보호 손자가 있는 경우 주의하십시오. 그 중 A 버튼을 누른 다음 Xbox 표시등이 켜집니다.
- 본 장치는 정품 GameSir 장치 펌웨어로 업데이트 합니다.

GAMESIR

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Κωδικός Προϊόντος: GameSir-G7 Pro
Σαρώστε τον κωδικό για περισσότερους οδηγούς
https://gamesir.com/pages/support

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Χειριστήριο *1 Βάση φορτιστή *1 Δίκτυο *1 D-Σταυρός κατεύθυνσης *2 Θήκη καλωδίου *1
Καλώδιο Type-C 3.1μ *1 Κάρτα Xbox Game Pass Ultimate (1 μήνας) *1 Αυτοκόλλητο GameSir *1
Εγχειρίδιο κάρτα με πληροφορίες σεμβίς και εγγύησης *1 Εγχειρίδιο οδηγιών *1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 ή νεότερη έκδοση / PC (Win 10 ή νεότερη έκδοση) με θύρα USB

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Φωτεινή ενδειξη Xbox	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά	Κατάσταση επαναπαύσεως *Πατήστε να συνδεθεί με συσκευές που έχουν συζευχθεί προηγουμένως.
Λειτουργία Ρυθμίσεις Σύζευξης (Σε περίπτωση Ρυθμίσεις)	Κατάσταση ζεύξης (Λειτουργία Bluetooth) *Στην βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι δυνατός ο εντοπισμός και η σύζευξή με άλλες συσκευές.
Σταθερή	Συνδέθηκε με επιτυχία
Σβηστό	Κατάσταση απενεργοποίησης *Το χειριστήριο θα πεταχτεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά αδρανειας σε λειτουργία 2.4G ή Bluetooth.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή	Λειτουργία
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιηθεί. Στην είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.
Ζεύξη	Σε Λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την κατανομαστική λειτουργία ζεύξης.
Ελάχιστη προκαθορισμένης διαμόρφωσης	M+Y - Διαμόρφωση 1 M+B - Διαμόρφωση 2 M+A - Διαμόρφωση 3 M+X - Διαμόρφωση 4
Λειτουργία ευαίσθητης ανακάλυψης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ευαίσθητης ανακάλυψης Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M + το κουμπί LT ή RT για 2 δευτερόλεπτα
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Στην η μπαταρία πέσει κάτω από 15%, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα αναβοσβήνει με κοκκινο χρωμα.
Φορτιση	Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο μέσω της θύρας Type-C ή στη βάση φορτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε την καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ
1.Τοποθετήστε τον δέκτη στην υπολογιστή.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε Λειτουργία 2.4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μερικά να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
*Σημαντικό ότι η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH
1.Γυρίστε τον διακόπτη σε Λειτουργία Bluetooth και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
2.Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας, βρείτε τη συσκευή με την ονομασία GameSir-G7 Pro και κάντε κλικ για να συνδεθείτε.
3.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
* Αν η συνδεση αποτυχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα σας Xbox και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
*Υποστηρίζει μόνο ενσύρματη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1.Χρατσστε πατηματα το κουμπι M + πατηστε το κρατσηρο ε δεξι Κλικηστε του σταμορο κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση ηχου Μπορειτε πανω κατω ενταση ηχου (11 βαθμιδες συνολικα).
*Θα ακουστεί μια ηχητική ενδειξη στην η ενταση φτασει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Ακαταστατα συνδεση ακουστικων.

2.Χρατσστε πατηματα το κουμπι M + πατηστε το κρατσηρο ε δεξι Κλικηστε του σταμορο κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση του παιχνιδιου (μειωνοντας την ενταση φωνης) ή να μειωσετε την ενταση του παιχνιδιου (αυξανοντας την ενταση φωνης).
*Θα ακουστεί μια ηχητική ενδειξη στην η ενταση φτασει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Ακαταστατα συνδεση ακουστικων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΕΟΥΑΡ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Φωτεινή ενδειξη Xbox	Περιγραφή
Αναβοσβήνει αργά	Κατάσταση επαναπαύσεως *Πατήστε να συνδεθεί με συσκευές που έχουν συζευχθεί προηγουμένως.
Λειτουργία Ρυθμίσεις Σύζευξης (Σε περίπτωση Ρυθμίσεις)	Κατάσταση ζεύξης (Λειτουργία Bluetooth) *Στην βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, είναι δυνατός ο εντοπισμός και η σύζευξή με άλλες συσκευές.
Σταθερή	Συνδέθηκε με επιτυχία
Σβηστό	Κατάσταση απενεργοποίησης *Το χειριστήριο θα πεταχτεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 10 λεπτά αδρανειας σε λειτουργία 2.4G ή Bluetooth.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Περιγραφή	Λειτουργία
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση	Πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιηθεί. Στην είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Xbox για 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.
Ζεύξη	Σε Λειτουργία Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την κατανομαστική λειτουργία ζεύξης.
Ελάχιστη προκαθορισμένης διαμόρφωσης	M+Y - Διαμόρφωση 1 M+B - Διαμόρφωση 2 M+A - Διαμόρφωση 3 M+X - Διαμόρφωση 4
Λειτουργία ευαίσθητης ανακάλυψης	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας ευαίσθητης ανακάλυψης Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί M + το κουμπί LT ή RT για 2 δευτερόλεπτα
Χαμηλή στάθμη μπαταρίας	Στην η μπαταρία πέσει κάτω από 15%, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα αναβοσβήνει με κοκκινο χρωμα.
Φορτιση	Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο μέσω της θύρας Type-C ή στη βάση φορτισης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ WINDOWS

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε την καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στον υπολογιστή σας και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΚΤΗ
1.Τοποθετήστε τον δέκτη στην υπολογιστή.
2.Γυρίστε τον διακόπτη σε Λειτουργία 2.4 G και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο. Περιμένετε μερικά να συνδεθεί το χειριστήριο.
3.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
*Σημαντικό ότι η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ANDROID

ΣΥΝΔΕΣΗ BLUETOOTH
1.Γυρίστε τον διακόπτη σε Λειτουργία Bluetooth και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να ενεργοποιήσετε το χειριστήριο.
2.Ανοίξτε τις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας, βρείτε τη συσκευή με την ονομασία GameSir-G7 Pro και κάντε κλικ για να συνδεθείτε.
3.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
* Αν η συνδεση αποτυχει, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης στο χειριστήριο για να ενεργοποιήσετε ξανά την κατάσταση ζεύξης.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ XBOX

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1.Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Type-C που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να συνδέσετε το χειριστήριο στην κονσόλα σας Xbox και πατήστε στιγμιαία το κουμπί Xbox για να το ενεργοποιήσετε.
2.Στην συνδεθεί με επιτυχία, η φωτεινή ενδειξη Xbox θα παραμείνει αναμμένη.
*Υποστηρίζει μόνο ενσύρματη σύνδεση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

1.Χρατσστε πατηματα το κουμπι M + πατηστε το κρατσηρο ε δεξι Κλικηστε του σταμορο κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση φωνης) ή να μειωσετε την ενταση του παιχνιδιου (μειωνοντας την ενταση φωνης).
*Θα ακουστεί μια ηχητική ενδειξη στην η ενταση φτασει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Ακαταστατα συνδεση ακουστικων.

2.Χρατσστε πατηματα το κουμπι M + πατηστε το κρατσηρο ε δεξι Κλικηστε του σταμορο κατευθυνσης για να αυξησετε την ενταση του παιχνιδιου (μειωνοντας την ενταση φωνης) ή να μειωσετε την ενταση του παιχνιδιου (αυξανοντας την ενταση φωνης).
*Θα ακουστεί μια ηχητική ενδειξη στην η ενταση φτασει στο μεγιστο ή ελαχιστο επιπεδο.
*Ακαταστατα συνδεση ακουστικων.

MAGYAR

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

Modellszám: GameSir-G7 Pro
Olvassa be a kódot további útmutatókhoz
https://gamesir.com/pages/support

A CSOMAG TARTALMA

1 db kontroller 1 db töltőkábel 1 db vevőegység D-2 db pad 1 db kábeltartó
1 db 3 méres C-típusú kábel 1 db Xbox Game Pass Ultimate kártya (1 hónap)
1 db GameSir matrica 1 db közösítő és jótállási kártya 1 db kézikönyv

KÖVETELMÉNY

*Xbox Series X|S / Xbox One / Android 8.0 vagy újabb / PC (Win 10 vagy újabb) USB-portral

AZ ESZKÖZ MEGJELENÉSE

ALAPVETŐ MŰKÖDÉS ISMERTETÉSE

ALKATRÉSZSZERE ÚTMUTATÓ

CSATLAKOZÁSI ÁLLAPOT

Xbox kijelző	Leírás
Pulzáló	Újracsatlakozási állapota *Csatlakoztathatók korábban párosított eszközökhöz.
Áramló Fény Mód (Körjelző, Áramlási Hatás)	Párosítási állapot (Bluetooth mód) *Időben az állapotban felismerhető és párosítható eszközökkel.
Folyamatos	Sikeres csatlakozás
Ki	Kikapcsolt állapot *Ha vezérlő 10 percc tétlenség után készenléti módba lép 2.4G vagy Bluetooth módban.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Leírás	Kezelés
Be/kikapcsolás	Nyomja meg röviden az Xbox gombot a bekapcsoláshoz. Bekapcsolt állapotban tartsa nyomva az Xbox gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz.
Párosítás	Hosszú ide be Bluetooth-módba de koppeningknop 2 másodpercig a kényszerített párosítás üzemmódba való belépéshez.
Előre beállított konfigurációk váltása	M+Y = configurație 1 M+B = configurație 2 M+A = configurație 3 M+X = configurație 4
Ravaszgyorsító üzemmód	Ravaszgyorsító üzemmód be/kikapcsolása Tartsa nyomva az M + LT/RT gombot 2 másodpercet
Alacsony töltöttség	Az akkumulátor 15% alatti töltöttségét az Xbox kijelzőn piros villogó fény jelzi.
Töltés	A kontroller a C-típusú port vagy a töltőállomás segítségével tölthető fel.

OLDALSÓ GOMBOK BEÁLLÍTÁSA

A extra gomb értékének beállítása: Nyomja meg és tartsa nyomva az M gombot + a L4/R4/L5/R5 gombot egyszerre a kívánt Xbox kijelző kiosszon villogni kezd. Nyomja meg a extra gombhoz hozzárendelni kívánt gombot, ekkor az Xbox kijelző ismét folyamatosan fog villogni, jelezve, hogy a extra gomb beállítása befejeződött.
* A beállítási módban a megfelelő extra gomb megismétlésével a gomb értéke törölhető.

BOTKORMÁNYOK ÉS RAVASZOK KALIBRÁLÁSA

1.Állítsa a ravaszt analóg módba, majd nyomja meg és tartsa nyomva a gombokat, amíg az Xbox kijelző kezum villogni nem kezd.
2.Ugyanilyen módon, mint az LT és RT ravaszokat, válasszon a bal és jobb botkormányt ne érintse meg. Ezután nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelző kikapcsol.
3.Nyomja az LT és RT ravaszt (átlódásig 3 alkalommal). Forgassa a bal és jobb botkormányt a maximális szögig 3 alkalommal. Nyomja meg az A gombot. Az Xbox kijelző folyamatos fényt ad a kalibrálás befejezéséhez.

KONTROLLER VISSZAÁLLÍTÁSA

Problémák esetén, ha például a kontroller nem tud megfelelően be= vagy kikapcsolni, egy kis, gemkapcsos méretű tűvel nyomja meg a kontroller hátulján, egy kis alakú furatban elérhető Visszaállítás gombot. Ez kikapcsolódás kényszerít a kontrollert.

TESTRESZABÁS A „GAMESIR NEXUS" SZOFTVER SEGÍTSÉGÉVEL

Töltse le a „GameSir Nexus" szoftvert az Xbox/PC Microsoft Store áruházából vagy a gamesir.com webhelyről.

⚠ KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI ÓVINTÉZKEDÉSEKET!

- APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó. Lenyelés vagy belégzés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne használja a terméket víz közelében.
- Ne tegye a készüléket nagyfokú vagy magas hőmérsékletnek.
- Ne tegyen a terméket nedves vagy poros környezetben.
- Ne ütögesse a terméket, és vigyázzon, hogy ne érje sérülés. Illetve ne essen le.
- Ne érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert az az esetek meghibásodásához vezethet.
- Ne hajtsa vagy húzza meg erősen a kábel részét.
- Tisztításnál puha, szárazra ruhát használjon.
- Ne szerelje szét a terméket, ellenkező esetben garanciát vagy fizetést.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa a terméket.
- Ne használja az ennek rendeltetésének eltérő célra. Nem vállalunk felelősséget olyan balesetekért vagy károkért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából fakadnak.
- Ne nézzen közvetlenül az optikai fénybe. Ez károsíthatja a szemét.
- Ha bármilyen minőségi problémával vagy javaslata van, forduljon a GameSirhez vagy a helyi forgalmazóhoz.
- KÉZI KÉT kattintásra is hét optikai ütk. Ez kán az egyen beszabjon.
- Ha je vragen of suggesties hebt over de kwaliteit, neem dan contact op met GameSir of je lokale distributeur.

ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA (ELEKTROMOS ÉS VILLAMOS BERENDEZÉSEK HULLADÉKA)

Az Európai Unióban és más, szelektív gyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó.

Ez a jelölés a terméken, vagy a kísérő dokumentumokon azt jelenti, hogy a terméket nem szabad az ártalmos háztartási hulladékkal keverni. A megfelelő kezelés, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, vigye a terméket a kijelölt gyűjtőpontokra, ahol díjmentesen átvesszik. Alternatív megoldásként egyes országokban lehetősége is fennáll kiskereskedőnél a terméket egyenértékű új termék vásárlásakor kölcsönben. A termék megfelelő ártalmatlanításával értékes erőforrások takarítanak meg, és megelőzhetők az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások, amelyek egyébként a nem megfel