NOTHING X APP

SCAN OR CODE TO INSTALL THE NOTHING X APP.

cmf by NOTHING

BUDS PRO 2

USER GUIDE

V.1

MODEL : B172

WELCOME

Scan QR code to see the User Guide in other languages.

Scanne den QR-Code, um die Benutzerhandbuch in anderen Sprachen zu sehen.

Escanee el código QR para ver la Guía del usuario en otros idiomas.

Bluetooth:
Make sure your Bluetooth is turned on.
Pair:
Open the app and if your products with the Nothing X app. Customize Equalizer settings, assign gesture controls, update firmware, and more.

Bluetooth:
Stelle sicher, dass Dein Bluetooth eingeschaltet ist.
Pair:
Öffnen Sie das Dienstpaket Ihres Produkts mit der Nothing X App. Benutzerdefinierte Equalizer-Einstellungen, Zuweisung von Gestensteuerung, Update der Firmware und mehr.

Bluetooth:
Asegúrese de que el Bluetooth está activado.
Pair:
Abra la aplicación y si tus productos con la aplicación Nothing X. Personalizar los ajustes del ecualizador, asignar controles de gestos, actualizar el firmware y mucho más.

cmf by NOTHING

Hear:
Buds Pro 2 powered by Dirac Opteo:
Experience the sound as it was meant to be heard in your earbuds. Utilizing full spectrum sound analysis, Dirac Opteo adjusts your earbuds in real time to a personal listening landscape.
Experience the sound as it was meant to be heard. Dirac Live's unique mixed-phase impulse response correction, Opteo uses advanced measurement-based correction algorithms to deliver a personalized listening experience, optimizing and maximizing the acoustic performance of the headphones.

Buds Pro 2 mit Dirac Opteo:
Erlebe den Sound, wie er in deinen Ohrhörern gehört werden sollte. Dirac Opteo, unter Verwendung einer vollständigen Klanganalyse, passt deine Ohrhörer in Echtzeit an deine persönliche Hörlandschaft an.
Erlebe den Sound, wie er gehört werden sollte. Dirac Live's einzigartige gemischte Impulsantwortkorrektur, Opteo verwendet fortschrittliche, messbasierte Korrekturalgorithmen, um ein personalisiertes Hörerlebnis zu bieten, wobei die akustische Leistung der Kopfhörer optimiert und maximiert wird.

Buds Pro 2 con tecnología de Dirac Opteo:
Experimenta el sonido como se pretendía escuchar en tus auriculares. Gracias a un análisis de sonido a gama completa, Dirac Opteo ajusta tus auriculares en tiempo real a tu entorno de escucha personal.
Experimenta el sonido como se pretendía escuchar. Dirac Live, con su corrección de respuesta al impulso de fase mixta, Opteo utiliza algoritmos avanzados de corrección basados en mediciones para ofrecer una experiencia auditiva personalizada, optimizando y maximizando el rendimiento acústico de los auriculares.

CHARGING CASE

Smart Dial
Touch Area
Menüsteuerung
Intelligente

Indicator Light
Anzeigeleuchte
Luz indicadora

Charging Port
Ladeanschluss
Puerto de carga

Setup Button
Setup-Taste
Botón de configuración

REPLACING EAR TIPS

Choose ear tips in appropriate size for optimal comfort and sound quality.
Check the accessories for ear tips in different sizes.
Replace the ear tips if they are worn out.

PAIRING AND CONNECTING

Use with your Android devices (Google Fast Pair):
First time use:
Open the lid with the earbuds inside the charging case, open the charging case and place it near the Android device for on-screen setup.

Connect to other devices:
Open the charging case with the earbuds in the lid case, press the setup button for 2 seconds until the light blinks white. You can then select the buds in your device's Bluetooth settings.

Factory reset:
To reset factory settings, place the buds into the charging case with the lid open and press the setup button on the back of the charging case for 10 seconds until the light blinks red.

OPERATIONS

Ear Bud
Touch Area
Ohrhörer Berührungsfläche
Área táctil de los auriculares

Touch Area

More options in the Nothing X app.
Optional functions: playtime, skip back, skip forward, switch noise cancellation, ambient sound, volume down and mute or volume up.

Charging case (Smart Dial):
By function in the Nothing X app.
Optional functions: playtime, skip back, skip forward, switch noise cancellation, ambient sound, volume down and mute or volume up.

Charging case (Touch Dial):
By function in the Nothing X app.
Optional functions: playtime, skip back, skip forward, switch noise cancellation, ambient sound, volume down and mute or volume up.

Ear Bud
Triple-tap
Dreifachtippen
Triple toque

Triple-tap
Dreifachtippen
Triple toque

Tap and hold the touch area:
Switch between Active Noise Cancellation and Transparency Mode.
Halten Sie die Berührungsfläche gedrückt, um zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus zu wechseln.
Toque y mantenga pulsado el área táctil para alternar entre la cancelación de ruido activa y el modo de transparencia.

WEARING DETECTION

Put in the earbuds. Tips them out during music playback to pause playback automatically. Put back in the earbuds in your ears to resume music will resume automatically. If 5 minutes pass, you'll need to play the music manually from your device.

CHARGING

Earbuds:
Put the earbuds in the charging case and close the case lid to charge.
Charging case:
Open the case lid and connect the case to a power supply through a power cable.
Charge the earbuds in the case to a full charge, the case is charged to 100 % and will wait for the earbuds to charge.
Wireless charging is supported.
Battery:
The battery life of the earbuds is up to 8 hours, and the battery life of the earbuds on to the case, the indicator light will flash red when the battery is low. Please charge the earbuds in time.
Ohrhörer: Setzen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel, um sie aufzuladen.
Ladeetui: Öffnen Sie das Ladeetui und verbinden es über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Laden Sie die Ohrhörer im Etui auf. Das Ladeetui ist zu 100 % aufgeladen und wartet darauf, dass die Ohrhörer aufgeladen werden.
Kabellose Ladefunktion wird unterstützt.
Batterie: Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt bis zu 8 Stunden, und die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt bis zu 30 Stunden. Wenn der Akku des Ohrhörers schwach ist, blinkt die Anzeigeleuchte rot. Bitte laden Sie die Ohrhörer rechtzeitig auf.
Los auriculares: Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche para que se carguen.
Estuche de carga: Abra la tapa del estuche y conéctelo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación.
Cargue los auriculares en el estuche hasta una carga completa, el estuche se carga al 100 % y esperará a que los auriculares se carguen.
Compatible con carga inalámbrica.
Batería: La batería de los auriculares es de hasta 8 horas, y la batería de los auriculares en el estuche es de hasta 30 horas. Cuando la batería de los auriculares es baja, el indicador parpadeará en rojo. Por favor, cargue los auriculares a tiempo.

AUSHEBELNDER OHRSTÖPSEL

Wählen Sie die Ohrstöpsel in der richtigen Größe, um den besten Komfort und die beste Klangqualität zu erzielen.
Überprüfen Sie das Zubehör für Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.
Tauschen Sie die Ohrstöpsel aus, wenn sie abgenutzt sind.

KOPPLUNG UND VERBINDUNG

Verwendung mit Ihren Android-Geräten (Google Fast Pair):
Erste Verwendung:
Öffnen Sie den Deckel mit den Ohrhörern im Ladeetui, öffnen Sie das Ladeetui und legen Sie es in die Nähe des Android-Geräts, um die Einrichtung auf dem Bildschirm zu starten.

Verbindung mit anderen Geräten:
Öffnen Sie das Ladeetui mit den Ohrhörern im Etui, drücken Sie die Setup-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte weiß blinkt. Sie können dann die Ohrhörer in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts auswählen.

Werkseinstellungen:
Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, legen Sie Ohrhörer mit geöffnetem Deckel in das Ladeetui. Halten Sie die Setup-Taste am Ladeetui 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeigeleuchte rot blinkt.

BETRIEB

Touch-Bereich

Ohrhörer
Berührung
Doppeltippen: Verwalte wartende Anrufe und Benachrichtigungen
Dreifachtippen: Wechsel zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus
Tippen und Halten Sie den Touch-Bereich: Wechsel zwischen Aktiver Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus

Mehr Optionen in der Nothing X-App.
Optionale Funktionen: Wiedergabezeit, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Leiser, Stummschaltung oder Lauter.

Ladeetui (Short Dial)
Keine Standardfunktion.
Optionale Funktionen, die Funktionalität in der Nothing X-App, dient Short Dial Funktionen.
Optionale Funktionen: Wiedergabezeit, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Leiser, Stummschaltung oder Lauter.

Ladeetui (Touch Dial)
Keine Standardfunktion.
Optionale Funktionen, die Funktionalität in der Nothing X-App, dient Touch Dial Funktionen.
Optionale Funktionen: Wiedergabezeit, Zurückspringen, Vorwärtsspringen, Umschalten des Geräuschunterdrückungsmodus, Leiser, Stummschaltung oder Lauter.

INHEAR-ERKENNUNG

Deinen Ein die Ohrhörer auf. Wenn Sie die während der Musikwiedergabe herausnehmen, pausiert die Musikwiedergabe automatisch. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in Ihre Ohren ein, setzen sie die Musik automatisch fort. Wenn 5 Minuten vergehen, müssen Sie die Musik manuell von Ihrem Gerät wiedergeben.

AUFLADEN

Ohrhörer:
Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui und schließen Sie den Deckel, um sie aufzuladen.
Ladeetui:
Öffnen Sie das Ladeetui und verbinden es über ein Netzkabel mit einer Stromversorgung.
Laden Sie die Ohrhörer im Etui auf. Das Ladeetui ist zu 100 % aufgeladen und wartet darauf, dass die Ohrhörer aufgeladen werden.
Kabellose Ladefunktion wird unterstützt.
Akkuumlaufzeit:
Die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt bis zu 8 Stunden, und die Akkulaufzeit der Ohrhörer beträgt bis zu 30 Stunden.
Wenn der Akku des Ohrhörers schwach ist, blinkt die Anzeigeleuchte rot. Laden Sie die Ohrhörer rechtzeitig auf.
Los auriculares: Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa del estuche para que se carguen.
Estuche de carga: Abra la tapa del estuche y conéctelo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación.
Cargue los auriculares en el estuche hasta una carga completa, el estuche se carga al 100 % y esperará a que los auriculares se carguen.
Compatible con carga inalámbrica.
Batería: La batería de los auriculares es de hasta 8 horas, y la batería de los auriculares en el estuche es de hasta 30 horas.
Cuando la batería de los auriculares es baja, el indicador parpadeará en rojo. Por favor, cargue los auriculares a tiempo.

REEMPLAZO DE ALMOHADILLAS

Elija las almohadillas del tamaño adecuado para una comodidad y una calidad de sonido óptimas.
Consulte los accesorios de almohadillas en diferentes tamaños.
Cambie almohadillas que lleven puestas los auriculares con la tamaño adecuado.

EMPAREJAMIENTO Y CONEXIÓN

Úsalo con los dispositivos Android (Vinculación rápida de Google):
Primera vez que lo usas:
Con los auriculares dentro del estuche de carga, abra el estuche de carga y colóquelo cerca del dispositivo Android para iniciar la configuración en pantalla.
Conecta con otros dispositivos:
Con los auriculares en el estuche, abra el estuche de carga, mantenga pulsado el botón de configuración durante 2 segundos hasta que la luz parpadee en color blanco. Puede seleccionar los auriculares en la configuración de Bluetooth de su dispositivo.
Restablecimiento de fábrica:
Para restablecer los ajustes de fábrica, coloque los auriculares en el estuche de carga con la tapa abierta. Mantenga presionado el botón de configuración del estuche de carga durante 10 segundos hasta que la luz parpadee en color rojo.

OPERACIONES

Área táctil

Auriculares
Tocar dos veces
Maniobra: Pausa, Saltar hacia adelante, Saltar hacia atrás
Tocar tres veces
Maniobra: Cambiar entre ANC y modo ATENCIÓN.
Tocar y mantener
Maniobra: Cambiar entre ANC y modo ATENCIÓN.

Más opciones en la aplicación Nothing X.
Funciones opcionales: reproducción, saltar, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido, bajar el volumen o silenciar o subir el volumen.

Estuche de carga (Marcación inteligente)
Ninguna función por defecto.
Funciones opcionales en la aplicación Nothing X para que coincida con la marcación inteligente.
Funciones opcionales: pausa, saltar, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido, bajar el volumen o silenciar o subir el volumen.

Estuche de carga (Marcación táctil)
Ninguna función por defecto.
Funciones opcionales en la aplicación Nothing X para que coincida con la marcación táctil.
Funciones opcionales: pausa, saltar, avanzar, cambiar el modo de cancelación de ruido, bajar el volumen o silenciar o subir el volumen.

DETECCIÓN DE USO

Pongan los auriculares. Quítenselos durante la reproducción de música para que la reproducción se pause automáticamente. Si los vuelve a poner los oídos en sus oídos, la música se reanudará automáticamente. Si pasan 5 minutos, deberá reproducir la música manualmente desde su dispositivo.

CARGA

Auriculares
Coloque los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa del estuche para que se carguen.
Estuche de carga:
Para cargar, abra el estuche y conéctelo a una fuente de alimentación mediante un cable de alimentación.
Cargue los auriculares en el estuche hasta una carga, el estuche se está cargando al 100 % y esperará a que los auriculares se carguen.
Compatible con carga inalámbrica.
Batería:
La batería de los auriculares es de hasta 8 horas, y la batería de los auriculares en el estuche es de hasta 30 horas.
Cuando la batería de los auriculares es baja, el indicador parpadeará en rojo. Por favor, cargue los auriculares a tiempo.
Los auriculares con la batería baja no pueden cargarse en el estuche de carga