70*90mm 80g双胶纸单色印刷

2 IN 1 ELECTRIC TRIMMER KIT

User Manual

EN

ELECTRIC TRIMMER

User Manual

Important Safety Instructions

For household use only. When using an electric product, always follow basic precautions, including the following. Read all instructions before using this electric trimmer. Save these instructions for future reference.

■ Product Introduction

1. Technical parameter (Subject to actual purchase)

Product Name: Electric trimmer	Model: YH-7701
Input: DC 5V 1A	Charging Time: About 2 hours
Battery Type: Li-ion battery	Using Time: About 90 minutes
Size: 122x43x194mm	Weight: About 145g

2. Accessories (Subject to actual purchase)



3. Technical Highlights

Replaceable Heads
Equipped with standard and narrow trimmer heads for convenient large area and precise detail grooming.

Powerful Performance
High-quality motor provides 6000 RPM speed, effortlessly removing excess hair.

■ Introduction to Cutter Head

1. Cutter head classification (Subject to actual purchase)

EN

2. Heads assembly and disassembly

Assembly of cutter head
Aim the cutter connector **A** to the machine slot **B**. Press the cutter back heavily until hearing a "**click**".

Disassembly of cutter head
Pull the cutter head **A** away from the body **B** in the opposite direction.

3. Standard size trimmer assembly and disassembly ❶

-Disassembly of standard size trimmer

Turn off the clipper and press your thumb on cutter teeth, then push outward along the arrow direction as picture shows to take off the blade.
When disassembling, please hold up the blade to avoid falling.

-Assembly of standard size trimmer

1. Aim the cutter connector A to the machine slot B.
2. Press the cutter back heavily until hearing a click.

Kind Warning
While ceramic blade is easily broken, please handle with care in the process. The damaged ceramic blade may get the hair stuck and the blade won't work. Sterilize the blade regularly to ensure the hygiene.

■ Guide Comb Application and Removal

Guide combs are used to cut hair at fixed lengths to avoid cutting too much hair by mistake, especially at the beginning.

❶ Standard size trimmer: 3/6mm, 9/12mm guide comb



Comb application: Slide comb over front of trimmer with comb notches sliding into the grooves on sides of trimmer head until you hear a "**click**".
Comb adjustment: Adjust comb length by moving notches up or down to desired length. : There are 3mm scale/6mm scale, 9mm scale/12mm scale on the guide combs.)
Comb removal: Push up on bottom of comb and slide off trimmer head.

❷ Narrow size trimmer: 2mm guide comb

Comb application: aim the slot on one side first and then the other until you hear a "click".
Comb removal: this is opposite to comb application by removing one side from the slot then the other side.
It's advised to clean and blow dry pet hair before a trimming session.
Stain or other unusual object on hair will reduce blade sharpness and life.

EN

■ Shaving and Trimming

1. Hold the shaver/trimmer so that the shaver/trimmer head is in full contact with your skin. Move the shaver slowly against the direction of hair growth.
2. When shaving/trimming sensitive areas, stretch the skin with your fee hand. For shaving/trimming underarms, put your hand on the back of your head to stretch the skin.

■ Cleaning and Maintenance of Trimmer Head

-Standard size trimmer ❶ -Other trimmers ❷

Applicable to all heads: Use the cleaning brush to brush off the hair which stick to the cutter head.
Applicable to standard size trimmer: Press the back end of bottom blade as indicated in the picture, and clean the hair stuck between upper and lower blades.

Kind Warning
Disassemble the trimmer regularly to clean any remaining hair inside.
Never take off the spongy of cutter head, otherwise the cutter head may not return to original state for normal operation.
Each time after using, please do take off the cutter head and clean the surface, as well as the seam between upper and lower blades to avoid weakening the sharpness of blades.
If you have lubricating oil at home, Please drip the blade oil into the cutter head for maintenance after each cleaning.

■ Cleaning and Maintenance of Trimmer Body

Use a cleaning brush to wipe off the lint in the groove of the fuselage.

This product is only can be cleaned in wet cloths, wipe the machine and make it dry, then equipped with the head.
Don't wipe clipper body with gasoline, alcohol, banana oil and other corrosive chemical agents.
Don't disassemble or repair it without authority, please contact dealer or manufacturers for repair service.

Suitable for cleaning under an open tap

Warning: The cutter head of the electric trimmer can be washed under the tap, but the body cannot, and the cutter head needs to be disassembled when flushing under the tap.

EN

■ Charging



Connect the USB cable to trimmer

Warm Tip: After you bought this trimmer, please charge it before you put it into use.

Make sure it has been closed, the USB cable end is put into the USB socket and its indicator lamp is on.
(USB cable could be put it into sockets in cell phone adapter/desktop computer, laptop, portable power bank, etc)

■ Caution

- Regular cleaning and maintenance will ensure high performance and extend the life of the machine.
- If you do not use this product for a long time, please keep charging once a month to maintain battery activity.
- During use and charging, the clipper may become slightly warm, this is normal and please feel free to use it.
- Do not leave the machine in hot environments or in direct sunlight.
- Do not mix with pets or humans.
- Do not modify, disassemble or repair the product yourself.
- Please check if the cutter head is damaged or deformed before use.
- Do not press the blade head hard against the skin.
- This product is not intended for use with persons with physical, sensory or intellectual disabilities and persons (including children) who lack experience and common sense.
- If you find any abnormalities or faults with this product, discontinue use immediately and treat the product according to the type of fault and refer it to our service department for repair if necessary.

⚠ Note: If you find that the battery has leaked, wipe the body with a cloth and put the leaking battery in a plastic bag and hand it over to an institution qualified to recycle and dispose of it. If the leaking battery comes into contact with the skin, please rinse with water and seek medical attention if you feel unwell.

Warning
1. It is forbidden to use non-rechargeable batteries in this product!
2. Batteries should be left in reserve before charging and only use adapters or USB sockets with an output of DC5V 1A in accordance with national standards!
3. Use this appliance only for the purpose described in the instructions.

Recycling
The batteries in electric clippers contain substances that may be harmful to the environment.
- the batteries must be removed from the push cutter before it is disposed of.
- the electric push shears must be disconnected from the electricity when the batteries are removed.
- Batteries should be disposed of safely.
To remove the batteries: disconnect the power supply and let the push cutter work until the power is exhausted, then unscrew all the screws on the body, remove the housing and remove the rechargeable batteries.
Warning: Do not short-circuit the batteries as this may cause them to burn and cause a fire.
Do not throw the battery into a fire as this may cause an acoustic explosion or release toxic substances.

DE

ELEKTRISCHER TRIMMER

Benutzerhandbuch

Wichtige Sicherheitshinweise

Nur für den Hausgebrauch. Wenn Sie ein elektrisches Produkt verwenden, beachten Sie immer die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung dieses elektrischen Trimmers. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Referenzen auf.

■ Produkteinführung

1. Technische Parameter (abhängig vom tatsächlichen Kauf)

Produktname: Elektrischer Trimmer	Modell: YH-7701
Eingang: DC 5V 1A	Ladezeit: ca. 2 Stunden
Batterie Typ: Li-Ionen-Akku	Verwendungsdauer: ca. 90 Minuten
Größe: 122x43x194mm	Gewicht: ca. 145g

2. Zubehör (abhängig vom tatsächlichen Kauf)

3. Technische Highlights

Austauschbare Köpfe
Mit Standard- und schmalen Trimmerköpfen ausgestattet für eine bequeme Pflege großer Flächen und präziser Details.

Kraftvolle Leistung
Ein hochwertiger Motor bietet eine Geschwindigkeit von 6000 U/min und entfernt mühelos überschüssiges Haar.

■ Einführung in den Scherkopf

1. Scherkopf-Klassifikation (abhängig vom tatsächlichen Kauf)

DE

2. Zusammenbau und Zerlegung der Köpfe

Montage des Scherkopfs
Richten Sie den Scherkopfverbinder **A** auf den Maschinenschlitz **B** aus.
Drücken Sie den Scherkopf kräftig zurück, bis Sie ein Klicken hören.

Zerlegung der Standard-Größe Trimmer
Ziehen Sie den Standard-Scherkopf **A** in entgegengesetzter Richtung vom Körper **B** weg.

3. Zusammenbau und Zerlegung des Standard-Größe Trimmer ❶

-Zerlegung des Standard-Größe Trimmer

Schalten Sie den Clipper aus und drücken Sie den Daumen auf die Scherkopfzähne, dann schieben Sie entlang der Pfeilrichtung nach außen, wie auf dem Bild gezeigt, um die Klinge abzunehmen.
Halten Sie beim Zerlegen die Klinge bitte hoch, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

-Montage des Standard-Größe Trimmer

1. Richten Sie den Scherkopfverbinder A auf den Maschinenschlitz B aus.
2. Drücken Sie den Scherkopf kräftig zurück, bis Sie ein Klicken hören.

Freundlicher Warnung
Die weiße Keramikklinge ist leicht zu brechen, bitte behandeln Sie sie sorgfältig im Prozess.
Die beschädigte Keramikklinge kann dazu führen, dass sich das Haar verfängt und die Klinge nicht mehr funktioniert.
Sterilisieren Sie die Klinge regelmäßig, um die Hygiene zu gewährleisten.

■ Anwendung und Entfernung des Führungskamms

Führungskämme werden verwendet, um Haare auf festen Längen zu schneiden, um versehentlich zu viel Haar abzuschneiden, insbesondere am Anfang zu vermeiden.

❶ Standard-Größe Trimmer: 3/6mm, 9/12mm Führungskamm

Kammaufsatz-Anbringung: Schieben Sie den Kammaufsatz über die Vorderseite des Trimmers, wobei die Kammkerben in die Rillen an den Seiten des Trimmerkopfes gleiten, bis Sie ein "Klicken" hören.
Kammaufsatz-Einstellung: Stellen Sie die Kamm-Länge ein, indem Sie die Kerben nach oben oder unten bewegen, bis Sie die gewünschte Länge erreichen. (Es gibt 3mm-Skala / 6-mm-Skala, 9-mm-Skala / 12-mm-Skala auf den Führungskämmen.)
Kammaufsatz-Entfernung: Drücken Sie auf die Unterseite des Kamms und schieben Sie ihn vom Trimmerkopf ab.

❷ Schmaler Trimmer: 2mm Führungskamm

Anwendung des Kamms: Richten Sie zuerst den Schlitz auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus, bis Sie ein **"Klicken"** hören.
Entfernung des Kamms: Dies ist das Gegenteil der Kammanwendung, indem Sie zuerst eine Seite aus dem Schlitz entfernen und dann die andere Seite.
Es wird empfohlen, das Haustierhaar vor der Trimmsitzung zu reinigen und zu fönen.

DE

Flecken oder andere ungewöhnliche Gegenstände im Haar reduzieren die Schärfe und Lebensdauer der Klinge.

■ Rasieren und Trimmen

1. Halten Sie den Rasierer/Trimmer so, dass der Rasierer/Trimmerkopf vollständig in Kontakt mit Ihrer Haut steht. Bewegen Sie den Rasierer langsam gegen die Wuchsrichtung der Haare.

2. Bei der Rasur/Trimmen von empfindlichen Bereichen strecken Sie die Haut mit Ihrer freien Hand.
Für die Rasur/Trimmen von Achselhöhlen legen Sie Ihre Hand auf den Hinterkopf, um die Haut zu dehnen.

■ Reinigung und Wartung des Scherkopfs

-Standard-Größe Trimmer ❶ -Andere Trimmer ❷

Anwendbar auf alle Köpfe: Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Haare vom Scherkopf zu entfernen.
Anwendbar auf Standard-Größe Trimmer: Drücken Sie das hintere Ende der unteren Klinge wie in der Abbildung gezeigt und reinigen Sie die Haare, die zwischen den oberen und unteren Klingen stecken geblieben sind.

Freundliche Warnung
Bauen Sie den Trimmer regelmäßig auseinander, um verbliebende Haare im Inneren zu reinigen.
Nehmen Sie niemals die Federn des Scherkopfs, da der Scherkopf sonst nicht in seinen normalen Betriebszustand zurückkehren kann.
Nach jeder Verwendung nehmen Sie bitte den Scherkopf ab und reinigen Sie die Oberfläche sowie die Naht zwischen den oberen und unteren Klingen, um die Schärfe der Klingen nicht zu beeinträchtigen.
Wenn Sie Schmieröl zu Hause haben, tropfen Sie bitte nach jeder Reinigung etwas Öl auf den Scherkopf zur Wartung.

■ Reinigung und Wartung des Trimmer-Gehäuses

Verwenden Sie eine Reinigungsbürste, um den Flusen in der Nut des Gehäuses abzuwischen.
Dieses Produkt kann nur mit feuchten Tüchern gereinigt werden. Wischen Sie die Maschine ab und lassen Sie sie trocknen, bevor Sie den Kopf wieder anbringen.
Wischen Sie den Clipper-Körper nicht mit Benzin, Alkohol, Bananenöl oder anderen korrosiven Chemikalien ab.
Zerlegen oder reparieren Sie es nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich bitte an den Händler oder Hersteller für Reparaturdienste.

Geeignet für Reinigung unter fließendem Wasser

Warnung: Der Scherkopf des elektrischen Trimmers kann unter fließendem Wasser gewaschen werden, aber das Gehäuse nicht. Der Scherkopf muss zum Spülen unter fließendem Wasser auseinandergenommen werden.

DE

■ Aufladen

Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Trimmer.
Freundlicher Hinweis: Laden Sie den Trimmer bitte vor dem ersten Gebrauch auf, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet ist, das USB-Kabelende in die USB-Buchse gesteckt ist und die Anzeigelampe leuchtet.
(Das USB-Kabel kann in Steckdosen im Handyadapter/ Desktop-Computer, Laptop, tragbarer Powerbank usw. eingesteckt werden)

■ Achtung

- Regelmäßige Reinigung und Wartung gewährleisten eine hohe Leistung und verlängern die Lebensdauer der Maschine.
- Wenn Sie dieses Produkt längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es bitte einmal im Monat auf, um die Batterieaktivität aufrechtzuerhalten.
- Während des Gebrauchs und des Aufladens kann der Clipper leicht warm werden, dies ist normal und Sie können ihn weiterhin verwenden.
- Lassen Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen oder in direktem Sonnenlicht liegen.
- Mischen Sie das Gerät nicht mit Haustieren oder Menschen.
- Modifizieren, demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob der Scherkopf beschädigt oder verformt ist.
- Drücken Sie den Scherkopf nicht stark gegen die Haut.
- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Personen mit sensorischen oder intellektuellen Behinderungen und Personen (einschließlich Kinder) gedacht, die Erfahrung und gesunden Menschenverstand fehlen.
- Wenn Sie Abnormalitäten oder Fehler an diesem Produkt feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und behandeln Sie das Produkt entsprechend dem Fehler und wenden Sie sich bei Bedarf an unsere Serviceabteilung zur Reparatur.

⚠ Hinweis: Wenn Sie feststellen, dass die Batterie ausgelaufen ist, wischen Sie das Gehäuse mit einem Tuch ab und legen Sie die ausgelaufene Batterie in eine Plastiktüte und geben Sie sie an eine institution qualifiziert zur Wiederverwertung und Entsorgung weiter. Wenn die ausgelaufene Batterie mit der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie sie bitte mit Wasser aus und suchen Sie ärztliche Hilfe, wenn Sie sich unwohl fühlen.

Warnung
1. Es ist untersagt, nicht wiederaufladbare Batterien in diesem Produkt zu verwenden!
2. Batterien sollten vor dem Aufladen auf Reserve gelassen werden und nur Adapter oder USB-Buchsen mit einem Ausgang von DC5V 1A gemäß nationalen Standards verwendet werden!
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in den Anweisungen beschriebenen Zweck.

Recycling
Die Batterien in elektrischen Schneidern enthalten Substanzen, die für die Umwelt schädlich sein können.
- Die Batterien müssen aus dem Schneidkopf entfernt werden, bevor er entsorgt wird.
- Die elektrischen Schneidköpfe müssen vom Strom getrennt werden, wenn die Batterien entfernt werden.
- Batterien sollten sicher entsorgt werden.
Um die Batterien zu entfernen: Trennen Sie die Stromversorgung und lassen Sie den Schneidkopf arbeiten, bis der Strom verbraucht ist. Schrauben Sie dann alle Schrauben am Gehäuse heraus, entfernen Sie das Gehäuse und entfernen Sie die wiederaufladbaren Batterien.
Warnung: Kurzschließen Sie die Batterien nicht, da dies dazu führen kann, dass sie brennen und Feuer verursachen.
Werfen Sie die Batterie nicht in ein Feuer, da dies eine akustische Explosion oder die Freisetzung giftiger Substanzen verursachen kann.

FR

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE

Manuel d'Utilisation

Instructions de Sécurité Importantes

À usage domestique uniquement. Lors de l'utilisation d'un produit électrique, suivez toujours les précautions de base, notamment les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce taille-haie électrique. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

■ Introduction du Produit

1. Spécifications Techniques (Sous réserve d'achat réel)

Nom du Produit: Taille-haies électrique	Modèle: YH-7701
Entrée: DC 5V 1A	Temps de Recharge: Environ 2 heures
Type de batterie: Batterie Li-ion	Temps d'Utilisation: Environ 90 minutes
Taille: 122x43x194mm	Poids: Environ 145g

2. Accessoires (Sous réserve d'achat réel)

3. Points Techniques

Têtes Remplaçables
Équipé de têtes de taille-haie standard et étroites pour une toilette pratique des grandes surfaces et une finition précise des détails.

Performance Puissante
Le moteur de haute qualité fournit une vitesse de 6000 tr/min, en éliminant facilement les poils en excès.

■ Introduction à la Tête de Coupe

1. Classification de la tête de coupe (sous réserve d'achat réel)

FR

2. Assemblage et Démontage des Têtes

Assemblage de la tête de coupe
Visez le connecteur de la tête de coupe **A** à la fente de la machine **B**.
Appuyez fermement sur la tête de coupe jusqu'à entendre un "clic".

Démontage du taille-haie de taille standard
Tirez la tête de coupe **A** loin du corps **B** dans la direction opposée.

3. Assemblage et Démontage du Taille-haie Standard ❶

-Démontage du taille-haie de taille standard

Éteignez le taille-haie et appuyez votre pouce sur les dents de la tête de coupe, puis poussez vers l'extérieur dans la direction de la flèche comme indiqué sur l'image pour retirer la lame.
Lors du démontage, veuillez tenir la lame pour éviter qu'elle ne tombe.

-Assemblage du taille-haie de taille standard

1. Visez le connecteur de la tête de coupe A à la fente de la machine B.
2. Appuyez fermement sur la tête de coupe jusqu'à entendre un "clic".

Avertissement Attentionné
La lame en céramique blanche est facilement cassable, veuillez la manipuler avec précaution.
Une lame en céramique endommagée peut coincer les cheveux et ne pas fonctionner correctement.
Stérilisez régulièrement la lame pour garantir l'hygiène.

■ Application et Retrait du Peigne de Guidage

Les peignes de guidage sont utilisés pour couper les cheveux à des longueurs fixes afin d'éviter de couper trop de cheveux par erreur, en particulier au début.

❶ Taille-haie de taille standard: Peigne de guidage 3/6mm, Peigne de guidage 9/12mm

Application du peigne: Faites glisser le peigne sur l'avant du taille-haie avec les encoches du peigne coulissant dans les rainures des côtés de la tête de coupe jusqu'à ce que vous entendez un "clic".
Réglage du peigne: Ajustez la longueur du peigne en déplaçant les encoches vers le haut ou vers le bas jusqu'à la longueur désirée. (Il y a une échelle de 3mm/6mm, 9mm/12mm sur les peignes de guidage)
Retrait du peigne: Appuyez sur le bas du peigne et faites-le glisser hors de la tête de coupe.

❷ Taille-haie de taille étroite: Peigne de guidage 2mm

Application du peigne: Visez d'abord la ferme d'un côté, puis de l'autre jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".
Retrait du peigne: C'est l'inverse de l'application du peigne en retirant d'abord un côté de la ferme, puis l'autre côté.
Il est conseillé de nettoyer et de sécher les poils d'animaux avant une séance de toilettage.
Les taches ou autres objets inhabituels sur les poils réduiront la netteté et la durée de vie de la lame.

FR

■ Rasage et Toilettage

1. Tenez le rasoir/taille-haie de manière à ce que la tête du rasoir/taille-haie soit en contact complet avec votre peau. Déplacez lentement le rasoir/taille-haie contre le sens de la pousse des poils.

2. Lors du rasage/toilettage des zones sensibles, étirez la peau avec votre main libre. Pour le rasage/toilettage des aisselles, mettez votre main sur l'arrière de votre tête pour élever la peau.

■ Nettoyage et Entretien de la Tête de Coupe du Taille-haie

-Taille-haie de taille standard ❶ -Autres taille-haies ❷

Applicable à toutes les têtes: Utilisez la brosse de nettoyage pour brosser les poils qui adhèrent à la tête de coupe.
Applicable au taille-haie de taille standard: Appuyez sur l'extrémité arrière de la lame inférieure comme indiqué sur l'image, et nettoyez les poils coincés entre les lames supérieure et inférieure.

Avertissement Attentionné
Démontez régulièrement le taille-haie pour nettoyer les poils restants à l'intérieur.
Ne retirez jamais les ressorts de la tête de coupe, sinon la tête de coupe risque de ne pas revenir à son état d'origine pour un fonctionnement normal.
Chaque fois après utilisation, veuillez retirer la tête de coupe et nettoyer la surface, ainsi que la couture entre les lames supérieure et inférieure pour éviter de réduire la netteté des lames.
Si vous avez de l'huile lubrifiante à la maison, veuillez verser de l'huile pour lame dans la tête de coupe pour l'entretien après chaque nettoyage.

■ Nettoyage et Entretien du Corps du Taille-haie

Utilisez une brosse de nettoyage pour essuyer les peluches dans la rainure du fuselage.
Ce produit ne peut être nettoyé qu'avec un chiffon humide. Essuyez la machine et laissez-la sécher, puis installez la tête.
Ne nettoyez pas le corps de la tondeuse avec de l'essence, de l'alcool, de l'huile de banane et d'autres agents chimiques corrosifs.
Ne le démontez pas ou ne le réparez pas sans autorisation, veuillez contacter le revendeur ou le fabricant pour le service de réparation.

Convient pour un nettoyage sous un robinet ouvert

Avertissement: La tête de coupe du taille-haie électrique peut être lavée sous le robinet, mais le corps ne peut pas, et la tête de coupe doit être démontée lors du rinçage sous le robinet.

FR

■ Chargement



Connectez le câble USB au taille-haie.
Astuce: Après avoir acheté ce taille-haie, veuillez le charger avant de l'utiliser.

Assurez-vous qu'il est fermé, que l'extrémité du câble USB est insérée dans la prise USB et que son voyant est allumé.
(Le câble USB peut être branché dans des prises telles que l'adaptateur pour téléphone portable, l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable, la batterie externe, etc.)

■ Attention

-Un nettoyage et un entretien réguliers assureront une haute performance et prolongeront la durée de vie de la machine.
-Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez le charger une fois par mois pour maintenir l'activité de la batterie.
-Pendant l'utilisation et la charge, le taille-haie peut devenir légèrement chaud, c'est normal et n'hésitez pas à l'utiliser.
-Ne laissez la machine dans des environnements chauds ou en plein soleil.
-Ne pas mélanger avec des animaux domestiques ou des humains.
-Ne modifiez pas, ne démontez pas ou ne réparez pas le produit vous-même.
-Veuillez vérifier si la tête de coupe est endommagée ou déformée avant utilisation.
-Ne pas appuyer fort la tête de lame contre la peau.
-Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels et des personnes (y compris les enfants) qui manquent d'expérience et de bon sens.
-Si vous constatez des anomalies ou des défauts avec ce produit, cessez immédiatement son utilisation et traitez le produit en fonction du type de défaut et référez-le à notre service après-vente pour réparation si nécessaire.

⚠ Remarque: Si vous constatez que la batterie a coulé, essuyez le corps avec un chiffon et mettez la batterie qui fuit dans un sac en plastique et remettez-la à une institution qualifiée pour la recycler et la jeter. Si la batterie qui fuit entre en contact avec la peau, rincez à l'eau et consultez un médecin si vous vous sentez mal.

Avertissement
1. Il est interdit d'utiliser des piles non rechargeables dans ce produit !
2. Les piles doivent être laissées en réserve avant la charge et seuls les adaptateurs ou les prises USB avec une sortie de DC5V 1A conformes aux normes nationales doivent être utilisés !
3.Utilisez cet appareil uniquement aux fins décrites dans les instructions.

Recyclage
Les batteries des tondeuses électriques contiennent des substances qui peuvent être nocives pour l'environnement.
-Les batteries doivent être retirées de la tondeuse avant de la jeter.
-La tondeuse électrique doit être déconnectée de l'électricité lorsque les batteries sont retirées.
-Les batteries doivent être éliminées de manière sécurisée.
Pour retirer les batteries : déconnectez l'alimentation et laissez la tondeuse fonctionner jusqu'à ce que l'énergie soit épuisée, puis dévissez toutes les vis sur le corps, retirez le boîtier et retirez les batteries rechargeables.
Avertissement: Ne court-circuitez pas les batteries car cela peut provoquer une combustion et un incendie.
Ne jetez pas la batterie dans le feu car cela peut causer une explosion acoustique ou libérer des substances toxiques.

IT

TRIMMER ELETTRICO

Manuale d'uso

Importanti istruzioni di sicurezza

Solo per uso domestico. Quando si utilizza un prodotto elettrico, seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo trimmer elettrico. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

■ introduzione al prodotto

1. Parametro tecnico (soggetto all'acquisto effettivo)

Nome prodotto: trimmer elettrico	Modello: YH-7701
Ingresso: CC 5V 1A	Tempo di ricarica: circa 2 ore
Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio	Tempo di utilizzo: circa 90 minuti
Dimensioni: 122x43x194 mm	Peso: circa 145 g

2. Accessori (Soggetti all'effettivo acquisto)

3. Punti salienti tecnici

Testine sostituibili
Dotato di testine di taglio standard e strette per un comodo ampia area e cura precisa dei dettagli.

Prestazioni potenti
Il motore di alta qualità fornisce una velocità di 6000 giri/min, senza sforzo rimuovere i peli in eccesso.

■ Introduzione alla testa di taglio

1. Classificazione della testa di taglio (soggetto all'acquisto effettivo)

IT

2. Montaggio e smontaggio teste

Montaggio della testa di taglio
Puntare il connettore della tagliierna **A** verso la fessura della macchina **B**.
Spingere indietro la tagliierna con forza finché non si sente un clic.

Smontaggio dicespugliatore di dimensioni standard
Estrarre la testa di taglio **A** dal corpo **B** nel direzione opposta.

3. Montaggio e smontaggio tagliabordi di dimensioni standard ❶

-Smontaggio tagliabordi di dimensioni standard

Spegni il tagliacapelli e premi il pollice sui tagliacapelli denti, quindi spingere verso l'esterno lungo la direzione della freccia come mostra l'immagine per togliere la lama.
Durante lo smontaggio], tenere la lama verso l'alto evitare di cadere.

-Assemblaggio tagliabordi di dimensioni standard

1. Inquadra il connettore della lama A nella fessura della macchina B.
2. Premi la lama verso il retro con forza fino a sentire un clic.

Gentile avviso
La lama in ceramica bianca si rompe facilmente, si prega di maneggiarla con cura durante il processo.
La lama in ceramica danneggiata potrebbe incastrare i capelli e la lama non funzionerà.
Sterilizzare la lama regolarmente per garantire l'igiene.

■ Applicazione e rimozione del pettine guida

I pettini guida vengono utilizzati per tagliare i capelli a lunghezze fisse per evitare di tagliare troppi capelli per errore, soprattutto all'inizio.

❶ Rifinitore di dimensioni standard: pettine guida da 3/6 mm, 9/12 mm

Applicazione del pettine: far scorrere il pettine sulla parte anteriore del rifinitore con le tacche del pettine che scorrono all'interno
le scanalature ai lati della testina portafilo finché non si sente un "clic".
Regolazione del pettine: regolare la lunghezza del pettine spostando le tacche verso l'alto o verso il basso a piacere
lunghezza. (Ci sono scala 3mm/scala 6mm, scala 9mm/scala 12mm sul pettini guida)
Rimozione del pettine: Spingere verso l'alto la parte inferiore del pettine e sfilare la testina del tagliabordi.

❷ Rifinitore di dimensioni strette: pettine guida da 2 mm

Applicazione pettine: punta prima la fessura su un lato e poi sull'altro finché non sentirai "click".
Rimozione del pettine: questo è l'opposto dell'applicazione del pettine rimuovendo un lato dal fessura poi l'altro lato.
Si consiglia di pulire e asciugare i peli di animali domestici prima di una sessione di rifinitura.
Macchie o altri oggetti inoliti sui capelli ridurranno l'affilatura e la durata della lama.

IT

■ Rasatura e taglio