USA Customer Support
cs@olightstore.com
Global Customer Support
customer-service@olightworld.com
Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT

USER MANUAL



X9R Marauder

LEARN MORE

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Aegu Industrial Park, No 6 Zhongran Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

E. 06, 10, 2021

3.0503.6010.9996

Note: The max output can change due to remaining battery level and flashlight temperature. When the battery level is at the P5 level or above and the temperature of the flashlight head is below the threshold value set at 80 °C, output level L8 (25,000 lumens) will be the max output. When the battery level is under level P5, or when the temperature is above the threshold value, L6 will then be the max output instead of L8. When the temperature rises above 105 °C, the max output level will be L4. See the table below for details: (O means applicable, X means not applicable)

BATTERY LEVEL	TEMPERATURE	L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1
P5-P8	<=80°C	O	O	O	O	O	O	O	O
P5-P8	>80°C	X	X	O	O	O	O	O	O
P1-P8	<=105°C	X	X	X	O	O	O	O	O
P1-P8	>105°C	X	X	X	X	O	O	O	O

X9R CASE

When air pressure inside and outside the X9R case is changed due to extreme temperature or altitude changes, this could potentially cause the case lid to not open or collapse. To counteract this effect, Turn the counterbalance valve on the front of the case counter-clockwise to balance the pressure.

DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- Please DO NOT cover a flashlight that is on. The generated heat can cause burning or even unpredictable disasters.

3. Screw the tailcap back on tightly after you insert the battery pack.

CHARGING

For optimal user experience, completely charge the battery before your first use. Due to IATA regulations, we are not able to ship the flashlight with a full charge. Remove the power adapter from the packaging, open the charging port cover on the flashlight next to the switch, and connect the adapter to the charging port while connecting the other end to a wall socket. When your X9R starts charging, the LED battery indicators will display the remaining power level while the next level shows a blinking indicator. When the blinking stops and all levels are illuminated, the flashlight is fully charged. Remove the adapter from the charging port and replace the port cover making sure it has a tight seal. The same directions apply to the car charger.

NOTE:
- While charging, the LED indicator on the top blinks once per second.
- While the battery is 10% of lower, the lowest LED indicator (P1) blinks.
- Max time to reach a full charge: 4 hours (DC Adapter), 7 hours (Car Charger).

ANTI-ROLL RING INSTALL

Remove the anti-roll roll ring from the packaging and slip it onto the light starting from the tail cap. Place it into the designated area located on the flashlight head.

1

2



3

sur le bouton pour accéder au mode le plus élevé.
STROBOSCOPE: Faites un simple tri-pic (ou plus) pour activer le mode stroboscopique. Un simple clic permet d'éteindre la lampe, ou revenir au mode précédent.
VERROUILLER/DÉVERROUILLER: Lorsque la lampe est éteinte, presser et maintenir le bouton plus de 2 secondes pour activer le verrouillage (la lampe va activer le mode L1, puis s'éteindre pour indiquer l'activation du verrouillage). En mode verrouillé, presser et maintenir le bouton moins d'une seconde. Les indicateurs lumineux s'allumeront pendant environ 3 secondes pour indiquer que la lampe est bien verrouillée. Presser et maintenir le bouton plus d'une seconde et relâcher pour revenir à l'utilisation normale.
COURROIE DE PORTAGE: Déployer la languette d'ancrage au dessus du bouton pour y accrocher une extrémité de la courroie, puis accrocher l'autre extrémité sur la bague rotative qui se trouve à l'arrière de la lampe.

AVERTISSEMENT: Ne Gardez Pas La Lampe Près D'objets Inflammables!
Ne Pas Allumez La Lampe Lors Du Chargement.

{ BG } Български

Вкл./Изкл.: Натиснете бутона за включване на светлината. Когато светлината бъде включена отново, тя ще се върне към предишното запаметено ниво на яркост. Режимите L1-L4 ще бъдат запаметени, когато светлината бъде изключена. Режимите L5-L8 ще бъдат запаметени за 10 мин. преди връщане към L4. Режим флаш няма да бъде запаметен. (L1 е най-слабият режим на светлина. L8 е най-мощният)
Промяна на режима на яркост: Когато фенерът е включен, натиснете и задръжте бутона. Започвайки от настоящия режим, нивото на яркост автоматично ще се сменя във възходящ ред. Желаният режим ще остане, когато отпуснете бутона.
Пряк достъп до най-слаб режим: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте бутона за над една секунда за достъп до най-слабия режим.
Пряк достъп до най-висок режим: Когато фенерът не е заключен, натиснете два пъти бързо за достъп до най-висок режим.
Флаш: Бързо натиснете три пъти (или повече) бутона за влизане във флаш режим. Единично натискане ще изключи светлината или ще ви върне в предишния запаметен режим на яркост.
Закл./Изкл.: Когато фенерът е изключен, натиснете и задръжте бутона за над две секунди за достъп до заключен режим (фенерът ще влезе в L1 – най-слабият режим и след това ще се изключи, за да сигнализира, че е заключен). В този режим натиснете и задръжте бутона за над една секунда. LED индикаторите ще се включат за около три секунди, за да сигнализират, че вече сте в заключен. За отключване просто натиснете бутона за над една секунда и го отпуснете за връщане в нормална функционалност.
Режим За Рамо: Издърпайте адаптера за ремъка в горната част на рефлектора над бутона и свържете едната му страна. Другият край на ремъка захванете за металния пръстен другия край на фенера.
Внимание: Не Дръжте Запалими Предмети В Близост!
Не Зареждайте Фенера, По Време На Използване.

{ IT } Italia

ON/OFF: Premere l'interruttore per accendere/spegnere la torcia. Quando la luce verrà nuovamente accesa, lo farà al livello di luminosità precedentemente memorizzato. Le modalità L1-L4 verranno memorizzate quando la luce verrà spenta. Le modalità L5-L8 verranno memorizzate per 10 minuti dopo dei quali resterà memorizzata la modalità L4. La modalità STROBO non verrà memorizzata (La modalità L1, nota come moonlight, è il livello di uscita più basso. La modalità L8 è il livello di uscita più alto).

3. Screw the tailcap back on tightly after you insert the battery pack.

CHARGING

For optimal user experience, completely charge the battery before your first use. Due to IATA regulations, we are not able to ship the flashlight with a full charge. Remove the power adapter from the packaging, open the charging port cover on the flashlight next to the switch, and connect the adapter to the charging port while connecting the other end to a wall socket. When your X9R starts charging, the LED battery indicators will display the remaining power level while the next level shows a blinking indicator. When the blinking stops and all levels are illuminated, the flashlight is fully charged. Remove the adapter from the charging port and replace the port cover making sure it has a tight seal. The same directions apply to the car charger.

NOTE:
- While charging, the LED indicator on the top blinks once per second.
- While the battery is 10% of lower, the lowest LED indicator (P1) blinks.
- Max time to reach a full charge: 4 hours (DC Adapter), 7 hours (Car Charger).

ANTI-ROLL RING INSTALL

Remove the anti-roll roll ring from the packaging and slip it onto the light starting from the tail cap. Place it into the designated area located on the flashlight head.

1

2

3

CAMBIARE IL LIVELLO DI LUMINOSITÀ: Quando la torcia è accesa, tenere premuto l'interruttore. A partire dal livello corrente, il livello di luminosità cicherà automaticamente in ordine crescente. La modalità desiderata viene selezionata rilasciando l'interruttore.
ACCESSO DIRETTO ALL'USCITA PIÙ BASSA: Quando la torcia è spenta, tenere premuto l'interruttore per più di un secondo per accedere alla modalità più bassa.
ACCESSO DIRETTO ALL'USCITA PIÙ ALTA: quando la torcia non è bloccata, fare doppio clic rapidamente sull'interruttore per accedere alla modalità più alta.
STROBO: Fare velocemente triplo clic (o più di tre volte) per passare alla modalità STROBO. Click singolo per spegnere la luce e tornare al livello di luminosità precedentemente memorizzato.
BLOCCO/SBLOCCO: Quando la torcia è spenta, tenere premuto l'interruttore per oltre due secondi per attivare la modalità di blocco dei pulsanti (la torcia entrerà prima in L1, la modalità più bassa, e poi si spegnerà per segnalare l'avvenuto blocco). In modalità blocco, tenere premuto l'interruttore per meno di un secondo. (Gli indicatori LED si accenderanno per circa tre secondi per segnalare che è ancora bloccata. Per sbloccare la torcia, basta premere e tenere premuto l'interruttore per oltre un secondo e rilasciarlo per tornare alla normale funzionalità.
TRACOLLA: Tirare fuori dalla testa della torcia, sopra l'interruttore, il foro di attacco per la tracolla e sfiancare un lato della cinghia ad esso. Attaccare l'altra estremità all'anello metallico all'altra estremità della torcia.

AVVERTENZA: Non Tenerlo Vicino Agli Oggetti Infiammabili!
Non Utilizzare La Torcia Durante La Ricarica.

{ SK } Slovenskýjazyk

ZAPNUTIE/VYPNUTIE: Stlačením tlačidla ON/OFF zapnete a vypnete svietidlo. Toto tlačidlo si vždy zapamätá posledný nastavený úroveň n. jasu. Režimy L1-L4 sa vždy uložia do pamäte po vypnutí svietidla. Režimy L5-L8 sa uložia do pamäte na 10 minút a potom sa vrátia do režimu L4. Režim stroboskop sa neukladá do pamäte svietidla (L1 je najnižšia úroveň n. jasu, L8 je najvyššia úroveň n. jasu).
ZMENA ÚROVNE JASU: Keď je svietidlo zapnuté stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF. Stláčym držaním tlačidla sa úroveň n. jasu automaticky zdvihne zhora (v ovuhl.poriadku akciálnou úroveň n. ou. Kratkým stlačením a podržaním prepnete úroveň n. jasu o jednu úroveň n. vyššie.
PRIAMY PRÍSTUP K NAJNIŽŠEJ ÚROVNI JASU: Keď je svietidlo vypnuté stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na viac ako 1 sekundu. Svietidlo sa spustí v najslabšom režime.
PRIAMY PRÍSTUP K NAJVYŠŠEJ ÚROVNI JASU: 2 krát rýchlo po sebe stlačte tlačidlo ON/OFF. Svietidlo sa spustí do najvyššej úrovni jasu.
STROBOSKOP: 3 krát rýchlo po sebe stlačte tlačidlo ON/OFF (alebo viac ako 3 krát). Svietidlo sa spustí do režimu stroboskop (blikanie). Následným stlačením tlačidla sa vrátite na predtým uloženú úroveň n. jasu, alebo vypnete svietidlo.
ZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE: Keď je svietidlo vypnuté stlačte a podržte tlačidlo na viac ako 2 sekundy. aby ste uložili do režimu blokovania tlačidiel (svietidlo sa rozsvieti zapne do režimu L1 – najnižšia úroveň n. jasu a následne sa vypne do režimu blokovania). Pre odblokovanie svietidla stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na menej ako 1 sekundu. Indikátor LED sa rozsvieti na asi 3 sekundy čo znamená, že svietidlo je blokované. Ak chcete svietidlo odblokovať znovu stlačte a podržte tlačidlo na viac ako 1 sekundu aby ste sa vrátili k normálnej funkcionalite tlačidla.
POPRUH NA RAMENO: Pretiahnite upevnenie ramenného popruhu cez otvor na hlavici svietidla nad spínačom a pripevnite jednu stranu popruhu. Druhý koniec pripojte ku kovovému krúžku na druhom konci svietidla.

UPOZORNENIE: Nenechávajte V Blízkosti Horľavých Predmetov!
Nenabíjajte A Nepoužívajte Počas Nabíjania.

{ EN } English

ON/OFF: Press the switch to turn the light on/off. When the light is turned on again, it will return to the previously memorized brightness level. L1-L4 modes will be memorized when the light is turned off. L5-L8 modes will be memorized for 10 minutes before reverting to mode L4. The strobe mode will not be memorized (L1 known as nightlight mode is the lowest output level. L8 is the top output level).
CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the switch. Starting from the present level, the brightness level will automatically cycle in ascending order. The desired mode is selected when the switch is released.
DIRECT ACCESS TO LOWEST OUTPUT: When the flashlight is off, press and hold the switch for more than one second to access the lowest mode.
DIRECT ACCESS TO TOP OUTPUT: When the flashlight is not locked out, double click the switch quickly to access the highest mode.
STROBE: Quickly click (or click more than three times) the switch to enter strobe mode. Single click to turn the light off, or return to the previously memorized brightness level.
LOCK/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the switch for over two seconds to access the button lockout mode (the flashlight will enter L1, the lowest mode first and will then switch off to signal lockout mode). Under lockout mode, press and hold the switch for less than one second. The LED indicators will turn on for about three seconds to signal that it is still locked. To unlock the flashlight, simply press and hold the switch for over one second and release it to return to normal functionality.
SHOULDER STRAP: Pull up the shoulder strap hole attachment on the flashlight head above the switch and attach one side of the strap to it. Attach the other end to the metal ring at the other end of the flashlight.

WARNING: Do Not Keep Near Flammable Objects!
Please Do Not Charge And Use At The Same Time.

{ CHS } 简体中文

开/关机：单按按键开关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度。(L1-L4关机时存入记忆，L5-L8开记忆10分钟，之后转为L4；爆闪不记忆)
改变亮度：长按按键，输出从当前亮度开始，按开序改变.当输出达到最大亮度后转回最低亮，释放按键时选定亮度。
快捷低亮：关机状态下按住按键1秒以上，手电直接输出最低亮。
快捷高亮与返回：非锁键状态下，快速双按按键。
爆闪：快速三连按（或以上）输出爆闪，单按关机或长按按键返回记忆亮度。
锁键与解键：关机状态下，长按按键（约2秒），直至输出开启后再次关闭，手电进入锁键状态，处于锁键状态下的手电，对于解锁按键操作，电量显示灯亮3秒提示。锁键状态下，长按按键1秒以上解锁，且手电输出最低亮。
背带安装：用指尖轻起按键上方宣色金属环，露出安装孔，将背带一端安装在金属环上，另一端安装在尾部固色环。
警告：使用时，远离易燃物体！
充电时请勿使用。

{ FI } Finnish

PÄÄLLE/POIS: Käynnistä ja sammuta valaisin painamalla virtakytkintä. Valo syttyy muistissa olevassa tehotilassa. L1-L4 -tehotilat jäävät pysyvästi muistiin kun valo sammutetaan. L5-L8 -tehotilat säilyvät muistissa 10 minuutin ajan, minkä jälkeen valo syttyy suuravan kerran L4-tilassa. Strobo-viikko ei jää muistiin. (L1 on alin tehotila. L8 korkein).
TEHOTILAN MUUTTAMINEN: Valon paloessa, vaihda tehotilaa pitämällä kytkintä pitkään painettuna. Tehotilat selaatuvat järjestyksessä niin kauan kuin kytkintä painetaan. Vapauta kytkin kun haluamasi tehotila on aktiivinen.
OIKOTIE ALIMPAAN TEHOTILAAN: Valon ollessa sammuksissa, siirry suoraan alimpaan tehotilaan painamalla kytkintä pitkään.
OIKOTIE KORKEIMPAAN TEHOTILAAN: Siirry suoraan korkeimpaan tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä.
STROBO-VILKKU: Käynnistä strobo-valkku kolmoisklikkaamalla kytkintä (ta painamalla kytkintä useammin kuin kolmesti). Sammuta valo tai siirry edellisen tehotilaan painamalla kytkintä kerran.

ESTROBOSCÓPICO: Rápidamente haz triple click (o más de tres veces) al switch para entrar al modo estroboscópico. Da click una vez para apagar la luz, o regresa al nivel de brillo memorizado.
BLOQUEAR/DESBLOQUEAR: Cuando la linterna está apagada, mantén presionado el switch por más de dos segundos para acceder al modo de bloqueo (la linterna entrará al modo L1 primero y luego se apagará para avisar que está en modo de bloqueo). Bajo el modo de bloqueo, mantén presionado el switch por menos de un segundo. Los indicadores LED se encenderán por tres segundos aproximadamente para señalar que sigue en modo de bloqueo. Para desbloquear la linterna, simplemente mantén presionado el switch por más de un segundo y liberalo para regresar al funcionamiento normal.
BANDOLERA: Jale hacia arriba el accesorio del orificio de la bandolera encima de la cabeza de la linterna y coloca un lado de la correa. Coloca el otro lado al anillo metálico del lado opuesto de la linterna.

ADVERTENCIA: Favor De No Tenerla Cerca De Objetos Inflamables!
No Cargues Y Uses Al Mismo Tiempo.

{ RO } Românesc

PORNIT/OPRIT: Apasați butonul scurt pentru a aprinde/stinge lanterna. Modurile M1-M4 vor fi memorate. Modurile M5-M8 vor fi memorate pentru 10min, după 10min lanterna va memora modul M4. Modul stroboscop nu va fi memorat.(M1 este modul cel mai mic, M8 fiind cel mai puternic).
SCHIMBAREA MODURILOR: După ce aprindeți lanterna,țineți apasat pe buton. Modurile se vor schimba ciclic-cat timp butonul este apasat. Selectați modul atunci cand eliberati butonul.
ACCESAREA DIRECTA A MODULUI MIC M1: Cand lanterna este oprita, apasați si mentineti apasat butonul (cel) pentru accesarea celui mai mic mod (M1).
ACCESAREA DIRECTA A MODULUI MARE M8: Din orice stare apasand scurt si rapid de doua ori (dublu-click) pe buton.
STROBOSCOP: Din orice stare apasand scurt si rapid de trei ori (triplu-click) pe buton.
BLOCARE / DEBLOCARE: Cand lanterna este OPRITA,apasați si mentineti apasat butonul timp de 2-3 secunde.Lanterna va intra initial in modul mic M1 apoi se vas tinge, butonul fiind blocat impotriva apasari accidentale (nu eliberati butonul.Dupa ce lanterna se va aprinde, CONTINUATI sa mentineti apasat butonul). Pentru a debloca lanterna mentineti apasat butonul pentru mai mult de 2 secunde.
INEL PRINDERE CUREA: Pentru a monta cureaua scoateti prinderea situata desupra butonului si atasati carabina metalica a curelei.

ATENȚIE: A Nu Se Tine Lângă Materiale Inflamabile!
Nu Aprindi Lanterna In Timpul Incarcarii.

{ JP } 日本語

ON/OFF操作: スイッチを押してライトを点灯/消灯します。再点灯時には、消灯前に記憶された出力レベルで点灯します。L1~L4のいずれかのモードにセットでは、消灯時にそのモードが記憶されます。L5~L8にて消灯した場合は、消灯後も10分間はモードが記憶されますが、以降は再点灯時のモードはL4にセットされます。ストロボモードは記憶されません。(ナイトライトモードL1は最小出力レベル、L8は最大出力レベル)
出力レベルの変更: 点灯時にスイッチを押し続けて出力レベルを変更します。出力レベルは、現在のレベルから自動で昇順に循環します。スイッチが離されたタイミングでモードが選択されます。
最小出力への直接アクセス: 消灯時にスイッチを2秒以上押すことで最小モードに直接アクセスします。
最大出力への直接アクセス: フラッシュライトがロックアウトされていない状態で、スイッチを素早くダブルクリックすると最大出力で点灯します。
ストロボ: スイッチを3回（または3回以上）素早くクリックするとストロボモードに入ります。ストロボモード時にシングルクリックすると、ストロボ発光を停止し、直前に記憶された出力レベルで通常点灯します。
ロック / ロック解除: ライトの消灯時、スイッチを2秒以上押し続けるとロックアウトモードに設定されます（はじめに点灯を開始し、その後に自動で消灯します。自動で消灯した時点でロックアウトモードに切り替わります）。ロックアウトモード状態では、スイッチの操作時間が1秒

{ NED } Nederland

AAN-/UITZETTEN: Druk de schakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. De lamp schijnt op de lichtsterkte die voor het laatst is gebruikt. De lamp bewaart alleen de standen L1 - L4 na het uitschakelen. De standen L5 – L8 worden alleen de eerste 10 minuten bewaard en keert daarna terug naar stand L4. STROBOSCOOP stand wordt niet bewaard (L1, bekend als de nachtlicht modus, is de laagste lichtstand. L8 is de hoogste lichtstand).
LICHTSTAND VERANDEREN: Verander de lichtstand door in de AAN-stand de schakelaar ingedrukt te houden. De lichtstand verandert in een opliepende volgorde zolang de schakelaar wordt ingedrukt houden. Laat de schakelaar los zodra de gewenste lichtstand is bereikt.
LAAGSTE STAND DIRECT ACTIVEREN: Houdt de schakelaar vanuit de UIT-stand voor langer dan één seconde vast om direct de laagste stand te activeren.
HOOGSTE STAND DIRECT ACTIVEREN: Druk tweemaal snel achter elkaar op de schakelaar om de hoogste stand te activeren. Let op dat de schakelaar niet is vergrendeld.
STROBOSCOOP: Druk driemaal (of vaker) snel achter elkaar op de schakelaar om de STROBOSCOOP stand te activeren. Druk eenmaal op de schakelaar om de lamp uit te zetten of terug te gaan naar de laatst gebruikte lichtstand.
VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN: Vergrendel de schakelaar op de zaklamp door de het vanuit de UIT-stand langer dan 2 seconde ingedrukt te houden. De zaklamp gaat eerst aan in stand L1 en schakelt zich vervolgens weer uit om aan te geven dat de vergrendeling is geactiveerd. Indien de schakelaar korter dan één seconde wordt ingedrukt wanneer de lamp is vergrendeld, dan gaan de LED indicatoren voor ongeveer drie seconden aan om aan te geven dat de vergrendeling nog actief is. Druk de schakelaar langer dan seconde in om de vergrendeling te beëindigen.
SCHOUDERRIEM: Trek de kordoorgang boven de schakelaar uit de zaklamp en bevestig het uiteinde van de schouderriem aan het oog. Bevestig het andere uiteinde van de riem aan de metalen ring aan het andere kant van de zaklamp.

WAARSCHUWING: Houd Het Product Uit De Buurt Van Ontvlambare Voorwerpen!
De Lamp Niet Gebruiken Tijdens Het Opladen

{ PL } Polska

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE: w celu włączenia lub wyłączenia latarki należy wcisnąć przycisk. Jeżeli jest to ponowne uruchomienie, latarka włączy się w ostatnim zapamiętanym trybie. Latarka ma stale może zapamiętać cztery tryby od L1 do L4. Tryb L5 do L8 mogą być zapamiętane tylko na 10 minut, później latarka automatycznie zmienia ostatnio zapamiętany tryb na L4. Latarka nie posiada opcji zapamiętywania trybu stroboskopowego. (tryb L1 nazywany "moonlight" jest najniższym trybem, trybem najwyższym jest L8.
ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk. Latarka automatycznie zacznie zmieniać tryby w kolejności od ostatnio używanego w górę. Zwolnienie przycisku spowoduje zatrzymanie się na pożądanym trybie.
BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO TRYBU MOONLIGHT: Kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż jedną sekundę. Latarka włączy się w najniższym trybie moonlight.
BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO NAJWYŻSZEGO TRYBU: podwójne szybkie wciśnięcie przycisku spowoduje, że latarka włączy się w najwyższym trybie. Opcja ta nie działa w trybie blokady.
TRYB STROBOSKOPOWY: w celu włączenia trybu stroboskopowego należy szybko trzykrotnie lub więcej nacisnąć przycisk. Pojedyńczy wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie latarki lub przejście do ostatnio używanego trybu.
BLOKADA LATARKI: kiedy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj włącznik przez ok. dwie sekundy, latarka wejdzie w stan blokady (latarka zaświeci się przez chwilę w trybie L1, potem się wyłączy). W trybie blokady, przytrzymaj przycisk przez ok. 1 sek. zaświeci się wyświetlacz LED sygnalizując tym samym, że latarka jest nadal w trybie blokady. W celu zmieniania blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk przez dłużej niż 1 sekundę, zwolnij przycisk. Latarka wróci do normalnego trybu.
DOWYTY NA PASEK: Pociągnij for za uchwyt schowany w przednicy części latarki. Do uchwytu zamontuj pasek i połącz go z uchwytem w tylnej części latarki.

UWAGA: Trzymać z dala od łatwopalnych przedmiotów i substancji!
Nie Używać W Trakcie Ładowania.

IN THE BOX

X9R Marauder, DC 16.8V/2A Adapter, Strap, Plug, DC 16.8V/1.5A Car Charger, Anti-Roll Ring.

FEATURES

- Highest brightness level ever produced by Olight reaching a max output of 25,000 lumens.
- Smart output control to prevent overheating - Proximity sensors that drop the output automatically when the flashlight head approaches a nearby object. Active thermal management system that reduces the output when the temperature gets too hot to prevent any damage or overheating.
- Real time battery level display while indicating an 8-level output selection.
- Improved built-in heat dissipation system design for more effective cooling of the flashlight body.
- Ergonomic design - Milled finger grooves, shoulder strap and concealable strap hole for convenient and comfortable use.

SPECIFICATIONS

	L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1
	25,000 LUMENS	12,800 LUMENS	6,400 LUMENS	3,200 LUMENS	1,600 LUMENS	800 LUMENS	400 LUMENS	200 LUMENS
	3 + 100 min	10 + 90 min	2h	4h	8h	12h	19h	27h
	630m	450m	315m	215m	160m	115m	85m	60m
	99,200cd	50,600cd	24,800cd	11,600cd	6,400cd	3,300cd	1,800cd	900cd
	1m	IPX7	(L1/L2 & L9/L10) 34m (L3/L5 & L8/L10) 46m				65.4Gram 1855g (including battery pack)	

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1- 2009 Standard.
The maximum output brightness will decrease as the battery voltage decreases.

NOTE:

1. Before your first use, remove the protective film on the lens. Unscrew the tailcap and take out the battery pack.



2. Remove the insulating film from the battery pack.

NOTE

- There may be pressurized air in the charging port which can create a popping sound when opened due to air exiting the port.
- When air pressure inside and outside the X9R case is changed due to extreme temperature or altitude changes, this could potentially cause the case lid to not open or collapse. To counteract this effect, Turn the counterbalance valve on the front of the case counter-clockwise to balance the pressure.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 10 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery Warranty: Olight offers a one year warranty for all rechargeable batteries.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here: https://olightworld.com/ec-declaration

CONTENTS

{ EN } English 01
{ CHS } 简体中文 01
{ FI } Finnish 01
{ NO } Norwegian 02
{ SV } Swedish 02
{ NED } Nederland 03
{ PL } Polska 03
{ DE } Deutsch 04
{ HU }Magyarország 04
{ RU } Русский 05
{ ES } Español 05
{ RO } Romanesc 06
{ JP } 日本語 06
{KR} 한국어 07
{ FR } Français 08
{ BG } български 08
{ IT } Italia 08
{SK } Slovenskýjazyk 09

{ NO } Norwegian

PÅ/AV: Trykk på bryteren for å slå lykten på/av. Når lykten slås på igjen, vil den starte på sist brukte nivå. L1-L4 modus vil bli memorisert når lykten slås av. L5-L8 vil bli memorisert i 10 minutter før den tilbakestilles til L4. Strobe vil ikke bli memorisert (L1 kjent som månelys er den svakeste lysstyrken. L8 er høyeste ytelse.)
ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk inn og holder inne. Lykten vil starte fra nåværende lysstyrke og sirkulere automatisk i stigende rekkefølge. Ønsket modus velges når bryteren slippes.
DIREKTE TILGANG TIL LAVESTE LYSSTYRKE: Når lommelykten er slått av, trykk og hold bryteren inne i mer enn ett sekund for å få tilgang til laveste modus.
DIREKTE TILGANG TIL HØYSTE LYSSTYRKE: Når lommelykten ikke er låst, dobbeltklikke du raskt på bryteren for å få tilgang til høyeste modus.
STROBE: Raskt trippel klikk (eller mer enn tre ganger) på bryteren for å gå inn i strobe modus. Enkelt klikk for å slå av lykten, eller gå tilbake til tidligere lagret lysnivå.
LÅSE/ÅPNE: Når lommelykten er slått av, trykker du på bryteren og holder den inne i mer enn to sekunder for å få tilgang til knappens låsemodus (lommelykten kommer inn i L1, den laveste lysstyrken først og slår deretter av i låst modus) Under låst modus, trykk og hold knappen inne i mindre enn ett sekund. Lysdiodene blinker omtrent tre sekunder for å indikere at den fortsatt er låst. For å låse opp lommelykten, trykk og hold knappen i over ett sekund og slipp den for å gå tilbake til normal funksjonalitet.
SKULDERREM: Trekk halet på skulderstroppen på lykkehodet over bryteren og fest den ene siden av stroppen til den. Fest den andre enden til metallringen i den andre enden av lommelykten.

ADVARSEL: Hold Avstand Til Brennbare Objekter!
Ikke Lad Og Bruk Samtidig.

{ SV } Swedish

PÅ/AV: Tryck på knappen för att tända/släcka lampan. När lampan tänds igen, tänds den på det senast använda effektläget. L1-L4 sparas i lampans minne när lampan släcks. L5-L8 sparas i 10 minuter innan det återgår till L4. Strobe kommer inte sparas i lampans minne. L1 som kallas nightlight är det lägsta effektläget. L8 är det starkaste effektläget.
ÄNDRA EFFEKTLÄGE: När lampan är påslagen, tryck och håll ned knappen för att ändra effektläge. Lampan startar på nuvarande effektläge och bläddrar i stigande ordning. Det önskade effektläget väljs genom att släppa knappen.
SNABBAKTIVERING AV LÅGSTA STYRKAN: När lampan är avstängd, tryck och håll ned knappen i mer än en sekund för att aktivera det lägsta effektläget (nightlight).
SNABBAKTIVERING AV HÖGSTA STYRKAN: När lampans knappslås ej är aktiverat, dubbelklicka snabbt på knappen för att aktivera högsta ljusstyrkan.
STROBE: Tryck snabbt på knappen tre (eller fler än tre) gånger på knappen för att aktivera strobe. Klicka en gång på knappen för att stänga av, eller återgå till sambt senaste effektläget.
KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, tryck och håll ned knappen i över två sekunder för att aktivera knapplåset. (lampan kommer första tändas i läge L1, och sedan slockna för att signalera att knapplåset ej är aktiverat. Om knappens tryck ned när knapplåset är aktiverat, kommer LED-indikatorn lysa rött ca tre sekunder och då påvisa att knapplåset fortfarande är aktiverat. För att avaktivera knapplåset, tryck och håll ned knappen i mer än en sekund.
AXELREM: Dra upp axelremsfästet på kvickmapens huvud ovanför strålmotbryteren och fäst den ena sidan av remmen på den. Fäst den andra änden på metallringen i den andra änden av ficklampan.

VARNING: Håll Borta Från Brandfarliga Föremål!
För Ej Laddas Och Användas Samtidigt.

NÆPPÅNLUKKO: Valon ollessa sammuksissa, lukitse näppäin pitämällä kytkintä pitkään painettuna (alin tehotila käy hetken päällä ja sammuu näppäimen lukittuessa). Näppäimen ollessa lukittuna, lukituta ilmaisevat merkkivalot syttyvät kun kytkintä painetaan. Avaa lukitus painamalla kytkintä pitkään.
QLKAHINNA: Nosta hihnan kiinnityslenkki esiin valaisimen rungosta kytkimen yläpuolella. Kiinnitä olkahihnan toinen pääkiinnityslenkkiin ja toinen rungon takaosässä olevaan metallirenkaaseen.

VAROITUS: Pidettävä Poissa Syttyvien Esineiden Läheltä!
Älä Käytä Laitetta Latauksen Aikana.

{ NO } Norwegian

PÅ/AV: Trykk på bryteren for å slå lykten på/av. Når lykten slås på igjen, vil den starte på sist brukte nivå. L1-L4 modus vil bli memorisert når lykten slås av. L5-L8 vil bli memorisert i 10 minutter før den tilbakestilles til L4. Strobe vil ikke bli memorisert (L1 kjent som månelys er den svakeste lysstyrken. L8 er høyeste ytelse.)
ENDRE LYSSTYRKE: Når lykten er på, trykk inn og holder inne. Lykten vil starte fra nåværende lysstyrke og sirkulere automatisk i stigende rekkefølge. Ønsket modus velges når bryteren slippes.
DIREKTE TILGANG TIL LAVESTE LYSSTYRKE: Når lommelykten er slått av, trykk og hold bryteren inne i mer enn ett sekund for å få tilgang til laveste modus.
DIREKTE TILGANG TIL HØYSTE LYSSTYRKE: Når lommelykten ikke er låst, dobbeltklikke du raskt på bryteren for å få tilgang til høyeste modus.
STROBE: Raskt trippel klikk (eller mer enn tre ganger) på bryteren for å gå inn i strobe modus. Enkelt klikk for å slå av lykten, eller gå tilbake til tidligere lagret lysnivå.
LÅSE/ÅPNE: Når lommelykten er slått av, trykker du på bryteren og holder den inne i mer enn to sekunder for å få tilgang til knappens låsemodus (lommelykten kommer inn i L1, den laveste lysstyrken først og slår deretter av i låst modus) Under låst modus, trykk og hold knappen inne i mindre enn ett sekund. Lysdiodene blinker omtrent tre sekunder for å indikere at den fortsatt er låst. For å låse opp lommelykten, trykk og hold knappen i over