aiwa
Japan est1951

APX-790BT

REFERENCE GUIDE	EN	GUIDE DE RÉFÉRENCE	FR	PRZEWODNIK REFERENCYJNY	PL
РЕФЕРЕНТЕН РЪКОВОДСТВО	BG	REFERENCE VODIČ	HR	GUIA DE REFERÊNCIA	PT
PŘÍRUČKA	CS	ÚTMUTATÓ	HU		+10
REFERENCE-VEJLEDNING	DA	GUIDA DI RIFERIMENTO	IT		
NACHSCHLAGEWERK	DE	INFORMACINIS VADOVAS	LT		
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	EL	ATSAUCES ROKASGRĀMATA	LV		
GUÍA DE REFERENCIA	ES	GWIDA TA'RE FERENZA	MT		
TEATMIK	ET	REFERENTIE GIDS	NL		
VIITEOPAS	FI	REFERANSE-GUIDE	NO		

V3_CO

©AIWA EUROPE S.L. All Rights Reserved.

Printed in P.R.C.

The packaging needs to be destroyed in accordance with relevant local laws and regulations on waste disposal. Cartons and paper need to be sorted as recyclable paper and plastium as a recyclable resource (potential recycling resource). When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
All electrical and electronic products including batteries should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

ADDITIONAL NOTES

Never try to adjust the balance weight while playing a record as this could break the needle and scratch the record.
Remove the balance weight and re-secure the tonearm before transportation this will prevent damage to the unit.
To experience the best sound performance, we do recommend the use of an RCA shielded cable.
By default, we recommend setting the anti-skating function to 0 points.
Pairing with Bluetooth devices with versions 2.0 or 1.0, may take several minutes.

SPECIFICATIONS

Speeds: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth version: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frequency: 2402-2480 MHz
Maximum RF power: <5 dBm
RCA output: 200-280 mV (5cm / sec at 1kHz-10dB)
Phono output: 3-4 mV (5cm / sec at 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Consumption: 5W
Wow and flutter: <0.25% (WTD)
S/N ratio: 55 dB
Cartridge type: Moving Magnetic Cartridge
Device size: 430 x 368 x 116 mm
Device weight: 6 Kg

Due to continual revision and improvement of our products, design and specifications are subject to change without further notice.

BG МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте **APX-790BT**
Това е вашата гаранция за качество, производителност и стойност. Нашите инженери са включили много полезни и удобни функции в този продукт. Моля, не забравяйте да прочетете това ръководство за инструкции напълно, за да сте сигурни, че получавате максимална полза от всяка функция. Този продукт е произведен с използване на най-високоачестотните компоненти и стандарти на изработка. Той беше тестван от инспектори и установи, че е в перфектно работно състояние, преди да напусне фабриката ни.

ВАЖНО

Прочетете тези инструкции за безопасност, преди да използвате устройството си. Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да бъдат запазени за бъдеща справка.

1. Не използвайте тази апарат близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага - например в мокро маси или близо до пълен басейн и други подобни.
2. Поставете този продукт и неговите аксесоари някъде далеч от достъпа на деца, за да избегнете опасност или непредвидената им употреба.
3. Трябва да използвате предоставения захранващ кабел, за да свържете устройството, в противен случай това може да причини повреда на устройството.
4. Използвайте само приставки / аксесоари, посочени от производителя.
5. Предпазете захранващия кабел от ходене по него, особено при щепселите, уредките гнезда и в точката, където те излизат от апарата.
6. Когато е свързан, кабелът трябва винаги да е лесно достъпен.
7. Изключвайте устройството от електрическата мрежа по време на мълния или когато не се използва за дълги периоди от време.
8. Не съхранявайте в близост до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Устройството е предназначено за използване само в умерен климат.
10. Не трябва да се съхранява или използва при температури под -10°C (14 F) или над 40°C (104 F), които могат да повредят компонента.
11. Не излагайте устройството директно на слънчева светлина или топлинна радиация.
12. Не излагайте устройството на силни магнитни или електронни смущения.
13. Уредът трябва да бъде инсталиран на стабилна и хоризонтална повърхност.
14. Почистване:
   - Изключете устройството, преди да го включвате преди почистване.
   - Не използвайте течни почистващи препарати или аерозолни препарати.
   - Почиствайте само със суха кърпа.
15. Не се опитвайте сами да поправяте този продукт, тъй като отварянето или премахването на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. Повредите, които се нуждаят от ремонт, трябва да се отнасят към квалифициран сервизен персонал.

Опаковката трябва да бъде унищожена в съответствие със съответните местни закони и разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Кашоните и картината трябва да се сортират като хартия, годна за рециклиране, а платината - като ресурс, годен за рециклиране (потенциален ресурс за рециклиране)
Символът на зачеркнатата отпадъчна глава върху продукта означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС.
Всички електрически и електронни продукти, включително батерията, трябва да бъдат изхвърляни отделно в съответствие с регулираното на битовите отпадъци чрез съоръжения за събиране, определени от правителството или местните власти.
Правилното изхвърляне на стария ви уред ще помогне за намаляване на вероятните отрицателни последици за човешкото здраве и околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Никога не се опитвайте да регулирате теглото на баланса, докато играете запис, тъй като това може да счупи иглата и да надраска record.
Отстранете теглото на баланса и отново закрепете тонеарата преди транспортиране, много ще предотвратиме повреда на уреда.
За да се насладите на най-доброто представяне на звука, препоръчваме използването на екранирран кабел.
По подразбиране препоръчваме да настроите функцията против пъзарване на 0 точки.
Свързването с Bluyt устройства с версии 2.0 или 1.0 може да отнеме няколко минути.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Скорости: изключване / 33-1 / 3 об / мин, 45 об / мин
Блуетут версия: 4.2 A2DP+AVRCP
Блуетут честота: 2402-2480 MHz
Максимална радиочестотна мощност: <5dbm
Ра изход: 200-280 MB (5cm / сек ан 1ю-10db)
Фонокод изход: 3-4 MB (5.ма / сек 1ю-10db)
AC: 230a ~ 50щ
Консумация: 5 вт
Хау и трептене: <0.25% (WTD)
Съотношение с / П: 55дб
Тип касета: подвижен магнитен патрон
Размер на устройството: 430 x 368 x 116 мм
Тегло на устройството: 6 кг

Продукт постоянната ревизия и усъвършенстване на нашите продукти, дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без допълнително предупреждение.

DA SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Tak, fordi du købte **APX-790BT**
Dette er din sikkerhed for kvalitet, ydelse og værdi. Vores ingeniører har inkluderet mange nyttige og praktiske funktioner i dette produkt. Sørg for at læse denne brugsanvisning fuldstændigt for at sikre dig, at du får det maksimale udbytte af hver funktion.
Dette produkt blev fremstillet ved hjælp af komponenter og standarder for udførelse af højeste kvalitet. Det blev testet af inspektører og viste sig at være i perfekt fungerende stand, før det forlod vores fabrik.

VIGTIG

Læs disse sikkerhedsinstruktioner, før du bruger din enhed. Sikkerheds- og betjeningsvejledningen skal opbevares med henblik på fremtidig reference.

1. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand - Apparatet må ikke bruges i nærheden af vand eller fugt - for eksempel i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool og lignende.
2. Sæt dette produkt og dets tilbehør et eller andet sted uden for børns rækkevidde for at undgå børn eller deres uopsatte brug.
3. Du skal bruge den medfølgende netledning til at tilslutte enheden, ellers kan det skade enheden.
4. Brug kun tilbehør / tilbehør, der er specificeret af producenten.
5. Beskyt netledningen mod at gå på den, der er klemt, især ved stikkene, stikkontakterne og på det sted, hvor de kommer ud af apparatet.
6. Når ledningen er tilsluttet, skal den altid være let tilgængelig.
7. Træk stikket ud af apparatet under tordenvejr eller når det ikke bruges i længere tid.
8. Opbevar ikke i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andet udstyr (inklusive forstærkere), der producerer varme.
9. Enheden er kun beregnet til brug i et tempereret klima.
10. Den bør ikke opbevares eller bruges ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), som kan beskadige sættet.
11. Udsæt ikke enheden direkte for sollys eller varmestråling.
12. Udsæt ikke enheden for stærke magnetiske eller elektroniske interferenser.
13. Enheden skal installeres på en stabil og vandret overflade.
14. Rengøring:
   - Sluk for enheden, hvis den er tændt, før rengøring.
   - Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosolrensere.
   - Rengør kun med en tør klud.
15. Forsøg ikke selv at reparere dette produkt, da åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer. Skader, der skal repareres, skal henvise

Emballagen skal destrueres i overensstemmelse med de relevante lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af affald. Kartoner og papir skal sorteres som genbrugspapir og platin som en genanvendelig ressource (potentielt genanvendelsesressource)
Når dette krydsede symbol med hjulkasse er knyttet til et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.
Alle elektriske og elektroniske produkter inklusive batterier skal bortskaffes separat fra den kommunale affaldsstrøm via udpegede indsamlingsfaciliteter udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat hjælper med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

VEDERLIGERE NOTER

Forsøg aldrig at justere balancevægten, mens du spiller en plade, da dette kan bryde nålen og ridse pladen.
Fjern balancevægten og fastgør tonearmen igen inden transport Dette forhindrer beskadigelse af enheden.
For at opleve den bedste lydydelse anbefaler vi brugen af et RCA-afskærmet kabel.
Som standard anbefaler vi at indstille anti-skating-funktionen til 0 point.
Parring med Bluetooth-enheder med version 2.0 eller 1.0 kan tage flere minutter.

SPECIFIKATIONER

Hastigheder: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth-version: 4.2 A2DP + AVRCP
Bluetooth frekvens: 2402-2480
Maksimal RF-effekt: <5 dbm
RCA-udgang: 200-280 mV (5cm / sek at 1kH-10dB)
Phono output: 3-4 mV (5cm / sek 1KH-10dB)
AC: 230V ~ 50h
Forbrug: 5V
F. eks. <0.25% (vægt)
S / N forhold: 55 dB
Patron type: flytning magnetisk patron
Enhed Størrelse: 430 x 368 x 116 mm
Enhed vægt: 6 Kg

På grund af kontinuerlig revision og forbedring af vores produkter, kan design og specifikationer ændres uden yderligere varsel.

DE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vielen Dank für Kaufen sonb **APX-790BT**
Das ist Ihre Versicherung von Qualität, Leistung und Wert. Unsere Ingenieure haben viele brauchbare und praktische Eigenschaften in dieses Produkt eingeschlossen. Stellen Sie bitte sicher, diese Anleitung vollständig zu lesen, um sicherzustellen, dass Sie maximalen Nutzen von jeder Eigenschaft bekommen.
Dieses Produkt ist mit Komponenten höchster Qualität und Standard von Arbeitsausführung hergestellt. Es ist durch inspektoren geprüft und ist in vollendeter Arbeitsordnung, bevor es unsere Fabrik verlässt.

WICHTIG

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

1. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit verwendet werden - z.B. in einem nassen Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools und ähnlichem.
2. Bewahren Sie dieses Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Gefahren oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
3. Sie müssen das mitgelieferte Netzkabel zum Anschließen des Geräts verwenden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen kann.
4. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbauteile/Zubehörteile.
5. Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an den Steckern, Komfortsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
6. Wenn das Kabel angeschlossen ist, sollte es immer leicht zugänglich sein.
7. Ziehen Sie den Stecker des Geräts bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
8. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die Wärme erzeugen.
9. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in einem gemäßigten Klima vorgesehen.
10. Es sollte nicht bei Temperaturen unter -10°C (14 F) oder über 40°C (104 F) gelagert oder verwendet werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Setzen Sie das Gerät nicht direkt dem Sonnenlicht oder der Wärmestrahlung aus.
12. Setzen Sie das Gerät keinen starken magnetischen oder elektronischen Interferenzen aus.
13. Das Gerät sollte auf einer stabilen und horizontalen Fläche installiert werden.
14. Reinigung:
   - Schalten Sie das Gerät aus, wenn es eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.
   - Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger.
   - Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
15. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da Sie sich beim Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen können. Werden Sie sich bei Schäden, die eine Reparatur erfordern, an qualifiziertes Servicepersonal.

Die Verpackung muss gemäß den einschlägigen örtlichen Gesetzen und Vorschriften zur Abfallentsorgung zerstört werden. Kartons und Papier müssen als recyclebares Papier und Platin als recyclebare Ressource eingestuft werden (potenzielle Recyclingressource).
Wenn dieses durchgestrichene Mülleimersymbol an einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, das das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EC fällt.
Alle elektrischen und elektronischen Produkte, einschließlich Batterien, müssen getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden bestimmten Sammelstellen entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts können mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Versuchen Sie niemals, das Ausgleichsgewicht während der Wiedergabe einer Schallplatte anzupassen, da dies die Nadel brechen und die Schallplatte zerkratzen könnte.
Entfernen Sie das Ausgleichsgewicht und befestigen Sie den Tonarm vor dem Transport wieder, um Schäden an der Einheit zu vermeiden.
Um die beste Klangleistung zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung eines abgeschirmten Cinch-Kabels.
Standardmäßig empfehlen wir, die Anti-Skating-Funktion auf 0 Punkte zu setzen.
Die Kopplung mit Bluetooth-Geräten mit den Versionen 2.0 oder 1.0 kann einige Minuten dauern.

SPECIFIKATIONEN

Geschwindigkeiten: Aus / 33-1 / 3 U / min, 45 U / min
Unterstützte Bluetooth-Versionen: 4.2 A2DP + AVRCP
Bluetooth-Frequenz: 2402-2480 MHz
Maximale HF-Leistung: <5 dbm
CINCH-Ausgang: 200-280 mV (5 cm / s, 1 kHz-10 dB)
Phono-Ausgang: 3-4 mV (5 cm / sek 1 kHz-10 dB)
Wechselstrom: 230V ~ 50Hz
Verbrauch: 5W
Wow und flattern: <0,25% (WTD)
Rauschabstand: 55 dB
Patronentyp: Bewegliche Magnetpatrone
Geräegröße: 430 x 368 x 116 mm
Geräegewicht: 6 Kg

Aufgrund der ständigen Überprüfung und Verbesserung unserer produkte können sich das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

EL ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το **APX-790BT**
Αυτή είναι η διασφάλιση της ποιότητας, της απόδοσης και της αξίας σας. Οι μηχανικοί μας έχουν συμπεριλάβει πολλές χρήσιμες και βολικές δυνατότητες σε αυτό το προϊόν. Μην ξεχάσετε να το διαβάσετε Εγχειρίδιο οδηγιών πλήρως για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το μέγιστο όφελος από κάθε δυνατότητα.
Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας τα υψηλότερα ποιοτικά εξαρτήματα και πρότυπα κατασκευής. Δοκιμάστε από επιθεωρητές και βρέθηκε ότι είναι σε τέλεια κατάσταση λειτουργίας πριν φύγει από το εργοστάσιό μας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Οι οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας πρέπει να διατηρούνται για μελλοντική αναφορά.

1. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο νερό - Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή υγρασία - για παράδειγμα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα και παρόμοια.
2. Βάλτε αυτό το προϊόν και τα αξεσουάρ του κάπου μακριά από παιδιά, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ή την ακατάλληλη χρήση τους.
3. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή, αλλιώς διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
4. Χρησιμοποιήστε μόνο εξαρτήματα / αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
5. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περπάτημα στο ρεύματοφόρο κιβωτίο στα βύσματα, στα δοχεία ευκαλύπτου και στο σημείο που βγαίνουν από τη συσκευή.
6. Κατά τη σύνδεση, το καλώδιο πρέπει πάντα να είναι εύκολα προσβάσιμο.
7. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
8. Μην αποθηκεύετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
9. Η συσκευή προορίζεται για χρήση μόνο σε εύκρατο κλίμα.
10. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω του -10°C (14 F) ή άνω των 40°C (104 F), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
11. Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στο φως του ήλιου και στην εκπομπή θερμότητας.
12. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ισχυρές μαγνητικές ή ηλεκτρονικές παρεμβολές.
13. Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
14. Καθαρισμός:
   - Απενεργοποιήστε τη συσκευή αν είναι ενεργοποιημένη πριν από τον καθαρισμό.
   - Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά αερολύματος.
   - Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
15. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας αυτό το προϊόν καθώς το άνοιγμα ή η αφαίρεση καλυμμάτων κάποιας από εκείνους σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Οι ζημιές που χρειάζονται επισκευή πρέπει να αναφέρονται σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Η συσκευασία πρέπει να καταστραφεί σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Τα χαρτόνια και το χαρτί πρέπει να ταξινομούνται ως ανακυκλώσιμο χαρτί και η πλατίνα ως ανακυκλώσιμος πόρος (δυνητικός πόρος ανακύκλωσης).
Όταν ένα σύμβολο κάδου διαγραμμένου τροχήλατου σκουπιδοφόρου είναι συνδεδεμένο σε ένα προϊόν, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τη δημοτική ροή αποβλήτων μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ποτέ μην προσπαθείτε να ρυθμίσετε το βάρος ισορροπίας κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής, καθώς αυτό θα μπορούσε να σπάσει τη βελόνα και να γραταρουνώσει την εγγραφή.
Αφαιρέστε το βάρος ζυγοστάθμισης και ασφαλίστε ξανά το ακουστικό πριν από τη μεταφορά, αυτό θα αποτρέψει τη ζημιά στη μονάδα.
Για να απολαύσετε την καλύτερη απόδοση ήχου, συνιστούμε τη χρήση ενός θωρακισμένου καλωδίου RCA.
Από προεπιλογή, συνιστούμε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αντι-πατινάζ σε 0 πόντους.
Η σύζευξη με συσκευές Bluetooth με εκδόσεις 2.0 ή 1.0, μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ταχύτητες: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Έκδοση Bluetooth: 4.2 A2DP + AVRCP
Συχνότητα Bluetooth: 2402-2480 MHz
Μέγιστη δύναμη RF: <5 dBm
Παραγωγή RCA: 200-280 mV (at 1kHz-10dB Sec / sec)
Παραγωγή Phono: 3-4 mV (5cm / sec 1kHz-10db)
Εναλλασσόμενο ρεύμα: 230V ~ 50Hz
Κατανάλωση: 5W
Wow και πτερυγισμός: <0.25% (WTD)
Αναλογία S / N: 55 dB
Τύπος κασετών: κινούμενη μαγνητική κασέτα
Μέγεθος συσκευών: 430 x 368 x 116 μλ.
Βάρος συσκευών: 6 Kg

Λόγω της συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης των προϊόντων μας, ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir **APX-790BT**
Garantizamos la calidad, rendimiento y valor. Nuestros ingenieros han incorporado muchas funciones útiles y prácticas en este producto. Asegúrese de leer por completo este manual de instrucciones para asegurarse de obtener el máximo provecho de cada función.
Este producto ha sido fabricado con componentes de la máxima calidad y los mejores estándares de fabricación. Antes de salir de nuestra fábrica, fue inspeccionado y se ha comprobado que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.

IMPORTANTE

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo.
Las instrucciones de seguridad y el manual de usuario deben conservarse para futuras consultas.

1. No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o en lugares con humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.
2. Ponga este producto y sus accesorios en algún lugar fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro o su uso inapropiado.
3. Debe utilizar el cable suministrado para conectar el dispositivo, de lo contrario podría causar daños en la unidad.
4. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
5. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o aplastado especialmente en los enchufes, receptáculos y en el punto en el que sale del aparato.
6. Cuando esté conectado, el cable debe ser siempre fácilmente accesible.
7. Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante mucho tiempo.
8. No lo guarde cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que producen calor.
9. El dispositivo está diseñado para su uso solo en un clima templado.
10. No debe almacenar o utilizar a temperaturas inferiores a -10°C (14 F) o superiores a 40°C (104 F), esto podría acortar la vida de la unidad.
11. La unidad no debe exponerse a un calor excesivo como el del sol, el fuego o similar.
12. No exponga la unidad a fuertes interferencias magnéticas o electrónicas.
13. La unidad debe instalarse en una superficie estable y horizontal.
14. Limpieza
   - Apague la unidad si está encendida antes de limpiarla y desenchúfela.
   - No utilice líquidos para limpiar o en aerosol.
   - Limpie sólo con un paño seco.
15. No intente reparar este producto usted mismo ya que si abre o retira las cubiertas que no están en contacto con la guía de inicio rápido puede exponerse a un voltaje peligroso u otros peligros y puede dañar la unidad. Los daños que necesiten ser reparados deben ser remitidos a personal de servicio calificado.

Es necesario destruir el envase de acuerdo con las leyes y reglamentos locales pertinentes sobre la eliminación de residuos. Es necesario clasificar los cartones y el papel como papel reciclable y el platino como recurso reciclable (recurso potencial de reciclaje)
El símbolo del cubo de basura tachado sobre el producto, significa que el producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EC.
Todos los productos eléctricos, incluida la batería, deben arrojarse por separado cumpliendo con la regulación de desechos municipales a través de las instalaciones de recolección designadas por el gobierno o las autoridades locales.
La eliminación correcta de su aparato antiguo ayudará a reducir posibles consecuencias negativas en la salud humana y el medioambiente.

NOTAS ADICIONALES

Nunca trate de ajustar el contrapeso del balance mientras reproduce un disco, ya que podría romper la aguja y rayar el disco.
Retire el contrapeso y vuelva a asegurar el brazo durante los transportes, así evitará posibles daños en la unidad.
Para una mejor experiencia sonora recomendamos el uso de un cable RCA blindado.
Por defecto recomendamos ajustar la función de antideslizamiento a 0 puntos.
El emparejamiento con dispositivos Bluetooth con versiones de 2.0 o 1.0, puede tardar varios minutos.

ESPECIFICACIONES

Velocidades: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Versión de Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz
Potencia máxima de RF: <5 dBm
Salida de RCA: 200-280mV (5cm / segundos a 1kHz-10dB)
Salida de fono: 3-4mV (5cm / segundos a 1kHz-10dB)
Tensión nominal: AC 230V~50Hz
Consumo: 5W
Wow y flutter: <0,25% (WTD)
Relación S/N: 55 dB
Tipo de cartucho: Cápsula magnética móvil
Medidas del dispositivo: 430 x 368 x 116 mm
Peso del dispositivo: 6 Kg

Debido a la continua revisión y mejora de nuestros productos, el diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

ET ETTEVAATUSABINÕUNA

Tänan teid ostmise eest **APX-790BT**
Tagame kvaliteedi, jõudluse ja väärtuse. Meie insenerid on sellesse tootesse integreé de nombreuses caractéristiques pratiques et pratiques dans ce produit. Lisez bien ce manuel d'instructions pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de chaque fonction.
Ce produit a été fabriqué avec des composants de la plus haute qualité et selon les meilleures normes de fabrication. En outre, son fonctionnement a été testé de manière approfondie avant qu'il ne soit expédié de l'usine.

IMPORTANT

Lisez ces instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Les instructions de sécurité et le manuel d'utilisation doivent être conservés pour référence ultérieure.

1. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité – par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou d'environnements similaires.
2. Placez ce produit et ses accessoires hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger ou toute utilisation abusive.
3. Vous devez utiliser le câble fourni pour connecter l'appareil, sinon vous risquez d'endommager l'appareil.
4. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
5. Protégez le cordon d'alimentation pour éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit où il sort de l'appareil.
6. Lorsqu'il est branché, le cordon doit toujours être facilement accessible.
7. Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
8. Ne pas stocker à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. L'appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans un climat tempéré.
10. Il ne doit pas être stocké ou utilisé à des températures inférieures à -10°C (14 F) ou supérieures à 40°C (104 F), car cela pourrait réduire la durée de vie de l'appareil.
11. L'appareil ne doit pas être exposé à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre.
12. N'exposez pas l'appareil à de fortes interférences magnétiques ou électroniques.
13. L'unité doit être installée sur une surface stable et horizontale.
14. Le nettoyage:
   - Éteignez l'appareil s'il est en marche avant de le nettoyer.
   - N'utilisez pas de produits liquides ou en aérosol.
   - Utilisez un chiffon sec pour le nettoyage.
15. N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou le retrait de couvercles qui ne sont pas nécessaires à la Guide de démarrage rapide peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres risques et peut endommager l'appareil. Les dommages nécessitant une réparation doivent être signalés au personnel de service qualifié.

Il est nécessaire de détruire l'emballage conformément aux lois et réglementations locales applicables en matière d'élimination des déchets. Les cartons et le papier doivent être classés comme papier recyclable et le platine comme ressource recyclable (ressource potentielle de recyclage).
Le symbole de poubelle à roulettes barrée sur le produit signifie que celui-ci est conforme à la directive européenne 2012/19/EC.
Tous les produits électriques et électroniques, y compris les piles, doivent être éliminés séparément conformément à la réglementation municipale en matière de déchets, dans des installations de collecte désignées par le gouvernement ou les autorités locales.
La mise au rebut correcte de votre ancien appareil aidera à éviter les éventuelles conséquences négatives sur la santé humaine et l'environnement.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES

N'essayez jamais d'ajuster le poids de la balance pendant la lecture d'un disque, car cela pourrait casser l'aiguille et rayer le disque.
Retirez le poids de la balance et fixez à nouveau le bras de lecture avant le transport, cela évitera d'endommager l'appareil.
Pour profiter des meilleures performances sonores, nous recommandons l'utilisation d'un câble blindé RCA.
RCA vājlind: 200-280 mV (5cm / sec at 1kHz-10dB)
Phono vājlind: 3-4 mV (5cm / sek 1kHz-10dB)
Vahelduvool: 230V ~ 50Hz
Tarbimine: 5W
Wow ja laperdus: <0.25% (WTD)
S / N suhe: 55 dB
Kassett tüüp: Liikuv Magnetkassett
Seadme suurus: 430 x 368 x 116 mm
Seadme Kaal: 6 Kg

Meie toodete pideva läbivaatamise ja täiustamise tõttu võivad disain ja tehnilised andmed ilma ette teatamata muuta.

FI TURVALLISUUSVAROITOMET

Kiitos, että ostit **APX-790BT**
Tämä on vakuutuksesi laadusta, suorituskyvystä ja arvosta. Suunnittelijamme ovat sisällyttäneet tuotteeseen monia hyödyllisiä ja käteviä ominaisuuksia.
Tämä tuote on valmistettu korkeimpien standardien mukaisimmista komponenteista ja valmistusstandardeista. Tarkastajat ovat testanneet sen ja todenneet sen olevan moitteettomassa toimintakunnossa ennen kuin se poistui tehtaalta.

TÄRKEÄ

Lue nämä turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Turvallisuus- ja käyttöohjeet on säilytettävä tulevaa käyttöä varten.

1. Älä käytä tätä laitetta veden lähellä - Laitetta ei tule käyttää veden tai kosteuden lähellä - esimerkiksi märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä tai vastaavassa.
2. Sijoita tämä tuote ja sen lisävarusteet lasten ulottumattomiin vaarojen tai epäasiallisen käytön ehkäisemiseksi.
3. Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa, muuten se voi vahingoittaa laitetta.
4. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
5. Suojaa virtajohtoa kämmelistä tai puristumiselta erityisesti pistokkeiden, pistorasioiden kohdalla ja kohdassa, josta ne poistuvat laitteesta.
6. Kun liitäntä on tehty, johdon tulee olla aina helposti saatavilla.
7. Irrota laite verkkovirrasta ukkosen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaa.
8. Älä säilytä lämmönlähteiden, kuten patteriteiden, lämpökeittiöiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (myös vahvistimet) lähellä.
9. Laite on tarkoitettu vain lauhkeassa ilmastossa.
10. Sitä ei tule säilyttää tai käyttää alle -10°C (14 F) tai yli 40°C (104 F) lämpötiloissa, mikä voi vahingoittaa laitetta.
11. Älä altista laitetta suoraan auringonvalolle tai lämpösäteilylle.
12. Älä altista laitetta voimakkaille magneettisille tai elektronisille häiriöille.
13. Yksikkö tulee asentaa vakaalle ja vaakasuoralle pinnalle.
14. Puhdistus:
   - Sammuta laite, jos se on päällä, ennen puhdistusta.
   - Älä käytä nestemäisiä tai aerosolipuhdistusaineita.
   - Puhdista vain kuivalla liinalla.
15. Älä yritä korjata tätä tuotetta itse, koska kannen avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaarallisille jännitteille tai muille vaaroille. Korjaamisen vaurioiden on viitattava kaikki pätevään huoltohenkilökuntaan.

Pakkaus on hävitettävä aisaa koskevien paikallisten jätehuoltolakien ja-määräysten mukaisesti. Kartongit ja paperi on luokiteltava kierrätettäväksi paperiksi ja platina kierrätettäväksi resurssiksi (potentiaalinen kierrätysresursi)
Kun tämä ylivivatta ympäilä varustettu roskasymbol kiinnittäminen kuitenkaan, se tarkoittaa, että tuote kuuluu EU-direktiivin 2012/19/EC soveltamaslaan.
Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan luk

minūtes.

SPECIFIKĀCIJA

Ātrumi: izslēgts / 33-1 / 3 apgr. / min, 45 apgr. / min
Bluetooth versija: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth frekvence: 2402-2480 MHz
Maksimālā RF jauda: <5 dbm
RCA ieeja: 200-280 mV (Scm / sek ar 1kHz-10dB)
Phono ieeja: 3-4 mV (Scm / sec 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Patēriņš: 5W
Wow un flutter: <0,25% (WTD)
S / N attiecība: 55 dB
Kārtridža tips: magnētiskā kasetne
Ierīces izmērs: 430 x 368 x 116 mm
Ierīces svars: 6 Kg

Sakarā ar mūsu produktu nepārtrauktu pārskatīšanu un uzlabošanu, dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

MT PREKAUTJONIJIET TAS-SIGURETZA

Grazzi ghall-akkwist **APX-790BT**
Aħna niggarantiwu kwalità, prestazzjoni u valur. L-inginiera tagħna inkorporaw bosta funzjonijiet utili u prattici f'dan il-prodott. Kun żgur li tagħna dan l-apparat istruzzjoni kompletament biex aċċerta ruħek li tikseb l-aħjar ta'kull karatteristika. Dan li-prodott ġie mmanifatturat b'komponenti tal-ogħla livell u l-aħjar standards tal-manifattura. Barra minn hekk, it-tħaddim tiegħu ġie eżaminat birreqqa qabel ma nttaqbat mill-fabbrika.

IMPORTANTI

Aqra dawn l-istruzzjonijiet qabel tużaha l-apparat.
L-istruzzjonijiet dwar is-sikurezza u l-manwal tal-użent għandhom jinżammu għal referenza futura.

1. Tużax dan l-apparat f'ambjenti bl-umdità ta'ħsara dinamika jew l-ilma jew l-ilma-perezempju, f'kantina mwarba jew qrib pixxina jew ambjenti simili.
2. Poggi dan il-prodott u l-aċċessorji tagħha x'imkien li'l boghod mit-tfal, biex jiġi evitat il-perikolu jew l-użu mhux xieraġ.
3. Għandek tużu l-kejbil fornuti biex jgħaqqdu l-apparat, inkella jistaʼjikkawża ħsara lill-unit.
4. Uża biss aċċessorji speċifikati mill-manifattur.
5. Ipproteġi l-korda tal-enerġija milli tkun imtarraġ jew mgħaffiġa speċjalment fil-pluga, ir-reċipienti u fil-punti tal-ħruġ tal-apparat.
6. Meta mhux użat, il-kejbil tal-enerġija dejjem kun aċċessibbli.
7. Aqlaʼl-apparat waqt tempesti bir-raġħad jew meta ma jintużax għal żmien twil.
8. Jaħżnuh qrib eħda sors taʼsħana bħal radjatori, reġistri tas-sħana, stufi, jew tagħmir ieħor (inkluż amplifikaturi) li jipproduċu s-sħana.
9. L-apparat huwa ddisinjat ghall-użu biss f'klima moderata.
10. Mʼghandux jitnaħħar jew jintuża fʼtemperaturi taʼbejn -10°C (14 F) jewʼil fuq minn 40°C (104 F), u dan jistaʼqassar il-ħajja taʼl-impjant.
11. Il-unit ma jridux iħaxu esposti ghal sħana eccessiva bħax-xemx, nar jew affarijiet simili.
12. Tesponix l-unita ghal interferenza manjetika jew elettronika qawwija.
13. L-apparat ghandu jiġi installat fuq wiċċ stabbli u orizzontali.
14. It-tindif:
   - Ifsel l-unit jekk iħax mudfud ghax tnaddafha u aqlaghha.
   - Tużax detergenti tat-tindif b'likwidu jew b'spreġ.
   - Imsah biss b'ċarruta niexfa.
15. Tipprovax tneħħiwi dan il-prodott inti stess bħala li tiftaħ jew tneħħi ġnotjiet li ma jkunux esposti fil-ġwida tal-bolu malajr jistgħu jesponuk ghal vultaġġ perikolożi jew periklu oħra u jistgħu jagħmlu ħsara lill-unit. Danni li jeħtieġ jissewwaxw ghandhomx jiġu rifużi lil personal kwalifikat tas-servizz.

Jeħtieġ li l-imballaġġ jinqered skont il-ligijiet u r-regolamenti lokali rilevanti dwar x'imit tal-iskart. Il-kartun u l-karta jistgħu jiġu kklassifikati bħala karta riċiklabbli u plastiku bħala riżorsa riċiklabbli (rizorsa potenzjali ta'riċiklaġġ).
Is-simbolu tal-landa ta'dibel maqtugħa b'bafflí fuq il-prodott, ifisser Li l-prodott hu konformi Mad-Direttiva ewropeja 2012/19/EC.
Il-prodotti elettrici u elettronici kollha, inklużi l-batterija, ghandhom jintremew separatament skond il-regolamenti dwar l-iskart municipali permezz ta'facilitajiet ta'ġbir nominati mill-gvern jew mill-awtoritajiet lokali.
Rimi xieraġ ta'apparat qadim tiegħek se jgħin biex jitnaqqsu l-konsegwenzi negattivi possibbli fuq is-saħħa ta'bniedmi u l-ambjent.

NOT ALDIZZYANNI

Qatt m'ghandek tipprova taggusta l-pċiż tal-bilanc waqt li tkun qed tilgħab rekord ghax dan jista'jikkaġel-ilabra u tobrox ir-rekord.
Neħħi l-pċiż tal-bilanc u mill-qiżież żgħuża l-tonearm qabel it-trasport dan se jipreveni ħsara lill-unit.
L-esperjenza tal-prestazzjoni tal-ħoss aħjar, aħna nirrakkomandaw l-użu ta'kejbil protett ħoss.
Permezz ta'default, nirrakkomandaw li jistabbilixxi l-funzjoni kontra l-iskejjar ghall-punti 0.
Tqabbil ma'apparat Bluetooth ma'verżjonijiet 2.0 jew 1.0, jista'jieħu diversi minuti.

Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie, należy utilizować oddzielnie od odpadów komunalnych za pośrednictwem wyznaczonych punktów zbiórki wyznaczonych przez rząd lub władze lokalne.
Prawidłowa utylizacja starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.

DODATKOWE UWAGI

Nigdy nie próbuj regulować wagi balansu podczas odtwarzania rekordu, ponieważ może to złamać igłę i porysować rekord.
Wyjmij wagę wagi i ponownie zabezpieczaj ramię przed transportem, co zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia.
Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zalecamy użycie kabla ekranowanego RCA.
Dorwyślnie zalecamy ustawienie funkcji anti-skating na 0 punktów.
Parowanie z urządzeniami Bluetooth w wersji 2.0 lub 1.0 może potrwać kilka minut.

SPECYFIKACJE

Silnik: Off / 33-1 / 3 RPM, 45 RPM
Bluetooth-wersje: 4.2 A2DP+AVRCP
Bluetooth-częstotliwość: 2402-2480 MHz
Maximaal RF-vermogen: <5 dbm
RCA ustawa: 200-280 mV (Scm / sec al 1KHz-10dB)
Phono ustawa: 3-4 mV (Scm / sec 1KHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Verbruik: 5W
Wow en flutter: <0,25% (WTD)
Signaal/Ruis-verhouding: 55 dB
Cartridge type: Moving Magnetic Cartridge
Afmetingen toestel: 430 x 368 x 116 mm
Gewicht apparaat: 6 kg

Door de voortdurende herziening en verbetering van onze producten kunnen het ontwerp en de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PL ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup **APX-790BT**
To gwarancja jakości, wydajności i wartości. Nasi inżynierowie wprowadzili wiele przydatnych i wygodnych funkcji do tego produktu. Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję obsługi, aby upewnić się, że osiągniesz maksimum korzyści z każdej funkcji.
Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu najwyższej jakości komponentów i standardów wykonania. Został przetestowany przez inspektorów i okazał się być w doskonałym stanie technicznym, zanim opuścił naszą fabrykę.

WAŻNY

Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi należy zachować na przyszłość.

1. Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody-urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci-na przykład w mokrej piwnicy lub w pobliżu basenu lub podobnych środowiskach.
2. Urządzenie i jego akcesoria należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub niewłaściwego użytkowania.
3. Do podłączenia urządzenia należy użyć dostarczonego kabla zasilającego, w przeciwnym razie może ono spowodować uszkodzenie urządzenia.
4. Używaj tylko dodatków / akcesoriów wskazanych przez producenta.
5. Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub ściśnięciem, szczególnie przy wtyczkach, wygodnych gniazdkach oraz w miejscu wyjścia z urządzenia.
6. Po podłączeniu przewód powinien być zawsze łatwo dostępny.
7. Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
8. Nie należy przechowywać w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
10. Nie należy go przechowywać lub używać w temperaturze poniżej -10°C (14 F) lub powyżej 40°C (104 F), która może spowodować uszkodzenie zestawu.
11. Nie należy wystawiać urządzenia bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i ciepła.
12. Nie należy narażać urządzenia na silne zakłócenia magnetyczne lub elektroniczne.
13. Urządzenie powinno być zainstalowane na stabilnej i poziomej powierzchni.
14. Czyszczenie:
   - Wyłącz urządzenie, jeśli jest włączone przed czyszczeniem.
   - Nie używaj środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
   - Czyścić tylko suchą ściereczką.
15. Nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić użytkownika na niebezpieczne napięcie lub inne zagrożenia.
   Uszkodzenia wymagające naprawy należy zgłaszać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.

Pojemnik musi zostać zniszczony zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a plastyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu)
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19/WE.

Det er nødvendig å adskilge emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs)
Symbolet på det kryssede søppeldekselet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunale avfallsmottak regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for mennesker helse og miljøet.

Bez demontaży należy zniszczyć zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i przepisami dotyczącymi usuwania odpadów. Kartony i papier powinny być klasyfikowane jako papier nadający się do recyklingu, a platyna jako zasób nadający się do recyklingu (potencjalny zasób recyklingu)
Gdy ten przekreślony symbol kosza na śmieci jest dołączony do produktu, oznacza to, że produkt jest objęty europejską dyrektywą 2012/19/WE.

RO SIKKERHETSFORANSTALTNING

Takk FOR at Du kjøpte **APX-790BT**
Vi garanterer kvalitet, ytelse og verdi. Våre ingeniører har innarbeidet mange nyttige og praktiske funksjoner i dette produktet. Sørg for å lese denne bruksanvisningen helt for å sikre at du får mest mulig ut av hver funksjon. Dette produktet er produsert med komponenter av høyeste kvalitet og de beste produksjonsstandarder. I tillegg har driften blitt grundig undersøkt før den sendes fra fabrikken.

VIKTIG

Les disse sikkerhetsinstruksjonene før du bruker enheten.
Sikkerhetsinstruksjoner og bruksrettigheter bør beholdes for fremtidig referanse.

1. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann - apparatet skal ikke brukes i nærheten av elver / tidtighet - for eksempel i en vått kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng eller lignende miljøer.
2. Sett dette produktet og dets tilbehør et sted utilgjengelig for barn, for å unngå fare eller feil bruk.
3. Du må bruke den medfølgende kabelen for å koble til enheten, ellers kan det føre til skade på produktet.
4. Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
5. Beskytt strømledningen fra å bli trakket på eller knust, spesielt i pluggen, stikkontakter og på stikkontakten på apparatet.
6. Når den er tilkoblet, må kabelen alltid være lett tilgjengelig.
7. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke er i bruk på lang tid.
8. Ikke oppbevar den i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
9. Enheten er kun beregnet for bruk i temperert klima.
10. Den bør ikke lagres eller brukes ved temperaturer under -10°C (14 F) eller over 40°C (104 F), dette kan forkorte enhetens levetid.
11. Enheten skal ikke utsettes for sterk varme som sol, brann eller lignende.
12. Ikke utsett enheten for sterke magnetiske eller elektroniske forstyrrelser.
13. Enheten skal installeres på en stabil, horisontal overflate.
14. Rengjøring:
   - Slå av enheten hvis den er på før rengjøring, og koble den fra.
   - Ikke bruk vaske eller spray rengjøringsmidler.
   - Tørk bare av med en tørr klut.
15. Ikke prøv å reparere dette produktet selv, da åpning eller fjerning av dekslet som ikke er eksponert i hurtigstartveiledningen kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer og kan skade enheten. Skader som må reparères, skal henvises til kvalifisert servicepersonell.

Det er nødvendig å adskillige emballasjen i samsvar med relevante lokale lover og forskrifter om avfallshåndtering. Kartonger og papir må klassifiseres som resirkulerbart papir og platina som resirkulerbar ressurs (potensiell resirkuleringsressurs)
Symbolet på det krysset søppeldekselet på produktet betyr at produktet er i samsvar Med Eu-Direktiv 2012/19/EC.
Alle elektriske og elektroniske produkter, inkludert batteri, må avhendes separat i samsvar med kommunale avfallsmottak regulering gjennom innsamlingsanlegg utpekt av regjeringen eller lokale myndigheter.
Riktig avhending av det gamle apparatet vil bidra til å redusere mulige negative konsekvenser for mennesker helse og miljøet.

PT PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **APX-790BT**
É a sua garantia de qualidade, desempenho e valor. Nossos engenheiros incorporaram muitas funções úteis e práticas neste produto. Certifique-se de ler todo este manual de instruções para garantir que você obtenha o máximo de cada função.
Este produto foi fabricado com componentes da mais alta qualidade e com os melhores padrões de fabricação. Ele foi verificado por inspetores e está em perfeito funcionamento antes de sair da fábrica.

IMPORTANTE

Leia estas instruções de segurança antes de utilizar o dispositivo. As instruções de segurança e o manual do utilizador devem ser conservados para referência futura.

1. Não use este aparelho perto da água - o aparelho não deve ser usado perto de água ou umidade-por exemplo, em um porão úmido ou perto de uma piscina ou ambientes semelhantes.
2. Coloca este produto e os seus acessórios algures fora do alcance das crianças, para evitar perigos ou utilizações indevidas.
3. Deve utilizar o cabo fornecido para ligar o dispositivo, caso contrário pode causar danos na unidade.
4. Utilizar apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
5. Proteger o cabo de alimentação de ser pisado ou apertado particularmente em fichas, receptáculos de conveniência, e o ponto de saída do aparelho.
6. Quando ligado, o cabo deve ser sempre de fácil acesso.
7. Desligue o aparelho da tomada durante tempestades relâmpago ou quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
8. Não armazenar perto de quaisquer fontes de calor, tais como radiadores, registos de calor, fogões, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor, outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. O dispositivo foi concebido para ser utilizado apenas em clima temperado.
10. Não deve ser armazenado ou utilizado a temperaturas inferiores a -15°C (5 F) ou superiores a 55°C (131 F), uma vez que isto pode encurtar a vida útil da unidade.
11. A unidade não deve ser exposta a calor excessivo, tal como sol, fogo ou similares.
12. Não exponha a unidade a fontes interferências magnéticas ou electrónicas.
13. A unidade deve ser instalada sobre uma superfície estável e horizontal.
14. Limpeza:
   - Desligue a unidade se esta estiver ligada antes da limpeza.
   - Não utilizar produtos de limpeza líquidos ou aerosóis.
   - Utilizar um pano seco para a limpeza.
15. Não tente reparar este produto por conta própria, pois a abertura ou remoção de tampas que não estejam expostas no Guia de Início Rápido pode expô-lo a tensões perigosas ou outros perigos e pode danificar a unidade. Os danos que exijam reparação devem ser encaminhados para pessoal de serviço qualificado.

RU МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Спасибо за покупку **APX-790BT**
Это ваша гарантия качества, производительности и ценности. Наши инженеры добавили в этот продукт множество полезных и удобных функций. Обязательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную пользу от каждой функции.
Этот продукт был изготовлен с использованием компонентов высочайшего качества и стандарты качества. Перед тем, как покинуть наш завод, он был протестирован инспекторами и оказался в идеальном рабочем состоянии.

ВАЖНЫЙ

Перед использованием устройства прочтите эти инструкции по безопасности.
Инструкции по технике безопасности и эксплуатации следует сохранить для использования в будущем.

1. Не используйте это устройство в пределах ванны - Прибор не следует использовать вблизи воды или влаги – например, во влажном подвале или рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
2. Храните этот продукт и его аксессуары в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности или их ненадлежащего использования.
3. Для подключения устройства необходимо использовать прилагаемый шнур питания, в противном случае в оборудование может быть повреждено устройства.
4. Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
5. Не наступайте на шнур питания и не защемляйте его, особенно в вилках, розетках и в местах выхода из устройства.
6. Подключенный шнур всегда должен быть легко доступен.
7. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда не используете его в течение длительного времени.
8. Не храните вблизи каких-либо источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), выделяющие тепло.
9. Устройство предназначено для использования только в умеренном климате.
10. Его нельзя хранить или использовать при температуре ниже -10°C (14 F) или выше 40°C (104 F), поскольку это может привести к повреждению устройства.
11. Не подвергайте устройство прямому воздействию солнечных лучей или теплового излучения.
12. Не подвергайте устройство сильным магнитным или электронным помехам.
13. Аппарат следует устанавливать на устойчивой горизонтальной поверхности.
14. Очистка:
   - Перед очисткой выключите прибор, если он включен.
   - Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозольные чистящие средства.
   - Очищайте только сухой тканью.
15. Не пытайтесь ремонтировать этот продукт самостоятельно, так как открытие или снятие крышек может подвергнуть вас опасному напряжению или другим опасностям.
   При возникновении повреждений, требующих ремонта, обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

Упаковку необходимо уничтожить в соответствии с местными законами и правилами по утилизации отходов. Картонные коробки и бумага должны быть отсортированы как бумага, пригодная для вторичной переработки, а платина - как вторичный ресурс (потенциальный ресурс вторичной переработки).
Символ перечеркнутого мусорного бака на колесах означает, что продукт подпадает под действие Европейской директивы 2012/19 / ЕС.
Все электрические и электронные изделия, включая батареи, следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специальные пункты сбора, назначенные правительством или местными властями.
Правильная утилизация помогает предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

Никогда не пытайтесь регулировать балансировочный вес во время воспроизведения пластинки, так как это может привести к поломке иглы и царапинам на пластинке.
Перед транспортировкой снимите балансировочный груз и снова закрепите тонарм. Это предотвратит повреждение устройства.
Для обеспечения наилучшего качества звука мы рекомендуем использовать экранированный кабель RCA.
По умолчанию мы рекомендуем установить функцию защиты от катания на коньках на 0 баллов.
Сопряжение с устройствами Bluetooth версией 2.0 или 1.0 может занять несколько минут.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорости: Выкл. / 33-1 / 3 об/мин, 45 об/мин
Версия Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Частота Bluetooth: 2402-2480 MHz
Максимальная радиочастотная мощность: <5 дБм
Выход RCA: 200-280 мВ (5 см / сек 1кГц-10 дБ)
Фоновый выход: 3-4 мВ (5 см / сек, 1кГц-10 дБ)
ПЕРЕМЕННЫЙ ток: 230 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: 5 Вт
Вау и трепет: <0,25% (WTD)
Соотношение сигнал/шум: 55 дБ
Тип картриджа: Движущийся Магнитный картридж
Размер устройства: 430 x 368 x 116 мм
Вес устройства: 6 кг

В связи с постоянным пересмотром и улучшением нашей продукции дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

SK BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Děkujeme, že jste si koupili **APX-790BT**
To je vaše záruka kvality, výkonu a hodnoty. Naši technici do tohoto produktu zahrnuli mnoho užitečných a pohodlných funkcí. Nezapomeňte si přečíst tento návod, abyste se ujistili, že z každé funkce získáte maximální užitek.
Tento produkt byl vyroben s použitím nejkvalitnějších součástí a standardů zpracování. Byl testováno inspektory a zjistil, že je v dokonalém provozním stavu, než opustil naši továrnu.

DŮLEŽITÉ

Před použitím zařízení si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uchovány pro budoucí použití.

1. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody-přístroj by na nemal používať v blízkosti vody alebo vlhkosti – napríklad vo vlhkom suteréne alebo v blízkosti bazéna alebo podobného prostredia.
2. Umístěte tento výrobek a jeho příslušenství někam mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí nebo jejich nevhodnému použití.
3. K připojení zařízení musíte použít dodaný napájecí kabel, jinak by mohlo dojít k poškození jednotky.
4. Používejte pouze doplňky / příslušenství doporučené výrobcem.
5. Chraňte napájecí kabel před poškrábáním, zejména před zástrčkami, zásuvkami a v místě, kde vychází z zařízení.
6. Po připojení by měl být kabel vždy snadno přístupný.
7. Odpojte zařízení během bouřky nebo pokud nebudete delší dobu používat.
8. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
9. Zařízení je určeno k použití pouze v mírném podnebí.
10. Nesmí se skladovat ani používat při teplotách nižších než -10°C nebo vyšších než 40°C, které by mohly přístroj poškodit.
11. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření ani tepelnému záření.
12. Nevystavujte jednotku silným magnetickým nebo elektronickým interferencím.
13. Jednotku by měla být instalována na stabilním a vodorovném povrchu.
14. Čištění:
   - Před čištěním přístroj vypněte.
   - Nepoužívejte tekutá ani aerosolové čisticí prostředky.
   - Čistěte pouze suchým hadříkem.
15. Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím.
   Poškození, které je třeba opravit, musí být svěřena kvalifikovanému servisu.

Obal je potřebné zničit v souladu s příslušnými místními zákonmi a předpisy o zneškodňování odpadu. Kartony a papír třeba klasifikovat jako recyklovatelný papír a platina jako recyklovatelný zdroj (potenciálny recyklačný zdroj).
Pokud je tento symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečkem připojen k produktu, znamená to, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/ES.
Všechny elektrické a elektronické výrobky včetně baterií by měly být likvidovány oddělené od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných zařízení jmenovaných vládou nebo místními úřady.
Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

DOPLŇUJÚCE POZNÁMKY

Počas prehrávania záznamu sa nikdy nepokúšajte upravovať váhu vyváženia, pretože by to mohlo zlomiť ihlu a poškriabať záznam.
Pred prepravou odstráňte váhu váhy a znova zaistite tonearm, aby ste predišli poškodeniu jednotky.
Ak chcete počiť najlepší zvukový výkon, odporúčame použiť tienený kábel RCA.
V predvolenom nastavení odporúčame nastaviť funkciu proti korčuľovaniu na 0 bodov.
Párovanie so zariadeniami Bluetooth s verziou 2.0 alebo 1.0 môže trvať niekoľko minút.

SPECIFIKACE

Rychlosti: Off / 33-1 / 3 BPM, 45 BPM
Verze Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frekvence Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maximální RF výkon: <5 dbm
RCA výstup: 200-280 mV (Scm / sec al 1kHz-10dB)
Phono výstup: 3-4 mV (Scm / sec 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Spotreba: 5W
Wow a Flutter: <0,25% (WTD)
Pomer S / N: 55 dB
Typ kazety: pohyblivé magnetické kazety
Veľkosť zariadenia: 430 x 368 x 116 mm
Hmotnosť zariadenia: 6 kg

Vzhledem k neustálé revizi a zdokonalování našich výrobků se design a specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

SL VARNOSTNI UKREPI

Zahvaljujemo se vam za nakup **APX-790BT**
Zagotavljamo kakovost, učinkovitost in vrednost. Naši inženirji so v ta izdelek vključili številne uporabne in praktične funkcije. Bodite prepričani, da v celoti preberete ta navodila za uporabo, da boste kar najbolje izkoristili vsako funkcijo.
Ta izdelek je bil izdelan s komponentami najvišje kakovosti in najboljšimi proizvodnimi standardi. Poleg tega je bilo njegovo delovanje temeljito pregledano, preden je bilo odposlano iz tovarne.

POMEMBNO

Pred uporabo naprave preberite ta varnostna navodila.
Varnostna navodila in navodila za uporabo je treba hraniti za poznejšo uporabo.

1. Naprave ne uporabljajte v bližini vode – naprave ne smete uporabljati v bližini vode ali vlage – na primer v vlažni kleti ali v bližini bazena ali podobnih okolijih.
2. Ta izdelek in njegove dodatke postavite nekam izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti ali nepravilni uporabi.
3. Za priključitev naprave morate uporabiti priloženi kabel, sicer lahko poškodujete enoto.
4. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
5. Zaščitite napajalni kabel pred vklopom ali drobljenjem, zlasti v vtičnih, posodah in na izstopnih mestih naprave.
6. Ko je kabel priključen, mora biti vedno lahko dostopen.
7. Napravo izključite med nevihtami ali kadar je ziplec tesa ne uporabljate.
8. Ne shranjujte v bližini vse toplote, kot so radiatorji, toplotni registri, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.
9. Naprava je zasnovana, poslana in uporabljena v zmernem podnebju.
10. Ne sme se shranjevati ali uporabljati pri temperaturah pod -10°C (14 F) ali nad 40°C (104 F), kar bi lahko skrajšalo življenjsko dobo enote.
11. Enota ne sme biti izpostavljena prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno.
12. Naprave ne izpostavljajte močnim prihodom, ki bi ovirali delovanje enote.
13. Enoto je treba namestiti na vodoravno površino.
14. Čiščenje:
   - Pred čiščenjem izključite napravo, da je izključena, in jo odklopite.
   - Ne uporabljajte tekočih ali aerosolnih čistilcev.
   - Obrišite samo s suho krpo.
15. Izdelka ne poskušajte popraviti sami, saj lahko odpiranje ali odstranjevanje pokrovov, ki niso izpostavljeni v priročniku za hitri začetek, izpostavi nevarni napetosti ali drugim nevarnostim in lahko poškoduje enoto. Škodo, ki jo je treba popraviti, je treba napotiti na usposobljeno servisno osebje.

Embalažo je treba uničiti v skladu z ustreznimi lokalnimi zakoni in predpisi o odstranjevanju odpadkov. Kartone in papir je treba razvrstiti kot papir, ki ga je mogoče reciklirati, platina pa kot vir, ki ga je mogoče reciklirati (potencialni vir reciklaže)
Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku pomeni, da je izdelek skladen z Evropsko direktivo 2012/19/EC.
Vse električne in elektronske izdelke, vključno z baterijami, je treba odvreči ločeno v skladu s predpisi o komunalnih odpadkih prek zbiralnic, ki jih določijo vlada ali lokalni organi.
Pravilno odstranjevanje starega aparata bo pomagalo zmanjšati morebitne negativne posledice za zdravje ljudi in okolje.

DODATNE OPOMBE

Nikoli ne poskušajte prilagoditi teže ravnotežja med predvajanjem zapisa, saj bi to lahko zlomilo iglo in opraskalo zapis.
Odstranite balančno težo pred ponovno pritrditve tonarm pred prevozom To bo preprečilo poškodbe enote.
Če želite doživeti najboljšo zvočno zmogljivost, priporočamo uporabo RCA zaščitenega kabla.
Privzeto priporočamo nastavitev funkcije proti drsanju na 0 točk.
Seznanjanje z napravami Bluetooth z različicama 2.0 ali 1.0 lahko traja nekaj minut.

SPECIFIKACIJA

Hitrosti: izklop / 33-1 / 3 vrt / min, 45 vrt / min
Različica Bluetooth: 4.2 A2DP+AVRCP
Frekvenca Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maximalny RF výkon: <5 dbm
RCA výstup: 200-280 mV (Scm / sec al 1kHz-10dB)
Phono výstup: 3-4 mV (Scm / sec 1kHz-10dB)
AC: 230V ~ 50Hz
Poraba: 5W
Wow in flutter: <0,25% (DTD)
Razmerje S / N: 55 dB
Vrsta kartuše: gibljiva magnetna kartuša
Velikost naprave: 430 x 368 x 116 mm
Teža naprave: 6 kg

Zaradi nenehnega pregleda in izboljševanja naših izdelkov se lahko dizajn in specifikacije spremenijo brez predhodnega obvestila.

SR МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Хвала што сте купили **APX-790BT**
Ово је ваша осигурана квалитета, перформанси и вредности. Наши инжењери су у овај производ укључили бројне корисне и практичне функције. Молимо прочитајте ово упутство за употребу у потпуности како бисте били сигурни да од сваке функције можете добити максимални корист.
Овај производ је произведен коришћењем најквалитетнијих компоненти и стандарда производње. Тестирао га је инспектор и открио да је у беспрекорном радном стању пре него што је напустио našу фабрику.

ВАЖНО

Прочитајте ова безбедносна упутства пре употребе уређаја. Упутства за сигурност и рад треба задржати за будућу употребу.

1. Не користите овај уређај у близини воде – уређај се не сме користити у близини воде или влаге-на пример, у влажном подруму или у близини базена или у сличним условима.
2. Ставите овај производ и прибор негде ван дохвата деце, како бисте избегли опасност или њихову непримерену употребу.
3. Морате користити прикључни кабл за напајање да бисте повезали уређај, јер у супротном може да оштети јединицу.
4. Користите само додатке / опреме које је одредио произвођач.
5. Заштитите кабл за напајање од хода по њему, посебно спојнице и утичнице, утичницама и на месту на којем излази из уређаја.
6. Када је кабл повезан, кабл би увек требао бити лако доступан.
7. Искључите апарат из утичнице током олује са грмљавином или када се не користи дужи временски период.
8. Не чувајте у близини извора топлоте, попут радијатора, уређаја за грејање, шпореста или других уређаја (укључујући појачала) који производе топлоту.
9. Уређај је намењен за употребу само у умереној клими.
10. Не сме се чувати или користити на температурама нижим од -10°Ц (14 Ф) или изнад 40°Ц (104 Ф) што може оштетити сет.
11. Не излажите уређај директно сунчевој светлости чији топлотном зрачењу.
12. Не излажите јединицу јаким магнетним или електронским сметњама.
13. Јединицу треба инсталирати на стабилној и водоравној површини.
14. Чишћење:
   - Искључите јединицу ако је укључена пре чишћења.
   - Не користите течна средства за чишћење или аеросола.
   - Чистите само сувом крпом.
15. Не покушавајте сами поправити овај производ, јер вас отварање или уклањање поклопаца може изложити опасном напону или другим опасностима. Оштећења којима је потребно поправити треба да обавља квалификован сервисном особљу.

Контејнер мора бити уништен у складу са релевантним локалним законима и прописима о одлагању отпада. Картонске кутије и папир морају бити класификовани као рециклабилан папир, а платина као рециклабилан ресурс (потенцијални ресурс за рециклажу)
Када се овај прекривени симбол канте за отпатке прикачи на производ, то значи да је производ покривен Европском директивом 2012/19/ЕЦ.
Све електричне и електронске производе, укључујући батерије, треба се одлагати одвојено од комунималног отпада кроз одређене сабирне просторе које именује влада или локалне власти.
Правилно одлагање старог уређаја помоћи ће у спречавању потенцијалних негативних последица за животну средину и здравље људи.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

Никада не покушавајте подесити балансну тежину док се плоча репродукује, јер то може прузроковати ломљење игле и огреботине на плочи.
Уклоните балансни тег пре транспорта и поново уврстите тонарм. Ово ће спречити оштећење уређаја.
За најбољи квалитет звука препоручујемо употребу заштићеног РЦА кабла.
Подразумевано препоручујемо да функцију заштите од клизања поставите на 0 бодова.
Упаривање са Блуетоотх уређајима версије 2.0 или 1.0 може потрајати неколико минута.

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Брзине: Искључено / 33-1 / 3 О / мин, 45 о / мин
Блуетоотх верзија: 4.2 А2ДП+АВРЦП
Блуетоотх Фреквенција: 2402-2480 МХз
Максимална РФ снага: <5 дбм
РЦА улаз: 200-280 мВ (5 цм / сек, 1 кХз - 10 дБ)
Излаз у позадини: 3-4 мВ (5 цм / сек, 1 кХз - 10 дБ)
Максимална струја: 230В ~ 50Хз
Потрошња енергије: 5в
Вау и страхопоштовање: <0,25% (ВТД)
Однос сигнал-шум: 55 дБ
Тип картриџа: покретни магнетни картриџ
Величина уређаја: 430 К 368 К 116 мм
Тежина уређаја: 6 кг

Због сталне ревизије и унапређења наших производа, дизајн и спецификације подложне су променама без најављивања.

SV SÄKERHETSÅTGÄRDER

Tack för att du köpte **APX-790BT**
Detta är din försäkring av kvalitet, prestanda och värde. Våra ingenjörer har inkluderat många användbara och praktiska funktioner i denna produkt. Var noga med att läsa denna bruksanvisning fullständigt för att se till att du får maximal nytta av varje funktion.
Denna produkt tillverkades med hjälp av komponenter och standarder för utförande av högsta kvalitet. Det testades av inspektörer och visade sig vara i perfekt skick innan det lämnade vår fabrik.

VIKTIG

Läs dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder enheten.