展开尺寸:360×240mm
材质:128g铜版纸/双面印刷/三折页

正面

60mm

80mm

NOHON

Instruction Manual

NX-MS15

Power Bank

10

SELECT LANGUAGE

EN	English 1~5
DE	Deutsch 6~9
IT	Italiano 10~13
FR&BE	Français&Belgium 14~17
ES	Español 18~21
PL	Polski 22~25
NL	Nederlands 26~29
SE	Svenska 30~33

11

NOHON

EN

Thank you for purchasing and using our product.
Please read this User Manual carefully to operate your portable device designed to keep your electronic gadgets charged on the go.

Product Specifications

Item	Power Bank
Model	NX-MS15
Type	Polymer Lithium Battery
Battery capacity	5000mAh(typical 19.2Wh
Rated capacity	5000mAh(5V⎓1A)
Input	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Output	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Wireless output	5W(7.5W(7W(5W(3W(2W(1.5W(1W(0.5W)
Fast output	DC5V⎓3A 9W(MAX)
Size	Approx. 99*66*20mm
Weight	Approx. 124g
Operating temperature	-10°C~45°C
Storage temperature	-20°C~45°C

Package Contents

Power Bank x1
Charging cable x1
Instruction Manual x1

1

Product Layout

Switch button
Type-C Input/output
Battery LED indicator

Operating Instructions

Charging Your Power Bank:
Plug the USB-A end into a fully charge the power bank using your device's original charging cable USB charger.
① Connect the cable to the power bank and the charger. The LED indicator will show the charging progress.

Charging Your Devices:
① Fully charge the power bank using your device's original charging cable.
Press the power button on the power bank to initiate charging.
② Press the switch briefly: when the indicator light is on, place the power bank on the back of your device, ensure the charging coils are lining trhemmmm and phone receiver pad are together. Avoid double charging pads.
③ The LED indicators will show the remaining power in the power bank.

LED Indicator Lightshelve:
4 LED lights 76% - 100% power remaining
3 LED lights 51% - 75% power remaining
2 LED lights 26% - 50% power remaining
1 LED light 1% - 25% power remaining

In the fast charging mode, the green LED maintains a steady illumination, and the battery level indicator remains white. When the battery level drops below 5%, the indicator turns red. The LED will flash red when the battery is charging. When the device is fully charged, all LEDs remain continuously illuminated.

2

Turning the Power Bank On and Off:
To turn on the power bank, press the power button twice.
To turn off the power bank, press the power button twice and wait a few seconds.

Note

① Variations in color may occur due to inherent factors in the manufacturing process. And varying shades exhibit in different lighting conditions. We appreciate your understanding of these subtle variations in our product's aesthetics.
② The power bank may generate some heat during use. This is normal and not a cause for concern. It is designed with safety features to manage heat effectively.
③ If the power bank becomes overheated for any reason, please disconnect it from your device and allow it to cool down before resuming.

Smart Tips

① Different devices and charging cables have varying power requirements. Please ensure that the power output of the power bank and your device are compatible for optimal charging.
② Incompatibility between your charging device and cable may lead to reduced charging speed or intermittent charging.
③ Due to the conversion efficiency, the Battery Capacity is not equivalent to the actual chargeable capacity.
④ The power bank is suitable for charging most smartphones. Some models may not be supported.
⑤ The magnetic wireless charging feature of this product is compatible with devices that support magnetic wireless charging, such as iPhone 12 and newer models. These devices can make use of the magnetic wireless charging function without additional accessories.
⑥ For other iPhone models or Android phones that do not have built-in magnetic capabilities, such as iPhone 11 and older models, you may need to use a magnetic phone case or accessory in conjunction with this product to enable the magnetic wireless charging feature. This will allow your device to benefit from the convenience of magnetic wireless charging functionality provided by this product through the use of a magnetic case or accessory.
⑦ The LED indicator is designed for convenience and portability. While it provides efficient charging, it may not be as fast as a wall charger. Please allow sufficient time for your device to charge.

3

NOHON

Customer Service

ÉTUI
RACCOLTA CASTE
Let apparell, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

LU BE DE
EL RED

16

背面

Allumer et éteindre la batterie externe:
Pour allumer la powerbank, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.
Pour éteindre la batterie externe, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation et attendez quelques secondes.

Note

① Des variations de couleur peuvent survenir en raison de facteurs inhérents au processus de fabrication. Et des nuances peuvent apparaître sous différentes conditions d'éclairage. Nous apprécions votre compréhension et votre patience concernant toute différence potentielle de couleur.
② La powerbank peut générer de la chaleur pendant son utilisation. C'est normal et pas un sujet de préoccupation. Il est conçu avec des fonctions de sécurité pour gérer efficacement la chaleur.
③ Si la powerbank devient excessivement chaude, veuillez la déconnecter de votre appareil et la laisser refroidir avant de la réutiliser.

Conseils Intelligents

① Différents appareils et câbles de chargement ont des besoins en énergie variables. Assurez-vous que la sortie de la powerbank et votre appareil sont compatibles pour une charge optimale.
② L'incompatibilité entre votre appareil de chargement et le câble peut entraîner une vitesse de chargement réduite ou une charge intermittente.
③ En raison de l'efficacité de conversion, la capacité de la batterie ne se équivalente à la capacité rechargeable réelle.
④ La powerbank convient à la plupart des smartphones. Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.
⑤ La fonction de chargement magnétique sans fil de ce produit est compatible avec les appareils prenant en charge le chargement magnétique sans fil, tels que l'iPhone 12 et les versions plus récentes. Ces appareils peuvent utiliser la fonction de chargement magnétique sans fil sans accessoires supplémentaires.
⑥ Pour les appareils prenant en charge le chargement sans fil mais ne disposant pas des capacités magnétiques intégrées, tels que les modèles d'iPhone antérieurs, vous devrez utiliser une coque ou un accessoire magnétique pour iPhone en conjonction avec ce produit pour activer la fonction de chargement magnétique sans fil. Cela permet aux appareils disposant de capacités magnétiques intégrées d'utiliser la fonctionalité de chargement sans fil magnétique fournie par ce produit grâce à l'utilisation d'un étui ou d'un accessoire.
⑦ La powerbank est conçue pour être pratique et portable. Bien qu'il fournisse une charge efficace, il n'est peut-être pas aussi rapide qu'un chargeur mural. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour que votre appareil se charge.

17

Précautions de sécurité

① N'exposez pas la batterie externe à des température extrêmes supérieures à 55°C (131°F) ou inférieures (moins de 0°C). Maintenir des conditions de température extrême dans des environnements inférieurs à -10°C.
② Ne laissez pas votre appareil à de fortes vibrations, chocs ou impacts. Il est conçu pour résister aux chocs, de faire compression ou de chute d'une hauteur supérieure à 1 mètre, de déformation ou de gonflement de la coque, veuillez cesser d'utiliser ce produit.
③ Ne démontez pas la batterie externe et n'essayez pas de la réparer vous-même.
④ Tenir hors de portée des enfants.
⑤ Ne modifiez pas votre appareil, le produit risque d'entraîner des blessures.
⑥ Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple près des feux ouverts, fours, radiateurs ou plaques de cuisson. Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
⑦ Ne laissez pas votre appareil dans un lieu humide ou mouillé, par exemple dans une salle de bain ou sous la pluie. Évitez immédiatement les yeux à l'eau claire. Consultez un médecin si la douleur persiste.
⑧ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑨ Pour éviter des irritations cutanées, ne pas utiliser votre appareil si la peau est sensible ou irritée.
⑩ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑪ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑫ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.

Consells Intelligents

① Différents appareils et câbles de chargement ont des besoins en énergie variables. Assurez-vous que la sortie de la powerbank et votre appareil sont compatibles pour une charge optimale.
② L'incompatibilité entre votre appareil de chargement et le câble peut entraîner une vitesse de chargement réduite ou une charge intermittente.
③ En raison de l'efficacité de conversion, la capacité de la batterie ne se équivalente à la capacité rechargeable réelle.
④ La powerbank convient à la plupart des smartphones. Certains modèles peuvent ne pas être pris en charge.
⑤ La fonction de chargement magnétique sans fil de ce produit est compatible avec les appareils prenant en charge le chargement magnétique sans fil, tels que l'iPhone 12 et les versions plus récentes. Ces appareils peuvent utiliser la fonction de chargement magnétique sans fil sans accessoires supplémentaires.
⑥ Pour les appareils prenant en charge le chargement sans fil mais ne disposant pas des capacités magnétiques intégrées, tels que les modèles d'iPhone antérieurs, vous devrez utiliser une coque ou un accessoire magnétique pour iPhone en conjonction avec ce produit pour activer la fonction de chargement magnétique sans fil. Cela permet aux appareils disposant de capacités magnétiques intégrées d'utiliser la fonctionalité de chargement sans fil magnétique fournie par ce produit grâce à l'utilisation d'un étui ou d'un accessoire.
⑦ La powerbank est conçue pour être pratique et portable. Bien qu'il fournisse une charge efficace, il n'est peut-être pas aussi rapide qu'un chargeur mural. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour que votre appareil se charge.

18

Diseño del producto

Botón de cambio
Entrada/salida tipo-C
Indicador LED de batería

Instrucciones de operación

Cargando su powerbank:
① Cargue la powerbank completamente el powerbank utilizando un cable de carga compatible y un cargador USB.
② Conecte el cable al cargador USB y al cargador. El indicador LED mostrará el progreso de la carga.

Cargando sus dispositivos:
① Cargue completamente el powerbank usando el cable de carga original de su dispositivo.Presione el botón de encendido en el powerbank para iniciar la carga.
② Pulse el interruptor brevemente: cuando se encienda la luz indicadora, coloque la powerbank en la parte trasera de su dispositivo, asegurándose de que las bobinas de inalámbrica y el receptor del teléfono estén juntos. Evite pulsar el interruptor dos veces.
③ Los indicadores LED mostrarán la energía restante en el powerbank.

Luces indicadoras LED (Ménsula):
4 luces LED: 76% - 100% de energía restante
3 luces LED: 51% - 75% de energía restante
2 luces LED: 26% - 50% de energía restante
1 luz LED: 1% - 25% de energía restante

En el modo de carga rápida, el LED verde mantiene una iluminación fija y el indicador de nivel de batería permanece blanco. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5%, el indicador se pone rojo. El LED parpadeará en rojo cuando la batería se esté cargando. Una vez cargado, el dispositivo está completamente cargado, todos los LED permanecen iluminados continuamente.

19

Encendidos y apagado del Power Bank:
Para encender el Powerbank, presione el botón de encendido una vez.
Para apagar el power bank, presione el botón de encendido dos veces y espere unos segundos.

Nota

① Pueden producirse variaciones de color debido a factores inherentes al proceso de fabricación. Y los matices pueden aparecer en diferentes condiciones de iluminación. Agradecemos su comprensión y paciencia con respecto a cualquier posible discrepancia de color.
② La powerbank puede generar algo de calor durante su uso. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Está diseñado con características de seguridad para gestionar el calor de forma eficaz.
③ Si la powerbank se sobrecalienta excesivamente, desconéctala de su dispositivo y déjala enfriar antes de volver a usarla.

Consejos Inteligentes

① Los diferentes dispositivos y cables de carga tienen diferentes requisitos de energía. Asegúrese de que la salida de energía del powerbank y su dispositivo sean compatibles para un rendimiento óptimo.
② La incompatibilidad entre su dispositivo de carga y el cable puede provocar una velocidad de carga reducida o una carga intermitente.
③ Debido a la eficiencia de conversión, la capacidad de la batería no es equivalente a la capacidad cargable real.
④ La powerbank es adecuada para cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
⑤ La función de carga inalámbrica magnética de este producto es compatible con dispositivos que admiten carga inalámbrica magnética, como iPhone 12 y modelos más recientes. Estos dispositivos pueden hacer uso de la función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
⑥ Para otros modelos de iPhone o teléfonos Android que no tengan capacidades magnéticas integradas, como los modelos de iPhone anteriores, es posible que necesite usar una funda o accesorio magnético para teléfono junto con este producto para habilitar la función de carga inalámbrica magnética. Esto permitirá que su dispositivo se beneficie de la conveniencia de la funcionalidad de carga inalámbrica magnética proporcionada por este producto mediante el uso de una funda o accesorio magnético.
⑦ El powerbank está diseñado para brindar comodidad y portabilidad. Si bien proporciona una carga eficiente, puede que no sea tan rápido como un cargador de pared. Quiere tiempo suficiente para que su dispositivo se cargue.

20

Medidas de seguridad

① No expongas el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 55°C, lo cual podría dañar la batería. No cargue el Powerbank en entornos por debajo de -10 °C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto, compresión o caída de una altura de más de 1 metro, o si la carcasa se hinchan o deforman, dejen de usar el producto.
③ No desarme ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
⑤ Deje de usar el producto si el producto presenta un rendimiento anormal o uno fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia. Busque atención médica si la situación es grave o persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando este completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Si experimenta problemas con este producto, no recomiendo utilizar el cable de carga y el adaptador del Powerbank original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 3 meses si no va a usar la mantener la batería. Ello ayudará a mantener su rendimiento y su vida útil.
② Deseche el Power bank de acuerdo con las leyes medioambientales locales o de reciclaje.

Solución de problemas

① Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURsupport@hi-tech.com

21

正面

22

NOHON

Gracias por comprar y utilizar nuestro producto.
Por favor, lea este Manual de usuario cuidadosamente para operar su portátil diseñado para mantener sus dispositivos electrónicos cargados mientras viaja.

Especificaciones de producto

Artículo	Power Bank
Modelo	NX-MS15
Tipo	Baterías de polímeros de iones de litio
Capacidad de la batería	5000 mAh (típico) 19.2Wh
Capacidad nominal	5000 mAh(5V⎓1A)
Entrada	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Salida	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Salida inalámbrica	5W(7.5W(7W(5W(3W(2W(1.5W(1W(0.5W)
Salida rápida	DC5V⎓3A 9W(MAX)
Tamaño	Approx. 99*66*20mm
Peso	Approx. 124g
Temperatura de funcionamiento	-10°C~45°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C~45°C

Contenido del paquete

Powerbank x1
Cavo di ricarica x1
Manuale di istruzioni x1

23

Instrucciones de seguridad

① Evite que el powerbank se exponga a temperaturas extremas que superen los 55°C (131°F) o inferiores (por debajo de 0°C). Mantenga condiciones de temperatura extrema en entornos inferiores a -10°C.
② No exponga su dispositivo a fuertes vibraciones, choques o impactos. Es una diseñado para resistir caídas, de hacer compresión o de chocar d'une hauteur supérieure à 1 mètre, de deformación o de gonflement de la coque, veuillez cesser d'utiliser ce produit.
③ No desmonte ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ Tener fuera de porte dos enfants.
⑤ Ne modifiez pas votre appareil, le produit risque d'entraîner des blessures.
⑥ Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple près des feux ouverts, fours, radiateurs ou plaques de cuisson. Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
⑦ Ne laissez pas votre appareil dans un lieu humide ou mouillé, par exemple dans une salle de bain ou sous la pluie. Évitez immédiatement les yeux à l'eau claire. Consultez un médecin si la douleur persiste.
⑧ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑨ Pour éviter des irritations cutanées, ne pas utiliser votre appareil si la peau est sensible ou irritée.
⑩ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑪ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.
⑫ Ne laissez pas votre appareil/batterie externe à proximité d'un four à micro-ondes.

Consejos inteligentes

① Diferentes aparatos y cables de carga tienen diferentes requisitos de energía. Asegúrese de que la salida de energía del powerbank y su dispositivo sean compatibles para un rendimiento óptimo.
② La incompatibilidad entre su dispositivo de carga y el cable puede provocar una velocidad de carga reducida o una carga intermitente.
③ Debido a la eficiencia de conversión, la capacidad de la batería no es equivalente a la capacidad cargable real.
④ La powerbank es adecuada para cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
⑤ La función de carga inalámbrica magnética de este producto es compatible con dispositivos que admiten carga inalámbrica magnética, como iPhone 12 y modelos más recientes. Estos dispositivos pueden hacer uso de la función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
⑥ Para otros modelos de iPhone o teléfonos Android que no tengan capacidades magnéticas integradas, como los modelos de iPhone anteriores, es posible que necesite usar una funda o accesorio magnético para teléfono junto con este producto para habilitar la función de carga inalámbrica magnética. Esto permitirá que su dispositivo se beneficie de la conveniencia de la funcionalidad de carga inalámbrica magnética proporcionada por este producto mediante el uso de una funda o accesorio magnético.
⑦ El powerbank está diseñado para brindar comodidad y portabilidad. Si bien proporciona una carga eficiente, puede que no sea tan rápido como un cargador de pared. Quiere tiempo suficiente para que su dispositivo se cargue.

24

Diseño del producto

Botón de cambio
Entrada/salida tipo-C
Indicador LED de batería

Instrucciones de operación

Cargando su powerbank:
① Cargue la powerbank completamente el powerbank utilizando un cable de carga compatible y un cargador USB.
② Conecte el cable al cargador USB y al cargador. El indicador LED mostrará el progreso de la carga.

Cargando sus dispositivos:
① Cargue completamente el powerbank usando el cable de carga original de su dispositivo.Presione el botón de encendido en el powerbank para iniciar la carga.
② Pulse el interruptor brevemente: cuando se encienda la luz indicadora, coloque la powerbank en la parte trasera de su dispositivo, asegurándose de que las bobinas de inalámbrica y el receptor del teléfono estén juntos. Evite pulsar el interruptor dos veces.
③ Los indicadores LED mostrarán la energía restante en el powerbank.

Luces indicadoras LED (Ménsula):
4 luces LED: 76% - 100% de energía restante
3 luces LED: 51% - 75% de energía restante
2 luces LED: 26% - 50% de energía restante
1 luz LED: 1% - 25% de energía restante

En el modo de carga rápida, el LED verde mantiene una iluminación fija y el indicador de nivel de batería permanece blanco. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5%, el indicador se pone rojo. El LED parpadeará en rojo cuando la batería se esté cargando. Una vez cargado, el dispositivo está completamente cargado, todos los LED permanecen iluminados continuamente.

25

Encendido y apagado del Power Bank:
Para encender el Powerbank, presione el botón de encendido una vez.
Para apagar el power bank, presione el botón de encendido dos veces y espere unos segundos.

Nota

① Pueden producirse variaciones de color debido a factores inherentes al proceso de fabricación. Y los matices pueden aparecer en diferentes condiciones de iluminación. Agradecemos su comprensión y paciencia con respecto a cualquier posible discrepancia de color.
② La powerbank puede generar algo de calor durante su uso. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Está diseñado con características de seguridad para gestionar el calor de forma eficaz.
③ Si la powerbank se sobrecalienta excesivamente, desconéctala de su dispositivo y déjala enfriar antes de volver a usarla.

Consejos inteligentes

① Los diferentes dispositivos y cables de carga tienen diferentes requisitos de energía. Asegúrese de que la salida de energía del powerbank y su dispositivo sean compatibles para un rendimiento óptimo.
② La incompatibilidad entre su dispositivo de carga y el cable puede provocar una velocidad de carga reducida o una carga intermitente.
③ Debido a la eficiencia de conversión, la capacidad de la batería no es equivalente a la capacidad cargable real.
④ La powerbank es adecuada para cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
⑤ La función de carga inalámbrica magnética de este producto es compatible con dispositivos que admiten carga inalámbrica magnética, como iPhone 12 y modelos más recientes. Estos dispositivos pueden hacer uso de la función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
⑥ Para otros modelos de iPhone o teléfonos Android que no tengan capacidades magnéticas integradas, como los modelos de iPhone anteriores, es posible que necesite usar una funda o accesorio magnético para teléfono junto con este producto para habilitar la función de carga inalámbrica magnética. Esto permitirá que su dispositivo se beneficie de la conveniencia de la funcionalidad de carga inalámbrica magnética proporcionada por este producto mediante el uso de una funda o accesorio magnético.
⑦ El powerbank está diseñado para brindar comodidad y portabilidad. Si bien proporciona una carga eficiente, puede que no sea tan rápido como un cargador de pared. Quiere tiempo suficiente para que su dispositivo se cargue.

26

Medidas de seguridad

① No expongas el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 55°C (131°F) o inferiores (por debajo de 0°C). Mantenga condiciones de temperatura extrema en entornos inferiores a -10°C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto, compresión o caída de una altura de más de 1 metro, o si la carcasa se hinchan o deforman, dejen de usar el producto.
③ No desmonte ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
⑤ Deje de usar el producto si el producto presenta un rendimiento anormal o uno fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia. Busque atención médica si la situación es grave o persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando este completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Si experimenta problemas con este producto, no recomiendo utilizar el cable de carga y el adaptador del Powerbank original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 3 meses si no va a usar la mantener la batería. Ello ayudará a mantener su rendimiento y su vida útil.
② Deseche el Power bank de acuerdo con las leyes medioambientales locales o de reciclaje.

Solución de problemas

① Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURsupport@hi-tech.com

27

背面

28

Vrijheidsmaatregelen

① Stel de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen boven 55°C, direct zonlicht of vochtig (zoal de powerbank niet op vriespunten onder -10°C.
② Vermijd hevige trillingen, stoten of schokken op dit product. It has' good ook zwaar-duty design, it can be used in a variety of harsh environments. Stop with using the product if swelling, cracks or deformation of the case, or if the product is damaged.
③ Probeer de powerbank niet zelf te demonteren of te repareren.
④ Tot op de kinderen buiten bereik houden.
⑤ Stop met gebruik omstandigheden van het product, dit kan ernstige schade of letsel veroorzaken.
⑥ Houd de batterij van het stopcontact als het apparaat volledig is opgeladen om de levensduur van de powerbank te verlengen.
⑦ Om ongelukken te voorkomen, gebruik de originele kabel en adapter van de powerbank niet in combinatie met de originele fabrieken te gebruiken.

Onderhoud

① Laad de powerbank elke 2-3 maanden op als je hem gebruikt om de levensduur van de batterij te behouden.
② Gooi de powerbank weg in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor elektronische afvalstoffen of recycling.

Problemen oplossen

① Als de powerbank niet goed werkt, neem dan contact op met onze klantenservice voor ondersteuning.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 705D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURsupport@hi-tech.com

29

NOHON

Tack för att du köper och använder vår produkt.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din utformad för att hålla dina elektroniska prylar laddade när du är på språng.

Produktspecifikationer

Artikel	Power Bank
Modell	NX-MS15
Typ	av batteri Polymer litiumjonbatteri
Batterikapacitet	5000mAh(typisk) 19.2Wh
Märkkapacitet	5000mAh(5V⎓1A)
Ingång	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Utgång	PD20W DC5V⎓3A,PD12V⎓2A,5V⎓2.1A)
Trådlös utgång	5W(7.5W(7W(5W(3W(2W(1.5W(1W(0.5W)
Snabb utgång	DC5V⎓3A 9W(MAX)
Storlek	Ca. 99*66*20mm
Vikt	Ca. 124g
Driftstemperatur	-10°C~45°C
Lagringstemperatur	-20°C~45°C

Innehåll i förpackningen

Power Bank x1
Laddningskabel x1
Instruktionsbok x1

30

Produktlayout

Knapp för att byta
Typ-C ingång/utgång
LED-indikator för batteri

Instruktioner för användning

Laddning av din powerbank:
① Ladda powerbanken helt med en kompatibel laddningskabel och USB-laddare från din enhet.
② Anslut kabeln till powerbanken och laddaren. LED-indikatorn visar hur långt laddningen har kommit.

Laddning av dina enheter:
① Anslut din enhet till powerbanken med hjälp av enhetens originalkabel.
Tryck på strömknappen på powerbanken för att starta laddningen.
② Tryck snabbt på knappen: när indikatorlampan är på, placera powerbanken på baksidan av din enhet, se till att din trådlösa laddningsplattan och telefonens mottagningsplatta är tillsammans. Undvik att trycka två gånger på strömknappen.
③ LED-indikatorerna visar den resterande delen som finns kvar i powerbanken.

LED-indikatorsljus (hylla):
4 LED-lampor: 76% - 100% återstående effekt
3 LED-lampor: 51% - 75% återstående effekt
2 LED-lampor: 26% - 50% återstående effekt
1 LED-lampa: 1% - 25% återstående effekt

I snabbladdningsläget lyser den LED-lampan med fast sken och batterinivåindikatorn förblir vit. När batteriet är under 5% blir lampan röd. Den blinkar röd när batteriet laddas. Vid fullladdning är alla LED-lampor kontinuerligt tända.

31

Produktlayout

Typ-C ingång/utgång
LED-indikator för batteri

Instruktioner för användning

Laddning av din powerbank:
① Ladda powerbanken helt med en kompatibel laddningskabel och USB-laddare från din enhet.
② Anslut kabeln till powerbanken och laddaren. LED-indikatorn visar hur långt laddningen har kommit.

Laddning av dina enheter:
① Anslut din enhet till powerbanken med hjälp av enhetens originalkabel.
Tryck på strömknappen på powerbanken för att starta laddningen.
② Tryck snabbt på knappen: när indikatorlampan är på, placera powerbanken på baksidan av din enhet, se till att din trådlösa laddningsplattan och telefonens mottagningsplatta är tillsammans. Undvik att trycka två gånger på strömknappen.
③ LED-indikatorerna visar den resterande delen som finns kvar i powerbanken.

LED-indikatorsljus (hylla):
4 LED-lampor: 76% - 100% återstående effekt
3 LED-lampor: 51% - 75% återstående effekt
2 LED-lampor: 26% - 50% återstående effekt
1 LED-lampa: 1% - 25% återstående effekt

I snabbladdningsläget lyser den LED-lampan med fast sken och batterinivåindikatorn förblir vit. När batteriet är under 5% blir lampan röd. Den blinkar röd när batteriet laddas. Vid fullladdning är alla LED-lampor kontinuerligt tända.

32

Tillåt på och stängs av powerbanken:
Tryck på den av-på-strömknappen för att slå på powerbanken.
Om du vill stänga av powerbanken genom att trycka på strömknappen två gånger och vänta några sekunder.

Användning

Tillgänglighetsnivå: Kapacitet på ground av invändande fältcover: Utvärderingsnivåer: Det varierande nyanser visas i olika ljusförhållanden. Vi uppskattar de förståelse och den tålamod av det gäller eventuella frågor.

Smarta tips

① Olika enheter och laddningskablar har varierande strömkrav. Kontrollera att den enhet har stöd för powerbankens utefter och använd tänjdig laddningstid.
② Inkompatibilitet mellan din laddningsenhet och kabel kan leda till minskad laddningshastighet eller fragmentera laddning.
③ På grund av omvandlingseffektivitet motsvarar batterikapaciteten inte den verkliga laddningsbara kapacitet.
④ Powerbanken är lämplig för laddning av de flesta smartphones. Vissa modeller kanske inte stöds.
⑤ Produktens magnetiska funktion för trådlös laddning är kompatibel med enheter som stöder magnetisk trådlös laddning. Ex, enheter som äldre iPhone-modeller.
⑥ Om du har andra iPhone 12 och nyare modeller. Dessa enheter kan använda den magnetiska trådlösa laddningsfunktionen utan ytterligare tillbehör.
⑦ Till enheter som inte stödes trådlös laddning men inte har inbyggda magnetkomponenter, t.ex. tidigare iPhone-modeller, kan du behöva använda ett magnetiskt tillbehör eller ett fodral i kombination med denna produkt för att aktivera den magnetiska trådlösa laddningsfunktionen. Detta gör att enheten som använd inbyggd magnetisk komponenter kan använda den magnetiska trådlösa laddningsfunktionen som tillhandahålls av denna produkt genom användning av ett magnetiskt fodral eller tillbehör.
⑧ Powerbanken är utformad för att vara bekväm och bärbar. Även om den ger effektiv laddning kan den inte vara lika snabb som en väggladdare. Ge din enhet tillräcklig med tid för laddning.
⑨ Powerbanken kan generera viss värme under användning. Detta är normalt och ingen anledning till oro. Den är utformad med säkerhetsfunktioner för att hantera värme effektivt.
⑩ Om powerbanken blir överdriven värm ska du koppla bort den från din enhet och låta den svalna innan du återanvänder den.

33