展开尺寸:360×240mm
材质:128g铜版纸/双画印刷/三折页

正面

60mm

80mm

NOHON

Instruction Manual

NX-MS15

Power Bank

1

NOHON

Thank you for purchasing and using our product.
Power Bank MS15 is a high-capacity portable device designed to keep your electronic gadgets charged on the go.

Product Specifications

Item	Power Bank
Model	NX-MS15
Type	Polymer Lithium Battery
Battery capacity	5000mAh(Rated) 19.2Wh
Rated capacity	3000mAh(5V1A)
Input	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Output	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Wireless output	5W(7.5W/10W/15W)
Fast output	DC5V2.1A 10W(MAX)
Size	Approx. 119x62x18mm
Weight	Approx. 134g
Operating temperature range	-10°C-45°C
Storage temperature range	-20°C-45°C

Package Contents

Power Bank x1
Charging cable x1
Instruction Manual x1

2

Product Layout

Operating Instructions

Charging Your Power Bank:
Use the included USB-C cable to charge your device's original charging cable USB charger.
① Connect the cable to the power bank and the charger. The LED indicator will show the charging progress.

Charging Your Devices:
① Connect your device to the power bank using your device's original charging cable.
Press the power button on the power bank to initiate charging.
② Press the switch briefly: when the indicator light is on, place the power bank on the wireless charging area of your device. Ensure alignment and remove any metal or magnetic objects between your phone and the power bank.
③ The LED indicators will show the remaining power in the power bank.

LED Indicator (Lightshafts):
4 LED lights: 76% - 100% power remaining
3 LED lights: 51% - 75% power remaining
2 LED lights: 26% - 50% power remaining
1 LED light: 1% - 25% power remaining

In the fast charging mode, the green LED maintains a steady illumination, and the battery level indicator remains white. When the battery level drops below 5%, the indicator flashes red. Once the battery reaches 100%, charging stops. When the device is fully charged, all LEDs remain continuously illuminated.

3

Turning the Power Bank On and Off:
To turn on the power bank, press the power button twice.
To turn off the power bank, press the power button twice and wait a few seconds.

Note

1. Variations in cable miss occur due to inherent factors in the manufacturing process. And varying shades exhibit in different lighting conditions. We appreciate your understanding of these minor variations that do not affect product quality.
2. The power bank may generate some heat during use. This is normal and not a cause for concern. It is designed with safety features to manage heat effectively.
3. If you encounter any issues with charging or discharging, please disconnect it from your device and allow it to cool down before resuming.

Smart Tips

1. Different devices and charging cables have varying power requirements. Please ensure the power bank's output matches the power output of the power bank and use the appropriate charging cable.
2. Incompatibility between your charging device and cable may lead to reduced charging speed or prolonged charging.
3. Due to the conversion efficiency, the Battery Capacity is not equivalent to the actual chargeable capacity.
4. The power bank is suitable for charging most smartphones. Some models may not be supported.
5. The magnetic wireless charging feature of this product is compatible with devices that support magnetic wireless charging, such as iPhone 12 and newer models. These devices include iPhone 12 and newer models. These devices can make use of the magnetic wireless charging function without additional accessories.
6. For other iPhone models or Android phones, if you have built-in magnetic capabilities, such as iron sheets, you may need to use a magnetic phone case or accessory in conjunction with this product to enable the magnetic wireless charging feature. Please ensure the compatibility of your phone with magnetic accessories and magnetic wireless charging functionality provided by this product through the use of a magnetic case or accessory.
7. The power bank is designed for convenience and portability. While it provides efficient charging, it may not be as fast as a wall charger. Please allow sufficient time for your device to charge.

4

Safety Precautions

① Do not expose the power bank to extreme temperatures exceeding 50°C, direct sunlight, or moisture.Do not place the power bank in environments below -10°C.
② Avoid heavy vibrations, knocking, or impact on this product. In case of accidental impact or suspicion of damage, cease use and contact a professional if more than 1 minute, deformation, or swelling, discern discontinue using this product.
③ Do not disassemble or attempt to repair the power bank yourself.
④ Do not pierce the battery with sharp objects.
⑤ Cease usage immediately if the product exhibits abnormal heating or leakage of any liquid. If liquid accidentally splashes into the eyes, do not rub the eyes; rinse the eyes with clean water and seek medical assistance promptly if discomfort persists.
⑥ Unplug your device when it's fully charged to prolong the power bank's life.
⑦ To prevent any abnormalities with this product, it is recommended to use the charging cable and adapter from the original manufacturer.

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

5

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Maintenance

① Recharge the power bank every 2-3 months if not in use to maintain its battery life.
② Regularly clean the charging ports and the power bank.
③ Dispose of the power bank in accordance with local environmental regulations for waste electronic product.

Troubleshooting

If the power bank is not working correctly, please contact our customer support for assistance.

6

NOHON

Vielen Dank für den Kauf und die Nutzung unseres Produkts!
Power Bank MS15 ist ein hochkapazitives tragbares Gerät, mit dem Sie Ihre elektronischen Geräte unterwegs aufladen können.

Produktspezifikationen

Artikel	Power Bank
Modell	NX-MS15
Typ	Polymer-Lithiumbatterie
Batteriekapazität	5000mAh (Nennwert) 19.2Wh
Nennkapazität	3000mAh(5V1A)
Eingang	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Ausgang	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Drahtloses Laden	5W(7.5W/10W/15W)
Gesamtleistung	DC5V2A 10W(MAX)
Größe	Ca. 119x62x18mm
Gewicht	Approx. 134g
Betriebstemperatur	-10°C-45°C
Lagertemperatur	-20°C-45°C

Packungsinhalt

Powerbank x1
Ladekabel x1
Bedienungsanleitung x1

7

Produktlayout

Bedienungsanleitung

Aufladen Ihrer Powerbank:
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Gebrauch mit einem kompatiblen Ladegerät oder USB-Ladegerät.
① Verbinden Sie das Kabel mit der Powerbank und dem Ladegerät.Die LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt an.

Laden Ihrer Geräte:
① Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Original-Ladekabel.Ihres Geräts mit der Powerbank.
Drücken Sie den Netzschalter an der Power Bank, um den Ladevorgang zu starten.
② Kurz den Schalter drücken: wenn die Anzeige leuchtet, die Powerbank auf das drahtlose Ladegerät Ihres Geräts legen. Sicherstellen, dass keine Metall-/Magnetteile zwischen Ihrem Smartphone und der Powerbank liegen.
③ Die LED-Anzeigen zeigen die verbleibende Leistung in der Power Bank an.

LED-Anzeige(Lichtleiste):
4 LED-Leuchten: 76 % - 100 % verbleibende Leistung
3 LED-Leuchten: 51 % - 75 % verbleibende Leistung
2 LED-Leuchten: 26 % - 50 % verbleibende Leistung
1 LED-Licht: 1% - 25 % verbleibende Leistung

Im Schnelllademodus leuchtet die grüne LED konstant und die Akkustandsanzeige blinkt weiß. Wenn der Batteriestand unter 5 % fällt, blinkt die Diffse ganz nachts die LED, um anzuzeigen, dass der Akkustand niedrig ist. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft.

8

Ein- und Ausschalten der Power Bank:
Um die Powerbank einzuschalten, drücken Sie einmal den Netzschalter.
Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie zweimal den Netzschalter und warten Sie einige Sekunden.

Notiz

① Farbabweichungen können aufgrund inhärenter Faktoren im Herstellungsprozess auftreten. Unterschiedliche Farbtöne können unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld im Hinblick auf mögliche Farbabweichungen.
② Die Powerbank kann während des Gebrauchs etwas Wärme erzeugen. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge. Es ist für Sicherheitsfunktionen ausgerüstet, um die Wärme effektiv zu verwalten.
③ Wenn Sie Probleme beim Aufladen/Entladen haben, trennen Sie sie bitte von Ihrem Gerät und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Smart Tips

① Verschiedene Geräte und Ladekabel haben unterschiedliche Stromanforderungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die Ladeausgangsleistung der Powerbank unterstützt und verwenden Sie das entsprechende Ladekabel.
② Eine Inkompatibilität zwischen Ihrem Ladegerät und dem Kabel kann zu einer verringerten Ladegeschwindigkeit oder einem längeren Ladevorgang führen.
③ Aufgrund der Umwandlungseffizienz ist die angezeigte der Batteriekapazität nicht der tatsächlich aufladbare Kapazität.
④ Die Powerbank eignet sich zum Aufladen der meisten Smartphones. Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
⑤ Die magnetische kabellose Ladefunktion dieses Produkts ist mit Geräten kompatibel, die magnetisches kabelloses Laden unterstützen, beispielsweise mit denen im iPhone 12 und neueren Modellen. Diese Geräte können die magnetische kabellose Ladefunktion ohne zusätzliches Zubehör nutzen.
⑥ Bei Geräten, die kabelloses Laden unterstützen, aber nicht über integrierte magnetische Fähigkeiten verfügen, wie iPhone-Modelle oder Android-Telefone, ist möglicherweise eine magnetische Handyhülle oder ein magnetisches Zubehör in Verbindung mit diesem Produkt verwenden, um die magnetische kabellose Ladefunktion zu aktivieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit magnetischem Zubehör und magnetischer kabelloser Ladefunktion dieses Produkts durch die Verwendung einer magnetischen Hülle oder eines magnetischen Zubehörs nutzen.
⑦ Die Powerbank ist auf Komfort und Mobilität ausgelegt. Es bietet zwar eine effiziente Aufladung, ist jedoch möglicherweise nicht so schnell wie ein Wandladegerät. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für den Ladevorgang Ihres Geräts ein.

9

NOHON

Customer Service

ÉTUI

RACCOLTA CARTA

PAP

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE

Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit contient des batteries, des cartons et des emballages en papier.

Les appareils, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

RoHS

10

Instruction de sécurité

① Ne exponga el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 50 °C, luz solar directa o humedad. No coloque el Powerbank en entornos por debajo de -10 °C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto accidental o sospecha de daños, cese el uso y consulte a un profesional si más de 1 minuto, deformación o hinchazón de la carcasa, discierna discontinuar el uso de este producto.
③ No desarme ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ No perfore la batería con objetos afilados.
⑤ Deje de usar inmediatamente si el producto presenta un calentamiento anormal o una fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos con agua limpia y busque atención médica si la situación es persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando esté completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Para evitar cualquier anomalía con este producto, se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador del fabricante original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 2 a 3 meses si no va a usarlo para mantener la batería.
② Limpie periódicamente los puertos de carga y el Powerbank.
③ Deseche el Powerbank de acuerdo con las leyes medioambientales locales para residuos electrónicos.

Solución de problemas

Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

11

Precauciones de seguridad

① Evite exponer el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 50 °C, luz solar directa o humedad. No coloque el Powerbank en entornos por debajo de -10 °C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto accidental o sospecha de daños, cese el uso y consulte a un profesional si más de 1 minuto, deformación o hinchazón de la carcasa, discierna discontinuar el uso de este producto.
③ No desarme ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ No perfore la batería con objetos afilados.
⑤ Deje de usar inmediatamente si el producto presenta un calentamiento anormal o una fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos con agua limpia y busque atención médica si la situación es persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando esté completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Para evitar cualquier anomalía con este producto, se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador del fabricante original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 2 a 3 meses si no va a usarlo para mantener la batería.
② Limpie periódicamente los puertos de carga y el Powerbank.
③ Deseche el Powerbank de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para productos electrónicos de desecho.

Solución de problemas

Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

12

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 2-3 meses si no va a usarlo para mantener su batería.
② Limpie periódicamente los puertos de carga y el Powerbank.
③ Deseche el Powerbank de acuerdo con las leyes medioambientales locales para residuos electrónicos.

Solución de problemas

Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

13

Produktlayout

Bedienungsanleitung

Aufladen Ihrer Powerbank:
Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Gebrauch mit einem kompatiblen Ladegerät oder USB-Ladegerät.
① Verbinden Sie das Kabel mit der Powerbank und dem Ladegerät.Die LED-Anzeige zeigt den Ladefortschritt an.

Laden Ihrer Geräte:
① Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Original-Ladekabel.Ihres Geräts mit der Powerbank.
Drücken Sie den Netzschalter an der Power Bank, um den Ladevorgang zu starten.
② Kurz den Schalter drücken: wenn die Anzeige leuchtet, die Powerbank auf das drahtlose Ladegerät Ihres Geräts legen. Sicherstellen, dass keine Metall-/Magnetteile zwischen Ihrem Smartphone und der Powerbank liegen.
③ Die LED-Anzeigen zeigen die verbleibende Leistung in der Power Bank an.

LED-Anzeige(Lichtleiste):
4 LED-Leuchten: 76 % - 100 % verbleibende Leistung
3 LED-Leuchten: 51 % - 75 % verbleibende Leistung
2 LED-Leuchten: 26 % - 50 % verbleibende Leistung
1 LED-Licht: 1% - 25 % verbleibende Leistung

Im Schnelllademodus leuchtet die grüne LED konstant und die Akkustandsanzeige blinkt weiß. Wenn der Batteriestand unter 5 % fällt, blinkt die Diffse ganz nachts die LED, um anzuzeigen, dass der Akkustand niedrig ist. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft.

14

Ein- und Ausschalten der Power Bank:
Um die Powerbank einzuschalten, drücken Sie einmal den Netzschalter.
Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie zweimal den Netzschalter und warten Sie einige Sekunden.

Notiz

① Farbabweichungen können aufgrund inhärenter Faktoren im Herstellungsprozess auftreten. Unterschiedliche Farbtöne können unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Geduld im Hinblick auf mögliche Farbabweichungen.
② Die Powerbank kann während des Gebrauchs etwas Wärme erzeugen. Dies ist normal und kein Grund zur Sorge. Es ist für Sicherheitsfunktionen ausgerüstet, um die Wärme effektiv zu verwalten.
③ Wenn Sie Probleme beim Aufladen/Entladen haben, trennen Sie sie bitte von Ihrem Gerät und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie erneut verwenden.

Smart Tips

① Verschiedene Geräte und Ladekabel haben unterschiedliche Stromanforderungen. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die Ladeausgangsleistung der Powerbank unterstützt und verwenden Sie das entsprechende Ladekabel.
② Eine Inkompatibilität zwischen Ihrem Ladegerät und dem Kabel kann zu einer verringerten Ladegeschwindigkeit oder einem längeren Ladevorgang führen.
③ Aufgrund der Umwandlungseffizienz ist die angezeigte der Batteriekapazität nicht der tatsächlich aufladbare Kapazität.
④ Die Powerbank eignet sich zum Aufladen der meisten Smartphones. Einige Modelle werden möglicherweise nicht unterstützt.
⑤ Die magnetische kabellose Ladefunktion dieses Produkts ist mit Geräten kompatibel, die magnetisches kabelloses Laden unterstützen, beispielsweise mit denen im iPhone 12 und neueren Modellen. Diese Geräte können die magnetische kabellose Ladefunktion ohne zusätzliches Zubehör nutzen.
⑥ Bei Geräten, die kabelloses Laden unterstützen, aber nicht über integrierte magnetische Fähigkeiten verfügen, wie iPhone-Modelle oder Android-Telefone, ist möglicherweise eine magnetische Handyhülle oder ein magnetisches Zubehör in Verbindung mit diesem Produkt verwenden, um die magnetische kabellose Ladefunktion zu aktivieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit magnetischem Zubehör und magnetischer kabelloser Ladefunktion dieses Produkts durch die Verwendung einer magnetischen Hülle oder eines magnetischen Zubehörs nutzen.
⑦ Die Powerbank ist auf Komfort und Mobilität ausgelegt. Es bietet zwar eine effiziente Aufladung, ist jedoch möglicherweise nicht so schnell wie ein Wandladegerät. Bitte planen Sie ausreichend Zeit für den Ladevorgang Ihres Geräts ein.

15

NOHON

Mieux d'avoir achetés et utilisé notre produit!
La banque d'alimentation MS15 est un appareil fiable et portatile conçu pour garder vos gadgets électroniques chargés en déplacement.

Spécifications du produit

Article	Power Bank
Modèle	NX-MS15
Type	batterie au lithium polymère
Capacité de la batterie	5000 mAh (Nominal) 19.2Wh
Capacité nominale	3000 mAh(5V1A)
Entrée	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Sortie	PD20W DC5V3A,9V2.2A,12V1.67A)
Sortie sans fil	5W(7.5W/10W/15W)
Sortie rapide	DC5V2A 10W(MAX)
Dimension	Approx. 119x62x18mm
Poids	Approx. 134g
Température opérationnelle	-10°C-45°C
Température de stockage	-20°C-45°C

Contenu du colis

Powerbank x1
Câble de charge x1
Manuel d'instructions x1

16

Précautions de sécurité

① N'exposez pas le boîtiers extrême à des températures extrêmes supérieures à 50°C, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité. Ne chargez et n'exploitez pas votre appareil dans des environnements inférieurs à -10°C.
② Évitez les vibrations fortes, les chocs et les fortes vibrations, chocs ou impacts. En cas d'impact accidentel, gênant, de forte compression ou de chute d'une hauteur supérieure à 1 mètre, de déformation ou de gonflement de la coque, veuillez cesser d'utiliser ce produit.
③ Ne démontez pas la batterie externe et n'essayez pas de la réparer vous-même.
④ Tenir loin de portée des enfants.
⑤ Arrêtez immédiatement l'utilisation de le produit lorsque l'échauffallement chaud ou si du liquide fuit. Si le liquide accidentellement vous éclaboussait les yeux, ne vous frottez pas les yeux. Rincer immédiatement les yeux à l'eau claire. Consultez un médecin si la gêne persiste.
⑥ Débranchez votre appareil/batterie externe/Powerbank lorsque vous avez terminé de le faire de vie de la powerbank.
⑦ Pour éviter des irrégularités, il est recommandé d'utiliser le câble de recharge et l'adaptateur d'origine du fabricant.

Entretien

① Chargez la batterie externe tous les 2-3 mois lorsqu'elle n'est pas utilisée pour préserver la durée de vie de la batterie.
② Gardez la batterie externe propre et exempte de poussière et de saleté.
③ Jetez la batterie externe conformément aux réglementations environnementales locales relatives aux déchets d'appareils électriques.

Dépannage

Si la batterie externe ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter notre service client.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

17

Instrucciones de seguridad

① Evite exponer el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 50°C, luz solar directa o humedad. No cargue el Powerbank en entornos por debajo de -10°C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto accidental o sospecha de daños, cese el uso y consulte a un profesional si más de 1 minuto, deformación o hinchazón de la carcasa, discierna discontinuar el uso de este producto.
③ No desarme ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ No perfore la batería con objetos afilados.
⑤ Deje de usar inmediatamente si el producto presenta un calentamiento anormal o una fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos con agua limpia y busque atención médica si la situación es persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando esté completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Para evitar cualquier anomalía con este producto, se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador del fabricante original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 2-3 meses si no va a usarlo para mantener su batería.
② Limpie periódicamente los puertos de carga y el Powerbank.
③ Deseche el Powerbank de acuerdo con las leyes medioambientales locales para residuos electrónicos de desecho.

Solución de problemas

Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

18

Diseño del producto

Instrucciones de operación

Cargando su powerbank:
Use el cable USB-C incluido para cargar el powerbank utilizando un cable de carga compatible y un cargador USB.
① Conecte el cable al powerbank y al cargador. El indicador LED mostrará el progreso de la carga.

Cargando sus dispositivos:
① Conecte su dispositivo al powerbank usando el cable de carga original de su dispositivo.Presione el botón de encendido en el powerbank para iniciar la carga.
② Pulse el interruptor brevemente: cuando se enciende la luz indicadora, coloque la batería externa en la zona de carga inalámbrica de su dispositivo. Asegúrese de la alineación y el retirador del teléfono y metal/imán. Evite poder el intercambio dos veces.
③ Los indicadores LED mostrarán la energía restante en el powerbank.

Luces indicadoras LED (Mínimo):
4 luces LED: 76% - 100% de energía restante
3 luces LED: 51% - 75% de energía restante
2 luces LED: 26% - 50% de energía restante
1 luz LED: 1% - 25% de energía restante

En el modo de carga rápida, el LED verde mantiene una iluminación fija y el indicador de nivel de batería permanece blanco. Cuando el nivel de la batería cae por debajo del 5%, el indicador parpadea en rojo. Una vez que la batería alcanza el 100%, la carga se detiene. Cuando el dispositivo está completamente cargado, todos los LED permanecen iluminados continuamente.

19

Encendido y apagado del Power Bank:
Para encender el Powerbank, presione el botón de encendido dos veces.
Para apagar el power bank, presione el botón de encendido dos veces y espere unos segundos.

Nota

① Pueden producirse variaciones de color debido a factores inherentes al proceso de fabricación. Y diferentes tonalidades se muestran en diferentes condiciones de iluminación. Agradecemos su comprensión y paciencia con respecto a cualquier posible discrepancia de color.
② El powerbank puede generar algo de calor durante su uso. Esto es normal y no es motivo de preocupación. Está diseñado con características de seguridad para gestionar el calor de forma eficaz.
③ Si encuentra problemas durante la carga/descarga, desconéctalo de su dispositivo y déjelo enfriar antes de volver a usarlo.

Consejos Inteligentes

① Los diferentes dispositivos y cables de carga tienen diferentes requisitos de energía. Asegúrese de que la salida del powerbank coincida con la salida de energía del powerbank y utilice el cable de carga adecuado.
② La incompatibilidad entre su dispositivo de carga y el cable puede provocar una reducción de la velocidad de carga o un tiempo de carga más prolongado.
③ Debido a la eficiencia de conversión, la capacidad de la batería no es equivalente a la capacidad cargable real.
④ El powerbank es adecuado para cargar la mayoría de los teléfonos inteligentes. Es posible que algunos modelos no sean compatibles.
⑤ La función de carga inalámbrica magnética de este producto es compatible con dispositivos que admiten carga inalámbrica magnética, como el iPhone 12 y modelos más recientes. Estos dispositivos pueden hacer uso de la función de carga inalámbrica magnética sin accesorios adicionales.
⑥ Para otros modelos de iPhone o teléfonos Android, si tiene capacidades magnéticas incorporadas, como las hojas de iPhone anteriores, es posible que necesite usar una funda o accesorio magnético para teléfono junto con este producto para habilitar la función de carga inalámbrica magnética. Asegúrese de la compatibilidad de su teléfono con accesorios magnéticos y la función de carga inalámbrica magnética proporcionada por este producto mediante el uso de una funda o accesorio magnético.
⑦ El powerbank está diseñado para brindar comodidad y portabilidad. Si bien proporciona una carga eficiente, puede que no sea tan rápido como un cargador de pared. Tenga tiempo suficiente para que su dispositivo se cargue.

20

Medidas de seguridad

① No exponga el Powerbank a temperaturas extremas que superen los 50°C, luz solar directa o humedad. No cargue el Powerbank en entornos por debajo de -10°C.
② Evite vibraciones fuertes, golpes o impactos en este producto. En caso de impacto accidental o sospecha de daños, cese el uso y consulte a un profesional si más de 1 minuto, deformación o hinchazón de la carcasa, discierna discontinuar el uso de este producto.
③ No desarme ni intente reparar el Powerbank usted mismo.
④ No perfore la batería con objetos afilados.
⑤ Deje de usar inmediatamente si el producto presenta un calentamiento anormal o una fuga de líquido. Si el líquido salpica accidentalmente los ojos, no los frote; enjuague los ojos con agua limpia y busque atención médica si la situación es persistente.
⑥ Desenchufe su dispositivo cuando esté completamente cargado para prolongar la vida útil del Powerbank.
⑦ Para evitar cualquier anomalía con este producto, se recomienda utilizar el cable de carga y el adaptador del fabricante original.

Mantenimiento

① Recargue el Powerbank cada 2-3 meses si no va a usarlo para mantener su batería.
② Limpie periódicamente los puertos de carga y el Powerbank.
③ Deseche el Powerbank de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para productos electrónicos de desecho.

Solución de problemas

Si el Powerbank no funciona correctamente, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Brand:Mechanic Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Manufacturer: Shenzhen NOHON Industrial Co.,Ltd
Address: 703D,Dongshen International Centre,Xinniu Community, Meilin Street, Longhua District, Shenzhen
Website: www.nohon.cn
Service Email: EURepsupport@hi3.com

21

Układ produktu

Instrukcja obsługi

Ładowanie banku energii:
Użyj dołączonego kabla USB-C do ładowania.
① Podłącz kabel do powerbanku i ładowarki. Wskaźnik LED pokaże postęp ładowania.

Ładowanie urządzeń:
① Podłącz urządzenie do banku energii za pomocą oryginalnego kabla do ładowania.
Naciśnij przycisk zasilania na powerbanku, aby rozpocząć ładowanie.
② Krótko naciśnij przełącznik, gdy światło jest włączone, umieść power bank z tyłu telefonu, upewniając się, że brakuje kabelkowego bezprzewodowego i podkładki ładowania bezprzewodowego. Upewnij się, że między telefonem i powerbankiem nie ma metalu/magnesu.
③ Wskaźniki LED pokażą pozostałą energię w powerbanku.

Kontrolki LED (Światło):
4 światła LED: 76% - 100% pozostałej mocy
3 światła LED: 51% - 75% pozostałej mocy
2 światła LED: 26% - 50% pozostałej mocy
1 światło LED: 1% - 25% pozostałej mocy

W trybie szybkiego ładowania zielona dioda LED świeci stałym światłem, a wskaźnik poziomu naładowania będzie pozostawał biały. Gdy poziom naładowania będzie spadał poniżej 5%, pomoc czerwi dioda LED miga, wygaszając ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania. Po naładowaniu urządzenia pełna energia, reflexy go od urządzenia i pozostają na stałym poziomie.

22

Włączanie i wyłączanie banku energii:
Aby włączyć power bank, naciśnij przycisk zasilania jeden raz.
Aby wyłączyć power bank, naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie i odczekaj kilka sekund.

Uwagi

Różnice w kolorach mogą wynikać z czynników inherentnych procesu produkcji. Różne odcienie są widoczne w różnych warunkach oświetlenia. Dziękujemy za zrozumienie/cierpliwość w związku z potencjalnymi rozbieżnościami w kolorach.
① Powerbank może generować ciepło.
② Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może powodować uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem ostrzeżeń.
③ Nie wolno rozbierać ani naprawiać powerbanku samodzielnie.
④ Nie przebijać baterii ostrymi przedmiotami.
⑤ Natychmiast przestań korzystać z powerbanku, jeśli produkt wykazuje nieprawidłowe nagrzewanie lub jakąkolwiek wyciek płynu. Jeśli płyn przypadkowo dostanie się do oczu, nie rób tego, jeśli ból pozostanie, należy natychmiast przerwać jej czynity wody. Jeśli ból nadal występuje, natychmiast skontaktuj się z profesjonalistą.
⑥ Odłącz urządzenie, gdy jest w pełni naładowane, aby przedłużyć powerbank.
⑦ Aby uniknąć
Ostrzeżenie: Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Obsługa podlega dwóm następującym warunkom: (1) Urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń, (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wyraźnie nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te zostały zaprojektowane, aby zapewnić rozsądną ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie to generuje i może emitować energię fal radiowych i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można określić poprzez włączanie i wyłączanie urządzenia, zachęca się użytkownika do spróbowania skorygowania zakłóceń poprzez jedno lub więcej z poniższych środków:

-Zmiana kierunku lub przestawienie anteny odbiorczej.
-Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
-Skonsultuj się z dealerem lub doświadczonym technikiem radia/TV w celu uzyskania pomocy.

23

Przechowywanie

① Stosuj powerbank w temperaturze od -10°C do 50°C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci.
② Unikaj mocnych wibracji, uderzeń i wstrząsów. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, przestań go używać i skontaktuj się z profesjonalistą, jeśli minęła minuta, produkt ulegnie deformacji lub zacznie się wydymać, rozważ zaprzestanie używania tego produktu.
③ Nie rozbieraj ani nie naprawiaj powerbanku samodzielnie.
④ Nie przebijaj baterii ostr