Anpassen des Geräte an die Sendefrequenz

Frequenz-Paarung:

Dieses Spielzeug verwendet 2.4GHz-Fernbedienung, vor dem Spielen die Fernsteuerung und LKW müssen zu paaren

1. Schalten Sie den Schalter des Staplers EIN
OFF ON
AUS EIN
2. Schalten Sie innerhalb von 5 Sekunden den Sender ein
OFF ON
AUS EIN

An diesem Punkt wird die Fernbedienung mit dem Fahrzeug gekoppelt und die Lichter der Fernsteuerung hören auf zu blinken. Das Spielzeug ist nun einsatzbereit

Sicherheit und Wartung der Batterie

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen zur Verwendung der Batterie

1. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien
2. Nur die empfohlenen Batterien oder Batterien desselben Typs können mit dem Fahrzeug verwendet werden.
3. Die Versorgungsklemme darf nicht kurzgeschlossen werden.
4. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
5. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht gelagert werden
6. Der Benutzer muss regelmäßig auf die Beschädigung des Kabels, des Steckergehäuses und der zugehörigen Teile untersucht werden. Im Falle einer solchen Beschädigung ist die Verwendung einzustellen, bis der Schaden behoben ist. Brechen Sie die Antenne nicht ab und stecken Sie sie nicht in das Innere des Modellflugzeugrumpfes ein.
7. Das RC-Auto sollte 1 x 3.7V AA Akku-Batterien (nicht wiederaufladbar) verwenden. der RC-Controller sollte 4 x 1.5 V AA Akkus-Batterien (nicht wiederaufladbar) verwenden

Installation der Batterien

Installationsanleitung für die Fernsteuerung Batterie:

Öffnen Sie den Batteriefach auf der Fernsteuerung, legen Sie 4 x 1.5V AA Batterien ein, um sicherzustellen, dass die Batterieanschlüsse mit den Polen übereinstimmen.

Installationsanleitung für die Batterie:

1. Öffnen Sie den Batteriefach auf der Unterseite des Autos, legen Sie 2 x 3.7V AA Batterien ein und schließen den Deckel.

Batteriefachabdeckung

1. Setzen Fahrzeugkarosserie die Schraube ein
2. Ziehen Sie die Schraube mit dem Schraubenschlüssel fest

Anleitung zur Montage

Montage des Gabelstaplers:

1. Montieren Sie die Gabelarme an der Gabelstapler-Montagebasis
2. Montieren Sie die Gabelarme an der Gabelstapler-Montagebasis
3. Montieren Sie die Gabelarme an der Gabelstapler-Montagebasis

Bedienung des Fernsteuerempfängers

Zwei Modi:

Modus 1 - Normaler Lenkungsmodus

Modus 2 - Schwerkraftlenkungsmodus

SCHWERKRAFTSTEUERUNG

LINKS ABBIEGEN

RECHTS ABBIEGEN

GEHEN

ANGEHEBENE TÜREN

SOUNDS/SIRENEN

Sie sind aber des Geräts und Ihrer Sicherheit wegen sollten Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit den Batterien spielen. Verschlucken Sie Batterien nicht, sie können zu Verbrennungen führen. Wenn Sie Batterien, die Flüssigkeit austreten lassen oder beschädigt sind, berühren, sollte Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife gewaschen werden. Wenden Sie sich bei Hautreizungen an einen Arzt. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur Bezugnahme auf. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst. Verwenden Sie keine Batterien, die Sie nicht empfohlen haben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Art. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Wenn das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden. Die Batterien müssen unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Verwenden Sie nur Batterien gleichen oder gleichwertigen Typs, wie empfohlen. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn es nicht verwendet wird. Die Batterien müssen unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Nicht wiedera