83*83mm 105g铜板纸 骑马钉 黑白印刷

SANSUI

W28

混合降噪蓝牙耳机
Hybrid Noise Reduction Wireless Headset

首次使用

首次使用前，请先确认两个耳机和充电仓的电量是满的,电量不足时请使用本产品配带的充电线进行充电，并选择正规厂家生产的充电设备。
若产品超过2个星期未使用,建议使用前先对产品进行充电。

开/关机

自动开机：将充电仓开盖，耳机自动开机。
自动关机：将耳机放回充电仓中合盖，耳机会断开蓝牙连接并自动关机。

蓝牙配对连接 （配对前先关闭蓝牙设备）

蓝牙配对：拿出耳机开机进入配对状态后，再打开蓝牙设备搜索配对名“SANSUI +型号”,点击连接配对完成。
(如果搜索不到，请关闭手机蓝牙再打开重新连接)
连接成功：有语音提示音。
自动回连：首次连接成功后，开机默认连接最后配对的设备。
(提示：部分手机需输入“0000”作为配对密码)

恢复出厂设置

当出现左右耳不互联或者设备无法配对时，可按照以下操作进行重置：
① 先在手机端删除“SANSUI”耳机的配对信息。
② 耳机放回充电仓，开盖状态，长按充电仓复位键5秒，恢复出厂设置。
③ 重置耳机后，耳机所记录的配对信息已经被清除。请按“蓝牙配对”步骤重新连接后使用。

其他功能

手动开/关机
关机状态下，长按功能键3秒，耳机开机。
开机状态下，长按功能键5秒，耳机会断开连接并关机。

超时未连接
耳机待配对状态下，5分钟内未成功与设备连接，则自动关机。

蓝牙断开连接
连接成功后，若关闭手机蓝牙或者超出蓝牙有效连接距离（无障碍环境10m），则蓝牙断开连接，若5分钟内未成功与设备进行连接，则自动关机。

指示灯状态

充电仓指示灯
① 充　电　中：蓝色指示灯闪烁
② 充 电 完 成：蓝色指示灯常亮
③ 电　量　低：蓝色指示灯闪烁至熄灭
④ 对耳机充电：蓝色指示灯常亮
⑤ 耳机充满电：指示灯熄灭

注意事项

1.请勿以任何理由拆开、维修或改装耳机，否则可能会导致起火、电子击穿甚至彻底损坏本产品。
2.请勿将产品置于温度过低或过高(0°C以下或45°C以上)的环境下。
3.产品指示灯开启时，请勿直视，并远离儿童或动物的眼睛。
4.请勿在雷雨天气使用本设备，雷雨天气可能会导致设备故障或电击危险·
5.请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
6.请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火蜡烛或其他可能产生高温的地方。
7.请勿长时间大音量听音乐会造成听力损害，使用该设备时请调整到适当音量。
8.请勿自行更换电池，本设备配有不可拆卸的内置电池，以免损坏电池或设备。不建议私自更换。
9.请勿将磁条卡(例如银行卡、电话卡等)长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
10.清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接或线缆。

⚠ 警告

1.禁止拆解、撞击、挤压电池或投入火中、插入异物，以免引起电池漏液过热、起火或爆炸。
2.本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用本设备配件要求。
3.若出现严重鼓胀禁止继续使用。
4.禁止置于高温环境中，远离火源。
5.电池浸水或其它液体中后禁止使用。

FIRST USE

Before first use: please confirm earbuds and charge case battery volume full. If battery low, please use the charging cable provided in our product pack, and select the certified charging device.
If the product not use over 2 weeks, suggest you charge our product before use.

POWER ON/ OFF

Automatic power on: Open the cover of the charging compartment and turn on the headset automatically.
Automatic shutdown: Put the earphone back in the charging compartment and close the cover. The earphone will disconnect the wireless connection and automatically shut down.

WIRELESS PAIRING CONNECTION

Wireless pairing: Pairing status turn on when the earbuds power on, Then open the Bluetooth device and search for the pairing name "SANSUI + model", and click Connect to complete the pairing.
Connecting successfully: Prompt tone.
Connecting successfully: After first connecting successfully, the default connecting device is the last connection device.
(Note: parts of phone need type '0000' as pairing password)

RESET TO FACTORY MODE

When Left/Right earbud are not connects each other and device cannot pair, the following operation that we can reset earbuds.
1. Delete the "SANSUI" earbuds pairing information on the device.
2. Put the earphone back in the charging bin,Open condition, long press the reset button of the charging bin for 5 seconds to restore factory Settings.
3. After reset the earbuds, records information of earbuds has already been deleted. Please according to the "Wireless pairing" steps to re-connection and use.

OTHER FUNCTION

Power On/Off Manually
Power off status, press & hold function button 3 seconds, earbuds power on.
Power on status, press & hold function button 5 seconds, earbuds will disconnect and power off.

Unconnected by overtime
Earbuds on the pre-pairing status, not connected with device and connecting unsuccessfully in 5 mins, will power off automatically.

Wireless disconnection
After connecting successfully, if turn the phone Wireless off or over the Wireless effective connection distance (no-obstacles environment 10m), Wireless disconnection; if 5 mins not connected with device and connecting unsuccessfully, earbuds power off automatically.

INDICATE LIGHT STATUS

Charging bay indicator light
① Charging: Blue indicator light flash
② Charging completely: Blue indicator light on
③ Low-Battery: Blue indicator light flash till off
④ Charging to earbuds: Blue indicator light on
⑤ Earbuds charging fully: Indicate light off

CAUTION

1. Do not disassemble, repair, or modify the earbuds for any reason, otherwise it may cause fire, electronic breakdown or even completely damage the product.
2. Do not place the product in an environment where the temperature is too low or too high (below 0°C or above 45°C).
3. When the product indicator light is on, do not look directly into it and keep away from the eyes of children and animals.
4. Do not use this device during thunderstorms. Thunderstorms may cause equipment failure or risk of electric shock.
5. Do not use harsh chemicals, cleaning agents or strong detergents to clean equipment or accessories.
6. Do not place the device close to heat sources or exposed fire sources, such as electric heaters, microwave ovens, ovens, water heaters, stove candles, or other places that may generate high temperatures.
7. Please do not listen to music at high volume for a long time, which may cause hearing damage. Please adjust the volume to an appropriate level when using the device.
8. Please do not replace the battery by yourself. This device is equipped with a non-removable built-in battery to avoid damaging the battery or the device. It is not recommended to replace it without permission.
9. Do not leave magnetic cards (such as bank cards, phone cards, etc.) in contact with this device for a long time, otherwise the magnetic stripe card may be damaged by the magnetic field.
10. Before cleaning and servicing, stop using the device, close all applications, and disconnect all connections or cables from other devices.

⚠ WARNING

1. It is prohibited to disassemble, impact, squeeze the battery, throw it into a fire, or insert foreign objects to avoid battery leakage, overheating, fire, or explosion.
2. This device is not a toy. Children should use the accessories of this device under adult supervision.
3. If severe bulging occurs, it is prohibited to continue using it.
4. Do not place it in a high temperature environment and keep away from fire sources.
5. It is prohibited to use this device when the battery immersed in water or other liquids.

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上の注意」ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
・本製品の仕様及び機能などは、予告なく変更されることがあります。
・本説明書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

ご使用の前に

安全上の注意
最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください

⚠警告 誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより、死亡や大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
・濡れた手でケースやケーブルに触れない感電、やけど、けがなどの原因になります。
・本体やケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものを載せたりしない断線や火災、感電の原因になります。
・ケースの中に異物（特に金属）がある状態で充電をしないやけどや火災の原因になります。
・故障時や異常時には、直ちに使用を中止する発煙、火災、感電の恐れがあります。
「異常の例」
-異常な音や匂いがする
-煙が出ている
-内部に水や異物が入った
-本体・ケース・ケーブルが破損した

・分解、修理、改造をしない火災や感電の原因になります。
・本製品はお子様の手が届かないところで保管する誤飲の恐れがあります。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によってけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
・次のような場所では使用や保管をしない
-直射日光が当たる車中や窓際、暖房機器の近くなど、高温になる場所
-水分や湿気の多い場所、漏水や冠水の恐れがある場所
-摂氏0度以下の場所
火災や感電、故障の原因になります。
・運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本製品を使用しない事故やけがの原因になります。
・心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師と相談してください
・シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない変形、変色の原因になります。
・長時間、大音量で聴き続けない聴力障害などの原因になる場合があります。
・クレジットカードなど磁気を利用したカード等を長期的に本装置に接触させないカードに記録されている情報が破損されることがあります。

初めての使用

はじめてお使いになる際は、収納ケース・イヤホンともに、本製品に付属している充電ケーブルを使用して十分に充電してください。
2週間以上ご利用にならなかった場合も、充電してからご使用ください。

電源オン/オフ

ケースからイヤホンを取り出す→自動で電源オン
ケースにイヤホンをセットする→自動で電源オフ

ペアリングする

Bluetoothでペアリングする： イヤホンを電源オンにするとペアリングモードに入ります、お使いの機器から“SANSUI+モデル名”を選択し、接続してください。
（デバイス一覧に“SANSUI+モデル名”がない場合、機器のBluetoothを一回オフにして、再起動してください。）
接続成功すると通知音が鳴ります。
2回目以降のご使用では、イヤホンをケースから取り出すと、最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。（場合によって暗証番号“0000”を入力してペアリングすることがあります）

リセットする

片方からしか音声が出ない、ペアリング接続ができないなどの場合は、リセットをすると改善されることがあります。以下の手順に従ってイヤホンをリセットしてください。
①お使いの機器から”SANSUI+モデル名”のペアリングを削除してください。
②イヤホンを収納ケースに戻し、収納ケースのリセットボタンを5秒間押すと、すべての設定が初期化されます。急に音が途切れるようになったときや、急にペアリングしなくなってしまった場合などは、この初期化をして、再度ペアリングの設定をすることで、症状が改善する場合があります。
③リセットが完了すると、すべてのペアリング情報が削除されます。
あらためてペアリング操作を行ってください。

その他使い方

電源がオンの時、タッチコントロール部を5秒長押しすると、電源がオフになります。
電源がオフの時、タッチコントロール部を3秒長押しすると、電源がオンになります。
電源がオンの状態で、5分間ペアリングできない場合、自動的に電源がオフになります。
Bluetoothの電波が届かない状態（通信ができない状態）で約5分間経過すると自動的に電源がオフになります。（通常、見通しの良い場所では10m程度までの距離でBluetoothの電波が届きます。）
ペアリング完了状態で、お使いの機器を電源オフにしたら、Bluetoothペアリングが解除されます、約5分間経過すると自動的に電源がオフになります。

ケースLEDランプ
①充電中　→　青点滅
②充電完成　→　青点灯
③低電力　→　消灯まで青点滅
④イヤホンに充電　→　青点灯
⑤イヤホン充電完了　→　消灯

처음 사용하다

처음 사용 전 헤드폰 두 개와 충전 장의 전원이 찼음을 확인하세야 하며, 충전 부족시에는 본 제품에 부착된 충전 라인을 이용하여 충전하세야 합니다. 또한 정식 업체의 충전 설비를 선택하세야 합니다.
2주 이상 사용하지 않은 제품은 사용 전 충전해 두는 것이 좋습니다.

컴퓨터를 켜다/끄다

자동 시동:충전 장고 덮개를 열면 헤드폰이 자동으로 시동됩니다.
자동 끄기:이어폰을 충전 박스에 다시 넣고 덮개를 닫으면 블루투스 연결이 끊어지고 자동으로 꺼진다.

무선 페어링 연결

무선 매칭:헤드폰을 꺼내어 매칭에 들어간 후, 무선 기기를 클릭하여 매칭명"sansui + 모델"을 검색하고, 매칭이 완료됩니다.
(검색이 안 되면 전원을 껐다가 다시 접속하세요.)
연결 성공:음성 메시지가 나타납니다.
자동 연결:첫 번째 연결이 성공하면 기본값으로 마지막 페어링을 연결하는 장치를 부팅합니다.
(힌트:일부 핸드폰에서는"0000"을 입력해야 함.)

출고 설정 복원

양쪽 귀가 연결되지 않거나 장치가 일치되지 않을 경우, 아래와 같이 초기화할 수 있습니다.
① 먼저 휴대전화 단말기에서'선sui'헤드폰의 매칭 메시지를 삭제한다.
② 헤드폰을 충전상에 다시 넣고 덮개를 연 후 충전실 리셋 버튼을 5초 동안 길게 누르면 출고 설정을 완상회복합니다.
③ 헤드폰을 재설정한후 헤드폰에 기록된 백짝정보가 이미 지워진다.무선 매칭 순서에 따라 다시 접속한신 후 사용하십시오.

기타 기능

수동으로 전원을 켜다
전원을 끈 상태에서 기능버튼을 3초 동안 길게 누르면 헤드폰이 켜집니다.
전원이 켜진 상태에서 기능키를 5초 동안 길게 누르면 이어가 연결을 끊고 전원이 꺼집니다.

시간이 초과되었으나 연결하지 않았습니다
헤드폰을 연결한 상태에서 5분 이내에 장치에 연결되지 않으면 자동으로 종료됩니다.

무선 연결 해제
휴대전화의 블루투스를 끄거나 블루투스의 유효접속거리 (무장애환경 10m)를 벗어나면 블루투스로 접속이 중단되며 5분내에 단말기와 접속하지 못하면 자동으로 꺼진다.

표시등 상태

충전소 표시등
① 충전중에 푸른색 표시등이 깜박인다
② 충전완료:남색지시등이 항상 켜져있다
③ 전기량이 낮다. 푸른색 표시등이 깜박거리다가 꺼진다
④ 이어폰을 충전한다. 남색지시등이 항상 켜져있다
⑤ 이어폰이 충전되여있으며 지시등이 꺼져있다

주의 사항

1. 어떠한 이유로도 헤드폰을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재, 전자 고장이 발생하거나 제품이 완전히 손상될 수 있습니다.
2. 제품을 너무 낮거나 높은 온도 (0° c 이하 또는 45° c 이상)에 두지 마십시오.
3. 지시등을 켤 때에는 직접 쳐다보지 마십시오. 어린이나 동물의 눈을 멀리하십시오.
4. 뇌우가 오는 날에는 본 설비를 사용하지 마십시오. 뇌우가 오는 날에는 설비 고장 또는 감전의 위험이 있을 수 있습니다
5. 강한 화학 제품, 세정제 또는 강한 세제 청소 설비 또는 그 부속품을 사용하지 마십시오.
6. 전기히터, 전자레인지, 오븐, 온수기, 양초 또는 고온을 발생할수있는곳 등 열원 또는 불원에 설비를 가까이 하지 마십시오.
7. 장시간 큰 소리로 음악을 들으면 청각 장애가 되지 않으며, 설비를 사용할 때에는 적당한 음량으로 조정하여 주십시오.
8. 건전지를 교체하지 마십시오. 건전지나 설비의 손상을 방지하기 위하여이 설비에는 분해할수 없는 내장건전지가 장착되여있습니다.개인적으로 교환하는 것을 건의하지 않는다.
9. 마그네틱 띠 카드 (예:은행카드, 전화카드 등)를 장기적으로 본 설비에 접촉하지 마십시오. 그렇지 않으면 자기장에 의해 마그네틱 띠가 손상될 수 있습니다.
10. 청소 및 유지보수 전에 본 장비의 사용을 중지하고, 모든 어플리케이션을 끄고, 다른 설비와의 모든 연결 또는 케이블의 연결을 끊으십시오.

⚠ 경고

1. 분해, 충돌, 압출 배터리 또는 불 속에 투입, 이물질 삽입, 배터리 과열로 인한 누출, 화재 또는 폭발 금지.
2. 본 설비는 완구가 아니므로 어린이는 성인의 보호하에 본 설비 부속품을 사용하여야 합니다.
3. 심한 피만현상이 나타날 경우 계속사용을 금지한다.
4. 고온환경에 노출하는것을 금지하며 불을 멀리해야 한다.
5. 건전지를 물에 담그거나 다른 액체에 담근 후 사용 금지.

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
・この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上の注意」ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
・本製品の仕様及び機能などは、予告なく変更されることがあります。
・本説明書に記載されているイラストは、実際とは異なる場合があります。

ご使用の前に

安全上の注意
最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください

⚠警告 誤った取り扱いをすると、火災、感電、破裂などにより、死亡や大けがなどを負う可能性が想定される内容です。
・濡れた手でケースやケーブルに触れない感電、やけど、けがなどの原因になります。
・本体やケーブルに無理な力を加えたり、上に重いものを載せたりしない断線や火災、感電の原因になります。
・ケースの中に異物（特に金属）がある状態で充電をしないやけどや火災の原因になります。
・故障時や異常時には、直ちに使用を中止する発煙、火災、感電の恐れがあります。
「異常の例」
-異常な音や匂いがする
-煙が出ている
-内部に水や異物が入った
-本体・ケース・ケーブルが破損した

・分解、修理、改造をしない火災や感電の原因になります。
・本製品はお子様の手が届かないところで保管する誤飲の恐れがあります。

⚠注意 誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によってけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。
・次のような場所では使用や保管をしない
-直射日光が当たる車中や窓際、暖房機器の近くなど、高温になる場所
-水分や湿気の多い場所、漏水や冠水の恐れがある場所
-摂氏0度以下の場所
火災や感電、故障の原因になります。
・運転中や、周囲の音が聞こえないと危険な場所で本製品を使用しない事故やけがの原因になります。
・心臓用ペースメーカーをお使いの方は本製品の使用にあたって医師と相談してください
・シンナーやベンジン、アルコールなどで拭かない変形、変色の原因になります。
・長時間、大音量で聴き続けない聴力障害などの原因になる場合があります。
・クレジットカードなど磁気を利用したカード等を長期的に本装置に接触させないカードに記録されている情報が破損されることがあります。

初めての使用

はじめてお使いになる際は、収納ケース・イヤホンともに、本製品に付属している充電ケーブルを使用して十分に充電してください。
2週間以上ご利用にならなかった場合も、充電してからご使用ください。

電源オン/オフ

ケースからイヤホンを取り出す→自動で電源オン
ケースにイヤホンをセットする→自動で電源オフ

Первое применение

Прежде чем начать первое использование, необходимо подтвердить, что оба наушника и зарядные отсеки полностью заряжены, а когда их не хватает, они должны использоваться для зарядки на линии зарядки, которая используется в этом продуктах, и выбрать оборудование для зарядки, производимое обычными производителями.
Если продукт не используется более двух недель, рекомендуется сначала зарядить его перед использованием.

Включение/выключение

Автоматическое включение: открыть крышку зарядного отсека и включить наушники автоматически.
Автоматическое отключение: Вставь наушники обратно в зарядный отсек и закрой крышку, а ушные возможности отсоединят беспроводн и автоматически выключат.

Беспроводное соединение

Беспроводная пара: после того, как вы достаете наушники и включаете их в свой режим, вы включаете беспроводное устройство для поиска пароля "SANSUI + model", и нажимаете на соединение для завершения.
Если не можете найти, отключите телефоны и включите их снова.
Есть голосовые сигналы.
Автоматическая обратная связь: после успешного первого соединения, по умолчанию включается устройство для соединения последней пары.
(подтекст: часть телефона должна быть введена "0000" в качестве пароля)

Восстановить заводские настройки

Когда возникает несоответствие между правым и левым ухом или устройство не может быть соединено, оно может быть перезапущено в соответствии с следующими операциями:
Для начала удали информацию о паре наушников "SANSUI" на конце телефона.
Наушники встают обратно в зарядный отсек, открывают крышку, нажимают на кнопку перезарядки в течение пяти секунд, восстанавливают заводские настройки.
После перезагрузки наушников, пожалуйста, информация о паре, записанная в наушниках, была удалена. Нажмите "беспроводное соединение". Используется после перезагрузки.

Другие функции.

Ручное включение/выключение
Отключение, длительное включение функции на 3 секунды, наушники включены.
В открытом режиме, длительное включение функции длится 5 секунд, ушные возможности отключаются и выключаются.

Время не подключено
Наушники остаются в парах, не подключаясь к оборудованию в течение пяти минут, автоматически отключаются.

Беспроводная связь прервана
После успешного завершения соединения, bluetooth отключается в случае отключения сотового телефона или за пределами эффективного расстояния от bluetooth (среда без препятствий 10 м), а bluetooth отключается, если связь с устройством не налажена в течение пяти минут.

Состояние индикатора

Перезарядить сигнальные огни склада
① Синий индикатор мигает
② Зарядка завершена: синий индикатор включен постоянно
③ Низкий уровень электричества: синий индикатор мигает, пока не погаснет
④ Зарядите наушники: синий индикатор включен постоянно
⑤ Наушники полностью заряжены: сигнал гаснет

Внимание.

1. Пожалуйста, не разбирайте, не ремонтируйте или не модифицируйте наушники по какой-либо причине, иначе это может вызвать пожар, электронное повреждение или даже полное повреждение продукта.
2. не поставя продукц температуру ниж ил слишк высок (0 ° старш С молодеж (тех ил 45 ° С) под окружа сред.
При включении индикатора продукции не смотрите в глаза детям и животным.
4. Пожалуйста, не используйте это устройство в грозовую погоду, которая может привести к сбою оборудования или опасности электрошока
5. Пожалуйста, не используйте сильные химикаты, чистящие средства или сильные моющие средства или их принадлежности.
6. Пожалуйста, не подпускайте оборудование к источнику тепла или к непокрытым источникам, таким как электронагреватель, микроволновка, духовка, водонагреватель, огненная свеча или где-либо еще, где может быть высокая температура.
7. Пожалуйста, не допускайте нарушения слуха во время концерта на большой громкости в течение длительного времени, и при использовании этого устройства, пожалуйста, настройте его на соответствующую громкость.
8. Пожалуйста, не меняйте батарейки сами по себе. и это устройство оснащено встроенными аккумуляторами, которые не могут быть демонтированы. чтобы не повредить батареи или оборудование. Частная замена не рекомендуется.
9. Пожалуйста, не подвергайте магнитную полоску (например. банковскую. телефонную и т.д.) длительному контакту с настоящим устройством, иначе она может быть повреждена магнитным полем магнитной полоски.
10. Пожалуйста. прекратите использовать это устройство до того, как оно будет очищено и поддерживается. отключите все приложения и отключите все подключения или кабельные провода к другим устройствам.

⚠ предупред

1. Запрет на демонтаж. удар. сжатие батареи или погружение в огонь или ввод инородного тела. чтобы не вызвать перегрев. возгорание или взрыв батареи.
2. Это устройство не игрушка. и дети должны пользоваться аксессуарами этого устройства под присмотром взрослых.
3. В случае возникновения сильной вздутии запрещается дальнейшее использование.
4. Запрещается находиться в жарких условиях. вдали от источников огня.
5. После погрузки батареи в воду или другие жидкости использование запрещается.

Er ist der erste köder.

Vor dem ersten gebrauch vergewissern sie sich bitte, dass der strom Von zwei headset und einem laderaum voll ist. Wenn nicht, laden sie die ladekabel des jeweiligen produktes auf und wählen sie ein richtiges ladegerät.
Wenn ein produkt länger als zwei wochen nicht genutzt wird, ist es ratsam, es vor gebrauch aufzuladen.

An - und aus

Automatik: öffne den laderaum und den headset automatisch.
Automatik: die ohrhörer im laderaum zumachen, sonst wird die verbindung abgebrochen und das wireless abgeschaltet.

Drahtlose verbindungslinien.

Drahtlose verbindung: nachdem man über das headset in den passenden zustand eingeschaltet hat, wird die entsprechende anwendung aktiviert, um nach dem passenden namen SANSUI + modell zu suchen. Klicken sie auf verbinden
Wenn sie nicht gefunden werden, schalten sie bitte die handy-frequenz aus und öffnen sie den link.
Verbindung hergestellt: es folgt eine töne
Automatische rückkopptung: sobald die erste verbindung erfolgreich ist, wird das gerät angezapft, das die letzte verbindungsverbindung angezapft hat
(tipp: für ein handy werden "0.000" als passenden passwort eingegeben.)

Die werkseinstellungen wieder herstellen.

Wenn zwischen dem linken und dem rechten fuß des systems keine verbindung besteht Oder der mechanismus nicht angeschlossen werden kann, können sie die programme wie folgt zurücksetzen:
①Datei löschen zuerst die passenden informationen für das sansui-headset auf dem handy.
② Die kopfhörer lassen den laderaum wieder Laufen, kacken sie den kurbel auf, bis der leerlauf in 5 sekunden wieder hergestellt ist.
Nach warten auf warten wurde der test nach dem headset gelöscht. Drücken sie bitte "drahtlose verbindung",Stufe zurücksetzen und zurücksetzen.

Andere funktionen

Manuelle ein - / ausschalten
Im abschalten: 3 sekunden Langen knopf und das gerät läuft.
Im modus schalten sie die 5 sek. Aus, dann Trennen sie die verbindungen in den ohren und schalten das gerät aus.

Zeitüberschreitung ist nicht verbunden
Das gerät schaltet sich automatisch aus, wenn im passenden zustand das gerät nicht innerhalb Von 5 minuten angeschlossen ist.

Eine drahtlose verbindung wird unterbrochen
Nach erfolgreicher verbindung bricht bluetooth die verbindung Oder ist die effektive verbindung über die reichweite Von bluetooth abgeschnitten (barriere-darf 10m). Oder es schaltet sich automatisch aus, wenn es nicht innerhalb Von 5 minuten erfolgreich mit dem gerät verbunden ist.

IAnzeigen einstellen

Anzeige des lasters
①Aufgeladen: die blaue lampe flackert
② Aufgeladen: immer noch an der blauen ampel
③ Elektrische leistung niedrig: die blaue lampe blinkt bis zum erlöschen
④ Laden sie die kopfhörer: an der blauen ampel ist immer licht
⑤ Die kopfhörer sind geladen: die anzeigen sind ausgegangen

Darauf kommt es an.

1. Öffnen, warten sie, bis ohrhörer aus irgendeinem grund geöffnet, gewartet Oder umgebaut wurden, sonst gibt es feuer, elektronische zerseitzung Oder sogar totalschaden.
2. Nicht produkte in, Kalt Oder zu der ° C Oder 45 ° C über umständen.
3. Keine blickstrahlen einschalten, auch nicht kindern Oder tieren.
4. Benutzen sie dieses gerät bitte nicht bei gewitter, bei denen es zu störungen Oder stromausfällen kommen kann
5. Benutzen sie keine schweren chemikalien, reinigungsmittel Oder starken reinigungsmittel Oder zubehör.
6.gerät nicht näher an wärme - Oder nackten quellen wie heizung, mikrowelle, herd, wasserheizung, feuerkerzen Oder an anderen orten, an denen es möglicherweise zu heiß ist, zum beispiel nicht berühren.
7. Hörschädigung entsteht durch lange, starke musik. Bitte passen sie bei der benutzung des geräts auf die richtige lautstärke an.
8.nicht den akkus Von selbst wechseln. Dieses gerät ist mit unabnehmbaren eingebauten batterien ausgestattet, damit es weder akkus noch geräte beschädigt. Inzucht ist nicht ratsam.
9. Dauerkontakt mit diesem gerät (zum beispiel mit banken - und telefonkarten) ist zu vermeiden, damit die magnetkarte nicht beschädigt wird.
10. Hören sie mit dem gerät auf, bevor sie sauber und wartung machen, schließen sie alle anwendungen und Trennen alle verbindungen Oder kabel mit anderen geräten.

⚠ Warnung.

1. Das aufreißen, zurückspulen, pressen der batterie Oder des einlassens in ein feuer sowie das einfügen Von fremdmitteln sind verboten, damit die flüssigkeit nicht überkocht Oder in Brand gerät gerät Oder explosiv wird.
2. Dieses gerät ist kein spielzeug und ist mit diesem teil unter erwachsenen aufsicht zu verwenden.
3. Behalte den gebrauch bei schweren blähungen.
4. Zutritt in wärmere atmosphäre verhindern, frei Von feuer sein.
5. Der gebrauch ist dann untersagt, wenn die batterie abgetaucht Oder in einer anderen flüssigkeit enthalten ist.

Première utilisation

Avant la première utilisation, assurez-vous que la puissance des deux écouteurs et du silo de charge est pleine. Si la puissance est faible, veuillez utiliser le câble de charge fourni avec ce produit pour le charger. Et choisissez un appareil de charge fabriqué par un fabricant régulier.
Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 2 semaines, il est recommandé de charger le produit avant de l'utiliser.

Marche/arrêt

Démarrage automatique: ouvrez le couvercle du bac de chargement et les écouteurs s'allument automatiquement.
Arrêt automatique: remettez le casque dans le compartiment de chargement pour fermer le couvercle, l'oreille se déconnecte de la connexion wireless et s'éteint automatiquement.

Connexion par paires sans fil

Appairage sans fil: sortez le casque pour démarrer dans l'état de l'appairage, puis ouvrez l'appareil sans fil pour rechercher le nom de l'appairage "modèle SANSUI +", cliquez sur la connexion pour compléter l'appairage.
(si vous ne pouvez pas rechercher, s'il vous plaît éteindre le téléphone sans fil puis ouvrir et reconnecter)
Connexion réussie: une tonalité vocale est disponible.
Reconnexion automatique: après la première connexion réussie, la mise sous tension se connecte par défaut au dernier appareil jumelé.
(conseils: certains téléphones mobiles doivent entrer "0000" comme mot de passe de jumelage)

Restaurer les paramètres d'usine

Lorsqu'il apparaît que les oreilles gauche et droite ne sont pas interconnectées ou que l'appareil ne peut pas être jumelé, vous pouvez les réinitialiser comme suit:
① supprimez d'abord les informations de jumelage des écouteurs "SANSUI" sur le côté du téléphone.
② Les écouteurs sont remis dans le compartiment de chargement, l'état du couvercle ouvert, et maintenez le bouton de réinitialisation du compartiment de chargement enfoncé pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.
③ après la réinitialisation du casque, les informations de jumelage enregistrées par le casque ont été effacées, S'il vous plaît cliquez sur "wireless pairing" Étape à utiliser après reconnexion.

Autres fonctions disponibles

Marche/arrêt manuel
En état d'arrêt, maintenez la touche de fonction enfoncée pendant 3 secondes et le casque s'allume.
En état de démarrage, maintenez la touche de fonction enfoncée pendant 5 secondes, l'oreille se déconnecte et s'éteint.

Timeout non connecté
Lorsque le casque n'est pas connecté à l'appareil dans les 5 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Déconnexion sans fil
Après une connexion réussie, si le bluetooth du téléphone est éteint ou si la distance de connexion effective bluetooth est dépassée (l'environnement à haute température, loin du feu, le bluetooth est déconnecté. Si la connexion avec l'appareil n'est pas effectuée avec succès dans les 5 minutes, il s'éteindra automatiquement.

Statut de l'indicateur

Indicateur de chargement
① Pendant la charge: l'indicateur bleu clignote
② Après la charge: l'indicateur bleu reste allumé
③ Faible puissance: l'indicateur bleu clignote jusqu'à éteint
④ Charge des écouteurs: le voyant bleu reste allumé
⑤ Écouteurs complètement chargés: l'indicateur s'éteint

Notes et précautions

1. Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas l'écouteur pour quelque raison que ce soit. Cela peut provoquer un incendie, une panne électronique ou même endommager complètement le produit.
2. Ne pas exposer le produit à une température trop basse ou trop élevée (inférieure à 0°C ou supérieure à 45°C).
3. Ne regardez pas directement lorsque l'indicateur de produit est allumé et gardez-le à l'écart des yeux des enfants ou des animaux.
4. N'employez pas cet équipement en temps d'orage, qui peut causer le dysfonctionnement de l'équipement ou le risque de choc électrique ·
5. N'utilisez pas de produits chimiques forts, d'agents de nettoyage ou de détergents forts pour nettoyer l'équipement ou ses accessoires.
6. Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou d'inflammation nues, telles que les radiateurs électriques, les fours à micro-ondes, les fours, les chauffe-eau, les bougies ou tout autre endroit où des températures élevées peuvent être générées.
7. N'écoutez pas le concert à un volume élevé pendant longtemps et ne causent pas des dommages auditifs. Ajustez SVP au volume approprié lorsque vous utilisez l'appareil.
8. Ne remplacez pas la batterie par vous-même. L'appareil est équipé d'une batterie intégrée non amovible pour éviter d'endommager la batterie ou l'appareil. Le remplacement privé n'est pas recommandé.
9. Ne mettez pas la carte à bande magnétique (par exemple carte bancaire, carte de téléphone, etc.) en contact à long terme avec cet appareil, sinon la carte peut être endommagée par le champ magnétique.
10. Arrêtez d'utiliser cet appareil avant le nettoyage et l'entretien. Fermez toutes les applications et déconnectez toutes les connexions ou câbles avec les autres appareils.

⚠ avertissement

1. Il est interdit de démonter, frapper, extruder la batterie ou mettre dans le feu, insérer un corps étranger, afin de ne pas causer la surchauffe de fuite de batterie, le feu ou l'explosion.
2. Cet équipement n'est pas un jouet, les enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte pour utiliser les exigences d'accessoires de cet équipement.
3. Interdire l'utilisation continue en cas de gonflement grave.
4. Interdit dans l'environnement à haute température, loin du feu.
5. Interdit d'utiliser la batterie après qu'elle soit immergée ou tout autre liquide.

产品保修卡 / Warranty card

该卡为产品保修凭证，请妥善保管
This card is a warranty certificate, please keep it properly

产品名称 Product name		产品型号 Product name	
购买日期 Purchase date		客户名称 Customer name	
联系方式 Contact			

产品维修记录 / Product fixed record

日期 Date	不良现象 Defective phenomenon	解决方案 Solution

扫码下载APP解锁更多乐趣
Scan and download APP to unlock more fun