Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblosélecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque se figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit:

1. Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
2. Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
3. Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
4. Appyuyez sur la touche de l'appareil que la télécommande doit commander—touche **TV**, **VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**. Le voyant clignote une fois, puis reste allumé.

   Important : repérer la touche **ENTER** de la télécommande (ne pas encore appuyer dessus). Il sera nécessaire d'appyuyer dessus rapidement à l'étape 6-ci-dessous.
5. Appyuyez sur la touche **ON-OFF** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

   Important: Il se peut que vous ayez à appyuyer sur **ON-OFF** jusqu'à 200 fois.
6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyer sur la touche **ENTER** dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

   Remarque : si on attend plus de 4 secondes pour appuyer sur **ENTER**, la télécommande passe au code suivant—la recherche de code doit être relancée à partir de l'étape 1.

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTc,/VCR•DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis.
La touche **MENU** est active dans les modes TV, DBS et DVD. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu SAT•CBL•DTC permet de naviguer à travers les écrans Menu pour faire des modifications aux réglages du décodeur câble/satellite/TV numérique. Le menu VCR ou DVD vous permet de naviguer les réglages langues, sous-titrage et autres.

En mode Menu, ces touches fonctionnement comme suit:

Mode	Voir haut/bas	Ch +/-
TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD	Curseur bouge vers la droite/ gauche	Curseur bouge vers le haut/ bas

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

1. Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV**, **VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**).

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

2. Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

Remarque: Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

3. Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV, VCR-DVD** ou **SAT-CBL-DTC**).

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

1. Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
2. Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, sèchez-la immédiatement.
- Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
- Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
- Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
- Essayez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
- Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

Garantie Limitée de 90 Jours

Voxx Accessories Corporation (l' «Entreprise») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit est l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le propriétaire doit fournir avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance. à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables).

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU À LE REMPLACEMENT DES PRODUITS DÉFECTUEUX ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELS QUELS SOIENT. Aucune personne ou aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/ certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

TV Codes / Códigos de TV / Códigos de TV

Admiral 0463, 4030, 4111, 4221
Advent 1570
Affinity 3717, 3577, 3870
Awa 1362
Akai 0017, 1675
ADC....1589, 3720, 1365, 2014, 2087, 4103
Apex Digital 2397, 4347, 4350
Ario 2391
Alvio 3638, 3636, 3657
Audiovox.....1564, 1769, 0623
Auria 2087, 2014, 2277
Aventura 0171
Avol 3118
BGH.....4029, 4070, 0898, 2414, 0876, 4028, 4098
Blue Sky 3997
Bluesky 3997
Brillania 2414
Broksonic 0463, 1890
CCE 3782, 4091, 0623, 4092
Champion 1362
Changhong.....3718
Coby 3478, 3627, 2344
Commercial Solutions.....1447
Contex 4053
Continental 2357
Coradir.....2844
Craig 3991
Crown Mustang 0898
Curtis 2855, 3577, 3895, 2552, 2397, 4025, 4053, 3636, 1326, 3382, 3717
Curtis Mathes 0623
Cytron 1326
Daewoo 0623
Digitrex 4207
Disney.....1892, 0171
Dumont 3793
Durabrand.....0463, 0171, 1570, 0178
Dynex 2049, 2184
Electrohome 0463, 1570, 1670
Electron 3519
Elektra 0017, 0623
Element 3559, 1687, 2183, 2564, 3591
Elite.....1457
Emerson 1864, 1394, 0171, 1866, 0463, 1963, 0178, 0623, 3623, 2183, 3559
Encross.....0876
Envision 1589, 1365, 2087, 2014
Epworth 1362
EQD 2014, 2087, 2277
EQD Auria.....2014, 2087, 2277
ESA 0171, 1963
Fair Mate 1326
Favi 1362
Fisher 1362
Fluid 2564, 3559
Funai.....1864, 0171, 1394, 1963
GE 1447, 0178
General Electric 1447, 0178
GFM 0171, 1963, 1886, 1864
Gibralter 0017
GoldStar 0178
Haier 1749, 2309, 1748, 3382, 2293,4398, 1570
Hallmark 0178
Hannspree 1348
H-Buster 3620, 3419
Hiserse 3519, 2183, 4398, 3382, 4029
Hitachi.....1463, 3639, 3382, 3697
Hiteker 3118
Hyundai 4509
ILo 0171, 1394
Insignia2049, 1564, 1326, 1892, 0171, 0463, 1963, 2184
Inteq 0017
IRT 2537
iSymphony 3382, 3118, 3094
JC Penney.....0178, 0156
JCM 2357, 4347, 4350
Jensen 1326
JVC 1774, 1601, 2321, 2271, 0463, 1570, 1670, 4070, 1892
KC.....4182
KDS 1523, 1687
Ken Brown.....4056, 4099, 4221, 4444
Kreisen 0876
Legend 2397, 2309
Lexus 3638, 3657
LG 2731, 2358, 3397, 0178, 2391
LG Alps 2358
LodgingStar 3141
LXI 0156, 0178, 0017
MAG 1687, 1523
Magnavox 3623, 1866, 2372, 1454, 2293, 1963, 0171, 1365, 1867
Marantz.....1454
Master-Q 3419
Megatron 0178
Memorex.....0463, 1570, 1670, 0178, 1892, 0171, 1687
MGA 0178
Microsonic 1326, 3419, 4029
Midland.....0017
Miray...3847, 2414, 2429, 3183, 4178, 0898
Mitsakai 0171
Mitsubishi Electric.....1250, 0178
Mitsui 3658, 3638, 3657
NAD 0156, 0178
Naoki 1540, 2357
Naxa 2104, 3382, 3420
NEC 0876, 2394
New Acoustic Dimension.....0156, 0178
Nexus 3519
Nexus Electronics.....1813
Nikko 0178, 0017, 0156
Nimbro 2104
Noblex 1362, 3697, 1142, 4029, 3803, 4030, 4149, 4205
Norcent 1365, 1589
Nordmende 3419, 3861, 3134, 3327, 3767, 3835
NuVision 4347
OCOSMO 2337, 3899
Olevia 4070
Orion 0463, 1892, 3540
Panasonic.....1480, 1291, 0156, 0178
Panavox.....4149
PARK 2104
Penney 0178, 0156
Philco.....3436, 3022, 2414, 0171, 1963, 4178, 0623, 1394, 1142, 1362, 0463, 3639, 3697
Philips.....1867, 2372, 1454, 2597, 4222, 3623, 2800, 1744, 1866, 0017, 2049, 2277, 1564, 1365
Pioneer 1457
Planar 0178
Polaroid 1523, 1769, 4035,

Waycon 0156
Westinghouse 1712, 3559, 3382, 2293, 3094, 3470, 2397, 0463
White Westinghouse.....0623, 0463
Wyse.....1365
Xoceco 0623, 1749
Zenith.....0017, 0178, 0623, 2731, 1365, 2358, 0463

VCR / Magnétoscope

American High 0035
Anam 0035
Carver 0081
Crosley 0081
Curtis Mathes 0035, 0060, 0162
Microsoft 2083, 2627, 0522
Emerson 0035
Fuji 0035
GE 0060, 0035, 0202
General Electric 0060, 0035, 0202
Harmarkhan 0081
Instant Replay 0035
JC Penney 0035
Kodak 0035
Magnavox 0035, 0081
Marantz.....0081, 0035
Matsushita 0035, 0162
MEI 0035
Memorex.....0035, 0162
Motorola 0035
NAP 0035
Olympus 0035
Optimus 0162
Panasonic.....0035, 0162
Penney 0035
Philco 0081
Philips 0081, 0035
Pole Audio.....0081
Proscan 0060, 0202
Quasar 0035, 0162
RCA 0060, 0202, 0035
RCN 0060
Realistic 0035
Samsung 0045
Scott 0045
Sears 0035
Sony 0032, 0035
Sony Hitachi 0035
Sony Tosiba 0035
Sylvania 0035
Symphonic.....0035
TCL 0045
Technics 0045
Teknika 0035
Toshiba 0045
Vector 0045
Video Concepts 0045
Wards 0035, 0045, 0060, 0081
XR-1000 0035

DVD

Acurian.....0675
California Audio Labs.....0490
Curtis Mathes 2331
Denon 1634, 2258, 0490
Disney 0675
Durabrand.....3464
Dynex 2596
Emerson 0675, 2213
Funai.....0675

GE .....0522 GVT 3789
General Electric .....0522 HTS 0775
GFM .....0675 Huswel 4546
Go Video.....1075, 0741 Hughes Network Systems 1442, 1377
GoldStar .....0741 Humax 1377
Grundig .....0539 Iriv 4348
Hitachi.....0573, 0675 Jerrold.....0869
HiFlus .....0583 JVC 0775
Insignia .....2596, 2095, 2428, 0675, 0741 LG 1377
Integra .....2147, 1634 Motorola 0869, 0856, 3469
JVC .....0741 Movistar 2527, 2262
Kenwood.....0490 Nagra 2262
LG .....2213 Netgem 3637
LG .....0741 Netsat 0887
Magnavox .....0675, 0503, 0539 Next Level.....0869
Marantz .....0539 Oi TV 4460
Memorex.....2213, 2331 Pace .....0887, 3469, 1377, 2895, 0856, 2262, 2527 Philips 1442, 2619, 0856, 0887, 3469
New Acoustic Dimension.....0741 RadioShack 0869
Olevia .....2331 RCA 1442
Onkyo .....2147, 0503 Sagem 1692
Panasonic.....1641, 3641, 0490, 0503 Sagemcom 3739
Philco .....0675 Samsung 1442, 1377
Philips ..2056, 2434, 0539, 0503, 2084, 0675 Shaw Direct 0869, 0775
Pioneer .....2442 Sky Brasil 1377, 0887, 0856, 2619, 3111
Pole Audio.....0539 Sky Mexico ...3469, 2619, 0856, 0887, 1377
Quasar .....0741 Stream 0887
Proscan .....0522 Star Choice 0869
RCA .....0522, 2587, 2213, 2532, 3464 Supervisa 0887
Samsung .....0199, 0573, 1075, 2099, 2489, 0490 TDS Telecom 0775
Sony .....0741 Technicolor 3790, 3469
Toshiba .....0573 Tele Red 1279
Sharp .....2254, 0675 Televideo 3423
Shinsonic .....0533 Televisa.....0887
Sony .....1516, 1633, 0533, 0864, 0675 TELUS 0775
SV2000.....0675 Thomson.....3469, 1377, 2619
Sylvania .....0675 TiVo 1377, 1442
Symphonic.....0675 TVA Digital 2895, 1692, 2262
TCL .....2587 UNE.....1692
Technics .....0539 Via Embratel 4546
Toshiba.....0503, 2277, 3157, 2705 Viewsat 2262, 2895, 1692, 2527
TV Tech.....0675 Windstream 0775
Urban Concepts .....0503 Zenith 0856, 3469
VIZIO 2563
Vtrek 2583, 2587
Wave 2083, 2627, 2522
Yamaha 2298, 0539, 0490
Zenith.....0741, 0503

Satellite / Satélite

Arion 1279, 4348
Arris 0869
AZ America 3599
Bell 0775
Bell ExpressVu 0775
Bell Satellite TV 0775
Century 0856
Claro 4546, 3790
Coship 4546, 3790
DirecTV.....1377, 1442
Dish Mexico 1415
Dish Network 0775
Dishpro 0775
Echostar 0775, 2262, 2527
Embratel 4546
Frontier Communications 0775
General Instrument 0869
GOI 0775
Gradiente.....0887, 0856

Access HD.....2185
Alpha Digital 2185
AMTC 2185
Centennial 2185
Channel Master 2360
Digiwave 2360
Dish Network 2470
Echostar 2470
Firebird Systems.....2360
GE 2360
General Electric 2360
Goodmind 2360
Net Access.....2185
Insignia 1415
LG 1415
RTC 2360
Tele-Star 2185
Zenith.....1415

Video Accessories / Accessórios de vídeo / Accessories de video

Cable / Cabo / Cable

Access Communications 1376, 2187
Adams Cable TV 1376, 4079
ADB 2254, 1481, 1998, 2302, 3028
Allegiance Communications 1376
Amino ..1815, 1481, 2482, 1998, 2302, 3028
Arion.....3336
Armstrong.....1376, 3560
Arris.....1376, 1998, 2187, 1982
Arvig Communication Systems.....1376, 1982, 1998, 3008
AT&T.....1376, 1982, 1998, 3008
Atlantic Broadband.....1877, 3560, 1376, 4079
ATMC.....1376, 1982, 3028, 1998
Bell 1998
Bell Aliant 1998
Bell Fibe TV.....1998
Blue Ridge Communications.....1877, 3560
Bright House.....1877, 1376, 3294
Broadstripe 1376
Buckeye Cable System 1376, 2187, 1877
Cable America 1376, 1877
Cable Axion Digital 1376
Cable One 1376, 1877, 3560, 1376
Cablecom Mexico.....1376
Cablevision 3119, 1376, 1877
Cablevision.....1376, 1877, 3336, 4375
Cablevision of Oakland 1376, 4375
Cablevision Victoria.....1376, 4375
Cass Cable 1376, 2187, 1982
CCAP.....1877
CenturyLink 1376, 2187
Channel Master 3118
Charter 1376, 1877, 2187, 3560
Choice Cable TV 1376, 1877, 1982
Cincinnati Bell 1376, 1998, 2482
Cisco...1877, 3028, 0858, 1982, 1883, 2506, ...1376, 4374, 4514, 2826, 3294, 4560
Claro.....1376, 1998, 3008
Cogeco 1376, 1982, 3560
Comcast 1982, 1376, 1877, 3560, 2187
Comporium 1877, 3560, 2187
Consolidated Communications.....1877, 1376, 1998, 2302, 3048
Convenient 3527
Cox 1877, 1376, 3774, 4313
Dgeo 2187
Eagle Communications.....1376, 2187
EastLink.....1376, 2187
Echostar 3452, 3454
Entone 3048, 2302, 1615
Evolution.....2479, 4079, 2746, 4315
Fidelity Communications 3288
Frontier Communications 1376
General Communications...3560, 1376, 1877
Google 3666
Grande Communications...1877, 3560, 1376
Great Plains Communications 1376
Hawaiian Telcom 3028
Huawei.....4589, 1982, 4883
Humax 3560
Inter Mountain Cable 1877, 2479, 4079, 2826, 3294
Izzi Telecom 1376
Kathrein 3288
LG.....4343
Liberty Cablevision 1376
Lumos Networks.....1998, 3028
Massillon Cable 1376, 2187
Maxcom 1998
Mediacom 1376, 3560, 1982, 1877

Mediastream.....1376
Megacable 1376, 4374, 4450, 4514, 2506, 4375, 4883
Megasefal 3527
MetroCast Cablevision 1376, 1982, 1877
M-Connection 1877
Midcontinent Communications 1376, 1982, 3560, 2826, 4079
Mid-Hudson Cable.....1376
Motorola.....1376, 1998, 0858, 1982, 4375
Movistar 3288
Movi 2187
MTS 1998
NET 1883
Netgem 4634
NewWave Communications 1376, 2187
Northland Communications 1376
NU Telecom 1998, 3028
O TV 3454, 3452
Optimum 1877
Pace 1376, 1982, 1877, 3454, 0858, 1883, 3560, 1998
Panasonic 1982
Phillips 1376, 3560
Pioneer 1376, 1877
RCN 1376, 3560, 1877
Reach Broadband.....1376, 1877, 1982
Rogers 1877, 1376, 2826, 3294
Sagem 3288
Sagemcom 3288
Samsung 1877, 3928, 1982
SaskTel 1998, 1737
Schurz Communications...1376, 1877, 1982
Scientific Atlanta 1877, 0858, 3028, 1982, 1376, 2826
Service Electric.....1376, 1982, 2187
Shaw 1376, 1877, 2187, 1982
Shentel 1376, 1877, 1982, 2187
Sogetel 1998, 2482
Source Cable.....1376
Suddenlink 1877, 1376, 3560, 1982
Supercanal 1376
Tasaytel 1998
TDS 1376, 1877, 1982
Technicolor 1982, 3288, 3454
TeleCable.....1376
Telecentro.....1376
Telefonica 3028, 3288
Telmex 1376
TELUS 3028
Thomson 1982
Time Warner.....1877, 1376, 2187, 3554
TiVo 3560
Totalplay 4634, 4589, 4591
TV Cable 1376
TVG Cable 1376, 1877, 1982
UNE.....2506
U-verse.....0858, 1877, 2187
Verizon.....1376
Videotron 1877, 1376
Vivo 3288
VTR 1376
Wave Broadband....1376, 2479, 3560, 4079, 2187
Wavevision 1376, 1877, 1982
WEHCO Video.....1376
Westman Communications.....1376, 2187
WideOpenWest.....1376, 1877, 2187
Windjammer Cable 1376, 1877
WNC 3118
WOW!...1877, 1376, 2187, 2479, 2826, 3294
Xfinity 1982, 1376, 1877, 3560, 2187
Zito Media.....1376, 1877, 1982
Z-Trak 1376

©2018 VOXX Accessories Corporation
Indianapolis, IN

Audiovox Canada Limited
55 Cosmo, 6665 Kennedy Road, Unit 3, Door 14,
Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5

RCR503BE NA 18 00
UEI 2826 IC

Made in China
Hecho en China
Fabriqué en Chine

Trademarks ® Registered.
Marcas registradas ®.
Marques ® déposées.

www.rcaaudiovideo.com

RCR503BE Series

3 in 1 Universal Remote Control
User's Guide

Congratulations on your purchase of the RCR503BE. This user-friendly remote makes juggling multiple remote controls a thing of the past! This one unit controls up to three components, including the most popular brands of TVs, VCRs or DVD players, and satellite receivers, cable boxes, or digital TV converter boxes. The RCR503BE is easy to use, easy to program, and it gives you total control—at the touch of your fingertips!

RCR503BE Series

Control Remoto Universal 3 en 1
Manual del Usuario

Felicitaciones por la compra del RCR503BE. ¡Este amigable control remoto convierte a los malabarismos con los múltiples controles remotos en una cosa del pasado! Esta unidad controla hasta tres componentes, incluyendo las marcas más populares de TVs, VCRs o DVDs, y receptores de satélite, cajas de cable o convertidores de TV digital. El RCR503BE es fácil de utilizar, fácil de programar y le pone el control al alcance de su mano.

Série RCR503BE

Télécommande Universelle 3 en 1
Guide de l'utilisateur

Nous vous félicitons d'avoir acheté la télécommande RCR503BE. Cette télécommande conviviale élimine les nombreuses télécommandes ennuyeuses! Cet accessoire commande jusqu'à trois appareils, y compris ceux des marques les plus répandues de téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de DVD, ainsi que des récepteurs de diffusion par satellite, câblosélecteurs ou boîtiers décodeurs numériques. La RCR503BE est facile à utiliser, facile à programmer et vous donne le plein contrôle—au bout des doigts!