TECKNET
Wireless Headset

TK-HS010
User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Wireless Headset. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@tecknetonline.com.

Package Contents

Product Overview

** MFB: Multifunction Button*

Specifications

1. Wireless Connection: BT
2. BT Version: V5.2
3. Wireless Frequency Band: 2.4 GHz
4. Supported Protocols: HSP HFP A2DP AVRCP
5. Operation Range: 10 meters
6. Charging Time: approx. 2 hrs
7. Input: DC 5V ⎓ 0.5A
8. Battery Voltage: 3.7V

Charging the Headset

1. When the LED Indicator flashes RED, please charge the headset.
2. Connect the USB-C end of the charging cable to the headset and the USB-A end to a booted PC, charger, or power bank. The LED indicator lights in steady RED.

3. Charging is completed in about 2 hours. The LED indicator lights in steady BLUE when the headset is fully charged.

Notes:
1. If the headset will not be used for a long haul, fully charge the battery at least once every 2 months.
2. It is not recommended to use the headset while charging.
3. If the headset's battery is low, you will hear "Battery Low" once every 30 seconds.

BT Pairing Methods

1. Turn on Bluetooth on your phone.
2. Press and hold the On/Off Button for 2 seconds to power on the headset. You will hear "Power on. Pairing", and the LED indicator flashes blue and red alternately.
3. Search and tap to connect to "TK-HS010" on the Bluetooth interface of your device. You will hear "Bluetooth connected". The LED indicator will flash blue every 10 seconds after paired. The phone shows that "TK-HS010" is connected.

Note:
The headset can also be connected to a computer by following the above steps.

To Pair with 2 Mobile Devices

1. You may pair the headset with 2 mobile devices (e.g. phones or tablets) by the following steps:
2. Follow the above pairing guide to connect the headset to device A, then switch off the Bluetooth function of device A.
3. At this point, the headset automatically enters pairing mode.
4. Search and click to connect to "TK-HS010" on the Bluetooth device list of device B.

4. After the headset is paired with device B, switch on the Bluetooth function of device A and tap "TK-HS010" to reconnect the headset. Now the headset is connected with two devices.

Note:
When the headset is paired with two devices, music can only be played from one. If you want to play music on the other connected device, pause or stop playing the music on the previous one. If you want to answer a new call from the other connected phone, hang up the current call on the previous one.

Operations Instructions

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Button (3 MFB)	Power on	Press and hold the On/Off Button for 2 seconds.
	Power off	Press and hold the On/Off Button for 5 seconds.
	Answer a call	Short press the MFB to answer an incoming call.
	Hang up a call	Short press the MFB to hang up a call.
	Cancel dialing	Short press the MFB to cancel dialing.
	Reject a call	Press and hold the MFB for 2 seconds to reject an incoming call.
	Redial a call	During a call, press and hold the MFB for 2 seconds to switch between the headset and phone speaker.
	Play/Pause	Double press the MFB to play the last number dialed.
	Call waiting	Short press the MFB to play/pause music.
		To answer a new call and hang up the current call, short press the MFB.
		To answer a new call and keep the current call, double press the MFB.

Button	Function	Operation Instructions
On/Off Button (3 MFB)	Call waiting	To keep the current call and reject the new call, press and hold the MFB for 2 seconds. To alternate between calls, short press the MFB.
	Voice assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds to activate the voice assistant on your phone (Only in the non-calling state).
	Mute Button	Mute the microphone	Short press the mute button to mute or unmute the microphone.
	Volume +/–	Volume up	Short press the mute button to mute or unmute the microphone.
		Volume down	Press the Volume – button.
		Next track	Press and hold Volume + for 2 seconds.
		Previous track	Press and hold Volume – for 2 seconds.
		Clear pair record	Press and hold the Volume + and the MFB for 5 seconds to clear the pair record in the headset. The LED indicator flashes red. The headset will be reconnected automatically and you need to establish the connection again.

LED Indicator Light

Mode	LED Indicator Light
Power on	Red & Blue light flash alternately
Power off	Red light turns on for 1 second
Pairing mode	Red & Blue light flash alternately
Connected standby mode	Blue light flashes once every 10 seconds
Disconnected	Red & Blue light flash alternately
Playing Music	Blue light flashes once every 10 seconds
Talking	Blue light flashes once every 10 seconds
Pay attention to battery	Red & Blue light flash alternately
Low battery	Red light flashes slowly
Charging	Steady Red light
Fully charged	Steady Blue light
Incoming Call	Blue light flashes quickly

Voice Prompt

Status	Voice Prompt
Power on	Power on
Power off	Power off
Pairing mode	Pairing
Headset connected	Your headset is connected

Status	Voice Prompt
Headset disconnected	Your headset is disconnected
Low battery	Battery Low
Mute the Mic	Mute on
Unmute the Mic	Mute off
Clear pair record	Clear matching record

FAQs

Q: Can I use the headset while it is recharging?
A: Yes, but extremely long hours of recharging may cause electrical noise. We do not recommend frequent use in this way as it will shorten the battery life.

Q: What should I do if the sound cuts in and out?
A: 1. Make sure to use the headset within the effective operation range (10 meters).
2. Keep the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.

Q: Why is one ear of the headset is low, please fully charge it before use.

Q: How to reconnect the headset and what to do when it fails to reconnect?
A: 1. The headset is paired with your device successfully. It will automatically enter the paired device automatically within 10 minutes every time it powers on. If the reconnection failed, please try pairing again. It will power off if reconnection failed over 10 minutes.
2. When the headset goes out of operation range, you will hear "**Your headset is disconnected**". It will reconnect automatically after entering the operation range.
3. Keep the distance between the headset away from electromagnetic interference devices such as microwave ovens, base stations, etc.

Q: What's the password for pairing?
A: Some devices may require a password for pairing. Try entering 0000, 8888, 1111, or 1234.

Q: What devices can recharge the headset?
A: It can be charged by computers, power bank, PC, etc. with DC 5V⎓0.5A(Max) output.

Q: What to do if I cannot turn the power on?
A: Check if the headset is in low battery state (red light flashes slowly). If it is, recharge the headset. Turn on the headset again after it is fully charged (steady blue light). If this does not help, you may contact our customer service for more support.

Q: What to do if I fail to pair the headset with my devices?
A: 1. Turn off the power of the headset, and then turn it back on. Pair the headset with your device again.
2. Try to clear the pair record of the headset. Then pair the headset with your device again.
3. If the above method fails to work, you may contact our customer service for more support.

Q: Why does the headset power off automatically?
A: When the headset is not connected over 10 minutes or the battery is too low, the headset will power off automatically.

Q: How to clean the headset?
A: Use a soft cloth to wipe off dust. Do not use any detergent to clean the headset.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS–CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. READ THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in electric shock or fire.
10. Do not throw or crush or shake the product.
11. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

Limited 12-Month warranty

12 months

What this warranty covers:
Shenzhen Linchain Technology Co., LTD (Manufacturer "Linchain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is:
Linchain warrants the TECKNET product for *12 Months.*

What we do not cover product:
Linchain will not repair or replace, at its option, any defective product free of charge except for shipping charges for the product.

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Linchain for inspection upon Linchain's request at its sole discretion. Warranty claims will be denied if Linchain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET product is not covered by this warranty if damage has occurred as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system modifications, improper operation.

How to claim the warranty:
Please contact retailers or visit TECKNET website or email **support@tecknetonline.com** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within **30 days** of purchase.

Disclaimer:
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we may change the specification or features without further notice to any product mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office. for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Linchain Technology Co., Ltd. declares that the TECKNET TK-HS010 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.tecknetonline.com

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, Including interference that may cause undesired operation.
(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Danke für die Entscheidung zum TECKNET kabelosen Headset. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Bei Problemen mit diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter support@tecknetonline.com.

Packungsinhalt

Produktübersicht

** MFT: Multifunktionstaste*

Spezifikationen

1. Drahtlose Verbindung: BT (Bluetooth)
2. BT Version V5.2
3. Drahtloses Frequenzband: 2.4 GHz
4. Unterstützte Protokolle: HSP HFP A2DP AVRCP
5. Reichweite: 10 Meter
6. Ladezeit: ca. 2 Std
7. Eingang: DC 5 V ⎓ 0.5 A
8. Batteriespannung: 3.7 V

Das Headset laden

1. Wenn die LED Anzeige ROT blinkt, laden Sie bitte das Headset auf.
2. Verbinden Sie das USB-C Ende des Ladekabels mit dem Headset und das USB-A Ende mit einem hochgefahrenen PC, Ladegerät oder einer Powerbank. Die LED Anzeige leuchtet kontinuiert ROT.

3. Der Ladevorgang ist in etwa 2 Stunden abgeschlossen. Die LED Anzeige leuchtet dauerhaft BLAU, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.

Hinweise:
1. Wenn das Headset längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie den Akku mindestens einmal alle 2 Monate vollständig auf.
2. Es wird nicht empfohlen, das Headset während des Ladevorgangs zu verwenden.
3. Wenn der Batterie schwach ist, hören Sie alle 30 Sekunden „Battery Low".

BT-Pairingmethoden

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
2. Halten Sie die Ein-Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Sie hören „Power on. Pairing" und die LED Anzeige blinkt abwechselnd blau und rot.
3. Suchen und tippen Sie auf Ihrer Bluetooth-Schnittstelle nach „TK-HS010" und tippen Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Dann hören Sie „Your headset is connected". Die LED Anzeige blinkt nach dem Paren alle 10 Sekunden blau. Das Telefon zeigt an, dass „TK-HS010" verbunden ist.

Hinweis:
Das Headset kann auch mit einem Computer verbunden werden, indem Sie die obigen Schritte befolgen.

Mit zwei mobilen Geräten verbinden

1. Sie können das Headset wie folgt mit 2 Mobilgeräten (z. B. mein oder Tablets) paren:
2. Befolgen Sie die obige Paringanleitung, um das Headset mit Gerät A zu verbinden, und schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion von Gerät A aus.
3. An diesem Punkt wechselt das Headset automatisch in den Paringmodus.
4. Suchen Sie in der Bluetooth-Geräteliste von Gerät B nach „TK-HS010" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung zu herstellen.
5. Nachdem das Headset mit Gerät B verbunden ist, schalten Sie die Bluetooth-Funktion von Gerät A ein und tippen Sie auf „TK-HS010", um die Verbindung zum Headset wiederherzustellen. Jetzt ist das Headset mit zwei Geräten verbunden.

Hinweis:
Wenn das Headset mit zwei Geräten verbunden ist, kann Musik nur von einem abgespielt werden. Wenn Sie Musik auf dem anderen Gerät abspielen wollen, pausieren oder stoppen Sie die Musikwiedergabe auf dem vorherigen. Wenn Sie einen neuen Anruf von dem anderen verbundenen Telefon annehmen möchten, legen Sie den aktuellen Anruf auf dem vorherigen auf.

Betriebsanleitung

Taste	Funktion	Betriebsanleitung
Ein-/Aus-Taste (3 MFT)	Einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
	Ausschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
	Anruf annehmen	Drücken Sie kurz die MFT, um einen eingehenden Anruf zu annehmen.
	Anruf beenden	Drücken Sie kurz die MFT, um einen Anruf zu beenden.
	Wählen abbrechen	Drücken Sie kurz die MFT, um den Wählvorgang zu abbrechen.
	Anruf ablehnen	Halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf zu ablehnen.
	Wählen wiederholen	Während eines Anrufs halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Headset und Telefonlautsprecher umzuschalten.
	Audiowechsel	Halten Sie während eines Anrufs die MFT 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Headset und dem Telefonlautsprecher umzuschalten.
	Wahlwiederholung	Drücken Sie die MFT zweimal, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.
	Play/Pause	Drücken Sie kurz die MFT, um Musik abzuspielen/zu pausieren.
	Anrufer warten lassen	Um einen neuen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie kurz die MFT. Um den aktuellen Anruf beizubehalten und einen neuen Anruf zu ignorieren, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt.

Taste	Funktion	Betriebsanleitung
Ein-/Aus-Taste (3 MFT)	Anrufer warten lassen	Um den aktuellen Anruf beizubehalten und einen neuen Anruf zu ignorieren, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt.
	Sprachassistent	Um den aktuellen Anruf zu beenden und einen neuen Anruf zu annehmen, halten Sie die MFT 2 Sekunden lang gedrückt.
Stummschalt-Taste	Das Mikrofon stummschalten	Drücken Sie kurz die Stummschaltetaste, um das Mikrofon stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
Lautstärke +	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Lautstärke-Taste, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen.
	Nächster Track	Halten Sie Lautstärke+ Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Lautstärke –	Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke-Taste kurz.
	Vorherige-Tender Track	Halten Sie Lautstärke– Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
	Paringauswahl-Schnurgerät-Stecker	Halten Sie Lautstärke– Taste und MFT 5 Sekunden lang gedrückt, um die Paringauswahl-Schnurgerät-Stecker zu löschen. Wenn es gelöscht ist, wird die Stimme „Your headset is disconnected" ertönen. Nach dem Eingeben des Paringmodus wird das Headset nicht automatisch verbunden von US Minuten wieder mit dem gekoppelten Gerät.

LED-Anzeigeleuchter

Modus	LED-Anzeigeleuchter
Einschalten	Rote und blauer Lichter blinken abwechselnd
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet für 1 Sekunde auf
Paringmodus	Rote und blauer Lichter blinken abwechselnd
Mitteilung Standby-Modus	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Nicht verbunden	Rote und blauer Lichter blinken abwechselnd
Musik spielen	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Sprechen	Blaues Licht blinkt einmal alle 10 Sekunden
Paringauswahl-Schnurgerät-Stecker	Rote und blauer Lichter blinken abwechselnd
Akku schwach	Rotes Licht blinkt langsam
Laden	Rotes Dauerlicht
Vollgeladen	Blaues Dauerlicht
Eingehender Anruf	Blaues Licht blinkt

Sprachansage

Status	Sprachansage
Einschalten	Power on
Ausschalten	Power off
Paringmodus	Paring
Headset verbunden	Your headset is connected

Status	Sprachansage
Headset nicht verbunden	Your headset is disconnected
Akku schwach	Battery Low
Mikrofon stummschalten	Mute on
Mikrofon stummschalten aufheben	Mute off
Paringauswahlschnurgerät löschen	Clear matching record

FAQ

F: Kann ich das Headset verwenden, während es aufgeladen wird?
A: Ja, aber eine extrem schwache Nutzung kann zu elektrischer Stromqualität führen elektrisches Rauschen verursachen. Wir empfehlen keine häufige Verwendung auf diese Weise nicht, da dies die Batterielebensdauer verkürzt.

F: Was soll ich tun, wenn der Ton ein- und ausfadet?
A: 1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Headset innerhalb der effektiven Betriebsreichweite (10 Meter) verwenden.
2. Halten Sie das Headset von elektromagnetischen Interferenzgeräten wie Mikrowellenöfen, Basisstationen usw. fern.

F: Warum ist die Seite des Headsets niedrig, bitte laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf.

F: Wie kann ich das Headset wieder verbinden und was tun, wenn es nicht wieder verbunden werden kann?
A: 1. Wenn das Headset erfolgreich mit Ihrem Gerät gepaart wurde, verbinden es sich bei jedem Einschalten automatisch innerhalb von US Minuten wieder mit dem gekoppelten Gerät. Wenn die erneute Verbindung fehlgeschlagen ist, versuchen Sie es bitte erneut. Es schaltet sich aus, wenn die Wiederverbindung länger als 10 Minuten fehlschlägt.
2. Wenn das Headset die Reichweite verlässt, hören Sie „Your headset is disconnected". Die Verbindung wird automatisch wiederhergestellt, nachdem der Betriebsbereich eingegeben wurde.
3. Um Verbindungsfehler zu vermeiden, halten Sie das Headset von elektromagnetischen Interferenzgeräten wie Mikrowellenöfen, Basisstationen usw. fern.

F: Wie lautet das Passwort für die Kopplung?
A: Einige Geräte erfordern möglicherweise ein Passwort für die Kopplung. Versuchen Sie. 0000, 8888, 1111 oder 1234 einzugeben.

F: Welche Geräte können das Headset aufladen?
A: Alle Ladegeräte, Autoladegeräte, Powerbanks, PCs usw. mit DC 5V⎓0.5A(Max) Ausgang.

F: Was tun, wenn ich das Gerät nicht einschalten kann?
A: Überprüfen Sie, ob der Akku des Headsets schwach ist (blaues Licht blinkt langsam). Wenn dies der Fall ist, laden Sie das Headset auf. Schalten Sie das Headset wieder ein, nachdem es vollständig aufgeladen ist (blaues Dauerlicht). Wenn dieses nicht hilft, können Sie sich für weitere Unterstützung an unseren Kundendienst wenden.

F: Was kann ich tun, wenn ich das Headset nicht mit meinen Geräten paren kann?
A: 1. Schalten Sie das Headset aus und wieder ein. Paren Sie das Headset erneut mit Ihrem Gerät.
2. Versuchen Sie, den Kopplungsdatensatz des Headsets zu löschen. Paren Sie das Headset dann erneut mit Ihrem Gerät.
3. Wenn die obige Methode nicht hilft, können Sie sich für weitere Unterstützung an unseren Kundendienst wenden.

F: Warum schaltet sich das Headset automatisch aus?
A: Wenn das Headset länger als 10 Minuten nicht angeschlossen ist oder der Akku zu schwach ist, schaltet sich das Headset automatisch aus.

F: Wie wird das Headset gereinigt?
A: Verwenden Sie ein weiches Tuch, um Staub abzuwischen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, um das Headset zu reinigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und Gerätes, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten die Verwendung des Gerätes eingewiesen. Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen ab.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Schnellentladen führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

Merci d'avoir acheté le casque audio sans fil TECKNET. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant utilisation du produit et le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par mail à support@tecknetonline.com.

Contenu du paquet

Présentation du produit

**MFB: Bouton multifonction*

Spécifications

1. Connexion sans fil : BT
2. Version BT : V5.2
3. Bande de fréquence sans fil : 2.4 GHz
4. Protocoles pris en charge : HSP HFP A2DP AVRCP
5. Portée de fonctionnement : 10 mètres
6. Durée du chargement : approx. 2 hrs
7. Entrée : DC 5V⎓0.5A
8. Tension de la batterie : 3.7V

Chargement du casque audio

1. Si le voyant LED clignote en ROUGE, veuillez recharger le casque audio.
2. Connectez l'extrémité du câble de charge USB-C au casque audio et l'extrémité USB-A à un ordinateur allumé, un chargeur ou une power bank. Le voyant LED ROUGE s'allume et reste fixe.

3. La durée du chargement complet est environ 2 heures. Le voyant LED BLEU s'allume et reste fixe quand le casque audio est complètement chargé.

Remarques :
1. Si le casque audio ne va pas être utilisé pendant un long moment, charges complètement la batterie au moins une fois tous les deux mois.
2. Nous vous déconseillons d'utiliser le casque audio pendant le chargement.
3. Si la batterie est faible, vous entendrez "Battery Low" toutes les 30 secondes.

Méthodes d'association

1. Activez le Bluetooth sur votre téléphone.
2. Appuyez sur le bouton on/off pendant 2 secondes pour allumer le casque audio. Vous entendrez" Power on. Pairing", et le voyant LED clignote alternativement en bleu et rouge.
3. Cherchez "TK-HS010" dans la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone et appuyez dessus pour établir la connexion. Vous entendrez "Your headset is connected". Le voyant LED clignote en bleu toutes les 10 secondes après l'association. Le téléphone montre que "TK-HS010" est connecté.

Remarque :
Le casque audio peut aussi être connecté à un ordinateur en suivant les étapes ci-dessus.

Associer à 2 appareils mobiles

Vous pouvez associer le casque audio à 2 appareils mobiles (par ex. téléphones ou tablettes) en suivant les étapes suivantes :
1. Suivez le guide d'association ci-dessus pour connecter le casque audio à l'appareil A, ensuite désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil A.

2. A ce stade, le casque audio entre automatiquement en mode association.
3. Recherchez "TK-HS010" dans la liste des appareils Bluetooth de l'appareil B et cliquez dessus pour établir la connexion.
4. Après que le casque audio est associé à l'appareil B, allumez la fonction Bluetooth de l'appareil A et appuyez sur "TK-HS010" pour reconnecter le casque audio. Désormais le casque audio est connecté à deux appareils.

Remarque :
Si le casque audio est associé à deux appareils, la musique ne pourra être jouée que sur l'un d'entre eux. Si vous souhaitez écouter de la musique sur l'autre appareil connecté, mettez la musique en pause ou arrêtez-la sur l'appareil précédent. Si vous souhaitez répondre à un nouvel appel avec l'autre téléphone connecté, mettez fin à l'appel en cours sur l'appareil précédent.

Mode d'emploi

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton On/Off (3 MFB)	Marche	Appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes.
	Arrêt	Appuyez sur le bouton On/Off pendant 5 secondes.
	Répondre à un appel	Appuyez rapidement sur le MFB pour répondre à un appel.
	Mettre fin à un appel	Appuyez rapidement sur le MFB pour mettre fin à un appel.
	Annuler la numérotation	Appuyez rapidement sur le MFB pour annuler la numérotation.
	Changer l'audio	Appuyez rapidement sur le MFB pour mettre fin à un appel et pour le basculer entre le casque audio et le téléphone.
	Recomposer un numéro	Appuyez deux fois sur le MFB pendant 2 secondes.
	Lecture/Pause	Appuyez rapidement sur le MFB pour lire le dernier morceau de musique.
	Appel en attente	Pour répondre à un nouvel appel et mettre fin à l'appel en cours, appuyez rapidement sur le MFB. Pour répondre à un nouvel appel tout en maintenant l'appel en cours, appuyez deux fois sur le MFB.

Bouton	Fonction	Mode d'emploi
Bouton On/Off (3 MFB)	Appel en attente	Pour conserver l'appel en cours et rejeter le nouvel appel, appuyez sur le MFB pendant 2 secondes.
	Assistant vocal	Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez rapidement sur le MFB. Appuyez sur le MFB pendant 2 secondes pour activer l'assistant vocal de votre téléphone (Uniquement en cours d'appel).
Bouton couper le son	Couper le son du micro	Appuyez rapidement sur le bouton couper le son pour couper ou remettre le son du micro.
Volume +	Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton Volume + de façon répétée pour augmenter le volume (maintenir pour aller plus vite).
	Morceau suivant	Appuyez sur le bouton Volume + pendant 2 secondes.
	Baisser le volume	Appuyez sur le bouton Volume –
	Previous track	Appuyez sur le bouton Volume – pendant 2 secondes.
Volume –	Effacer l'historique des associations	Appuyez sur le bouton Volume + et MFB pendant 5 secondes pour effacer l'historique des appareils associés. Lorsque Une fois l'historique supprimés, le casque audio ne sera plus reconnecté automatiquement et vous devrez rétablir la connexion.

Voyant LED

Mode	Voyant LED
Marche	Le voyant clignotera brièvement en rouge 9 fois.
Arrêt	Le voyant rouge s'allume pendant 1 seconde.
Mode association	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu.
Déconnecté	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes.
Déconnecté	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu.
Lecture de la musique	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes.
Discussion	Le voyant clignote en bleu une fois toutes les 10 secondes.
Appel/appel de téléphone en attente	Le voyant clignote successivement en rouge & bleu.
Batterie faible	Le voyant clignote lentement en rouge
En charge	Voyant rouge fixe
Charge complète	Voyant bleu fixe
Appel entrant	Le voyant clignote en bleu

Signal vocal

Status	Signal vocal
Marche	Power on
Arrêt	Power off
Mode association	Paring
Casque audio connecté	Your headset is connected

Status	Signal vocal
Casque audio déconnecté	Your headset is disconnected
Batterie faible	Battery Low
Couper le son du micro	Mute on
Remettre le son du micro	Mute off
Supprimer l'historique des associations	Clear matching record

FAQ

Q: Puis-je utiliser le casque audio pendant qu'il se recharge ?
A: Oui, mais une batterie très faible va une mauvaise alimentation peut provoquer des sons électriques. Nous vous déconseillons de l'utiliser fréquemment de cette manière car cela réduire la durée de vie de la batterie.

Q: Que dois je faire s'il y a des coupures de son ?
A: 1. Assurez-vous que vous utilisez le casque audio dans la zone de portée effective (10 mètres).
2. Éloignez le casque audio des appareils émettant des interférences électromagnétiques comme les fours à micro-ondes, les stations de charge, etc.

Q: Si la batterie du casque audio est faible, veuillez bien charger complètement avant de l'utiliser.

Q: Comment reconnecter le casque audio et que faire s'il ne se reconnecte pas ?
A: 1. Le casque audio s'allume automatiquement et vous devrez rétablir la connexion.
2. Le casque audio est en dehors de la zone de portée, vous vous reconnecte automatiquement lorsque vous rentrez dans la zone de portée.
3. Éloignez le casque audio des appareils émettant des interférences électromagnétiques comme les fours à micro-ondes, les stations de charge, etc.

Q: Quel est le mot de passe pour l'association ?
A: Certains appareils nécessitent un mot de passe pour l'association. Essayez de saisir 0000, 8888, 1111, ou 1234.

Q: Quels appareils peuvent recharger le casque audio ?
A: Tous les chargeurs, chargeurs de voiture, power bank, PC, etc. avec une sortie DC 5V⎓0.5A(Max).

Q: Que faire si je ne peux pas l'allumer ?
A: Vérifiez si la batterie du casque audio est faible (le voyant rouge clignote lentement). S'il est le cas, rechargez le casque audio. Allumez le casque audio après qu'il soit complètement chargé (voyant bleu fixe). Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Q: Que faire si l'association du casque audio avec mes appareils échoue ?
A: 1. Éteignez le casque audio et rallumez-le. Associez-le à nouveau à votre appareil.
2. Essayez de supprimer l'historique des associations du casque audio. Ensuite, associez à nouveau le casque audio à votre appareil.
3. Si la méthode ci-dessus ne fonctionne pas, vous pouvez contacter notre service client pour obtenir de l'aide.

Q: Pourquoi le casque audio s'éteint automatiquement ?
A: Si le casque audio n'est pas connecté pendant plus de 10 minutes ou si la batterie est trop faible, le casque audio s'éteint automatiquement.

vous l'allumez. Si la reconnexion échoue, veuillez reconnecter l'association. Il s'éteindra si la reconnexion échoue pendant une durée supérieure à 10 minutes.
3. Si le casque audio sort de la zone de portée, vous entendrez "Your headset is disconnected". Il se reconnectera automatiquement lorsque vous rentrez dans la zone de portée.
3. Pour éviter l'échec de la reconnexion, éloignez le casque audio des appareils émettant des interférences électromagnétiques comme les fours à micro-ondes, les stations de charge, etc.

*Q: Comment nett