ASPERX

User Manual

Air Compressor

Model: AX70

CONTENTS

English 1–9
Deutsch 10–19
Français 20–29
Italiano 30–39
Español 40–49

Warm Tips

Please read the instructions carefully and use the product correctly according to the instructions in the operating manual, so that you can familiarize yourself with the product more conveniently and quickly!

Detailed Product Function Diagram

① Light button
② Unit switch button
③ Mode switch button
④ Power/Reset button
⑤ Preset air pressure minus button
⑥ Preset air pressure plus button
⑦ USB output port
⑧ TYPE-C input port
⑨ Air nozzle
⑩ Air pump interface
⑪ Display screen

Detailed Product Function Diagram

Display screen content description:

① Air pressure value display
② Car inflation mode
③ Bicycle inflation mode
④ Bicycle inflation mode
⑤ Basketball inflation mode
⑥ Air pressure unit BAR
⑦ Air pressure unit KPA
⑧ Air pressure unit PSI
⑨ Preset air pressure value
⑩ Output indicator icon
⑪ Charging indicator icon

Detailed Product Accessories Diagram

Air pipe
Digital charging cable
Air nozzle
Tool kit

Note: The above pictures are for reference only, please refer to the actual product

Product Function Introduction

1. Built-in air pump, supports 5 inflation modes:
car Car inflation mode, setting range is 20PSI~51PSI;
car Motorcycle inflation mode, setting range is 20PSI~40PSI;
car Bicycle inflation mode, setting range is 30PSI~65PSI;
Basketball inflation mode, setting range is 8PSI~15PSI;
Custom air pressure mode, setting range is 3PSI~150PSI;
The air pump supports 3 unlocking fees, 6PSI, 9PSI, 12PSI.
2. With LED lighting function, can switch lighting, strobe, SOS mode.
3. Equipped with 2 USB output ports, can charge other USB devices, and the output corresponding current of the inflation. When the gas in the gas tank is used up or low, the output current of the USB port will be automatically reduced to ensure the stability of the machine. After turn on, the air pump power value is displayed, and after 5 seconds, the air pump power value display is automatically turned off.
4. The Type-C port can be used as an emergency power bank, supports charging and power supply of digital products such as mobile phones,PSP, MP3/MP4, and tablets.

Functional Operation Instructions

1 Button operation instructions:

Single-click the power button to turn on the light, short press the button to switch the light mode after turing on the light, long press the button again to turn off the light.

Quick switch button: short press the button to switch the air pressure unit after turning on, support BAR/KPA/PSI 3 unit switching.

Mode switch button: short press the button to switch the inflation mode after turning on.

Power/reset button: short press and hold the button to turn on the unit, long press the button to turn off the unit, further after turn on, short press the button to stop inflation during inflation.

Preset air pressure minus button: short press the preset minus 1 after turning on, long press to quickly reduce the preset value.

Preset air pressure plus button: short press the preset plus 1 after turning on, long press to quickly add the preset value.

2 How to charge the air pump:

Insert the plug of the charging cable into the Type-C input port of the air pump, the other end of the charging cable is connected to the power adapter, the "5V" icon on the display is always on, and the power indicator flashes in green, indicating that the air pump is being charged; when the battery is fully charged, stop flashing and will turn from green to red.

3 How to charge digital products such as mobile phones, PSP, MP3, MP4, tablets:

Short press the power button "D" to turn on the device, then insert the USB output port into the charging cable of digital products such as mobile phones, PSP, MP4, tablet computers and other digital products.The remaining power will be displayed on the display.

4 How to turn on the LED lighting:

Short press button "Q" to turn on the machine, and the display screen will light up, the default is the last mode before shutdown. Short press button "Q" to turn off the lighting, and the lighting will be turned off. To switch the lighting mode, lighting = 1(On) + flashing, long press the light button "Q" to turn off the lighting.

5 How to inflate a tire :

Please make sure the battery level is greater than 3 bars before inflating.
A. Connect the air pipe to the corresponding interface of the machine and the valve port of the tire, and tighten the joint.
B. Connect the air pipe nozzle to the tire.
C. Short press the power button "D" to turn on the machine, press the "Mode" button to select the inflation mode, the default is the last "Car inflation mode", "motorcycle inflation mode", "bicycle inflation mode", "basketball inflation mode", "custom inflation mode" 5 modes to switch, the preset air pressure value, the air pressure unit and the air pump power gear data is memorized when the machine is turned on.
D. After selecting the mode, press the "+" key and "-" key to adjust the preset air pressure value, the air pump will automatically start inflation to the adjustment pressure, Short press the "+" key and "-" key to the manufacturer's recommended tire pressure value, the air pump will automatically stop inflation.
E. After selecting the mode or setting the air pressure value, long press the power button "D", if the pressure is greater than the set value, it will not inflate, if the pressure is less than the set value, the air pump will start inflation, and when it is press, "ok" or "D" button, the air pump will stop inflation. Note: If the air pump is used for the first time or the battery is low, it may be hot and hot, and the machine will automatically shut down after its operation for about 20 seconds.

How to check tire pressure :

1.Short press the power button "D" to turn on the machine.Display the preset air pressure value and the current air pressure value.
2.Connect the air tube quick connector to the tire air nozzle, and make sure to tighten the joint to ensure no leakage.
3.The pressure displayed on the display is the current tire pressure.

Display error code description:

1. "E1" Charging low temperature protection:stop charging, the protection will be automatically released when the temperature rises above 0°C.
2."E2" Charging high temperature protection, stop charging, the protection will be automatically released when the temperature drops below 45°C.
3. "E3" Discharge high temperature protection:in high temperature, the protection will be automatically released when the temperature drops below 45°C.
4."E7" The cylinder triggers 110°C over temperature protection, this protection will be released when the temperature drops below 70°C.
5.Short circuit protection:in short circuit, the short circuit protection is released before continuing the next round of inflation.

Precautions

1.If the device is slightly heated during use or charging, it is normal and not a fault.
2.Do not disassemble the product, the product is sealed, and the warranty and dissipation holes should not be blocked. Do not use it in the following environments:
●Humid places and places easily splashed by water.
●Place with high temperature.
●Place with corrosive, combustible, and chemical gas hazards.
●Places where flammable and explosive materials are stored and near heat sources and open fire.
3.The maximum inflation pressure of the machine refers to the manufacturer's filling pressure. Before filling, please confirm the maximum pressure value that the tire can withstand. Do not exceed the tire manufacturer's recommended pressure. Inflation using, please do not hold the inflation nozzle by hand. Please wear protective glasses when inflating, and do not wipe from the air pump and the inflation pressure should not be too high.
4.Do not use the product in a closed space for more than 30 seconds. If it exceeds 30 seconds, please cool it down for 10 minutes before use.
5.It is normal for the part of the hose connected to the machine to become hot after prolonged inflation. If the hose is not heated, the top of the hose is cool down before separating it.
6.When not in use for a long time, it is recommended to keep the battery at a certain power level and charge it once every 3 months to prevent damage.
7.When not in use, please place it in a safe place. This is not a toy, please keep it out of reach of children.
8.Do not come into contact with rough chemicals such as soap or other detergents containing strong alkali and strong acid.
9.Non-professionals should not disassemble the machine to avoid damaging the machine and causing injuries to people.
10.Please do not filter or incinerate discarded battery products, please protect the environment.
11.Batteries used in this manual are for reference only, please refer to the actual product for details.

Precautions

1.Wenn die Ausrüstung während des Betriebs oder des Ladens leicht erhitzt, ist dies normal und kein Fehler.
2.Bei Verwendung dieses Produkts sollte die Umgebung gut belüftet sein und die Wärmeableitungslöcher sollten blockiert sein. Verwenden Sie es nicht in den folgenden Umgebungen:
●Feuchte Orte und Orte, an denen leicht Spritzwasser entsteht.
●Orte, an denen man leicht fallen kann.
●Orte, an denen ätzende, brennbare und chemischen Gasgefahren.
●Orte, an denen brennbare und explosive Materialien gelagert werden und in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen.
3.Der maximale Aufblasdruck der Maschine bezieht sich auf den Hersteller-Luftdruck. Bitte bestätigen Sie vor dem Befüllen den maximalen Druck, den die Gasspeichergegenstände standhalten können, um Gefahren durch übermäßigen Druck zu vermeiden. Überschreiten Sie nicht den vom Hersteller empfohlenen Druck. Halten Sie beim Aufblasen nicht die Luftdüse in Ihrer Hand, tragen Sie Schutzbrillen, und wischen Sie den Luftpumpe nicht ab.
4.Benutzen Sie das Produkt nicht während der Verwendung nicht, damit der Motor nicht überhitzt.
5.Während der Verwendung sollte sich der Bediener nicht von der Luftpumpe fernhalten und der Aufblasdruck sollte nicht zu hoch sein.
6.Während der Verwendung sollte die Aufbaudauer bei jeder 10 Minuten nicht 30 Sekunden überschreiten, um eine Überschreitung der Dauer der Verwendung 10 Minuten abzuhalten.
7.Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, den Akku auf einem bestimmten Niveau zu halten und alle 3 Monate einmal zu laden, um Schäden zu vermeiden.
8.Wenn es nicht verwendet wird, legen Sie es bitte an einen sicheren Ort. Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9.Kommen Sie nicht mit rauen Chemikalien wie Seife oder anderen Reinigungsmitteln, die starke Basen und starke Säuren enthalten.
10.Laien sollten die Maschine nicht auseinandernehmen, um Schäden an der Maschine und Verletzungen von Menschen zu vermeiden.
11.Wenn Sie keine Reparaturarbeiten vornehmen, sollte es nicht verbrennen, um Schäden Sie die Umwelt.
12.Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Muster dienen nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

Detailliertes Produktfunktionsdiagramm

① Lichttaste
② Schnellumschaltaste
③ Modusumschaltung
④ Einschalt/Ausschalt/Zurücksetzen
⑤ Minustaste für voreingestellten Luftdruck
⑥ Voreingestellter Luftdruck Plus Taste
⑦ USB-Ausgangsanschluss
⑧ TYPE-C Eingangsanschluss
⑨ Belüftung
⑩ Luftpumpenschnittstelle
⑪ Anzeigebildschirm

Detailliertes Produktfunktionsdiagramm

Beschreibung des Bildschirminhalts :

① Anzeige des Luftdruckwertes
② Auto Aufblasmodus
③ Fahrradaufblasmodus
④ Fahrradaufblasmodus
⑤ Basketballaufblasmodus
⑥ Luftdruckeinheit BAR
⑦ Luftdruckeinheit KPA
⑧ Luftdruckeinheit PSI
⑨ Batterieladeanzeige
⑩ Ausgabeanzeigesymbol
⑪ Ladeanzeige Symbol

Detailliertes Produktzubehördiagramm

Luftleitung
Digitales Ladekabel
Luftdüse
Werkzeugset

Hinweis: Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt!

Warm Tips

Damit Sie sich bequemer und schneller mit dem Produkt vertraut machen können, lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch und wenden Sie das Produkt entsprechend der Hinweise in der Bedienungsanleitung richtig an!

Produktparameter

Product function parameters are subject to change without prior notice, and the company reserves the right of final interpretation!

TYPE-C Eingang	5V⎓2A ; 9V⎓2A
USB Ausgang	5V⎓0.5A
Batteriekapazität	10000mAh/36Wh
Maximaler Ladestrom	100μA
Ladetemperaturbereich	-20℃ ~ 60℃
Ladetemperaturbereich	0℃ ~ 40℃
Kompatible Arbeitsstrom	100mA@5mA
Arbeitsstromspannung	5V
Arbeitsstromspannung	0℃ ~ 40℃
Maximale Luftdruckeinheit	150psi
Luftdruckeinheitsbereich	3PSI~150PSI
Luftdruckeinheitsbereich	0℃ ~ 40℃
Kompatible Arbeitsstrom	100mA@5mA

Einführung in die Produktfunktionen

1. Mit LED-Beleuchtungsfunktion, kann Beleuchtung, Stroboskop, SOS-Modus umschalten.
Eingebaute Luftpumpe, unterstützt 5 Luftdruckmodi:
car Pkw-Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 20PSI~51PSI;
Motorrad-Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 20PSI~40PSI;
Pkw-Fahrrad-Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 30PSI~65PSI;
Basketball-Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 8PSI~15PSI;
Benutzerdefinierter Luftdruckmodus, Einstellbereich ist 3PSI~150PSI;
Die Luftpumpe unterstützt 3 Gebührenstufen zwischen 3 Einheiten, 6PSI, 9PSI, 12PSI.
2.Unterstützt die Rückmeldeschwellenspeicherfunktion, verbinden Sie den Luftdruckschlauch mit dem Luftventil des Reifens, drücken Sie die Taste "D" um den Luftdruckwert fest, um Luftdruck zu verwenden, drücken Sie lange Taste für Einschaltfunktion. 1. um die Maschine einzuschalten, verbinden Sie den Luftdruckschlauch mit dem Ventil des Reifens, um die Anzeigeleuchten werden die aktuellen Reifendruckdaten angezeigt.
3.Die USB-Ducke unterstützt Gas Laden und die Stromversorgung digitaler Produkte wie Mobiltelefone, PSP, MP3/MP4 und Tablets.

Funktionale Bedienungsanleitung

1 Anweisungen zur Tastenbedienung:

Einzelklick auf die Ein/Aus-Taste, um den Einschalter zu EIN, kurzes Drücken der Taste zum Umschalten des Lichtmodus nach dem Einschalten, langes Drücken der Taste zum Ausschalten des Lichts.

Schnellschaltfunktion: kurzes Drücken der Taste zum Umschalten des Luftdruckeinheit nach dem Einschalten, unterstützt die Umschaltung zwischen BAR/KPA/PSI 3 Einheiten.

Modusschalter: Kurzes Drücken der Taste zum Umschalten des Aufpumpmodus nach dem Einschalten, kurzes Drücken der Taste zum Stoppen des Aufpumpens während des Aufpumpens.

Einschalten/Zurücksetzen: Kurzes Drücken der Taste zum Einschalten im ausgeschalteten Zustand, langes Drücken der Taste zum Starten des Ausschaltens, weiteres kurzes Drücken der Taste während des Aufpumpens, um das Aufpumpen zu stoppen.

Voreinstellung der Luftdruckeinheit: Kurzes Drücken der voreingestellten Minustaste 1 nach dem Einschalten, langes Drücken zum Umschalten auf schnelles Einstellen.

Voreinstellung der Luftdruckeinheit: Kurzes Drücken der voreingestellten Plus-Taste 1 nach dem Einschalten, langes Drücken zum Umschalten auf schnelles Einstellen.

2 So laden Sie die Luftpumpe auf:

Stecken Sie den Stecker des Ladekabels in den ①TYPE-C Eingangsanschluss der Luftpumpe und stecken Sie das andere Ende in das Ladegerät, "5V" auf dem Display ist immer an, und die Netzanzeige blinkt in einem Luftdruckgerät, um anzuzeigen, dass das Luftdruckgerät aufgeladen wird; wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört es auf zu blinken und ändert sich von Grün zu Rot.

3 So pumpen Sie einen Reifen auf:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriestärke über drei ①TYPE-C Eingangsanschluss der Luftpumpe und stecken Sie das andere Ende in das Ladegerät, "5V" auf dem Display ist immer an, und die Netzanzeige blinkt in einem Luftdruckgerät, um anzuzeigen, dass das Luftdruckgerät aufgeladen wird; wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört es auf zu blinken und ändert sich von Grün zu Rot.

4 So schalten Sie die LED-Beleuchtung ein:

Kurzes Drücken der Taste "Q", um die Gerät einzuschalten, und auf dem Anzeigebildschirm wird die aktuelle Leuchtung angezeigt. Drücken Sie lange Taste "Q", um die Leuchtung zu deaktivieren, Kurzes Drücken der Taste "Q", um die Leuchtung zu deaktivieren. Um den Beleuchtungsmodus umzuschalten, Leuchten = EIN + Blinken. Drücken Sie die Taste nach langer Zeit "Q", um die Leuchtung zu deaktivieren, Leuchten = EIN.

5 So pumpen Sie einen Reifen auf:

Stellen Sie sicher, dass die Batteriestärke über drei Balkendiagramm über 3 Balken liegt.
A. Schließen Sie den Luftschlauch an die entsprechende Schnittstelle der Maschine und das Ventilanschlussventil des Reifens an und ziehen Sie das Gelenk fest.
B. Schließen Sie die Luftdüse an den Reifen an.
C. Drücken Sie kurz die Einschalttaste Q, um die Maschine einzuschalten, drücken Sie die Taste Q, um in den Betriebsmodus einzustellen, die Standardeinstellung ist die letzte "Auto-Luftdruckmodus", "Motorradluftdruckmodus", "Fahrradluftdruckmodus", "Basketballluftdruckmodus", "benutzerdefinierter Luftdruckmodus" 5 Modi zu wechseln, die voreingestellte Luftdruckwert, die Luftdruckeinheit und die Luftpumpenleistungsgang werden beim Einschalten der Maschine gespeichert.

Beschreibung des angezeigten Fehlercodes :

1. "E1" Ladetemperatur-Niedrigtemperaturschutz: Laden stoppen, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur über 2 °C steigt.
2."E2" Ladeschutz bei hoher Temperatur: Ladevorgang beenden, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 45 °C fällt.
3. "E3" Entladeschutz bei hoher Temperatur: Entladevorgang beenden, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 45 °C fällt.
4."E7" Der Zylinder löst einen Übertemperaturschutz bei 110 °C aus, der Schutz wird automatisch ausgelöst, wenn die Temperatur unter 70 °C fällt.
5. Kurzschlussschutz: Im Falle eines Kurzschlusses, wird der Kurzschluss vor der Fortsetzung der nächsten Runde freigegeben.

Hinweis: Die obigen Bilder dienen nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt!

Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn sich das Gerät während der Verwendung oder des Ladens leicht erhitzt, ist dies normal und kein Fehler.
2. Bei Verwendung dieses Produkts sollte die Umgebung gut belüftet sein und die Wärmeableitungslöcher sollten blockiert sein. Verwenden Sie es nicht in den folgenden Umgebungen:
●Feuchte Orte und Orte, an denen leicht Spritzwasser entsteht.
●Orte, an denen man leicht fallen kann.
●Orte, an denen ätzende, brennbare und chemischen Gasgefahren.
●Orte, an denen brennbare und explosive Materialien gelagert werden und in der Nähe von Hochtemperatur-Wärmequellen.
3. Der maximale Aufblasdruck der Maschine bezieht sich auf den Hersteller-Luftdruck. Bitte bestätigen Sie vor dem Befüllen den maximalen Druck, den die Gasspeichergegenstände standhalten können, um Gefahren durch übermäßigen Druck zu vermeiden. Überschreiten Sie nicht den vom Hersteller empfohlenen Druck. Halten Sie beim Aufblasen nicht die Luftdüse in Ihrer Hand, tragen Sie Schutzbrillen, und wischen Sie den Luftpumpe nicht ab.
4. Benutzen Sie das Produkt nicht während der Verwendung nicht, damit der Motor nicht überhitzt.
5. Während der Verwendung sollte sich der Bediener nicht von der Luftpumpe fernhalten und der Aufblasdruck sollte nicht zu hoch sein.
6. Während der Verwendung sollte die Aufbaudauer bei jeder 10 Minuten nicht 30 Sekunden überschreiten, um eine Überschreitung der Dauer der Verwendung 10 Minuten abzuhalten.
7. Bei längerer Nichtverwendung wird empfohlen, den Akku auf einem bestimmten Niveau zu halten und alle 3 Monate einmal zu laden, um Schäden zu vermeiden.
8. Wenn es nicht verwendet wird, legen Sie es bitte an einen sicheren Ort. Dies ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Kommen Sie nicht mit rauen Chemikalien wie Seife oder anderen Reinigungsmitteln, die starke Basen und starke Säuren enthalten.
10. Laien sollten die Maschine nicht auseinandernehmen, um Schäden an der Maschine und Verletzungen von Menschen zu vermeiden.
11. Wenn Sie keine Reparaturarbeiten vornehmen, sollte es nicht verbrennen, um Schäden Sie die Umwelt.
12. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Muster dienen nur als Referenz. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem tatsächlichen Produkt.

Conseils Pratiques

Veuillez lire attentivement le manuel et utiliser le produit correctement conformément aux instructions du manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec le produit plus facilement et plus rapidement !

Description détaillée des caractéristiques du produit

① Bouton d'éclairage
② Bouton basculé à l' ombre
③ Bouton de commutation de mode
④ Bouton d'alimentation/Réinitialisation
⑤ Bouton moins de pression de pression de gonflage
⑥ Bouton d'augmentation de pression d' air prédéfini
⑦ Port de sortie USB
⑧ Port d'entrée TYPE-C
⑨ Ébénage
⑩ Interface de pompe d'air
⑪ Écran d'affichage

Description détaillée des caractéristiques du produit

Description du contenu de l'écran :

① Affichage de la valeur de pression barométrique
② Mode de gonflage de la voiture
③ Mode de gonflage des motos
④ Mode de gonflage du vélo
⑤ Mode de gonflage du basket-ball
⑥ Unité de pression barométrique BAR
⑦ Unité de pression barométrique KPA
⑧ Unité de pression barométrique PSI
⑨ Indicateur de niveau de batterie
⑩ Indicateur de sortie
⑪ Indicateur de charge

Schéma détaillé des accessoires du produit

Tuyau d'air
Câble de charge numérique
Buse d'air
Kit d'outils

Remarque : Les images ci-dessus sont données à titre indicatif, veuillez vous référer au produit réel !

Paramètres du produit

Les caractéristiques et les spécifications du produit sont sujets à modification sans préavis, La société réserve le droit de l'interpréter définitivement !

Entrée TYPE-C	5V⎓2A ; 9V⎓2A
Sortie USB	5V⎓0.5A
Capacité de la batterie	10000mAh/36Wh
Puissance de charge maximale	100μA
Gamme de température de décharge	-20℃ ~ 60℃
Gamme de température de charge	0℃ ~ 40℃
Dimensions compatibles	100mA@5mA
Tension de charge	5V
Température de charge	0℃ ~ 40℃
Pression maximale	150psi
Gamme de pression	3PSI~150PSI
Température de charge	0℃ ~ 40℃
Dimensions compatibles	100mA@5mA

Présentation du produit

1. Avec fonction d'éclairage LED, le produit peut commuter l' éclairage, le stroboscope, le mode SOS.
Pompe de gonflage intégrée, prend en charge 5 modes de gonflage :
car Mode de gonflage de voiture, gamme de réglage de 1.38bar~3.5bar;
Mode de gonflage de moto, avec une gamme de réglage de 1.38bar~2.8bar;
Mode de gonflage de vélo, avec une gamme de réglage de 2.1bar~4.5bar;
Mode de gonflage de basket-ball, avec une plage de réglage de 8PSI~15PSI;
Mode de pression d' air personnalisé, avec une plage de réglage 3PSI~150PSI ;
La pompe à air prend en charge la consommation de 3 unités, 6PSI, 9PSI, 12PSI.
2. La fonction de 4 niveaux de la pression des pneus est prise en charge, lorsque le tube d'air est connecté à la valve du pneu, le bouton "D" est utilisé pour le type d'air pour 1 et le bouton d'air, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation 1 pour allumer l'appareil, connectez le tuyau d'air au pneu et il s'agit d'affichage indique les dents et la pression actuelle du pneu.
3.Le port USB prend en charge la charge des téléphones portables, PSP, MP3 / MP4, tablettes et autres appareils numériques.

Description du codeur d' erreur d' affichage

1. "E1" Protection contre le stockage à basse température: lorsque la température est inférieure à 0 °C, le protecteur se déclenche automatiquement lorsque la température atteint 2°C ou plus.
2. "E2" - Protection contre le chargement à haute température, le chargement est arrêté, la protection se déclenche automatiquement lorsque la température est inférieure à 45°C.
3. "E3" - Protection contre le déchargement à haute température, le déchargement est arrêté, la protection se déclenche automatiquement lorsque la température est inférieure à 45°C.
4. "E7" - Protection contre la surchauffe à 110°C du cylindre, la protection se déclenche automatiquement lorsque la température est inférieure à 70°C, après le déclenchement, il est recommandé d'attendre 10 minutes avant de procéder au remplissage suivant.

Précautions

1.Si l'appareil chauffe légèrement pendant l'utilisation ou le chargement, c'est normal et ce n'est pas un défaut.
2.Lorsque vous utilisez ce produit, l'environnement doit être bien ventilé et les orifices de dissipation de la chaleur ne doivent pas être obstrués. Ne l'utilisez pas dans les environnements suivants:
●Endroits humides et endroits facilement éclaboussés par l'eau.
●Lieux exposés au fait que les sols glissent.
●Lieux présentant des risques de vibrations, de corrosion, de poussière et de gaz inflammables.
●Lieux où sont stockés des matériaux inflammables et explosifs et à proximité des sources de chaleur à haute température.
3.La pression maximale de gonflage de la machine se réfère à la pression de remplissage d'un fabricant. Avant le remplissage, veuillez confirmer la valeur de pression maximale que les articles de stockage de gaz peuvent supporter afin d'éviter tout danger causé par une pression excessive. Ne dépassez pas la pression d'air. Le dosée de chaque remplissage d'air ne dépasse pas 10 minutes, et il faut en tenir compte. Ne touchez pas la buse de gonflage à la main pendant l'air et portez des lunettes de sécurité. Ne pas essuyer la pompe à air.
4. Lors de l'utilisation, ne pas jouer le tube de gonflage dès le jet pas obstruer le flux d'air.
5. Lors de l'utilisation l'opérateur ne doit pas s'éloigner de la pompe à air et la pression de gonflage ne doit pas être trop élevée.
6. Lors de l'utilisation, le temps de gonflage ne doit pas dépasser 10 minutes à chaque fois, 10 minutes maximum, veuillez le refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser.
7. Si le tube non utilisation prolongée, il est recommandé de maintenir la batterie à un certain niveau de et rechargez-le une fois tous les trois mois.
8. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, veuillez le placer dans un endroit sûr. Il ne s'agit pas d'un jouet, veuillez le garder hors de portée des enfants.
9. Ne pas entrer en contact avec des produits chimiques grossiers tels que le savon ou des détergents contenant des alcalis et des acides forts.
10. Les non-professionnels ne doivent pas démonter l'appareil pour éviter de l'endommager ou de provoquer des accidents.
11. Veuillez ne pas jeter ou incinérer les piles usagées, afin de protéger l'environnement.
12. Tous les schémas dans ce manuel ne sont à titre de référence uniquement, veuillez vous référer au produit réel pour plus de détails.

Fonctionnalités et instructions d'utilisation

1 Instructions d'utilisation des boutons:

Cliquez sur l' éclairage : appuyez à longuement pour allumer l' éclairage, appuyez brièvement sur le bouton pour changer le mode d'éclairage et appuyez à longuement à nouveau pour éteindre l'éclairage.

Bouton de commutation d' unité : appuyez brièvement sur le bouton pour changer l'unité de pression d'air après l'allumage, prend en charge la commutation d' unités BAR / KPA / PSI 3.

Bouton de commutation de mode : appuyez brièvement sur le bouton pour changer le mode de gonflage après la mise en marche, et appuyez le bouton d'alimentation pendant le gonflage pour arrêter le gonflage.

Bouton d' alimentation / réinitialisation : appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l' appareil lorsqu' il est éteint. Après avoir allumé l' appareil, appuyez longuement sur le bouton pour l'éteindre, et appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter le gonflage. appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l' appareil lorsqu' il est éteint. Après avoir allumé l' appareil, appuyez longuement sur le bouton pour l'éteindre, et appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter le gonflage.

Bouton de réduction de la pression d'air préréglée : après avoir allumé l'appareil, appuyez brièvement le bouton pour réduire la pression préréglée de 1, et maintenez le enfoncé pour passer à une diminution rapide.

Bouton d'augmentation de la pression d'air préréglée : après avoir allumé l'appareil, appuyez brièvement le bouton pour augmenter la pression de 1 après le mise en marche, appuyez le longuement pour passer à l'augmentation rapide.

2 Comment charger la pompe à air :

Insérez la prise du câble de charge dans le connecteur d'entrée TYPE-C de la pompe à air, l'autre extrémité du câble de charge est connectée à l'adaptateur d'alimentation, le mot "5V" sur l'écran LCD est toujours allumé, et les indicateurs de charge clignotent pour signaler le début du chargement; lorsque la batterie est pleine, arrêtez de clignoter et passez du vert au rouge.

3 Comment charger la pompe à air :

Si pompe à air, veuillez vous assurer que la batterie est supérieure à 3 barres, insérez le tube d'air connecté à l'interface correspondante sur l'appareil et la valve du pneu, et serrez le joint.
B. Connectez la buse de gonflage au pneu.
C. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation Q pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "Mode" pour sélectionner le mode d'inflation, le mode par défaut est le dernier "Mode de gonflage de voiture", "mode de gonflage de moto", "mode de gonflage de vélo", "mode de gonflage de basket-ball", "mode de pression d'air personnalisé" 5 modes sont configurés par défaut, la pression d'air préréglée, l'unité de pression d'air et le gonflage de la pompe à air sont automatiquement enregistrés lorsque la machine est allumée.
D. Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur les touches "+" et "-" pour ajuster la pression d'air préréglée, la pompe à air commence automatiquement à gonfler à la pression de gonflage, Appuyez brièvement sur "+" et "-" pour augmenter ou diminuer de 1 PSI/0.1 BAR/0.1kPa, et maintenez appuyé sur "+" et "-" pour augmenter ou diminuer rapidement. Lorsque la pression atteint la valeur prédéfinie, le mouvement s'arrête automatiquement.
E. Après avoir sélectionné le mode ou réglé la pression d'air, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation "D", si la pression est supérieure à la valeur définie, le gonflage ne sera pas effectué, si la pression est inférieure à la valeur définie, la pompe à air commence à gonfler, et appuyez sur "ok" ou "D" pour arrêter le gonflage. Remarque : si la pompe à air est utilisée pour la première fois ou si la batterie est faible, elle peut être chaude et chaude, et la machine s'éteint automatiquement après environ 20 secondes de fonctionnement.

Comment gonfler un pneu :

Insérez le tube d'air dans le 2 barres d'énergie avant d'utiliser.
A. Connectez le tube d'air au point d'interface correspondant sur l'appareil et au point de valve du pneu, et serrez le joint.
B. Connectez l'embouchure du tube à un pneu.
C. Appuyez brièvement sur le bouton d' alimentation Q pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton "Mode" pour sélectionner le mode d'inflation, le mode par défaut est le dernier "Mode de gonflage de voiture", "mode de gonflage de moto", "mode de gonflage de vélo", "mode de gonflage de basket-ball", "mode de pression d'air personnalisé" 5 modes sont configurés par défaut, la pression d'air préréglée, l'unité de pression d'air et le gonflage de la pompe à air sont automatiquement enregistrés lorsque la machine est allumée.
D. Après avoir sélectionné le mode, appuyez sur les touches "+" et "-" pour ajuster la pression d'air préréglée, la pompe à air commence automatiquement à gonfler à la pression de gonflage, Appuyez brièvement sur "+" et "-" pour augmenter ou diminuer de 1 PSI/0.1 BAR/0.1kPa, et maintenez appuyé sur "+" et "-" pour augmenter ou diminuer rapidement. Lorsque la pression atteint la valeur prédéfinie, le mouvement s'arrête automatiquement.
E. Après avoir sélectionné le mode ou réglé la pression d'air, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation "D", si la pression est supérieure à la valeur définie, le gonflage ne sera pas effectué, si la pression est inférieure à la valeur définie, la pompe à air commence à gonfler, et appuyez sur "ok" ou "D" pour arrêter le gonflage. Remarque : si la pompe à air est utilisée pour la première fois ou si la batterie est faible, elle peut être chaude et chaude, et la machine s'éteint automatiquement après environ 20 secondes de fonctionnement.

Description du codeur d' erreur d' affichage

1. "E1" Protection