材质：80g书写纸　成品尺寸：75*75mm
折法：风琴折 11页10折，再对折

ZEALOT

ZEALOT-M2
快速入门指南
WIRELESS SPEAKER
QUICK START GUIDE

注意事项 CN

◇为确保正确使用和无故障运行，请先仔细阅读本用户手册。
◇首次使用，请父民用电。
请在室温下使用和保存产品。
◇请勿将产品暴露于火、高温、直接阳光等
◇保持扬声器音量适中以避免聆听过度久于长听力障碍。
◇请勿使用有机溶剂或其他化学品清洁产品。
不要让小颗粒进入产品。
◇请勿拆解产品或对产品进行任何修改或构成其任何部分。
如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同取电池类型。
电池（电池组）不能暴露于近距日晒、火光或类似的过热条件。
请勿投掷和碰撞产品，以免造成损坏。

PACKING CONTENT 包装内容

Avertissement FR

◇ TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème,
veuillez2 lemod lire attentivement ce manuel d'utilisation.
◇ Pour la premiere utilisation,une charge complete est recommandee.
◇ Ne jetez pas et ne faites pas tomber le produit pour eviter tout dommage.
◇ N'exposez pas le produit au feu,aux temperatures elevees,a la lumiere directe dusoleil,etc.
◇ N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.
◇ Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte moderes pour eviter une deficienceauditive temporaire ou permanente.
◇ Ne demontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci.
◇ Si la batterie n'est pas correctement remplacee,il y aura un accident d'explosion,sauf que le produit ne peut etre remplace par le meme type de batterie.
◇ Les batteries ne peuvent pas etre exposees a des conditions telles que le soleil,le feu ou des conditions de surchauffe similaires.

Προστδοπιήσ EL

◇ Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση και η απρόσκοπτη λειτουργία, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα.
◇ Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να το φορτώσετε πλήρως.
◇ Μην κάνετε το προϊόν στη φωτιά, την υψηλή θερμοκρασία, το άμεσο ηλιακό φως, κ.τ.λ.
◇ Κρατήστε την ένταση του ηχείου μέτριο για να αποφύγετε την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ακοής.
◇ Μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
◇ Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στη δομή του προϊόντος ή οποιοδήποτε μέρος του.
◇ Εάν η μπαταρία δεν αντικαθιστάται σωστά, θα υπάρξει ένα ατύχημα έκρηξης, μόνο η ίδια, τύπος μπαταρίας μπορεί να αντικατασταθεί.
◇ Η μπαταρία (πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε τέτοιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, πυρκαγιές ή παρόμοιες συνθήκες υπερθέρμανσης.

DE / EN / FR / ES / IT / PL / CZ / PT / HU / NL / FI / NO / SV / TR / RU / JP / KO

DE: Version:5.4 / Tension de charge: DC5V / Ladestromstärke: 1A / Ladezeit: 6h / Leistungsbereich: ca. 10m / Frequenzgang: 20Hz-20KHz / Signal/Rauschen-Verhältnis: ≥85dB / Betriebsspannung: 3.7 V / Verzerrung: ≤1% / Gewicht: 360g / Größe: 80*81*138mm

EN: Wireless-Version: 5.4 / Charging voltage: DC5V / Charge current: 1A / Charge time: 6h / Effective range: ca. 10m / Frequency response: 20Hz-20KHz / Signal-to-noise ratio: ≥85dB / Operating voltage: 3.7 V / Distortion: ≤1% / Weight: 360g / Size: 80*81*138mm

FR: Version Wireless: 5.4 / Tension de charge : DC5V / Courant de charge : 1A / Durée de charge : 6h / Portée efficace : environ 10 m / Réponse en fréquence : 20Hz-20KHz / Rapport signal sur bruit : ≥85dB / Tension de fonctionnement : 3.7 V / Distorsion : ≤1% / Poids : 360g / Taille : 80*81*138mm

ES: Versión Wireless: 5.4 / Voltaje de carga: DC5V / Corriente de carga: 1A / Tiempo de carga: 6h / Alcance efectivo: aprox. 10 m / Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz / Relación señal/ruido: ≥85dB / Voltaje de funcionamiento: 3.7V / Distorsión: ≤1% / Peso: 360g / Dimensión: 80*81*138mm

IT: Versione Wireless: 5.4 / Tensione di carica: DC5V / Corrente di carica: 1A / Durata della carica: 6h / Distanza di trasmissione: 10m / Gamma di frequenza: 20Hz-20KHz / Rapporto segnale/rumore: ≥85dB / Tensione di funzionamento: 3.7V / Distorsione: ≤1% / Peso: 360g / Dimensione: 80*81*138mm

PL: Wersja Bezprzewodowa: 5.4 / Napięcie ładowania: DC5V / Prądładowania: 1A / Czas ładowania: 6h / Odległość transmisji: 10m / Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz / Głośność: ≥85dB / Zniekształcenie: ≤1% / Waga: 360g / Rozmiar: 80*81*138mm

CZ: Bezdrátová verze: 5.4 / Napájecí napětí: DC5V / Napájecí napětí: 3.7V / Vzdálenost přenosu: 10m / Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz / Hlučnost: ≥85dB / Deformace: ≤1% / Hmotnost: 360g / Velikost: 80*81*138mm

PT: Versão sem fios: 5.4 / Tensão de carregamento: DC5V / Tensão de trabalho: 3.7V / Distância de transmissão: 10m / Faixa de frequência: 20Hz-20KHz / Alto-falante: ≥85dB / SNR: ≥85dB / Distorção: ≤1% / Peso: 360g / Tamanho: 80*81*138mm

HU: Vezeték nélküli verzió: 5.4 / Töltési feszültség: DC5V / Üzemi feszültség: 3.7V / Átvitel távolság: 10m / Frekvenciatartomány:20Hz-20KHz / Elkészít: ≥85dB / Torzítás: ≤1% / Súly: 360g / Méret: 80*81*138mm

NL: Draadloze versie: 5.4 / Laadspanning: DC5V / Werkspanning: 3.7V / Transmissiebereik: 10m / Frequentiebereik: 20Hz-20KHz / Spreker: ≥85dB / SNR: ≥85dB / Vervorming:≤1% / Gewicht: 360g / Grootte: 80*81*138mm

FI: Langaton versio: 5.4 / Latausjännite: DC 5V / Käyttöjännite: 3.7V / Lähetysetäisyys: 10m / Taajuusalue: 20Hz-20KHz / Kaiutin: ≥85dB / SNR: ≥85 dB / Vääristymä: ≤1% / Paino: 360g / Koko: 80*81*138mm

NO: Wireless version: 5.4 / Charging voltage: DC 5V / Arbeidsvoltage: 3.7V / Transmission avstand: 10m / Frekvensområde: 20Hz-20KHz / Snakker: ≥85dB / SNR: ≥ 85dB / Distorsjon: ≤1% / Vekt: 360g / Størrelse: 80*81*138mm

SV: Trådlös version: 5.4 / Laddningsspänning: DC5V / Arbetsspänning: 3.7 V / Transmissionsavstånd: 10m / Frekvensområde: 20Hz-20KHz / Högtalare: ≥85dB / SNR: ≥85 dB / Förvrängning:≤1% / Vikt: 360g / Storlek: 80*81*138mm

TR: Kablosuz sürüm: 5.4 / Şarj voltajı: DC 5V / Çalışma voltajı: 3.7V / İletim mesafesi: 10m / Frekans aralığı: 20Hz-20KHz / Hoparlör: ≥85dB / SNR: ≥85dB / Çarpıtma: ≤1% / Ağırlık: 360g / Boyut: 80*81*138mm

RU: Беспроводная версия: 5.4 / Напряжение зарядки: DC 5V / Рабочее напряжение: 3.7V / Расстояние передачи: 10 м / Диапазон частот: 20Гц-20 КГц / Динамик: ≥85 дБ / SNR: ≥85 дБ / Искажения: ≤1% / Вес: 360 г / Размер: 80*81*138мм

JP: Wireless バージョン: 5.4 / 充電電圧: DC5V / スピーカー: ≥85dB / 伝送距離: 約10m / 周波数応答: 20Hz-20KHz / 信号対雑音比: ≥85dB / 動作電圧: 3.7V / 歪み: ≤1% / 重量: 360g / サイズ: 80*81*138mm

KO: 무선 버전: 5.4 / 충전 전압: DC5V / 스피커: ≥85dB / 작동 전압: 3.7V / 전송 거리: 10m / 주파수 범위: 20Hz-20KHz / SNR: ≥ 85dB / 왜곡: ≤1% / 무게: 360g / 크기: 80*81*138mm

POWER ON 开关机

Warnungen DE

◇ Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch,um eine ordnungsgemaße Verwendung und einen storungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
◇ Fur den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen.
◇ Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen,um Schaden zu vermeiden.
◇ Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer,hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung usw.aus.
◇ Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Losungsmittel oder andere Chemikalien.
◇ Bitte halten Sie die Lautstarke des Lautsprechers moderat,um vorubergehende oder dauerhafte Horstorungen zu vermeiden.
◇ Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Anderungen an der Struktur oder Teilen davon vor.
◇ Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird,kann eg Explosionsunfall vor,der nur durch derselben Batterietyp ersetzt werden kann.
◇ Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden.

Varoitus FI

◇ Oikean käytön ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kue lämä käyttöohje huolellisesti läpi.
◇ Ensimmäistä käyttöä varten on suositeltavaa ladata se kokonaan.
◇ Älä altista tuotetta tulelle, korkealle lämpötilalle, suoralle auringonvalolle jne.
◇ Pidä kaiuttimen äänenvoimakkuus kohtalaisena tilapäisen tai pysyvän kuulovamman välttämiseksi.
◇ Älä käytä orgaanisia liuottimia tai muita kemikaalejia tuotteen puhdistamiseen.
◇ Älä pure tuotetta tai tee muutoksia tuotteen rakenteeseen tai sen osiin.
◇ Jos akkua ei vaihdeta oikein, tapahtuu räjähdysvaara, vain sama akkutyyppi voidaan korvata.
◇ Akkua (akkua) ei saa altistaa tällaiselle auringonvalolle, tulipalolle tai vastaaville ylikuormenuksisolosuhteille.
◇ Älä heitä ja puduta tuotetta vahingoittumisen vältämiseksi.

Waarschuwing NL

◇ Om een correct gebruik en problemloze werking te garanderen, lees deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door.
◇ Voor het eerste gebruik wordt aanbevolen om het volledig op te laden.
◇ Stel het product niet bloot aan vuur, hoge temperatuur, direct zonlicht, enz.
◇ Houd het volume van de luidspreker matig om tijdelijke of permanente gehoorproblemen te voorkomen.
◇ Gebruik geen organische oplosmiddelen of andere chemicaliën om het product schoon te maken.
◇ Demonteer het product niet of breng geen wijzigingen aan aan de productstructuur of enig deel daarvan.
◇ Als de batterij niet correct wordt vervangen, zal er een explosie-ongeluk zijn, alleen hetzelfde batterijtype kan worden vervangen.
◇ De batterij (accu pack) mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, brand of soortgelijke oversteekomstigheid.
◇ Gooi en laat het product niet vallen om schade te voorkomen.

Avertissement IT

◇ Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso.
◇ Per il primo utilizzo, si consiglia di caricarlo completamente.
◇ Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperature ambiente.
◇ Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc.
◇ Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti.
◇ Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto.
◇ Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto.
◇ Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso.
◇ Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito.
◇ La batteria (batteria) non deve essere esposta a tali raggi solari, incendi o simili condizioni di surriscaldamento.
◇ Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.

Advarsel NO

◇ For å sikre riktig bruk og problemfri drift, vennligst les denne brukshåndboken nøye først.
◇ For første gangs bruk anbefales det å lade den helt opp.
◇ Ikke utsett produktet for ild, høy temperatur, direkte sollys osv.
◇ Hold høyttalervolumet moderat for å unngå midlertidig eller permanent hørselshemming.
◇ Ikke bruk organiske løsemiddel eller andre kjemikalier for å rengjøre produktet.
◇ Ikke demonter produktet eller foreta endringer i produktstrukturen eller deler av denne.
◇ Hvis batteriet ikke skiftes ut på riktig måte, vil det være en eksplosjonsulykke, kun samme batteritype kan bytes ut.
◇ Batteriet (batteripakken) må ikke utsettes for sånt sollys, brann eller lignende overopphetingsforhold.
◇ Kast og slipp produktet for å unngå skade.

Advarsel DK

◇ For at sikre korrekt brug og problemfri drift, vennligst læs denne brugervejledning omhyggeligt.
◇ Til første brug anbefales det at oplade den fuldt ud.
◇ Udsæt ikke produktet for brand, høj temperatur, direkte sollys osv.
◇ Hold højttalerens lydstyrke moderat for at undgå midlertidig eller permanent hørenedsættelse.
◇ Brug ikke organiske opløsningsmidler eller andre kemikalier til at rengøre produktet.
◇ Produktet må ikke skilles ad eller ændres i produktets struktur eller dele heraf.
◇ Hvis batteriet ikke udskiftes korrekt, vil der være en eksplosionsulykke, kun den samme batteritype kan udskiftes.
◇ Batteriet (batteripakke) må ikke udsættes for sådanne solskin, brand eller lignende overopheding.
◇ Smid og slip ikke produktet for at undgå skader.

Varning SV

◇ För att säkerställa korrekt användning och problemfri drift, läs denna bruksanvisning noggrant först.
◇ För första användningen rekommenderas att ladda den helt.
◇ Utsätt inte produkten för brand, hög temperatur, direkt solljus osv.
◇ Håll högtalarvolymen måttlig för att undvika tillfällig eller permanent hörselnedsättning.
◇ Använd inte organiska lösningsmedel eller andra kemikalier för att rengöra produkten.
◇ Ta inte isär produkten eller gör några ändringar i produktstrukturen eller någon del av den.
◇ Om batteriet inte byts ut korrekt kommer det att inträffa en explosionsolycka, endast samma batterityp kan bytas ut.
◇ Batteriet (batteripaket) får inte utsättas för sådant solljus, brand eller liknande överhettningsförhållanden.
◇ Kasta och slipp inte produkten för att undvika skador.

Uyarı TR

◇ Doğru kullanım ve sıfır hata özgür operasyonu sağlamak için, lütfen önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli okuyun.
◇ İlk kullanım için tam olarak yüklemek önerilir.
◇ Ürünü ateşe, yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına göstermeyin.
◇ Lütfen konuşucunun sesi geçici veya sürekli duyulma hassasından kaçınmak için orta tutun.
◇ Ürünü temizlemek için organik çözücüler veya diğer kimyasallar kullanmayın.
◇ Ürünü sökmeyin veya ürün yapısında veya herhangi bir parçasında herhangi bir değişiklik yapmayın.
◇ Batarya doğru değiştirilmezse patlama kazası olacak, sadece aynı batarya tipi değiştirilebilir.
◇ Batarya (batarya paketi) bu şekilde güneş ışığı, ateş veya benzer sınırsız şartlarına açığmasalı.
◇ Hasar görmemesi önlemek için ürünü atmayın ve düşürmeyin.

Предупреждение RU

◇ Для обеспечения правильного использования и бесотказной работы сначала внимательно прочитайте это руководство пользователя.
◇ При первом использовании рекомендуется напитаться его электричеством.
◇ Не подвергайте продукт воздействию огня, высоких температур, прямых солнечных лучей и других сред.
◇ Держите громкость громкоговорителя умеренной, чтобы избежать временной или постоянной потери слуха.
◇ Не используйте органические растворители или другие химические вещества для очистки продукта.
◇ Не разбирайте продукт или не вносите никаких изменений в его структуру или какую-нибудь его часть.
◇ Если батарея была заменена неправильно, произошел взрыв, и можно было заменить только тем же типом батареи.
◇ Аккумуляторы (батарея) не должны подвергаться воздействию солнечного света, пожара или аналогичным перегревающим условиям.
◇ Не бросайте продукты, чтобы не повредить.

JP / KO

JP: 正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーマニュアルをご覧ください。
◇ 初めての使用で、充電することをお勧めします。
◇ 製品を火、高温、直接日光などに曝さないでください
◇ 一時的または永続的な聴力障害を回避するために、スピーカーの音量を適切に維持してください。
◇ 有機溶剤や その他の化学品を使用して製品を洗浄しないでください。
◇ 製品を分解したり、構造やその一部を修正したりしないでください。
◇ 電池が正しく交換されていない場合、爆発事故が発生し、同じタイプの電池しか交換できません。
◇ 電池（電池パック）は、このような日照、火災又は類似の過熱条件に曝されてはならない。
◇ 製品を投げたり落としたりして、破損の原因にならないようにしてください。

KO: 올바르게 사용하고 장애가 발생하지 않도록 하려면 먼저 이 사용자 안내서를 자세히 읽어 보십시오.
◇ 처음 사용할 때는 충전하는 것이 좋습니다.
◇ 제품을 실온에서 사용하고 보관하십시오
◇ 제품을 불, 고온, 햇빛 직사 등의 환경에 노출시키지 마십시오.
◇ 일시적 또는 영구적인 청력 손상을 방지하기 위해 스피커 볼륨을 적당히 유지하십시오.
◇ 유기용제 또는 기타 화학물질을 사용하여 제품을 청소하지 마십시오.
◇ 작은 입자가 제품에 들어가지 않도록 하십시오.
◇ 제품을 분해하거나 제품 구조 또는 일부를 수정하지 마십시오.
◇ 배터리를 제대로 교체하지 않으면 폭발 사고가 발생해 같은 종류의 배터리만 교체할 수 있다
◇ 배터리 (배터리 팩) 는 이러한 일조, 火災又는화재 또는 이와 유사한 과열 조건에 노출되어서는 안 됩니다.
◇ 파손되지 않도록 제품을 버리지 마십시오.

PARTYADD 派对对接

When both machines are turned on and the distance is with 1 m, double click on the button of any machine to connect each other. After the first connection is successful and the subsequent connection will be automatic.
在两台机子处于开机状态，且距离在1米以内，双击任意一台机子的 键，即可实现互联。首次连接成功，后续将自动连接。

1. Turn on the Wireless of your phone and candle the "ZEALOT-M2" of the Wireless list. 打开手机无线连接开关，搜"ZEALOT-M2"处于未连接状态，

2. Turn on the two speakers and keep their distance in the range of 1 m.
打开两个扬声器并保持它们的距离在1米范围内。

3. Double click the button of any machine, there will be a prompt tone, it means the click is successful, and if you hear the prompt tone again, it means the couplet is successful.
双击任意一台机子的 键，根据示音表示双击成功，再次听到提示音表示对联成功。
4. Turn on the Wireless again, waiting for the signal of the device (ZEALOT-M2) appears and connect it.
再次打开无线网关，等待设备(ZEALOT-M2)的信号出现并连接。

5. Play the music and test whether two speakers are playing together at the same time.
播放音乐，测试两个音箱是否同时播放。

注意事项 JP

경고 KO

Varning SV

Advarsel NO

Advarsel DK

Advarsel FI

Advarsel RU

Varování CZ

Ostrzeżenie PL

Aviso PT

Figyelmeztetés HU

Peringatan ID

Scan to get multi-language user manual.

LIGHT 灯光模式

CHARGE 充电

WARNING EN

◇To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first.
◇For the first use, it is recommended to fully charge it.
◇Please use and store the product at room temperature.
◇Do not expose the product to fire, high temperature, direct sunlight, etc.
◇Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment.
◇Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product.
◇Do not let small particles enter the product.
◇Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof.
◇If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced.
◇The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions.
◇Do not throw and drop the product to avoid damage.

有毒有害物质或元素表
为了对国中国电子信息产品污染控制管理方法，提供如下
包括电子产品组成的所有有害物质的样式。

部件名称	有毒有害物质或元素表					
	Pb 铅	Hg 汞	Cd 镉	Cr⁶⁺ 六价铬	PBB 多溴联苯	PBDE 多溴二苯醚
印刷电路板	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件	O	O	O	O	O	O
标准电池	X	O	O	O	O	O

注意：
1. "O"表示这种有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. "X"表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3.上述"X"标示的部件符合欧盟2002/95/EC指令。

10 此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质元素不发生泄漏，不危对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

FCC Warning
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Made in China
ZA-M2-20250515