材质：打矿，彩印，铜版纸157克，过喷胶

85mm

120mm

English 英语

USER MANUAL

AGFAPHOTO
Kids Digital Camera
Realkids Cam 2

1. Introduction
Thank you for having purchased one of our company digital products and for the trust you place in us regarding your child entertainment. Here we below quick useful instructions for you to enjoy the various functions of this funny kids camera. Please read carefully the instructions below before use for optimal and safe camera operation.

2. Product overview
This product is a unique appearance, and easy to carry digital camera, specially designed for children.

3. Precautions
The content of the section gives you recommendations before using this kids camera for proper and safe operation,Please read and follow them carefully.

- Avoid direct light, heat source, dust, moisture,The camera is also vulnerable to vibrations and easy to be blown down by the wind. Do not immerse it in water, shake it or throw it away violently to do not damage the electronic internal system.
- Avoid frequently plugging in and out the camera to external devices (such as charging interfaces, etc.), so as not to cause loose sockets and bad contact to affect the normal camera operating.
- Self-disassembly, repair, transformation are prohibited so as not to cause impassable damages to the camera,If there is something wrong with the camera, please contact the after sale service for repair.
- Keep away from benzene, diluents and other chemicals.
- Do not use it when cycling, driving cars and motorcycles, so as to avoid dangerous situation.

Рекомендован технологическим бюро разрешено на www.gicompany.fr/en/customer-support/

Warning: all packaging materials, such as tape, handles, plastic sheets,binding lines, labels and other parts of the product and are not suitable for children's play.For the safety of your child, please remove and properly dispose of the above packaging materials, Classify and dispose of waste batteries and electronic according to current regulations.

4. Performance parameters

Input power supply: DC 5V/2A	Screen size: 3.5 inches
Charging time: 3.5 hours	Video resolution: 1080P
Battery capacity: 600 Mah	Product dimensions:117*61*48M

5. Operating instructions

This children camera has photo, preview, video and other functions, you can easily switch to.Please insert TF card having been formatted before use.

(1). Photo mode

1. Press the [Up button] button to take photos.
2. Press the [up and down] buttons to select a color effect filter.
3. Press the [mode] button to enter the photo mode.

(2).Video recording mode

1. Press the shutter button to start or stop a video recording. The blue light will flash when the camera is recording and turn off once recording is ended.
1. Press the mode button to select the video recording mode.

(3). Preview mode

3. Press the [shutter] button [up or down] to stop video and press again the [mode] button to exit the preview mode.
4. Press the [up and down] buttons to select a video file or photo file.
5. Press the [mode] button to enter (video/photo) preview mode.

(4). Photo frame function

1. Press the [mode] button to enter the shooting mode.
2. Press [up] button to enter the photo frame function, then press the [up and down] buttons to select different photo frames.
3. Press [shutter] button to take a picture with the chosen frame.

(5). Setting mode

3. Press the [shutter] button to enter the submenu and select the specific option then press the [shutter] button to confirm, and finally press the [set] button to exit.
1. Press the [up and down] buttons to select the setting item.
1. Press the [set] button to enter the setting mode.

	Settings menu		
Icons	Menu icons	Description	Function
1	Video size	1080/720P/VGA	Select video output size
2	Time stamp	On/Off	Time and date display on photo/video
3	Video output	On/Off	Video sound
4	Photo quality	3M/2M/1.3M/VGA	Select photo output size
5	Delete file	Next menu	Choose to delete one single file
6	Delete all	Next menu	Choose to delete all files
7	Formatting	Cancel(default) Execute	Format memory card
8	Language type	English/French/ Spanish/German/ Italian/Portuguese/ Dutch/Polish/ Hungarian/Czech/ Russian/Arabic	Select a language
9	Automatic shutdown	Off / 1 minute (Default) / 3 minutes / 5 minutes	If there is no interaction for a few seconds, the camera will automatically shut down after 1/3/5 minutes.
10	Screen shutdown	Off / 1 minute (Default) / 3 minutes / 5 minutes	If there is no interaction for a few seconds, the camera will automatically shut down after 1/3/5 minutes.
11	Light frequency	50 Hz (Default)	Main European power frequency
		60 Hz	Main American power frequency
12	Time Setting		Adjust the year,month, day and time.
13	Reset the system	Cancel(Default) /Execute	Restore default settings
14	Version		View system version
15	USB	PC camera	Use the camera as a USB camera
		Disk drive (Default)	Plug or transfer files stored on the memory card

(6). Charging
Recharge the camera by either connecting it to a computer with the USB cable or to a power outlet by connecting the USB cable to an AC adapter. The red indicator light stays on for the entire charging time and turns off when the camera is fully charged.

(7). Connect to the computer
1. USB disk function: check that the USB set up in the set tings menu is the default option, then connect the camera using the USB cable. Then a removable disk window will appear on the computer and the device will enter USB disk mode, so that recorded files can be played or transferred on the computer. You can also take out the memory card and insert it in a card reader to play or transfer saved files.

2. PC camera function: check that the USB set up in the setting menu is PC camera and connect the camera to a computer with the USB cable. Then a standard device will appear on the computer, which can be used as a PC camera.

(8). Supports TF cards up to 32GB maximum.

1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de un año / garanzia limitata di 1 anno / garantia limitada de 1 ano / jaar beperkte garantie / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 năm giới hạn bảo hành

Product manufactured for and distributed by :
GT COMPANY - Tour de la Clarte - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 — www.gicompany.fr

Made in China

Notice of compliance for the European Union
Our products are designed and tested to meet the applicable Europe directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union
This symbol means that according to local laws and regulations it is prohibited to dispose of this product with household waste.Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health and to hand over the used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information, please contact your local city office, your waste equipment handling service, or contact your local city office your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

AgfaPhoto is used under license of AgfaPhoto GmbH.For this product a well-known brand has been granted by AgfaPhoto GmbH (www.agfaphoto.com) . Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbHmanufacture this product or provide any product warranty or support.For any service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

After sales service / service après vente / Kundendienst / servicio postventa / servizio post-vendita / serviço pós venda / dienst na verkoop / serwis posprzedażowy / poprodejní servis / utánvétel szervizszolgálat / Поспродажное обслуживание:
@ : aftersaleservice@gicompany.fr
+ : 33 (0) 1.85.49.10.26

WARNING : Not suitable for children under 36 months.
Small parts and long cord. Choking and strangulation hazards.

FRENCH 法语

MODE D'EMPLOI

AGFAPHOTO
Kids Digital Camera
Realkids Cam 2

1. Introduction
Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits numériques de notre entreprise et de votre confiance en nous concernant les matière de divertissement pour enfants. Vous trouverez ci-dessous des instructions rapides et utiles pour vous permettre de profiter pleinement des différentes fonctions de cet amusant appareil photo pour enfant. Pour un fonctionnement optimal et sûr, veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant utilisation.

2. Aperçu du produit
Ce produit d'apparence unique est un appareil photo numérique facile à transporter spécialement conçu pour les enfants.

3. Précautions
Le contenu de cette section vous donne des recommandations avant d'utiliser cet appareil photo pour enfant afin de garantir un service correctement et en toute sécurité, Veuillez les lire et les suivre attentivement.

- Évitez tout contact direct avec une source de lumière ou de chaleur, la poussière et l'humidité, L'appareil photo est également sensible aux vibrations et peut facilement être emporté par le vent, Ne l'immergez pas dans l'eau, ne le secouez pas violemment afin de ne pas endommager le système électronique interne.
- Évitez de brancher et de débrancher fréquemment l'appareil photo sur des appareils externes (tels que des interfaces de charge, etc.) afin de ne pas provoquer un fonctionnement prématuré des prises ou un bon contact pouvant altérer le fonctionnement normal de l'appareil photo.
- L'auto-démontage, réparation ou même transformation sont strictement déconseillés afin de ne pas causer de dommages irréparables à l'appareil photo, En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter le service après-vente pour réparation.
- Maintenir à l'écart du benzène, des diluants et autres produits chimiques.
- Ne pas utiliser à vélo, en voiture ou à moto pour éviter toute situation dangereuse.

Cet appareil photo pour enfant dispose de fonctions photo, vidéo, de prévisualisation etc, vers lequelles vous pouvez facilement basculer.Veuillez insérer une TF carte ayant été préalablement formatée avant de l'utiliser.

(1). Mode photo

1. Appuyez sur le bouton [vers le haut] pour prendre des photos.
2. Appuyez sur les boutons [haut et bas] pour sélectionner un filtre de couleur.
3. Appuyez sur le bouton [Mode] pour accéder au mode photo.

(2). Mode enregistrement vidéo

1. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour commencer ou arrêter un enregistrement vidéo. Le voyant bleu clignote jusqu'à la fin de l'enregistrement et s'éteint après l'enregistrement terminé.
1. Appuyez sur le bouton [mode] pour sélectionner le mode enregistrement vidéo.

(3). Mode prévisualisation

3. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour lire ou arrêter la vidéo et appuyez à nouveau sur le bouton [mode] pour quitter le mode de prévisualisation.
2. Appuyez sur les boutons [haut et bas] pour sélectionner un fichier vidéo ou photo.
1. Appuyez sur le bouton [mode] pour passer en mode prévisualisation vidéo/photo.

(4). Fonction cadres photo

1. Appuyez sur le bouton [mode] pour accéder au mode photo.
2. Appuyez sur le bouton [haut] pour entrer dans la fonction cadres photo, et appuyez sur les boutons [haut et bas] pour en sélectionner un.
3. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour prendre une photo avec le cadre choisi.

(5). Mode réglage

3. Appuyez sur le bouton [obturateur] pour entrer dans le sous-menu et sélectionner l'option spécifique, puis appuyez sur le bouton [obturateur] pour confirmer, et enfin appuyez sur le bouton [réglage] pour quitter.
2. Appuyez sur les touches [haut et bas] pour sélectionner un réglage modifier.
1. Appuyez sur le bouton [réglage] pour accéder au mode réglage.

	Menu des réglages		
Réglagel	Menu	Description	Fonctionnalité
1	Taille vidéo	1080/720P/VGA	Sélectionnez la taille de sortie vidéo
2	Horodatage	(Par défaut)/ Désactiver	Affichage de l'heure et de la date sur la vidéo/photo
3	Enregistrement sonore	(Par défaut)/ Désactiver	Son vidéo
4	Taille photo	3M/2M/1.3/VGA	Sélectionnez la taille de sortie photo
5	Supprimer le fichier	Menu suivant	Choisir de ne supprimer qu'un seul fichier
6	Supprimer tout		Formater la carte mémoire

(6). Chargement
Rechargez l'appareil photo soit en le connectant à un ordinateur avec le câble USB, soit en le branchant à une prise secteur en connectant le câble USB à un adaptateur secteur. Le voyant rouge reste allumé pendant toute la durée de charge et s'éteint lorsque l'appareil photo est complètement chargé.

(7). Connexion à un ordinateur
1. Fonction disque USB : vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur disque et connectez l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB. Une fenêtre de disque amovible apparaîtra sur l'ordinateur et entrera en mode disque USB, afin que vous puissiez lire ou transférer les fichiers enregistrés. Vous pouvez également retirer la carte mémoire et l'insérer dans un lecteur de carte pour lire ou transférer les fichiers enregistrés.

2. Fonction webcam: vérifiez que la configuration USB dans le menu des réglages soit bien sur webcam et connectez l'appareil photo à un ordinateur à l'aide du câble USB. Ensuite un périphérique standard apparaîtra sur l'ordinateur, ce qui permettra à l'appareil photo de jouer le rôle d'une webcam.

(8). Prend en charge les cartes TF jusqu'à 32 GB maximum.

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. **Petits éléments et longue corde. Dangers d'étouffement et de strangulation.**

GERMAN 德语

BEDIENUNGSANLEITUNG

AGFAPHOTO
Kids Digital Camera
Realkids Cam 2

1. Einleitung
Vielen Dank, dass Sie eines der digitalen Produkte unserer Firma gekauft haben und uns Ihr Vertrauen schenken. Wir bieten hinsichtlich der Unterhaltung Ihrer Kinder an. Im folgenden finden Sie schnelle und nützliche Anleitungen, damit Sie die verschiedenen Funktionen dieser lustigen Kinderkamera optimal nutzen können. Für einen optimalen und sicheren Betrieb oder Gebrauch der Kamera, lesen Sie die nachstehenden Anweisungen vor dem Anwendung sorgfältig zu lesen.

2. Produktübersicht
Dieses einzigartig aussehende Produkt ist eine einfach zu tragende Digitalkamera, die speziell für Kinder entwickelt wurde.

3. Vorsichtsmaßnahmen
Der Inhalt dieses Abschnitts gibt Ihnen Empfehlungen, bevor sie diese Kinderkamera benutzen, damit Sie sie richtig und sicher Sie die Kinderkamera benutzen, Bitte lesen und befolgen Sie diese sorgfältig.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Licht oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Licht oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.
- Vermeiden Sie ein direkten Kontakt mit Licht oder Wärmequellen, Staub und Feuchtigkeit, Die Kamera ist auch empfindlich gegenüber Vibrationen und kann leicht vom Wind weggeweht werden, Nicht ins Wasser tauchen, schütteln oder gewaltsam werfen, um das interne elektronische System nicht zu beschädigen.
- Von einer Selbstzerlegung, Reparatur oder sogar einem Umbau wird dringend abgeraten, um irreparable Schäden an der Kamera zu vermeiden, Wenn mit der Kamera etwas nicht in Ordnung ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst zur Reparatur.
- Von Benzol, Verdünnern und anderen Chemikalien fernhalten.
- Verwenden Sie es nicht beim Radfahren, Autofahren und Motorradfahren, um gefährliche Situationen zu vermeiden.

Warnung: alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Griffe, Plastikfolien, Bindelinien, Etiketten usw. sind nicht Teil des Produkts und nicht für Kinderspiele geeignet, Für die Sicherheit Ihrer Kinder entfernen und entsorgen Sie die oben Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie ein ordnungsgemäß, Klassifizieren und entsorgen Sie gebrauchte Batterien und elektronische Geräte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

4. Leistungsparameter

Eingangsstromversorgung: DC 5V/2A	Bildschirmgröße: 3.5 Zoll
Ladezeit: 3.5 Stunden	Videoauflösung: 1080P
Batteriekapazität: 600 Mah	Produktabmessungen: 117*61*48 mm

5. Anweisungen

Diese Kinderkamera verfügt über Foto-, Vorschau-, Video- und andere Funktionen, zu denen Sie problemlos wechseln können, Bitte legen Sie vor Gebrauch eine formatierte TF-Karte ein.

(1). Fotomodus

1. Drücken Sie den [Auslöser], um Bilder aufzunehmen.
2. Drücken Sie die [Aufwärts- und Abwärts-] Tasten, um einen Farbfilter auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Modus-] Taste, um den Fotomodus zu wählen.

(2). Video-Aufnahmemodus

1. Drücken Sie den [Auslöser], um eine Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen. Die Blaue Anzeige blinkt bis zum Ende der Aufnahme und erlischt, wenn sie beendet wurde.
1. Drücken Sie die [Modus] Taste, um den Video-Aufnahmemodus zu wählen.

(3). Vorschaumodus

3. Drücken Sie den [Auslöser], um das Video abzuspielen oder zu stoppen, und drücken Sie erneut die [Modus-] Taste, um den Vorschaumodus zu verlassen.
4. Drücken Sie die [Aufwärts- und Abwärts-] Tasten, um eine Video- oder Fotodatei auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Modus] Taste, um in den Video/Fotovorschaumodus zu wählen.

(4). Fotorahmen-Funktion

1. Drücken Sie die [Modus-] Taste, um den Fotomodus zu wählen.
2. Drücken Sie die [Aufwärts-] Taste, um den Fotorahmenmodus zu aktivieren, dann drücken Sie die [Aufwärts- und Abwärts-] Tasten, um einen Fotorahmen auszuwählen.
3. Drücken Sie den [Auslöser], um ein Bild mit dem ausgewählten Rahmen aufzunehmen.

(5). Einstellmodus

3. Drücken Sie den [Auslöser], um das Untermenü aufzurufen und die gewünschte Option auszuwählen, dann drücken Sie die [Auslöser] zur Bestätigung und schließlich auf zum Verlassen die [Einstellt] Taste.
2. Drücken Sie die [Aufwärts- und Abwärts-] Tasten, um eine zu ändernde Einstellung auszuwählen.
1. Drücken Sie die [Einstellt] Taste, um den Einstellmodus aufzurufen.

	Einstellungen-Menü		
Punkt	Menü	Beschreibung	Funktion
1	Videogröße	1080/720P/VGA	Videoausgangsgröße auswählen
2	Zeitstempel	Ein/Deaktivieren	Zeit und Datumsanzeige auf Foto/Video
3	Ton/Audio aufnahme	Ein/Aus	Videoton
4	Bildgröße	3M/2M/1.3/VGA	Fotoausgangsgröße auswählen
5	Datei löschen	Nächstes Menü	Wählen Sie Datei löschen
6	Alles löschen		Alle Dateien löschen

(6). Laden
Laden Sie die Kamera auf, indem Sie sie entweder mit dem USB-Kabel an einen Computer Sie den an einen Netzadapter anschließen, indem Sie das USB-Kabel an ein Netzteil anschließen. Die rote Anzeige bleibt während der Ladezeit an und erlischt, wenn die Kamera vollständig aufgeladen ist.

(7). Verbindung zum Computer
1. USB-Festplattenfunktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellungen bei den Einstellungen auf Festplatte eingestellt sind, und verbinden Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Auf dem Computer erscheint ein Wechselsteuerungs-Fenster und die Kamera wechselt in den USB-Gerätemodus, so dass aufgezeichnete Dateien wiedergegeben oder auf dem Computer übertragen werden können. Sie können auch die Speicherkarte herausnehmen und in ein Kartenlesegerät einsetzen, um aufgezeichnete Dateien wiedergegeben oder zu übertragen.

2. Webcam-Funktion: Stellen Sie sicher, dass die USB-Einstellung im Einstellungsmenü auf Webcam eingestellt ist, und schließen Sie die Kamera mit dem USB-Kabel an einen Computer an. Dann erscheint auf dem Computer ein Standardgerät, das anzeigt, dass die Kamera bereit ist, als Webcam verwendet zu werden.

(8). Unterstützt TF-Karten bis maximal 32 GB.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. **Kleine Teile und langes Umhängeband. Erstickungs- und Strangulierungsgefahr.**

DUTCH 荷兰语

BEDIENINGSHANDLEIDING

AGFAPHOTO
Kids Digital Camera
Realkids Cam 2

1. Inleiding
Bedankt voor de aanschaf van een van onze digitale producten en het vertrouwen dat u in ons stelt wat betreft het entertainment van uw kind. Hier onder vindt u korte aan- en handige tips voor het gebruik van de verschillende functies van deze leuke kindercamera. Lees voor gebruik de onderstaande instructies nauwkeurig door voor een zo goed mogelijke en veilige bediening van de camera.

2. Productoverzicht
Dit product is een makkelijk draagbare digitale camera met een uniek uiterlijk die speciaal is ontworpen voor kinderen.

3. Voorzorgsmaatregelen
In deze paragraaf vindt u een aantal tips voor een juist en veilig gebruik van deze kindercamera. Lees deze adviezen nauwkeurig door en volg ze op.

- Vermijd direkte bronnen van licht, warmte, stof en vocht. De camera is ook gevoelig voor trillingen en kan makkelijk door de wind omver worden geblazen. Dompel de camera niet onder water, schud er niet mee en gooi er niet mee weg om de elektronische system door de camera niet te schuiden of te gebruiken.
- Voorkom het veelvuldig koppelen en ontkoppelen aan externe apparaten (bijvoorbeeld aan de oplader) om te voorkomen dat losse elektrische aansluitingen en defecte contacten de juiste werking van de camera beïnvloeden.
- Zelf uiteenrafelen, repareren of zelfs aanpassen is niet toegestaan, om te voorkomen dat de camera onherstelbaar beschadigd wordt. Mocht u dan ook iets in de camera willen, te repareren, aan te passen of te laten vallen, neem dan meteen contact op met de klantenservice voor reparaties.
- Houd de camera uit de buurt van benzeen, verdunningsmiddelen en andere chemicaliën.
- Niet gebruiken tijdens het fietsen, autorijden of motorrijden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Waarschuwing: al het verpakkingsmateriaal, zoals plakband, handvaten, plastic folies, bindlijnen en etiketten, maken geen deel uit van het product en zijn niet geschikt als speelgoed voor kinderen. Om de veiligheid van uw kind te waarborgen, verwijder verpakkingsmaterialen van de ze op de juiste manier af. Scheid afgedankte batterijen en elektronica en pas ze weg volgens de huisgebonden wetgeving.

4. Gebruiksparameters

Voeding: DC 5V/2A	Schermgrootte: 3.5 inch
Fotoresolutie: 5.0 megapixels	Videoresolutie: VGA
Batteriecapacitet: 600 Mah	Afmetingen: 117*61*48 mm

5. Bedieningsinstructies

Deze kindercamera van onder meer foto's, video's en voorbeeldweergaven maken, waarkeuren u simpel kort schakelen, Plaats voor gebruik een TF-kaart die is geformatteerd.

(1). Foto's maken

1. Druk op de [sluiter]-knop om een foto te maken.
2. Druk op de [omhoog of omlaag]-toets om een filter voor het kleureffect te selecteren.
3. Druk op de [modus]-knop en selecteer de fotomodus.

(2). Video's opnemen

1. Druk op de [sluiter]-knop om de video-opname te starten of te stoppen. Het blauwe lampje knippert zolang de video wordt opgenomen en gaat uit als de opname beëindigd.
1. Druk op de [modus]-knop en selecteer de video-opnamemodus.

(3). Voorbeeldweergave

3. Druk op de [sluiter]-knop om video's te afspelen of te stoppen, en druk nogmaals op de [modus]-knop om de voorbeeldweergave te sluiten.
2. Druk op de [omhoog of omlaag]-knop om een video- of fotobestand te selecteren.
1. Druk op de [modus]-knop om naar de voorbeeldweergave voor video's/foto's te gaan.

(4). Fotograferen

1. Druk op de [modus]-knop voor toegang tot de opnamemodus.
2. Druk op de [omhoog]-knop om naar de verschillende filters te gaan en druk op de [sluiter] om een foto te maken, dan van de fotoeffecten te selecteren.
3. Druk op de [sluiter]-knop om een foto te maken, dan van de fotoeffecten te maken.

(5). Instelmodus

3. Druk op de [sluiter]-knop voor toegang tot het aanpassen van de beschikbare gewenste opties. Druk vervolgens op de [sluiter]-knop om te bevestigen en druk op de [instellen] knop om het menu te sluiten.
2. Druk op de [omhoog of omlaag]-knop om het in te stellen item te selecteren.
1. Druk op de [instellen]-knop voor toegang tot de instelmodus.

	Instellingen menu		
Item	Menu	Beschrijving	Functie
1	Videogrootte	1080/720P/VGA	Selecteer de grootte van de videouitvoer
2	Tijdstempel	Aan/Uitschakelen	Tijd en datum weergeven op foto/video
3	Stem opnemen	Aan/Uitschakelen	Videogeluid
4	Fotogrootte	3M/2M/1.3/VGA	Selecteer de grootte van de fotouitvoer
5	Bestand verwijderen	Volgende menu	Kies om alleen een enkel bestand te verwijderen
6	Verwijderen alles		Kies om alle bestanden te verwijderen
7	Opmaak	Annuleren (Standaard) Uitvoeren	Formatteer de geheugenkaart

(6). Opladen
Laad de camera op door hem met de USB-kabel op een computer aan te sluiten of door de USB-kabel aan te sluiten op een adapter aan te sluiten op een netspanningsadapter. De rode indicatiebalk blijft gedurende hele oplaadtijd branden en gaat uit wanneer de camera is opgeladen.

(7). Aansluiten op de computer
1. USB-schijffunctie: controleer of de instellingen van de USB-instellingen in de instellingenmenu's de standaardoptie zijn, sluit de USB-kabel op een computer aan. Vervolgens verschijnt op de computer het venster voor een verwisselbare schijf en gaat het apparaat naar de USB-schijfmodus, zodat opgenomen bestanden kunnen worden afgespeeld of op overgezet naar de computer. U kunt de geheugenkaart ook uitnemen en in een kaartlezer plaatsen om opgenomen bestanden te afspelen of over te zetten.

2. PC-camerafunctie: controleer in het instellingenmenu of de USB-instelling op pc-camera staat ingesteld en sluit de camera met de USB-kabel aan op een computer. Vervolgens verschijnt een standaardapparaat op de computer dat als pc-camera hun worden gebruikt.

(8). Geschikt voor TF-kaarten van maximaal 32 GB.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen benden de 36 maanden.
Kleine onderdelen en lange lanyard. Gevaar van verstikking en wurging.

POLISH 波兰语

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

AGFAPHOTO
Kids Digital Camera
Realkids Cam 2

1. Wprowadzenie
Dziękujemy za zakup jednego z produktów cyfrowych naszej firmy i zaufanie, jakim nas obdarzasz, jeśli chodzi o rozrywkę dla Twojego dziecka. Poniżej znajdziesz szybkie, krótkie instrukcja korzystania z różnych funkcji tego zabawnego aparatu dla dzieci. Przed użyciem należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje, aby zapewnić jak najlepszą, bezpieczną obsługę aparatu.

2. Najważniejsze informacje o produkcie
Ten produkt to zapamiętywanie specjalne dla dzieci, wygodny do noszenia aparat cyfrowy o unikalnym wyglądzie.

3. Środki ostrożności
W tym rozdziale znajdziesz zalecenia dotyczące prawidłowej i bezpiecznej obsługi, z którymi należy się zapoznać przed użyciem aparatu. Przeczytaj je i postępuj zgodnie z nimi.

- Unikaj bezpośredniego światła, źródła ciepła, pyłu, wilgoci, aparat jest również wrażliwy na wibracje i łatwo ulega zdmuchnięciu przez wiatr, Nie zanurzaj go w wodzie, nie potrząsaj nim ani nie rzucaj nim gwałtownie, aby nie uszkodzić znajdującej się w środku układu elektronicznego.
- Unikaj częstej podłączania i odłączania aparatu od urządzeń zewnętrznych (na przykład ładowania itp.), ponieważ może to powodować gniazdka i sprowadzować słaby styk, który wpłynie na normalne działanie aparatu.
- Nie zalecaj się samodzielnego rozmontowywania, naprawy, przebudowy, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie aparatu, W przypadku problemów z aparatem skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
- Trzymaj z dala od benzenu, rozpuszczalników i innych chemikaliów.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie używaj aparatu podczas jazdy rowerem, samochodem lub motocyklem.

Ostrzeżenie: Jedna materiały opakowaniowe (taśma klejąca, uchwyty, warstwy tworzywa sztucznego, linki wiążące, etykiety, itp.) nie są częścią produktu i nie nadają się do zabawy dzieci. Za względu na bezpieczeństwo dziecka należy odpowiednio usuwać materiały opakowaniowe. Zużyte baterie i elektronika utylizacja elektroniczna należy odpowiednio zakłaszyfikować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Parametry wydajnościowe

Zasilanie wejściowe: DC 5V/2A	Rozmiar ekranu: 3.5 cale
Pojemność baterii: 600 Mah	Rozdzielczość wideo: VGA
Pojemność baterii: 600 Mah	Wymiary produktu: 117*61*48 mm

5. Instrukcja obsługi

Ten aparat dla dzieci jest wyposażony w kilka ile aparatu funkcja, takie jak robienie zdjęć, podgląd, nagrywanie wideo oraz inne funkcje. Przed użyciem włóż do aparatu sformatowaną kartę TF.

(1). Tryb robienia zdjęć

1. Naciśnij przycisk [w górę] na stałe, aby wykonać filtr z efektem kolorystycznym.
2. Naciśnij przycisk [tryb], aby przejść do trybu robienia zdjęć.

(2). Tryb nagrywania wideo

2. Naciśnij przycisk [migawka], aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie wideo. Przez cały czas nagrywania miga niebieska lampka która gasnie po zakończeniu nagrywania.
1. Naciśnij przycisk [tryb], aby wybrać tryb nagrywania wideo.

(3). Tryb podglądu

3. Naciśnij przycisk [migawka], aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie wideo, a ponownie naciśnij przycisk [tryb], aby wyjść z trybu podglądu.
2. Naciśnij przycisk [w górę i w dół], aby wybrać plik objęcia lub wideo.
1. Naciśnij przycisk [tryb], aby przejść do trybu podglądu wideo/zdjęć.

(4). Funkcja ramki na zdjęcie

1. Naciśnij przycisk [tryb], aby przejść do trybu robienia zdjęć.
2. Naciśnij przycisk [w górę], aby przejść do trybu ramki na zdjęcie, i naciśnij przycisk [w górę i w dół], aby wybrać ramkę.
3. Naciśnij przycisk [migawka], aby zrobić zdjęcie z wybraną ramką.

(5). Tryb ustawień

3. Naciśnij przycisk [migawka], aby wejść do menu parametrzej pozycinu i wybrać konkretną opcję, a następnie naciśnij przycisk [ustaw], aby potwierdzić, a na koniec naciśnij przycisk [ustaw], aby wyjść.
2. Naciśnij przycisk [w górę i w dół], aby wybrać pozycję ustawień.
1. Naciśnij przycisk [ustaw], aby przejść do trybu ustawień.

	Menu ustawień		
Pozycja	Menu	Opis	Działanie
1	Rozmiar wideo	1080/720P/VGA	Wybierz rozmiar wyjścia wideo
2	Znacznik czasu	Włączyć/ Wyłączyć	Tryb wyświetlania daty i czasu na zdjęciu/wideo
3	Nagrywanie dźwięku	Na/Vyłączit/ Vypnout	Dźwięk wideo
4	Rozmiar zdjęcia	3M/2M/1.3/VGA	Wybierz rozmiar wyjściowy zdjęcia
5	Usuń plik	Następne menu	Usuń tylko jeden plik
6	Usuń wszystko		Usuń wszystkie pliki
7	Formatowanie	Anuluj(Domyślnie)/ Wykonaj	Formatowanie karty pamięci
8	Języki	Angielski/Francuski/ Hiszpański/Niemiecki/ Włoski/Portugalski/ Niderlandzki/Polski/ Węgierski/Czeski/ Rosyjski/Arabski	Wybierz język
9	Automatyczne wyłączanie	Wyp / 1 minuta (Domyślnie) / 3 minuty / 5 minut	Jeśli przez kilka chwil nie nastąpi interakcja, aparat automatycznie się wyłączy po upływie 1/3/5 minut.
10	Wyłączanie ekranu	Wyp / 1 minuta (Domyślnie) / 3 minuty / 5 minut	Jeśli przez kilka chwil nie nastąpi interakcja, ekran wyłączy się automatycznie po upływie 1/3/5 minut.
11	Częstotliwość sieci	50 Hz (